


انواع حافظه ROM

حافظه ROM مخفف Read Only Memory است و به معنای حافظه فقط خواندنی است. این نوع حافظه، اطلاعات را به صورت دائمی ذخیره می کند و با قطع برق از بین نمی رود. حافظه ROM در دستگاه های الکترونیکی مختلفی مانند کامپیوترها، چاپگرها، تلفن های همراه و غیره استفاده می شود.

حافظه ROM به چهار دسته اصلی تقسیم می شود:

• Mask ROM) MROM): این نوع حافظه در کارخانه تولید کننده برنامه ریزی می شود و کاربر نمی تواند آن را تغییر دهد. از MROM معمولاً برای ذخیره اطلاعات ثابت مانند جدول های جستجو و کدهای باینری استفاده می شود.



حافظه rom چیست

حافظه MROM

• Programmable ROM) PROM): این نوع حافظه خالی است و کاربر می تواند آن را با استفاده از دستگاه پروگرامر PROM پر کند. پس از پر شدن، PROM دیگر قابل برنامه ریزی مجدد نیست. از PROM معمولاً برای تولید محصولات سفارشی استفاده می شود.



حافظه PROM

Erasable Programmable ROM) EPROM): این نوع حافظه شبیه PROM است، اما با این تفاوت که می توان آن را با استفاده از نور فرابنفش پاک کرد. پس از پاک شدن، EPROM قابل برنامه ریزی مجدد است. از EPROM معمولاً برای ذخیره اطلاعات قابل تغییر مانند تنظیمات کارخانه و کدهای امنیتی استفاده می شود.



حافظه EPROM

• Electrically Erasable Programmable ROM) EEPROM است، این نوع حافظه شبیه EPROM است، اما با این تفاوت که می توان آن را با استفاده از ولتاژ بالا پاک کرد. EEPROM قابل برنامه ریزی مجدد است و می توان آن را چندین بار پاک و دوباره برنامه ریزی کرد. از EEPROM معمولاً برای ذخیره اطلاعات قابل تغییر مانند تنظیمات کاربر و کدهای کارخانه استفاده می شود.



حافظه EEPROM

تفاوت بين حافظه EPROM ،PROM ،ROM و EEPROM

تفاوت اصلی بین این چهار نوع حافظه ROM در قابلیت برنامه ریزی مجدد آنها است. MROM قابل برنامه ریزی مجدد نیست، PROM قابل برنامه ریزی مجدد یک بار، EPROM قابل برنامه ریزی مجدد چند بار و BPROM قابل برنامه ریزی مجدد چندین بار است.

كاربردهاي حافظه ROM

حافظه ROM در دستگاه های الکترونیکی مختلفی استفاده می شود، از جمله:

• کامپیوترها: حافظه ROM در کامپیوترها برای ذخیره اطلاعات اولیه مانند کدهای باینری BIOS استفاده می شود. BIOS، سیستم عامل را بارگذاری می کند و سخت افزار کامپیوتر را راه اندازی می کند.

- چاپگرها: حافظه ROM در چاپگرها برای ذخیره فونت ها و کدهای کنترلی استفاده می شود.
- تلفن های همراه: حافظه ROM در تلفن های همراه برای ذخیره سیستم عامل، برنامه ها و تنظیمات کاربر استفاده می شود.
- دستگاه های الکترونیکی مصرفی: حافظه ROM در دستگاه های الکترونیکی مصرفی مانند تلویزیون ها، پخش کننده های MP3 و دوربین ها برای ذخیره اطلاعات مانند تنظیمات کارخانه، کدهای امنیتی و محتوای رسانه ای استفاده می شود.

انواع زبان سخت افزارى:



<u>سیستم های embedded :</u>

سیستم های تعبیه شده یا سیستم های نهفته (Embedded systems) مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار هستند که برای انجام عملی خاص طراحی و پیاده سازی شده اند. به طور مثال سیستم ردیاب خودرو و یا سیستم کنترل ترمزهای ضد انفجار هر کدام به تنهایی یک سیستم نهفته هستند.


به طور کلی می توان گفت سیستم های نهفته در تقابل با رایانه های عمومی هستند. رایانه ها قابلیت انجام کار های مختلفی را دارند و کاربر با توجه به نیازش این فعالیت ها را از کامپیوتر طلب می کند. اما در سیستم های نهفته تنها یک عملکرد به خصوص مد نظر است و سیستم بر یایه آن طرح ریزی می گردد.

سیستم های نهفته، ۵۵ مربوط به خودشان را دارند.

سیستم های نهفته در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله:

- خودروسازی :سیستم های کنترل موتور، سیستم های ایمنی، سیستم های اطلاعات سرگرمی
 - صنعت :سیستم های کنترل فرآیند، سیستم های نظارت، سیستم های اتوماسیون
- هوشمندسازی خانه:سیستم های روشنایی، سیستم های گرمایش و سرمایش، سیستم های امنیتی
 - پزشکی :سیستم های تصویربرداری پزشکی، سیستم های دارورسانی، سیستم های کاشتنی

- دفاع: سیستم های تسلیحاتی، سیستم های تشخیص و هشدار، سیستم های ارتباطات
- سیستم های نهفته دارای ویژگی های خاصی هستند که آنها را از رایانه های عمومی متمایز می کند. این ویژگی ها عبارتند از:
 - کارکرد خاص: سیستم های نهفته برای انجام یک کار خاص طراحی شده اند و قابلیت انجام کار های دیگر را ندارند.
 - محیط محدود: سیستم های نهفته معمو لا در محیط های محدودی قرار می گیرند که محدودیت هایی در اندازه، قدرت و مصرف انرژی ایجاد می کند.
 - زمان واقعی :سیستم های نهفته اغلب باید در زمان واقعی کار کنند، به این معنی که باید پاسخ های خود را در مدت زمان مشخصی ارائه دهند.



SOC مخفف System-on-a-Chip است. SOC یک تراشه واحد است که تمام اجزای اصلی یک سیستم را در خود جای داده است. این اجزا میتوانند شامل پردازنده، حافظه، حافظهی نهان، کنترلکننده های ورودی/خروجی و سایر قطعات باشند.

SOB مخفف System-on-a-Board است. SOB یک برد مدار چاپی است که تمام اجزای اصلی یک سیستم را در خود جای داده است. این اجزا میتوانند شامل پردازنده، حافظه، حافظهی نهان، کنترلکنندههای ورودی/خروجی و سایر قطعات باشند.

NOC مخفف Network-on-Chip است. NOC یک شبکهی ارتباطی درون تراشهای است که اجزای مختلف یک تراشه را به یکدیگر متصل میکند. NOC میتواند از انواع مختلفی از فناوریهای ارتباطی مانند گذرگاهها، رابطهای سریال و رابطهای موازی استفاده کند.

تفاوت اصلی بین SOC و SOB این است که SOC یک تراشه واحد است، در حالی که SOB یک برد مدار چاپی است. تفاوت اصلی بین SOC و NOC این است که SOC یک مجموعه کامل از اجزای یک سیستم را در خود جای داده است، در حالی که NOC فقط یک شبکه ی ارتباطی درون تراشه ای است.

در اینجا خلاصهای از تفاوت های بین SOB ، SOC و NOC آورده شده است:

NOC	SOB	SOC	ویژگی
شبکهی ارتباطی درون تراشهای	برد مدار چاپی	تراشه	نوع
پردازنده، حافظه، حافظهی نهان، کنترلکنندههای ورودی/خروجی و سایر قطعات	پردازنده، حافظه، حافظهی نهان، کنترلکنندههای ورودی/خروجی و سایر قطعات	پردازنده، حافظه، حافظهی نهان، کنترلکنندههای ورودی/خروجی و سایر قطعات	اجزا
گذرگاهها، رابطهای سریال، رابطهای موازی	گذرگاهها، رابطهای سریال، رابطهای موازی	گذرگاهها، رابطهای سربال، رابطهای موازی	ارتباط بین اجزا
دستگاههای الکترونیکی با نیاز به ارتباط بالا	دستگاههای الکترونیکی بزرگتر و پرمصرف	دستگاههای الکترونیکی کوچک و کممصرف ممای SOC	کاربرد کاربرده

SOC در طیف گستر دهای از دستگاههای الکتر و نیکی استفاده می شود، از جمله:

- تلفن های هوشمند: SOC در اکثر تلفن های هوشمند مدرن استفاده می شود.
 - تبلتها: SOC در اکثر تبلتهای مدرن استفاده می شود.
 - لپتاپها: SOC در برخی از لپتاپها استفاده می شود.
- دستگاه های پوشیدنی: SOC در بسیاری از دستگاه های پوشیدنی مدرن استفاده میشود.
- تجهیزات اینترنت اشیا: SOC در بسیاری از تجهیزات اینترنت اشیا مدرن استفاده می شود.

کاربردهای SOB


SOB در طیف گستر دهای از دستگاههای الکترونیکی استفاده می شود، از جمله:

- رایانههای شخصی: SOB در برخی از رایانههای شخصی استفاده میشود.
 - سرورها: SOB در برخی از سرورها استفاده می شود.
- تجهیزات صنعتی: SOB در بسیاری از تجهیزات صنعتی استفاده میشود.
- تجهیزات پزشکی: SOB در برخی از تجهیزات پزشکی استفاده میشود.

کاربردهای NOC


NOC در طیف گستردهای از دستگاههای الکترونیکی استفاده می شود، از جمله:

- پردازنده های چند هسته ای: NOC در پردازنده های چند هسته ای اتصال هسته های مختلف به یکدیگر استفاده می شود.
 - پردازنده های گرافیکی: NOC در پردازنده های گرافیکی برای اتصال واحدهای مختلف پردازنده گرافیکی به یکدیگر استفاده میشود.
 - شبکه های عصبی مصنوعی: NOC در شبکه های عصبی مصنوعی برای اتصال و احدهای مختلف شبکه به یکدیگر استفاده می شود.



ترانزیستور nmos: وقتی روی گیت ۱ باشد، روشن می شود. در غیر اینصورت ارتباط سورس و درین قطع میشود. این ترانزیستور و ۰ رو خوب عبور میدهد.

ترانزیستور pmos: وقتی روی گیت ۰ باشد، روشن می شود. در غیر اینصورت ارتباط سورس و درین قطع میشود. این ترانزیستور و ۱ رو خوب عبور میدهد.



ساختار ترانزيستور PMOS و NMOS

ترانزیستور PMOS و NMOSاز سه ترمینال تشکیل شده است:

- گیت :ترمینال گیت ولتاژی را اعمال می کند که کنترل روشن یا خاموش بودن ترانزیستور را بر عهده دارد.
 - منبع :ترمینال منبع ولتاژی را به کانال ترانزیستور اعمال می کند.
 - تخلیه :ترمینال تخلیه ولتاژی را از کانال ترانزیستور خارج می کند.


عملكرد ترانزيستور NMOS

در ترانزیستور NMOS ، کانال n-type توسط یک لایه اکسید عایق از ترمینال های گیت و منبع جدا شده است. زمانی که ولتاژ گیت کمتر از ولتاژ منبع باشد، لایه اکسید مانع از جریان الکترون ها از گیت به کانال می شود. در این حالت، ترانزیستور NMOS خاموش است و جریانی از منبع به تخلیه جاری نمی شود.

عملكرد ترانزيستور PMOS

در ترانزیستور PMOS ، کانال p-type توسط یک لایه اکسید عایق از ترمینال های گیت و منبع جدا شده است. زمانی که ولتاژ گیت بیشتر از ولتاژ منبع باشد، لایه اکسید مانع از جریان حفره ها از گیت به کانال می شود. در این حالت، ترانزیستور PMOS خاموش است و جریانی از منبع به تخلیه جاری نمی شود.

زمانی که ولتاژ گیت کمتر از ولتاژ منبع باشد، لایه اکسید دیگر مانع از جریان حفره ها از گیت به کانال نمی شود. در این حالت، ترانزیستور PMOS روشن است و جریان از منبع به تخلیه جاری می شود.



CPU

CPUمخفف CPUاست. واحد پردازش مرکزی بخشی از یک کامپیوتر است که وظیفه اجرای برنامه ها را بر عهده دارد CPU از میلیون ها ترانزیستور تشکیل شده است که برای انجام محاسبات و کنترل جریان داده ها استفاده می شوند.

CPUها معمولاً از سه بخش اصلى تشكيل شده اند:

- واحد کنترل :واحد کنترل وظیفه برنامه ریزی و اجرای برنامه ها را بر عهده دارد.
- واحد محاسباتی :واحد محاسباتی وظیفه انجام عملیات ریاضی و منطقی را بر عهده دارد.
- واحد ذخیره سازی :واحد ذخیره سازی وظیفه ذخیره داده ها و دستورالعمل ها را بر عهده دارد.

CPUها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله:

- رایانه های شخصی CPU :ها در رایانه های شخصی وظیفه اجرای برنامه های کاربردی مانند مرور گرهای وب، پردازنده های کلمه و بازی ها را بر عهده دارند.
- سرورها CPU :ها در سرورها وظیفه اجرای برنامه های کاربردی مانند پایگاه داده ها و نرم افزارهای مدیریت شبکه را بر عهده دارند.
 - دستگاه های تلفن همراه CPU :ها در دستگاه های تلفن همراه وظیفه اجرای برنامه های کاربردی مانند مرور گرهای وب، برنامه های رسانه ای و بازی ها را بر عهده دارند.

GPU

GPUمخفف GPUاست. واحد پردازش گرافیکی بخشی از یک کامپیوتر است که وظیفه پردازش گرافیکی بخشی از یک کامپیوتر است که وظیفه پردازش گرافیک را بر عهده دارد GPU .ها از میلیون ها ترانزیستور تشکیل شده اند که برای انجام محاسبات سریع و کارآمد برای پردازش گرافیک استفاده می شوند.

GPUها معمولاً از چهار بخش اصلى تشكيل شده اند:

- واحد اجرایی :واحد اجرایی وظیفه انجام عملیات ریاضی و منطقی را برای پردازش گرافیک بر عهده دارد.
 - واحد کنترل :واحد کنترل وظیفه برنامه ریزی و اجرای عملیات پردازش گرافیک را بر عهده دارد.

- واحد ذخیره سازی: واحد ذخیره سازی وظیفه ذخیره داده های گرافیکی را بر عهده دارد.
 - واحد رابط :واحد رابط وظیفه ارتباط GPU با سایر اجزای کامپیوتر را بر عهده دارد.

GPUها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله:

- بازی های ویدئویی GPU :ها در بازی های ویدئویی وظیفه ایجاد تصاویر گرافیکی را بر عهده دارند.
- ویرایش ویدیو GPU :ها در ویرایش ویدیو وظیفه پردازش و نمایش تصاویر و فیلم ها را بر عهده دارند.
- مدل سازی سه بعدی GPU :ها در مدل سازی سه بعدی وظیفه پردازش و نمایش مدل های سه بعدی را بر عهده دارند.

DSP

Digital Signal Processing است. پردازش سیگنال دیجیتال یک زمینه مهندسی برق است که برای بردازش سیگنال های دیجیتالی سروکار دارد DSP .ها از مدارهای الکترونیکی خاصی استفاده می کنند که برای انجام محاسبات سریع و کارآمد برای پردازش سیگنال های دیجیتال طراحی شده اند.

DSPها در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند، از جمله:

- پردازش صوتی DSP :ها در پردازش صوتی وظیفه پردازش و بهبود صدا را بر عهده دارند.
- پردازش تصویر DSP :ها در پردازش تصویر وظیفه پردازش و بهبود تصاویر را بر عهده دارند.
- كنترل صنعتى DSP :ها در كنترل صنعتى وظيفه كنترل فرآيندهاى صنعتى را بر عهده دارند.

تفاوت بين GPU ، CPUو DSP

GPU ، CPU هر سه مدارهای الکترونیکی هستند که برای پردازش داده ها استفاده می شوند. با این حال، آنها برای کاربردهای مختلفی طراحی شده اند.

CPUها برای اجرای برنامه ها طراحی شده اند. آنها معمولاً برای محاسبات عمومی استفاده می شوند و در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شوند.

GPUها برای پردازش گرافیک طراحی شده اند. آنها معمولاً برای محاسبات سریع و کارآمد برای پردازش گرافیک استفاده می شوند و در کاربردهایی مانند بازی های ویدئویی، ویرایش ویدیو و مدل سازی سه بعدی استفاده می شوند.

DSPها برای پردازش سیگنال دیجیتال طراحی شده اند. آنها معمولاً برای محاسبات تخصصی برای پردازش سیگنال های دیجیتال استفاده می شوند و در کاربردهایی مانند پردازش صوتی، پردازش تصویر و کنترل صنعتی استفاده می شوند


آردوینو و رزبری پای:

آردوینو و رزبری پای دو برد توسعه محبوب برای ساخت پروژههای الکترونیکی هستند. هر دو برد مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب برد مناسب برای پروژه شما به عوامل مختلفی بستگی دارد.

آردوینو یک برد توسعه مبتنی بر میکروکنترلر است که برای کنترل دستگاه های الکتریکی مانند موتورها، C++ مالکتریکی مانند موتورها، C++ مالکتریکی مانند موتورها، حالت که است که آن را برای مبتدیان مناسب می کند. همچنین دارای یک جامعه بزرگ و فعال از توسعه دهندگان است که پشتیبانی و منابع زیادی را ارائه می دهند .



رزبری پای یک برد توسعه مبتنی بر ریزپردازنده است که برای ساخت انواع پروژه های الکترونیکی و کامپیوتری استفاده می شود Raspberry Pi .دارای یک پردازنده قدرتمندتر از Arduino است که آن را برای پروژه های بیشتری مانند گرافیک کامپیوتری، پورت برای پروژه های بیشتری مانند گرافیک کامپیوتری، پورت



شبکه و پورت HDMI است

شباهت های آردوینو و رزبری پای

- هر دو برد توسعه منبع باز هستند و می توان آنها را به صورت رایگان دانلود کرد.
- هر دو برد دارای یک جامعه بزرگ و فعال از توسعه دهندگان هستند که پشتیبانی و منابع زیادی را ارائه می دهند.
 - هر دو برد می توانند با انواع دستگاه های الکترونیکی و سنسور ها ارتباط برقرار کنند.

تفاوت های آر دوینو و رزبری پای

- آردوینو یک میکروکنترلر است، در حالی که رزبری پای یک ریزپردازنده است این بدان معناست که آردوینو برای کنترل دستگاه های الکتریکی ساده تر مناسب است، در حالی که رزبری پای برای پروژه های پیچیده تر مناسب تر است.
- آردوینو دارای یک زبان برنامه نویسی ساده تر به نام ++ C است، در حالی که رزبری پای دارای یک زبان برنامه نویسی پیچیده تر به نام Python است .این بدان معناست که آردوینو برای مبتدیان مناسب تر است، در حالی که رزبری پای برای کاربران پیشرفته تر مناسب تر است.
- ، آردوینو دارای ویژگی های کمتری نسبت به رزبری پای است این بدان معناست که آردوینو برای پروژه های ساده تر مناسب تر است.

کدام برد برای شما مناسب است؟

اگر تازه شروع به کار با پروژه های الکترونیکی می کنید، Arduinoیک گزینه عالی است Arduino.دارای یک زبان برنامه نویسی ساده و آسان است و دارای یک جامعه بزرگ و فعال از توسعه دهندگان است.

اگر به دنبال یک برد توسعه قدر تمندتر برای پروژه های پیچیده تر هستید، Raspberry Piیک گزینه عالی است Raspberry Pi دارای یک پردازنده قدر تمندتر، ویژگی های بیشتر و پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف است.

تفاوت simulator و emulator

شبیه سازها بخشی از عملکرد یک سیستم را به صورت کلی شبیهسازی میکنند یعنی ویژگیهایی از دستگاه اصلی در یک فضای مجازی پیادهسازی میشود. این به این منظور است که یک معادل یک به یک از سیستم هدف در دسترس قرار نمیدهد بلکه بسیاری از قوانین میتوانند متفاوت باشند ولی در حالت کلی مدلی کارآمد از سیستم را در دست خواهیم داشت.

ولی مقلدها بسیار شبیه به سیستم اصلی طراحی میشوند و هدفشان اجرای خود سیستم واقعی در یک بستر مجازی است. پس برخی از مشکلاتی که شبیهسازها دارند و به درستی کار سیستم اصلی را انجام نمیدهند در اینجا وجود ندارد. از آنجا که مقلدها دقیقاً سیستم را مجازی اجرا میکنند، از شبیهسازها به مراتب کندتر اند.

دو شرکت تولید قطعات سخت افزاری آمریکا:

International Business Machines است. این شرکت یک شرکت آمریکایی چند ملیتی است که در زمینه خدمات فناوری اطلاعات و مشاوره فعالیت می کند IBM .در سال ۱۹۱۱ تاسیس شد و یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های فناوری اطلاعات در جهان است

Texas Instruments مخفف Texas Instruments است. این شرکت یک شرکت آمریکایی چند ملیتی است که در زمینه تولید نیمه هادی ها و تجهیزات الکترونیکی فعالیت می کند Texas . Texas . Instruments در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نیمه هادی ها در جهان است.

Texas Instrumentsدر زمینه های مختلفی فعالیت می کند، از جمله:

- تولید نیمه هادی ها
- توليد تجهيزات الكترونيكي
- تولید ابزارهای اندازه گیری
- تولید تجهیزات آزمایشگاهی

فناوری ARM با تراشه ARM متفاوت است:

فناوری ARM یک معماری پردازنده است که بر اساس مجموعه دستور العملهای کاهش یافته (RISC) طراحی شده است RISC . از مجموعه دستور العملهای کوچک و سادهتری نسبت به CISC استفاده میکند که میتواند باعث افز ایش سرعت و کارایی شود.

تراشه ARM یک قطعه مدار مجتمع است که از فناوری ARM استفاده میکند. تراشههای ARM در طیف گستردهای از دستگاهها استفاده میشوند، از جمله تلفنهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها، دستگاههای پوشیدنی و تجهیزات اینترنت اشیا.

تفاوت اصلی بین فناوری ARM و تراشه ARM این است که فناوری ARM یک مفهوم کلی است، در حالی که تراشه ARM یک قطعه سختافزاری خاص است که از این فناوری استفاده میکند.

در اینجا خلاصهای از تفاوتهای بین فناوری