

مبانی رایانش نرم

فازی: کنترلگرها

هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir

دانشگاه تهران – دانشکده علوم و فنون نوین





فمرست


- كنترل (كلاسيك)
 - کنترل فازی
- ۵ ۵ گام طراحی یک کنترلگر فازی
 - و روشهای غیرفازی کردن
- ㅇ مثال کنترلگر فازی: آونگ معکوس
- مثال کنترلگر فازی: سیستم تهویه مطبوع
 - انواع کنترلگر فازی
- کنترلگر فازی: استنتاج با شبکههای عصبی
 - ㅇ كنترلگر فازى: نمونهها
 - و پایداری کنترلگر فازی






عنترل . . .

- ۰ هدف از کنترل یک سیستم
- ایجاد یک ارتباط درست بین ورودی و خروجی (یا حالت داخلی) سیستم
 - مثال: كولر (تنظيم خودكار دماى اتاق)
 - هدف: حفظ درجه حرارت اتاق در دمای مشخص (مثلاً ۲۰ درجه)
 - متغیر خروجی: دمای اتاق
- ٥ در کنترل: علاوه بر مقدار متغیر خروجی، میزان تغییرات آن (مشتق) را هم در نظر می گیرند
 - متغیر کنترل: ترموستات (متغیری که خروجی را تنظیم میکند)
- متغیر (های) اختلال: دمای بیرون، تابش خورشید و (متغیرهایی که خروجی را تحت تاثیر قرار میدهند)









ㅇ مثال: آونگ معکوس

- عمودی نگه داشتن آونگ (میله) در حین حرکت
 - متغير خروجي
 - e = زاویه آونگ با خط عمودی
 - o تعییرات زاویه آونگ = مشتق e
 - ٥ مقدار مطلوب: هر دو متغیر صفر باشند

• متغير كنترل


ه نیرو F = (mرعت حرکت گاری)


• مدلسازی

- ٥ در نظر گرفتن
- o جرم آونگ (m)
- (M) جرم گاری \circ
- و طول آونگ ($2 \mathrm{L})$
- مکان گاری (W)- مشتق دوم
- $(H\,{}_{\!\!\!0}\,V)$ نیروهای افقی و عمودی میله \circ

Hadi Veisi (h.veisi@ut.ac.ir)

 $(I=mL^2/3)$ مهان سکون \circ






 $I\ddot{e} = VL\sin e - HL\cos e,$ $V - mg = -mL(\ddot{e}\sin e + \dot{e}^2\cos e),$ $H = m\ddot{w} + mL(\ddot{e}\cos e - \dot{e}^2\sin e)$ $U - H = M\ddot{w},$




• كنترل كلاسيك

- استخراج مدل فیزیکی از فرآیند موردنظر
 - ٥ استفاده از قوانین فیزیکی حاکم بر پروسه
 - استفاده از تکنیکهای شناسایی سیستم
- مدل کردن سیستم با روابط ریاضی (معادلات دیفرانسیل)
 - طراحی کنترلگر برای مدل بدست آمده
 - ... feedback linearization state feedback PID •





کنترل . . .



مشكلات كنترلگرهای كلاسیک

- زمانبر بودن طراحی مدلهای مناسب
- نیاز به پیشنیازهای تئوری برای طراح
- حساسیت کنترلگر به خطای مدلسازی
- ممکن نبودن طراحی کنترلگر برای بعضی از فرآیندها
 - حل روابط در بیشتر موارد پیچیده و گاهی غیرممکن
 - o سادهسازی مدل فر آیند (مثلاً خطی سازی)

امکان کنترل با روشهای سادهتر

یک کودک بدون دانستن معادلات دیفرانسل و استفاده از آن، یک دوچرخه را به سادگی
 کنترل میکند




كنترل فازى . . .


- ۰ موفقترین سیستمهای فازی در صنعت و تجارت
 - کنترلگرهای فازی
 - بیان اطلاعات در قالب زبان طبیعی انسان
 - استفاده از تجربه انسان
 - طراحی بسیار آسان
- امکان طراحی کنترل کننده با تجارب سرانگشتی و عدم نیاز به مدل پیچیده ریاضی
 - ارزان بودن سیستمهای کنترل فازی
 - مقاوم بودن کنترلگر در برابر نویز

٥ مثال (دنياى واقعى)

- یادگیری راندن دوچرخه و کنترل آن
- رانندگی و کنترل خودرو (پارک کردن خودرو)
 - کنترل دمای اتاق








کنترلگر فازی (مثال) ...

کنترل سطح آب در یک تانکر

- از یک شیر برای پر کردن یک تانکر، هنگام خالی شدن استفاده می شود
 - هدف: ریختن آب زمانی که سطح آب از حدی کمتر شد
 - قوانين
 - o اگر سطح آب از حد مورد نظر کمتر بود آنگاه شیر آب را باز کن
 - o اگر سطح آب از حد مورد نظر بیشتر بود آنگاه شیر آب را ببند
 - 🔾 مجموعه فازي: کمتر ، بیشتر
 - متغير حالت: سطح آب




• كنترل سرعت پنكه (كولر) جهت تنظيم دماى اتاق

- دانش: اگر هوا گرم بود سرعت را زیاد کن و اگر هوا خنک بود سرعت را کم کن.
 - در نظر گرفتن تعدادی حالت برای دمای هوا تعدادی حالت برای سرعت




كنترلگر فازى ...

- یکی از انواع سیستمهای خبره مبتنی بر دانش
 - استفاده از دانش بشری در قالب قوانین فازی
 - به کار گیری استباط فازی برای تصمیم گیری



درس: مبانی رایانش نرم- فازی (کنترل گرها)






کنترلگر فازی: ۵ گام طراحی .


- 🔾 طراحی در ۵ گام . . .
- ورودی: خطا (e) و مشتق آن (ė)
 - خروجی: ۷
- گام اول: انتخاب عبارات زبانی برای متغیرها و بیان مجموعه فازی مرتبط
 - در بیشتر موارد، مجموعههای فازی، اعداد فازی هستند
 - [-c,c] و v در بازه \dot{e} [-a,a] در بازه \dot{e} در بازه \dot{e} در بازه e

NL—negative large NM—negative medium NS—negative small AZ—approximately zero PL—positive large
PM—positive medium
PS—positive small






Hadi Veisi (h.veisi@ut.ac.ir)





- o گام دوم: فازی کردن (fuzzification) ورودی(ها)
- $f_e: [-a,a] \to \mathcal{R}$ تابعی برای تبدیل مقدار ورودی به یک عدد فازی مجموعه اعداد فازى
 - $f_{\epsilon}(x_0) = x_0$ در برخی موارد، عمل فازی کردن انجام نمی شود •





٥ گام سوم: بيان دانش مساله با قوانين استنتاج فازى

If e = A and $\dot{e} = B$, then v = C

Fuzzy

controller

Conditions

Controlled

process

ه $\operatorname{B} A$ و B اعداد فازی

o بیانگر یکی از ۲ متغیر زبانی هستند

NL—negative large NM—negative medium NS—negative small

AZ—approximately zero

PL—positive large PM—positive medium PS—positive small

				ė		
ſ	ν	NL NM	NS	ΑZ	PS	PM PL
	NL	Þ <u>ī</u>			РМ	AZ
•	NM					
	NS	PM	PM	₽S	AZ	
	AZ		PS	ΑZ	NS	NM
	PS		۸Z	NS	NM]
	РМ				NL	
	PL,	AZ	NM	İ		


• استخراج قوانین بر اساس تجربه اپراتور انسانی

٥ دو متغیر ورودی، هر کدام ۲ حالت = ٤٩ قانون

٥ در عمل تعداد محدودتری قانون کافیست

استفاده از روشهای آماری برای یافتن قوانین بهتر

• استخراج قوانین بر اساس دادههای تجربی و با روشهای یادگیری (شبکه عصبی)





• گام چهارم: استنتاج فازی (تولید پاسخ برای ورودی)

If e = A and $\tilde{e} = B$, then v = C \longrightarrow If $\langle e, \dot{e} \rangle$ is $A \times B$, then v is C

 $[A \times B](x, y) = \min[A(x), B(y)]$

استفاده از همه قوانین

 $\langle e_0, \dot{e}_0 \rangle = f_e(x_0) \times f_{\dot{e}}(y_0)$ دریافت ورودی •

Rule 1: If $\langle e, e \rangle$ is $A_1 \times B_1$, then v is C_1

If (e, e) is $A_2 \times B_2$, then v is C_2

Rule n: If (e, \dot{e}) is $A_n \times B_n$, then v is C_n


Fact: (e, \dot{e}) is $f_e(x_0) \times f_{\dot{e}}(y_0)$

Conclusion: v is C

Rule 2:

 $C = \bigcup_{j} [f_e(x_0) \times f_{\hat{e}}(y_0)] \stackrel{i}{\circ} R_j$ محاسبه خروجی، • محاسبه محاسبه محاسبه محاسبه محاسبه محاسبه خروجی






- o گام پنجم: غیرفازی کردن (defuzzification)
 - تبدیل مجموعه (عدد) فازی به عدد حقیقی (کریسپ)

• روشهای مختلف

- o بیشینه مقدار (max)
- o مرکز ناحیه (centroid method center of gravity center of area) مرکز ناحیه
 - o مرکز بیشینه (center of maxima)
 - o میانگین بیشینه (mean of maxima) میانگین





o مرکز ناحیه (center of area)

- جایی که مساحت زیر منحنی تابع عضویت به دو بخش مساوی تقسیم میشود
 - محاسبه امید ریاضی برای متغیر مورد نظر

$$d_{CA}(C)=rac{\sum\limits_{k=1}^nC(z_k)z_k}{\sum\limits_{k=1}^nC(z_k)}$$
 در حالت پیوسته $d_{CA}(C)=rac{\int_{-c}^cC(z)zdz}{\int_{-c}^cC(z)dz}$ و در حالت گسسته $d_{CA}(C)=rac{\int_{-c}^cC(z)zdz}{\int_{-c}^cC(z)dz}$

o در حالت گسسته، برای مواردی که حاصل هیچکدام از مقادیر مجموعه جهانی نباشد، نزدیکترین مقدار انتخاب میشود



كنترلگر فازى: فيرفازى كردن . . .

- o مرکز بیشینه (center of maxima)
- میانگین کمترین و بیشترین مقدار بیشینه تابع عضویت

$$d_{CM}(C) = \frac{\inf M + \sup M}{2},$$

• حالت پيوسته

ارتفاع

$$M = \{z \in [-c, c] | C(z) = h(C)\}.$$

 $d_{CM}(C) = \frac{\min\{z_k|z_k \in M\} + \max\{z_k|z_k \in M\}}{2}$

• حالت گسسته

$$M = \{z_k | C(z_k) = h(C)\}.$$



كنترلگر فازى: فيرفازى كردن . . .

(mean of maxima) میانگین بیشینه

- میانگین تمام مقادیری که تابع عضویت برای آن بیشینه است
 - استفاده برای حالت گسسته

٥ قابل محاسبه براى حالت پيوسته


$$d_{MM}(C) = \frac{\sum\limits_{z_k \in M} z_k}{|M|}$$

$$M = \{z_k | C(z_k) = h(C)\}$$

• میانگین فوق می تواند وزن دار باشد







۰ مثال . . .

• مرکز ناحیه (center of area)

٥ پيوسته


$$d_{CA}(C) = \frac{\int_{-c}^{c} C(z)zdz}{\int_{-c}^{c} C(z)dz} = \frac{\int_{0}^{5} 0.4y \ dy + \int_{5}^{7} (0.2y - 0.6)y \ dy + \int_{7}^{10} 0.8y \ dy}{5 \cdot 0.4 + 2 \cdot \frac{0.8 + 0.4}{2} + 3 \cdot 0.8} \approx \frac{38.7333}{5.6} \approx 6.917$$

٥ گسسته

$$d_{CA}(C) = \frac{\sum_{k=1}^{n} C(z_k) z_k}{\sum_{k=1}^{n} C(z_k)} = \frac{0.4 \cdot (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 0.6 \cdot 6 + 0.8 \cdot (7 + 8 + 9 + 10)}{0.4 \cdot 6 + 0.6 \cdot 1 + 0.8 \cdot 4} = \frac{36.8}{6.2} \approx 5.935$$







• مثال . . .

(center of maxima) مرکز بیشینه

$$M = \{z \in [-c, c] | C(z) = h(C)\} = [7,10]$$


$$d_{CM}(C) = \frac{\inf M + \sup M}{2} = \frac{7+10}{2} = 8.5$$

 $M = \{z_k | C(z_k) = h(C)\} = \{7,8,9,10\}$

$$d_{CM}(C) = \frac{\min\{z_k | z_k \in M\} + \max\{z_k | z_k \in M\}}{2} = \frac{7 + 10}{2} = 8.5$$







۰ مثال . . .

• میانگین بیشینه (mean of maxima)

$$M = \{z_k | C(z_k) = h(C)\} = \{7,8,9,10\}$$


$$d_{MM}(C) = \frac{\sum_{z_k \in M} z_k}{|M|} = \frac{7 + 8 + 9 + 10}{4} = \frac{34}{4} = 8.5$$

$$d_{MM}(C) = \frac{\int_{7}^{10} y \, dy}{\int_{7}^{10} dy} = \frac{50 - 24.5}{10 - 7} = \frac{25.5}{3} = 8.5$$



مثال


• حالت پيوسته





کنترلگر فازی: فیرفازی کردن

مشکل با غیرفازی کنندهها




• مقدار خروجی با روشهای زیر چقدر است؟

- مرکز ناحیه (center of area)
- (center of maxima) مرکز بیشینه
- (mean of maxima) میانگین بیشینه



كنترلگر فازي. آونگ معكوس . . .

- عمود نگه داشتن آونگ (میله) با حرکت دادن متناسب گاری
 - ۰ متغیرهای ورودی
 - زاویه میله با خط عمود (e): قابل محاسبه با استفاده از سنسور زاویه
 - حرکت میله به چپ = زاویه منفی و حرکت میله به راست = زاویه مثبت
 - تغییرات زاویه (ė): محاسبه با مقادیر قبلی زاویه
 - [اختیاری] فاصله (محل) گاری از محل ایدهآل و تغییرات آن
 - ㅇ متغیرهای خروجی
 - نیروی محرکه (∇) : متناسب با سرعت گاری (\dot{w})
 - o حرکت گاری به چپ = نیرو منفی و حرکت گاری به راست = نیرو مثبت







كنترلگر فازى: آونگ معكوس . . .

و روش كلاسيك

- زاویه میله با عمود (e) و مشتقهای اول و دوم آن
 - جرم آونگ (m)
 - جرم گاری (M)
 - طول آونگ (2L)
 - مشتق دوم م**کان گاری** (ẅ̈)
 - ulletنیروهای افقی و عمودی میله (Vو H)
 - ر $I=mL^2/3$) ممان سکون

- $I\ddot{e} = VL\sin e HL\cos e$,
- $V mg = -mL(\ddot{e}\sin e + \dot{e}^2\cos e),$
 - $H = m\ddot{w} + mL(\ddot{e}\cos e \dot{e}^2\sin e)$
- $U-H=M\ddot{w}$

مشكلات روش كلاسيك

- حل پیچیده (و گاهی غیرممکن) معادلات غیرخطی
 - ٥ نیاز به حل عددی: نامناسب برای کاربردهای بلادرنگ
- نیاز به تغییر کنترلگر متناسب با تغییرات (اندک) سیستم (تغییر وزن و اندازه میله)



کنترلگر فازی: آونگ معکوس . . .


NL—negative large

NM—negative medium

NS—negative small

AZ—approximately zero

PL—positive large PM—positive medium PS—positive small



• روش فازی: ۵ گام ساده!

- گام اول: متغیرها و مجموعه فازی
- o دو متغیر ورودی: زاویه (e) و مشتق آن
 - o متغیر خروجی نیرو (۷)
 - ۰ ۲ حالت زبانی با تابع عضویت مثلثی
 - گام دوم: فازی کردن ورودیها
 - ٥ عدم فازى كردن يا فازى كردن مثلثي
- گام سوم: استخراج قوانین استنتاج فازی . . .
 - استفاده از تعداد محدودی قانون

.	NM	NS	AZ	PS	РМ
NS		NS		AZ	,
AZ.	NM		AZ		PM
PS		AZ		P\$	

اگر زاویه کمی مثبت باشد و تغییرات کمی منفی باشد آنگاه سرعت باید تقریباً صفر باشد




كنترلگر فازى: آونگ معكوس . . .


ė	NM	NS	AZ	PS	РМ
NS		NS		AZ	
AZ.	NM		AZ		PM
PS		AZ		P\$	

ㅇ روش فازی: ۵ گام ساده!

• گام سوم: استخراج قوانین استنتاج فازی









ㅇ روش فازی: ۵ گام ساده!

گام چهارم: استنتاج . . .



نترلگر فازی: ۵ گام طراحی . . .



○ گام چهارم: استنتاج فازی (تولید یاسخ برای ورودی)

If e = A and $\dot{e} = B$, then v = C \longrightarrow If (e, \dot{e}) is $A \times B$, then v is C

 $[A \times B](x, y) = \min[A(x), B(y)]$

 $\langle e_0, \dot{e}_0 \rangle = f_e(x_0) \times f_{\dot{e}}(y_0)$ $\times f_{\dot{e}}(y_0) \times f_{\dot{e}}(y_0)$

 استفاده از همه قوانین Rule 1: If $\langle e, e \rangle$ is $A_1 \times B_1$, then v is C_1

Rule 2: If (e, \dot{e}) is $A_2 \times B_2$, then v is C_2 If $\langle e, \dot{e} \rangle$ is $A_n \times B_n$, then v is C_n Rule n: Fact:

 $\langle e, \dot{e} \rangle$ is $f_{\epsilon}(x_0) \times f_{\dot{\epsilon}}(y_0)$

Conclusion: v is C

 $C = \bigcup_{j} \left[f_e(x_0) \times f_{\bar{e}}(y_0) \right] \stackrel{i}{\circ} R_j$ $\stackrel{}{\circ}$

H. Veisi (h.veisi@ut.ac.ir)

درس: مبانی رایانش نرم - فازی (منطق و استدلال)

🔾 استلزام در حالت چندشرطی . . .

Rule 1: If X is A_1 , then Y is B_1 Rule 2: If X is A_2 , then Y is B_2

If X is A_n , then Y is B_n

Rule n: \mathfrak{X} is A'Fact:

Conclusion: y is B'

Step 1. Calculate the degree of consistency, $r_i(A')$, between the given fact and the

antecedent of each if-then rule j in terms of the height of intersection of the associated sets A' and A_j . That is, for each $j \in \mathbb{N}_n$,

$$r_j(A') = h(A' \cap A_j)$$

میزان سازگاری بین ورودی و مقدم قانون \mathbf{j} ام

or, using the standard fuzzy intersection,

$$r_j(A') = \sup_{x \in X} \min[A'(x), A_j(x)].$$
 (11.17)

Step 2. Calculate the conclusion B' by truncating each set B_i by the value of $r_i(A')$, which expresses the degree to which the antecedent A_i is compatible with the given fact A', and taking the union of the truncated sets. That is,

$$B'(y) = \sup_{i \in \mathbb{N}} \min[r_i(A'), B_i(y)]$$
 (11.18)

for all $y \in Y$.

H. Veisi (h.veisi@ut.ac.ir)




درس: مبانی رایانش نرم- فازی (کنترل گرها)

کنترلگر فازی: آونگ معکوس . .



- ㅇ روش فازی: ۵ گام ساده!
 - گام چهارم: استنتاج . . .
- در این مساله به ازای هر ورودیای (فازی یا کریسپ)، حداقل یک قانون فعال میشود، یعنی $\mathbf{r}_{\mathrm{i}}(\mathbf{x}_{\mathrm{0}},\mathbf{y}_{\mathrm{0}})>0$
 - o به ازای هر ورودی کریسپ، حداکثر دو قانون فعال میشود



ورودیهای کریسپ: فازی نشده



درس: مبانی رایانش نرم- فازی (کنترل گرها)






o روش فازی: ۵ گام ساده!

• گام چهارم: استنتاج


۰ به ازای هر ورودی فازی (فازی شده)، حداقل دو قانون (یا بیشتر تا ۵ قانون) فعال میشود





کنترلگر فازی: آونگ معکوس

- ㅇ روش فازی: ۵ گام ساده!
- گام پنجم: غیرفازی کردن خروجی: تعیین مقدار نیروی وارد بر گاری برای جابجایی
 - ه روش مرکز ناحیه (center of area) روش پرکاربرد در کنترلگرها





کنترلگر فازی: سیستم تمویه مطبوع . . .

• كنترل سرعت پنكه (كولر) جهت تنظيم دماى اتاق

- دانش: اگر هوا گرم بود سرعت را زیاد کن و اگر هوا خنک بود سرعت را کم کن.
 - برای دمای هوا ۵ حالت و برای سرعت ۵ حالت را در نظر می گیریم:
 - o شرایط هوا (دما): سرد، خنک، مطلوب، گرم، داغ
 - o سرعت: خیلی سریع، سریع، متوسط، آهسته، خیلی آهسته

• قوانین استنتاج

- اگر هوا سرد بود آنگاه سرعت کولر را خیلی آهسته کن
 - اگر هوا خنک بود آنگاه سرعت کولر را آهسته کن
- اگر هوا مطلوب بود آنگاه سرعت کولر را در شرایط متوسط نگهدار
 - اگر هوا گرم آنگاه سرعت کولر را زیاد کن (سریع)
- اگر هوا داغ بود آنگاه سرعت کولر را خیلی زیاد کن (خیلی سریع)




۰ مجموعه فازی دما

	دما (سانتیگراد)	سرد	خنک	مطلوب	گرم	داغ	
0< <i>μ</i> (<i>T</i>)<1	0	Υ*	N	N	N	N	
0 (4) (1)	5	Υ	Y	N	N	N	
	10	N	Y	N	N	N	
	12.5	N	Y*	N	N	N	
	15	N	Y	N	N	N	(T) 1
	17.5	N	N	γ*	N	N	$\mu(T)=1$
	20	N	N	N	Y	N	
	22.5	N	N	N	Y*	N	
	25	N	N	N	Y	N	
$\mu(T)=0$	27.5	N	N	N	N	Υ	
	30	N	N	N	N	γ*	



• مجموعه فازی دمای اتاق (توابع عضویت)





کنترلگر فازی: سیستم تمویه مطبوع . . .

٥ مجموعه فازى سرعت

И	=	1
P		_

0<*µ*<1


 $\mu=0$

سرعت (RPM)	خیلی آهسته	آهسته	متوسط	سريع	خیلی سریع
0	→ γ*	N	N	N	N
10	Y	N	N	N	N
20	Y	Y	N	N	N
30	N	Y*	N	N	N
40	z	Y	N	N	N
50	N	N	Υ*	N	N
60	N	N	N	Y	N
70	N	N	N	Υ*	N
80	N	N	N	Y	Y
90	N	N	N	N	Y
100	N	N	N	N	Υ*




كنترلگر فازى: سيستم تهويه مطبوع . . .

• مجموعه فازی سرعت کولر (توابع عضویت)








- ۰ در دمای ۱۶ درچه
- اگر هوا سرد بود آنگاه سرعت کولر را خیلی آهسته کن
 - اگر هوا خنک بود آنگاه سرعت کولر را آهسته کن
- اگر هوا مطلوب بود آنگاه سرعت کولر را در شرایط متوسط نگهدار
 - اگر هوا گرم آنگاه سرعت کولر را زیاد کن (سریع)
- اگر هوا داغ بود آنگاه سرعت کولر را خیلی زیاد کن (خیلی سریع)



دمای 16 درجه



- ۰ در دمای ۱۶ درجه
- اگر هوا خنک (۳.۳) بود آنگاه سرعت کولر را آهسته (۰.۳) کن
- اگر هوا مطلوب (۰.۴) بود آنگاه سرعت کولر را در شرایط متوسط (۰.۴) نگهدار

$$\mu_{\text{Lis}}(t) = -\frac{t}{5} + 3.5 = -\frac{16}{5} + 3.5 = 0.3$$


$$\mu_{\text{odle}}$$
 $(t) = \frac{t}{2.5} - 6 = \frac{16}{2.5} - 6 = 0.4$

$$\mu$$
ير $=\mu$ ير $=\mu$ ير $=0$




کنترلگر فازی: سیستم تھویه مطبوع . . .

استنتاج (با دو قانون فعال)



اگر هوا خنک (0.3) بود آنگاه سرعت کولر را آهسته (0.3) کن




اگر هوا مطلوب (0.4) بود آنگاه سرعت کولر را در شرایط متوسط (0.4) نگهدار



کنترلگر فازی: سیستم تھویہ مطبوع

- محاسبه سرعت (غیرفازی کردن)
- غیرفازی کردن با روش مرکز ناحیه (center of area)
 - سرعت آهسته (۳.۰) + سرعت متوسط (۴.۰)



 $d_{CA} = \underbrace{0.125(12.5) + 0.25(15) + 0.3(17.5 + 20 + \ldots + 40 + 42.5) + 0.4(45 + 47.5 + \ldots + 52.5 + 55) + 0.25(57.5)}_{0.125 + 0.25 + 0.3(11) + 0.4(5) + 0.25}$

= 45.54rpm



ㅇ انواع كنترلگرها

- ممدانی (Mamdani)
 - (Larsen) لارسن
- TSK (Takagi Sugeno Kang) سوگنو یا
 - Tsukamoto
 - ساير!

• تفاوت: بخش تالی قوانین و نحوه استتاج

If <antecedence> then <consequence>

The **same** style for

- Mamdani
- Larsen
- Sugeno
- Tsukamoto

Different styles for


- Mamdani
- Larsen
- Sugeno
- Tsukamoto

Hadi Veisi (h.veisi@ut.ac.ir)



استنتاج


كنترلگر فازى: انواع . . .






(Larsen) كنترلگرهاى لارسن

- مشابه ممدانی اما با استفاده از روش ترکیب scaling) Max-Product
 - ٥ ضرب مقدار درستی مقدم در تابع عضویت تالی
 - ٥ از دست دادن اطلاعات كمتر و حفظ شكل توابع عضويت
 - ه پر کاربرد در سیستمهای خبره فازی







TSK (Takagi Sugeno Kang) کنترلگرهای سوگنو یا o

- در سال ۱۹۸۵
- هدف: تولید مجموعهای از قوانین فازی از روی دادههای ورودی-خروجی
- تغییر بخش تالی (consequent) قوانین از یک مجموعه فازی به یک تابع کریسپ
 - o گذاشتن یک فازی یگانه (Fuzzy singleton) در بخش تالی قوانین
 - مجموعهای فازی که فقط در یک نقطه یک و در سایر نقاط صفر است (یک عدد کریسپ)
 - o علت: جلو گیری از محاسبات غیرفازی کردن (انتگرال گیری در روش مرکز ناحیه)

فرم كلى قوانين

IF x is A and(or) y is B, THEN z=f(x,y)

استنتاج

مشابه ممدانی: روش ترکیب Max-Min



o کنترلگرهای سوگنو (TSK) . . .

If x is A and y is B then z = f(x, y)

مجموعه فازى

تابع کریسپ

معمولاً چندجملهای مرتبه صفر: z=k (عدد ثابت)

R1: if X is small and Y is small then z = -x + y + 1

• مثال


R2: if X is small and Y is large then z = -y + 3

R3: if X is large and Y is small then z = -x + 3

R4: if X is large and Y is large then z = x + y + 2



o کنترلگرهای سوگنو (TSK)





کنترلگر فازی: انواع

ممدانی

- شهودی است
- رایج و عمومی است
- سازگاری بالا با دانش انسان

٥ سوگنو

- از نظر محاسباتی بهینه
- با سایر روشها (بهینهسازی و PID) به خوبی کار میکند
 - مناسب برای تحلیل ریاضی



کنترلگر فازی: نکات


- و بازنگری متغیرهای ورودی و خروجی و بازبینی بازه مقادیر آنها
- بازنگری مجموعههای فازی و تعریف مجموعههای بیشتر در صورت لزوم
 - همپوشانی کافی بین مجموعههای همسایه (از ۲۵٪ تا ۵۰٪)
 - و بازنگری قوانین و بهبود آنها
 - وزن دادن به قانونها



کنترلگر فازی: استنتاج با شبکههای عصبی . . .

- استفاده از شبکه عصبی برای تقریب موتور استنتاج
 - تولید خروجی (استنتاج) بر اساس ورودیها
 - مثال: کنترلگر با دو ورودی و یک خروجی
 - ساختار شبکه؟

If e = A and $\dot{e} = B$, then v = C




		ė				
ſ	ν	NL NM	NS	ΑZ	PS	PM PL
e	NL	PL			РМ	AZ
	ИМ					
	NS		PM	₽S	AZ	NM
	ΑZ	РМ	PS	ΑZ	NS	
	PS	7	ΛZ	NS	NM	
	РМ		NM	NL		
	PL,	AZ				

Hadi Veisi (h.veisi@ut.ac.ir)



کنترلگر فازی: استنتاج با شبکههای عصبی . . .

🔾 ساختار شبکه






کنترلگر فازی: استنتاج با شبکههای عصبی

مساختار شبکه (مثال) 🔾

- قانون If e is AZ and e is NS, then v is PS
 - ورودی (0,0,0,1,0,0,0;0,0,1,0,0,0,0)
 - خروجی (0,0,0,0,0,0,0,5,1,.5,0,0,0)



بعد از آموزش

- نیاز به فازی کننده: تبدیل ورودی به متغیرهای زبانی مرتبط
- نیاز به غیرفازی کننده: تبدیل خروجی تمام نرونهای خروجی (۱۳ مورد) به یک عدد



كنترلگر فازى ...

۰ تاریخچه (مختصر)


- ۱۹۷۵ (اولین بار) ممدانی و اصیلیان کنترل یک موتور بخار (کالج کوئین مری لندن)
- ۱۹۷۸ هولمبلاد و استرگارد سیستم کنترل کوره سیمان اولین کاربرد صنعتی (دانمارک)
 - ۱۹۸۰ سوگنو سیستم تصفیه آب رودخانه فوجی (ژاپن)
 - ۱۹۸۳ سوگنو کنترل از راه دور یک اتومبیل (ربات) فازی برای پارک خودکار (ژاپن)
 - اوایل دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ اسونوبو و میاموتو سیستم کنترل قطار زیرزمینی سندایی (شرکت هیتاچی ژاپن) – یکی از پیشرفته ترین سیستمهای قطار زیرزمینی در جهان
 - ۱۹۸۷ هیروتا رباتی که پینگ پنگ بازی می کرد (دومین کنفرانس فازی توکیو ژاپن)
 - ۱۹۸۷ یاماکاوا-حفظ تعادل آونگ معکوس (دومین کنفرانس فازی توکیو ژاپن)
 - ۱۹۹۰ شرکت ماتسوشی ماشین لباسشویی فازی (ژاپن)
 - ۱۹۹۴ ربات Flakey ممانعت از برخورد آن با موانع موجود در مسیر







كنترلگر فازى: نمونهها . . .



- بالا و پایین رفتن از پله، چرخش به دور خود در یک مکان
 - تعامل بیشتر با محیط
 - راه رفتن طبيعي

ربات شرکت سونی (QRio)

- راه رفتن
- نشستن
- یادگیری
- ضربه زدن
 - ••••







کنترلگر فازی: نمونهها . . .



- تنظیم دورهای ماشین لباسشویی
 - سیستم تهویه مطبوع
 - ماشین های ظرفشویی
 - جارو برقی
 - ٥ كانن، سونى، پاناسونيك
- دوربین های فیلم برداری و عکاسی
 - ٥ مزدا، هوندا، نيسان
- کنترل سوخت، جعبه دنده خودکار، سیستم ضد بلوکه شدن ترمزها







كنترلگر خازى: نمونهها

- و توشیبا
- کنترلر آسانسور، جاروی برقی،
 - میتسوبیشی
- کنترلر آسانسور، تهویه مطبوع
- 🔾 گلداستار، هیتاچی، سامسونگ، سونی
 - تلويزيون
 - أمرون الكترونيك
 - تراشه های فازی، رایانه فازی
 - فوجی فیلم
 - اندازه گیری پودر و مایع





کنترلگر فازی: پایداری

- ممدانی: پایداری از دل مفهوم کریسپ در آمده است!! اگر شیما کنترلر فازی طراحی کنید حتما پایدار است!
 - هر مساله کنترلی با کنترلگر فازی قابل حل است در حالیکه با کنترلگر
 کلاسیک قابل حل نیست
 - کنترل گرهای فازی (با استدلال تقریبی و چندقانونی) تقریب زنندههای جهانی هستند
 - کنترلگرهای فازی پایدارند: اثبات توسط سوگنو