Simulation of DSP HW:

```
clear; clc; close all;
```

Part-1:


الف) با استفاده از د ستور audioread صوتی نویزدار Mefsin.wav را بخوانید. با استفاده از د ستور Single Tone Noise فایل را پخش کنید. همانطور که مشاهده میکنید این فایل دارای نویز sound

می باشد. با استفاده تبدیل فوریه اندازه طیف متفارن سیگنال را در بازه زیر رسم کنید.


$$-\frac{F_s}{2} \le \omega \le \frac{F_s}{2}$$

```
[y , fs] = audioread("Mefsin.wav");
T_record = length(y)/fs;
ts = 1/fs;
t = 0:ts:T_record-ts;
delta_f = 1/T_record;
freq = -fs/2:delta_f:fs/2-delta_f;

figure()
plot(t,y)
grid on
title("Mefsin.wav (y)" )
xlabel("Time [s]")
ylabel("Amplitude")
ylim([-2*max(abs(y)) , 2*max(abs(y)) ] )
```



```
Y_F = fftshift(fft(y));
plot(freq,abs(Y_F))
grid on
title("y in Frequency Domain ")
xlabel("frequency [Hz]")
ylabel("Amplitude")
```



As it is vivid in the figure above, the frequency of single tone noise is:


+- 3141 Hz

Part-2:


ب) با مشاهده طیف فرکانس رسم شده در قسمت قبل، فرکانس نویز تک تون را گزارش کنید. با استفاده از ابزار Filter Designer فیلتری طراحی کنید تا این نویز را حذف کند. برای طراحی از فیلتر میان نگذر به صورت FIR استفاده کنید و باید مرتبه آن حداقل باشد. مقادیر فرکانسهای قطع و همچنین تضعیف باندهای مختلف را میتوانید به دلخواه خود تنظیم کنید. به عنوان نمونه:

 $F_s = 16000$, $F_{pass1} = 2200$, $F_{stop1} = 2850$, $F_{stop2} = 3450$, $F_{pass2} = 4000$ بعد از طراحی فیلتر آن را به درون workspace انتقال دهید (آن را **export** کنید) و با استفاده از دستور **freqz** پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید. متغیری که درون workspace برای فیلتر شما آمده است را در نهایت آپلود نمایید.

After desiging the filter we have:




which gives the result as below:



```
Band_Stop_Filter_Part2 = Part_2_Sim_DSP;


% Exporting to workspace gives us: Num --> 1*63 &

% Hd_Exported_Filter_Designer.mat
b = Band_Stop_Filter_Part2.Numerator;
a = 1; % For FIR filters, the denominator is always 1
[h, w] = freqz(b, a);
plot(w/pi, abs(h));
xlabel('Normalized frequency (\times\pi rad/sample)');
ylabel('Magnitude');
title('Frequency response of filter');
```



```
% Filter previous Signal using this filtere:
y_filtered_Part2 = filter(b,a,y);

figure()
plot(freq , abs(fftshift(fft(y_filtered_Part2))));
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('Magnitude');
title('Frequency Domain of filtered Signal');
```



Part-3:

ج) با استفاده از دستور sound سیگنال بدون نویز را پخش کنید. در ادامه به کمک دستور **Nonoise.wav** آن را به درون فایلی با نام **Nonoise.wav** نوشته و ذخیره کنید.

د) فایل ساخته شده در قسمت قبل را بخوانید و آن را از فیلتر دیجیتال FIR با مشخصات زیر عبور دهید.


- فركانس قطع باند عبور : **2000Hz**
- فركانس قطع باند حذف: 2500Hz
 - مرتبه 40
 - Equirriple •


سپس به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید.

- 1. صوت را قبل و بعد از فیلتر کردن پخش کنید. فیلتر را همانند بخش ب درون پوشه ذخیره کنید.
 - 2. سیگنال ها را قبل و بعد از فیلتر در حوزه زمان رسم کنید.
 - 3. اندازه طیف سیگنال ها را به صورت متقارن را قبل و بعد از فیلتر کردن رسم کنید.
- 4. مانند قسمت قبلی فیلتر را به workspace منتقل کرده و به کمک د ستور freqz پا سخ فرکانسی آن را رسم کنید.

 $F_{\rm s}=16000$ در نظر گرفته شود. $F_{\rm s}=16000$

```
sound(y_filtered_Part2,fs);
audiowrite("Nonoise.wav",y_filtered_Part2,fs);
y_part_3 = audioread("Nonoise.wav");
```






```
LowPass_Part4_Filter = Part_4_Sim_DSP;
sound(y_part_3,fs);


b = LowPass_Part4_Filter.Numerator;
a = 1; % For FIR filters, the denominator is always 1

[h, w] = freqz(b, a);
plot(w/pi, abs(h));
xlabel('Normalized frequency (\times\pi rad/sample)');
ylabel('Magnitude');
title('Frequency response of filter');
```



```
% Filter previous Signal using this filtere:
y_filtered_Part4 = filter(b,a,y_part_3);

figure()
plot(freq , abs(fftshift(fft(y_filtered_Part4))));
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('Magnitude');
title('Frequency Domain of filtered Signal');
```



sound(y_filtered_Part4,fs);