

# دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

# دستورکار آزمایشگاه ریزپردازنده دستورکار آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال 2

(مبتنی بر ریزپردازنده ATMEGA16/32

تهیه کننده:

زهرا محمدزاده

بررسی کننده:

دکتر امیر خورسندی

شهريور 1401

# ا جلسه اول درگاههای ورودی و خروجی

#### 1.1 هدف

در این جلسه موارد ذیل بررسی می گردند.

- آشنایی با درگاههای ریزپردازنده و ثباتهای مربوط به آن
  - آشنایی با فایلهای سرآیند
- آشنایی با واحدهای ورودی/خروجی اولیه: کلیدهای فشاری و کشویی، LED و نمایشگر 7-Segment
  - ایجاد پروژه و پروگرام کردن ریزپردازنده
    - زيربرنامه نويسي

# 1.2 معرفی درگاههای ورودی و خروجی Atmega16/32

نمای ریزپردازنده Atmega16/32 با بستهبندی PDIP درشکل 1-1 نشان داده شده است. این ریزپردازنده دارای 40 پایه است که 32 پایه است که 32 پایه آن مربوط به 4 در گاه 8 بیتی ورودی و خروجی میباشد.

	\ /	-	1
(XCK/T0) PB0 [	1	40	PAO (ADCO)
(T1) PB1 [	2	39	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0) PB2	3	38	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1) PB3 [	4	37	PA3 (ADC3)
(SS) P84 [	5	36	PA4 (ADC4)
(MOSI) PB5 [	6	35	PA5 (ADC5)
(MISO) PB6 [	7	34	PA6 (ADC6)
(SCK) PB7 [	8	33	PA7 (ADC7)
RESET =	9	32	□ AREF
VCC □	10	31	□ GND
GND	11	30	□ AVCC
XTAL2	12	29	PC7 (TOSC2)
XTAL1	13	28	PC6 (TOSC1)
(RXD) PD0	14	27	PC5 (TDI)
(TXD) PD1	15	26	PC4 (TDO)
(INTO) PD2	16	25	□ PC3 (TMS)
(INT1) PD3 [	17	24	PC2 (TCK)
(OC1B) PD4	18	23	PC1 (SDA)
(OC1A) PD5 [	19	22	PC0 (SCL)
(ICP) PD6 □	20	21	□ PD7 (OC2)

شكل 1-1: پايههاى ريزپردازنده Atmega16/32 با بستهبندى PDIP

به ازای هر درگاه سه ثبات  $^{1}$  به شرح زیر وجود دارد:

ثبات داده خروجی <sup>۲</sup>PORTx

<sup>1</sup> Register

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PORTX data register

'DDRx ثبات جهت داده

ثبات داده ورودی <sup>۲</sup>PINx

در شکل 2-1 ساختار این ثبات ها برای درگاه A نشان داده شده است و سایر درگاهها نیز ساختاری مشابه دارند.

#### PORTA - Port A Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0	PORTA
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### DDRA - Port A Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0	DDRA
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### PINA - Port A Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0	PINA
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	17
Initial Value	N/A								

شکل 2-1: ثباتهای درگاه A

در مورد ثباتهای درگاههای ورودی و خروجی نکات زیر حایز اهمیت است:

- 1 تنها قابل خواندن است ولى ثباتهاى DDRx و PORTx هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن PINx -1
- 2- اگر بیت  $\ln$  از آن درگاه به صورت ورودی و اگر آن بیت DDRx یک درگاه برابر صفر باشد پایه  $\ln$  از آن درگاه به صورت ورودی و اگر آن بیت برابر 1 باشد، پایه متناظر به صورت خروجی خواهد بود.
- 3- برای خواندن وضعیت پایهای که به صورت ورودی تعریف شده است، بیت متناظر از ثبات PINx خوانده می شود و برای تعیین وضعیت پایههایی که به صورت خروجی تعریف شدهاند، مقدار آنها در بیت متناظر از ثبات PORTx نوشته می شود.

<sup>2</sup> PORTX input pins address

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PORTX data direction register

به عنوان نمونه در برنامه 1-1، چهار بیت کم ارزش درگاه B به عنوان خروجی و چهار بیت پر ارزش آن به عنوان ورودی تعریف شده است.

1-1 یرنامه DDRB =  $0 \times 0 F$ ;

همان گونه که در برنامه 2-1 دیده میشود، دسترسی به بیتهای هر کدام از ثباتها به تنهایی نیز امکان پذیر ست.

2-1 برنامه DDRA.3 = 1; //set bit 3 of port A as output PORTA.3 = 1; //make bit 3 of port A high

ذکر این نکته لازم است که با توجه به محدودیت تعداد پایههای ریزپردازنده و به منظور ایجاد امکان استفاده از سایر قابلیتهای Atmega16/32، برخی از پایههای درگاهها به کمک یک مالتی پلکسر به سایر واحدهای عملکردی ریزپردازنده نیز متصل شده است. لذا این پایهها علاوه بر عملکرد یک ورودی/خروجی ساده، کاربردهای دیگری هم مانند مبدل آنالوگ به دیجیتال، تایمر، ارتباط سریال و ... دارند که در سایر جلسات بررسی خواهند شد.

#### (Header File) معرفي فايل سرآيند

فایلهای سرآیند، شامل برخی زیربرنامهها یا تعاریف اولیه هستند که جهت سهولت در برنامه نویسی به کار میروند و در پوشه INC در محل نصب CodeVision قابل دسترسی هستند. برای فراخوانی هر یک از این فایلها، از دستور include در ابتدای برنامه و قبل از تابع main استفاده می شود. در برنامه 3-1 دو روش برای این منظور معرفی شده است.

برنامه #include <file\_name.h> #include "file\_name.h"

در روش اول، کامپایلر فایل سرآیند را در زیر شاخه inc در محل نصب برنامه جستوجو می کند. اما در حالت دوم، ابتدا پوشه جاری برنامه را جستوجو می کند و سپس به مسیر inc/ رجوع می کند.

#### 1.3.1 فایل سرآیند mega16.h

ریز پردازندههای AVR دارای 32 ثبات هستند که ارسال و دریافت داده، پیکربندی ریز پردازنده و تنظیم امکانات داخلی آن از طریق این ثباتها انجام میشود. کار با این ثباتها از طریق دسترسی به حافظه ریز پردازنده میسر خواهد بود که اَدرسها و اشاره گرهای مربوطه را می توان با مطالعه Datasheet مربوطه به دست آورد.

در برنامه 4-1 تنظیم درگاه D به صورت خروجی با استفاده از آدرس انجام شده است.

اما برای سهولت کار، هر ریزپردازنده فایل سرآیند مخصوص به خود را دارد که در آن برای تمامی ثباتهای ریزپردازنده، یک اشاره گر براساس نام و آدرس آنها درحافظه تعریف شده است. با include کردن این فایل سرآیند میتوان به جای آدرس ثبات، از اسم آن ثبات استفاده کرد.

در برنامه 5-1 تنظیم درگاه D به صورت خروجی با استفاده از نام DDRD که در سرآیند فایل ریزپردازنده تعریف شده، انجام شده است.

#### 1.3.2 معرفي فايل سرآيند delay.h

این فایل سرآیند شامل دو تابع void delay\_us(unsigned int n) و void delay\_ms(unsigned int n) است که به کمک آنها می توان در برنامه تأخیر ایجاد کرد. لازم به ذکر است در هنگام استفاده از این توابع اگر وقفه ای فعال باشد ممکن است تأخیر بیش از اندازه طولانی گردد. لذا در مواردی که میزان تاخیر اهمیت داشته باشد استفاده از این توابع توصیه نمی گردد.

#### 1.4 معرفی مقاومت داخلی در گاهها

هنگامی که یک پایه را به صورت ورودی تنظیم می کنیم، وظیفه تعیین مقدار آن بر عهده یک مدار راهانداز خارجی خواهد بود. به جهت ساده شدن این مدار و نیز کاهش هزینه و انرژی مصرفی عموماً این مدار صوفاً در زمانی که پایه باید مقدار صفر بگیر آن را به ولتاژ زمین متصل می نماید و در غیر این صورت مقداری را به پایه اعمال نمی کند. در این حالت ممکن است در اثر تغییرات ولتاژ، تغییرات جریان، نویز و... حالت آن پایه به صورت ناخواسته تغییر کند که با توجه به سرعت بالای ریزپردازنده این تغییر ممکن است به اشتباه برای ریزپردازنده به معنی یک یا صفر شدن پایه تلقی شود و در اجرای برنامه اخلال ایجاد کند. لذا برای از بین بردن این تأثیرات ناخواسته باید با استفاده از مقاومتهای بالاکش و یا پایین کش، پایهها از حالت شناور خارج شده و به یکی از خطوط تغذیه متصل شوند. اگرچه برای این کار می توان از مقاومت خارجی استفاده نمود، اما در داخل تراشههای AVR نیز یک سری مقاومتهای بالاکش جهت استفاده در در گاههای ورودی تعبیه شدهاند.

برای فعال نمودن مقاومتهای داخلی کافیست در رجیستر PORTx بیت مورد نظر برابر یک گردد.

#### 1.5 معرفی واحدهای ورودی/خروجی اولیه پکیج آموزشی

#### 1.5.1 معرفی کلیدهای کشویی


Data Latch در پکیج آموزشی 8 عدد کلید کشویی به منظور تولید صفر و یک دائمی در بلوکی تحت عنوان Switch قرار داده شده است. این کلیدها وظیفه تولید صفر و یک منطقی را بر عهده دارند. در ساختار این بورد آموزشی، از مقاومتهای بالاکش و پایین کش تعبیه شده روی بورد برای جلوگیری از به وجود آمدن حالت شناور بر روی پایدهای ریز پردازنده استفاده شده است.

#### Push Button معرفي 1.5.2

از کلیدهای Push Button به منظور تولید صفر و یک لحظهای استفاده می شود. در بورد آموزشی، 8 عدد Push Button قرار دارد که از آنها برای تولید صفر و یک منطقی استفاده می شود. با فشار دادن این کلیدها، یک سیگنال صفر یا یک در پایه متناظر ایجاد می کند و بلافاصله پس از رها کردن کلید، خروجی به سطح یک یا صفر باز می گردد.


#### 1.5.3 معرفی نمایشگر 7-Segment

این نمایشگر ، برای نمایش اعداد و بعضی از حروف لاتین به کار می رود. مطابق شکل 3-1 بر روی بورد آموزشی یک نمایشگر چهار رقمی وجود دارد که در آن برای هر 7-Segment یک پایه وجود دارد که در آن برای هر چهار 7-Segment مشتر که هستند.



7-Segment پایههای اتصال پایههای 3-1

یک کردن هر کدام از پایههای داده، موجب روشن شدن Segment متناظر با آن خواهد شد. بنابراین برای نمایش یک کردن هر کدام از پایههای داده، موجب روشن شدن Segment آن را یک عدد خاص، بر روی هر 7-Segment باید داده ی مناسب را بر روی پایههای داده ارسال کرده و پایه Segment آن را یک کرد. چنان چه این کار به صورت متناوب و با فرکانس مناسب انجام شود، می توان به صورت همزمان اعداد چهار رقمی دلخواه را روی چهار 7-Segment رؤیت کرد. با توجه به شکل 4-1 برای نمایش عدد 1' باید به Segment و 1 مقدار 1 منطقی اعمال کرد.




شکل 4-1 نامگذاری بخشهای 7-Segment


#### codevision ایجاد پروژه در محیط 1.6

### 1.6.1 ایجاد پروژه بدون استفاده از CodeWizard

برای ایجاد پروژه بدون استفاده از CodeWizard باید مراحل نشان داده شده در شکل 1-5 اجرا گردد.




ریزپردازنده مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.





کدهای فوق به صورت پیشفرض تولید میشوند. فایل io.h حاوی فایلهای سرآیند مربوط به تمام ریزپردازندههای معرفی شده در Codevision است. مى توان آن را با mega16.h جايگزين نمود. در ادامه کدهای مورد نظر به برنامه اضافه می شود.



💢 <u>C</u>ancel درگاهی که پروگرامر به آن متصل شده است را انتخاب نمایید.


<u>0</u>K

X

~

Edit Search View Project Tools Settings Help ≜ An Editor Programmer Programmer ♥ 🗗 🔀 📑 Terminal Code Navigator CodeVisionAVR Notes s.c

فرکانس کاری ریزپردازنده را تعیین نمایید.




. Project 🤄

بارگذاری در ریزپردازنده است ایجاد می گردد.

شكل 1-5: مراحل ايجاد پروژه بدون استفاده از coddewizard

#### 1.6.2 ایجاد پروژه با استفاده از CodeWizard

مراحل ایجاد پروژه با استفاده از قابلیتهای codwizard در شکل 6-1 نشان داده شده است.




#### 1.7 نحوه پروگرام نمودن ریزپردازنده


برای پروگرام ریزپردازنده ابتدا مطابق مراحل قبل، مدل پروگرامر انتخاب می شود و یکی از روشهای زیر اجرا می گردد.

در روش نخست که مراحل آن در شکل 1-7 نشان داده شده، پس از کامپایل پروژه گزینه ی پروگرام تراشه فعال می شود و بدین وسیله روند پروگرام نمودن ساده تر می گردد.


در پردازنده Atmega16/32 تعدادی فیوز بیت (Fuse bits) وجود دارد که قسمتی از حافظه دائمی (رزرو شده) هستند که تنظیمات خاصی را در خود ذخیره میکنند. فیوز بیت ها تنها در زمان پروگرام کردن ریزپردازنده قابل تنظیم هستند و پس از آن امکان تغییر آن توسط CPU وجود نخواهد داشت. تنظیمات اعمالی بر روی فیوز بیت ها تا زمانی که عمل پروگرام کردن دوباره انجام شود، حفظ خواهد شد و قطع تغذیه نیز بر روی آن تاثیری نخواهد گذاشت. تنظیماتی که توسط مقداردهی فیوز بیت ها قابل اجراست تماما از نوع سختافزاری هستند.

به عنوان مثال فعال کردن قفل برنامه که از خوانده شدن اطلاعات ریزپردازنده به صورت خارجی جلوگیری می کند، انتخاب نوع اسیلاتور ریزپردازنده با توجه به محدوده فرکانس تولید شده ی آن و تعیین نوع پروگرام کردن ریزپردازنده از جمله تنظیماتی است که توسط فیوز بیتها قابل انجام است و از طریق نرمافزار پروگرام کردن ریزپردازنده انجام می شود.





فیوز بیتها با توجه به فرکانس کاری ریزپردازنده تعیین میگردند. تنظیم نامناسب آن گاهی سبب عملکرد نادرست ریزپردازنده میگردد.






شكل 1-7: روش اول پروگرام كردن تراشه

مراحل روش دوم در شکل 1-8 نشان داده شده است. با استفاده از این روش می توان هنگامی که کدهای ایجاد شده در Codevision موجود نیست و فقط کد Hex وجود دارد، محتوای این فایل را بر روی ریزپردازنده بارگذاری نمود. بدین منظور از منوی file می توان فایل hex مورد نظر را انتخاب نمود.







شکل 1-8 : روش دوم پروگرام نمودن ریزپردازنده

#### 1.8 برنامههای کاربردی

در ادامه چندین برنامه کاربردی برای درگاههای ورودی و خروجی قابل مشاهده است. در برنامه 6-1 یکی از درگاهها بدون استفاده از CodeWizard مقدار دهی شده است.

```
6-1 برنامه #include <mega16.h>
void main(void)
{

DDRB=0xFF;
PORTB=0b01010101;
PORTB.5=1;
while(1);
}
```

در برنامه 7-1 داده از کلیدهای کشویی پکیج که به درگاه B متصلند خوانده شده و بر روی هشت LED که به D درگاه D متصل هستند نمایش داده می شود.

```
7-1 برنامه #include <mega16.h>
char number;
void main(void)
{

DDRB = 0x00;
DDRD = 0xFF;
while(1)
{

number = PINB;
PORTD = number;
}
```

در برنامه 8-8 یک شمارنده طراحی شده است که در صورت یک بودن PINB.0 که به یک کلید کشویی متصل است به مقدار آن اضافه می شود. با استفاده از دستور ;char count=0x00 یک متغیر 8 بیتی تعریف شده است که مقدار اولیه آن صفر بوده و در ادامه مقدار شمارنده را در هر لحظه در خود نگه می دارد. هم چنین مقدار آن همواره بر روی LED های متصل به درگاه D نمایش داده می شود.

با ریختن این برنامه بر روی ریزپردازنده به نظر میرسد LEDها همگی با نور کمی روشن هستند و شمارنده به درستی عمل نمیکند. علت آن این است که سرعت کار ریزپردازنده بسیار زیاد است و شمارنده با سرعت بالایی LEDها را روشن و خاموش میکند. برای حل این مشکل باید شمارش با فاصله زمانی مناسبی انجام شود. برای ایجاد تأخیر میتوان از توابع وجود در delay.h استفاده کرد.

در برنامه 9-1، مقدار متغیر number روی regment روی -Segment آنها از طریق تغذیه تامین گردیده نمایش داده می شود.

```
9-1 برنامه #include <megal6.h>
#include <delay.h>
```

# 1.9 زیربرنامه نویسی و فراخوانی آن در تابع اصلی


در برنامه 1-10 نمونهای از زیربرنامه نویسی نشان داده شده است.

#### 1.10 سوالات تشریحی درگاههای ورودی و خروجی

- 1) به سوالات زیر پاسخ دهید:
- الف- ساختار مقاومت بالاكش (pull-up) و كاربرد آن را مختصراً شرح دهيد.
  - ب انواع روشهای اتصال کلید به ریزپردازنده را نام ببرید.
  - ج انواع روشهای برنامهریزی ریزپردازندههای AVR را نام ببرید.
- د ریزپردازنده AVR چند نوع حافظه دارد؟ نحوه استفاده از آنها چگونه است؟ تفاوت آنها در چیست؟
- 2) نحوهی عملکرد ثباتهای PORTx ،DDRx و PORTx را توضیح دهید و پیکربندی لازم برای موارد زیر را بنويسيد:
  - الف) درگاه A را طوری تعریف کنید که بیتهای آن به صورت یک در میان ورودی و خروجی باشند.
    - ب) درگاه B را به صورت خروجی تعریف کنید به طوری که مقاومت بالاکش آن حذف نشود.
  - 3) برای نمایش کاراکترهای زیر، چه مقادیری را باید به ورودی خط دادهی 7-Segment اعمال کرد؟

A H

# 1.11 برنامههای اجرایی درگاههای ورودی و خروجی:



شکل 1-9: سختافزار نمادین برای تست برنامههای درگاههای ورودی-خروجی

با توجه به سختافزار نشان داده شده در شکل 9-1 زیربرنامه های زیر را بنویسید.

- 0.5 همهی 4 مرتبه خاموش و روشن شوند (در فاصله زمانی 4 ثانیه).
- دد (یکی از LED ها را با قرار دادن عدد 8 شنیه جابه جا گردد (یکی از LED ها را با قرار دادن عدد 1 روی پورت روشن نموده و در فاصله زمانی مشخصی عدد یک را شیفت دهید).
  - 3) تغییرات درگاه A روی ledها نمایش داده شود.
  - 4) اعداد 0 تا 9 به صورت شمارش معکوس روی هر یک از 7segment نشان داده شود.
- رمانی محد سه رقمی خوانده شده از درگاه A روی A روی TSegment نشان داده شود و با دقت 0.2 و با فاصله زمانی 0.2 عدد سه رقمی خوانده شده از درگاه 0.2 کاهش یابد.

- 6) فرض کنید که هر یک از کلیدهای فشاری برای ریست نمودن رقمهای 7segment در نظر گرفته شده است. با استفاده از بند 5، برنامهای بنویسید که ضمن کاهش عدد به اندازه ی 0.2، در صورت فشردن کلیدها رقم مربوطه صفر گردد و روند کاهشی همچنان ادامه یابد تا به صفر برسد.
- 7) زیربرنامه های بندهای 1 تا 6 را در یک پروژه تلفیق نمایید به صورتی که همه بندها به ترتیب اجرا  $\mathbb{Z}$  دند.

پروژه کامل کد ویژن (شامل تمام فایلها) برای هریک از بندها را بنویسید و از فایلهای کمکی نیز استفاده نمایید. سپس در محیط پروتئوس برنامه را شبیه سازی نموده و ارسال نمایید.