7 جلسه هفتمآشنایی با ارتباط سریال

7.1 هدف

در این جلسه نحوه برقراری ارتباط و تبادل داده بین ریزپردازنده و دستگاههای جنبی را از طریق ارتباط سریال USART بررسی خواهیم نمود.

7.2 مقدمه


در سیستمهای بزرگ و پیچیده دیجیتال که از اجزای متعدد تشکیل شدهاند، لازم است به منظور ایجاد هماهنگی بین این بخشها و اشتراک دادهها انتقال اطلاعات، یک بستر ارتباطی مناسب فراهم گردد. به صورت کلی انتقال اطلاعات در سیستمهای دیجیتالی، به دو روش سریال و موازی صورت می گیرد. در روش موازی n بیت اطلاعات از طریق n خط داده به صورت همزمان منتقل می شود، اما در روش سریال بیتهای داده از طریق یک خط و به صورت پست سر هم منتقل می شوند. در این جلسه به تشریح ارتباط سریال خواهیم پرداخت.

ارتباط سریال انواع مختلف دارد که از نظر حداکثر طول کابل ارتباطی، نرخ ارسال و دریافت داده، تعداد سیم ارتباطی، یک طرفه یا دو طرفه بودن، قالب ارسال و دریافت دادهها، سنکرون یا آسنکرون بودن و نوع مدولاسیون با SATA می ارتباطی، یک طرفه یا دو طرفه بودن، قالب ارسال و دریافت دادهها، سنکرون یا آسنکرون بودن و نوع مدولاسیون با SATA می ایک یکدیگر تفاوت دارند. از انواع ارتباط سریال می توان به IONWorks و SATA اشاره نمود.


ریزپردازنده Atmega16/32 به صورت سختافزاری قابلیت برقراری ارتباط SPI ،USART و SPI را برای ارتباط با وسایل جانبی از قبیل EEPROM ،SD card و مبدلها خارجی ADC یا DAC دارا میباشد. در این آزمایش به بررسی ارتباط USART پرداخته می شود.

به طور کلی ارتباط سریال به دو صورت سنکرون و آسنکرون برقرار می شود. در ارتباط سنکرون مانند شکل 7-1، دادهها بر روی یک خط ارسال می شوند و یک خط پالس ساعت همزمان کننده نیز وجود دارد که به همراه دادهها برای سنکرون سازی مبدأ و مقصد، توسط فرستنده ارسال می شود.

¹ LonWorks or Local Operating Network is an open standard (ISO/IEC 14908) for networking platforms specifically created to address the needs of control applications.



در ارتباط آسنکرون، پالس ساعت برای سنکرونسازی ارسال نمیشود. در چنین روشی باید دادهها تحت قالببندی خاص و به صورت بیت به بیت با فواصل زمانی تعریف شده برای فرستنده و گیرنده منتقل شوند. تعداد این فواصل زمانی در واحد زمان، نرخ انتقال داده یا Baud Rate را تعیین می کند. در شکل 2-7 یک قالب داده با یک بیت توقف در ارتباط آسنکرون مشاهده می شود.



شكل 7-2: ارتباط به صورت آسنكرون


7.3 معرفي ارتباط USART (RS232)

یکی از پروتکلهایی که ریزپردازنده Atmega16/32 برای ارتباط سریال پشتیبانی میکند، پروتکل Atmega16/32 است. این پروتکل قابلیت برقراری ارتباط با هر دو حالت سنکرون و آسنکرون را دارد و برای افزایش قابلیت اطمینان تحت استانداردهای مختلفی کار میکند. یکی از این استانداردها RS232-C است که در سال 1969 توسط موسسه تحت استانداردهای مختلفی کار میکند. یکی از این استاندارد RS232-C است اما معمولاً به نام RS232 شناخته میشود و مخفف EIA تعریف شد. اگرچه نام این استاندارد معمولاً در درگاه سریال کامپیوترهای شخصی و ماژولهایی مانند ورستنده/گیرنده RS و GSM و GSM جهت ایجاد امکان ارتباط با ریزپردازنده استفاده میشود.

در استاندارد RS232 سطح ولتاژ 3+ تا 12+ نمایانگر وضعیت صفر منطقی و بازه ی 3- تا 12- ولت نمایشگر وضعیت یک منطقی میباشد. این در حالی است که تجهیزات مبتنی بر استاندارد TTL مثل ریزپردازنده 32- وضعیت یک منطقی میباشد. این در حالی است که تجهیزات مبتنی بر استاندارد 32- ولت کار می کنند.


¹ parrity

² Universal Synchronous Asynchronous serial Receiver/Transmitter



شكل 7-3: سطوح ولتاژ در RS232

در نتیجه برای برقراری ارتباط بین وسایل با سطوح ولتاژ متفاوت TTL و RS232، از یک تراشه درایور مانند 2 MAX232 یک تراشهی 16 پایه شامل 2 فرستنده و 2 گیرنده است (شکل 7-4).



شكل 4-7: مدار داخلي MAX232 و نحوه اتصال تراشه به كانكتور مادگي DB9


7.4 ارتباط Atmega16/32 و كامپيوتر

Atmega16/32 دارای 2 پایه با نامهای TX و RX واقع در PD0 و PD1 برای دریافت و انتقال داده به صورت سریال Atmega16/32 مطابق با استاندارد RS232 است. و با تراشه MAX232 سطوح ولتاژ از 0 تا 5 به 12 و به ازای صفر و یک منطقی منتقل میشود. همان طور که درشکل 4-4 نشان داده شده پایه TX به TX و پایه RX به POUT از تراشه منطقی منتقل میشود. همان طور که درشکل 4-4 نشان داده شده پایه TX به MAX232 و پایه RX به درگاه سریال میگردند. بعد از برقراری اتصال ریزپردازنده به MAX232، میتوان این تراشه را به درگاه سریال کامپیوتر متصل نمود تا بستر ارتباط کامل گردد.

درگاه سریال در کامپیوترهای شخصی به نامهای COM Port یا RS-232 Port شناخته می شود و دارای کانکتور DB9 مانند شکل 5-7 است که برای برقراری ارتباط سریال با دستگاههای خارجی مانند مودم، ماوسهای سریال، قفلهای دیجیتال و ... به کار می رود. این درگاه به تراشه UART تعبیه شده بر روی بورد اصلی کامپیوتر متصل

شده و با استفاده از ثباتهای این تراشه می توان اموری مانند ارسال و دریافت داده، خواندن وضعیت خط، کنترل سیگنالهای Baud Rate و غیره را انجام داد.

1	Data carrier detect					
2	Receive Data (RXD)					
3	Transmit Data (TXD)					
4	Data terminal ready (DTR)					
5	GND					
6	Data set ready					
7	Request to send					
8	Clear to send					
9	Ring indicator					



شكل 7-5: سمت راست كانكتور مادگی DB9 - سمت چپ كانكتور نرى DB9 و پايه هاى كانكتور


البته باید توجه داشت که امروزه اکثر کامپیوترها فاقد کانکتور DB9 هستند و به جای آن از مبدلهای usb to uart استفاده می گردد. ماژول CP2102 یکی از این گونه مبدلها است.

7.5 ثباتهای ارتباط 7.5

در ادامه به معرفی ثباتهای مربوط به ارتباطUSRC، UCSRB ،UCSRA ،UDR شامل AVR شامل UCSRC، UCSRB ،UCSRA ،UDR و UBRR خواهیم یرداخت.

7.5.1 ثبات 7.5.1

این ثبات اصطلاحاً ثبات بافر داده نامیده می شود و داده های ارسالی و دریافتی در آن ریخته می شوند. مطابق شکل 7-6 این ثبات 16 بیتی از دو بخش [7:0] RXB و [7:0] تشکیل شده است. با استفاده از ثبات UDR می توان انتقال Full Duplex را انجام داد. به عبارت دیگر می توان به طور همزمان در یک جهت اطلاعات را بر روی پایه TX ارسال و در جهت دیگر داده ها را از روی پایه RX دریافت نمود.



7.5.2 ثبات ⁷

این ثبات مانند شکل 7-7 برای کنترل و نمایش وضعیت ارتباط به کار میرود.

¹ USART Control and Status Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

شكل 7-7: ساختار ثبات 7-7

- بیت 7 USART Receive Complete)؛ درصورتی که دادههای موجود در ثبات گیرنده خوانده نشده باشند، این پرچم برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
- بیت USART Transmit Complete) TXC 6: زمانی که آخرین بسته فرستاده شده باشد و دادهای در ثبات فرستنده وجود نداشته باشد، این بیت برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
- بیت USART Data Register Empty) UDRE 5: در صورت یک بودن، ثبات فرستنده آماده دریافت داده ی جدید می باشد.
- بیت Frame Error) FE 4: اگر کاراکتر بعدی در زمان دریافت در بافر گیرنده، خطای بسته داشته باشد این بیت یک می شود.
- بیت Data Over Run) DOR 3): زمانی که بافر گیرنده پر باشد و کاراکتر جدیدی هم در ثبات گیرنده منتظر باشد و بیت شروع جدیدی هم تشخیص داده شود، این بیت یک می گردد.
- بیت Parity Error) PE 2): اگر در کاراکتر بعدی موجود در بافر گیرنده خطای parity وجود داشته باشد، این بیت یک می شود.
- بیت صفر Multi-Processor communication Mode) MPCM): این بیت امکان ارتباط چند ریزپردازنده با یکدیگر را فراهم می کند.

7.5.3 ثبات

این ثبات نیز مانند شکل 7-8 برای کنترل و نمایش وضعیت ارتباط به کار میرود.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8	UCSRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	بات UCSRB	·8: ساختار ثب	شکل 7-				

بیت 7 - RX Complete Interrupt Enable) RXCIE: با یک کردن این بیت، وقفه اتمام دریافت فعال می شود. (RX Complete Interrupt Enable) RXCIE - 7: با یک کردن این بیت، وقفه مربوط به اتمام ارسال بیت 6 - TX Complete Interrupt Enable): با یک کردن این بیت، وقفه مربوط به اتمام ارسال فعال می گردد.

بیا یک کردن این بیت، وقفه مربوط (USART Data Register Empty Interrupt Enable) بیا یک کردن این بیت، وقفه مربوط بیت U به خالی شدن بافر فعال می گردد .

بيت 4 - Receiver Enable) RXEN): با يك كردن اين بيت، USART به صورت گيرنده فعال مي گردد.

بیت 3 - Transmitter Enable) TXEN): با یک کردن این بیت، USART به صورت فرستنده فعال می گردد.

بیت 2 - Character Size) لین بیت در کنار بیتهای USCZ 1:0، تعداد بیتهای داده در یک بسته را مشخص می کند.

بیت 1 - Receive Data Bit 8) RXB8؛ زمانی که بسته 9 بیت داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به داده دریافتی را در خود جای می دهد.

بیت صفر - Transmit Data bit 8) TXB8؛ زمانی که بسته 9 بیت داده داشته باشد، بیت نهم مربوط به داده ارسالی را در خود جای می دهد.

7.5.4 ثبات 7.5.4

این ثبات نیز مانند شکل 7-9 برای کنترل و نمایش وضعیت ارتباط به کار میرود که از فضای رجیستر UBRRH استفاده مینماید.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	a a
	URSEL	UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	1	0	0	0	0	1	1	0	
			UCSI	عتار ثبا <i>ت</i> RC	کل 7-9: ساخ	ش			

بیت7– (URSEL (register select: این بیت دسترسی به ثبات UBRRH و UCSRC را مشخص مینماید. هنگام خواندن یا نوشتن UCSRC این بیت باید برابر با یک باشد.

بیت 6- (USART Mode Select) این بیت، حالت عملکرد سنکرون و آسنکرون را تعیین می کند. UMSEL (USART Mode Select) و این بیتهای 5 و 4- (Parity Mode) این بیتها وضعیت parity را تنظیم می نمایند.

بیت 3- (USBS (STOP Bit Select: تعداد بیتهای STOP را که فرستنده بایستی اضافه نماید را مشخص می کند. این بیت برای گیرنده کابردی ندارد.

بیتهای 2 و 1- (UCSZ (Character size) تعداد بیتهای داده را در بسته ارسالی و دریافتی تعیین می کنند.

بیت صفر - این بیت فقط برای مد سنکرون استفاده می شود. اگر 1 باشد فرستنده/گیرنده به ترتیب در لبه پایینرونده و اگر 0 باشد فرستنده/گیرنده به ترتیب در بالارونده/ لبه پایینرونده پالس ساعت سنکرون نمونه برداری مینماید.

7.5.5 ثباتهای UBRRL و UBRRH و (USART Baud rate Register)

این ثبات مانند شکل 7-10 برای تنظیم نرخ ارسال داده استفاده می شود و ثبات UBRRH و ثبات UCSRC از یک مکان مشترک در حافظه I/O استفاده می کنند.

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
	URSEL	-	-	-		UBRF	R[11:8]		UBRRH
				UBR	R[7:0]				UBRRL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

شكل 7-10: ساختار ثبات UBRR

بیت 15- Register Select) URSEL؛ این بیت برای انتخاب دسترسی به ثباتهای UBRRH و UCSRC به کار میرود و برای دسترسی به ثبات UBRRH باید صفر شود.

بيتهاى 14 تا Reserved Bits -12: اين بيتها براى استفادههاى بعدى ذخيره شدهاند.

بیتهای 11 تا UBRR: این یک ثبات 12 بیتی است که نرخ ارسالUSART را تنظیم می کند. لازم به ذکر است که در Atmega16/32 نرخ خطای کمتر از 0.5٪ قابل قبول است.

جدول 7-1: تنظيمات نرخ ارسال داده

		f _{osc} = 8.0	000 MHz	
Baud Rate	U2X	S = O	U2X	= 1
(bps)	UBRR	Error	UBRR	Error
2400	207	0.2%	416	-0.1%
4800	103	0.2%	207	0.2%
9600	51	0.2%	103	0.2%
14.4k	34	-0.8%	68	0.6%
19.2k	25	0.2%	51	0.2%
28.8k	16	2.1%	34	-0.8%
38.4k	12	0.2%	25	0.2%
57.6k	8	-3.5%	16	2.1%
76.8k	6	-7.0%	12	0.2%
115.2k	3	8.5%	8	-3.5%
230.4k	1	8.5%	3	8.5%
250k	1	0.0%	3	0.0%
0.5M	0	0.0%	1	0.0%
1M	_	_	0	0.0%
Max (1)	0.5 N	Mbps	1 M	bps

1. UBRR = 0, Error = 0.0%

stdio.h کتابخانه 7.6

برای برقراری ارتباط با پایههای USART ریزپردازنده از فایل سرآیند stdio.h استفاده می شود. برای اطلاع از آخرین تغییرات این فایل کتابخانه ای به راهنمای نرمافزار Codevision مراجعه نمایید. این فایل سرآیند شامل توابعی برای ارسال و دریافت کاراکتر و رشته بر روی خط سریال مانند puts ،scanf ،printf می این توابع

بر پایهی دستورات ()getchar و putchar تعریف و پیادهسازی شدهاند که این دو به ترتیب کاراکتری را از روی خط سریال دریافت و بر روی آن ارسال مینمایند.

7.7 برنامه نویسی در محیط Codevision برای 7.7

با استفاده از CodeWizard، تنظیمات ثباتها به صورت خودکار انجام می شود. لذا پارامترهای اولیه مانند شکل 11-7 تنظیم می گردد.

USART Settings		
☑ Receiver	Rx Interrupt	1
✓ Transmitter	Tx Interrupt	2
Baud Rate:	9600 v x2	3
Baud Rate E	rror: 0.2%	
Communication Pa	arameters:	
8 Data, 1 Stop, N	lo Parity 🗸	4
Mode: Asynchro	nous ~	5

1: فرستنده فعال مىشود.

2: گیرنده فعال میشود.

3: نرخ ارسال مورد نظر تنظیم می گردد.

4: قالب بسته ارسالي مشخص مي گردد.

5: حالت سنكرون و آسنكرون انتخاب مي گردد.


CodeWizard در UART شکل 7-11: تنظیمات

در تنظیم نرخ ارسال بایستی توجه داشت که برای کارکرد مناسب باید نرخ احتمال خطا کمتر از 0.5٪ باشد. بنابراین نرخ ارسالهای بالاتر که ممکن است خطای بیشتری داشته باشند مناسب نخواهند بود.

پس از انجام تنظیمات مورد نیاز می توان کد را ذخیره نمود و در ادامه توابع موجود در فایل سرآیند را به کار گرفت. در این روش با ارسال داده، اطلاعات در قالب بسته مورد نظر روی TX ارسال می گردد و برای دریافت اطلاعات هم منتظر می ماند تا داده ای از RX دریافت نماید.

7.7.1 وقفه هاى بخش T

سرکشی مداوم به ارسال و دریافت در بخش UART، وقت زیادی از ریزپردازنده را صرف مینماید. لذا بهتر است. از روش مبتنی وقفه در ارسال و دریافت داده استفاده گردد که تنظیمات آن درشکل 7-12 نشان داده شده است.



ا: وقفه گیرنده فعال میشود.
 2: اندازه بافر گیرنده تنظیم میشود.
 3: وقفه فرستنده فعال می گردد.

4: اندازه بافر فرستنده تنظیم میشود.

شكل 7-12: تنظيمات UART در حالت مبتنى بر وقفه

در حالت استفاده از وقفه، اندازه بافر فرستنده و گیرنده با توجه به شرایط پروژه، حجم کاری ریزپردازنده و نحوه پردازش دادهها تعیین میگردد. برنامه 7-1 نحوه تبادل داده بر روی خط سریال بر مبنای وقفه را نشان میدهد. بدیهی است در این حالت با توجه به این که تابع اصلی مستقل از روال عملکرد سختافزار UART کار خود را به پیش می-برد، ماهیت دستورات putchar و getchar نسبت به حالت سرکشی تغییر اساسی پیدا کرده و از یک سری بافر جهت نگهداری و مدیریت دادههای دریافی و ارسالی خط UART استفاده میگردد. این تفاوت در انتهای همین بخش بیشتر بررسی خواهد شد.

```
#include <mega16.h>

// Declare your global variables here

#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)

// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
```

```
#else
unsigned int rx wr index=0,rx rd index=0;
#endif
#if RX BUFFER SIZE < 256
unsigned char rx counter=0;
#else
unsigned int rx counter=0;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx buffer overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status, data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING ERROR | PARITY ERROR | DATA OVERRUN))==0)
   rx buffer[rx wr index++] = data;
#if RX BUFFER SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx counter == 0) rx buffer overflow=1;
#else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx counter == RX BUFFER SIZE)
       rx counter=0;
       rx buffer overflow=1;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx counter==0);
data=rx buffer[rx rd index++];
#if RX BUFFER SIZE != 256
if (rx rd index == RX BUFFER SIZE) rx rd index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx counter;
#asm("sei")
return data;
```

```
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX BUFFER SIZE 8
char tx buffer[TX BUFFER SIZE];
#if TX BUFFER SIZE <= 256
unsigned char tx wr index=0,tx rd index=0;
unsigned int tx wr index=0,tx rd index=0;
#endif
#if TX BUFFER SIZE < 256
unsigned char tx counter=0;
#else
unsigned int tx counter=0;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx counter)
   --tx counter;
   UDR=tx buffer[tx rd index++];
#if TX BUFFER SIZE != 256
   if (tx rd index == TX BUFFER SIZE) tx rd index=0;
#endif
#ifndef DEBUG TERMINAL IO
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define ALTERNATE PUTCHAR
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx counter == TX BUFFER SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter | | ((UCSRA & DATA_REGISTER EMPTY) == 0))
   tx buffer[tx wr index++] = c;
#if TX BUFFER SIZE != 256
   if (tx wr index == TX BUFFER SIZE) tx wr index=0;
#endif
   ++tx counter;
else
   UDR=c;
#asm("sei")
```

```
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) |
(0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4)
(0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) |
(0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4)
(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) |
(0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC= (0<< PORTC7) | (0<< PORTC6) | (0<< PORTC5) | (0<< PORTC4) |
(0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) |
(0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD= (0<< PORTD7) | (0<< PORTD6) | (0<< PORTD5) | (0<< PORTD4) |
(0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
```

7.7.2 وقفه ي

وقتی که داده جدیدی در بخش RX از ثبات UDR قرار گرفت، وقفه گیرنده رخ می دهد و در زیربرنامه مربوطه، این داده در فضایی از بافر گیرنده که با شاخص rx_wr_index اشاره شده ذخیره می گردد و متغیر rx_counter یک واحد افزایش می یابد. در حقیقت متغیر rx_counter، تعداد داده های موجود در بافر گیرنده که هنوز توسط ریز پردازنده بررسی نشده اند را نگه می دارد.

در زمان دریافت داده، ریزپردازنده با استفاده از توابع فایلهای سرآیند که مبتنی بر تابع getchar هستند به فضای بافر گیرنده دسترسی پیدا خواهد کرد. تابع getchar دادهای از بافر گیرنده که توسط شاخص rx_rd_index مشخص شده را دریافت و متغیر rx_counter را یک واحد کاهش میدهد.

یک متغیر تک بیتی هم برای تشخیص سرریز بافر گیرنده وجود دارد که توسط کاربر میتواند مورد استفاده قرار گیرد.


7.7.3 وقفه ي

وقتی که داده قبلی بر روی خط سریال ارسال گردد، وقفه فرستنده رخ میدهد و در زیربرنامه مربوطه، داده ی جدیدی از فضای بافر فرستنده که با شاخص tx_rd_index اشاره شده به بخش TX از ثبات UDR منتقل میشود و متغیر tx_counter یک واحد کاهش می یابد. متغیر tx_counter تعداد داده هایی که در بافر فرستنده وجود دارند و هنوز توسط UART ارسال نشده اند را درون خود نگه می دارد.

در زمان ارسال داده، ریزپردازنده با استفاده از دستورات فایلهای سرآیند که مبتنی بر putchar هستند به فضای بافر فرستنده دسترسی دارد. دستور putchar داده را در بافر با شاخص tx_wr_index ذخیره مینماید و متغیر tx_counter را یک واحد افزایش میدهد.

7.7.4 تغییر ماهیت توابع putchar و


فرایندهای متفاوتی که برای استفاده از توابع getchar و getchar در حالت سرکشی و وقفه رخ میدهد درشکل 3-7 نشان داده شده است.



شكل 7-13: تفاوت ماهيت توابع putchar و getchar در حالت سركشي و وقفه ارتباط UART

7.8 نرم افزار Teraterm

پس از برقراری ارتباط بین پایههای RX و TX ریزپردازنده و درگاه ارتباط سریال کامپیوتر مطابق آنچه در بخشهای پیشین توضیح داده شد، اکنون میتوان از نرم افزارهای کاربردی در کامپیوتر مانند Teraterm برای نمایش دادههای دریافتی از سمت ریزپردازنده و همچنین ارسال داده برای آن استفاده نمود. مراحل کار با این نرمافزار در شکل 7-14 نشان داده شده است.




شكل 7-14: نمايي از نحوه كار با محيط Teraterm

7.9 برقراری ارتباط سریال در نرمافزار MATLAB

با استفاده از ارتباط UART می توان سختافزار را به نرم افزارهای توانمندی مانند Matlab و Labview نیز متصل نمود. لذا در این بخش نحوه اتصال به نرمافزار Matlab از دو طریق محیط شبیهسازی پروتئوس و سختافزار واقعی شرح داده خواهد شد.

برای برقراری ارتباط نرمافزار پروتئوس به Matlab R2021b از طریق UART میتوان از سختافزار شکل 7-15 استفاده نمود. این طرح با استفاده از کانکتور COMPIM به درگاه مجازی متصل می گردد. برای تعریف و ایجاد درگاههای مجازی هم نرمافزار Virtual Serial Port Driver Pro مورد استفاده قرار می گیرد. کدهای نوشته شده در محیطهای Matlab و CodeVision به ترتیب در برنامه 2-7 و برنامه 3-7 آمده است. لازم به ذکر است که در برنامه CodeVision وقفههاي UART فعال شده است.




شكل 7-15: سختافزار مورد نظر جه ایجاد اتصال به Matlab در محیط پروتئوس

```
s = serialport("COM2",9600);
               a=[];
               while(1)
                   write(s,1,"uint8");
                   b= read(s,10,"uint8");
                   for x=1:length(b)
                       if isnumeric(b(x))
برنامه 7-2
                            a=[a,b(x)];
                       if(length(a)<400 ||length(a)==400)</pre>
                            plot(a);
                            axis([1 400 0 15]);
                       else
                            plot(a(end-399:end));
                            axis([1 400 0 15]);
```

```
end
end
b=[];
grid on;
drawnow;
end


3-7 برنامه while (1)
{
    lcd_putchar(getchar()+0x30);
    for (i=0;i<10; i++) putchar(i);
    delay_ms(100);
}
```

برای اجرای برنامه ابتدا درگاه مجازی مانند شکل 7-16 تعریف گردیده و سپس به ترتیب برنامههای پروتئوس و Matlab اجرا میشود. دقت شود در صورتی که نیاز به تغییر برنامه باشد باید درگاه مجازی پاک و دوباره ایجاد گردد و سپس روند مذکور تکرار شود.



شكل 7-16: فعال نمودن درگاه مجازى

روند اجرای این برنامه درشکل 7-17 نشان داده شده است.




شکل 7-17: اجرای برنامه در محیط پروتئوس و Matlab

برای اتصال سختافزار واقعی به نرمافزار Matlab فقط کافی است درگاه مورد نظر به درستی و به جای درگاه مجازی انتخاب شود و پس از آن ابتدا سختافزار و سپس برنامه Matlab اجرا گردد.

7.10 برنامههای اجرایی ارتباط سریال T

سیستم طراحی شده در شکل 7-18 را در نظر بگیرید.



شكل 18-7: نمايي از سختافزار طراحي شده براي مبحث

- 1. زیر برنامه ای بنویسید که در آن ریزپردازنده یک رشته مانند نام و نام خانوادگی را از خط سریال دریافت و سپس با افزودن (<>>>) به ابتدا و انتهای آن، نتیجه را بر روی LCD نمایش دهد.
- 2. وقفه ی فرستنده و گیرنده ی UART را فعال نموده و زیربرنامه ای بنویسید که به ازای دریافت یک کاراکتر مشخص، عبارت تعیین شده را مطابق جدول زیر بر روی LCD نمایش دهد.

كاراكتر	عبارت مورد نظر	مثال
کاراکتر بین 0 تا 9	ده برابر آن نمایش داده شود	Tx: 5 Rx : data= 5 and 10*data=50
کاراکتر D	چاپ شدن عبارت !LCD Deleted روی LCD	
کاراکترH	نمایش توضیحاتی دلخواه	**************************************
کاراکتر E	پایان اجرای این بند	Rx: END of this part
ساير كاراكترها	نمایش کاراکتر	Tx: p Rx: input letter is "p"

3. زیر برنامه ای بنویسید که یک بسته 5 کاراکتری از ارقام را بین دو پرانتز دریافت نماید (مانند (12345)) و مطابق جدول زیر پیامهایی را رویLCD نمایش دهد.

دريافت	عبارت مورد نظر	مثال
(تعداد رقمها برابر با 5 نباشد)	Incorrect frame size! The frame must be 5 integers	Tx: (156) Rx: Incorrect frame size
(تعداد رقمها برابر با 5 باشد)	The frame is correct او چاپ شدن بسته روی lcd	Tx: (12345) Rx: The frame is correct
بسته شامل حرف باشد	The frame must be 5 integers به همراه پیام دریافتی	Tx:(986a4) Rx: Frame must be 5 integer

4. برنامههای فوق را در قالب دو پروژه مستقل ارائه دهید. اولین پروژه شامل بند یک و پروژه ی دیگر شامل بندهای 2 و 3 باشد. (چنانچه هر سه بند در یک پروژه باشد با توجه به تغییر ماهیت دستورات getchar با فعال شدن وقفه، بند یک به درستی اجرا نمی شود.) پیشنهاد می گردد در ابتدای اجرای هر بند پیامهایی را مطابق زیر نمایش دهید.

Part 2 is running!

اجرای بند دوم

Part 2 is ending!

Part 3 is running!

اجرای بند سوم

Part 3 is ending!