

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه ریزپردازنده دستورکار آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال 2

(مبتنی بر ریزپردازنده ATMEGA16/32

تهیه کننده:

زهرا محمدزاده

بررسی کننده:

دکتر امیر خورسندی

شهريور 1401

3.1 هدف


در این جلسه نمایشگر LCD و صفحه کلید ماتریسی به عنوان ادوات ورودی اخروجی متداول برای تعامل با کاربر بررسی میشوند. همچنین کار با صفحه کلید به دو روش سرکشی و نیز استفاده از وقفهها صورت خواهد پذیرفت.

3.2 معرفی LCD کاراکتری

به طور کلی LCD کاراکتری به منظور نمایش جملات و اطلاعات نوشتاری دلخواه به کاربر مورد استفاده قرار می طور کلی LCD کاراکتری از نوع 16 (دارای 16 ستون و 2 ردیف) با نور پس زمینهی به رنگ سبز یا آبی تحت بلوکی با عنوان 16 LCD تعبیه شده است.

3.2.1 آشنایی با مدار راهانداز، پایهها و حالتهای کاری

مدار راهانداز این LCD درشکل 1-3 مشاهده می شود. پایههای K و K برای تنظیم نور زمینه تعبیه شدهاند و با استفاده از کلید کشویی تعبیه شده می توان این نور پس زمینه ی را وصل یا قطع نمود.



شكل 1-3: مدار راهانداز LCD كاراكترى

پایههای D0 تا D0 پایههای انتقال داده هستند. پایه ی E فعال ساز لچ داخلی است که برای ذخیره ی اطلاعات در LCD لازم است یک سیگنال با لبه ی پایین رونده به آن اعمال شود. پایه ی R/W مشخص می کند که باید اطلاعات از LCD خوانده یا روی آن نوشته شود. پایه ی RS برای مشخص کردن این است که مقدار قرار گرفته روی D0 تا D7 دستور است یا داده: در صورتی که ES=1 باشد این مقدار به عنوان دستور و در صورتی که ES=1 باشد به عنوان داده (کد اسکی) در نظر گرفته می شود. پایههای VDD ، VEE هم به ترتیب تنظیم کننده ی وضوح، ولتاژ تغذیه و زمین هستند. در این مدار، در سر راه VEE یک پتانسیومتر قرار دارد تا کاربر بتواند وضوح نمایشگر را در حد مطلوب تنظیم نماید.

ارتباط ریزپردازنده و LCD را میتوان به دو صورت برقرار کرد:

ارتباط 4 سيمه: سريال

ارتباط 8 سيمه : موازي

ارتباط 4 سیمه از تعداد پایه کمتری از ریزپردازنده را اشغال میکند و از این جهت بهتر بوده و معمولاً از آن استفاده می شود. در برنامه Codewizard نیز چنانچه از Codewizard برای آماده سازی LCD استفاده شود، همین روش 4 سیمه به کار گرفته می شود.


3.2.2 ارتباط 4 سیمه با ریزپردازنده

نحوه اتصال پایه های LCD به درگاه A ریزپردازنده بر روی پکیج آزمایشگاه در جدول B-1 نشان داده شده است.

پایهی LCD	پایه <i>ی</i> ریزپردازنده	
RS	PA.0	
E	PA.1	
(R/W)DB0*	PA.3	
DB4-DB7	PA.4-PA.7	

جدول 3-1: نحوه اتصال پایه های LCD به درگاه A ریزپردازنده (پبر روی پکیج آموزشی پایهی R/W از LCD به کانکتور با برچسب DB0 متصل شده است.)

بر اساس جدول بالا تنظیمات اولیه برای ارتباط 4 سیمه از طریق CodeWizard مانند شکل 3-2 انجام می شود.



1: انتخاب Alphanumeric LCD

2: فعال نمودن LCD

3: انتخاب كنترلر LCD

4: انتخاب تعداد کاراکتر در هر خط


است) R/W ممان RD در تنظیمات کدویژن RD ممان R/W است) در تنظیمات کدویژن LCD ممان R/W است) شکل -2: نمایی از تنظیمات کدویزار برای


پس از انجام مراحل مذکور، کدهای ایجاد شده برای LCD مطابق برنامه 3-1 ایجاد می گردند.

```
#include <mega16.h>
برنامه 3-1
           #include <alcd.h>
           void main(void)
           DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) |
           (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
           PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
           (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
           DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) |
           (0<<DDB1) | (0<<DDB0):
           PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
           (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
           DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC3) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) |
           (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
           PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) |
           (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
```

```
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
(0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) |
(0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project | Configure | C Compiler | Libraries | Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 16
lcd init;(16)
while (1)
```

همچنین لازم به ذکر است که اگر در حین انجام پروژه سختافزار تغییر نمود میتوان مانندشکل 3-3 تغییرات را لحاظ نمود.





شكل 3-3: تغيير تنظيمات LCD

3.2.3 آشنایی با فایل سرآیند «alcd.h»


این فایل سرآیند حاوی دستورات آماده برای کار با LCD در محیط نرم افزار CodeVision است. بنا به نسخه مورد استفاده Codevision، ممکن است تفاوتهای جزیی در دستورات و آرگومانهای این فایل وجود داشته باشد. لذا برای اطلاع از این تغییرات به راهنمای کاربری نرم افزار مراجعه نمایید. تعدادی از دستورات متداول در جدول 3-2 شرح داده شدهاند.

<pre>void lcd_init(unsigned char lcd_columns)</pre>	برای تنظیمات و پیکربندی اولیه LCD به کار می رود که در	
	آن تعداد کاراکتر قابل نمایش در هر خط به عنوان ورودی	
	دریافت می شود.	
void lcd_clear(void)	- محتوای نمایش داده شده بر روی LCD را پاک میکند.	
void _lcd_ready(void)	- اجرای ادامه کد را منتظر آماده شدن LCD نگه میدارد.	
void lcd_putchar(char c)		
	جاری مکاننما بر روی LCD نمایش میدهد.	
<pre>void lcd_puts(char *str)</pre>	رشته ورودی را در موقعیت جاری مکاننما بر روی LCD	
	نمایش مینماید.	
<pre>void lcd_putsf(char flash *str)</pre>	- این تابع نیز رشته ورودی را بر روی LCD نمایش میدهد. اما	
	توجه کنید که وقتی از این تابع استفاده میکنیم که رشته	
	مورد نظر درون flash قرار داشته باشد.	
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)	مکاننما را به مختصات تعیین شده با y و y منتقل می کند.	

جدول 2-3: شرح برخی دستورات موجود در کتابخانه alcd.h

3.3 آشنایی با صفحه کلید ماتریسی

صفحه کلید یکی از متداول ترین ادوات ورودی برای دریافت دادهها از سوی کاربر میباشد. در پکیج آموزشی یک عدد صفحه کلید ماتریسی شامل 16 عدد کلید فشاری که چیدمان آنها به صورت 4 (4 (دیف و 4 ستون) میباشد قرار داده شده است. شماتیک مربوط به مدار keypad در شکل 4-3 مشاهده می شود.




شکل 3-4: مدار صفحه کلید ماتریسی استفاده شده در بورد آموزشی

برای کار با keypad پایههای آن به یکی از درگاههای ریزپردازنده متصل می شود به این صورت که سطرهای R1 تا R4 به صورت خروجی و ستونهای C1 تا C4 به صورت ورودی تعریف می گردند. سپس مقدار متناظر هر کلید به صورت یک آرایه در ریزپردازنده ذخیره می گردد. به عنوان مثال، در برنامه 2-3، ماتریس data_key به ازای هر یک از کلیدهای keypad یک مقدار متناظر را در برگرفته است.

در ادامه مانند شکل 5-5 سطرها به ترتیب 1 گردیده و مقدار ستونها خوانده می شود. هر جا که مقدار ستونی 1 شده باشد، یعنی کلید مربوط به آن سطر و ستون فشرده شده است. فرض کنید کلید 6 فشرده شده باشد، در این صورت با یک شدن پایه نظیر سطر دوم، مقدار پایه متناظر با ستون سوم نیز مقدار 1 و سایر ستونها مقدار 0 را برمی گردانند. با پیدا شدن سطر و ستون، می توان از طریق ماتریس ذخیره شده در ریز پردازنده، به محتوای کلید دست پیدا کرد.

```
data_key[(2-1) * 4 + (3-1)] = '6'
```

این روش کار با صفحه کلید را روش سرکشی مینامند که یک نمونه کد برای تعیین کلید فشرده شده به این طریق در برنامه 3-3 نشان داده شده است.



شكل 3-5: الگوريتم كار با صفحه كليد ماتريسي به روش سركشي

```
char keypad2 (void)
                 char key=100;
                 for (r=0; r<4; r++)
                 PORTB=row[r]; //row= 0x10,0x20,0x40,0x80
                 c = 20;
برنامه 3-3
                 delay ms(10);
                 if (PINB.0==1) c=0;
                 if (PINB.1==1) c=1;
                 if (PINB.2==1) c=2;
                 if (PINB.3==1) c=3;
                      if (!(c==20)){
                          key=(r*4)+c;
                          PORTB=0xf0;
                          while (PINB.0==1) \{\}
                          while (PINB.1==1)
                          while (PINB.2==1)
                          while (PINB.3==1)
                  PORTB=0xf0;
                 return key;
             }
```

3.4 وقفهها در ریزیردازنده

رسیدگی به رویدادهای مربوط به ادوات جانبی و نیز رویدادهای خارجی در ریزپردازندهها به یکی از دو روش زیر قابل انجام است:

- روش سرکشی (Polling): در این روش که در بخش قبل نیز مورد استفاده قرار گرفت، برنامهنویس پردازنده را طوری برنامهریزی می کند که وقوع رویداد مورد نظر با فواصل زمانی مشخص و پیدرپی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع رویداد، به آن پاسخ می دهد. در این روش زمان پردازنده در خیلی از موارد برای بررسی وقوع اتفاق احتمالی، به هدر می رود.
- روش استفاده از وقفه (Interrupt): وقفه امکانی در ریزپردازنده است که باعث می شود هسته پردازشی در قبال ایجاد یک رویداد لحظهای (که معمولاً زمان آن قابل پیشبینی نیست) عملیات خاصی را در قالب یک زیربرنامه مشخص، انجام دهد. در روش استفاده از وقفه، برنامه اصلی در حالت عادی خود اجرا می شود، اما به محض وقوع رویداد مورد نظر، پردازنده دستور جاری برنامه را به انتها رسانده و اجرای بقیهی برنامه را متوقف می نماید. سپس به صورت سخت افزاری به ابتدای زیربرنامه ی وقفه ایرش کرده و پس از اجرای آن، ادامه ی برنامه اصلی اجرا می گردد.

در استفاده از وقفه می توان درخواست وقفه از وسایل جانبی مختلف را اولویت بندی نمود و بر اساس این اواولیتها و با حتی به صورت کلی وقوع برخی وقفهها را نادیده گرفت. در ادامه به تعدادی از مزایای استفاده از وقفه اشاره شده است.

- 1. رسیدگی بیدرنگ به درخواست وقفه (در صورت فعال نبودن یک درخواست وقفه با اولویت بالاتر)
 - 2. عدم اتلاف زمان پردازنده در زمانهایی که درخواستی برای پردازش موجود نیست.

3.4.1 راه اندازی وقفه در AVR

برای فعالسازی وقفهها در ریزپردازندههای AVR باید بیت هفتم از ثبات SREG (فعال ساز عمومی) را فعال کرد. پس از فعال کردن این بیت میتوان هر کدام از وقفههای موجود در AVR را از طریق ثباتهای مربوطه فعال کرد. در زبان C با نوشتن عبارت ("asm("sei") بین بیت فعال میشود.

جدول 3-3 وقفه هاى ريزيردازنده Atmega16/32 ليست گرديده است.

¹ Interrupt subroutine

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition	
1	\$000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset	
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0	
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1	
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match	
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow	
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event	
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A	
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B	
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow	
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow	
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete	
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete	
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty	
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete	
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete	
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready	
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator	
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface	
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2	
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match	
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready	

جدول 3-3: وقفههای ریزپردازنده 32/Atmega


همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود سه مورد از وقفه ها، تحت عنوان External interrupt بوده (وقفه های حارجی عنوان INT1 ،INT0 و به آنها وقفه های خارجی گفته می شود. از وقفه های خارجی معمولاً برای تشخیص پالس بر روی پایه های تراشه استفاده می شود. این پالس می تواند حاوی اطلاعات خاصی مانند اطلاعات دریافتی از یک حسگر یا IC باشد که به یکی از پایه های PD2 ، PB2 و یا PD3 متصل است. غیر از این سه وقفه و البته وقفه حسگر یا Timer/Counter capture interrupt، سایر وقفه ها داخلی هستند. در این جلسه وقفه های خارجی مورد بررسی قرار می گیرند و سایر وقفه ها در جلسات بعدی و همزمان با سخت افزار جانبی مربوطه تشریح خواهند شد.

برای زیربرنامه ی هر وقفه، فضای مشخصی در نظر گرفته شده است که کدهای مورد نظر باید دراین فضا نوشته شوند. این فضاها تحت عنوان شماره بردار وقفه در جدول 3-3 مشخص شدهاند. البته در فایل سرایند megal6.h، برای هور کدام از این شمارهها نامهای معادلی در نظر گرفته شده که استفاده از وقفهها را آسان تر می نماید. مثلاً برای استفاده

از وقفه خارجی 1 به جای نوشتن شماره 3، میتوان عبارت EXT_INT1 را به کار برد. این نحوه استفاده در برنامه 4-3 در فضای مربوط به وقفه EXT_INT1 ذخیره می شود. 4-3


روی بورد موجود در آزمایشگاه تعدادی کلید Push-Botton وجود دارد که می توان از آن به عنوان منبع ایجاد وقفه خارجی استفاده نمود. Push-Button کلیدی است که در حالت عادی قطع است. مادامی که توسط کاربر فشار داده شود، وصل خواهد بود و به محض رها شدن، دوباره قطع خواهد شد.

یکی از مشکلات رایج در Push-Buttonها پدیده Bouncing است. این پدیده در اثر لرزش اتصالات مکانیکی کلیدها در هنگام قطع و وصل شدن، رخ میدهد. چنین لرزشهایی موجب میشود پیش از رسیدن کلید به حالت دائمی، چند بار صفر و یک شود. زمان رسیدن کلید به حالت دائمی معمولاً بین 10 تا 20 میلی ثانیه است. به عنوان مثال در شکل زیر بعد از فشرده شدن Push-Button تا زمانی که به حالت ثابت صفر برسد چند صفر و یک دیگر تولید شده و ین باعث ایجاد خطا در خروجی می شود.



یکی از روشهای حل این مشکل استفاده از $^{\circ}$ مدارهای RC مانند شکل $^{\circ}$ است تا نویز به وجود آمده را فیلتر


مايد



3.5 پردازش صفحه کلید با وقفه

همان طور که در بخش قبلی به اهمیت وقفهها در پیشگیری از اتلاف بیهوده وقت پردازنده اشاره شد، برای پردازش صفحه کلید نیز می توان از وقفههای خارجی استفاده کرد. بدین منظور لازم است از سختافزار جانبی شامل دروازههای منطقی استفاده کرد تا با فشردن هر کلید، وقفهای خارجی نیز رخ دهد و پروسه پردازش صفحه کلید در روتین وقفهی مربوطه ادامه یابد. در این حالت لازم است مقدار مناسب در درگاه متصل به صفحه کلید نوشته شود و بعد از اتمام وقفه نیز به مقدار مورد نظر تنظیم گردد این مقدار بنا به سخت افزار طراحی شده برابر 0xF0 خواهد بود.


برای فعال کردن وقفههای خارجی میتوان از قابلیتهای CodeWizard در کد ویژن مانند شکل 8-8 استفاده کرد و حساسیت به لبه یا سطح را برای رخداد وقفه را تعیین نمود.



شكل 3-8: تنظيمات وقفههاي خارجي در CodeWizard

3.6 برنامههای اجرایی مبحث LCD و صفحه کلید

برای سختافزار نشان داده شده در شکل زیر، برنامههای خواسته شده را بنویسید.



- 1. نام خانوادگی در خط اول و شماره دانشجویی در خط دوم LCD کاراکتری نمایش داده شود.
- 2. عبارت زیر به صورت روان روی lcd نمایش داده شود. سرعت حرکت باید به گونه ای باشد که قابل دیدن و خواندن باشد.

"Welcome to the Microprocessor Laboratory at Isfahan University of Technology."

3. زیر برنامه ای بنویسید که صفحه کلید زیر را به روش سرکشی برای تشخیص کلید فشرده شده اسکن و مقدار نظیر کلید فشرده شده را روی lcd نمایش دهید.

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	Α	В
С	D	E	F

- 4. صفحه کلید فوق را با استفاده از وقفه خارجی اسکن و مقدار نظیر کلید فشرده شده را روی lcd نمایش دهید. (در این بند، زیربرنامه نوشته شده در بند 3 در زیر برنامه وقفه خارجی فراخوانی می گردد.)
- 5. دادههای اولیه یک سیستم شامل سرعت، زمان، وزن و دما از طریق صفحه کلید دریافت می شود. بدین منظور ابتدا هر یک از پیامهای ذیل روی LCD نمایش داده شده و مقدار اولیه متناظر از طریق صفحه

کلید دریافت و به جای عبارت ؟؟ نمایش داده میشود. اگر عدد دریافتی خارج از محدوده باشد، در این محل عبارت EE نمایش داده میشود و منتظر اصلاح عدد میماند. اما چنانچه عدد در بازه مورد نظر باشد پیام بعدی نمایش داده خواهد شد و نهایتاً پیام پایان فراخوانی چاپ خواهد شد.

Speed:??(0-50r) Time:??(0-99s) W:??(0-99Kg) Temp:??(20-80C) End

6. آیا میتوان عمل خواندن و نوشتن روی یک درگاه را بلافاصله پشت سر هم انجام داد؟ برای پاسخ دادن به این سوال به قسمت I/O Ports در دیتاشیت ریزپردازنده مراجعه نمایید.