

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه ریزپردازنده دستورکار آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال 2

(مبتنی بر ریزپردازنده ATMEGA16/32

تهیه کننده:

زهرا محمدزاده

بررسی کننده:

دکتر امیر خورسندی

شهريور 1401

زیربرنامهنویسی و ایجاد فایلهای جانبی

2.1 هدف

در این جلسه، نحوه زیربرنامهنویسی به همراه آرگومانهای ورودی/خروجی و همچنین ایجاد فایلهای جانبی شامل فایلهای پیادهسازی زیربرنامه با قالب C. و فایلهای سرآیند زیربرنامهها با قالب h. بررسی میگردند.

2.2 مقدمه

امروزه در اکثر پروژههای عملیاتی به منظور افزایش قابلیت انعطاف سیستم و رفع نیازهای متنوع کاربران، برنامه-های پیچیده و با حجم زیادی از کد به کار گرفته میشوند که عموماً به روش کار گروهی توسعه می یابند. لذا منطقی به نظر می رسد که جهت توسعه این برنامهها راهکاری دنبال شود تا ضمن تسهیل انجام کار گروهی، با ایجاد ساختار و نظم مناسب در کدهای نوشته شده، از یک سو خوانایی (Readability) و قابلیت ردیابی (Tracability) این کدها افزایش یابد و از سوی دیگر امکان استفاده بخشهایی از برنامههای قبلی در پروژههای جدید فراهم گردد (Reusability).

راهحل مناسب برای این منظور، کدنویسی ساختار یافته و استفاده از زیربرنامههای مجزا برای پیادهسازی بخشهای مختلف کد میباشد. به عبارت دقیق تر بخشهایی از کد که هدف مشخصی دارند و احتمالاً در جاهای مختلف، استفاده از آنها تکرار می گردد، در قالب یک زیربرنامه مجزا توسعه داده شده و هر جا که نیاز به آنها هست این زیربرنامهها فراخوانی میشوند. هم چنین می توان برای هر زیربرنامه تعدادی آرگومان ورودی و خروجی در نظر گرفت تا پویایی و قابلیت انعطاف لازم برای به کارگیری آن در شرایط گوناگون فراهم گردد.

برای جلوگیری از افزایش حجم کد در برنامه اصلی و نیز ایجاد قابلیت استفاده مجدد از کد زیربرنامهها در پروژههای مختلف، عموماً زیربرنامههای توسعه داده شده در فایلهای جانبی ذخیره میگردند. در هر مجموعه فایل جانبی دستهای از زیربرنامهها برای یک کاربرد خاص جمعآوری و به صورت یک کتابخانه قابل استفاده خواهند بود. به صورت کلی هر مجموعه فایل جانبی، شامل دو فایل با قالبهای c. و h. است. فایل c. حاوی بدنه اصلی زیربرنامهها میباشد و فایل h. سرایند زیربرنامه های تعریف شده در فایل c. و برخی تعاریف اولیه را در بر میگیرد.

2.3 ایجاد زیربرنامه با آرگومان ورودی و خروجی

برنامه ای ساده را در نظر بگیرید که در آن ریزپردازنده باید داده ها را از یکی از درگاه های ورودی بخواند و همان داده را روی یک درگاه خوانده و بر روی درگاه 1 نمایش دهد. برنامه 1 داده ورودی را از درگاه 1 خوانده و بر روی درگاه 1 نمایش میدهد.

اکنون میخواهیم همین کار را با استفاده از زیربرنامه انجام دهیم. برای این منظور برنامه 0-1 را به صورت برنامه 2-0 اصلاح می کنیم.

در مرحلهی بعدی، برای این که در برنامه انعطاف بیشتری ایجاد شود و بتوان داده را از هر درگاه دلخواهی بخواند و بر روی یک درگاه دلخواه دیگر نمایش دهد، لازم است درگاههای مورد نظر به صورت آرگومانهای ورودی به تابع معرفی گردند.

```
void portfun(unsigned int port_in,unsigned int port_out)
               char data_in;
               switch( port_in)
برنامه 0-3
                case port_A:
                 DDRA=0x00;
                               // as input
                 data_in=PINA;
                break;
                case port_B:
                 DDRB=0x00;
                               // as input
                 data_in=PINB;
                break;
                case port_C:
                 DDRC=0 \times 00;
                                // as input
                 data_in=PINC;
                break;
                case port_D:
                                // as input
                 DDRD=0 \times 00;
                  data_in=PIND;
                break;
               switch( port_out)
                case port_A:
                  DDRA=0xFF;
                               // as output
                  PORTA=data_in;
                break;
                case port_B:
                 DDRB=0xFF;
                               // as output
                 PORTB=data_in;
                break;
                case port_C:
                  DDRC=0xFF;
                                // as output
                  PORTC=data_in;
                break;
                case port_D:
                  DDRD=0xFF;
                                // as output
                  PORTD=data_in;
                break;
               /* /****************
               void main(void)
               while(1){
               portfun(port_A,port_B);
}
              برای ایجاد آرگومان خروجی نیز میتوان تغییراتی را مانند برنامه 4-0 اعمال کرد.
```

```
#include <mega16.h>
              #define port_A 1
              #define port_B 2
              #define port_C 3
              #define port_D 4
              unsigned int portfun(unsigned int port_in,unsigned int
              port_out)
برنامه 0-4
              char data_in;
              switch( port_in)
               case port A:
                DDRA=0x00;
                              // as input
                data_in=PINA;
               break;
               case port_B:
                DDRB=0x00;
                              // as input
                 data in=PINB;
                break:
                case port_C:
                              // as input
                DDRC=0x00;
                 data_in=PINC;
               break;
                case port_D:
                DDRD=0x00;
                             // as input
                 data_in=PIND;
               break;
              switch( port_out)
                case port A:
                DDRA=0xFF;
                              // as output
                 PORTA=data_in;
                break;
               case port_B:
                DDRB=0xFF;
                              // as output
                 PORTB=data_in;
                break;
                case port_C:
                DDRC=0xFF;
                              // as output
                 PORTC=data_in;
                break;
                case port D:
                 DDRD=0xFF;
                            // as output
                 PORTD=data_in;
               break;
              return 1; // can be any data with unsigned int format
              /* /*******************
              void main(void)
```

char data_out;

```
while(1){
data_out=portfun(port_A,port_B);
}
```

2.4 ايجاد فايل جانبي با قالب C.

برای ایجاد یک فایل جانبی با قالب c. میتوان از طریق منوی File/New/ Source File اقدام کرد. با انجام این کار فایل جدیدی ایجاد گردیده که میتوان بدنه اصلی زیربرنامههای مورد نظر را درون آن پیادهسازی نمود. در این فایل مطابق برنامه 5-5 کلیهی تعاریف و فایلهای سرآیند مورد نیاز در همان ابتدای فایل معرفی میگردند.

```
#include <mega16.h>

#define port_A 1
#define port_B 2
#define port_C 3
#define port_D 4

5-0

unsigned int portfun(unsigned int port_in, unsigned int port_out) {

.....
```

اکنون فایل جدید را با استفاده از منوی پیکربندی پروژه (Project/Configure)، پنجرهی Configuration اکنون فایل جدید را با استفاده از منوی پیکربندی پروژه اضافه می کنیم. Project<project_name>.prj و دکمه add و دکمه Priject

2.5 ايجاد فايل جانبي با قالب h.

این کار از طریق منوی File/New/ Source File قابل انجام است که در نتیجه آن فایل جدیدی ایجاد گردیده و با قالب h. ذخیره می شود. بهتر است فایل های ایجاد شده دارای نام یکسانی با فایل نظرشان در قالب c. بوده و هر دو در مسیر پروژه ذخیره شده باشند.

در این فایل مطابق برنامه 6-0 سرایند زیربرنامه های پیادهسازی شده در فایل جانبی با قالب 6. آورده می شود.

```
#ifndef _portio_INCLUDED_

#define _portio_INCLUDED_

6-0 برنامه

unsigned int _portfun(unsigned int port_in,unsigned int port_out);
```

بعد از ایجاد فایلهای کمکی، همانند برنامه 0-7 در ابتدای فایل اصلی و پیش از تعریف تابع main فایل سرآیند ایجاد شده فراخوانی می گردد و در ادامه می توان از زیربرنامههای تعریف شده در آن استفاده نمود. همان گونه که مشاهده می شود، با این کار حجم فایل اصلی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

```
#include <megal6.h>
#include <portio.h>

#define port_A 1
#define port_B 2
#define port_C 3
#define port_D 4

void main(void)
{
    char data_out;
    while(1) {
    data_out=portfun(port_A,port_B);
    }
}
```

2.6 ایجاد فایل سرآیند برای کل پروژه

تا این جا نحوه ایجاد فابلهای سرایند برای کاهش حجم برنامه اصلی و ایجاد قابلیت استفاده از کد نشان داده شد. اما برخی تعاریف اولیه مورد نیاز زیربرنامهها هستند که به صورت همزمان در فایلهای حانبی مختلف و نیز فایل اصلی پروژه مورد نیاز هستند. مثلاً تعاریف انجام شده در ابتدای فایل c. مربوط به بخش 2.4 هم در فایل جانبی مورد استفاده هستند و هم برای فراخوانی زیربرنامه در فایل اصلی مورد نیاز میباشند. پس ناگزیر به اضافه کردن محدد آنها به فایل اصلی هستیم. بدیهی است که با افزایش حجم این تعاریف، میزان نظم و بهینه بودن کدهای پروژه کاهش می یابد. لذا برای حل این مشکل از فایل جداگانه ای با قالب h. که حاوی تمام فراخوانیها و تعاریف اولیه است استفاده می شود.

در برنامه 0-8 محتوای فایل سرآیند مذکور مشاهده می شود. این فایل در ابتدای فایل اصلی و تمام فایلهای جانبی که به آن نیاز دارند، فراخوانی می شود.

```
#ifndef _header_INCLUDED_
                    #define _header_INCLUDED_
                    #include <mega16.h>
                    #include <portio.h>
    برنامه 0-8
                    #define port_A 1
                    #define port_B 2
                    #define port C
                    #define port D 4
                    #endif
                         در برنامه 9-9 تغییرات مربوط به فایلهای اصلی و جانبی آورده شده است.
                         #include <header.h>
           فایل جانبی
برنامه 0-9
                         unsigned int portfun(unsigned int port_in,unsigned int
                         port_out)
```

```
{
...
}

#include <header.h>

void main(void)
{
...
}
```

2.7 تعریف متغیر سراسری

در یک پروژه گاهی به تعدادی متغیر سراسری نیاز است که بتوان از آن در تعدادی از زیربرنامهها استفاده نمود. بدین منظور متغیر عمومی مورد نظر در فایل اصلی و قبل از تابع main مانند برنامه 2-10 تعریف می گردد. 1

```
#include <header.h>

int data=120; //global variable

void main(void)
{
...}
```

همچنین این متغیر data را میتوان در فایل سرآیند بدون مقداردهی اولیه و با افزودن عبارت «extern» مانند برنامه 11-0 تعریف نمود.

```
#ifndef _header_INCLUDED_
#define _header_INCLUDED_

#include <megal6.h>
#include <portio.h>

#define port_A 1
#define port_B 2
#define port_C 3
#define port_D 4


extern int data;

#endif
```

¹ استفاده از متغیرهای سراسری در برنامهنویسی کامپیوتر چندان توصیه نمیشود. اما در ریزپردازنده با توجه به محدود بودن حجم و سادهتر بودن کد و همچنین محدودیتهای سختافزاری این کار با حساسیت کمتری صورت میپذیرد.

2.8 برنامههای اجرایی مربوط به زیربرنامهنویسی و فایلهای جانبی

برای سختافزار نشان داده شده در شکل 1-0 برنامههای زیر را بنویسید.



شكل 0-1

- 1) زیربرنامهای بنویسید که دادهای را از یکی از درگاهها بخواند. در این زیربرنامه باید درگاه مورد نظر به عنوان آرگومان ورودی و داده خوانده شده به عنوان آرگومان خروجی در نظر گرفته شود.
- 2) زیربرنامهای بنویسید که دادهای را بر روی یکی از درگاهها بنویسد. در این زیربرنامه درگاه مورد نظر و داده، هر دو به عنوان آرگومان ورودی در نظر گرفته میشوند.
- 3) با استفاده از نتایج بند یک و دو، زیربرنامهای بنویسید که با استفاده از آن همهی LEDها خاموش و روشن شوند. دفعات و فاصله زمانی بین خاموش روشن شدن به عنوان آرگومان ورودی در نظر گرفته شود.
- 4) با استفاده از نتایج بند یک و دو زیربرنامهای بنویسید که مقدار تعیین شده توسط سوییچها را بر روی LED ها نمایش دهد.

- 5) با استفاده از نتایج بند یک و دو، زیربرنامهای بنویسید که عددی 4 رقمی را روی 7-segment نشان دهد. عدد مورد نظر و درگاه متصل به خطوط Enable و دادهی 7-segment به صورت آرگومان ورودی دریافت شوند.
 (فرض نمایید همواره خطوط Enable به چهار بیت پایین درگاه مورد نظر متصل است.)
- 6) تمام زیر برنامههای توسعه داده شده را در یک فایل جداگانه به پروژه اضافه نمایید و همهی بندها به ترتیب اجرا شوند.