

## به نام خدا



دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر مبانی اینترنت اشیا

## گزارش بخشهای تئوری تمرین سری سوم

محمدعلی کشت پرور	نام و نام خانوادگی	
9746.44	شماره دانشجویی	

## فهرست گزارش سوالات


٣.	سوال ۱ - نصب شبیه ساز
	سوال ۲ - پارامترهای شبیه ساز
۶.	سوال ۳ - اجرای شبیه سازی پیش فرضفرض
	سوال ۴ – تمایزمحیط شهری و غیرشهری
٩.	سوال ۵ – رسم نمودار
	سوال ۶ – بررسی نتایج نمودار
	سوال ADR — ۷
11	سوال ۸ — تداخل در LoRaWANـــــــــــــــــــــــــــــ
11	سوال ۹ – معایب و مزایای Sigfox
11	سوال ۱۰ – امنیت شبکه Sigfox
	سوال Sigfox protocol stack — ۱۱ سوال
11	سوال UNB — ۱۲
۱	سوال ۱۳ LoRaWAN– و Sigfox در دوچرخه هوشمند
۱۹	سوال paging cycle — ۱۴ در شبکه های سلولی
۲.	سوال ۱۵ — روش های دسترسی single و multi carrier
۲۱	سوال ۱۶ – جزييات NB-IoT


## سوال ۱ – نصب شبیه ساز

با اجرای دستور omnetpp می توان مشاهده کرد که شبیه ساز با موفقیت نصب شده است.

#### Select a directory as workspace

OMNeT++ IDE uses the workspace directory to store its preferences and development artifacts.





# سوال ۲ – پارامترهای شبیه ساز

تعداد گیت وی های شبکه	numberOfGateway
تعداد برنامه هایی که در هر گیت وی از پروتکل UDP استفاده می کنند	loRaGW[0].numUdpApps
پورت های لوکال برای packet forwarder هر گیت وی مشخص می کند	loRaGW[0].packetForwarder.localPort
پورت های مقصد برای packet forwarder هر گیت وی مشخص می کند .	loRaGW[0].packetForwarder.destPort
آدرس مقصد را برای Packet Forwarder گیتوی مشخص میکند که مقدار دیفالت آن networkServer است.	loRaGW[n].packetForwarder.destAddresses = "networkServer"
تعداد برنامه هایی موجود در سرور شبکه که از پروتکل UDT استفاده می کنند .	${\bf network Server.num Udp Apps = 1}$
شماره اندیس گیت وی شماره n را تعیین می کند.	loRaGW[n].packetForwarder.indexNumber
تعداد برنامه هایی موجود در سرور شبکه که از پروتکل UDT استفاده می کنند .	networkServer.**.evaluateADRinServer
نوع سرور و آدرس گیت وی	networkServer.udpApp[0].typename
پورت مبدا ، پورت لوکال و روش Adaptive Data Rate را	networkServer.udpApp[0].destAddresses
ت <b>ع</b> یین م <i>ی ک</i> ند	networkServer.udpApp[0].destPort
	networkServer.udpApp[0].localPort
	networkServer.udpApp[0].adrMethod
تعداد گره های شبکه را نشان می دهد	numberOfNodes = 10
تعداد بسته هایی که باید ارسال شود را نشان می دهد . عدد صفر نشان دهنده بی نهایت است.	numberOfPacketsToSend = 0
محدودیت زمانی مورد نیاز برای warmup و رزولوشن زمان	sim-time-limit = 7d
شبیه سازی را تعیین میکنند.	warmup-period = 1d simtime-resolution = -11
زمان مورد نیاز برای ارسال بسته اول و زمان بین دو بسته را تعیین می کند.	timeToFirstPacket = exponential(100s) timeToNextPacket = exponential(100s)
مشخص می کند که آیا شبکه به صورت Aloha است یا خیر	alohaChannelModel = false
در interface گیتوی مشخص میکند که آیا این نود گیتوی است یا خیر	LoRaGWNic.radio.iAmGateway
مختصات گیتوی را در صفحه مشخص می کند.	loRaGW[0].**.initialX loRaGW[0].**.initialY

نوع تامین کننده انرژی را برای همه نودها تنظیم می کند. در این شبیه سازی روی LoRaEnergyConsumer قرار میگیرد.	loRaNodes[*].LoRaNic radio.energyConsumerType
نوع منبع انرژی را برای همه نود ها مشخص می کند. در این شبیه سازی روی منبع انرژی ایدهآل قرار میگیرد.	loRaNodes[*].**.energySourceModule
ویژگی های زیر را در هر نود مشخص میکند: شروع از صفحه نمایش باشد یا خیر، آیا هر نود ADR دارد یا خیر، بازه Spreading Factor، پهنای باند، Coding Rate، قدرت ارسال dBm	loRaNodes[*].**.initFromDisplayString loRaNodes[*].**.evaluateADRinNode loRaNodes[*].**initialLoRaSF loRaNodes[*].**initialLoRaBW loRaNodes[*].**initialLoRaCR loRaNodes[*].**initialLoRaTP
مختصات هر نود را نگهداری می کند. در این بخش برای هر نود یک موقعیت تصادفی در صفحه ساخته می شود.	.**loRaNodes[*].**.initialX **.loRaNodes[*].**.initialY
محدودیت هایی را روی صفحه نمایش قرار میدهد که تعیین می کند که حداقل و حداکثر طول و عرض صفحه چقدر باشد.	sigma constraintAreaMinX constraintAreaMinY constraintAreaMinZ constraintAreaMaxX constraintAreaMaxY constraintAreaMaxZ
مشخص کننده این است که دادههای ارسالی یا دریافتی رادیویی به قطعات تقسیم شوند یا خیر.	LoRaNetworkTest.**.radio .separateTransmissionParts LoRaNetworkTest.**.radio .separateReceptionParts
نوع ماژول میانی را تعیین می کند	radio.radioMediumModule = ''LoRaMedium''
نوع مدل سازی افت مسیر را تعیین می کند.	LoRaMedium.pathLossType

## سوال ۳ – اجرای شبیه سازی پیش فرض

Module	Name	value
LoRaNetworkTest.loRaNodes[0].SimpleLoRaApp	sendPackets	3476
LoRaNetworkTest.loRaNodes[1].SimpleLoRaApp	sendPackets	3501
LoRaNetworkTest.loRaNodes[2].SimpleLoRaApp	sendPackets	4824
LoRaNetworkTest.loRaNodes[3].SimpleLoRaApp	sendPackets	4561
LoRaNetworkTest.loRaNodes[4].SimpleLoRaApp	sendPackets	4543
LoRaNetworkTest.loRaNodes[5].SimpleLoRaApp	sendPackets	1883
LoRaNetworkTest.loRaNodes[6].SimpleLoRaApp	sendPackets	4098
LoRaNetworkTest.loRaNodes[7].SimpleLoRaApp	sendPackets	1898
LoRaNetworkTest.loRaNodes[8].SimpleLoRaApp	sendPackets	4500
LoRaNetworkTest.loRaNodes[9].SimpleLoRaApp	sendPackets	4084

## تعداد بسته های ارسالی برای هر نود

Module	Name	value
LoRaNetworkTest.loRaNodes[0].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	419.98
LoRaNetworkTest.loRaNodes[1].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	429.27
LoRaNetworkTest.loRaNodes[2].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	398.73
LoRaNetworkTest.loRaNodes[3].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	403.49
LoRaNetworkTest.loRaNodes[4].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	402.31
LoRaNetworkTest.loRaNodes[5].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	539.81
LoRaNetworkTest.loRaNodes[6].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	401.12
LoRaNetworkTest.loRaNodes[7].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	542.59
LoRaNetworkTest.loRaNodes[8].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	399.07
LoRaNetworkTest.loRaNodes[9].SimpleLoRaApp	totalEnergyConsume	404.56

انرژی مصرفی هر گره

Module	Name	value
LoRaNetworkTest.loRaGW[0].packetForwarder	LoRa_GWPacketReceived:count	7208

تعداد بسته های دریافت شده در گیت وی

Module	Name	value
LoRaNetworkTest.network.udpApp[0]	totalReceivedPacket	7208

تعداد بسته های دریافت شده در سرور شبکه

## سوال ۴ – تمایز محیط شهری و غیرشهری

از رابطه زیر استفاده شده است که در ادامه به تشریح آن می پردازیم ۰


$$PL(d) = \overline{PL(d0)} + 10\eta \log \left(\frac{d}{d0}\right) + X_{\sigma}$$

- مین و طین رابطه PL همان افت مسیر می باشد.  $\overline{PL(d)}$  میانگین تضعیف مسیر در فاصله مرجع  $\overline{PL(d)}$  می باشد. این مقدار در محیط شهری ۱۲۸.۹۵ و در محیط غیرشهری ۱۲۸.۹۵ می باشد.
  - می باشد.  $X_\sigma$  می باشد. کاوسی با میانگین صفر و انحراف معیار  $\sigma$
- که پارامتر d0 برحسب متر است که نشان دهنده فاصله بین فرستنده و گیرنده می باشد. که در محیط شهری \* متر و در محیط غیرشهری \* متر مقدار دهی شده است .
  - اندازه محیط در شهر ۴۸۰ \* ۴۸۰ و در محیط غیرشهری ۹۸۰۰ \* ۹۸۰۰ متر مربع شبیه سازی شده است.
    - در مقاله دو سناریو به همراه مقادیر پارامترها مطابق جدول زیر آمده است .


TABLE I
PARAMETERS OF PATH LOSS MODEL

Scenario	$d_0[m]$	$\overline{PL}(d_0)$	$\eta$	$\sigma[dB]$		
				Ideal	Moderate	Typical
Sub-urban	1000	128.95	2.32	0	3.540	7.08
Urban	40	127.41	2.08	0	1.785	3.57


## سوال $\Delta$ – رسم نمودار




Spreading factor = 7(energy)



Spreading Factor = 7



Spreading Factor = 12



Spreading Factor = 12

به منظور مقایسه بهتر در هر شکل نمودار شهری و غیرشهری یک SF رسم شده است .

## سوال ۶ – بررسی نتایج نمودار

با توجه به نمودار های سوال قبل نرخ بسته های دریافتی در SF=7 در محیطهای شهری و غیرشهری تقریبا مثل هم و با افزایش تعداد گره ها کاهش می یابد . چون با افزایش تعداد گرهها احتمال تداخل و از بین رفتن بسته ها بیشتر است . ولی در SF=12 با افزایش تعداد گره ها ابتدا نرخ بسته دریافتی افزایش می یابد و سپس روند نزولی در پیش می گیرد. همچنین در SF=12 در محیطهای شهری و غیرشهری نرخ بسته های دریافتی با هم متفاوت است . در محیطهای غیرشهری به دلیل کم بودن موانع، نرخ دریافت بیشتر میشود . در SF=12 همواره نرخ دریافت بستهها بیشتر از زمانی است که SF=7 می باشد. دلیل آن این است که با افزایش مقدار SF=1 ، رنج بیشتری پوشش داده می شود و از دستگاههای بیشتری داده دریافت می شود .

در هر دو SF مقدار انرژی مصرفی ابتدا با افزایش تعداد گره ها افزایش یافته و سپس روند کاهشی در پیش می گیرد.

از طرفی با افزایش SF مقدار انرژی مصرفی نیز افزایش می یابد . این مورد را می توان اینگونه تحلیل کرد با افزایش SF تعداد دستگاه افزایش می یابد و نرخ دریافت بسته ها بیشتر می شود که موجب افزایش مصرف انرژی می شود. از طرفی با افزایش SF تضعیف بیشتر می شود و این امر نیز موجب افزایش انرژی مصرفی می شود.

در SF = 7 مقدار انرژی مصرفی در محیط شهری بیشتر از محیط غیرشهری است که به دلیل ایجاد SF = 12 مقدار تداخل و تضعیف سیگنال در این محیط نسبت به محیط غیرشهری حاصل شده است . در SF = 12 مقدار انرژی مصرفی در دو محیط تقریبا یکسان است .

هر چقدر فاکتور گسترش بیشتر باشد، زمان ارسال یک بسته بیشتر می شود و نرخ ارسال کمتر می شود و نرخ ارسال کمتر می شود و مصرف انرژی بیشتر میشود چون با طولانی تر شدن مدت زمان ارسال بسته، باید انرژی بیشتری صرف کرد تا بسته به مقصد برسد. هر چقدر هم فاکتور گسترش بیشتر شود، برد ارتباطی در شبکه نیز افزایش می یابد.

## سوال ADR - ۷

مکانیزم Adaptive data rate باید توسط end-node فعال شوند. نود نهایی برای فعال کردن این مکانیزم Adaptive data rate باید توسط flag ADR در هدر پیام uplink را ۱ قرار می دهد، سپس network server می تواند پارامتر های ارسال نود نهایی را کنترل کند. پارامتر های ارسالی که network server کنترل می کند شامل پارامتر های زیر است:

- Spreading Factor ()
  - ۲) یهنای باند
- Transmission power (\*\*

ADR می تواند مصرف انرژی نود را بهینه کند و در عین حال اطمینان حاصل کند که پیام ها همچنان در ADR می تواند مصرف انرژی نود را بهینه کند و در عین حال استفاده است، سرور شبکه به نود نشان می ADR در حال استفاده است، سرور شبکه به نود نشان می دهد که باید توان انتقال را کاهش دهد یا سرعت انتقال داده را افزایش دهد. دستگاههای انتهایی که نزدیک به به به ورتر باید و نرخ داده بالاتر استفاده کنند، در حالی که دستگاههای دورتر باید از SF بالاتر استفاده کنند زیرا به budget link بزرگتری نیاز دارند.

هر زمان که یک دستگاه نهایی دارای شرایط فرکانس رادیویی به اندازه کافی پایداری باشد، ADR باید فعال شود. این بدان معنی است که به طور کلی می توان آن را برای نودهای استاتیک فعال کرد. اگر نود استاتیک بتواند تعیین کند که شرایط فرکانس رادیویی ناپایدار است ADR باید (به طور موقت) غیرفعال شود.

### سوال ۸ – تداخل در LoRaWAN

چنانچه در شبکه LoRaWAN دو بسته با SF یکسان ، فرکانس مشابه و همزمان ارسال شوند آنگاه در collision سمت گیرنده که همان گیت وی است ؛ دو سیگنال ارسال شده با یک دیگر تداخل می کنند و LoRaWAN رخ می دهد. در نتیجه در شبکه LoRaWAN دو پکت نباید همزمان با SF و فرکانس یکسان ارسال شوند . با برقرار کردن شرایط زیر می توان با وجود collision به درستی سیگنال ها را دیماژوله کرد .

- ۱) چنانچه از یک کانال فرکانسی می شود باید از SF های مختلف برای ارسال همزمان استفاده کرد. LoRaWAN این امکان را ایجاد کرده است که از SF = 12 تا SF = 12 می توان استفاده کرد.
  - ۲) یکی از سیگنال ها حداقل 6db با سیگنال دیگر اختلاف داشته باشد.
- ۳) برای ارسال همزمان می توان از کانال های فرکانسی مختلف استفاده کرد که از تداخل جلوگیری
   می کند.

## سوال ۹ – معایب و مزایای Sigfox

#### مزايا:

- ۱) طراحی آنتن های Sigfox هزینه کمی دارد
- ۲) این فناوری از الگوریتم های پردازش سیگنال برای محافظت در برابر انواع تداخل مختلف
   استفاده می کند.
  - ۳) به دلیل link budget مناسبی که دارد پوشش بیشتری دارد.
- ۴) پروتکل رادیویی برای برقراری ارتباط با شبکه به ارتباط دو طرفه نیاز ندارد، که این فناوری را برای برنامههایی که از نظر ایمنی حیاتی نیستند مؤثرتر و کارآمدتر می کند.

#### معایب:

- ۱) پروتکل رادیویی همچنین در یک طیف بدون مجوز کار می کند که ممکن است آن را برای برنامه های خاص که نیاز به کنترل بر طیف رادیویی مورد استفاده دارند ایده آل نباشد.
  - ۲) هیچ ارتباط دو طرفه ای وجود ندارد، یعنی پیام ها تایید نمی شوند.
  - ۳) تعداد پیام های قابل ارسال در uplink در روز حداکثر ۱۴۰ پیام است.
  - ۴) تعداد پیام های قابل دریافت Downlink در روز حداکثر ۴ پیام میباشد

## سوال ۱۰ – امنیت شبکه Sigfox

- () Sigfox: Firewall دارای یک فایروال داخلی است که اشیاء IoT را برای اتصال یا ارتباط با استفاده از پروتکل اینترنت محدود می کند. برای برقراری ارتباط از طریق اینترنت، یک نود یک پیام دادیویی ارسال می کند که توسط Access Node موجود دریافت می شود. سپس Access Node بیام را به سیستم پشتیبانی Sigfox ارسال می کند که به نوبه خود آن را به مقصد مشخص شده ارسال می کند. سیستم پشتیبانی Sigfox نیز پاسخ را از طریق ایستگاه های پایه به نود فرستنده منتقل می کند. بنابراین فایروال امنیتی دستگاه های اینترنت ایمن می کند.
- ۲) امنیت داده ها : معماری Sigfox مکانیزم امنیتی را فراهم می کند که احراز هویت امن داده ها و اجتناب از پخش مجدد را تضمین می کند. همچنین مکانیزم ضد شنود اضافی را فراهم می کند. و اجتناب از پخش مجدد را تضمین می کند. همچنین مکانیزم ضد شنود اضافی را فراهم می کند. اور نجیره تعربی از است که توسط دستگاه ها و مشتری دخیره می شود، این کلید برای دسترسی به داده های ذخیره شده توسط سیستم Sigfox مورد نیاز است. در نتیجه، مکانیسم های داده Sigfox امنیت را در اکوسیستم متنوع و مقررات محلی مختلف تضمین می کند. کلید احراز هویت برای هر دستگاه منحصر به فرد است به این معنی که در معرض خطر قرار گرفتن کلید امنیتی احراز هویت دستگاه، امنیت دستگاه های دیگر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال، امنیت هر دستگاه به صلاحدید سازنده واگذار می شود.
- ۳) Anti-replay هر پیام ارسال شده در بستر Sigfox شامل یک equence number می باشد که صحت آن توسط هسته شبکه Sigfox تایید می شود و این مورد باعث می شود حملات امنیتی برای شنود بسته ها و attack replay ها شناسایی شوند. و صحت sequence number توسط توکن هویتی موجود در پیام تایید می شود.

## سوال Sigfox protocol stack - ۱۱

Sigfox Protocol Stack	Simplified OSI Model	
	7. Application Layer	
Application Layer	6. Presentation Layer	
	5. Session Layer	
Francis	4. Transport Layer	
Frame	3. Network Layer	
MAC Layer	2. Data Link Layer	
PHY Layer (868MHz / 902MHz Radios)	1. Physical Layer	

- (۱ Ultra narrow band در هنگام Sigfox در هنگام Downlink در هنگام اللات الات اللات ال
- (CRC) فیلدهایی را برای شناسایی و احراز هویت دستگاه (HMAC) و کد تصحیح خطا (CRC) اضافه می کند. Sigfox MAC هیچ سیگنالی ارائه نمی دهد که باعث می شود دستگاه ها با شبکه همگام نباشند. هر دستگاه در شبکه Sigfox آیدی مربوط به خود را دارد که این مورد باعث می شود احراز اهویت پیام و مسیریابی به درستی انجام پذیرد. همچنین به دلیل محدودیت دریافت شود احراز اهویت افزایش قابلیت اطمینان هر نود پیام را در سه کانال فرکانسی مختلف ارسال میکند که هر کدام توسط همه گیت وی های موجود در محدوده پوشش دریافت می شود.
- ۳) لایه Frame: با استفاده از دیتاهای لایه اپلیکیشن radio frame را به وجود می آورد و Number را به فریم اضافه می کند.
- ۴) Application : کارهای مربوط به رمزنگاری توسط کاربر و دیگر امور مربوط به ارتباط با کاربر در این لایه انجام می شود.

### سوال ۱۲ **– UNB**

باند بسیار باریک (UNB)، که فناوری ارتباطی انتخاب شده توسط Sigfox است، امکان انتقال اطلاعات را از طریق سیگنال هایی که پهنای باند آنها بسیار محدود است، را فراهم می کند. که این مورد باعث کاهش نویز و تداخل بین سیگنال ها می شود و به دلیل نویز کمتر سیگنال در گیرنده با حساسیت بیشتری همراه است. از طرفی محدود بودن پهنای باند نرخ انتقال داده نیز خیلی کمتر از دیگر LPWAN ها می باشد . به دلیل محدودیت عدم دقت در دستگاه های الکترونیکی، انتقال سیگنال های UNB در کانال های متعامد غیرممکن است. بنابراین دسترسی رادیویی طبیعی برای این نوع سیستم به صورت تصادفی ALOHA در هر دو حوزه زمان و فرکانس است. این دسترسی تصادفی می تواند باعث برخوردهایی شود که عملکرد شبکه را کاهش می دهد. مدولاسیون باند Ultra-Narrow است. هر پیام ۱۰۰ هرتز عرض دارد و با نرخ داده ۱۰۰ یا ۶۰۰ بیت در ثانیه بسته به منطقه منتقل می شود.

ایستگاه های پایه Sigfox طیف کامل ۱۹۲ کیلوهرتز را رصد می کنند و به دنبال سیگنال های UNB می گردند تا آن هارا دمولاسیون کنند.

#### مزایای استفاده از UNB:

- مصرف کم انرژی،
- استفاده بهینه از پهنای باند،
  - کم بودن سربار،
- استفاده از فركانس هاى بدون لايسنس

## سوال ۱۳ –LoRaWAN و Sigfox در دوچرخه هوشمند

- ۱) یکی از معایب پروتکل LoRaWAN و Sigfox نسبت به NB-IoT این است که نرخ انتقال داده کم تری دارد و سرعت انتقال دیتا کمتر می باشد و تاخیر بیشتری داریم این مورد برای دوچرخه های هوشمند که نیاز دارند دائما مکانشان به روزرسانی شوند یک عیب محسوب می شود.
- ۲) حساسیت به تداخل: پروتکل های Sigfox و LoRaWAN که با باندهای فرکانس بدون مجوز کار می کنند ، نسبت به فناوریهایی از فرکانس های لایسنس دار استفاده می کند بیشتر مستعد تداخل هستند. این مورد نیز برای کاربرد دوچرخه هوشمند یک ایراد محسوب می شود .
- ۳) از معایب پروتکل Sigfox نسبت به NB-IoT این است که تعداد نود های زیادی را پوشش دهد و خیلی Scalable نیست از طرفی در کاربرد دوچرخه هوشمند نیاز داریم تعداد زیادی دوچرخه را به شبکه متصل کنیم.
- ۴) محدودیت ارسال داده در Sigfox و تعداد کم پیام هایی که می تواند در طول روز ارسال کند موجب می شود این پروتکل برای کاربرد دوچرخه هوشمند که نیاز به ارسال و دریافت اطلاعات زیادی است ؛ مناسب نباشد .

## سوال ۱۴ – paging cycle در شبکه های سلولی

paging مکانیزمی برای راه اندازی خدمات برای UE هایی است که در حالت بیکار هستند. انتقال حالت بیکار برای حفظ باتری UE ها مهم است. اگر یک UE در حالت متصل باشد و هیچ داده ای برای ارسال یا دریافت نداشته باشد، eNB منتظر یک تایمر خاص (UE Inactivity Timer) می ماند و زمانی که آن تایمر منقضی شد، eNB را به حالت بیکار می فرستد. این کار با ارسال یک پیام eNB UE به RRC Release انجام می شود.

Paging cycle : مقداری است که پس از آن UE از حالت غیرفعال برای خواندن پیام های Paging بیدار می شود. معمولاً روی ۱۲۸۰ فریم ۱۲۸ فریم تنظیم می شود. این بدان معناست که اگر یک UE در فریم شماره ۳ بیدار شود، دوباره در فریم شماره ۱۳۱ (پس از ۱۲۸ فریم) و سپس در فریم شماره ۲۵۹ و غیره شماره ۳ بیدار می شود. PDCCH را می خواند و اگر PDCCH آن را به پیام paging تشخیص دهد ، پیام را می خواند. با این حال، این فقط نشان می دهد که یک پیام paging در این زیرفرم وجود دارد، اما ممکن است به آن UE خطاب نشود، زیرا می تواند چندین UE ن UE بیان استفاده از یک paging cycle وجود داشته باشد.


یکی از ویژگی های پروتکل enhanced discontinuous reception ، LTE می باشد که در آن گره ها در فواصل زمانی بین paging cycle ها به حالت idle می روند .


## سوال ۱۵ – روش های دسترسی single و multi carrier

تکنیک های ارتباط بی سیم را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

- ۱) مدولاسیون های single carrier و
- Multi carrier مدولاسیون های (۲

سیستم های مدولاسیون single carrier تنها از یک فرکانس سیگنال برای انتقال داده استفاده می کنند. ولی سیستمهای مدولاسیون Multi carrier ، کل کانال فرکانس را به تعدادی از زیرحاملها تقسیم می کنند و جریان داده با نرخ بالا به بسیاری از موارد با نرخ پایین تقسیم می شود که به موازات حاملهای فرعی ارسال می شوند.





محو شدن انتخابی فرکانس(frequency selective) یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که در اکثر سیستم های ارتباطی به ویژه در ارتباطات بی سیم با آن مواجه است که منجر به تأثیرات متفاوتی بر هر بخش از پهنای باند موجود می شود و بنابراین در صورت انتقال single carrier ، محو شدن بر روی آن تأثیر می گذارد(یک عیب برای کاربر NB-IoT است .) . پهنای باند سیگنال منجر به کاهش عملکرد آن می شود و برای حذف اثر آن به سیستم های بسیار پیچیده در گیرنده نیاز دارد. در حالی که در سیستم های بسیار پیچیده در گیرنده نیاز دارد در حالی که در سیستم های است بر یک حامل فرعی بیشتر از حامل فرعی دیگر تأثیر بگذارد، بنابراین به جای از دست دادن همه نمادهای داده مانند یک حامل، ممکن است فقط ۱ تأثیر بگذارد، بنابراین به جای از دست بدهیم بنابراین کارایی و عملکرد بهتری در برابر محو شدن فرکانس می دهد.

NB-IoT می تواند در حالت Multi carrier کار کند. در این حالت، یک حامل خاص برای راه اندازی NB-IoT اتصال اولیه و انتقال داده پیکربندی می شود و سایر حامل ها فقط برای ارتباط داده پیکربندی می شوند. حامل برای راه اندازی اتصال اولیه Anchor carrier و سایر حامل ها Non-Anchor carrier نامیده می شوند.


### : single carrier مزیت های

- فاصله بین قله و میانگین توان سیگنال ها کم است در نتیجه با هزینه کمتری می توان دستگاه ها را طراحی کرد .
- در مقایسه با روش multi carrier ،روش single carrier نسبت به تغییرات فرکانس و فاز و نویزها حساسیت کم تری دارد و روی آن اثر کمتری می گذارد و این مورد باعث میشود هماهنگ شدن دشتگاه ها در ارتباطات بی سیم بهتر انجام شود .

### سوال ۱۶ – جزييات NB-IoT

الف) OFDM در خوزه زمان دارد . NB-IoT میلی ثانیه طول در حوزه زمان دارد . OFDM در NB-IoT میلی ثانیه طول در حوزه زمان دارد . هر فریم از دو اسلات با طول هفت علامت OFDM هر فریم شامل ۱۰ قسمت به طول ۱ میلی ثانیه و هر فریم از دو اسلات با طول هفت علامت PBR هر فریم شده است حامل های فرعی با تشکیل شده است حامل های فرعی با فاصله ۱۵ کیلوهرتز از هم قرار دارند . ۲ بیت برای PSK بیت برای ۱۶ QAM-۱۶ و ۶ بیت برای ۴ QPSK فاصله ۱۵ کیلوهرتز از هم قرار دارند . ۲ بیت برای کانالها و سیگنالهای فیزیکی TTE فاصله کانالها و سیگنالهای فیزیکی است. NB-IoT موارد مختلف در زمان مالتی پلکس میشوند. شکل زیر نشان می دهد که چگونه زیرفریم های NB-IoT به موارد مختلف تخصیص داده می شوند کانال ها و سیگنال های فیزیکی در NB-IoT downlink دو سیگنال فیزیکی به شرح زیر:


- ۱) Narrowband reference signal (NRS) : برای ارائه مرجع فاز برای دیمودلاسیون استفاده می شود.
- Narrowband primary and secondary synchronization signals (NPSS and NSSS) (۲ ابرای : Narrowband primary and secondary synchronization signals (NPSS and NSSS) انجام جستجوی سلولی با استفاده از همگام سازی زمان و فرکانس و تشخیص هویت سلولی استفاده می شود.
- (MIB) اصلى : Narrowband physical broadcast channel (NPBCH) (۳ و در زیر فریم ۰ در هر فریم منتقل می شود.
- ۱۹ (۱۳۵۲) (Narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) (۴ کنترل انتقال داده ها بین الله (UE) و تجهیزات کاربر (UE)
- unicast المال داده هاى : Narrowband physical downlink shared channel (NPDSCH) (۵ کاربر، برخی اطلاعات کنترلی است .



#### Downlink frame

uplink frame : در uplink یک واحد نقشه برداری منابع جدید به عنوان واحد منبع (RU) تعریف می شود. RU ترکیبی از تعداد حامل های فرعی (دامنه فرکانس) و تعداد اسلات ها (حوزه زمانی) می باشد . برای NB-IoT ،Uplink یک سیگنال فیزیکی دارد و دو کانال فیزیکی، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

- ا) Demodulation reference signal (DMRS) : داده های مالتی پلکس شده به طوری که فقط در RU های حاوی داده ارسال می شود.
- UE : Narrowband physical random access channel (NPRACH) (۲ به اقادر می سازد تا BS به BS(ایستگاه) متصل شود .
- ۳) Narrowband Uplink Shared Channel (NPUSCH): برخلاف LTE، هم داده ها و هم اطلاعات كنترلى از طريق كانال به اشتراك گذاشته شده لينك بالا منتقل مى شوند.




Uplink frame

Guard band operation

ب)

#### · Operation Modes of NB-IoT




NB-IoT در ۳ حالت زیر پیاده سازی می شود:

Stand alone operation

- ۱) Standalone : قسمتی از کانال GSM را برای حامل NB-IoT استفاده می کنیم. در این حالت NB-IoT قرار گیرد. NB-IoT می تواند به صورت جایگزین یک یا چند حامل GSM قرار گیرد.
- NB-IoT بخشی از باند فرکانسی LTE carrier ، برای استفاده به عنوان باند فرکانسی In-band (۲ بخشی از باند فرکانسی NB-IoT ، برای LTE-PRB ،یک یا چندBand-In برای NB-IoT رزرو شده است. در این ناحیه، سیگنال های NB-IoT نباید در منابع فرکانس-زمانی رزرو شده برای LTE ارسال شوند.
- ۳) Guard-band : در این حالت حامل NB-IoT بین باند های LTE carrier قرار می اور می WCDMA قرار می NB-IoT قرار می گیرد.در NB-IoT ،Band-Guard در باند محافظ یک حامل LTE قرار می گیرد.

برای حالت In-band ، می توان مشاهده کرد که اول از سه نماد OFDM در هر زیرفریم اجتناب می شود آنها ممکن است توسط کانال کنترل LTE اشغال شده باشند. مگر اینکه کانال کنترل LTE پیکربندی شده باشد تا کمتر از سه نماد را اشغال کند.

برای حالت های Standalone و Guard-band ، سیگنال NB-IoT می تواند تمام نمادهای OFDM را از یک زیر فریم اشغال کند زیرا باند NB-IoT در چنین حالت هایی کاملاً از باند LTE جدا می شود. با این حال، نقشه برداری برخی از کانال ها و سیگنال ها (به عنوان مثال، NPSS ،NPBCH و NSSS) بدون تغییر مانند حالت عملیات In-band به دلیل محدودیت های مربوط به روش همگام سازی در UE است .



ج) در یک شبکه ی subcarrier ؛ IoT-NB این امکان را می دهد که انتقال سیگنال های دیگر در کنار سیگنال اصلی را فراهم شود و این امر باعث ایجاد یک یا چند کانال اضافی برای انتقال می شود. هر متحد carrier-Sub اطلاعات اضافی ای را با خود به همراه دارد این اطلاعات یک جا ارسال می شوند و در مقصد از یک دیگر جدا می شوند.

د) فرکانس حامل های فرعی را می توان از ۱۵ کیلوهرتز تا ۲۴۰ کیلوهرتز از هم جدا کرد. به طور کلی با توجه به ویژگی های باند کانال، در کانال های حامل زیر ۶ گیگاهرتز از فرکانس ۱۵ کیلوهرتز تا ۲۰ کیلوهرتز استفاده می شود. کیلوهرتز و برای کانال های فرکانس بالاتر از فرکانس ۶۰ کیلوهرتز تا ۱۲۰ کیلوهرتز استفاده می شود. فضایدی و اختصاص بخش های مختلف برای ایجاد چندین sub-carrier می باشد که در فضای زمان و فرکانس اسلات بندی می شوند.