
अडेड स्पैक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस (SSMA)

क्रिए गए सिगनल का कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। स्प्रैड बैन्डविड्थ तथा इनफॉमेंशन सिगनल की मूल (original) बैन्डविड्थ क्रा अनुपात कम्यूनिकेशन प्रणाली की परफॉर्मैन्स की माप है। चित्र 🗪 🛋 में स्प्रैड स्पैक्ट्म का सिद्धान्त दिया गया है। स्पष्ट है स्प्रैड स्पैक्ट्म विधि में यूजर द्वारा ट्रांसमिट की गयी इनफॉमेंशन सिगनल की बैन्डविड्थ को एक बड़ी बैन्डविड्थ में केला दी जाती है (लगभग 10 to 100 गुना)। बैन्डविड्थ स्प्रैड करने से अनाधिकृत व्यक्ति (unauthorized person) ट्रांसमिट कि मूल बैन्डविड्थ B की ऊर्जा एक बड़ी बैन्डविड्थ B_{RF} में स्प्रैड कर दी गयी है।

बैन्ड-विड्थ (or spectrum) स्प्रैड करने की तीन विधियाँ हैं—

- 1. डायरैक्शन सीक्वैन्स स्यूडोनॉयज़ (Direction Sequence Pseudonoise -DSPN)
- 2. फ्रीक्वैन्सी हॉपिंग (Frequency Hopping-FH)
- 3. टाइम हॉपिंग (Time Hopping-TH)




डायरैक्ट सीक्वैन्स स्यूडोनॉयज़ (DSPN)

स्प्रैडिंग सिगनल में वे सभी गुण होने आवश्यक हैं जो सिगनल को ट्रैक कर सकें। इसका अर्थ है कि ये गुण ऐसे होने चाहिएँ जिससे रिसीवर, रिसीव किए गए सिगनल डी-स्प्रैड (or demodulate) कर सके। ये सभी गुण pseudonoise सिगनल (PN DSPN विधि में सिगनल के मूल स्पैक्ट्म को एक वाइड बैन्ड सिगनल से मल्टीप्लाई (अथवा मॉडुलेट) किया जाता है। सिगनल) में होते हैं। DSPN की सामान्य विधि में PSK डाटा मॉडुलेशन विधि का उपयोग किया जाता है।

फ्रीक्वैन्सी हॉपिंग स्प्रैडिंग-FHS (Frequency Hopping Spreading)

के पश्चात् यह चक्र रिपीट होता है। यदि मूल सिगनल (original signal) की बैन्डविड्थ B है तब यूजर को आबंहत में सलैक्ट की जाती है। इस प्रकर यूजर का वॉयस सिगनल एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर जम्प (hop) करता है। N हास्न FHS में प्रत्येक बिट (Chip) एक अलग कैरियर पर ट्रांसमिट किया जाता है। यह कैरियर आवृत्तियों की एक बाहुह 🐄 (allocated) स्पैड बैन्डविड्थ $N \times B$ होती है।

(b) में ट्यून करता है तब वह बिट्स का प्रथम समूह रिसीव कर सकता है परन्तु दूसरे इन्टरवल में इस सबबैन्ड पर कुछ भी रिसीव (subband-2) पर ट्रांसमिट किया जाता है। यदि कोई अवांछित व्यक्ति (intruder) अपने रिसीवर को एक सबवेन्ड के लिए प्रथम बिट (अथवा बिट्स का एक समूह) सबबैन्ड-1 (Subband-1) पर, दूसरा बिट (अथवा बिट्स का समूह) सबबैन्ड-₂ FHS में सैन्डर तथा रिसीवर, एलॉट की गयी बैन्ड के क्रम (sequence) पर सहमत (agree) होते हैं। चित्र



चित्र 🗨 (b)-फ्रीक्वैन्सी हॉपिंग स्प्रैड स्पेक्ट्मा

प्रत्येक सबबैन्ड पर व्यय समय (called dwell time), 400 ms अथवा अधिक होता है। प्रत्येक कैरियर फ्रीक्वैन्सी (or subband) का सलेक्शन PN सीक्वेन्स द्वारा किया जाता है।

रिसीवर पर PN कोड की कॉपी (replica) प्रयुक्त कर सिगनल को डि-हॉप (de-hopped) किया जाता है।

टाइम हॉप स्प्रैडिंग (Time Hop Spreading)

टाइप हॉप स्प्रैडिंग विधि में टाइम हॉप किसी टाइम फ्रेम में टाइम स्लॉट्स के माध्यम से चैनल फ्रीक्वैन्सी हॉपिंग से भिन्न है जिसमें चैनल, फ्रीक्वैन्सी स्लॉट द्वारा स्थापित किए जाते हैं।