
Cellular Telephone System



Where

MS = Mobile station (or mobile subscriber)

BTS = Base transceivers station (a transceiver = one transmitter + one receiver)

BSC = Base station controller

BSS = Base station sub system (BTS + BSC)

MSC = Mobile switching center

PSTN = Public switched telephone network

HLR = Home location register

VLR = Visitor location register

🛡 जिब कोई मोबाइल फोन जिस सैल में विद्यमान होता है तो उसी सेल के बेस स्टेशन द्वारा उस मोबाइल फोन की सभी अक्रवायें कन्ट्रोल की जाती हैं। चित्र क्ष के मोबाइल स्टेशनों (MSS) द्वारा ट्रांसमिट किये गये सिगनल, उस सेल के बेस स्टेशन सिस्टम (BSS) के एन्टीनों पर महक्रोवेव रेडियो लिंक द्वारा प्राप्त होते हैं)BSS में प्रमुख रूप से निम्न दो स्टेजें होती हैं—

बेस ट्रांसीवर स्टेशन (Base transceiver station; BTS)

• बेस स्टेशन कन्ट्रोलर (Base station controller) 🐧

अBTS प्राय: सैल के लगभग केन्द्र में स्थित होता है। BTS में कई ट्रांसीवर (ट्रांसीवर में ट्रांसमीटर एवं रिसीवर दोनों गूनट होती हैं) होते हैं अथवा अलग-अलग ट्रांसमीटर एवं रिसीवर एन्टीना, टावर के शिखर (head) पर माउन्ट रहते हैं। एक ग्रैल में विद्यमान मोबाइल स्टेशन (MSS) केवल उस सैल के BTS के थ्रो ही प्रणाली की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। BTS में एक पॉवर प्रवर्धक (power amplifier) होता है जोकि सैल के सभी चैनलों को पॉवर प्रदान करता है।

बिस स्टेशन में प्रयुक्त सभी उपकरणों जिन्हें प्राय: साइट के रेडियो उपकरण (site's radio equipments) कहते 4 (एक बेस स्टेशन कन्ट्रोलर (BSC) एक या एक से अधिक BTS को नियन्त्रित कर सकता है। है, का प्रचालन BSC द्वारा होता है।

प्रणाली का एक प्रमुख भाग होता है जोकि एक एक्सचैज के समान कार्य करता है। एक MSC अन्य MSC's एक BSC's के (S) घोबाइल स्विधिंग सैन्टर (MSC) जिसे मोबाइल टेलीफोन स्विधिंग ऑफिस (MTSO) भी कहते हैं, सैलुलर साथ कॉपर केबल (copper cables) फाइबर ऑप्टिक (fiber optic) अथवा माइक्रोवेव रेडियो लिक (Microwave radio link) द्वारा संयोजित रहता है। MSC का प्रचालन, सैलुलर सर्विस प्रदान करने वाले प्रबन्धक द्वारा किया जाता है। MSC के (authoring calls) बिलिंग करना (billing) आवश्यकता के समय hand-off प्रक्रिया सम्पन्न करना इत्यादि। कभी-कभी प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—उपभोक्ता को कॉल करने अथवा/और कॉल रिसीव करने के अधिकार का अनुमोदन करना MSC एवं BSC एक साथ संयुक्त रूप से संस्थापित किये जाते हैं।) (6 (MSC's के साथ डाटा बैंक (Data Banks) जुड़े रहते हैं जिसमें प्रमुख रूप से location register sub-systems ऑथेन्टिकेशन सैन्टर (authentication centre ; AUC) भाग होते हैं। लोकेशन रजिस्टर सब-सिस्टम (LRS) में दो प्रकार के ग्राप्त कर सकने की समय की वैद्यता, अवशेष धनराशि अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल सब्सक्राइबर आइडैन्टिटी (international mobile subscriber identity : IMSI) इत्यादि स्टोर रहते हैं। VLR में भी HLR के समान ही डाटा के अतिरिक्त कुछ अन्य अस्थायी ाजस्टर होते हैं—(i) होम लोकेशन रजिस्टर (home location register : HLR) तथा (ii) विजिटर लोकेशन रजिस्टर (visitor location register; VLR)। HLR में उपभोक्ता (user) का डाटा, कॉल कर सकने की समय की वैद्यता (validity), कॉल बाटा भी स्टोर रहते हैं।)

पुचन देना है। इसके अतिरिक्त चोरी किये गये SIM (Subscriber Identity Module) कार्ड, अवशेष धनराशि आदि की अग्रंथैन्टिकेशन सैन्टर (AUC) का कार्य HLR के सहयोग से बेस-स्टेशन को सब्सक्राइबर के वैद्य (authentic) होने की

🛡 सैलुलर प्रणाली, किसी बिन्दु पर PSTN (Public switched telephone network) के साथ संयोजित रहती है,