3. — पादर प्रकार प्रकार (Sheet Forming Process) 1— इस प्रकार का मिक्षण की मिक्षण की निष्ठण के उपयोग प्लास्टिक की नादरें बनाने में टील है। प्लास्टिक के उपमें मिक्षण की सबसे पहले एक रूस नादर के रूप में तैयार करते है। फिर इस नादर की तप्त बेलने (Hot rollers) की एक शृंखला में से गुजारा जाता है जिससे नादर की मोटाई शीरे - 2 कम हो जाती है और अन्त में एक विकती सतह प्राप्त होती है। श्रुरवंसा की आन्त्रम बेलन को जल श्रीतिलित (water cooled) किया जाता है , यही बेलन न्यादर को प्रमाप्त का श्रीरता प्रवान करते है।

Harz Are (Prepared sheet)

4. दाब प्रस्पाण (Pressure Forming)!— इस प्रक्रम के अन्तेर्गत तप्त प्लास्टिक की न्यादर को मादा डाई (Female die) के उपर दो कलेम्पों के बीच खींचकर लाना जाता है। फिर इस न्यादर पर नर डाई (male die) द्वारा उपर से दाब भगाया जाता है। जिससे नर व मादा डाइयों के बीच खाली स्थान पर न्यादर बेठ जाती है। दसमें निर्वात का कीई भी उपयोग नहीं होता है।

