🛡 (यदि हम किसी नैटवर्क के ट्रांसमिशन माध्यम या कम्यूनिकेशन चैनल की बात करते हैं तो उसका अर्थ है "संयोजित केबिल" तथा "संयोजित माध्यम"। वह तार जो दो या दो से अधिक कार्य स्टेशनों को संयोजित करे, कम्यूनिकेशन चैनल कम्यूनिकेशन के लिए माध्यम (Medium for Communication) कहलाती है।)

🗩 (ट्रांसिमिशन मीडिया भौतिक रूप से डाटा ट्रांसिमिशन के लिए संयोजन है। LAN (Local Area Network) में बहुत विभिन्न प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाये जाते हैं। कुछ कम्यूनिकेशन मीडियम का नाम व वर्णन मिम्निलिखित है—

ा. टूइसीटीड पेयर केबिल (Twisted pair cable)

?. कोएक्सीइल केबिल (Coaxial cable)

3. ऑस्टिकल फाइबर (Optical fiber)


4. माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन (Microwave communication)

5. रेडियो ट्रांसमिशन (Radio transmission)

नेट नेतन के जिल्ल मजर्म परामा तथा सामान्य कम्यनिकेशन का इनफ्रारेड ट्रांसमिशन (Infrared transmission)

माध्यम है जिसको टेलीफोन प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है)/ट्रिइसीटीड पेयर केबिल में दो कुचालक ताँबे के तार होते हैं जिसकी लम्बाई 1 mm क्षेत्रफल होती है जो DNA परमाणु की तरह मुड़ा हुआ होता है। यह इस प्रकार मुड़ा होता है जो दोनों अध्दर्मीटीड पेयर (twisted pair) को LAN (Local Area N/W) के लिए भी प्रयोग में लाया टूड्सीटीड पेयर केबिल (Twisted pair cable)—(टूइसीटीड्र पेयर केबिल सबसे पुराना तथा सामान्य कम्यूनिकेशन का तारों में इन्टरफीरेन्स (interference) को कम करता है।)ज

परन्तु जब इन्हें 100 मीटर दूर या इसके अधिक दूरी के लिए प्रयोग में लाया जाये तो नॉइस सिगनल को ज्यादा त्रुटि दर प्राप्त होती है। इनको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। 🕽 🕈 (डाटा ट्रांसमिशन माध्यम 'टूइसीटीड पेयर वायर' एक सस्ता साधन है क्योंकि उनको प्रयोग तथा install करना आसान है



🖊. टाइप 1—दो टूइसीटीड पेयर, प्रत्येक 22 gauges, shield (सुरक्षा कवच)

्ट. टाइप 2—चार टूइसीटीड पेयर तार टेलीफोन तार जिसे प्लास्टिक कवर के साथ metallic shield हो। -3. टाइप 3—टेलीफोनटाइप केबिल, 24 gauge wire.

1. इनको एनालॉग तथा डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

2. यह उपर्युक्त प्रदर्शन के लिए ट्रांसमिशन का सबसे सस्ता माध्यम है।

1. इसमें noise सिगनल ज्यादा होते हैं।

2. 'यह एक सीमित दूरी तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता

कोएकसीएल केबिल (Coaxial cable) -(ये एक विशेष रूप से ढके हुए तथा कुचालक तार हैं जो उच्च रेट मा हात को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनमें मध्य में एक एक ताँबे का तार (copper wire) होता है।) म ᄼ (Metal sleeve को पुन: एक बाह्य मोटी PVC पदार्थ की परत से shielded कर दिया जाता है। इसमें आन्तरिक तींबे क्षे तार द्वारा सिगनल ट्रांसमिट किया जाता है तथा बाह्य metal sleev shield का कार्य करता है। Coaxial cable प्राय: लम्बी दूरी की टेलीफोन के लिए तथा CCTV कैमरे में प्रयोग में लायी जाती है।)

3 (Coaxial cable बहुत अधिक दर या 10 मैगा बिट प्रति सेकण्ड पर डिजिटल सिगनल को ट्रांसमिट करने में समधं है।

बहुत से कारकों में coaxial cable को एक सिगल बड़ी केबिल में packaged कर दिया जाता है जो 15000 का डाटा दर तक ट्रांसमिट कर सकता है जिसमें टेलीफोन कॉल एक साथ handle किया जा सकता है)(ईनमें काफी अधिक noise immunity होती है जो कम distortor या signal power के नुकसान पर एक अच्छा डाटा ट्रांसमिशन प्रदान करती है। परनु ये बहुत

🧲 (ये दो प्रकार की होती हैं—

1. बेस बेंग्ड

2. ब्रॉड बैण्ड

뀸 (इधर broad band केबल एक ही समय पर कई सिगनल को ले जाती है। TV नेटवर्क के लिए जिसमें शहर के लिए 50 IDM की सहायता से बहुत सारे उपभोक्ता एक ही चैनल का प्रयोग करते हैं जबकि बेस बैण्ड केबिल की सहायता से केब्ल विडियो के ट्रांसमिट कर सकता (बेस बैण्ड केबिल एक सिगनल चैनल पर बहुत अधिक दर से डाटा, वॉइस या 1 कुछ 100 मीटर की दूरी तक सिगनल को ट्रांसमिट किया जा सकता है।

से 100 चैनल उपलब्ध होते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। Broad band की तुलना में इसका निर्माण काफी जटिल है।


1. यह केबिल बहुत अधिक रेट 10 मेगा बिट प्रति क्षेत्र की दर से डिजिटल सिगनल को ट्रांसमिट करने में समर्थ है। इनमें काफी अधिक noise immunity होती है।

हानियाँ—

तुलना में ये आधिक महँगी हैं

2. इन तारों को आसानी से tapper किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner



ऑटिकल फाइबर

से गुजर कर कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, जिसे क्रान्तिक कोण कहते हैं तथा यहाँ से प्रकाश टकराकर पुनः अपवर्तनांक वाले माध्यम की सतह पर पड़ती है तो पूर्ण आन्तरिक परावर्तन होता है) किसी एक निश्चत कोण पर प्रकाश सतह आधारित है। जब एक विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजर रही हो तो तथा यह कम आन्तरिक परावर्तन" के सिद्धान्त पर । (यह एक बाल जैसे पतले कॉच के पदार्थ के टुकड़ा है जिसका अपवर्तनांक भिन्न-भिन्न होता है। यह केबिल बिना किसी पुराने माध्यम में वापस आ जाता है। इसे पूर्ण आन्तरिक परावर्तन कहते हैं। 🕽 loss के प्रकाश के वेग से डाटा को ट्रांसमिट करने में समर्थ हैं) किं ''पूर्ण

👍 (ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रणाली फाइबर ऑप्टिकल पर आधारित है। इसके तीन मुख्य घटक हैं—

ट्रांसिमिशन माध्यम

प्रकाश स्रोत


3. डिटैक्टर

है जो विद्युत थारा के प्रवाह पर प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। डिटैक्टर के स्थान पर फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है (यहाँ पर ट्रांसमिशन माध्यम अल्ट्राथिन ग्लास फाइबर है। प्रकाश स्रोत LED (लाइट एमीटिंग डायोड) या लेजर (laser) जो प्रकाश ऊर्जा के पड़ने पर विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। 🕽

6 (LED या लेजर डायोड को ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे पर लगाया जाता है तथा फोटो डायोड को दूसरे सिरे पर


संयोजित किया जाता है।

LA LA PRINT IN TRACE OF LA






- अत्यधिक ट्रांसमिशन डाटा दर
- बेहतर Noise immunity
- डाटा को काफी दूरी तक भेजा जा स्
- पूर्णतः डाटा की सुरक्षा
- कम आकार में उपलब्ध
- सीमित Physical cable
- ज्यादा Bend पर Break हो जाता
- Splice कित्र है
- महंगा



21.4. माइक्रोवेव कम्युनिकेशन (Microwave Communication)

। (माडुक्रोवेव रेडिएशन भी ट्रांसमिशन का एक माध्यम है। इसमें कम्यूनिकेशन के लिए महँगे केबिल की आवश्यकता नहीं होती है)(मिड्क्रोवेव लिंक स्पेस (space) द्वारा डाटा ट्रांसमिट करने में उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, माइक्रोवेव लिंक में 25 से 30 km तक की दूरी के अन्तराल पर रिपीरट का प्रयोग किया जाता है जो ट्रांसिमिटिंग तथा रिसीका स्टेशन के मध्य लगे होते हैं। 😲



चित्र Microwave communication

जाता है जो 10 किमी॰ की दूरी पर होता है परन्तु line of sight,(LOS)की दिशा में होता है। जितना अधिक ऊँचाई पर गॅंब े (इसमें टॉबर पर एक एन्टीने से दूसरे एन्टीने पर बीम भेजने के लिए परबलयाकार (parabolic) एन्टीना का प्रयोग किय लगाया जाता है। उतनी ही अधिक उसकी परास (range) होती है। 🕂 (माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन अधिकांश लम्बी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कमजेर सिगनल क्ष समस्यों को खत्म कर देता है।

S (माइक्रोवेव ट्रांसिमशन कम्यूनिकेशन का line of sight मैथर्ड है। यह broad band communication तथा टेलीकोन सर्विस के लिए बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। सामान्यत: माइक्रोवेव चैनल federal Goverments द्वारा Assign किये जाते हैं। कुछ चैनल कुछ शहरों में यह (माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन का प्रयोग तब किया जाता है जब grand मैथर्ड द्वारा कर्म्यूनिकेशन सम्भव न हो। इसके दो मुख खुले रहते हैं। माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन ट्रांसमिशन सीमा 25-30 km तक सम्भव है। कारक निम्न हैं—

1. सिगनल की फेडिंग के कारण—जो नॉइस की एम्पिलिफिकेशन बिना एम्प्लीफायर के नहीं किये जा सकते 2. Terrain (बीच की बाधाएँ) जैसे—मरूस्थल, समुद्र, पहाड़ियाँ।

the

 यदि रिपीटर (repeaters) का प्रयोग किया जाता है तो इनका निश्चित समय में अनुरक्षण होना भी अति आवश्यक 2, यह 16 giga bit (1giga bits = 109 bits) per second तक के ट्रांसमिशन रेट की अनुमित प्रदान करता पाइकोवेव कम्यूनिकेशन की हानियाँ (Disadvantages of microwave communication) 1. दो टॉबर का निर्माण 100 Km गहरे गड्डे तथा इनके केबिल डालने से सस्ता है। माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन के लाभ (Advantages of microwave communication)

2. Physical वाइब्रेशन के कारण सिगनल नॉइस दिखायी पड़ती है।