INTRODUCTION TO L.S.M.

Limit State Concept — किसी structure के fail होने से पहले, इसकी अव्हिष्ट (सुरक्षा) व क्रेंग केंग्रियता (serviceability) के लिए स्तीकार योग्य सीमा (acceptable limit) की ही सीमा स्थित या Limit धर्वा कहते हैं।

- > Limit state Method में design के लिए दो मुख्य सीमा स्थितियों को consider किया जाता है।
- i) Limit state of collapse (हतस्त).
- ii) limit state of surviceability.

Limit State

Limit state of collapse

- Flexural (Bending)

- Shear

→ Direct Compression

- Torsion

अथित.,

Limit state of serviceability

→ Defliction

→ Cracking

→ Vibuation

-> Coceep

-) Limit state of collapse के अन्दर structure के Bending, compression, shear तथा toxsion की सीमा स्थिति को consider करते हैं।
-) Limit state of serviceability के अन्दर structure के deflections, cracking, vibrations, creep की सीमा

स्थिति को consider करते हैं।

Some Important Def related to L.S.M.

- i) Chracteristics 8trugth किसी पढ़ार्घ का वह strength जी 95 % जांच प्रतिद्शीं में सत्य पाया जाए तथा 5% प्रतिद्शीं में असत्य पाया जाए, तो 95 % प्रतिद्शीं जो मान पात करतें हैं उसे उस प्रार्घ की मिनलाक्ष-मिन्छ मामर्थ्य (Characteristics strength) कहतें हैं। इसे 'दी से अप्राध्वा करतें हैं।
- → Concrete of Characteristics Strength --> fck

 → Steel of Characteristics Strength --> fy

 Ex: M-15 grade of conc. H fck = 15 N/mm²

 Fe250 grade of Ateel H fy = 250 N/mm²
- ii) Partial Safety Factor पदार्थी की सामर्थी को स्रिश्मित रखने ताकि Accidental failure के प्रति आविष्णांवी सुरक्षित हो, सुरक्षा गुणांक लिया जाता है। इसे L.S.M. में Partial factor of safety कहते हैं। इसे '\'(गामा) में rupresent करतें हैं।
- > Concrete & Fort Partial safety factor = \(\text{Vmc} = 1.5 \)

Steel on Fore Partial safety factor = Vms = 1-15

Hote: Material of Partial safety factor of In

All Load of Met Partial safety factor
of It represent of it

Design value III safe value IIII out of the Characteristics strength it partial safety factor it divide (HIII) it is it and the characteristics strength Design strength or Value = Characteristics strength Partial factor of safety

7777777

3

iii) <u>Design Weight</u>— L. S.M. में किसी Atructure पर लगने वाले वास्तविक रूप से लगने वाले भार से अधिक भार मानते हुए तथ्बंदुल किया जाता है। Design Load जात करने के लिए Actual Load में Load Jacter (Tf) से गुणा (Multiply) करतें हैं। Load Jacter का Value 1.5 लोतें हैं।

Yf = 1.5

Design load = Actual load x load factor (1.5)