

Relation b/w struss and strain for Concrete— Characteristics Curve fck Comp. Strength Curve 1.5 Design Curve 0.67 fck 1.5 Design Curve 0.67 fck 1.5 Strain Strain

- ⇒ Concrete का stress-strain curve, 0.002 strain तक Parabolic होता है। उसके बाद Constant ही जाता है तथा Maximum strain 0.0035 होता है जिस पर Concfoil ही जाता है।
- ⇒ I.S. code के अनुसाद Laboratory में Characteristics strength उसके field में उपस्थित characteristics strength में मिहान होती है। अत: field में किसी concrete की Characteristics strength निर्धारित करने के लिए एक गुणांन का प्रयोग किया गया, निसका मान 0.67 लिया गया अथित

Stress - Strain Curve for Mild Atel in L.S.M. -



Stress - Strain curve for HYSD Stel -



→ Mild steel के struss-strain curve में yield point clear विदाता है परंतु HYSD Bar में यह Point clear नहीं दिखाता है। इसलिए इस प्रकार के Bar में yield stress, 0.002 strain (0.2%) के Respect में पास struss होता है जिसे Proof stress भी कहते हैं।

Basic Assumptions of Limit State Method -

है) किसी RCC section में कीई भी cross-section Bending में पहले तथा Bending के बाद Plane ही रहता है, अधित section के प्रत्येक fibre में अन्यांग , Newtonl axis से दूरी के समानुपाती होता है, या अन्यांग curve Linear प्राप्त होता है।

- > Tensile zone की concrete की गणना में नहीं तोतें हैं।
- कोई भी Rcc section fail होने से पहले तन उसमें प्रयुक्त Concrete तथा steel के नीच Bond पूर्वतः Complete माना आता है।
- मभी grade की concrete में Max. strain 0.0035 होता

 है, अत: हर एक conc. इसी पर fail माना जाता है।
- → Conspression zone की concrete में stress diagram

 किसी भी shape भयित Parabolic, Rectangular,

 Trapezoidal हो सकता है, अब तक कि इसकी Actual

 strength, test से पाल सामर्थ से Equivalent रहती

 है। परन्तु गागना में इसे Parabolic लिया गया है।
- के किसी concrete की परिश्रण से प्राप्त सामर्थ fck होता है, जबकि field में इसकी Actual strength 0.67 fck होता है। अत: conc. की Design strength 0.67 fck में Partial safety factor (1.5) से divide करके प्राप्त किया जाता है। अत:

Design strength of Concrete = $\frac{0.67 \text{ fck}}{1.5} = 0.45 \text{ fck}$

stud की design strength ज्ञात करने के लिए, इसके Actual strength में steel के Partial safety factor [Vms = 1.15] से divide करतें हैं।

Design strength of steel = fy = 0.87 fy

> Steel के Tousile stress में failure के समय Max. strain निम्न में कम नहीं टीनी चाहिए—

$$\mathcal{E}_{s} \not < \frac{f_{y}}{1.15 \, E_{s}} + 0.002$$
or,
$$\mathcal{E}_{s} \not < \frac{0.87 \, f_{y}}{E_{s}} + 0.002$$