
### डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम (Digital Communication System)

वर्णन जाने 🔧। (receiver end) पर प्राप्त सिगनल को डिमोडुलेट करने से प्राप्त डाटा कोड को पुन: अल्फा न्यूमैरिक करैक्टरों अर्थात् text में परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संचार को डाटा संचार (data communication) कहते हैं जिसका विस्तार से अधिक प्रचलित डाटा कोड हैं] में परिवर्तित करने के पश्चात् मॉडुलेशन करके डाटा ट्रांसमिट किया जाता है तथा रिसीवर सिरे (alphanumeric characters) अर्थात् टेस्ट को डाटा कोड्स [(data codes baudotcode) एवं आस्की कोड (ASCII Code) प्रयुक्त सिगनल ट्रांसिमशन की कुछ प्रमुख सम्भावित विधियों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अल्फान्यूमैरिक करैक्टरों <sub>characters</sub>) को बाइनरी कोड संख्या के रूप में कम्प्यूटर प्रोग्राम में प्रयोग किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एनालॉग (analog) विरूपण (distortion) में कमी आती है तथा सिगनल/शोर (signal to noise) अनुपात में वृद्धि होती है। डिजिटल तकनीक में एनेलॉग सिगनलों को डिजिटल सिगनलों के रूप में प्रयोग करने में ट्रांसमिशन की गुणवत्ता (quality) में उन्नति होती हैं। जैसे सिगनलों के प्रसारण (transmisson), तार संचार (telegraphy) इत्यादि में भी डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सन्देश अधिकतर डिजिटल रूप में कम्प्यूटर प्रोग्राम में प्रयोग किये जति हैं, जैसे—वर्णमाला शब्द एवं अंक (alphanumeric <mark>आधुनिक कम्यूनिकेशन युग डि</mark>जिटल अर्थात् कम्प्यूटर युग है तथा आजकल कम्यूनिकेशन में **प्रयुक्त सूचना अथवा** 



Modem = Modulator + Demodulator

DS = Digital Source

DD = Digital Destination

AS = Analog Source


AD = Analog Destination

दूसरे स्थान तक भेजने को डिजिटल संचार (digital communication) कहते हैं। करने को प्राय: बाइनरी कोडेड सिगनल (binary coded signal) बाइनरी डाटा कहते हैं। इन बाइनरी कोडों को एक स्थान से एनेलॉग सिगनलों (ऑडियो एवं वीडियो सिगनलों—जैसे—Voice, Picture) आदि को डिजिटल रूप में परिवर्तित

50% से कम होने पर पुन: सरलता से शुद्ध डिजिटल सिगनल प्राप्त किया जा सकता है। विरूपण सिगनल में जुड़ते जाते हैं। इसके विपरीत डिजिटल सिगनल में S/N < 0·5 अर्थात् signal to noise अनुपात का मान उत्पन होना एक संचयी प्रक्रिया (cumulative process) है क्योंकि ट्रांसमीटर, चैनल एवं ग्राही (receiver) इत्यादि में शोर एवं converter) द्वारा परिवर्तित करते हैं तथा मोडेम (modem) [मॉडुलेटर एवं डिमॉडुलेटर का संयुक्त परिपथ] द्वारा पुनः ऐनेलॉग पर सिगनल की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए ऐनेलॉग सिगनल को डिजिटल सिगनल में, ऐनेलॉग-से-डिजिटल परिवर्तक (A/D एक अति कठिन कार्य है तथा पुन: शुद्ध सिगनल प्राप्त करना असम्भव है। इसके अतिरिक्त सिगनल में शोर एवं विरूपण का सिगनल में परिवर्तित करने के पश्चात् उनका मॉडुलेशन करके ऐनेलॉग चैनल पर प्रयुक्त करते हैं। ऐनेलॉग सिगनल में यदि किसी कारण शोर अथवा/और विरूपण (noise and/or distortions) उत्पन्न हो जाये तो सिगनल से उन्हें हटाना (remove) यद्यपि ऐनेलॉग सिगनल को ऐनेलॉग चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट कर रहे हैं फिर भी ट्रांसमीटर छोर (transmitter end)

एव विरूपण उत्पन होते हैं। उत्पन्न करता है। अब इस कोडेड सिगनल को ऐनेलॉग अथवा डिजिटल चैनल पर प्रयुक्त करते हैं तो चैनल के; सिगनल में शोर उदाहरणतः माना ट्रांसमीटर छोर (transmitter end) पर मोडेम '-1' बाइनरी के लिए 1V तथा '0' बाइनरी के लिए 0 ${f V}$ 

उत्पन्न शोर एवं विरूपण लगभग समाप्त (remove) हो जाते हैं। चित्र में इस प्रक्रिया को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इससे अधिक आयाम को '1' Bit एवं 0.5 V से कम आयाम को '0' Bit में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया से सिगनल में रिसीवर छोर पर प्रयुक्त मोडेम, प्राप्त सिगनल पल्सों के आयाम का प्रेक्षण (examine) करता है तथा 0.5 V अथवा



## 12.1. डिजिटल ट्रांसमिशन के लाभ (Advantages of digital transmission)

डिजिटल ट्रांसमिशन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(i) डिजिटल सिगनल में से शोर तथा विरूपण (noise and distortions) को सरलता से अलग (remove) किया जा सकता है।

(ii) डिजिटल सिगनल में त्रुटियाँ हैं कि नहीं इसका सरलता से पता (detect) किया जा सकता है तथा कुछ Bits की त्रुटि

को ठीक (correct) करने की कई तकनीक (techniques) हैं।

(iv) डिजिटल कम्यूनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग एवं स्विचिंग (switching) प्रक्रिया अति सरल है जैसे कि डिजिटल (iii) डिजिटल सिगनल में त्रुटि का आयाम कम से कम हो, इस प्रकार के परिपर्थों (प्रवर्धक इत्यादि) का निर्माण सम्भव है। **चैनल द्वारा ट्रांसमिट किया जा सकता है।** प्रकार के सिगनलों (उदाहरणत: स्वर (voice) एवं डाटा इत्यादि) को मल्टीप्लेक्स करने के पश्चात् केवल एक सिगनलों को समय-विभाजक मल्टीप्लेक्सिंग (time division multiplexing TDM) बहुत ही सरल है तथा विभिन्न

# 12.2. डिजिटल ट्रांसमिशन के दोष (Disadvantages of Digital Transmission)

डिजिटल ट्रांसिमशन में बहुत कम दोष हैं। कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

डिजिटल प्रणाली अति जिंटलता (greater complexity) युक्त होती है।

2. इसमें अधिक चौड़े ट्रांसिमशन बैण्ड-विड्थ (bandwidth : BW) की आवश्यकता होती है।

किसी सूचना की संख्यात्मक माप उसके शब्द की धारणा पर निर्भर करती है। इनफॉर्मेशन (सूचना) को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 12.3. इनफोर्मशन की परिभाषा (इनफोर्मशन की माप)

माना एक कम्यूनिकेशन सिस्टम (प्रणाली) है जो मैसेज  $m_1,m_2,\dots,m_3$  को ट्रांसिमट कर र**हा है तथा इस मैसेज के** होने की प्रायिकता क्रमशः  $P_1,P_2\dots P_3$  है।

सिगनल  $m_k$  द्वारा ट्रांसमिट की गयी सूचना की

ৰা 
$$I_k = \log_2\left(\frac{1}{P_k}\right)$$

जब लघुगणक का आधार (Base of log) 2 हो। यह एक विमाहीन संख्या है परन्तु पारम्परिक तरीकों में इसका मात्रक ''बिटस्''लगाया जा सकता है। यह तब सम्मव

"डेसिट" कहलाता है। का प्रयोग करें (आधार = e) तो मात्रक नैट "(nat)" कहलाता है। यदि आधार 10 हो तो मात्रक "हारले" (Harley) ब यदि हम लघुगणक का आधार परिवर्तित करते हैं तो सूचना का मात्रक भी परिवर्तित हो जायेगा। **यदि प्राकृतिक लघुगणक** 

### 12.4. इनफॉर्मेशन की प्रकृति (Properties of information)

किसी मैसेज में होने वाली इनफॉमेंशन की मुख्य प्रकृति निम्नलिखित हैं—

किसी सुनिश्चित घटना में होने वाली इनफॉर्मेशन शून्य (0) होती है। इसका अर्थ है—

$$I_k = 0$$
 अत:  $P_k = 1$ 

2. किसी मैसेज की इनफोर्मेशन का मान बढ़ने से उसके घटित होने की प्रायकिता ( $I_k$  ) का मान घटता है।

$$I_k = \log_2\left(\frac{1}{P_k}\right)$$

3. अतः किसी अप्रत्याशित घटना में सर्वाधिक सूचना (इनफॉर्मेशन) होती है।

(सूचना) का नुकसान नहीं करता। किसी घटना का घटित होना या तो कुछ इनफॉर्मेशन देता है या कुछ इनफॉर्मेशन नहीं देता है परन्तु यह कभी इनफॉर्मेशन

$$I_k \ge 0 \text{ for } 0 \le P_k \le 1$$

 $I_{k}$  (इनफॉर्मेशन), प्रायिकता ( $P_{k}$ ) का सतत् फलन है।

अलग-अलग सूचनाओं के योग के बराबर होता है। दो या दो से अधिक पारस्परिक रूप से स्वृतन्त्र मैसेज सिगनल या घटनाओं की कुल सूचना का योग उन मैसेज की

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \dots$$