वेस्टन की त्यासान्तरी धिर्मी (Weston's Differential Pulley):-

प्रसान कि क्षित का द - असे पुली-१ पु

्याना, पुली-१ का ल्यास = p । १० १ वर्ग को

याद प्रयास P लगाने से भार W ऊपर निचला उनता है तथा पुली - 1 व पुली - १ स्क नक्टर न्लाक धूमती है । इस प्रकार

अयास P द्वारा एक नक्कर भे नाती दूरी y = TD.

एक -राक्कर पुली-2 द्रामने से , रस्ती इस एर से मार्ग्य रवुलती व पुली-1 . पर रस्ती मार्ग, लोगी जाती है) इसं प्रकार भार की तरफ रस्ती की जांगिक व 'अंतिम खम्बाई में अंतर (ग्राग्-ग्राय) होगा तथा भार इस अंतर का आधा कपर -रतिगा ।

:. प्यार
$$W$$
 द्वारा -चली दूरी $x = \pi D_1 - \pi D_2$

ं. वेगानुपात
$$(v.R.) = \frac{y}{x} = \frac{\pi D_1}{\frac{\pi D_1 - \pi D_2}{2}}$$

$$V.R. = \frac{2D_1}{D_1 - D_2}$$

याद
$$R_1 = \frac{1}{2}$$
 पूली -1 की क्रिक्या $= \frac{1}{2}$ $R_2 = \frac{1}{2}$ जी क्रिक्या $= \frac{1}{2}$

$$V.R. = \frac{2R_1}{R_1 - R_2}$$

आदर्श मशीन की स्थित में,
$$\eta = 1$$

$$M \cdot A \cdot = V \cdot R \cdot = \frac{2R_1}{R_1 - R_2}$$

यदि पुली - रस्री के स्थान पर भियर व नोन का प्रयोग किया Ti = भिशर -1 वर दातों की संख्वा भाना T2 = शिर - 2 पर दिता की संस्ता P1 - भिरार -1 की स्टारोशिय पिच शियर -1 पर चेन दामते हुए शियर -2 पर जाती हैं। जातः हम कह सकते हैं कि भिरार-1 की पिन , चेन की पिन के बराबर तथा -दोन की पित्र , भिशर - १ के बराबर होगी । अधीत् भिशर । न भियर-२ वा चेन की पित्त 'आपस में 'बराबर होगी । $P_1 = P_2 = P_3 = \text{const.}$ शियर की त्यासीय पिच H don to good of the in the other of the that by the self- $\therefore V \cdot R_{r_1} = \frac{2T_1}{T_1 - T_2}$ 202 F - 7 Well +1 THE THEORY - 15/2 यंगितंक लाभः— संतुलने की अवस्था में , = 101 = अ $2T = W = \frac{2XS}{S} = \frac{9.5}{S} = \frac{1}{2}$ बिंदु ० के पीरतः धूर्ण लेने पर ,

ZM =T xR, + TxR2+ PxR, =0

$$P = \frac{T(R_i - R_i)}{R_i}$$

$$\frac{d}{dR} = \frac{W}{P} = \frac{2T}{\frac{T(R-R_2)}{R_1}}$$

$$\frac{d}{R_1} = \frac{M}{R_1} = \frac{2R_1}{R_1-R_2}$$

$$V.R. = M.A. = \frac{2R_1}{R_1 - R_2}$$

Applied Mechanics by G.K.Kashyap