

Organigram GMC+ NL

## **Bij storing**

Onderbroken geluidstoon is hoorbaar.



Druk op de toets 'zoemerstop'.

Lees op het display waar de storing zich bevindt en tracht de storing/het probleem op te lossen. Plaats de grijze sleutel in horizontale positie. Een gele LED zal oplichten. Druk achteraf op de toets 'RESET'.



Als het probleem zich blijft voordoen, bel Kingspan Light + Air | Argina Technics op 03/780 55 20.

## Bij alarm

Continue toon is hoorbaar. Een rode LED 'alarm' licht op en eventuele directe sturingen zoals bv. branddeuren worden geactiveerd.

Druk op de toets 'zoemerstop' binnen de ingestelde tijd. Het geluidssignaal stopt. Lees op het display waar het alarm zich bevindt.

NOOT: Indien men niet binnen de ingestelde tijd reageert gaat de centrale automatisch over tot evacuatie.

Ga naar de plaats die wordt aangegeven op het display.

Plaats de grijze sleutel in horizontale positie. In geval van loos alarm, druk op de toets 'RESET'.



Plaats de grijze sleutel in horizontale positie. In geval van reëel alarm, druk op de toets 'EVAC'.



In geval van herhaalde malen loos alarm van dezelfde



detector, druk op de toets 'O/I' en selecteer met de pijltjes de optie 'Zet alle encoders in alarm uit bedrijf'.

Bel Kingspan Light + Air | Argina Technics op **03/780 55 20.** 

De sturingen worden geactiveerd zoals bv. sirenes, telefonische doormelding, enz. De rode LED alarmdoormelding licht op. Er wordt geëvacueerd. Om de evacuatie te stoppen druk op

de toets 'Sirenestop'.











