# **BRANDDETECTIE**

Rookevacuatie



Kingspan Light + Air | Argina Technics • Anthonis De Jonghestraat 50 • 9100 Sint-Niklaas • T +32 3 780 55 20 • info@argina.com • www.argina.com

# Rookluikbesturingscentrale

AR/KS

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

## **BEHUIZING**

Materiaal lichtgrijs plaatstaal

**Afmetingen** 295mm x 225mm x 98 mm

(hxbxd)

### PRIMAIRE VOEDINGSSPANNING

230 Vac

(Niet conform EN 12101-10)

#### **BATTERIJ**

2 x 12Vdc (24 Vdc) **Afmetingen** max. 60 x 180 x 35 (mm)

#### ZONEKARAKTERISTIEKEN

- Mogelijkheid tot aansluiting van een detectorlus
- Mogelijkheid tot aansluiting van een normaal gesloten alarmlus
- Mogelijkheid tot aansturen 5 motoren op voorwaarde dat hun totaal verbruik niet hoger is dan 5A
- Elke motor dient uitgerust te zijn met een afschakelmodule geplaatst in of zo dicht mogelijk bij de motor.
- De bekabeling naar de motoren is zelfs bij meerdere motoren tweedraads.
- De stopstroom naar de motoren is standaard 0,85A.

#### Opties op aanvraag:

- $a f schakel modules \ met \ instellbare \ stops troom \ 0,5A$
- relais 2x 5A welke geactiveerd wordt bij alarmonditie

- Eenvoudige montage
- Eenvoudige bediening
- · Overzichtelijke aanduiding
- Compleet systeem met voeding/lader
- Aansluiting van 1 tot 5 motoren afhankelijk van hun verbruik



Deze rookluikbesturingscentrale is eenvoudig te installeren en te bedienen.

De bedieningsdrukknoppen en indicatielampjes (LED's) zijn overzichtelijk en herkenbaar aangebracht.

### Aanduidingen en bedieningen

• Open: Rode LED + druktoets.

D.m.v. deze druktoets kan men de koepel manueel openen. De bijhorende rode LED zal oplichten om aan te duiden dat de koepel open staat ook al is de koepel automatisch opengegaan tengevolge van een alarm.

• Sluiten: Gele LED + druktoets.

D.m.v. deze druktoets kan men de koepel sluiten. Zolang de motor draait zal de bijhorende gele LED oplichten.

• **Stop:** Druktoets om de motor te stoppen (bijv. om de koepel gedeeltelijk te openen voor verluchting). Tevens kan men het in optie vermelde alarmrelais ermee laten afvallen en bestaat de mogelijkheid de hierop aangesloten geluidssignalen stil te leggen.

- *In dienst:* Groene LED die oplicht wanneer de centrale in bedrijf is.
- **Netstoring:** Gele LED die oplicht bij wegvallen van de netspanning.
- **Alarm:** Rode LED die oplicht wanneer de aangesloten detectie- of waarschuwingslus in alarm komt.
- **Reset:** D.m.v. deze drukknop wordt het alarm, dat standaard in geheugen blijft, gewist (rode LED dooft) en de centrale herbewapend.

De centrale is uitgerust met een ingebouwde voeding/lader en moet voorzien worden van batterijen.

Bij automatische aansturing, door bijvoorbeeld een detector, kan de koepel steeds manueel gesloten worden zelf als de detector in alarm blijft staan (eis brandweer).

Artikelcode	Artikelnaam
10107100	Rookluikbesturingscentrale KS
Optie	
10107110	Rookluikherhaalbord voor rookluik- besturingscentrale KS