Le transmetteur peut envoyer 4 messages vocaux vers différent numéros téléphoniques programmés dépendant l'entrée activée. Les quatre entrées différentes offrent la possibilité de diviser les types d'alarme comme intrusion, incendie, sabotage, alarmes techniques, ...

Le transmetteur fait aussi un contrôle permanent de l'alimentation et de la batterie raccordée. Les messages vocaux sont gardés dans une mémoire non-volatile EEPROM qui garde les données, en cas d'une coupure totale de l'alimentation. Chaque message est composé d'un texte programmable par l'utilisateur, nom et adresse, suivi par une phrase préenregistrées dans une bibliothèque pour indiquer le type d'alarme.

L'installateur peut programmer jusqu'au 10 numéros téléphoniques sur lesquels les 4 messages peuvent être envoyés. Mais l'utilisateur peut programmer un seul numéro téléphonique.

Le télé transmetteur est équipé de la fonction RTC (remote telephone control) et à l'aide d'un téléphone il est possible de contrôler en directe le transmetteur téléphonique et d'activer des sorties collecteur ouvert d'une manière interactive.

Le télé transmetteur peut être complètement programmé par un appareil de programmation.. L'afficheur LCD du programmeur permet une programmation simple grâce à une structure en menu et à un choix entre différentes langues comme le français, l'anglais et le néerlandais.