SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS CON ARDUINO

Alumnos:

José Moisés Martínez Hernández Sindy Fabiola Perdomo Rapalo

Generando pulsos con digitalWrite()

Tabla 1 Registro de periodo calculado

Tabla	Tabla 1 Registro de periodo calculado							
N o	Frecuencia	Periodo	delay					
1	2 Hz	500 ms	250 ms					
2	5 Hz	200 ms	100 ms					
3	10 Hz	100 ms	50 ms					

Tabla 2 Registro de tiempos en HIGH y LOW.


No	Frecuencia	% Duty Cycle	Periodo	delay
1	1 Hz	90%	t _H = 900 ms	t _H = 900 ms
			t_{L} = 100 ms	t_{L} = 100 ms
2	1 Hz	60%	t _H = 600 ms	$t_{\rm H} = 600 \; {\rm ms}$
			$t_{L} = 400 \text{ ms}$	$t_{L} = 400 \text{ ms}$
3	1 Hz	30%	t _H = 300 ms	$t_{\rm H} = 300 \; {\rm ms}$
			t_{L} = 700 ms	t_{L} = 700 ms

Tabla 3 Registro de tiempos en HIGH y LOW.

No	Frecuencia	% Duty Cycle	Periodo	valor
1	490 Hz	90%	t_{H} = 1.836 ms	$t_{H} = 230$ $t_{L} = 26$
			$t_L = 0.204 \text{ ms}$	ւլ 20
2	980 Hz	60%	$t_{\rm H} = 0.612 \; \rm ms$	$t_{H} = 153$ $t_{I} = 102$
			$t_L = 0.408 \text{ ms}$	ι _L – 102
3	490 Hz	30%	$t_{\rm H}$ = 0.612 ms	t _H = 77
			$t_L = 1.428 \text{ ms}$	$t_{L} = 178$

RESULTADOS

Tabla 1



2 Hz 5 Hz 10 Hz

Tabla 2







Tabla 3







Controlando el brillo de un LED con una señal PWM




Controlando el brillo de un LED con analogRead() Potenciómetro completamente a la izquierda.






Potenciómetro completamente a la derecha



Potenciómetro a la mitad:



CONCLUSIONES

En esta práctica, exploramos el comportamiento de las señales digitales y su modificación para diferentes aplicaciones. Observamos que estas señales surgen de la conversión de señales continuas, las cuales varían, y que para su procesamiento es esencial representarlas como datos constantes en forma de 0 y 1, o HIGH y LOW.

Durante las actividades realizadas, utilizamos el osciloscopio del simulador <u>Tinkercad</u> para visualizar la forma de las señales digitales. Comprendimos que estas se generan a partir de pulsos eléctricos que indican si el estado es HIGH o LOW. Se verificó el concepto de Duty Cycle al calcular porcentajes y al modificar el código en Arduino (con los ejemplos de Blik y Fade, en el Delay).

Cabe mencionar que no solo se puede modificar el tiempo de trabajo mediante el código, sino también de manera manual utilizando un potenciómetro, lo cual fue parte de la última actividad.

Con todo esto, se logra una mejor comprensión de la teoría; estas aplicaciones están presentes en nuestra vida cotidiana y podemos implementarlas en proyectos futuros. Al hacerlo, fomentamos el razonamiento y la formación profesional.