## Examen d'Automatismes

**Enseignant**: TOGUYENI Armand

<u>Temps imparti</u>: 2 heures <u>Documents</u>: autorisés <u>Calculatrice</u>: autorisée

## Exercice 1: Automatisation d'une écluse

Les Hauts de France comptant de nombreux canaux et donc d'écluse, l'entreprise GROSSOUS a été chargée sélectionnée par le Conseil Régional pour l'automatisation de ces écluses.

Une écluse (Figure 1) est composée de deux portes encadrant un SAS (station 3) entre le bief amont (station 1) et le bief aval (station 2). Pour franchir le dénivelé entre l'amont et l'aval, un navire se place dans le SAS. Il attend ensuite que l'entrée d'eau de l'amont, ou la sortie de l'eau en aval, le place au niveau de l'eau du bief suivant. La porte correspondante de l'écluse s'ouvre alors, libérant le navire qui peut poursuivre sa navigation.



Figure 1. Photo d'une écluse





Figure 2. Schéma de l'écluse avec son instrumentation

Nous considérons le système représenté par les Figure 2 et Figure 3. La station 1 est composée du capteur c1 qui sert à détecter l'arrivée d'un bateau voulant emprunter le SAS et du feu1. Le feu1 est rouge si R1 vaut 1 et il est vert si V1 vaut 1. Le rouge indique l'interdiction au bateau d'avancer vers le SAS. Le feu est positionné au vert uniquement si le SAS est vide et que le niveau d'eau dans le SAS est le niveau haut, et que les portes de l'écluse en amont sont ouvertes.

La station 2 est composée du capteur c2 et du feu2. Elle fonctionne de manière analogue à la station 1. Son feu passe au vert uniquement si l'écluse est vide est que son niveau d'eau est bas, et que les portes avals (côté station 2) sont ouvertes.



XX

Figure 3. Vue de en coupe de l'écluse avec les vannes Va1 et Va2 utiliser pour la commande des niveaux d'eau dans le sas.

Station	Capteur/Actionneur	Fonction
API Station 1	c1	Détection de l'arrivé d'un bateau avant le SAS au niveau de la station
	R1	Allumer le feu rouge de la station 1
	V1	Allumer le feu vert de la station 1
API/Station 3	c3	Détection de l'arrivé d'un bateau avant le SAS au niveau de la station
	R3	Allumer le feu rouge de la station 3
	V3	Allumer le feu vert de la station 3
API Station 2	Va1	Baisser le niveau d'eau du SAS
	Va2	Monter le niveau d'eau du SAS
	cva1	Capteur vanne Va1 ouverte
	cva2	Capteur vanne Va2 ouverte
	h2	Capteur niveau d'eau haut
	b2	Capteur niveau d'eau bas
	01	ouverture porte du SAS côté station
	02	ouverture porte du SAS côté station
	c2	présence d'un bâteau dans le SAS
	po1	portes du SAS côté station 1 ouverte
	pf1	portes du SAS côté station 1 fermées
	po2	portes du SAS côté station 2 ouverte
	pf2	portes du SAS côté station 2 fermées


Tableau 1. Liste des capteurs/actionneurs de chaque station

La station 3 correspond au SAS de l'écluse. De part et d'autre, le SAS peut être isolé par des portes (cf. Figure 1). Les portes côté amont (station1) sont ouvertes par la commande O1. Cette commande doit être maintenue pour que la porte reste ouverte. Quand les portes sont ouvertes, le capteur po1 est à 1. Quand elles sont fermées le capteur pf1 est à 1. Les portes côté aval (station 2) fonctionnent de manière analogue.

Le niveau d'eau dans l'écluse est réglé à l'aide des vannes Va1 et Va2 (Figure 3), les portes de l'écluse étant fermées. L'ouverture de Va1 et la fermeture de Va2 permet de remplir le SAS. Inversement la fermeture de Va1 et l'ouverture de Va2 permet de vider le SAS et donc de baisser le niveau de l'eau au niveau de celui de l'aval (station 2). Les vannes sont à commandes monostables.

L'ensemble des capteurs et actionneurs des 3 stations sont résumés par le Tableau 1.

1. Modéliser en RdPIC la commande de ce système en supposant que l'ensemble des 3 stations est contrôlé par un seul automate programmable industriel.



Erreur! Source du renvoi introuvable. Erreur! Source du renvoi introuvable. Figure 4.

Architecture opérationnelle pour la mise en œuvre (implantation)

On suppose à présent que chaque station est commandée par son propre automate. La station par l'API1, la station 2 par l'API2 et la station 3 par l'API3 (cf. Figure 4). Les API communiquent par messagerie industrielle sur un réseau industriel de type FIPWAY.

- 2. Modéliser en RdPIC la commande distribuée de la station 1.
- 3. Modéliser en RdPIC la commande distribuée de la station 2.
- 4. Modéliser en RdPIC la commande distribuée de la station 3.

## Exercice 2

On considère le système dont le comportement est modélisé par le réseau de Petri ordinaire de la figure 1.




Figure 1 : Conception préliminaire de la commande du système considéré

On désire effectuer une implantation distribuée sur 3 automates programmables industriels de type Premium de chez Schneider (cf. Figure 4). La tâche « OS1 » sera codée sur l'automate API1. La tâche « OS2 » sera codée sur l'automate API2. Les ressources sont gérées par l'automate API3. Les 3 automates (API) communiquent par messagerie industrielle au travers d'un réseau local industriel.

1. Quelle contrainte opérationnelle doit-on prendre en compte pour passer du modèle de spécification de la commande du système donnée par le RdP de la figure à une conception détaillée en RdP?

Pour établir le modèle de conception détaillé on utilise des sémaphores (Figure 5)




Figure 5. Notion de sémaphore en réseau de Petri ordinaire



- 2. Modéliser en réseau de Petri ordinaire le processus de gestion de la ressource R1 (Allocateur de R1). On supposera que pour chaque tâche demandeuse, on utilise une paire de sémaphore pour l'envoi de la requête et la réception de l'affectation, et une autre paire pour la restitution.
- 3. Choisissez sur l'API3 des variables pour implémenter l'allocateur de la ressource R1.
- 4. Coder en PL7-3 l'allocateur de R1. On précisera notamment le code pour communiquer avec les API1 (adresse XWAY 1.1) et API2 (adresse XWAY 1.2).
- 5. Modéliser en réseau de Petri ordinaire le modèle de conception détaillé de commande du système compte-tenu de la distribution (On ne montrera pas la communication mais seulement le principe de la synchronisation par sémaphore).
- 6. Le système est-il vivant ? Justifier votre réponse.
- 7. Proposer une solution pour que le système soit parfaitement opérationnel.

IG2I LES Examen d'Automatismes 1019-20 Exercice1 

Exo1 (quite 122) 29- Commonde de la stations TC1 Reg. 5AS-51 3º- Commande de la station R3 O RACK-515-52

2) IBII LE3 Examen d'Automatismo 2019-7070

3 IGII LE3 Examen d'Automatismes 2019-2020 FX01 (Saikuz'2) \$ 0-(15A5 . l'ba .) Reg-SAS- SI Reps AS-52 VAZ 01 Ach-545-52 Adr SAJas VA2 VAI C3 Rest-SAS-S2 Rest-845->. pfs RACK-SAS-SZ RACK-SAS-4J

(3) IGRE LE3 Examen d'Automatismes 2019-2020 Exercise 2 1. L'asynchronisme de Parchicketure operationnelle de commande. 2- Rey-RE-051 Reg. 11-082 Ach-12,-05, O Ack- No-05 Z Rest Ri-050 nest\_ R-057 ) O. RAGGER, -052 RACH-B1-051 3- Variables sos Non Nanoblet Me pelos Type. Rey- 12-051 % TL00 PROOL. Rest-12-051 10 NIOI E BOOK neg-R1,052, % R10 2 EBOOK Resp-12 - US2 6N103 EBOUL WARRETAY % hwo I NI APPR1 % Mwo ~ 4 Nes PNS RETRYL Jonw 6? RW7 GESTI Charon Mas TNG Tag 6 NW11 CR1 % n w lo. 0 ACT 1 1200 L 1% 17 10 FLAGT E BOOL

3 Examen d'automatismes TGIT LE3 2012 ~ 2090. Exerace 2 (saide u : 4) 4 -- 758 J- 180-051 150- 11-08T 1550 t 124- 12-052 Joach - Thank reset (nest- Ri-081) でんとこ。こくなり JAM - MM CO 1 20 1 1 7 20 L Juan - man 5 reset - m-octor resed (com-ora 0) 1 Com CIMETON, R-st\_11,-052 250-EN-632 300 resultans d. Re- USB ECKSC! 259.21.051 Vased (com-Comm- Ver 1000 1 2 4000 1 1 0505 10% = 1820 1 T resid sum was (1900 ms 2000 20

OIDIT LES Examen d'ankmatimes 2019-2020 Excocice 2 (soite n = 2) Go (seite); comm-vare) (x E mession requestro); if not acts and not flag 1 then. NOVE-ARRAYINT(0, GESTI); Write-var (ADDR), TUPEL, FIRST, GTITYS, ENESSEONY set(plags); return; end-if ( & Test CR negatif ») of notacts and plags and religion knowners. and then retriga: = retrigata; reset (flegs); exturn; end-if; (\* Test CR positifx) and CR, 20 if not acts and flags Then reset (flags); set (comous); return; end. For 20- Variables ( Sec de) Non variable Contil E Book com-ow1 TODES. DINT FIRST I atery 1 TUT O/NWVZ

d'auto matismes IP2ILE3 Francen 2019-2020 soriden = Frocrules 2 50 RACK-R2-05 & R2-02 スをそれんいいかい R2-057 3 2 cq -16-0 2 RASK-22-052, 2-052 2- R2-057; RACK-RLOW Rest- 12,000 -R2-USZ

2019-70% & IRI LE3 Examen d'automotisons Recorde 2 (ruiten="6")

Bo Oxi le systeme sera blaque si

ou à la coufiguration que voute: M(W2)=1; M(PaPs-1)=1; M(Reg. R2-052)=1; M(W3)=1; M(Reg=Re-OS1)=1; P(P2P2)=1; 7. Prus doi kor le ble crys, il fant produce lus 2 rossonores en même temps. 9+9-R12-05, 6 Regarden of Ach- API-UP JWIW3 15t-R. R2. V91 I ned- non-oiz RACK-RIR2-052 RACG-Rip, -03