
Tecnologías para la Automatización - Práctica Parte 2

Arduino:

La estructura básica de los ejercicios está diseñada con el objetivo de poder comprender entre otros el lenguaje de programación de Arduino y la instalación de componentes electrónicos.



Objetivos:

Reconocer partes de la Placa Arduino (Uno). Aprender a conectar los Pines de la Placa Arduino. Familiarizarse con el Entorno de Programación. Reconocer las partes de un programa en Arduino IDE. Conocer Órdenes Básica de Programación.

1. LED Parpadeante


Recordemos que en el "Void Setup()" se coloca la configuración y "Void Loop()" se coloca el código de las acciones.

Código:

Void Setup() Declaramos al Pin 13 como Salida.

"Void Loop() Mandamos señal Alta al pin 13 (Encendemos), Una Espera de 1 minuto (1000 milisegundo), mandamos señal Baja al pin 13 (apagamos), otra Espera de 1 minuto (1000 milisegundo) y se repetirá el Ciclo.

Conexiones:



2. Secuencia de LEDs Parpadeantes

Código:

Void Setup() Declaramos a los Pines 5, 6, 7 y 8 como Salida.

Void Loop() Mandamos señal Alta al pin 5 (Encendemos), Una Espera de Medio minuto (500 milisegundo), mandamos señal Baja al pin 5 (apagamos), otra Espera de medio minuto (500 milisegundo), repetimos la misma

Acción para los pines 6, 7 y 8 y siempre se repetirá el Ciclo.

Este se ejercicio se realizará a través de varias formas de Códigos:

Código básico:

Se trabajará directamente como en el ejercicio 1, trabajando sobre los pines de la tarjeta Arduino.


Código con Uso de Variables:

Se verá cómo se realiza la declaración de las variables y su aplicación en el código.

Código con Uso de Función y Variables:

Se verá cómo se realiza la declaración de las variables y de las funciones y como se aplica en el código.

Conexiones:



Recordemos que una variable es un espacio de memoria que se reserva con un nombre para alojar una información temporalmente.

Una función es una secuencia de instrucciones agrupadas bajo un nombre y que se ejecutarán al momento de ser llamada en la ejecución de "Void Loop()".

Un vector es un arreglo unidimensional, es decir un conjunto de variables que llevan el mismo nombre y poseen una determinada cantidad de filas o ubicaciones.

3. Secuencia de LEDs Varios colores:


Se trata de realizar una secuencia de luces encendiendo dos Led del mismo color por vez.

Código:

Void Setup() Declaramos a los Pines 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como Salida.

Void Loop() Mandamos señal Alta a los pines 4 y 7 (que tiene los dos el mismo color de Leds y los encendemos), Una Espera de Medio minuto (500 milisegundo), mandamos señal Baja a los pines 4 y 7 (y los apagamos), otra Espera de medio minuto (500 milisegundo), repetimos la misma acción para los pines 3 y 8 y al final para los Pines 5 y 6 y siempre se repetirá el Ciclo.

Conexiones:



4. SOS con Zumbador:


Se trata de realizar señales sonoras y lumínicas pidiendo SOS en código Morse.

Código:

Primero declararemos las variables tanto para el pin del Led como para el Zumbador. Void Setup() Declaramos a los Pines del Led y de Zumbador como Salida. Void Loop() Llamamos a las funciones S, O y S con una espera entre cada una de ellas.

Debajo y fuera del Void Loop creamos las funciones S, O y S.

Conexiones:





5. Encender LED con Pulsador:

Se trata de encender un LED cuando pulsamos el Pulsador.

Código:

Primero declararemos las variables tanto para el pin del Led como para el Pulsador y otra que nos ayudará a controlar el estado en el que estamos.


Void Setup() Declaramos a los Pines del Pulsador como Entrada y del LED como Salida e iniciaremos al LED apagado.

Void Loop() Con un Bucle preguntamos el estado del Pulsador y la variable estado recogerá el estado del LED.

A continuación, el Pin del LED tomará el estado contrario al que se encuentra el LED.

Colocamos otro bucle que controles los rebotes del Pulsador que mientras mande señales de rebotes no haga nada.

Conexiones:



6. Encender LED RGB:

Se trata de encender cada uno de los colores de un LED RGB.

Código:

Void Setup() Configuramos como salidas los Pines que le asignaremos a cada uno de los Pines del LED RGB.



Void Loop() Haremos que se se encienda una de los colores (rojo) mientras los otros dos permanecen apagados, le damos una espera de un minuto y repetimos la acción para cada uno de los colores siempre con una espera de un minuto entre el rojo, el verde y el azul.





7. Sensor PIR (de movimientos) Encender LED por movimiento

Se trata de encender un LED cada vez que el sensor PIR detecte un movimiento.


Código:

Declararemos las variables tanto para el Sensor como para el led asignándoles un Pin para cada uno de ellos

Void Setup() Configuramos como salidas el Pin del LED y como entrada al Pin del Sensor y abrimos nuestro puerto serial.

Void Loop() Leeremos el Pin del sensor y si detecta movimiento mandará un mensaje por serial y encenderá el LED y después de una espera lo apagará.


Conexiones:





8. Semáforo

Codificar el siguiente diagrama de flujo en Arduino.







9. Indicador de estacionamiento para autos

Crear un prototipo que permita avisar al chofer la distancia de objetos en el proceso de aparcar un auto. Para ello usaremos:

- 1 Arduino uno
- 1 Sensor ultrasónico
- 3 Resistencias 300Ω
- 3 Leds (rojo, amarillo, verde)
- 1 Buzzer
- 1 Protboard





10. Motor CC controlado mediante el integrado L293D.

Desarrolla un sistema de control utilizando una placa Arduino para controlar un motor CC controlado mediante el integrado L293D, utilizar 2 LEDs de color rojo y verde. El motor debe girar en las dos direcciones (adelante y atrás), cuando va hacia adelante deben parpadear ambos LEDs y cuando va hacia atrás debe parpadear el LED rojo.

Requisitos:

- 1. Utilizar una placa Arduino con al menos cuatro pines disponibles para el control.
- 2. Conectar el motor y los LEDs a los pines de salida correspondientes.
- 3. Implementar las funciones necesarias para controlar el sistema:
 - avanzar(): Activar el motor para girar en una dirección específica.
 - retroceder(): Activar el motor para girar en la dirección opuesta.
 - parar(): Detener el motor y apagar los LEDs.
 - parpadear(): Hacer parpadear los LEDs en un patrón específico.

En el bucle principal (loop()), realizar las siguientes acciones de forma secuencial: Girar el motor hacia adelante.

Hacer parpadear los LEDs.

Detener el motor.

Esperar un breve periodo de tiempo.

Cambiar la dirección del motor hacia atrás.

Detener el motor.

Esperar un breve periodo de tiempo.

11. Motor CC controlado mediante el integrado L293D.

Desarrolla un sistema de control utilizando una placa Arduino para controlar un motor CC controlado mediante el integrado L293D, utilizar 2 LEDs de color rojo y verde. Modificar el ejercicio 1 agregando 1 rueda y que pueda girar a la derecha y a la izquierda. Cuando gire a la derecha debe encender la luz roja y cuando doble a la izquierda el led azul. El programa debe mantenerse girando en círculos 5 segundos a la derecha y luego 5 segundos a la izquierda.

12. control sobre la velocidad de los motores

Aplicar control sobre la velocidad de los motores del ejercicio 11 para que pueda doblar hacia la derecha y a la izquierda suavemente sin girar sobre si mismo. Para esto agregar pines de control de tipo PWM para ambos motores.



Arduino Cheat Sheet / Acordeón Arduino



ATMega128	128kB	BKB	41/B		54 + 16 analog	0-RX1 1-TX1 19-RX2 18-TX2 17-RX3 16-TX3 15-RX4 14-TX4	2,3,21,20,19,18 (IRQ0 - IFQ5)	9	53 - SS 51 - MOSI 50 - MISO 50 - SO	SDA		181 ONG	# 3 3 3 3		ses në Isalli	120	No. of the last of	A18A3 are the arrite Dit bus,					encia	3.0	faldonado	 Diseño y adaptación por Karla L. Hdz Inspirado en adaptación de Sparkfun Electronic 	uino Day	
ATMega158 ATMega328 ATMega1280	3248	248	11/8	ove/ Mega		17-	2,3,1 (IRO	#0 #1 0-13		1	SSP (6 pines)	. 10	E SECONDA	Cable FTDI			A APA			MOS OID 11 (perr) DID 10 (perr) DID 10 (perr)		0000	By SA Este trabajo está bajo licencia	Atribución-Compartirigual 3.0 ación por Liffton	 Versión SVG por Frederic Dufourg Traducción al español de Antonio Maldonado 	 Diseño y adaptación por Karla L. Hdz Inspirado en adaptación de Sparkfun 	 Paleta de colores tomada del "Arduino Day MAS INFORMACIÓN EN: 	
ATMega168	1648	1kB	5128	Duemilanove/ Nano/ Pro/ ProMini	4 (Nano has 14 + 8)		2 - (Int 0) 1 - (Int 1)	5, 6 - Timer 0 9,10 - Timer 1 3,11 - Timer 2	10 - SS 11 - MOSI 12 - MISO	Analog5 - SCK		TO NOCE HE PROPERTY (SOCIED AND SECURITY OF THE PROPERTY OF TH	1990	904	800 000 000 000 000 000 000 000 000 000	Sprin 128 Arthúro	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	1188	182	1021		8	trabajo es	-Adaptación por Liffton	 Versión SVG por Frederic Dufourg Traducción al español de Antonio I 	idaptación pi en adaptació	 Paleta de colores tomada MAS INFORMACIÓN EN: 	
	Flash (2k for boobtloader)	SRAM	EEPROM		Pines Digitales	Pines Seriales	Interruptores Externos	Pines PWM	85	120	Alimy2313	(RESELT) PA2 G 1 (RED) PD8 G 2 (TXD) PD8 G 3 (OTAL2) PA1 G 4	702 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	9000 B	Afterytaksis Suscincia med shuseca med shuseca med	ATmegatitritish 6000	DICE RESERVED	9000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000	STALL STALL	(pem) 0008 (pem) 0107 0107			Este	- Adaptación	Versión S\ Traducciór	Diseño y a Inspirado e	- Paleta de MAS INFOR	
Bibliotecas	Serie Serie Seption (1300, 1200, 2400, 4800, 9600, 115200) Sebo, 115200, 115200) Int available() Serie Serie														111	Ardumo UNO KS [Veccor extraido de Fricing]												
Funciones Incluidas	I/O Digital pinMode(pin,[INPUT, OUTPUT])	digitalWrite(pin, valor)	//Escribe HIGH en entradas para	//usar tos pult-ups	I/O Analogicas analogReference([DEFAULT,	<pre>INTERNAL, EXTERNAL]) int analogRead(pin) analogWrite(pin, valor) //PWM</pre>	Advanced I/O	<pre>tone(pin, freqhz) tone(pin, freqhz, duracion_ms)</pre>	<pre>nolone(pin) shiftOut(pinDatos, pinReloj, [MSBFIRST,LSBFIRST], valor)</pre>	unsigned long pulseIn (pin, [HIGH,LOW])	Tlempo	unsigned long millis() //desbordamiento en 50 días	//desbordamiento en 70 minutos delay(ms)	delayMicroseconds(us)	Matemáticas min(x, y) max(x, y) abs(x)		in(x,	aBAJO,aAlto)	Números aleatorios	long random(max)	From the same of t	<pre>Bits y Bytes lowByte(x) highByte(x) hitDowd(x hith)</pre>	bitWrite(*, bitn, bit)	bitClear(x, bitn)		<pre>interrupciones Externas attachInterrupt(interrup, func, fiod cuance printer Extracts</pre>	detachInterrupt(interrupción) interrupts()	noInterrupts()
Variables, Datos y Vectores	Conversiones char() byte()		-	static //persiste entre llamadas volatile //usa la RAM	Const //sólo lectura	Punteros 6 (referencia: obtener puntero)	(Valor: Seguir puntero)		true false 143 //Decimal 0173 //Octal (comenzando en 0)	1011111 B		15 UL //forzar long unsigned 10.0 //forzar floating point 2.4e5 //240000	Tipos de datos	aan	int (-32768 a 32767) long (-2147483648 a 2147483647)	pauf	gned int	pau.	double (igual que los flotantes)	Cadenas char S1[8] =	{'A','r','d','u','1','n','o'}; //cadena sin terminación	//puede producir error char 52[8] =	//incluye terminación nula \0	char S4[8]="arduino";	Vectores y matrices int myInts[6]; //vector de 6 enteros	int myPins[]={2, 4, 8, 3, 6}; int mySensVals[6]={2, 4, -8, 3, 2};	myInts[0]=42; //asigna al primero //en el indice mvInte[6]=12: //EDDO0! El indice ua	
Estructura y Flujo	Sintaxis // (Comentario en una linea)	/* (Comentario de multiple linea)*/	#include <nombredelibreria.h></nombredelibreria.h>	Estructúra básica del programa void setup() {	1	void loop() { // Se ejecuta repetidamente } structuras de control	<pre>if (x < 5) { } else { }</pre>	do { } while (x < 5); for (int i = 0; i < 10; i++)	<pre>{ } break; //sale del bucle inmediatamente continue; //va a la siguiente</pre>	iteración switch (miVariable) {	Case 1:	case 2:	break; default:		vacios	Operadores	de as	+ (adición) - (sustracción) • (multiplicación)	/ (division) % (modulo) == (igual a) != (desigual a)	<pre>< (menor que) > (mayor que) <= (igual o menor que)</pre>	>= (mayor o igual que) 64 (y) (d) ! (negación)	Operadores compuestos	(decremento) += (suma compuesta)	-= (resta compuesta) += (multiplicación compuesta)	<pre>/= (division compuesta) &= (AND binario compuesto) /= (AD binario compuesto)</pre>	Operadores a nivel de bit	(XOR binario) - (NOT binario) (desplazamiento a la izquierda)	>> (desplazamiento a la derecha)