




Centre de ressources pour commerçants de Moneris^{MD}

Manuel d'utilisation



(01/2021)



Besoin d'aide?

Site Web : moneris.com/soutien

Courriel : onlinepayments@moneris.com

Sans frais : 1 866 319-7450

Inscrivez votre ID de commerçant Moneris ici :

Contenu

Activer votre magasin du centre de ressources pour commerçants.....	6
Introduction	7
Avant de commencer	7
Activer votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants	9
Prêt à utiliser le centre de ressources pour commerçants?.....	10
Configuration de votre clavier NIP e355.....	11
Clavier NIP e355 de Moneris : avant de commencer	12
Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP e355	13
Installation du matériel : clavier NIP e355	14
Prêt à utiliser le clavier NIP e355?.....	24
Dépannage : clavier NIP e355.....	47
Configuration de votre clavier NIP P400.....	49
Clavier NIP P400 de Moneris : avant de commencer	50
Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP P400	51
Installation du matériel : clavier NIP P400	53
Jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants	63
Prêt à utiliser le clavier NIP P400?.....	65
Dépannage : clavier NIP P400.....	85
Configuration de votre clavier NIP iPP320.....	87
Clavier NIP iPP320 de Moneris : avant de commencer	88
Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP iPP320	89
Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant une connexion par câble USB.....	92
Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant une connexion par câble série	97
Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant un jumelage infonuagique de Moneris	102
Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320?.....	110
Dépannage : clavier NIP iPP320.....	124
Utiliser votre magasin du centre de ressources pour commerçants	125
Principes de base du centre de ressources pour commerçants.....	126
Ouvrir une session dans le centre de ressources pour commerçants.....	126
Accéder à l'aide contextuelle	129
Utiliser les champs de recherche	129
Se déconnecter du centre de ressources pour commerçants.....	129
Créer un nouveau mot de passe.....	130
Configurer vos questions et vos réponses de sécurité.....	131
Changer la langue d'affichage lors de votre ouverture de session	131
Instructions générales relatives au traitement des transactions	132
Terminal virtuel.....	133

Achat par carte de débit ou de crédit	134
Achat en argent comptant.....	155
Achat groupé par carte de débit ou de crédit	156
Préautorisation par carte de débit ou de crédit.....	157
Réautorisation par carte de débit ou de crédit	180
Conclusion d'une préautorisation par carte de débit ou de crédit	181
Conclusion d'une réautorisation par carte de débit ou de crédit	183
Autorisation vocale/Avis d'achat par carte de débit ou de crédit	185
Annulation (correction) par carte de débit ou de crédit	188
Remise par carte de débit ou de crédit	190
Remise en argent comptant	192
Remise indépendante par carte de débit ou de crédit	193
Vérification d'une carte de débit ou de crédit	209
Initialisation de la puce.....	215
Initialisation infonuagique.....	216
Procédures facultatives : cartes de débit ou de crédit.....	217
Imprimer un reçu ou l'envoyer par courriel	245
Historique de commande	246
Sections de la page « Historique de commande »	246
Accéder à la page « Historique de commande » d'une transaction	250
Programmes de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité de Moneris.....	251
Achat au moyen d'une carte-cadeau	253
Correction au moyen d'une carte-cadeau.....	256
Remise sur une carte-cadeau	257
Remise indépendante sur une carte-cadeau	258
Achat avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité	261
Réclamation (argent) manuelle avec une carte de fidélité	269
Réclamation (points) manuelle au moyen d'une carte de fidélité	272
Annulation d'une transaction effectuée avec une carte de fidélité.....	275
Remise avec une carte de fidélité	279
Réclamer un coupon ou un bon avec une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité	283
Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité et y mettre de l'argent ou des points.....	286
Désactiver une carte-cadeau ou une carte de fidélité	289
Demande de solde d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité : à partir de la barre de menus	292
Demande de solde d'une carte-cadeau : effectuer la demande pendant un achat par carte-cadeau	295
Demande de solde d'une carte de fidélité : effectuer la demande pendant une transaction de réclamation sur une carte de fidélité	296
Procédures facultatives : cartes-cadeaux ou cartes de fidélité.....	297
Facturation périodique.....	308
Enregistrer une transaction périodique : saisie manuelle.....	309
Gérer une transaction périodique	311
Rapports sur les transactions périodiques	313
Chambre forte.....	315
Créer un profil de chambre forte	316

Gérer un profil de chambre forte	319
Rapports sur la chambre forte	329
Configuration d'une page hébergée de chambre forte	331
Rapports	332
Rapport de transactions : carte de débit ou de crédit ou argent comptant	333
Rapport de transactions : transactions groupées	335
Rapport de transactions : cartes-cadeaux et carte de fidélité	337
Rapport de transactions : argent comptant	339
Report de transactions : Moneris Checkout.....	339
Rapports d'actualisation de compte	340
Rapports de lot : toutes les transactions par carte	342
Exporter un rapport (la liste de transactions) dans un fichier	344
Procédure de fin de journée	345
Gérer votre propre compte d'utilisateur.....	346
Modifier vos renseignements d'identification pour votre compte d'utilisateur	347
Modifier les paramètres de transaction par défaut de votre compte d'utilisateur.....	349
Consulter votre historique d'ouverture de session.....	358
Administrateur : gérer les paramètres du magasin et les autres comptes d'utilisateur.....	359
Ajouter un nouveau compte d'utilisateur	360
Modifier un compte d'utilisateur	361
Désactiver un compte d'utilisateur	365
Paramètres d'avis	366
Paramètres du magasin	367
Portefeuilles électroniques	376
Configuration multicommerçant.....	389
Vérification	393
Accès IP.....	397
Options d'intégration Web.....	399
Annexe.....	436
Champs de paiement/transaction	436
Indicateur de commerce électronique (ICE).....	438
Priviléges.....	439
Service d'actualisation de compte	446
Rapport de données de niveaux 2 et 3.....	447
Service de vérification d'adresse (SVA)	450
Numéro de vérification de carte (NVC)	450
Utiliser le compte de magasin du centre de ressources pour commerçants dans un environnement de test	451
Soutien aux commerçants.....	453

Activer votre magasin du centre de ressources pour commerçants

Dans cette section, nous passons en revue tout ce que vous devez savoir afin d'activer votre magasin du centre de ressources pour commerçants.

Introduction

Le centre de ressources pour commerçants^{MC}, alimenté par Passerelle Moneris, est une solution point de vente (PDV) en ligne qui vous permet de traiter des transactions par carte de débit et de crédit en temps réel ou en lots. Grâce au centre de ressources pour commerçants, vous pouvez aussi surveiller des transactions, produire des rapports et établir la concordance des lots.

Avant de commencer

Avant de traiter des transactions financières dans le centre de ressources pour commerçants, vous devez suivre plusieurs étapes, particulièrement si vous avez l'intention d'agir à titre d'administrateur (voir ci-dessous).

Administrateurs et utilisateurs standard

L'administrateur a des responsabilités particulières en plus d'avoir accès à des fonctions pouvant être rendues accessibles aux utilisateurs standard. Par exemple, en tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer des tâches comme ajouter et supprimer des comptes d'utilisateur ou bien configurer des paramètres facultatifs pouvant affecter tous les utilisateurs connectés à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

- Si vous prévoyez utiliser le centre de ressources pour commerçants en tant qu'administrateur, consultez la section [Administrateur : avant de commencer](#) (page 8).
- Si vous prévoyez utiliser le centre de ressources pour commerçants en tant qu'utilisateur standard, consultez la section [Utilisateur standard : avant de commencer](#) (page 8).

Administrateur : avant de commencer

1. Si vous activez un compte de magasin du centre de ressources pour commerçants, assurez-vous d'avoir en main votre ID de commerçant et l'ID de votre magasin Moneris (vous trouverez ces ID dans votre courriel d'accueil de Moneris).
2. Deux options s'offrent à vous :
 - Si vous avez tous les éléments requis, passez à l'étape 3.
 - S'il vous manque des éléments, composez le **1 866 319-7450** ou écrivez à onlinepayments@moneris.com.
3. Déterminez vos paramètres de configuration :
 - Si votre magasin n'est pas encore activé, consultez la section [Activer votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants](#) (page 9).
 - Si votre magasin est déjà activé, consultez la section [Prêt à utiliser le centre de ressources pour commerçants?](#) (page 10).

Utilisateur standard : avant de commencer

1. Demandez vos renseignements d'identification (ID du magasin et mot de passe) à l'administrateur de votre magasin.
2. Consultez la section [Prêt à utiliser le centre de ressources pour commerçants?](#) (page 10).

Activer votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants

Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Si votre magasin est déjà activé, passez à l'étape 11.

1. Visitez moneris.com/activate.
2. Entrez votre ID de commerçant et l'ID de votre magasin dans les champs **ID de commerçant Moneris** et **ID de magasin Moneris**.

Remarque : Consultez le courriel « Votre commande de Moneris est prête » que vous avez reçu lorsque vous avez ouvert un compte Passerelle Moneris. Vous y trouverez votre ID de commerçant ainsi que votre ID de magasin.

3. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Entrez votre prénom et votre nom de famille dans les champs **Prénom** et **Nom de famille**.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous désirez utiliser pour ouvrir une session de votre magasin dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe/Confirmer le mot de passe**.

Remarque : Le mot de passe doit respecter ces critères (le mot de passe est sensible à la casse) : comporter entre 7 et 16 caractères, commencer avec une lettre et inclure un chiffre. Vous devez modifier périodiquement votre mot de passe. Si votre mot de passe expire, vous devrez en créer un nouveau.

6. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
7. Choisissez une question dans chacune des listes déroulantes **Question/Réponse #** et répondez-y dans le champ correspondant.

Remarque : Vous serez périodiquement invité à répondre à l'une de ces questions lorsque vous ouvrirez une session.

8. Entrez votre adresse courriel dans le champ **Adresse de courriel**.

Remarque : Si vous devez réinitialiser votre mot de passe, un mot de passe temporaire sera envoyé à cette adresse.

9. Cliquez sur le bouton **Activation complète**.
10. La page « Félicitations! » confirme l'activation de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.
- Important!** Les mots de passe sont confidentiels et ne doivent pas être partagés. Modifiez immédiatement votre mot de passe si vous croyez que quelqu'un d'autre y a accès ou a essayé de se connecter à votre compte (voir la page 347).
11. Consultez la section Prêt à utiliser le centre de ressources pour commerçants? (page 10).

Prêt à utiliser le centre de ressources pour commerçants?

1. Suivez les procédures ci-dessous en fonction de vos besoins :

- Si vous devez configurer un clavier NIP e355, consultez la section [Clavier NIP e355 de Moneris : avant de commencer](#) à la page [page 12](#).
- Si vous devez configurer un clavier NIP P400, consultez la section [Clavier NIP P400 de Moneris : avant de commencer](#) à la page [50](#).
- Si vous devez configurer un clavier NIP iPP320, consultez la section [Clavier NIP iPP320 de Moneris : avant de commencer](#) à la page [88](#).
- Si vous n'avez pas besoin de configurer de matériel de PDV (p. ex., un clavier NIP), passez à l'étape 2.

2. Lisez les sections indiquées ci-dessous pour découvrir les fonctionnalités du centre de ressources pour commerçants :

Remarque : Il est possible que certaines des fonctionnalités décrites dans ce manuel ne soient pas disponibles dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Les fonctionnalités auxquelles vous avez accès lorsque votre session est ouverte dépendent de la configuration de votre compte de commerçant, des priviléges de votre compte d'utilisateur et des paramètres du magasin configurés par votre administrateur.

- Pour ouvrir ou fermer une session dans le centre de ressources pour commerçants et pour en savoir plus au sujet des fonctionnalités de base, consultez la section [Principes de base du centre de ressources pour commerçants](#) à la page [126](#).
- Pour effectuer une transaction financière en argent comptant ou au moyen d'une carte de crédit ou de débit, consultez la section [Terminal virtuel](#) à la page [133](#).
- Pour effectuer une transaction financière au moyen d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité, notamment l'activation ou la désactivation des cartes, consultez la section [Programmes de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité de Moneris](#) à la page [251](#).
- Pour configurer et gérer les transactions périodiques, consultez la section [Facturation périodique](#) à la page [308](#).
- Pour configurer et gérer les profils de chambre forte, consultez la section [Chambre forte](#) à la page [315](#).
- Pour produire des rapports de transactions financières, consultez la section [Rapports](#) à la page [332](#).
- Pour configurer les paramètres et les préférences de votre propre compte d'utilisateur, consultez la section [Gérer votre propre compte d'utilisateur](#) à la page [346](#).
- Pour utiliser le centre de ressources pour commerçants dans un environnement de test, consultez la section [Utiliser le compte de magasin du centre de ressources pour commerçants dans un environnement de test](#) à la page [451](#).

3. Si vous êtes administrateur, configurez les paramètres du magasin (consultez la section [Administrateur : gérer les paramètres du magasin et les autres comptes d'utilisateur](#) à la page [359](#)).

- Pour configurer les portefeuilles électroniques, consultez la section [Portefeuilles électroniques](#) (pages [376 à 387](#)).
- Pour connaître les options d'intégration d'un commerce électronique (p. ex. Moneris Checkout), consultez la section [Options d'intégration Web](#) (page [399](#)).

Important! Par mesure de sécurité, vous devriez configurer le délai de fermeture automatique de session pour que la session des utilisateurs se ferme automatiquement après une certaine période d'inactivité (voir la page [367](#)).

Configuration de votre clavier NIP e355

Dans cette section, nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir afin de configurer votre clavier NIP e355 de Moneris.

Clavier NIP e355 de Moneris : avant de commencer

Vous pouvez utiliser un clavier NIP e355 de Moneris pour traiter des transactions avec carte présente à partir de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Consultez l'une des sections suivantes en fonction de vos besoins :

- Pour configurer un clavier NIP e355 afin qu'il fonctionne avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants pour la première fois, consultez la section [Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP e355](#) à la page 13.
- Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser un clavier NIP e355 déjà configuré et prêt à traiter des transactions (c.-à-d. un clavier NIP jumelé et initialisé), consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP e355?](#) à la page 24.
- Pour en savoir plus sur la façon de modifier les paramètres (p. ex. la connexion au réseau Wi-Fi ou la langue) d'un clavier NIP e355 déjà initialisé, consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP e355?](#) à la page 24.


Ce tableau décrit les différentes composantes (étiquettes) de l'image du clavier NIP e355 à droite.

Étiquette	Description
1	Indicateur de charge (côté droit du clavier NIP e355)
2	Port micro USB (côté droit du clavier NIP e355) <ul style="list-style-type: none">▪ Port sur lequel brancher le câble de chargement USB
3	Touche Annulation (rouge)  <ul style="list-style-type: none">▪ Efface un message affiché sur l'écran ou annule une transaction▪ Met le clavier NIP e355 hors tension (voir la page 27)
4	Touche Correction (jaune)  <ul style="list-style-type: none">▪ Efface les données saisies dans le clavier NIP e355
5	Touche OK/Entrée (verte)  Soumet les données ou valide le message affiché sur l'écran du clavier NIP e355 Met le clavier NIP e355 sous tension (voir la page 27)
6	Lecteur de carte à puce (fente au bas du clavier NIP e355) <ul style="list-style-type: none">▪ Insérez des cartes de débit ou de crédit à puce dans la fente (voir la page 45).
7	Écran/Lecteur de carte sans contact <ul style="list-style-type: none">▪ Pour traiter des transactions sans contact, présentez des cartes de débit ou de crédit à l'écran (voir la page 46)
8	Lecteur de carte à bande magnétique (fente sur le dessus du clavier NIP e355) <ul style="list-style-type: none">▪ Glissez des cartes de débit ou de crédit dans la fente (voir la page 45)
9	Indicateur de lecture sans contact (s'illumine pendant les transactions) <ul style="list-style-type: none">▪ Voir la page 46
10	Touches alphanumériques



Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP e355

- Assurez-vous d'avoir reçu le matériel suivant de Moneris :



- Assurez-vous de respecter ce qui suit :

- Vous devez avoir vos identifiants du centre de ressources pour commerçants (nom d'utilisateur, ID de magasin et mot de passe) à portée de la main.
- Votre compte d'utilisateur du centre de ressources pour commerçants doit avoir des droits d'administrateur complet.
- Vous devez avoir un ordinateur ou un appareil mobile afin d'accéder au centre de ressources pour commerçants.
- Vous devez avoir un port USB sous tension (requis pour charger le clavier NIP e355).

Remarque : Si vous souhaitez accéder au centre de ressources pour commerçants par l'entremise d'un ordinateur (portable ou de bureau), votre navigateur Web (peu importe lequel) doit être à jour, et les témoins (cookies) doivent être activés.

- Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse.
- Vous devez avoir accès à un réseau Wi-Fi sécurisé (non public) qui utilise le chiffrement WPA2 (pour le clavier NIP e355).

Remarque : Vous devez connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi et son identifiant SSID (nom).

Remarque : Si le pare-feu de votre réseau Wi-Fi restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, configurez le pare-feu de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP e355 puisse communiquer avec Moneris (<https://ipterm.moneris.com>).

- Deux options s'offrent à vous :


- Si vous avez tous les éléments et le matériel requis, passez à la section Installation du matériel : clavier NIP e355 à la page 14.
- S'il vous manque du matériel ou l'un de ces éléments, communiquez avec nous en composant le **1 866 319-7450** ou en écrivant à onlinepayments@moneris.com.

Installation du matériel : clavier NIP e355


Suivez les directives suivantes afin de jumeler votre clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris.

1 Mettre le clavier NIP e355 sous tension


- Branchez la petite extrémité du câble de chargement USB sur le port micro USB, qui se trouve sur le côté droit du clavier NIP e355.



- Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB sur un port USB sous tension (p. ex. sur votre ordinateur).
- Patiencez pendant que le clavier NIP e355 se met sous tension.



- Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, passez à l'étape 2 ([Connecter le clavier NIP e355 à la plateforme infonuagique de Moneris](#)) à la page 15.



2

Connecter le clavier NIP e355 à la plateforme infonuagique de Moneris

- a. À l'écran « LANGUAGE/LANGUE », sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355 :
- Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche **1 (ENGLISH)**.
 - Afin que la langue d'affiche par défaut soit le français, appuyez sur la touche **2 (FRANCAIS)**.

LANGUAGE/LANGUE

SELECT / CHOISIR

1 - ENGLISH

2 - FRANCAIS

- b. Lorsque l'écran « CONF. TERMINAL » s'affiche, appuyez sur la touche **1 (Communication)**.

CONF. TERMINAL

1 - Communication

2 - Information

3 - Redemarrer

4 - Retablir etat initial

- c. Lorsque l'écran « COMMUNICATION » s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Moneris Cloud)**.

COMMUNICATION

CHOISIR

1-La famille PAYD

2-POSPAD

3-Moneris Cloud

- d. Lorsque l'écran « HOST ENV » s'affiche, appuyez sur la touche **1 (PRODUCTION)**.

HOST ENV

CHOISIR

1 - PRODUCTION

2 - TEST

- e. Lorsque l'écran « Wi-Fi » s'affiche, choisissez la façon de connecter le clavier NIP e355 au réseau Wi-Fi souhaité.

- Pour chercher l'identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi au moyen du clavier NIP e355, passez à l'étape 3 (Chercher l'identifiant SSID du réseau souhaité) à la page 16.

Remarque : Si le réseau ne diffuse pas son identifiant SSID, vous devez entrer tous les paramètres du réseau manuellement (voir ci-dessous).

- Pour entrer l'identifiant du SSID (nom) du réseau Wi-Fi manuellement, passez à l'étape 4 (Entrer tous les paramètres du réseau Wi-Fi manuellement) à la page 18.

Wi-Fi

Nouveau ▲▼ Recherche

3 Chercher l'identifiant SSID du réseau souhaité

- a. À l'écran « Wi-Fi », appuyez sur la touche **3 (Recherche)**.




- b. Lorsque l'écran « Recherche Wi-Fi » s'affiche, patientez pendant que le clavier NIP e355 cherche les réseaux Wi-Fi disponibles.



- c. Une fois la liste des réseaux Wi-Fi disponibles affichée, faites défiler la page jusqu'au réseau auquel vous souhaitez connecter le clavier NIP e355 (plus d'un réseau peut s'afficher dans la liste), puis appuyez sur la touche verte afin de le sélectionner.

Remarque : Pour faire défiler la page vers le haut, appuyez sur la touche **2**. Pour faire défiler la page vers le bas, appuyez sur la touche **5**. Si le nom du réseau Wi-Fi souhaité n'est pas affiché, appuyez sur la touche jaune , puis retournez à l'étape 3a de cette procédure.




- d. Lorsque l'écran qui contient les renseignements sur le réseau Wi-Fi sélectionné s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Ajouter)**.



- e. Lorsque l'écran « Mot de passe Wi-Fi » s'affiche, entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur la touche verte .

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)



- f. Lorsque l'écran « Configuration de l'interface » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 applique les paramètres du réseau.



<p>g. Lorsque l'écran « Accepté » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.</p>	
<p>h. Lorsque l'écran « PAS DE CONNEXION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris.</p> <p>Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre plusieurs secondes avant de passer au prochain écran (voir la suite).</p>	
<p>i. Lorsque le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, attendez que le jeton de jumelage soit créé (voir l'étape suivante).</p>	
<p>j. Lorsque l'écran « Pairing Token » s'affiche (cela peut prendre plusieurs secondes), jumelez le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants. Pour ce faire, passez à la section <u>Jumeler le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants</u> à la page 20.</p> <p>Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur un bouton du clavier et que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche de nouveau, patientez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau. Vous pouvez ensuite continuer la procédure de jumelage du clavier NIP décrite à cette étape.</p>	

4

Entrer tous les paramètres du réseau Wi-Fi manuellement

- a. À l'écran « Wi-Fi », appuyez sur la touche **1 (Nouveau)**.



- b. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche verte (SSID).



- c. Lorsque l'écran « SSID » s'affiche, saisissez l'identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le clavier NIP e355 se connecte, puis appuyez sur la touche verte (OK).

Remarque : L'identifiant SSID est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)




- d. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, faites défiler les options jusqu'à ce que **Mot de passe Wi-Fi** soit sélectionné, puis appuyez sur la touche verte .




- e. Lorsque l'écran « Mot de passe Wi-Fi » s'affiche, entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur la touche verte .

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)



- f. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Sauvegar)**.



<p>g. Lorsque l'écran « Configuration de l'interface » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 applique les paramètres.</p>	
<p>h. Lorsque l'écran « Accepté » s'affiche, appuyez sur la touche verte .</p>	
<p>i. Lorsque l'écran « PAS DE CONNEXION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris.</p> <p>Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre plusieurs secondes avant de passer au prochain écran (voir l'étape suivante).</p>	
<p>j. Lorsque le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, attendez que le jeton de jumelage soit créé (voir l'étape suivante).</p>	
<p>k. Lorsque l'écran « Pairing Token » s'affiche (cela peut prendre plusieurs secondes), jumelez le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants. Pour ce faire, passez à la section <u>Jumeler le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants</u> à la page 20.</p> <p>Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur un bouton du clavier et que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche de nouveau, patientez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau. Vous pouvez ensuite continuer la procédure de jumelage du clavier NIP décrite à cette étape.</p>	

Jumeler le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants

Maintenant que vous avez connecté le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi et qu'il affiche le jeton de jumelage, suivez les étapes ci-dessous afin de jumeler et d'initialiser le clavier NIP e355 afin qu'il soit prêt à traiter des transactions.

1 Ouvrir une session dans votre magasin du centre de ressources pour commerçants

- a. Rendez-vous à la page d'ouverture de session du centre de ressources pour commerçants à l'adresse <https://www3.moneris.com/mpg>.
- b. À la page d'ouverture de session, entrez vos identifiants dans les champs appropriés (**Nom d'utilisateur**, **Code de magasin** et **Mot de passe**).
- c. Cliquez sur le bouton **Soumettre**.
- d. Lorsque votre session est ouverte, passez à l'étape 2 (Jumeler et initialiser le clavier NIP e355) ci-dessous.

2 Jumeler et initialiser le clavier NIP e355

- a. Dans la barre de menus du centre de ressources pour commerçants, cliquez sur **Admin**, puis sur **Jumelage infonuagique**.
- b. Lorsque la page « Jumelage infonuagique » s'affiche, consultez la liste « Claviers NIP », puis trouvez l'ID du terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP e355 que vous souhaitez jumeler à ce magasin du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « E1 » imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP e355.

- c. Cliquez sur le bouton **Jumeler** qui correspond à l'ID de terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP e355 que vous souhaitez jumeler au centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Si l'ID de terminal (« ID de l'appareil ») de votre clavier NIP e355 ne s'affiche pas, communiquez avec Moneris.

- d. Lorsque la section « Jumeler l'appareil » s'affiche, saisissez les renseignements suivants :
 - Dans le champ **Jumelage des jetons**, entrez le jeton affiché sur l'écran du clavier NIP e355.
 - Dans le champ **Nom**, entrez le nom (p. ex. caisse 1) que vous voulez donner au clavier NIP e355.
- e. Cliquez sur le bouton **Jumeler**.

Remarque : La boîte de dialogue « Traitement: Le clavier NIP est en cours d'initialisation... » s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique » durant le processus de jumelage et d'initialisation du clavier NIP.

- f. Lorsque le message « UN MOMENT S.V.P. » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, patientez pendant le jumelage et l'initialisation du clavier NIP.

UN MOMENT S.V.P.

- g. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite: L'appareil a bien été jumelé » s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique », cliquez sur le bouton **Fermer** de la boîte de dialogue.
- Si le message « Error: null » s'affiche, consultez la section [Messages d'erreur du centre de ressources pour commerçants : clavier NIP e355](#) à la page 48.

- h. Lorsque le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, passez à l'étape suivante.



- i. À la page « Jumelage infonuagique » de la section « Claviers NIP », confirmez que la colonne **Action** du clavier NIP e355 nouvellement jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants indique que l'appareil est « Connecté ». Les données du clavier NIP e355 s'affichent également dans les champs **Nom**, **Numéro de série**, **Dernier jumelage**, **Dernière transaction** et **État**.

Remarque : L'état « Connecté » s'affiche dans le champ **Action** tant et aussi longtemps que le clavier NIP e355 est en mesure de communiquer avec le centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris (p. ex., si le clavier NIP e355 est jumelé au centre de ressources pour commerçants, mais qu'il n'est pas en mesure de communiquer avec ce dernier en raison d'une perte de connexion Internet, l'état « Non connecté » s'affichera dans le champ **Action** du clavier NIP e355).

- j. Allez à l'étape 3 ([Charger complètement la pile du clavier NIP e355](#)) à la page 22.

3

Charger complètement la pile du clavier NIP e355

- a. Laissez le câble de chargement USB branché sur le clavier NIP e355 et sur une source d'alimentation externe jusqu'à ce que la pile du clavier NIP atteigne sa charge optimale, soit un minimum de 90 %.
 - Si le câble de chargement USB n'est pas branché sur le clavier NIP e355, branchez-le maintenant.
- b. Veuillez noter les éléments suivants :
 - Obtenir une charge optimale peut prendre trois heures, selon la charge actuelle de la pile.
 - Le voyant orange situé au-dessus de port micro USB clignotera jusqu'à ce que la pile soit complètement chargée.
 - L'indicateur de charge de la pile est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran « BONJOUR/WELCOME ».
 - Lorsque vous n'utilisez pas le clavier NIP e355, il se peut que son rétroéclairage diminue ou que le message « Moneris PRÊT POUR LES PAIEMENTS » s'affiche.

Important! Utilisez le câble de chargement USB fourni avec le clavier NIP e355. Le non-respect de cette consigne peut causer un dysfonctionnement ou endommager le clavier NIP e355.

- c. Une fois que la pile a atteint une charge minimale de 90 %, vous pouvez débrancher le câble de chargement USB du clavier NIP e355.



- d. Vous pouvez désormais traiter des transactions au moyen du clavier NIP e355.
- e. Consultez la section Prêt à utiliser le clavier NIP e355? à la page 24.

Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355

Appuyez sur les touches précises du clavier NIP e355 afin d'entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Afin d'entrer la valeur souhaitée dans un champ, appuyez sur la touche qui y correspond (appuyez sur la touche, à répétition au besoin, jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche dans le champ).

1. Consultez le tableau ci-dessous afin de connaître les valeurs correspondantes.
2. Une fois la valeur souhaitée saisie, saisissez la prochaine valeur.

Remarque : L'identifiant SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe sont sensibles à la casse (c.-à-d. que si l'identifiant SSID du réseau Wi-Fi et le mot de passe comprennent des majuscules et des minuscules, vous devez saisir des majuscules et des minuscules dans les champs correspondants).

Afin d'effacer ou de corriger la dernière valeur saisie, appuyez sur la touche jaune .

Touche	Valeurs saisies
1	1, Q, Z, <point>, q, z
2	2, A, B, C, a, b, c
3	3, D, E, F, d, e, f
4	4, G, H, I, g, h, i
5	5, J, K, L, j, k, l
6	6, M, N, O, m, n, o
7	7, P, R, S, p, r, s
8	8, T, U, V, t, u, v
9	9, W, X, Y, w, x, y
0	0, *, #, <point>, -, <espace>, +, <virgule>, ', ", !, :, ;, @, =, &, /, \, %, \$, (,), ^, _

Prêt à utiliser le clavier NIP e355?

Après avoir configuré votre clavier NIP e355 en plus de l'avoir jumelé et initialisé, vous pouvez désormais l'utiliser afin de traiter des transactions.

1. Veuillez lire les sections suivantes afin d'en apprendre davantage sur certaines des fonctions et des paramètres facultatifs du clavier NIP e355.

Directives générales et conseils sur la façon d'utiliser le clavier NIP e355 :

- Directives générales, conseils et pratiques exemplaires : clavier NIP e355 (pages 25 à 27)
 - Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 (page 25)
 - Afficher les renseignements sur l'état du réseau Wi-Fi : clavier NIP e355 (page 26)
 - Gestion de l'alimentation : clavier NIP e355 (page 27)
 - Méthodes de saisie de la carte : clavier NIP e355 (pages 45 à 46)
- Comment traiter des transactions par cartes de débit et de crédit au moyen du clavier NIP e355 :
 - Achat par carte de débit ou de crédit (page 134)
 - Préautorisation par carte de débit ou de crédit (page 157)
 - Annulation (correction) par carte de débit ou de crédit (page 188)
 - Remise par carte de débit ou de crédit (page 190)
 - Remise indépendante par carte de débit ou de crédit (page 193)

Paramètres facultatifs :

- Changer la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355 (page 28)
- Activer ou désactiver la fonction de pourboire du clavier NIP e355 (page 372)
- Configurer le clavier NIP e355 jumelé par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris afin qu'il soit l'appareil par défaut pour la saisie de carte (page 350)
- Configurer un clavier NIP e355 jumelé par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris par défaut pour votre ouverture de session (page 351)

Autres options de connexion au réseau Wi-Fi :

- Modifier les paramètres d'un profil de réseau Wi-Fi enregistré : clavier NIP e355 (page 29)
- Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : créer un nouveau profil de réseau (page 33)
- Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : réactiver un profil de réseau Wi-Fi enregistré (page 39)
- Supprimer un profil de réseau Wi-Fi enregistré : clavier NIP e355 (page 40)
- Annuler le jumelage du clavier NIP e355 à votre magasin (page 43)

Options d'annulation de jumelage et de nouveau jumelage :

- Annuler le jumelage du clavier NIP e355 à votre magasin (page 43)
- Jumeler de nouveau un clavier NIP e355 déjà initialisé (page 44)

Directives générales, conseils et pratiques exemplaires : clavier NIP e355

Suivez les directives de base qui suivent lorsque vous traitez des transactions au moyen du clavier NIP e355.

- Validez que le clavier NIP e355 apparaît comme appareil « Connecté » à la page **Admin > Jumelage infonuagique** de votre magasin.

Remarque : L'ID de terminal du clavier NIP e355 consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « E1 » imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP.

- Demeurez dans la portée du réseau Wi-Fi connecté à votre clavier NIP e355.
- N'utilisez pas le clavier NIP e355 près de fortes sources d'interférences électromagnétiques.
- Pour conserver la charge de la pile, mettez le clavier NIP e355 hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou utilisez le câble de chargement USB afin de brancher le clavier NIP e355 sur un port USB sous tension (p. ex. sur un ordinateur).

Remarque : Consultez la section Gestion de l'alimentation : clavier NIP e355 à la page 27 pour connaître les directives de mises hors tension et sous tension.

- Veillez à ce que la pile ait une charge d'au moins 25 %.

Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355

Les indicateurs de la communication et de l'alimentation du clavier NIP e355 sont affichés dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME ». Si votre clavier NIP e355 est jumelé et connecté à un réseau Wi-Fi, voici une illustration de l'en-tête.



Remarque : Le tableau suivant décrit les éléments numérotés de l'illustration affichée ci-dessus.

Étiquette	Description
1	Barres indiquant la force du signal Wi-Fi (jusqu'à cinq barres) : indiquent qu'une connexion réseau est établie.
2	Icône de connexion réseau : indique une connexion au nuage de Moneris.
3	Identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi auquel le clavier NIP e355 est connecté actuellement. Remarque : Le nom du réseau et l'heure (hh:mm) s'affichent à tour de rôle rapidement. Pour en savoir plus sur l'état du réseau Wi-Fi, consultez la section <u>Afficher les renseignements sur l'état du réseau Wi-Fi : clavier NIP e355</u> à la page 26.
4	Pourcentage de la charge de la pile et icône de la pile. (Consultez également la section <u>Indicateur de charge : clavier NIP e355</u> à la page 27.)

Afficher les renseignements sur l'état du réseau Wi-Fi : clavier NIP e355

Suivez les étapes ci-dessous afin d'afficher les renseignements sur l'état du réseau Wi-Fi (y compris l'adresse IP et l'adresse masquée) lorsque le clavier NIP e355 est connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Assurez-vous que le clavier NIP e355 est sous tension (l'écran « BONJOUR/WELCOME » ou l'écran « Moneris PRÊT POUR LES PAIEMENTS » s'affiche).
2. Appuyez simultanément sur la touche **4** et la touche jaune **<**, puis attendez que l'écran « Wi-Fi » s'affiche (voir l'image à droite) :
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **3** pour retourner à l'écran « BONJOUR/WELCOME ».



Gestion de l'alimentation : clavier NIP e355

Lorsque le clavier NIP e355 est sous tension, mais n'est pas utilisé, il affiche l'écran de veille « Moneris PRÊT POUR LES PAIEMENTS » ou le mode d'économie d'énergie, que le clavier soit connecté à une source d'alimentation ou non. Lorsque le clavier NIP e355 est en mode d'économie d'énergie, le rétroéclairage de l'écran diminue.

Remarque : Si vous n'avez pas l'intention de traiter des transactions pendant une période de temps prolongée et que le clavier NIP e355 est connecté à une source d'alimentation, vous pouvez conserver la charge de la pile en mettant le clavier NIP e355 hors tension. Consultez la section Mettre le clavier NIP e355 hors tension ci-dessous.

Mettre le clavier NIP e355 hors tension

- Assurez-vous que le clavier NIP e355 n'est pas connecté à une source d'alimentation. Déconnectez le câble de chargement USB s'il est connecté.
- Appuyez sur la touche rouge  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le clavier NIP e355 émette un bip et commence à s'éteindre.

Mettre le clavier NIP e355 sous tension

- Avec un câble de chargement USB : Connectez le câble de chargement USB au clavier NIP e355 et un port USB sous tension (p. ex. sur un ordinateur).
- Sans câble de chargement USB : Appuyez sur la touche verte  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le clavier NIP e355 se mette sous tension.

Indicateur de charge : clavier NIP e355

L'indicateur de charge est situé près du port micro USB du côté droit du clavier NIP e355. Le voyant change de couleur en fonction de l'état de la charge du clavier NIP e355 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Remarque : Consultez également la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25.

Couleur du voyant	Description
Orange	La pile est en cours de chargement (le voyant clignote).
Vert	La charge de la pile est élevée (de modérée à élevée).
Jaune	La charge de la pile est faible (de modérée à faible).
Rouge	La charge de la pile est très faible. Branchez le clavier NIP e355 sur une source d'alimentation.

Changer la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355

Suivez les étapes ci-dessous afin de changer la langue d'affichage par défaut de votre clavier NIP e355.

1 Accéder au menu de configuration de la langue

- Commencez la procédure à l'écran « BONJOUR/WELCOME » du clavier NIP e355.

Remarque : Si un écran différent s'affiche ou le rétroéclairage de l'écran diminue, appuyez sur la touche rouge  ou verte  pour retourner à l'écran « BONJOUR/WELCOME ».

- Appuyez simultanément sur la touche jaune  et la touche **1**.

- Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355 :

- Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche **1 (ENGLISH)**.
- Afin que la langue d'affiche par défaut soit le français, appuyez sur la touche **2 (FRANCAIS)**.

LANGUAGE/LANGUE
CHOISIR / SELECT
1 - ENGLISH
2 - FRANCAIS






- Lorsque le prochain écran s'affiche dans la langue choisie, vous avez terminé.

- Appuyez sur la touche rouge  pour retourner à l'écran de veille et ainsi continuer d'utiliser le clavier NIP e355 afin de traiter des transactions dans la langue choisie.

Autres options de connexion au réseau Wi-Fi : clavier NIP e355

Modifier les paramètres d'un profil de réseau Wi-Fi enregistré : clavier NIP e355

Si votre clavier NIP e355 jumelé ne peut plus se connecter à un réseau Wi-Fi parce que plus d'un paramètre du réseau a changé (l'identifiant SSID ou le mot de passe), suivez les étapes ci-dessous afin de modifier le profil du réseau Wi-Fi sur le clavier NIP e355 pour le connecter de nouveau au réseau.

1 Accéder aux fonctions de configuration du réseau Wi-Fi	
a. Commencez la procédure à l'écran « BONJOUR/WELCOME » du clavier NIP e355. <i>Remarque : Si un écran différent s'affiche ou le rétroéclairage de l'écran diminue, appuyez sur la touche rouge  ou verte  pour retourner à l'écran « BONJOUR/WELCOME ».</i>	
b. Appuyez simultanément sur la touche jaune  et la touche 1 .	
c. Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355 : <ul style="list-style-type: none">▪ Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche 1 (ENGLISH).▪ Afin que la langue d'affiche par défaut soit le français, appuyez sur la touche 2 (FRANCAIS).	 <p>LANGUAGE/LANGUE CHOISIR / SELECT 1 - ENGLISH 2 - FRANCAIS</p>
d. Lorsque l'écran « CONF. TERMINAL » s'affiche, appuyez sur la touche 1 (Communication) .	 <p>CONF. TERMINAL 1 - Communication 2 - Information 3 - Redemarrer 4 - Retablir etat initial</p>
e. Lorsque l'écran « COMMUNICATION » s'affiche, appuyez sur la touche 3 (Moneris Cloud) .	 <p>COMMUNICATION CHOISIR 1-La famille PAYD 2-POSPAD 3-Moneris Cloud</p>
f. Lorsque l'écran « HOST ENV » s'affiche, appuyez sur la touche 1 (PRODUCTION) .	 <p>HOST ENV CHOISIR 1 - PRODUCTION 2 - TEST</p>
g. Lorsque l'écran « Wi-Fi » s'affiche, passez à l'étape 2 (<u>Modifier les paramètres du profil de réseau Wi-Fi</u>) à la page 30.	 <p>Wi-Fi < L'identifiant SSID de votre réseau Wi-Fi > Nouveau ▲▼ Recherche</p>

2

Modifier les paramètres du profil de réseau Wi-Fi

- a. À l'écran « Wi-Fi », faites défiler les profils de réseau vers le bas jusqu'à celui que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche verte  pour le sélectionner.

Remarque : Pour faire défiler la page vers le haut, appuyez sur la touche 2. Pour faire défiler la page vers le bas, appuyez sur la touche 5.



- b. Lorsque le profil de réseau Wi-Fi sélectionné est ouvert (l'identifiant SSID ou le nom du réseau s'affiche dans l'en-tête de l'écran), appuyez sur la touche verte  (Consulter/Modifier).



- c. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (SSID).




- d. Lorsque l'écran « SSID » s'affiche, deux options s'offrent à vous :
- Pour modifier l'identifiant SSID actuel, appuyez sur la touche jaune  jusqu'à ce que les valeurs masquées soient supprimées, puis entrez le nouvel identifiant SSID et appuyez sur la touche verte .
- Remarque :** L'identifiant SSID est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)
- Pour continuer sans modifier l'identifiant SSID actuel, appuyez sur la touche verte .



- e. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche 5 pour faire défiler les options jusqu'à ce que Mot de passe Wi-Fi soit sélectionné, puis appuyez sur la touche verte .



- f. Deux options s'offrent à vous à l'écran « Mot de passe Wi-Fi » :
- Pour modifier le mot de passe, appuyez sur la touche jaune jusqu'à ce que les valeurs masquées soient supprimées, puis entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur la touche verte
- Remarque :** Le mot de passe est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)
- Pour continuer sans modifier le mot de passe actuel, appuyez sur la touche verte




- g. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche **3** (**Sauvegar**).



- h. Lorsque l'écran « Configuration de l'interface » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 applique les paramètres du nouveau profil de réseau.



- i. Lorsque l'écran « Accepté » s'affiche, appuyez sur la touche verte pour continuer.




- j. Lorsque l'écran avec l'identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi dans l'en-tête s'affiche, appuyez sur la touche rouge



- k. Lorsque l'écran « PAS DE CONNEXION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris.

Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre jusqu'à une minute avant de passer au prochain écran (voir la suite).



- I. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, confirmez l'état du clavier NIP e355. Consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25.

Remarque : Si tous les indicateurs d'état sont corrects, le tout est terminé.
Le clavier NIP e355 est prêt à être utilisé.



Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : créer un nouveau profil de réseau

Si vous voulez que votre clavier NIP e355 jumelé se connecte à un réseau Wi-Fi auquel il n'a pas été connecté auparavant, suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau profil de réseau Wi-Fi.

1 Accéder aux fonctions Wi-Fi du clavier NIP e355

- Commencez la procédure à l'écran « BONJOUR/WELCOME » du clavier NIP e355.

Remarque : Si un écran différent s'affiche ou le rétroéclairage de l'écran diminue, appuyez sur la touche rouge ou verte pour retourner à l'écran « BONJOUR/WELCOME ».

- Appuyez simultanément sur la touche jaune et la touche **1**.

- Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355 :

- Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche **1 (ENGLISH)**.
- Afin que la langue d'affiche par défaut soit le français, appuyez sur la touche **2 (FRANCAIS)**.

LANGUAGE/LANGUE

CHOISIR / SELECT

1 - ENGLISH

2 - FRANCAIS

- Lorsque l'écran « CONF. TERMINAL » s'affiche, appuyez sur la touche **1 (Communication)**.

CONF. TERMINAL

1 - Communication

2 - Information

3 - Redemarrer

4 - Retablir etat initial

- Lorsque l'écran « COMMUNICATION » s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Moneris Cloud)**.

COMMUNICATION

CHOISIR

1-La famille PAYD

2-POSPAD

3-Moneris Cloud

- Lorsque l'écran « HOST ENV » s'affiche, appuyez sur la touche **1 (PRODUCTION)**.

HOST ENV

SELECT

1 - PRODUCTION

2 - TEST


- g. Lorsque l'écran « Wi-Fi » s'affiche, choisissez la façon de connecter le clavier NIP e355 au réseau Wi-Fi souhaité.

Remarque : Il se peut que plus d'un profil de réseau Wi-Fi s'affiche dans la liste à l'écran.

- Pour chercher l'identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi au moyen du clavier NIP e355, passez à l'étape 2 (Chercher l'identifiant SSID du réseau souhaité) à la page 35.

Remarque : Si le réseau ne diffuse pas son identifiant SSID, vous devez entrer tous les paramètres du réseau manuellement (voir ci-dessous).

- Pour entrer l'identifiant du SSID (nom) du réseau Wi-Fi manuellement, passez à l'étape 3 (Entrer tous les paramètres du profil de réseau Wi-Fi manuellement) à la page 37.



2

Chercher l'identifiant SSID du réseau souhaité

- a. À l'écran « Wi-Fi », appuyez sur la touche **3 (Recherche Wi-Fi)**.

Remarque : Il se peut que plus d'un profil de réseau Wi-Fi s'affiche dans la liste à l'écran.




- b. Lorsque l'écran « Recherche Wi-Fi » s'affiche, patientez pendant que le clavier NIP e355 cherche les réseaux Wi-Fi disponibles.



- c. Une fois la liste des réseaux Wi-Fi disponibles affichée, faites défiler la page jusqu'au réseau auquel vous souhaitez connecter le clavier NIP e355 (plus d'un réseau peut s'afficher dans la liste), puis appuyez sur la touche verte afin de le sélectionner.

Remarque : Pour faire défiler la page vers le haut, appuyez sur la touche **2**. Pour faire défiler la page vers le bas, appuyez sur la touche **5**. Si le nom du réseau Wi-Fi souhaité n'est pas affiché, appuyez sur la touche jaune , puis retournez à l'étape 2a de cette procédure.




- d. Lorsque l'écran qui contient les renseignements sur le réseau Wi-Fi sélectionné s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Ajouter)**.




- e. Lorsque l'écran « Mot de passe Wi-Fi » s'affiche, entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur la touche verte .

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)



- f. Lorsque l'écran « Configuration de l'interface » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 applique les paramètres du réseau.



<p>g. Lorsque l'écran « Accepté » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.</p>	
<p>h. Lorsque l'écran « PAS DE CONNEXION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris.</p> <p>Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre jusqu'à une minute avant de passer au prochain écran (voir la suite).</p>	
<p>i. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, confirmez l'état du clavier NIP e355. Consultez la section <u>Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355</u> à la page 25.</p> <p>Remarque : Si tous les indicateurs d'état sont corrects, le tout est terminé. Le clavier NIP e355 est prêt à être utilisé.</p>	

3

Entrer tous les paramètres du profil de réseau Wi-Fi manuellement

- a. À l'écran « Wi-Fi », appuyez sur la touche **1 (Nouveau)**.

Remarque : Il se peut que plus d'un profil de réseau Wi-Fi s'affiche dans la liste à l'écran.




- b. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche verte (**SSID**).



- c. Lorsque l'écran « SSID » s'affiche, saisissez l'identifiant SSID (nom) du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le clavier NIP e355 se connecte, puis appuyez sur la touche verte .

Remarque : L'identifiant SSID est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)




- d. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, faites défiler les options jusqu'à ce que **Mot de passe Wi-Fi** soit sélectionné, puis appuyez sur la touche verte .



- e. Lorsque l'écran « Mot de passe Wi-Fi » s'affiche, entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur la touche verte .

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse. (Pour obtenir des instructions concernant la façon d'entrer des lettres majuscules ou minuscules ainsi que des caractères spéciaux, consultez la section Entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier du clavier NIP e355 à la page 23.)



- f. Lorsque l'écran « Consulter/Modifier » s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Sauvegar)**.



<p>g. Lorsque l'écran « Configure de l'interface » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 applique les paramètres.</p>	
<p>h. Lorsque l'écran « Accepté » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.</p>	
<p>i. Lorsque l'écran « PAS DE CONNECCTION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris. <i>Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre jusqu'à une minute avant de passer au prochain écran (voir la suite).</i></p>	
<p>j. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, confirmez l'état du clavier NIP e355. <u>Consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25.</u> <i>Remarque : Si tous les indicateurs d'état sont corrects, le tout est terminé. Le clavier NIP e355 est prêt à être utilisé.</i></p>	

Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : réactiver un profil de réseau Wi-Fi enregistré

Si deux profils de réseau Wi-Fi ou plus sont enregistrés dans la mémoire du clavier NIP e355, suivez les étapes ci-dessous afin de réactiver un profil et de connecter le clavier NIP e355 de nouveau au réseau Wi-Fi souhaité.

Important! Avant de tenter cette procédure, assurez-vous que le réseau Wi-Fi souhaité fonctionne et que le clavier NIP e355 est à portée du réseau.

1 Réactiver un profil de réseau Wi-Fi enregistré et connecté

- Commencez la procédure à l'écran « BONJOUR/WELCOME » du clavier NIP e355.

Remarque : Si un écran différent s'affiche ou le rétroéclairage de l'écran diminue, appuyez sur la touche rouge ou verte pour retourner à l'écran « BONJOUR/WELCOME ».

- Appuyez simultanément sur la touche jaune et la touche 5.

- Lorsque l'écran « CHOISIR PORT » s'affiche, appuyez sur la touche 1 (WiFi).



- Lorsque l'écran « Activer réseau? » s'affiche, faites défiler la page jusqu'au réseau auquel vous souhaitez connecter le clavier NIP e355 de nouveau, puis appuyez sur la touche verte afin de le sélectionner.

Remarque : Pour faire défiler la page vers le haut, appuyez sur la touche 2. Pour faire défiler la page vers le bas, appuyez sur la touche 5.

- Lorsque l'écran « Configuration de l'interface » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 applique les paramètres du nouveau profil de réseau.



- Lorsque l'écran « PAS DE CONNEXION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris.

Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre jusqu'à une minute avant de passer au prochain écran (voir la suite).

- Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, confirmez l'état du clavier NIP e355. Consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25.

Remarque : Si tous les indicateurs d'état sont corrects, le tout est terminé. Le clavier NIP e355 est prêt à être utilisé.



Supprimer un profil de réseau Wi-Fi enregistré : clavier NIP e355

Si vous ne voulez pas que votre clavier NIP e355 jumelé se connecte de nouveau à un réseau Wi-Fi, suivez les étapes ci-dessous afin de supprimer le profil de réseau Wi-Fi correspondant de la mémoire du clavier NIP e355.

Important! Ne supprimez pas un profil de réseau s'il est présentement « actif » ou s'il est le seul profil enregistré dans la mémoire du clavier NIP e355. Si plus d'un profil est enregistré dans la mémoire, vous devez d'abord configurer l'un des profils à « actif » avant de passer à l'étape de supprimer le profil (pour des directives sur la façon de réactiver un profil enregistré, consultez la section Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : réactiver un profil de réseau Wi-Fi enregistré à la page 39). S'il y a présentement seulement un profil enregistré dans la mémoire, vous devez d'abord créer un nouveau profil avant de passer à l'étape de supprimer le profil (pour des directives sur la façon de créer un nouveau profil, consultez la section Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : créer un nouveau profil de réseau à la page 33).

1 Accéder aux fonctions de configuration du réseau Wi-Fi

- Commencez la procédure à l'écran « BONJOUR/WELCOME » du clavier NIP e355.

Remarque : Si un écran différent s'affiche ou le rétroéclairage de l'écran diminue, appuyez sur la touche rouge ou verte pour retourner à l'écran « BONJOUR/WELCOME ».

- Appuyez simultanément sur la touche jaune et la touche **1**.

- Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP e355 :
 - Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche **1 (ENGLISH)**.
 - Afin que la langue d'affiche par défaut soit le français, appuyez sur la touche **2 (FRANCAIS)**.

LANGUAGE/LANGUE
CHOISIR / SELECT
1 - ENGLISH
2 - FRANCAIS

- Lorsque l'écran « CONF. TERMINAL » s'affiche, appuyez sur la touche **1 (Communication)**.

CONF. TERMINAL
1 - Communication
2 - Information
3 - Redemarrer
4 - Retablir etat initial

- Lorsque l'écran « COMMUNICATION » s'affiche, appuyez sur la touche **3 (Moneris Cloud)**.

COMMUNICATION
CHOISIR
1-La famille PAYD
2-POSPAD
3-Moneris Cloud

- Lorsque l'écran « HOST ENV » s'affiche, appuyez sur la touche **1 (PRODUCTION)**.

HOST ENV
SELECT
1 - PRODUCTION
2 - TEST

- g. Lorsque l'écran « Wi-Fi » s'affiche, passez à l'étape 2 (Supprimer le profil de réseau Wi-Fi souhaité) à la page 42.



2

Supprimer le profil de réseau Wi-Fi souhaité

- a. À l'écran « Wi-Fi », faites défiler les profils de réseau vers le bas jusqu'à celui que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche verte

Remarque : Pour faire défiler la page vers le haut, appuyez sur la touche 2.
Pour faire défiler la page vers le bas, appuyez sur la touche 5.




- b. Lorsque le profil de réseau Wi-Fi sélectionné est ouvert (l'identifiant SSID ou le nom du réseau s'affiche dans l'en-tête de l'écran), faites défiler la page vers le bas jusqu'à l'option **Supprimer réseau**, puis appuyez sur la touche verte .

Remarque : Pour faire défiler la page vers le bas, appuyez sur la touche 5.



- c. Lorsque l'écran « Suppression » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 supprime le profil de réseau souhaité de la mémoire.



- d. Lorsque l'écran « Wi-Fi » s'affiche, appuyez sur la touche rouge .



- e. Lorsque l'écran « PAS DE CONNEXION AU CLOUD » s'affiche, attendez que le clavier NIP e355 se connecte au nuage de Moneris.

Remarque : Le clavier NIP e355 peut prendre jusqu'à une minute avant de passer au prochain écran (voir la suite).



- f. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, confirmez l'état du clavier NIP e355. Consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25.

Remarque : Si tous les indicateurs d'état sont corrects, le tout est terminé. Le clavier NIP e355 est prêt à être utilisé.



Options d'annulation de jumelage et de nouveau jumelage : clavier NIP e355

Annuler le jumelage du clavier NIP e355 à votre magasin

Suivez les étapes ci-dessous afin d'annuler le jumelage d'un clavier NIP e355 à votre magasin.

1

Annuler le jumelage du clavier NIP e355

- a. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin**, puis sur **Jumelage infonuagique**.
- b. À la page « Jumelage infonuagique », consultez la liste « Claviers NIP », puis trouvez l'ID du terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP e355 pour lequel vous voulez annuler le jumelage.
Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « E1 » imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP e355.
- c. Trouvez le champ **Action** correspondant et confirmez qu'il indique que le clavier NIP e355 est « Connecté ».
- d. Cliquez sur le bouton **Annuler le jumelage** correspondant.
- e. Lorsque la boîte de dialogue « Processing: Unpairing Terminal » (annulation du jumelage en cours) s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique », patientez.
- f. Lorsque la page « Jumelage infonuagique » s'actualise, consultez la liste « Claviers NIP » et confirmez que les champs **Nom**, **Numéro de série**, **Dernier jumelage**, **Dernière transaction**, **État** et **Action** associés au clavier NIP e355 dont le jumelage a été annulé sont vides.
- g. Lorsque l'écran « Pairing Token » du clavier NIP e355 s'affiche, vous avez terminé.

Remarque : Le jeton s'affiche puisque le clavier NIP e355 n'est plus jumelé et que ce dernier ne peut pas être utilisé afin de traiter des transactions, et ce, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau jumelé à votre magasin. Pour savoir comment jumeler un clavier NIP e355 déjà initialisé, consultez la section

[Jumeler un clavier NIP iPP320 initialisé : connexion à la page 120.](#)

Pairing Token:
000000

Jumeler de nouveau un clavier NIP e355 déjà initialisé

Suivez les étapes ci-dessous afin de jumeler un clavier NIP e355 ayant déjà été jumelé à votre magasin.

Remarque : Pour savoir comment jumeler un nouveau clavier NIP e355 (c.-à-d. un clavier NIP n'ayant jamais été configuré ni jumelé), consultez la section [Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP e355 à la page 13.](#)

1 Confirmer la connexion du clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi

- a. Mettez le clavier NIP e355 sous tension.
- b. Lorsque l'écran « Pairing Token » s'affiche, appuyez sur la touche rouge .

Pairing Token:
000000

- c. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, confirmez l'état de la connexion du clavier NIP e355. Consultez la section [Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25.](#)

Remarque : Si tous les indicateurs d'état sont corrects, le clavier NIP e355 est prêt à être utilisé

- Si l'écran « IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER AU WIFI APPUYEZ OK POUR CONNECTER » s'affiche, consultez la section [Dépannage à la page 124.](#)



- d. Attendez que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau (cela peut prendre plusieurs secondes), puis jumelez le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants. Pour ce faire, passez à la section [Jumeler le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants à la page 20.](#)

Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur un bouton du clavier et que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche de nouveau, patientez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau. Vous pouvez ensuite continuer la procédure de jumelage du clavier NIP décrite à cette étape.

Pairing Token:
000000

Méthodes de saisie de la carte : clavier NIP e355

Insérer la carte (cartes à puce) : clavier NIP e355

1. Attendez que le message « Inserer/Presenter/Glisser » ou « Inserer/Glisser » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355.
2. Le titulaire de carte insère sa carte dans le lecteur de carte à puce du clavier NIP e355.
Remarque : À moins qu'un message sur le clavier NIP e355 n'invite à le faire, la carte ne doit pas être glissée, même si elle a une bande magnétique.
3. Le titulaire de carte peut être invité à entrer des données, comme son NIP.
4. Le titulaire de carte laisse la carte insérée dans le lecteur de carte à puce jusqu'à ce que le message « RETIRER LA CARTE » soit affiché à l'écran du clavier NIP e355.

Conseils pour insérer correctement la carte :

Tenez le clavier NIP e355 d'une main, et insérez la carte dans le lecteur de carte à puce de l'autre main (cela empêchera la carte d'être lue par erreur par le lecteur de carte sans contact et d'ainsi considérer cette transaction comme une transaction sans contact).



Glisser la carte (cartes à bande magnétique) : clavier NIP e355

Remarque : Si la carte a une puce, elle doit être insérée (voir la section ci-dessus).

1. Attendez que le message « Inserer/Presenter/Glisser » ou « Inserer/Glisser » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355.
2. Vous, ou le titulaire de carte, glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique du clavier NIP e355.

Remarque : S'il s'agit d'une carte de crédit, vous devez glisser la carte.

- S'il s'agit d'une carte de débit, le titulaire de carte devra entrer son NIP.

Conseils pour glisser correctement la carte :

Tenez le clavier NIP e355 d'une main, et glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique de l'autre main (cela empêchera la carte d'être lue par erreur par le lecteur de carte sans contact interne du clavier NIP e355).



Présenter une carte (cartes sans contact) : clavier NIP e355

1. Attendez que le message « Inserer/Presenter/Glisser » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355.
2. Le titulaire de carte présente sa carte sans contact* au-dessus de l'écran du clavier NIP e355. Remarque :
 - Le niveau de charge de la pile du clavier NIP e355 doit être d'au moins 11 %, sinon le lecteur sans contact ne sera pas en mesure de lire la carte.
 - Seules les transactions d'achat et de remise peuvent être effectuées sans contact.
 - Le titulaire de carte n'aura pas à entrer de NIP.
 - Le montant de la transaction doit être égal ou inférieur à la valeur maximale de transaction sans contact de la carte (voir la section plus bas).
3. Lorsque le lecteur sans contact lit les données de la carte, le clavier NIP e355 émet un bip et quatre voyants verts clignotent.



* Dans le présent manuel, le terme « carte sans contact » correspond à une carte pouvant être utilisée sans contact (les marques de cartes offrant cette fonctionnalité comprennent Visa^{MD}, Mastercard^{MD}, American Express^{MD}, Discover^{MD} et Interac^{MD}) ou d'autres articles comme un porte-clés, une étiquette mobile ou un appareil mobile (p. ex. un téléphone intelligent, une tablette ou une montre intelligente; le titulaire de carte est responsable de tous les logiciels associés sur leur appareil mobile, y compris du téléchargement de toutes les applications requises et de l'enregistrement des données de leur carte dans leur porte-monnaie électronique).

Valeur maximale des transactions sans contact

Pour établir la valeur maximale des transactions sans contact pour un type de carte, communiquez avec Moneris.

- Si une carte est présentée pour un montant supérieur à sa valeur maximale en dollars acceptée pour les paiements sans contact, le message « PASSER NON ACCEPTE » s'affichera sur l'écran du clavier NIP e355.

Conseils pour présenter correctement la carte

- La carte doit se situer à 1,3 cm (0,5 po) de l'écran du clavier NIP e355, mais n'a pas besoin d'y toucher.
- La carte doit être présentée seule. Elle ne doit pas être dans un portefeuille avec d'autres cartes.

Saisir une carte manuellement : clavier NIP e355


Vous pouvez saisir manuellement le numéro de la carte pour les cartes de crédit et certaines cartes de débit à puce.

1. Commencez la transaction par carte de débit ou de crédit (p. ex. **Terminal > Achat**).
2. Choisissez **Débit/crédit - infonuagique** comme méthode de paiement.
3. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.

Dépannage : clavier NIP e355

Messages d'erreur du clavier NIP e355

Message d'erreur	Solution
	<p>Le clavier NIP e355 n'est pas connecté à la plateforme infonuagique de Moneris.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Confirmez que votre service Internet est disponible et que votre réseau Wi-Fi est connecté à Internet. <i>Remarque : Si tout fonctionne correctement, l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » devrait ressembler à celui dans l'exemple de la section <u>Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355</u> (à la page 15).</i>2. Si l'erreur persiste, essayez de connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent. Consultez la section <u>Autres options de connexion au réseau Wi-Fi : clavier NIP e355</u> aux pages 29 à 40. <i>Remarque : Si vous devez traiter un achat ou une préautorisation immédiatement, essayez d'enregistrer les données de la carte en les saisissant manuellement (sans clavier NIP) ou en utilisant un lecteur de bande magnétique.</i>3. Si l'erreur persiste, communiquez avec Moneris.

Message d'erreur	Solution
 <p>hh:mm AM/PM AA% </p> <p>IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER AU WIFI APPUYEZ OK POUR CONNECTER</p>	<p>Le clavier NIP e355 n'est pas en mesure de se connecter de nouveau au réseau Wi-Fi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la charge de la pile est trop faible (p. ex. 10 % ou moins), connectez votre clavier NIP à un port USB sous tension (p. ex. sur un ordinateur) au moyen du câble de chargement USB et attendez que le niveau de charge de la pile soit d'au moins 25 % avant de réessayer d'utiliser le clavier NIP. Assurez-vous que le clavier NIP e355 est à portée du réseau Wi-Fi auquel il est connecté, puis appuyez sur la touche verte . Confirmez que la connexion réseau Wi-Fi est rétablie. Consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran « BONJOUR/WELCOME » : clavier NIP e355 à la page 25. Si l'erreur persiste, il se peut que les paramètres du réseau Wi-Fi (l'identifiant SSID ou le mot de passe) aient changé ou que le réseau Wi-Fi ne fonctionne plus. <ul style="list-style-type: none"> Si vous souhaitez connecter le clavier NIP e355 de nouveau à un réseau Wi-Fi, mais qu'un ou plusieurs paramètres de réseau Wi-Fi ont changé, modifiez le profil de réseau Wi-Fi correspondant enregistré dans la mémoire. Consultez la section Modifier les paramètres d'un profil de réseau Wi-Fi enregistré : clavier NIP e355 à la page 29. Si vous devez connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi auquel il n'a jamais été connecté auparavant, créez un nouveau profil de réseau Wi-Fi. Consultez la section Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : créer un nouveau profil de réseau à la page 33. Si vous devez connecter le clavier NIP e355 de nouveau à un réseau Wi-Fi auquel il a déjà été connecté et que le profil de réseau Wi-Fi est présentement enregistré dans la mémoire du clavier NIP e355, réactivez le profil. Consultez la section Connecter le clavier NIP e355 à un réseau Wi-Fi différent : réactiver un profil de réseau Wi-Fi enregistré à la page 39.

Messages d'erreur du centre de ressources pour commerçants : clavier NIP e355

Message d'erreur	Solution
Échec : Nul	<p>Le centre de ressources pour commerçants n'est pas en mesure de détecter le clavier NIP e355.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur le bouton Fermer afin de fermer la boîte de dialogue « Error: null ». Essayez de nouveau de jumeler et d'initialiser le clavier NIP (répétez l'étape 2 à la page 20).

Configuration de votre clavier NIP P400

Dans cette section, nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir afin de configurer votre clavier NIP P400 de Moneris.

Clavier NIP P400 de Moneris : avant de commencer

Vous pouvez utiliser un clavier NIP P400 de Moneris pour traiter des transactions avec carte présente à partir de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Consultez l'une des sections suivantes en fonction de vos besoins :

- Pour configurer un clavier NIP P400 afin qu'il fonctionne avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants pour la première fois, consultez la section [Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP P400](#) à la page 51.
- Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser un clavier NIP P400 déjà configuré et prêt à traiter des transactions (c.-à-d. un clavier NIP jumelé et initialisé), consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP P400?](#) à la page 65.
- Pour en savoir plus sur la façon de modifier les paramètres (p. ex. Ethernet, la communication IP ou la langue) d'un clavier NIP P400 déjà initialisé, consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP P400?](#) à la page 65.


Ce tableau décrit les différentes composantes (étiquettes) de l'image du clavier NIP P400 à droite.

Étiquette	Description
1	Touches alphanumériques
2	Touche Annuler  (rouge) <ul style="list-style-type: none">▪ Efface le message affiché à l'écran du clavier NIP P400▪ Annule la transaction
3	Touche Correction  (jaune) <ul style="list-style-type: none">▪ Efface les données entrées dans le clavier NIP P400
4	Touche OK / Entrée  (verte) <ul style="list-style-type: none">▪ Soumet les données ou valide le message affiché à l'écran du clavier NIP P400
5	Lecteur de carte à puce (fente au bas du clavier NIP P400) <ul style="list-style-type: none">▪ Voir la page 83.
6	Écran/Lecteur de carte sans contact <ul style="list-style-type: none">▪ L'écran de veille de Moneris s'affiche lorsque le clavier NIP P400 est en veille.▪ Quatre témoins clignotent : le lecteur enregistre les données d'une carte.▪ Voir la page 84.
7	Lecteur de carte à bande magnétique (fente sur le côté droit du clavier NIP P400) <ul style="list-style-type: none">▪ Voir la page 83.



Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP P400

- Assurez-vous d'avoir reçu le matériel suivant de Moneris :



¹ L'adaptateur du clavier est branché au clavier NIP P400 avant que ce dernier ne soit expédié.

2. Assurez-vous de respecter ce qui suit :
 - Vous devez avoir vos identifiants du centre de ressources pour commerçants (nom d'utilisateur, ID de magasin et mot de passe) à portée de la main.
 - Votre compte d'utilisateur du centre de ressources pour commerçants doit avoir des droits d'administrateur complet.
 - Vous devez avoir un ordinateur ou un appareil mobile afin d'accéder au centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Si vous souhaitez accéder au centre de ressources pour commerçants par l'entremise d'un ordinateur (portable ou de bureau), votre navigateur Web (peu importe lequel) doit être à jour, et les témoins (cookies) doivent être activés.

 - Vous devez avoir un point d'accès filaire à Internet haute vitesse (p. ex. un routeur, un commutateur, un concentrateur ou un câblage interne, peu importe ce qui vous permet d'accéder au service Internet haute vitesse à votre emplacement) sur lequel vous brancherez le clavier NIP P400.


Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP P400 puisse communiquer avec Moneris (<https://ipterm.moneris.com>).
3. Deux options s'offrent à vous :
 - Si vous avez tous les éléments et le matériel requis, passez à l'étape Installation du matériel : clavier NIP P400 à la page 53.
 - S'il vous manque du matériel ou l'un de ces éléments, communiquez avec nous en composant le **1 866 319-7450** ou en écrivant à onlinepayments@moneris.com.

Installation du matériel : clavier NIP P400

Suivez les directives suivantes afin de jumeler votre clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris.


1 Connecter le clavier NIP P400 à votre réseau Ethernet

- Branchez le câble Ethernet sur le port Ethernet « **ETH** » de l'adaptateur du clavier NIP.




- Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à votre point d'accès à Internet haute vitesse (p. ex. un routeur, un commutateur, un concentrateur ou un câblage interne, peu importe ce qui vous permet d'accéder au service Internet haute vitesse à votre emplacement).

Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP P400 puisse communiquer avec Moneris (<https://ipterm.moneris.com>).




- Branchez l'adaptateur du câble d'alimentation externe sur le port d'alimentation (symbole en forme d'éclair « **⚡** ») de l'adaptateur du clavier NIP.




- Branchez l'adaptateur du câble d'alimentation sur une prise de courant sous tension.
- Lorsque le clavier NIP P400 se met sous tension, passez à l'étape suivante.

Remarque : Lors de la mise sous tension du clavier NIP P400, plusieurs écrans d'authentification s'affichent. Cette étape prend environ 30 secondes.




- f. Lorsque l'écran « Which language would you like to use? » s'affiche, passez à l'étape 2 (Connecter le clavier NIP P400 à la plateforme infonuagique de Moneris) à la page 55.



2

Connecter le clavier NIP P400 à la plateforme infonuagique de Moneris


- a. À l'écran « Which language would you like to use? », sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400.
- Pour sélectionner l'anglais, appuyez sur **English**.
 - Pour sélectionner le français, appuyez sur **Français**.



- b. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, rendez-vous au paramètre « Mode d'intégration », puis appuyez sur **Sélectionnez le mode d'intégration**.



- c. Dans le menu déroulant « Mode d'intégration », appuyez sur **NUAGE DE MONERIS**.



- d. Rendez-vous au paramètre « Serveur », puis appuyez sur **Sélectionnez le serveur**.



e. Dans le menu déroulant « Serveur », appuyez sur **Production**.



f. Rendez-vous au paramètre « Connexion de la CEE », puis appuyez sur **Sélect. la conn. de la CEE**.



g. Dans le menu déroulant « Connexion de la CEE », appuyez sur **LAN**.



h. Choisissez le type de connexion du clavier NIP P400 à la plateforme infonuagique de Moneris (adresse IP dynamique ou adresse IP statique).

Remarque : Le clavier NIP P400 est configuré afin d'utiliser une adresse IP dynamique par défaut.

- Pour utiliser une adresse IP dynamique, passez à l'étape Utiliser une adresse IP dynamique : clavier NIP P400 à la page 57.
- Pour utiliser une adresse IP statique, passez à l'étape Utiliser une adresse IP statique : clavier NIP P400 à la page 58.



Utiliser une adresse IP dynamique : clavier NIP P400

Maintenant que vous avez installé le matériel du clavier NIP P400 et que vous avez réglé les paramètres de base du clavier NIP, suivez les étapes ci-dessous afin que le clavier NIP P400 communique avec la plateforme infonuagique de Moneris au moyen d'une adresse IP dynamique.

1

Configurer le clavier NIP P400 afin d'utiliser une adresse IP dynamique

- À l'écran « Configurons les paramètres de communication », appuyez sur **OK**.

Remarque : La communication par adresse IP dynamique est activée par défaut, alors vous n'avez aucun paramètre à configurer.



- Attendez que l'écran « Pairing Token » s'affiche (cela peut prendre plusieurs secondes), puis jumellez le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants. Pour ce faire, passez à la section Jumeler le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants à la page 20.

Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur un bouton du clavier et que l'écran de veille « Moneris » s'affiche de nouveau, patientez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau. Vous pouvez ensuite continuer la procédure de jumelage du clavier NIP décrite à cette étape.

- Si l'écran « Pairing Token » ne s'affiche pas, consultez la section Problèmes liés au jeton de jumelage : clavier NIP P400 à la page 86.



Utiliser une adresse IP statique : clavier NIP P400


Maintenant que vous avez installé le matériel du clavier NIP P400 et que vous avez réglé les paramètres de base du clavier NIP, suivez les étapes ci-dessous afin que le clavier NIP P400 communique avec la plateforme infonuagique de Moneris au moyen d'une adresse IP statique.

1


Configurer le clavier NIP P400 afin d'utiliser une adresse IP statique

- À l'écran « Configurons les paramètres de communication », faites défiler la page vers le bas, puis appuyez sur **Configuration du réseau local**.


Remarque : Pour faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt sur le logo « Moneris » affiché à l'écran, puis glissez-le vers le haut.



- Lorsque l'écran « Configurons les paramètres réseau » s'affiche, rendez-vous au paramètre « Version de l'adresse IP », puis appuyez sur **Adresse IP dynamique**.




- Dans le menu déroulant « Version de l'adresse IP », appuyez sur **Adresse IP statique**.



- Lorsque certains des paramètres de la communication par adresse IP statique s'affichent (notamment « Adresse IP » et « Masque de sous-réseau »), placez votre doigt sur le logo « Moneris » affiché à l'écran et glissez-le vers le haut afin d'afficher les cinq paramètres à configurer.

Remarque : Ces cinq paramètres sont « *Adresse IP* », « *Masque de sous-réseau* », « *Passerelle* », « *DNS principal* » et « *DNS secondaire* » (affichés dans l'illustration de l'étape suivante).



- e. Appuyez sur le champ **Entrer l'adresse IP**.




- f. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez l'adresse IP » s'affiche, entrez l'adresse IP qui identifie votre clavier NIP P400 dans votre réseau Ethernet, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**. Pour effacer des caractères, appuyez sur **Effacer**.



- g. Appuyez sur le champ **Entrez le masque de sous-réseau**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- h. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez le masque de sous-réseau » s'affiche, entrez l'adresse du masque de sous-réseau, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.



- i. Appuyez sur le champ **Entrez l'adresse de la passerelle**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- j. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez l'adresse de la passerelle » s'affiche, appuyez sur l'adresse de la passerelle par défaut (p. ex. l'adresse IP de votre routeur, de votre commutateur ou de votre concentrateur), puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , " "**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.




- k. Appuyez sur le champ **Entrez le DNS 1**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.



- l. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez le DNS » s'affiche, entrez l'adresse de votre système de noms de domaine (DNS) principal, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , " "**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.



- m. Appuyez sur le champ **Entrez le DNS 2**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.



- n. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez le DNS » s'affiche, entrez l'adresse de votre système de noms de domaine (DNS) secondaire, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.



- o. Lorsque vous aurez terminé de configurer les paramètres de la communication par adresse IP statique de votre clavier NIP P400, faites défiler l'écran jusqu'au bas, puis appuyez sur **OK**.



- p. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, appuyez sur **OK**.



- q. Attendez que l'écran « Pairing Token » s'affiche (cela peut prendre plusieurs secondes), puis jumelez le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants. Pour ce faire, passez à la section Jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants à la page 63.

Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur un bouton du clavier et que l'écran de veille « Moneris » s'affiche de nouveau, patientez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau. Vous pouvez ensuite continuer la procédure de jumelage du clavier NIP décrite à cette étape.

- Si l'écran « Pairing Token » ne s'affiche pas, consultez la section Problèmes liés au jeton de jumelage : clavier NIP P400 à la page 86.



Jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants

Maintenant que vous avez configuré les paramètres de communication (adresse IP dynamique ou statique) de votre clavier NIP P400, suivez les étapes ci-dessous afin de jumeler et d'initialiser votre clavier NIP.

1

Connectez-vous à votre magasin du centre de ressources pour commerçants

- a. Rendez-vous à la page d'ouverture de session du centre de ressources pour commerçants à l'adresse <https://www3.moneris.com/mpg>.
- b. À la page d'ouverture de session, entrez vos identifiants dans les champs appropriés (**Nom d'utilisateur**, **Code de magasin** et **Mot de passe**).
- c. Cliquez sur le bouton **Soumettre**.
- d. Lorsque votre session est ouverte, passez à l'étape 2 (Jumeler et initialiser le clavier NIP P400) ci-dessous.

2

Jumeler et initialiser le clavier NIP P400

- a. Dans la barre de menus du centre de ressources pour commerçants, cliquez sur **Admin**, puis sur **Jumelage infonuagique**.
- b. Lorsque la page « Jumelage infonuagique » s'affiche, consultez la liste « Claviers NIP », puis trouvez l'ID du terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP P400 que vous souhaitez jumeler à ce magasin du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « P1 » imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP P400.

- c. Cliquez sur le bouton **Jumeler** qui correspond à l'ID de terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP P400 que vous souhaitez jumeler au centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Si l'ID de terminal (« ID de l'appareil ») de votre clavier NIP P400 ne s'affiche pas, communiquez avec Moneris.

- d. Lorsque la section « Jumeler l'appareil » s'affiche, entrez les renseignements suivants :
 - Dans le champ **Jumelage des jetons**, entrez le jeton affiché sur l'écran du clavier NIP P400.
 - Dans le champ **Nom**, entrez le nom (p. ex. caisse 1) que vous voulez donner au clavier NIP P400.
- e. Cliquez sur le bouton **Jumeler**.

Remarque : La boîte de dialogue « Traitement: Le clavier NIP est en cours d'initialisation... » s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique » durant le processus de jumelage et d'initialisation du clavier NIP.

- f. Lorsque le message « Traitement de votre transaction, veuillez patienter » s'affiche sur l'écran du clavier NIP P400, patientez pendant le jumelage et l'initialisation du clavier NIP.



- g. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite: L'appareil a bien été jumelé » s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique », cliquez sur le bouton **Fermer** de la boîte de dialogue.

- Si la fenêtre contextuelle « Error: null » s'affiche, consultez la section [Messages d'erreur du centre de ressources pour commerçants : clavier NIP P400](#) à la page 86.

- h. Lorsque l'écran de veille « Moneris » s'affiche sur l'écran du clavier NIP P400, passez à l'étape suivante.



- i. À la page « Jumelage infonuagique » de la section « Claviers NIP », confirmez que la colonne **Action** du clavier NIP P400 nouvellement jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants indique que l'appareil est « Connecté ». Les données du clavier NIP P400 s'affichent également dans les champs **Nom**, **Numéro de série**, **Dernier jumelage**, **Dernière transaction** et **État**.

Remarque : L'état « Connecté » s'affiche dans le champ **Action** tant et aussi longtemps que le clavier NIP P400 est en mesure de communiquer avec le centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris (p. ex., si le clavier NIP P400 est jumelé au centre de ressources pour commerçants, mais qu'il n'est pas en mesure de communiquer avec ce dernier en raison d'une perte de connexion Internet, l'état « Non connecté » s'affichera dans le champ **Action** du clavier NIP P400).

- j. Vous pouvez désormais traiter des transactions au moyen du clavier NIP P400.
k. Consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP P400?](#) à la page 65.

Prêt à utiliser le clavier NIP P400?

Après avoir configuré votre clavier NIP en plus de l'avoir jumelé et initialisé, vous pouvez désormais l'utiliser afin de traiter des transactions.

1. Veuillez lire les sections suivantes afin d'en apprendre davantage sur certaines des fonctions et des paramètres facultatifs du clavier NIP P400.

Directives générales et conseils sur la façon d'utiliser le clavier NIP P400 :

- Directives générales, conseils et pratiques exemplaires : clavier NIP P400 (page 66)
 - Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran : clavier NIP P400 (page 66)
 - Diagnostic de communication du clavier NIP P400 (page 67)
 - Méthodes de saisie de la carte : clavier NIP P400 (pages 83 à 84)
- Comment traiter des transactions par cartes de débit et de crédit au moyen du clavier NIP P400 :
 - Achat par carte de débit ou de crédit (page 134)
 - Préautorisation par carte de débit ou de crédit (page 157)
 - Annulation (correction) par carte de débit ou de crédit (page 188)
 - Remise par carte de débit ou de crédit (page 190)
 - Remise indépendante par carte de débit ou de crédit (page 193)

Paramètres facultatifs :

- Changer la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400 (page 68)
- Activer ou désactiver la fonction de pourboire du clavier NIP P400 (page 372)
- Configurer le clavier NIP P400 jumelé par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris afin qu'il soit l'appareil par défaut pour la saisie de carte (page 350)
- Configurer un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris par défaut pour votre ouverture de session (page 351)

Autres options de connexion au réseau local :

- Passer de la communication par adresse IP dynamique à la communication par adresse IP statique pour un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise du nuage (page 69)
- Modifier un ou plusieurs paramètres de la communication par adresse IP statique : clavier NIP P400 - utiliser une adresse IP statique (page 75)
- Passer de la communication par adresse IP statique à la communication par adresse IP dynamique pour un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise du nuage (page 78)

Options de jumelage et d'annulation du jumelage

- Annuler le jumelage du clavier NIP P400 à votre magasin (page 81)
- Jumeler de nouveau un clavier NIP P400 déjà initialisé (page 82)

Directives générales, conseils et pratiques exemplaires : clavier NIP P400

Suivez les directives de base qui suivent lorsque vous traitez des transactions au moyen du clavier NIP P400.

- Validez que le clavier NIP P400 apparaît comme appareil « Connecté » à la page **Admin > Jumelage infonuagique** de votre magasin.

Remarque : L'ID de terminal du clavier NIP P400 consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « P1 » imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP.

- Consultez les indicateurs d'état affichés au haut dans l'en-tête de l'écran du clavier NIP P400 (consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran : clavier NIP P400 ci-dessous).

Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran : clavier NIP P400

Les indicateurs d'état de la communication et de l'alimentation du clavier NIP P400 sont affichés dans le coin supérieur droit de l'en-tête de l'écran du clavier NIP. L'en-tête de votre clavier NIP P400 devrait ressembler à l'illustration affichée ci-dessous.



Remarque : Le tableau suivant décrit les éléments numérotés de l'illustration affichée ci-dessus.

Numéro	Symbole	Description
1		Nuage bleu (symbole de la plateforme infonuagique de Moneris) : indique que le clavier NIP P400 est connecté à la plateforme infonuagique de Moneris. Remarque : Si le nuage est noir, consultez la section <u>Symboles d'erreur du clavier NIP P400</u> à la page 85.
2		Flèches bidirectionnelles grises (symbole de connexion Ethernet) : indiquent que le clavier NIP P400 peut détecter une connexion Ethernet. Remarque : Si les flèches sont rouges, consultez la section <u>Symboles d'erreur du clavier NIP P400</u> à la page 85.
3		Alimentation (symbole de prise de courant) : indique que le clavier NIP P400 est connecté à une source d'alimentation externe.

Diagnostic de communication du clavier NIP P400

Suivez les étapes ci-dessous afin d'effectuer un diagnostic de la communication du clavier NIP P400 et d'afficher les paramètres de communication au réseau local actuels du clavier NIP, et ce, pendant que le clavier NIP P400 est connecté à votre réseau.

Remarque : Voici les paramètres du réseau local : « IP address » (adresse IP), adresse « MAC », « Boot Mode » (mode de mise sous tension), « Gateway » (adresse de la passerelle), adresse « DNS 1 » et adresse « DNS 2 ».

1 Accéder à l'écran de diagnostic de la communication


- Commencez la procédure à l'écran de veille « Moneris » du clavier NIP P400.

Remarque : Si un autre écran s'affiche, appuyez à répétition sur la touche rouge **X** jusqu'à ce que l'écran de veille « Moneris » s'affiche.

- Appuyez sur la touche jaune **<** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez une fois sur la touche **4**.




- Lorsque l'écran « Please wait... » (veuillez patienter) s'affiche, patientez pendant que le clavier NIP P400 effectue un diagnostic de la communication.



- Lorsque l'écran « COM Diagnostic » (diagnostic de la communication) s'affiche, vous pouvez passer en revue les paramètres de connexion au réseau local actuels du clavier NIP P400 suivants : « IP address », adresse « MAC », « Boot Mode », adresse « Gateway », adresse « DNS 1 » et adresse « DNS 2 » (voir l'illustration associée à l'étape en cours).

Remarque : La réponse « **PASS** » doit s'afficher pour les adresses « IPG » et « RDS » de la section « Moneris Hosts » (serveurs de traitement de Moneris).

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **OK** pour retourner à l'écran de veille « Moneris ».



Changer la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400

Suivez les étapes ci-dessous afin de changer la langue d'affichage par défaut de votre clavier NIP P400.

1 Accéder au menu de configuration de la langue

- Commencez la procédure à l'écran de veille « Moneris » du clavier NIP P400.

Remarque : Si un autre écran s'affiche, appuyez à répétition sur la touche rouge **X** jusqu'à ce que l'écran de veille « Moneris » s'affiche.

- Appuyez sur la touche jaune **<** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez une fois sur la touche **1**.



- Lorsque l'écran « Quelle langue souhaitez-vous utiliser? » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400.

- Pour que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur **English**.
- Pour que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur **Français**.



- Lorsque le prochain écran s'affiche dans la langue choisie, vous avez terminé.

- Appuyez sur la touche rouge **X** pour retourner à l'écran de veille et ainsi continuer d'utiliser le clavier NIP P400 afin de traiter des transactions dans la langue choisie.

Autres options de connexion au réseau local : clavier NIP P400

Passer de la communication par adresse IP dynamique à la communication par adresse IP statique pour un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise du nuage

Si le clavier NIP P400 jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise du nuage se connecte actuellement au nuage au moyen de la communication par adresse IP dynamique et que vous souhaitez plutôt utiliser la communication par adresse IP statique, suivez les étapes ci-dessous.

Remarque : Faites en sorte que votre réseau local puisse prendre en charge la communication par adresse IP statique.

1 Accéder aux menus de configuration du clavier NIP P400

- Commencez la procédure à l'écran de veille « Moneris » du clavier NIP P400.

Remarque : Si un autre écran s'affiche, appuyez à répétition sur la touche rouge  jusqu'à ce que l'écran de veille « Moneris » s'affiche.

- Appuyez sur la touche jaune  et maintenez-la enfoncée, puis appuyez une fois sur la touche 1.



- Lorsque l'écran « Quelle langue souhaitez-vous utiliser? » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400.

- Pour que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur **English**.
- Pour que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur **Français**.



- Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, passez à l'étape 2 (Activer la communication par adresse IP statique et configurer les paramètres de l'adresse IP) à la page 70.




2


Activer la communication par adresse IP statique et configurer les paramètres de l'adresse IP

- a. À l'écran « Configurons les paramètres de communication », faites défiler la page jusqu'au bas, puis appuyez sur **Configuration du réseau local**.


Remarque : Pour faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt sur le logo « Moneris » affiché à l'écran, puis glissez-le vers le haut.



- b. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres réseau » s'affiche, rendez-vous au paramètre « Version de l'adresse IP », puis appuyez sur **Adresse IP dynamique**.




- c. Dans le menu déroulant « Version de l'adresse IP », appuyez sur **Adresse IP statique**.



- d. Lorsque certains des paramètres de la communication par adresse IP statique s'affichent (notamment « Adresse IP » et « Masque de sous-réseau »), placez votre doigt sur le logo « Moneris » affiché à l'écran et glissez-le vers le haut afin d'afficher les cinq paramètres à configurer.

Remarque : Ces cinq paramètres sont « Adresse IP », « Masque de sous-réseau », « Passerelle », « DNS principal » et « DNS secondaire » (affichés dans l'illustration de l'étape suivante).



- e. Appuyez sur le champ **Entrer l'adresse IP**.




- f. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez l'adresse IP » s'affiche, entrez l'adresse IP qui identifie votre clavier NIP P400 dans votre réseau Ethernet, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**. Pour effacer des caractères, appuyez sur **Effacer**.




- g. Appuyez sur le champ **Entrez le masque de sous-réseau**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- h. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez le masque de sous-réseau » s'affiche, entrez l'adresse du masque de sous-réseau, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.



- i. Appuyez sur le champ **Entrez l'adresse de la passerelle**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- j. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez l'adresse de la passerelle » s'affiche, appuyez sur l'adresse de la passerelle par défaut (p. ex. l'adresse IP de votre routeur, de votre commutateur ou de votre concentrateur), puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , " .**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.




- k. Appuyez sur le champ **Entrez le DNS 1**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- l. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez le DNS » s'affiche, entrez l'adresse de votre système de noms de domaine (DNS) principal, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , " .**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.



- m. Appuyez sur le champ **Entrez le DNS 2**.

Remarque : Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- n. Lorsque la fenêtre contextuelle « Entrez le DNS » s'affiche, entrez l'adresse de votre système de noms de domaine (DNS) secondaire, puis appuyez sur **OK**.


Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**. Pour effacer une valeur, appuyez sur **Effacer**.



- o. Lorsque vous aurez terminé de configurer les paramètres de la communication par adresse IP statique de votre clavier NIP P400, faites défiler l'écran jusqu'au bas, puis appuyez sur **OK**.



- p. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, appuyez sur **OK**.



q. Lorsque l'écran de veille « Moneris » s'affiche, vous avez terminé.

r. Faites ce qui suit afin de valider la nouvelle configuration :

- Effectuez un diagnostic de la communication et confirmez que le clavier NIP P400 est correctement configuré afin d'utiliser la communication par adresse IP statique (consultez la section [Diagnostic de communication du clavier NIP P400](#) à la page 67).
- Confirmez que le clavier NIP P400 est correctement connecté à la plateforme infonuagique de Moneris (consultez la section [Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran : clavier NIP P400](#) à la page 66).
- Validez que le clavier NIP P400 apparaît comme appareil « Connecté » à la page **Admin > Jumelage infonuagique** de votre magasin.



Modifier un ou plusieurs paramètres de la communication par adresse IP statique : clavier NIP P400 - utiliser une adresse IP statique

Si votre clavier NIP P400 (jumelé ou non) utilise actuellement une adresse IP statique et que vous devez modifier un ou plusieurs paramètres de la communication par adresse IP statique du clavier NIP, suivez les étapes ci-dessous.

Remarque : Faites en sorte que votre réseau local puisse prendre en charge la nouvelle configuration de la communication par adresse IP statique.

1 Accéder aux menus de configuration du clavier NIP P400

- Commencez la procédure à l'écran de veille « Moneris » du clavier NIP P400.

Remarque : Si un autre écran s'affiche, appuyez à répétition sur la touche rouge  jusqu'à ce que l'écran de veille « Moneris » s'affiche.

- Appuyez sur la touche jaune  et maintenez-la enfoncee, puis appuyez une fois sur la touche 1.



- Lorsque l'écran « Quelle langue souhaitez-vous utiliser? » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400.

- Pour que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur **English**.
- Pour que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur **Français**.



- Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, passez à l'étape 2 (Modifier un ou plusieurs paramètres de la communication par adresse IP statique) à la page 76.



2 Modifier un ou plusieurs paramètres de la communication par adresse IP statique


- a. À l'écran « Configurons les paramètres de communication », faites défiler la page jusqu'au bas, puis appuyez sur **Configuration du réseau local**.

Remarque : Pour faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt sur le logo « Moneris » affiché à l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- b. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres réseau » s'affiche, placez votre doigt sur le logo « Moneris » et glissez-le vers le haut afin d'afficher les cinq paramètres de la communication par adresse IP statique (affichés dans l'illustration de l'étape suivante).

Remarque : Ces cinq paramètres sont « *Adresse IP* », « *Masque de sous-réseau* », « *Passerelle* », « *DNS principal* » et « *DNS secondaire* » (affichés dans l'illustration de l'étape suivante).




- c. Trouvez le paramètre de la communication par adresse IP statique que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur l'adresse IP présentement affichée dans le champ.




- d. Lorsque la fenêtre contextuelle « paramètre de l'adresse IP statique » s'affiche, appuyez sur **Effacer** jusqu'à ce que l'adresse IP affichée soit complètement effacée.
- e. Entrez la nouvelle adresse IP, puis appuyez sur **OK** afin de fermer la boîte de dialogue.

Remarque : Pour entrer un point, appuyez sur la touche contenant un astérisque *** , "**.



- f. Répétez les étapes 2c à 2e de cette procédure en fonction de vos besoins.
- Remarque :** Si vous devez faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt au haut de l'écran, puis glissez-le vers le haut.
- g. Lorsque vous avez terminé, faites défiler la page jusqu'au bas, puis appuyez sur **OK**.



- h. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, appuyez sur **OK**.



- i. Deux options s'offrent à vous :
- Si l'écran « Pairing Token » s'affiche, jumelez le clavier NIP P400 à votre magasin (consultez la section Jumeler le clavier NIP e355 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants à la page 20).
 - Si l'écran de veille « Moneris » s'affiche, vous avez terminé. Faites ce qui suit afin de valider la nouvelle configuration :
 - Effectuez un diagnostic de la communication et confirmez que le clavier NIP P400 est correctement configuré afin d'utiliser la communication par adresse IP statique (consultez la section Diagnostic de communication du clavier NIP P400 à la page 67).
 - Confirmez que le clavier NIP P400 est correctement connecté à la plateforme infonuagique de Moneris (consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran : clavier NIP P400 à la page 66).
 - Validez que le clavier NIP P400 apparaît comme appareil « Connecté » à la page **Admin > Jumelage infonuagique** de votre magasin.



Passer de la communication par adresse IP statique à la communication par adresse IP dynamique pour un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise du nuage

Si le clavier NIP P400 jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise du nuage se connecte actuellement au nuage au moyen de la communication par adresse IP statique et que vous souhaitez plutôt utiliser une adresse IP dynamique, suivez les étapes ci-dessous.


Remarque : Faites en sorte que votre réseau local puisse prendre en charge la communication par adresse IP dynamique.

1 Accéder aux menus de configuration du clavier NIP P400

- Commencez la procédure à l'écran de veille « Moneris » du clavier NIP P400.

Remarque : Si un autre écran s'affiche, appuyez à répétition sur la touche rouge  jusqu'à ce que l'écran de veille « Moneris » s'affiche.

- Appuyez sur la touche jaune  et maintenez-la enfoncée, puis appuyez une fois sur la touche **1**.



- Lorsque l'écran « Quelle langue souhaitez-vous utiliser? » s'affiche, sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP P400.

- Pour que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur **English**.
- Pour que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur **Français**.



- Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, passez à l'étape 2 (Activer la communication par adresse IP dynamique) à la page 79.




2


Activer la communication par adresse IP dynamique

- a. À l'écran « Configurons les paramètres de communication », faites défiler la page jusqu'au bas, puis appuyez sur **Configuration du réseau local**.

Remarque : Pour faire défiler la page vers le bas, placez votre doigt sur le logo « Moneris » affiché à l'écran, puis glissez-le vers le haut.




- b. Rendez-vous au paramètre « Version de l'adresse IP », puis appuyez sur **Adresse IP statique**.



- c. Dans le menu déroulant « Version de l'adresse IP », appuyez sur **Adresse IP dynamique**.



- d. Après avoir sélectionné l'option « Adresse IP dynamique » comme type d'adresse IP, appuyez sur **OK**.



- e. Lorsque l'écran « Configurons les paramètres de communication » s'affiche, appuyez sur **OK**.



- f. Lorsque l'écran de veille « Moneris » s'affiche, vous avez terminé.

- g. Faites ce qui suit afin de valider la nouvelle configuration :

- Effectuez un diagnostic de la communication et confirmez que le clavier NIP P400 est correctement configuré afin d'utiliser la communication par adresse IP dynamique (consultez la section Diagnostic de communication du clavier NIP P400 à la page 67).
- Confirmez que le clavier NIP P400 est correctement connecté à la plateforme infonuagique de Moneris (consultez la section Indicateurs d'état dans l'en-tête de l'écran : clavier NIP P400 à la page 66).
- Validez que le clavier NIP P400 apparaît comme appareil « Connecté » à la page **Admin > Jumelage infonuagique** de votre magasin.



Options d'annulation de jumelage et de nouveau jumelage : clavier NIP P400

Annuler le jumelage du clavier NIP P400 à votre magasin

Suivez les étapes ci-dessous afin d'annuler le jumelage d'un clavier NIP P400 à votre magasin.

1

Annuler le jumelage du clavier NIP P400

- a. Assurez-vous que le clavier NIP P400 pour lequel vous souhaitez annuler le jumelage est sous tension et connecté à Internet.
- b. Connectez-vous à votre magasin du centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).
- c. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin**, puis sur **Jumelage infonuagique**.
- d. À la page « Jumelage infonuagique », consultez la liste « Claviers NIP », puis trouvez l'ID du terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP P400 pour lequel vous voulez annuler le jumelage.
Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « P1 » imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP P400.
- e. Trouvez le champ **Action** correspondant et confirmez qu'il indique que le clavier NIP P400 est « Connecté ».
- f. Cliquez sur le bouton **Annuler le jumelage** correspondant.
- g. Lorsque la boîte de dialogue « Processing: Unpairing Terminal » (annulation du jumelage en cours) s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique », patientez.
- h. Lorsque la page « Jumelage infonuagique » s'actualise, consultez la liste « Claviers NIP » et confirmez que les champs **Nom**, **Numéro de série**, **Dernier jumelage**, **Dernière transaction**, **État** et **Action** associés au clavier NIP P400 dont le jumelage a été annulé sont vides.

- i. Lorsque l'écran « Pairing Token » du clavier NIP P400 s'affiche, vous avez terminé.

Remarque : Le jeton s'affiche puisque le clavier NIP P400 n'est plus jumelé et que ce dernier ne peut pas être utilisé afin de traiter des transactions, et ce, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau jumelé à votre magasin. Pour savoir comment jumeler un clavier NIP P400 déjà initialisé, consultez la section Jumeler de nouveau un clavier NIP P400 déjà initialisé à la page 82.



Jumeler de nouveau un clavier NIP P400 déjà initialisé

Suivez les étapes ci-dessous afin de jumeler un clavier NIP P400 ayant déjà été jumelé à votre magasin.

Remarque : Pour savoir comment jumeler un nouveau clavier NIP P400 (c.-à-d. un clavier NIP P400 n'ayant jamais été configuré ni jumelé), consultez la section Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP P400 à la page 51.


1

Afficher le jeton de jumelage

- a. Confirmez votre accès Internet, la connexion de vos câbles réseau et le bon fonctionnement de vos appareils réseau.
- b. Mettez sous tension le clavier NIP P400 que vous souhaitez jumeler à nouveau.
- c. Attendez que l'écran « Pairing Token » s'affiche (cela peut prendre plusieurs secondes), puis jumelez le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants. Pour ce faire, passez à la section Jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants à la page 63.

Remarque : Si vous appuyez accidentellement sur un bouton du clavier et que l'écran de veille « Moneris » s'affiche de nouveau, patientez simplement quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Pairing Token » s'affiche de nouveau. Vous pouvez ensuite continuer la procédure de jumelage du clavier NIP décrite à cette étape.

- Si l'écran « Pairing Token » ne s'affiche pas, consultez la section Problèmes liés au jeton de jumelage : clavier NIP P400 à la page 86.



Méthodes de saisie de la carte : clavier NIP P400

Insérer la carte (cartes à puce) : clavier NIP P400

1. Attendez que le message « Prêt à payer? Présentez, insérez ou glissez votre carte » ou « Prêt à payer? Insérez ou glissez votre carte » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400.
2. Le titulaire de carte insère sa carte dans le lecteur de carte à puce du clavier NIP P400.
Remarque : À moins qu'un message sur le clavier NIP P400 n'invite à le faire, la carte ne doit pas être glissée, même si elle a une bande magnétique.
3. Le titulaire de carte peut être invité à entrer des données, comme son NIP.
4. Le titulaire de carte laisse la carte insérée dans le lecteur de carte à puce jusqu'à ce que le message « Retirer la carte du lecteur de carte » soit affiché à l'écran du clavier NIP P400.

Conseils pour insérer correctement la carte :

Tenez le clavier NIP P400 d'une main, et insérez la carte dans le lecteur de carte à puce de l'autre main (cela empêchera la carte d'être lue par erreur par le lecteur de carte sans contact et d'ainsi considérer cette transaction comme une transaction sans contact).



Glisser la carte (cartes à bande magnétique) : clavier NIP P400

Remarque : Si la carte a une puce, elle doit être insérée (voir la section ci-dessus).

1. Attendez que le message « Prêt à payer? Présentez, insérez ou glissez votre carte » ou « Prêt à payer? Insérez ou glissez votre carte » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400.
2. Vous, ou le titulaire de carte, glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique du clavier NIP P400.

Remarque : S'il s'agit d'une carte de crédit, vous devez glisser la carte.

- S'il s'agit d'une carte de débit, le titulaire de carte devra entrer son NIP.

Conseils pour glisser correctement la carte :



Tenez le clavier NIP P400 d'une main, et glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique de l'autre main (cela empêchera la carte d'être lue par erreur par le lecteur de carte sans contact interne du clavier NIP P400).

Présenter une carte (cartes sans contact) : clavier NIP P400

1. Attendez que le message « Prêt à payer? Présentez, insérez ou glissez votre carte » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400.
2. Le titulaire de carte présente sa carte sans contact* au-dessus de l'écran du clavier NIP P400. Remarque :
 - Seules les transactions d'achat, de préautorisation et de remboursement peuvent être effectuées sans contact.
 - Le titulaire de carte n'aura pas à entrer de NIP.
 - Le montant de la transaction doit être égal ou inférieur à la valeur maximale de transaction sans contact de la carte (voir la section plus bas).
3. Lorsque le lecteur sans contact lit les données de la carte, le clavier NIP P400 émet un bip et quatre voyants verts clignotent.



* Dans le présent manuel, le terme « carte sans contact » correspond à une carte pouvant être utilisée sans contact (les marques de cartes offrant cette fonctionnalité comprennent Visa^{MD}, Mastercard^{MD}, American Express^{MD}, Discover^{MD} et Interac^{MD}) ou d'autres articles comme un porte-clés, une étiquette mobile ou un appareil mobile (p. ex. un téléphone intelligent, une tablette ou une montre intelligente; le titulaire de carte est responsable de tous les logiciels associés sur leur appareil mobile, y compris du téléchargement de toutes les applications requises et de l'enregistrement des données de leur carte dans leur porte-monnaie électronique).

Valeur maximale des transactions sans contact

Pour établir la valeur maximale des transactions sans contact pour un type de carte, communiquez avec Moneris.

- Si une carte est présentée pour une transaction dont la valeur dépasse la valeur maximale permise pour les transactions sans contact, le message « Présentation non acceptée Veuillez réessayer » apparaîtra à l'écran du clavier NIP P400.

Conseils pour présenter correctement la carte

- La carte doit se situer à 1,3 cm (0,5 po) de l'écran du clavier NIP P400, mais n'a pas besoin d'y toucher.
- La carte doit être présentée seule. Elle ne doit pas être dans un portefeuille avec d'autres cartes.

Saisir une carte manuellement : clavier NIP P400

Vous pouvez saisir manuellement le numéro de la carte pour les cartes de crédit et certaines cartes de débit à puce.

1. Commencez la transaction par carte de débit ou de crédit (p. ex. **Terminal > Achat**).
2. Choisissez **Débit/crédit - infonuagique** comme méthode de paiement.
3. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.

Dépannage : clavier NIP P400

Symboles d'erreur du clavier NIP P400

Symbole d'erreur	Solution
	<p>(Nuage noir) : indique que le clavier NIP P400 n'est pas connecté à la plateforme infonuagique de Moneris.</p> <ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que vous avez accès à Internet, que vos appareils réseau fonctionnent bien et que vos câbles réseau sont bien connectés. <i>Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP P400 puisse communiquer avec Moneris (https://ipterm.moneris.com).</i> <i>Effectuez un diagnostic de la communication afin d'afficher les paramètres de connexion au réseau local actuels de votre clavier NIP P400 (consultez la section <u>Diagnostic de communication du clavier NIP P400</u> à la page 67).</i>Si vous essayez de jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants (c.-à-d. que l'écran « Pairing Token » s'affiche), jumelez le clavier NIP P400 à votre magasin (consultez la section <u>Jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants</u> à la page 63).
	<p>(Flèches bidirectionnelles rouges avec une ligne diagonale) : indiquent que le clavier NIP P400 n'est pas en mesure de détecter une connexion Ethernet.</p> <ol style="list-style-type: none">Confirmez que le câble Ethernet est correctement branché sur le port « ETH » de l'adaptateur de votre clavier NIP P400 et sur votre appareil réseau (p. ex. un routeur, un commutateur ou un concentrateur).Assurez-vous que tous les autres câbles réseau et appareils sont correctement branchés et qu'ils fonctionnent normalement.

Problèmes liés au jeton de jumelage : clavier NIP P400

Problème	Solution
L'écran « Pairing Token » ne s'affiche pas sur le clavier NIP P400 non jumelé.	<p>Le clavier NIP P400 n'est pas en mesure de se connecter à la plateforme infonuagique de Moneris afin d'obtenir un jeton de jumelage.</p> <ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que vous avez accès à Internet, que vos appareils réseau fonctionnent bien et que vos câbles réseau sont bien connectés. <p><i>Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP P400 puisse communiquer avec Moneris (https://ipterm.moneris.com).</i></p> <p><i>Effectuez un diagnostic de la communication afin d'afficher les paramètres de connexion au réseau local actuels de votre clavier NIP P400 (consultez la section Diagnostic de communication du clavier NIP P400 à la page 67).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'écran « Pairing Token » ne s'affiche pas après plusieurs secondes, il est possible que vous deviez modifier la configuration de l'adresse IP actuelle du clavier NIP P400. Voici les options qui s'offrent à vous : <ul style="list-style-type: none"> Passer de la communication par adresse IP dynamique à la communication par adresse IP statique pour un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise du nuage (voir la page 69) Modifier un ou plusieurs paramètres de la communication par adresse IP statique : clavier NIP P400 - utiliser une adresse IP statique (voir la page 75) Passer de la communication par adresse IP statique à la communication par adresse IP dynamique pour un clavier NIP P400 jumelé par l'entremise du nuage (voir la page 78) <ol style="list-style-type: none"> Lorsque l'écran « Pairing Token » s'affiche sur le clavier NIP P400, jumelez le clavier NIP P400 à votre magasin (consultez la section Jumeler le clavier NIP P400 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants à la page 63).

Messages d'erreur du centre de ressources pour commerçants : clavier NIP P400

Message d'erreur	Solution
Error: null	<p>Le centre de ressources pour commerçants n'est pas en mesure de détecter le clavier NIP P400.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur le bouton Fermer afin de fermer la boîte de dialogue « Error: null ». Essayez de nouveau de jumeler et d'initialiser le clavier NIP (répétez l'étape 2 à la page 63). Si le problème persiste, communiquez avec Moneris.

Configuration de votre clavier NIP iPP320

Dans cette section, nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir afin de configurer votre clavier NIP iPP320 de Moneris.

Clavier NIP iPP320 de Moneris : avant de commencer

Vous pouvez utiliser un clavier NIP iPP320 de Moneris pour traiter des transactions avec carte présente à partir de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Consultez l'une des sections suivantes en fonction de vos besoins :

- Pour configurer un clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants pour la première fois, consultez la section [Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP iPP320](#) à la page 89.
- Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser un clavier NIP iPP320 déjà configuré et prêt à traiter des transactions (c.-à-d. un clavier NIP jumelé et initialisé), consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320?](#) à la page 110.
- Pour en savoir plus sur la façon de modifier les paramètres (p. ex. Ethernet, la communication IP ou la langue) d'un clavier NIP iPP320 déjà initialisé, consultez la section [Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320?](#) à la page 110.


Ce tableau décrit les différentes composantes (étiquettes) de l'image du clavier NIP iPP320 à droite.

Étiquette	Description
1	Touches de fonction (F1, F2, F3 et F4) <ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionne l'option affichée au-dessus de la touche.
2	Touches alphanumériques
3	Touche Annuler (rouge) <ul style="list-style-type: none">▪ Efface le message affiché à l'écran du clavier NIP iPP320.▪ Annule la transaction.
4	Touche Correction (jaune) <ul style="list-style-type: none">▪ Efface les données entrées dans le clavier NIP iPP320.
5	Touche OK / Entrée (verte) <ul style="list-style-type: none">▪ Soumet les données ou valide le message affiché à l'écran du clavier NIP iPP320.
6	Lecteur de carte à puce (fente au bas du clavier NIP iPP320) <ul style="list-style-type: none">▪ Voir la page 121.
7	Indicateur de lecteur de carte sans contact (lumière verte clignotante) <ul style="list-style-type: none">▪ Quatre témoins clignotent : le lecteur enregistre les données d'une carte (voir la page 122).▪ Aucun témoin ne clignote : le lecteur est en attente.
8	Écran/Lecteur de carte sans contact <ul style="list-style-type: none">▪ Le message « BONJOUR/WELCOME » apparaît à l'écran du clavier NIP iPP320 lorsqu'il est en attente.
9	Lecteur de cartes à bande magnétique (fente sur le côté droit du clavier NIP iPP320). <ul style="list-style-type: none">▪ Voir la page 121.




Confirmer les exigences de configuration de votre clavier NIP iPP320

- Assurez-vous d'avoir reçu le matériel suivant de Moneris :



- Assurez-vous d'avoir reçu l'un des câbles pour clavier NIP suivants de Moneris :



¹ L'adaptateur du câble d'alimentation est inclus uniquement avec le câble série ou le câble Ethernet pour clavier NIP.

3. Assurez-vous de respecter les éléments suivants :

- Vous devez avoir vos identifiants du centre de ressources pour commerçants (nom d'utilisateur, ID de magasin et mot de passe) à portée de la main.
- Votre compte d'utilisateur du centre de ressources pour commerçants doit avoir des droits d'administrateur complet.
- **Si vous avez reçu un câble USB pour clavier NIP :**

- Vous devez avoir un ordinateur (portable ou de bureau)² afin d'accéder au centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Vous devez utiliser un navigateur Web (Internet Explorer version 8 ou ultérieure) dont les témoins (cookies) sont activés.

- Vous devez être muni d'une connexion Internet (haute vitesse recommandée).

- **Si vous avez reçu un câble série pour clavier NIP :**

- Vous devez avoir un ordinateur (portable ou de bureau)² afin d'accéder au centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Vous devez utiliser un navigateur Web (Internet Explorer version 8 ou ultérieure) dont les témoins (cookies) sont activés.

- Vous devez être muni d'une connexion Internet (haute vitesse recommandée).

- **Si vous avez reçu un câble Ethernet pour clavier NIP (connexion infonuagique de Moneris) :**

- Vous devez avoir un ordinateur ou un appareil mobile afin d'accéder au centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Si vous souhaitez accéder au centre de ressources pour commerçants par l'entremise d'un ordinateur (portable ou de bureau), votre navigateur Web (peu importe lequel) doit être à jour, et les témoins (cookies) doivent être activés.

- Vous devez être muni d'une connexion Internet (haute vitesse recommandée).
- Vous devez avoir un point d'accès filaire à Internet haute vitesse (p. ex., un routeur, un commutateur, un concentrateur ou un câblage interne, peu importe ce qui vous permet d'accéder au service Internet haute vitesse à votre emplacement) sur lequel vous brancherez le clavier NIP iPP320.

Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP iPP320 puisse communiquer avec Moneris (<https://ipterm.moneris.com>).

² Votre compte d'utilisateur doit avoir des droits d'administrateur complet, et la plateforme Java doit être installée et activée (vous pouvez la télécharger gratuitement à l'adresse java.com/fr/).

4. Deux options s'offrent à vous :

Vous configurez un nouveau clavier NIP iPP320?

- Si vous avez tous les éléments et le matériel requis, passez à l'étape 5.
- S'il vous manque du matériel ou l'un de ces éléments, communiquez avec nous en composant le **1 866 319-7450** ou en écrivant à onlinepayments@moneris.com.

Vous changez les paramètres de configuration d'un clavier NIP iPP320 déjà installé et initialisé à votre emplacement?

- Rendez-vous directement la section Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320? à la page 110.

5. Selon le type de câble pour clavier NIP reçu, suivez les procédures de configuration applicables indiquées dans le tableau ci-dessous :

Type de câble pour clavier NIP	Procédure de configuration :
USB	Passez à la section <u>Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant une connexion par câble USB</u> (page 92).
Série	Passez à la section <u>Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant une connexion par câble série</u> (page 97).
Ethernet	Passez à la section <u>Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant un jumelage infonuagique de Moneris</u> (page 102).

Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant une connexion par câble USB

Suivez les directives suivantes afin de connecter votre clavier NIP iPP320 à votre ordinateur au moyen d'une connexion par câble USB.

1


Télécharger et installer le pilote USB pour clavier NIP iPP320

- a. Consultez le site <https://github.com/moneris/>.
- b. Lorsque la page « Moneris » s'affiche, trouvez le lien **IPP320-PINpad-USB-driver**, puis cliquez sur ce dernier.
- c. Lorsque la page « Moneris/IPP320-PINpad-USB-driver » s'affiche, trouvez l'élément **TeliumUSBJungoDriverforWindows-v280.zip**, puis enregistrez le fichier zip sur votre ordinateur.
- d. Décomprimez le fichier **TeliumUSBJungoDriverforWindows-v280.zip**, puis cliquez sur le fichier exécutable (.exe) afin de commencer l'installation.
- e. Dans les boîtes de dialogue au sujet de l'installation, cliquez sur le bouton **Next** (suivant) chaque fois que vous êtes invités à le faire, puis cliquez sur le bouton **Install** (installer).
- f. Une fois le pilote installé, passez à l'étape 2 (Connecter le câble USB au clavier NIP iPP320 et à votre ordinateur) ci-dessous.


2

Connecter le câble USB au clavier NIP iPP320 et à votre ordinateur


- a. Retournez le clavier NIP iPP320 de sorte que le panneau arrière soit face vers le haut.
- b. Branchez le câble USB pour clavier NIP sur un port libre sous le clavier NIP iPP320.
- c. Abaissez le loquet afin de sécuriser la connexion du câble au clavier NIP iPP320.



- d. Branchez le connecteur du câble USB pour clavier NIP sur un port USB de votre ordinateur.
- e. Patientez pendant que le clavier NIP iPP320 se met sous tension.



- f. Lorsque le message « INIT REQUIRED » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, passez à l'étape 3 (Accéder au menu de configuration du clavier NIP iPP320) à la page 93.



3


Accéder au menu de configuration du clavier NIP iPP320

- Assurez-vous que le message « INIT REQUIRED » est affiché sur l'écran du clavier NIP.
- Appuyez sur les touches de fonction dans l'ordre suivant : **F2**, **F1**, **F3** et **F4**.




INIT REQUIRED

- Lorsque l'écran « MENU » (voir exemple) s'affiche, passez à l'étape 3d de cette procédure.
 - Si le message « INIT REQUIRED » s'affiche, retournez à l'étape 3b de cette procédure.




MENU
DISPLAY STATUS
CONFIGURATION

- Appuyez sur la touche **F2** afin de faire défiler les options et de choisir **CONFIGURATION**, puis appuyez sur la touche verte .




MENU
DISPLAY STATUS ▲
CONFIGURATION

- Lorsque l'écran « CONFIGURATION » s'affiche, appuyez sur la touche **F4** (YES).
- Appuyez sur la touche verte  pour continuer.










CONFIGURATION
NO YES

- Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, passez à l'étape 4 (Configurer le clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne au moyen d'une connexion par câble USB) à la page 94.



LANGUAGE/LANGUE
ENGL FRAN

4 Configurer le clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne au moyen d'une connexion par câble USB

<p>a. À l'écran « LANGUAGE/LANGUE », choisissez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP iPP320 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche F1 (ENGL). ▪ Afin que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur la touche F4 (FRAN). 	
<p>b. Lorsque le menu « TYPE CABLE » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (USB).</p>	
<p>c. Lorsque l'écran « QR-CODE » s'affiche, appuyez sur la touche F4 (NON).</p>	
<p>d. Lorsque l'écran « BIP » s'affiche, appuyez sur la touche 3 (OUI).</p>	
<p>e. Lorsque le message « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.</p> <p>Remarque : Le numéro de série du clavier NIP iPP320 est son ID de terminal, qui consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « 61 » (p. ex., « 61012345). L'ID de terminal est aussi imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.</p>	
<p>f. Patiencez pendant que le clavier NIP iPP320 redémarre.</p>	
<p>g. Lorsque le message « INIT REQUISE » s'affiche, passez à l'étape 5 <u>(Déterminer le port de communication que le clavier NIP iPP320 utilise lorsqu'il est connecté à votre ordinateur)</u> à la page 95.</p>	

5

Déterminer le port de communication que le clavier NIP iPP320 utilise lorsqu'il est connecté à votre ordinateur

- a. Déterminez le port de communication que le clavier NIP iPP320 utilise lorsqu'il est connecté à votre ordinateur : ce port sera nommé « SAGEM TELIUM ».

Remarque : Si vous ne savez pas comment trouver les ports de communication utilisés par les appareils périphériques connectés à votre ordinateur, consultez la documentation relative au système d'exploitation de votre ordinateur.

- b. Trouvez le numéro du port de communication « SAGEM TELIUM ».

Remarque : Si vous ne savez pas comment trouver le numéro des ports de communication de votre ordinateur, consultez la documentation relative au système d'exploitation de votre ordinateur.

- c. Passez à l'étape 6 (Configurer les paramètres du port de communication du centre de ressources pour commerçants pour votre compte d'utilisateur) ci-dessous.


6

Configurer les paramètres du port de communication du centre de ressources pour commerçants pour votre compte d'utilisateur

- a. Ouvrez une session de votre magasin du centre de ressources pour commerçants (consultez la page <https://www3.moneris.com/mpg>, saisissez vos identifiants dans les champs, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**).
- b. Dans la barre de menus, cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Paramètres du compte**.
- c. Lorsque la page « Paramètres du compte » s'affiche, trouvez la section « Port de communication du clavier NIP ».
- d. Saisissez le numéro du port de communication utilisé par le clavier NIP iPP320 lorsqu'il est connecté à votre ordinateur dans le champ **Port de communication**.
- e. Cliquez sur le bouton **Enregistrer port COM**.
- f. Lorsque le message « mise à jour réussie » s'affiche au-dessus du bouton, fermez votre session du centre de ressources pour commerçants, puis fermez votre navigateur.
- g. Continuez à l'étape 7 (Initialiser le clavier NIP iPP320) à la page 96.





7

Initialiser le clavier NIP iPP320

- a. Ouvrez une session de votre magasin du centre de ressources pour commerçants (consultez la page <https://www3.moneris.com/mpg>, saisissez vos identifiants dans les champs, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**).
- b. Dans la barre de menus, cliquez sur **Terminal > Initialisation puce**.
- c. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Initialisation puce », passez à l'étape suivante.
- d. Lorsque le message « Téléchargement des paramètres du clavier NIP de l'hôte. S'il vous plaît attendre » s'affiche sur la page « Initialisation puce », passez à l'étape suivante.
 - Si un avertissement de sécurité « TerminalApplet » (applet du terminal) s'affiche, choisissez l'option « Toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur », puis lancez l'applet.
 - Si une boîte de dialogue « avertissement de sécurité » s'affiche à l'écran de votre ordinateur et vous demande la permission d'autoriser le « TerminalApplet » de Moneris à accéder au site Web moneris.com, choisissez l'option de toujours autoriser cet accès.
- e. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, patientez pendant l'initialisation du clavier NIP (cette étape peut durer plusieurs minutes).
- f. Lorsque la réponse « Initialisation terminée » s'affiche sur la page du centre de ressources pour commerçants, passez à l'étape suivante.
 - Cliquez sur le bouton **Continuer** s'il s'affiche.
- g. Lorsque le message « BONJOUR/BONJOUR » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, vous êtes prêt à traiter des transactions au moyen du clavier NIP.
 - Passez à la section Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320? à la page 110 afin de configurer les paramètres facultatifs pris en charge par votre magasin.

Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant une connexion par câble série

Suivez les directives suivantes afin de brancher votre clavier NIP iPP320 sur votre ordinateur au moyen d'une connexion par câble série.

1 Connecter le câble série au clavier NIP iPP320 et à votre ordinateur	
<ul style="list-style-type: none"> a. Retournez le clavier NIP iPP320 de sorte que le panneau arrière soit face vers le haut. b. Branchez le câble série pour clavier NIP sur le port libre sous le clavier NIP iPP320. c. Abaissez le loquet afin de sécuriser la connexion du câble. 	
<ul style="list-style-type: none"> d. Branchez l'adaptateur du câble d'alimentation sur le port situé à l'arrière du connecteur du câble série pour clavier NIP. 	
<ul style="list-style-type: none"> e. Branchez le connecteur du câble série pour clavier NIP sur un port série de votre ordinateur. 	
<ul style="list-style-type: none"> f. Branchez l'adaptateur du câble d'alimentation sur une prise de courant sous tension. g. Patiencez pendant que le clavier NIP iPP320 se met sous tension. 	
<ul style="list-style-type: none"> h. Lorsque le message « INIT REQUIRED » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, passez à l'étape 2 (Accéder au menu de configuration du clavier NIP iPP320) à la page 98. 	


2

Accéder au menu de configuration du clavier NIP iPP320


- Assurez-vous que le message « INIT REQUIRED » est affiché sur l'écran du clavier NIP.
- Appuyez sur les touches de fonction dans l'ordre suivant : **F2**, **F1**, **F3** et **F4**.




- Lorsque l'écran « MENU » (voir exemple) s'affiche, passez à l'étape 2d de cette procédure.
 - Si le message « INIT REQUIRED » s'affiche, retournez à l'étape 2b de cette procédure.
- À l'écran « MENU », appuyez sur la touche **F2** afin de faire défiler les options et de choisir **CONFIGURATION**, puis appuyez sur la touche verte .



- Lorsque l'écran « CONFIGURATION » s'affiche, appuyez sur la touche **F4** (**YES**).
- Appuyez sur la touche verte pour continuer.



- Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, passez à l'étape 3 (Configurer le clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne au moyen d'une connexion par câble série) à la page 99.



3

Configurer le clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne au moyen d'une connexion par câble série

- a. Lorsque le menu « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, choisissez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP iPP320 :
- Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche **F1 (ENGL)**.
 - Afin que la langue d'affiche par défaut soit le français, appuyez sur la touche **F4 (FRAN)**.

LANGUAGE/LANGUE

ENGL

FRAN

- b. Lorsque le menu « TYPE CABLE » s'affiche, appuyez sur la touche **F2** afin de faire défiler les options et de choisir **RS232**, puis appuyez sur la touche verte .

TYPE CABLE

USB
RS232

- c. Lorsque l'écran « QR-CODE » s'affiche, appuyez sur la touche **F4 (NON)**.

QR-CODE

OUI

NON

- d. Lorsque l'écran « BIP » s'affiche, appuyez sur la touche **3 (OUI)**.

BIP

OUI

NON

- e. Lorsque le message « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.

Remarque : Le numéro de série du clavier NIP iPP320 est son ID de terminal, qui consiste en un numéro de huit chiffres commençant par « 61 » (p. ex., « 61012345). L'ID de terminal est aussi imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.

NO. SERIE DU
CLAVIER NUM.
61012345

- f. Patientez pendant que le clavier NIP iPP320 redémarre.

CLAV. NIP
REDEMARRERA
SOUS PEU,
UN MOMENT SVP

- g. Lorsque le message « INIT REQUISE » s'affiche, passez à l'étape 4 (Déterminer le port de communication que le clavier NIP iPP320 utilise lorsqu'il est connecté à votre ordinateur) à la page 100.

INIT REQUISE

4

Déterminer le port de communication que le clavier NIP iPP320 utilise lorsqu'il est connecté à votre ordinateur

- a. Déterminez le port de communication que le clavier NIP iPP320 utilise lorsqu'il est connecté à votre ordinateur : ce port sera nommé « SAGEM TELIUM ».

Remarque : Si vous ne savez pas comment trouver les ports de communication utilisés par les appareils périphériques connectés à votre ordinateur, consultez la documentation relative au système d'exploitation de votre ordinateur.

- b. Trouvez le numéro du port de communication « SAGEM TELIUM ».

Remarque : Si vous ne savez pas comment trouver le numéro des ports de communication de votre ordinateur, consultez la documentation relative au système d'exploitation de votre ordinateur.

- c. Passez à l'étape 5 (Configurer les paramètres du port de communication du centre de ressources pour commerçants pour votre compte d'utilisateur) ci-dessous.

5

Configurer les paramètres du port de communication du centre de ressources pour commerçants pour votre compte d'utilisateur

- a. Ouvrez une session de votre magasin du centre de ressources pour commerçants (consultez la page <https://www3.moneris.com/mpg>, saisissez vos identifiants dans les champs, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**).
- b. Dans la barre de menus, cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Paramètres du compte**.
- c. Lorsque la page « Paramètres du compte » s'affiche, trouvez la section « Port de communication du clavier NIP ».
- d. Saisissez le numéro du port de communication utilisé par le clavier NIP iPP320 lorsqu'il est connecté à votre ordinateur dans le champ **Port de communication**.
- e. Cliquez sur le bouton **Enregistrer port COM**.
- f. Lorsque le message « mise à jour réussie » s'affiche au-dessus du bouton, fermez votre session du centre de ressources pour commerçants, puis fermez votre navigateur.
- g. Continuez à l'étape 6 (Initialiser le clavier NIP iPP320) à la page 101.

6

Initialiser le clavier NIP iPP320

- a. Ouvrez une session de votre magasin du centre de ressources pour commerçants (consultez la page <https://www3.moneris.com/mpg>, saisissez vos identifiants dans les champs, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**).
- b. Dans la barre de menus, cliquez sur **Terminal > Initialisation puce**.
- c. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Initialisation puce », passez à l'étape suivante.
- d. Lorsque le message « Téléchargement des paramètres du clavier NIP de l'hôte. S'il vous plaît attendre » s'affiche sur la page « Initialisation puce », passez à l'étape suivante.
 - Si un avertissement de sécurité « TerminalApplet » (applet du terminal) s'affiche, choisissez l'option « Toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur », puis lancez l'applet.
 - Si une boîte de dialogue « avertissement de sécurité » s'affiche à l'écran de votre ordinateur et vous demande la permission d'autoriser le « TerminalApplet » de Moneris à accéder au site Web moneris.com, choisissez l'option de toujours autoriser cet accès.
- e. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, patientez pendant l'initialisation du clavier NIP (cette étape peut durer plusieurs minutes).



UN MOMENT SVP
- f. Lorsque la réponse « Initialisation terminée » s'affiche sur la page du centre de ressources pour commerçants, passez à l'étape suivante.
 - Cliquez sur le bouton **Continuer** s'il s'affiche.
- g. Lorsque le message « BONJOUR/BONJOUR » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, vous êtes prêt à traiter des transactions au moyen du clavier NIP.
 - Passez à la section Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320? à la page 110 afin de configurer les paramètres facultatifs pris en charge par votre magasin.

Installation du matériel pour un clavier NIP iPP320 utilisant un jumelage infonuagique de Moneris

Suivez les directives suivantes afin de jumeler vos claviers NIP iPP320 à votre magasin du centre de ressources pour commerçants au moyen de la connexion infonuagique de Moneris.


1 Connecter le clavier NIP iPP320 à votre réseau Ethernet

- Retournez le clavier NIP iPP320 de sorte que le panneau arrière soit face vers le haut.
- Connectez le câble Ethernet pour clavier NIP au port situé sous le clavier NIP iPP320.
- Abaissez le loquet afin de sécuriser le câble au clavier NIP iPP320.




- Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet pour clavier NIP à votre point d'accès à Internet haute vitesse (p. ex., un routeur, un commutateur, un concentrateur ou un câblage interne, peu importe ce qui vous permet d'accéder au service Internet haute vitesse à votre emplacement).


Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP iPP320 puisse communiquer avec Moneris (<https://ipterm.moneris.com>).



- Branchez l'adaptateur du câble d'alimentation sur le port d'alimentation de la boîte de câbles.



- Branchez l'adaptateur du câble d'alimentation sur une prise de courant sous tension.
- Lorsque le clavier NIP iPP320 se met sous tension, passez à l'étape suivante.



- h. Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, passez à l'étape 2 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne au moyen de la connexion infonuagique de Moneris](#)) à la page 104.

LANGUAGE/LANGUE





ENGL

FRAN

2

Configurer le clavier NIP iPP320 afin qu'il fonctionne au moyen de la connexion infonuagique de Moneris

- a. À l'écran « LANGUAGE/LANGUE », sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP iPP320 :
- Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche **F1 (ENGL)**.
 - Afin que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur la touche **F4 (FRAN)**.
- b. Lorsque l'écran « MODE » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (SPT).
- c. Lorsque l'écran « TYPE COMMUNIC. », s'affiche, appuyez sur la touche **F2** afin de faire défiler les options et choisir **CLOUD**, puis appuyez sur la touche verte .
- d. Deux options s'offrent à vous à l'écran « TYPE IP ETHERNET » :
- Afin d'activer l'option d'adresse IP dynamique, passez à l'étape 3 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP dynamique](#)) à la page 105.
 - Afin d'activer l'option d'adresse IP statique, passez à l'étape 4 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP statique](#)) à la page 106.



3

Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP dynamique

- a. À l'écran « TYPE IP ETHERNET », appuyez sur la touche **F4 (DYNAMIQU)**.

TYPE IP ETHERNET

STATIQU DYNAMIQU

- b. Lorsque l'écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (**PRODUCTION**).

CONFIG. NUAGE

PRODUCTION
TEST

- c. Lorsque le prochain écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (**PRODUCTION**).

CONFIG. NUAGE

PRODUCTION

- d. Lorsque le message « ENTRER HOTE DELAI CONN » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.

ENTRER HOTE
DELAI CONN

20

- e. Lorsque le message « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » s'affiche, notez le numéro de série à huit chiffres (ce numéro commence par « 61 »).

Remarque : Le numéro de série du clavier NIP iPP320 est son ID de terminal (p. ex., « 61012345 »). Vous aurez besoin de cet ID de terminal au cours des prochaines étapes. (L'ID de terminal est aussi imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.)

NO. SERIE DU
CLAVIER NUM.
61012345

- f. Appuyez sur la touche verte  pour continuer.

Remarque : Après le redémarrage du clavier NIP iPP320, le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » sera brièvement affiché sur l'écran du clavier NIP, suivi du message « BONJOUR/WELCOME CC ».

- g. Lorsque le message « Pairing Token » s'affiche, passez à l'étape 5 (*Jumeler le clavier NIP iPP320 avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants*) à la page 108.

- Si le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » est toujours affiché, consultez la page 124 afin de voir les étapes de dépannage à suivre.

Pairing Token:

123456

4

Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP statique

- a. À l'écran « TYPE IP ETHERNET », appuyez sur la touche **F1 (STATIQU)**.

STATIQU DYNAMIQU

- b. Lorsque le message « ENTRER ADRESSE IP TERMINAL » s'affiche, saisissez l'adresse IP qui identifie le clavier NIP iPP320 sur votre réseau Ethernet, puis appuyez sur la touche verte

- c. Lorsque le message « ENTRER CODE DE MASQUE TERMINAL » s'affiche, saisissez l'adresse du masque de sous-réseau, puis appuyez sur la touche verte

- d. Lorsque le message « ENTR PASSERELLE TERMINAL » s'affiche, saisissez l'adresse de passerelle par défaut (p. ex., l'adresse IP de votre routeur, de votre commutateur ou de votre concentrateur), puis appuyez sur la touche verte

- e. Lorsque l'écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte **(PRODUCTION)**.

- f. Lorsque le prochain écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte **(PRODUCTION)**.

- g. Lorsque le message « ENTRER ADRESSE PRINCIPAL DNS » s'affiche, saisissez l'adresse principale du système DNS, puis appuyez sur la touche verte

- h. Lorsque le message « ENTRER ADRESSE SECONDAIRE DNS » s'affiche, saisissez l'adresse secondaire du système DNS, puis appuyez sur la touche verte

i. Lorsque le message « ENTRER HOTE DELAI CONN » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.	ENTRER HOTE DELAI CONN 20
j. Lorsque le message « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » s'affiche, notez le numéro de série à huit chiffres (ce numéro commence par « 61 »). Remarque : Le numéro de série du clavier NIP iPP320 est son ID de terminal (p. ex., « 61012345 »). Si vous jumelez le clavier NIP iPP320, vous aurez besoin de cet ID de terminal au cours des prochaines étapes. (L'ID de terminal est aussi imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.)	NO. SERIE DU CLAVIER NUM. 61012345
k. Appuyez sur la touche verte  pour continuer.	
l. Lorsque le message « TERMINAL RECOMMENCER... » s'affiche, patientez pendant que le clavier NIP iPP320 redémarre. Remarque : Après le redémarrage du clavier NIP iPP320, le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » sera brièvement affiché sur l'écran du clavier NIP, suivi du message « BONJOUR/WELCOME CC ».	TERMINAL RECOMMENCER...
m. Lorsque le message « Pairing Token » s'affiche, passez à l'étape 5 <u>(Jumeler le clavier NIP iPP320 avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants)</u> à la page 108. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » est toujours affiché, consultez la page 124 afin de voir les étapes de dépannage à suivre. 	Pairing Token: 123456

5

Jumeler le clavier NIP iPP320 avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants

- a. Ouvrez une session de votre magasin du centre de ressources pour commerçants (consultez la page <https://www3.moneris.com/mpg>, saisissez vos identifiants dans les champs, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**).
- b. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Jumelage infonuagique**.
- c. Lorsque la page « Jumelage infonuagique » s'affiche, passez à l'étape suivante.
- d. Assurez-vous que le message « Pairing Token » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320 que vous souhaitez jumeler.

Pairing Token:
123456

- e. À la page « Jumelage infonuagique », consultez la liste « Claviers NIP », puis trouvez l'ID du terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP iPP320 que vous souhaitez jumeler.
Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres qui commence par « 61 » et qui est imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.
- f. Cliquez sur le bouton **Jumeler** qui correspond à l'ID de terminal (« ID de l'appareil ») du clavier NIP iPP320 que vous souhaitez jumeler.
Remarque : Si l'ID de terminal (« ID de l'appareil ») de votre clavier NIP iPP320 ne s'affiche pas, communiquez avec Moneris.
- g. Lorsque la section « Jumeler l'appareil » s'affiche, saisissez les renseignements suivants :
 - Dans le champ **Jumelage des jetons**, saisissez le jeton affiché sur l'écran du clavier NIP iPP320.
 - Dans le champ **Nom**, saisissez le nom (p. ex., « caisse 1 ») que vous voulez donner au clavier NIP iPP320.
- h. Cliquez sur le bouton **Jumeler**.

Remarque : La boîte de dialogue « Traitement: Le clavier NIP est en cours d'initialisation... » s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique » durant le processus de jumelage et d'initialisation du clavier NIP.

- i. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, patientez pendant le jumelage et l'initialisation du clavier NIP.
- j. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite: L'appareil a bien été jumelé » s'affiche sur la page « Jumelage infonuagique », cliquez sur le bouton **Fermer** de la boîte de dialogue.
 - Si la boîte de dialogue « Error: null » s'affiche, consultez la section [Messages d'erreur du centre de ressources pour commerçants : clavier NIP iPP320](#) à la page 124 afin de voir les étapes de dépannage à suivre.

- k. Lorsque le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320 et que l'indicateur « CC » est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran, passez à l'étape suivante.

Remarque : L'indicateur « CC » indique que le clavier NIP iPP320 est connecté à la plateforme infonuagique de Moneris.

cc
BONJOUR/WELCOME

- l. À la page « Jumelage infonuagique » de la section « Claviers NIP », confirmez que la colonne **Action** du clavier NIP iPP320 nouvellement jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants indique que l'appareil est « Connecté ». Les données du clavier NIP iPP320 s'affichent également dans les champs **Nom**, **Numéro de série**, **Dernier jumelage**, **Dernière transaction** et **État**.

Remarque : L'état « Connecté » s'affiche dans le champ **Action** tant et aussi longtemps que le clavier NIP iPP320 est en mesure de communiquer avec le centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris (p. ex., si le clavier NIP iPP320 est jumelé au centre de ressources pour commerçants, mais qu'il n'est pas en mesure de communiquer avec ce dernier en raison d'une perte de connexion Internet, l'état « Non connecté » s'affichera dans le champ **Action** du clavier NIP iPP320).

- m. Vous pouvez maintenant traiter des transactions au moyen du clavier NIP iPP320.
n. Passez à la section Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320? à la page 110.

Prêt à utiliser le clavier NIP iPP320?

1. Une fois votre clavier NIP iPP320 initialisé, vous pouvez activer un ou plusieurs des paramètres facultatifs suivants :

Clavier NIP iPP320 fonctionnant au moyen d'une connexion par câble USB, par câble série ou par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris

- Afin d'activer la fonction de pourboire du clavier NIP iPP320, allez à la page 372.
- Afin de faire du clavier NIP iPP320 l'appareil par défaut pour la saisie de carte, allez à la page 350.

Clavier NIP iPP320 fonctionnant au moyen d'une connexion par câble USB ou série

- Afin de changer la langue d'affichage par défaut d'un clavier NIP iPP320, allez à la page 111.

Clavier NIP iPP320 fonctionnant au moyen d'une connexion infonuagique de Moneris






- Afin de faire d'un clavier NIP iPP320 le clavier NIP par défaut lors de votre ouverture de session (c.-à-d. que vous avez plus d'un clavier NIP iPP320 connecté à la plateforme infonuagique de Moneris), allez à la page 351.
- Afin de changer la langue d'affichage par défaut d'un clavier NIP iPP320, allez à la page 112.
- Afin de changer les paramètres de configuration de l'adresse IP Ethernet d'un clavier NIP iPP320, allez à la page 113.
- Pour annuler le jumelage d'un clavier NIP iPP320, allez à la page 119.
- Pour jumeler un clavier NIP iPP320 ayant déjà été initialisé, mais qui ne l'est plus, allez à la page 120.

Comment traiter des transactions par cartes de débit et de crédit au moyen du clavier NIP iPP320 :

- Méthodes de saisie de la carte : clavier NIP iPP320 (pages 121 à 123).
- Achat par carte de débit ou de crédit (page 134).
- Préautorisation par carte de débit ou de crédit (page 157).
- Annulation (correction) par carte de débit ou de crédit (page 188).
- Remise par carte de débit ou de crédit (page 190).
- Remise indépendante par carte de débit ou de crédit (page 193).

Modifier la langue d'affichage par défaut du clavier NIP iPP320 : câble USB ou série

Suivez les étapes ci-dessous pour changer la langue d'affichage par défaut d'un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur au moyen d'un câble USB ou série.

1 Accéder aux menus de configuration du clavier NIP iPP320	
a. À l'écran « BONJOUR/WELCOME », appuyez en même temps sur la touche jaune  et la touche  , et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le clavier NIP iPP320 redémarre.	
b. Lorsque l'écran « POSPAD CANADA » s'affiche, appuyez rapidement sur la touche rouge  , puis appuyez sur la touche verte  .	
<p>Remarque : Vous avez dix secondes pour effectuer cette tâche, faute de quoi, le clavier NIP iPP320 affichera l'écran « BONJOUR/WELCOME » de nouveau.</p> <p>c. Lorsque l'écran « LANGUE/LANGUAGE » s'affiche, passez à l'étape 1d.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Si l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, retournez à l'étape 1a.	
d. À l'écran « LANGUE/LANGUAGE », appuyez sur la touche F1 (ENGL) .	
e. Lorsque l'écran « CABLE TYPE » s'affiche, appuyez sur la touche rouge  .	
<p>Remarque : Il se peut que l'option « USB » ou l'option « RS232 » soit soulignée selon le type de connexion actuellement configuré pour le clavier NIP iPP320.</p> <p>f. Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, appuyez sur la touche rouge .</p>	
g. Lorsque l'écran « WELCOME/BONJOUR » s'affiche, le clavier NIP iPP320 est prêt à traiter des transactions en français.	
<p>Remarque : Pour obtenir des directives sur la façon de traiter des transactions en anglais, consultez la version anglaise de ce manuel d'utilisateur.</p>	

Modifier la langue d'affichage par défaut du clavier NIP iPP320 : connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour changer la langue d'affichage par défaut d'un clavier NIP iPP320 jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris.

1 Accéder aux menus de configuration du clavier NIP iPP320	
a. À l'écran « BONJOUR/WELCOME CC », appuyez en même temps sur la touche jaune et la touche , et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le clavier NIP iPP320 redémarre.	
b. Lorsque l'écran de la version s'affiche (p. ex., « U-AAAA-6102345 »), appuyez rapidement sur la touche rouge , puis appuyez sur la touche verte .	
<p>Remarque : Vous avez dix secondes pour effectuer cette tâche, faute de quoi, le clavier NIP iPP320 affichera l'écran « BONJOUR/WELCOME » de nouveau.</p>	
c. Lorsque l'écran « LANGUE/LANGUAGE » s'affiche, allez à l'étape 1d.	
▪ Si l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, retournez à l'étape 1a.	
d. À l'écran « LANGUE/LANGUAGE », appuyez sur la touche F1 (ENGL) .	
e. Lorsque l'écran « MODE » s'affiche, appuyez sur la touche rouge .	
f. Lorsque l'écran « LANGUAGE/LANGUE » s'affiche, appuyez sur la touche rouge .	
g. Lorsque l'écran « WELCOME/BONJOUR CC » s'affiche, le clavier NIP iPP320 est prêt à traiter des transactions en français.	
<p>Remarque : Pour obtenir des directives sur la façon de traiter des transactions en anglais, consultez la version anglaise de ce manuel d'utilisateur.</p>	

Modifier les paramètres de configuration d'un clavier NIP iPP320 initialisé : connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres de configuration de l'adresse IP Ethernet (c.-à-d. les paramètres de connexion de l'adresse IP dynamique ou statique) d'un clavier NIP iPP320 initialisé.

Remarque : Le clavier NIP iPP320 initialisé peut être actuellement jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris.

1 Accéder aux menus de configuration du clavier NIP iPP320	
a. À l'écran « BONJOUR/WELCOME CC» ou à l'écran « Pairing Token », appuyez en même temps sur la touche jaune et la touche , et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le clavier NIP iPP320 redémarre.	 PAIRING TOKEN: 123456
b. Lorsque l'écran de la version s'affiche (p. ex., « U-AAAA-6102345 »), appuyez rapidement sur la touche rouge , puis appuyez sur la touche verte .	 <i>Remarque : Vous avez dix secondes pour effectuer cette tâche, faute de quoi, le clavier NIP iPP320 affichera l'écran « Pairing Token » de nouveau.</i>
c. Lorsque l'écran « LANGUE/LANGUAGE » s'affiche, allez à l'étape 1d. <ul style="list-style-type: none">▪ Si l'écran « BONJOUR/WELCOME » s'affiche, retournez à l'étape 1a.	 ENGL FRAN
d. À l'écran « LANGUE/LANGUAGE », sélectionnez la langue d'affichage par défaut du clavier NIP iPP320 : <ul style="list-style-type: none">▪ Afin que la langue d'affichage par défaut soit l'anglais, appuyez sur la touche F1 (ENGL).▪ Afin que la langue d'affichage par défaut soit le français, appuyez sur la touche F4 (FRAN).	
e. Lorsque l'écran « MODE » s'affiche, appuyez sur la touche verte (SPT).	 SPT HYBRID PCI
f. Lorsque l'écran « TYPE COMMUNIC. » s'affiche, appuyez sur la touche verte (CLOUD).	 USB ETHERNET CLOUD

g. Deux options s'offrent à vous à l'écran « TYPE IP ETHERNET ».

- **Si le clavier NIP iPP320 initialisé n'est pas actuellement jumelé :**

- Afin d'activer l'option d'adresse IP dynamique, allez à l'étape 3 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP dynamique](#)) à la page 105.
- Afin d'activer l'option d'adresse IP statique, allez à l'étape 4 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP statique](#)) à la page 106.

- **Si le clavier NIP iPP320 initialisé est actuellement jumelé :**

- Afin d'activer l'option d'adresse IP dynamique, allez à l'étape 2 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP dynamique](#)) à la page 115.
- Afin d'activer l'option d'adresse IP statique, allez à l'étape 3 ([Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP statique](#)) à la page 117.

2

Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP dynamique

- a. À l'écran « TYPE IP ETHERNET », appuyez sur la touche **F4 (DYNAMIQU)**.

TYPE IP ETHERNET

STATIQU DYNAMIQU

- b. Lorsque l'écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (**PRODUCTION**).

CONFIG. NUAGE

PRODUCTION
TEST

- c. Lorsque le prochain écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte  (**PRODUCTION**).

CONFIG. NUAGE

PRODUCTION

- d. Lorsque le message « ENTRER HOTE DELAI CONN » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.

ENTRER HOTE
DELAI CONN

20

- e. Lorsque le message « ID TERMINAL » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.

ID TERMINAL
61012345

- f. Lorsque le message « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » s'affiche, notez le numéro de série à huit chiffres (ce numéro commence par « 61 »).

Remarque : Le numéro de série du clavier NIP iPP320 est son ID de terminal (p. ex., « 61012345 »). Vous aurez besoin de cet ID de terminal au cours des prochaines étapes. (L'ID de terminal est aussi imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.)

NO. SERIE DU
CLAVIER NUM.
61012345

- g. Appuyez sur la touche verte  pour continuer.

- h. Si le message « TERMINAL RECOMMENCER... » s'affiche, patientez pendant que le clavier NIP iPP320 redémarre.

TERMINAL
RECOMMENCER...

Remarque : Après le redémarrage du clavier NIP iPP320, le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » s'affichera brièvement sur l'écran du clavier NIP, suivi du message « BONJOUR/WELCOME CC ».


- i. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME CC » s'affiche, le clavier NIP iPP320 est prêt à traiter des transactions.

cc
BONJOUR/WELCOME

3

Configurer le clavier NIP iPP320 afin d'utiliser une adresse IP statique

- a. À l'écran « TYPE IP ETHERNET », appuyez sur la touche **F1 (STATIQU)**.



- b. Lorsque l'écran « ENTRER ADRESSE IP TERMINAL » s'affiche, saisissez l'adresse IP associée au clavier NIP iPP320 connecté à votre réseau Ethernet, puis appuyez sur la touche verte .

**ENTRER ADRESSE
IP TERMINAL**

- c. Lorsque le message « ENTRER CODE DE MASQUE TERMINAL » s'affiche, saisissez l'adresse du masque de sous-réseau, puis appuyez sur la touche verte .

**ENTRER CODE DE
MASQUE TERMINAL**

- d. Lorsque le message « ENTR PASSERELLE TERMINAL » s'affiche, saisissez l'adresse de passerelle par défaut (p. ex., l'adresse IP de votre routeur, de votre commutateur ou de votre concentrateur), puis appuyez sur la touche verte .

**ENTR PASSERELLE
TERMINAL**

- e. Lorsque l'écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte (**PRODUCTION**).

CONFIG. NUAGE
PRODUCTION
TEST

- f. Lorsque le prochain écran « CONFIG. NUAGE » s'affiche, appuyez sur la touche verte (**PRODUCTION**).

CONFIG. NUAGE
PRODUCTION

- g. Lorsque le message « ENTRER ADRESSE PRINCIPAL DNS » s'affiche, saisissez l'adresse principale du système DNS, puis appuyez sur la touche verte .

**ENTRER ADRESSE
PRINCIPAL DNS**

- h. Lorsque le message « ENTRER ADRESSE SECONDAIRE DNS » s'affiche, saisissez l'adresse secondaire du système DNS, puis appuyez sur la touche verte .

**ENTRER ADRESSE
SECONDAIRE DNS**

i. Lorsque le message « ENTRER HOTE DELAI CONN » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.	ENTRER HOTE DELAI CONN 20
j. Lorsque le message « ID TERMINAL » s'affiche, appuyez sur la touche verte  pour continuer.	ID TERMINAL 61012345
k. Lorsque le message « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » s'affiche, notez le numéro de série à huit chiffres (ce numéro commence par « 61 »). <i>Remarque : Le numéro de série du clavier NIP iPP320 est son ID de terminal (p. ex., « 61012345 »). Si vous jumelez le clavier NIP iPP320, vous aurez besoin de cet ID de terminal au cours des prochaines étapes. (L'ID de terminal est aussi imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.)</i>	NO. SERIE DU CLAVIER NUM. 61012345
l. Appuyez sur la touche verte  pour continuer.	
m. Si le message « TERMINAL RECOMMENCER.. » s'affiche, patientez pendant que le clavier NIP iPP320 redémarre. <i>Remarque : Après le redémarrage du clavier NIP iPP320, le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » s'affichera brièvement sur l'écran du clavier NIP, suivi du message « BONJOUR/WELCOME CC ».</i>	TERMINAL RECOMMENCER...
n. Lorsque l'écran « BONJOUR/WELCOME CC » s'affiche, le clavier NIP iPP320 est prêt à traiter des transactions.	BONJOUR/WELCOME cc

Options d'annulation de jumelage et de nouveau jumelage : clavier NIP iPP320

Annuler le jumelage d'un clavier NIP iPP320 : connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler le jumelage d'un clavier NIP iPP320 initialisé qui est actuellement jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants.

1 Déterminer le clavier NIP iPP320 et annuler le jumelage

- a. Assurez-vous que le clavier NIP iPP320 duquel vous souhaitez annuler le jumelage est connecté à Internet.
 - b. Ouvrez une session dans votre magasin du centre de ressources pour commerçants (voir la page 5).
 - c. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Jumelage infonuagique**.
 - d. À la page « Jumelage infonuagique », allez à la liste « Claviers NIP », puis trouvez l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 (« ID de l'appareil ») duquel vous souhaitez annuler le jumelage.
- Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres qui commence par « 61 » et qui est imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP iPP320.*
- e. Trouvez le champ **État** correspondant et confirmez qu'il indique que le clavier NIP iPP320 est « connecté ».
 - f. Cliquez sur le bouton **Annuler le jumelage** correspondant.
 - g. Patientez lorsque le message « Processing: Unpairing Terminal » s'affiche à la page « Jumelage infonuagique ».
 - h. Lorsque la page « Jumelage infonuagique » s'affiche, passez à l'étape suivante.
 - i. Consultez la liste « Claviers NIP » à la page « Jumelage infonuagique » : Confirmez que les champs **Nom**, **Numéro de série**, **Dernier jumelage**, **Dernière transaction** et **État** du clavier NIP iPP320 dont le jumelage vient d'être annulé sont vides.
- j. Lorsque l'écran « Pairing Token » du clavier NIP iPP320 s'affiche, vous avez terminé.

Remarque : Le jeton est affiché parce que le clavier NIP iPP320 n'est plus jumelé. Lorsque le jumelage du clavier NIP iPP320 est annulé, ce dernier ne peut pas être utilisé pour traiter des transactions jusqu'à ce qu'il soit jumelé de nouveau (voir la page 120).

Pairing Token:

123456

Jumeler un clavier NIP iPP320 initialisé : connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour jumeler un clavier NIP iPP320 préalablement jumelé et initialisé par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants dont le jumelage a subséquemment été annulé.

1 Confirmer que l'écran « Pairing Token » est affiché

- a. Mettez le clavier NIP iPP320 sous tension et assurez-vous qu'il est correctement connecté à votre réseau Ethernet.
- b. Attendez que l'écran « Pairing Token » s'affiche.
 - Si le message « PAS DE CONNEC. AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER » est toujours affiché, allez à la page 124 afin de voir les étapes de dépannage à suivre.
- c. Deux options s'offrent à vous :
 - Si vous devez modifier les paramètres de configuration du clavier NIP iPP320 (p. ex., vous souhaitez modifier la configuration de l'adresse IP Ethernet ou changer la langue d'affichage), allez à la page 113.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres de configuration, allez à l'étape 5 ([Jumeler le clavier NIP iPP320 avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants](#)) à la page 108.

Pairing Token:

123456

Méthodes de saisie de la carte : clavier NIP iPP320

Insérer la carte (cartes à puce) : clavier NIP iPP320

1. Attendez que le message « GLISSEZ OU INSERER LA CARTE » ou « GLISSEZ, PRESENTER OU INSERER LA CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320.
2. Le titulaire de carte insère sa carte dans le lecteur de carte à puce du clavier NIP iPP320.

Remarque : À moins qu'un message sur le clavier NIP iPP320 n'invite à le faire, la carte ne doit pas être glissée, même si elle a une bande magnétique.



3. Le titulaire de carte peut être invité à entrer des données, comme son NIP.
4. Le titulaire de carte laisse la carte insérée dans le lecteur de carte à puce jusqu'à ce que le message « RETIRER LA CARTE » soit affiché à l'écran du clavier NIP iPP320.

Conseils pour insérer correctement la carte :

Tenez le clavier NIP iPP320 d'une main, et insérez la carte dans le lecteur de carte à puce de l'autre main (cela empêchera la carte d'être lue par erreur par le lecteur de carte sans contact et d'ainsi considérer cette transaction comme une transaction sans contact).

Glisser la carte (cartes à bande magnétique) : clavier NIP iPP320

Remarque : Si la carte a une puce, elle doit être insérée (voir la section ci-dessus).

1. Attendez que le message « GLISSEZ OU INSERER LA CARTE » ou « GLISSEZ, PRESENTER OU INSERER LA CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320.
2. Vous, ou le titulaire de carte, glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique du clavier NIP iPP320.



Remarque : S'il s'agit d'une carte de crédit, vous devez glisser la carte.

- S'il s'agit d'une carte de débit, le titulaire de carte devra entrer son NIP.

Conseils pour glisser correctement la carte :

Tenez le clavier NIP iPP320 d'une main, et glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique de l'autre main (cela empêchera la carte d'être lue par erreur par le lecteur de carte sans contact interne du clavier NIP iPP320).

Présenter une carte (cartes sans contact) : clavier NIP iPP320

1. Attendez que le message « GLISSEZ, PRESENTER OU INSÉRER LA CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320.
2. Le titulaire de carte présente sa carte sans contact* au-dessus de l'écran du clavier NIP iPP320. Remarque :
 - Seules les transactions d'achat et de remise peuvent être effectuées sans contact.
 - Le titulaire de carte n'aura pas à entrer de NIP.
 - Le montant de la transaction doit être égal ou inférieur à la valeur maximale de transaction sans contact de la carte (voir la section plus bas).
3. Lorsque le lecteur sans contact lit les données de la carte, le clavier NIP iPP320 émet un bip et quatre voyants verts clignotent.



* Dans le présent manuel, le terme « carte sans contact » correspond à une carte pouvant être utilisée sans contact (les marques de cartes offrant cette fonctionnalité comprennent Visa^{MD}, Mastercard^{MD}, American Express^{MD}, Discover^{MD} et Interac^{MD}) ou d'autres articles comme un porte-clés, une étiquette mobile ou un appareil mobile (p. ex. un téléphone intelligent, une tablette ou une montre intelligente; le titulaire de carte est responsable de tous les logiciels associés sur leur appareil mobile, y compris du téléchargement de toutes les applications requises et de l'enregistrement des données de leur carte dans leur porte-monnaie électronique).

Valeur maximale des transactions sans contact

Pour établir la valeur maximale des transactions sans contact pour un type de carte, communiquez avec Moneris.

- Cartes de crédit : Si une carte de crédit est présentée pour une transaction dont la valeur dépasse la valeur maximale permise pour les transactions sans contact, le message « ERREUR PRESENTER REASSAYER SVP » apparaîtra à l'écran du clavier NIP iPP320.
- Cartes de débit : Si une carte de débit est présentée pour une transaction dont la valeur dépasse la valeur maximale permise pour les transactions sans contact, le message « INSERER CARTE SVP » apparaîtra à l'écran du clavier NIP iPP320.

Conseils pour présenter correctement la carte

- La carte doit se situer à 1,3 cm (0,5 po) de l'écran du clavier NIP iPP320, mais n'a pas besoin d'y toucher.
- La carte doit être présentée seule. Elle ne doit pas être dans un portefeuille avec d'autres cartes.

Saisir une carte manuellement : clavier NIP iPP320

Vous pouvez saisir manuellement le numéro de la carte pour les cartes de crédit et certaines cartes de débit à puce.

Connexion câble USB ou série : clavier NIP iPP320

1. Commencez la transaction par carte de débit ou de crédit (p. ex. **Terminal > Achat**).
2. Choisissez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** comme méthode de paiement.
3. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.

Connexion infonuagique de Moneris : clavier NIP iPP320

Vous pouvez saisir manuellement le numéro de la carte pour les cartes de crédit et certaines cartes de débit à puce.

1. Commencez la transaction par carte de débit ou de crédit (p. ex. **Terminal > Achat**).
2. Choisissez **Débit/crédit - infonuagique** comme méthode de paiement.
3. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.

Dépannage : clavier NIP iPP320

Messages d'erreur du clavier NIP iPP320

Message d'erreur	Solution
PAS DE CONNEXION AU NUAGE APPUYER OK POUR CONNECTER	<p>Le clavier NIP iPP320 n'est pas en mesure de se connecter au serveur de Moneris.</p> <p>a. Assurez-vous que votre service Internet est disponible et que vos câbles Ethernet sont branchés correctement.</p> <p><i>Remarque : Si le pare-feu de votre réseau local restreint les adresses IP pouvant accéder à Internet, veillez à ce que le pare-feu soit configuré de façon à ce que le numéro du port TCP du certificat SSL soit 443. Ce port doit être ouvert afin que le clavier NIP iPP320 puisse communiquer avec Moneris (https://ipterm.moneris.com).</i></p> <p>b. Appuyez sur la touche verte  afin d'effacer le message d'erreur.</p> <p>c. Lorsque le message « Pairing Token » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, passez à l'étape de configuration 5 (<u>Jumeler le clavier NIP iPP320 avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants</u>) à la page 108.</p> <p>d. Si le message d'erreur s'affiche de nouveau, appuyez en même temps sur la touche jaune et la touche jusqu'à ce que le clavier NIP iPP320 redémarre.</p> <p>e. Lorsque le message « Pairing Token » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, passez à l'étape de configuration 5 (<u>Jumeler le clavier NIP iPP320 avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants</u>) à la page 108.</p>

Messages d'erreur du centre de ressources pour commerçants : clavier NIP iPP320

Message d'erreur	Solution
Error: null	<p>Le centre de ressources pour commerçants n'est pas en mesure de détecter le clavier NIP iPP320.</p> <p>a. Cliquez sur le bouton Fermer afin de fermer la boîte de dialogue « Error: null ».</p> <p>b. Suivez de nouveau les étapes de jumelage à la page 108 (commencez à l'étape 5b).</p> <p>c. Si le message d'erreur continue de s'afficher malgré plusieurs essais de jumelage, appuyez en même temps sur la touche jaune et la touche jusqu'à ce que le clavier NIP iPP320 redémarre.</p> <p>d. Suivez de nouveau les étapes de jumelage à la page 108 (commencez à l'étape 5b).</p>

Utiliser votre magasin du centre de ressources pour commerçants

Dans cette section, nous passons en revue tout ce que vous devez savoir afin d'utiliser votre magasin du centre de ressources pour commerçants.

Vous pouvez également regarder nos vidéos d'instructions en ligne à l'adresse moneris.com/videoscrc.

Principes de base du centre de ressources pour commerçants

Ouvrir une session dans le centre de ressources pour commerçants

Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir une session dans le centre de ressources pour commerçants.

1. Visitez le <https://www3.moneris.com/mpg/>.
2. Patientez pendant que la page du centre de ressource pour commerçants s'affiche (montrée dans la capture d'écran ci-dessous):

The screenshot shows the Moneris Merchant Resource Center login interface. At the top, there is a logo and the text "Centre de ressources aux commerçants". Below this, there is a form titled "Ouverture de session" with three input fields: "Nom d'utilisateur" (User ID), "Code de magasin" (Shop code), and "Mot de passe" (Password). There is also a "Soumettre" (Submit) button. Below the form, there is a note about entering security questions and a link to "FAQs". At the bottom, there is a footer with links to "À propos de", "Politiques De Confidentialité", "Conditions d'Utilisation", "Activer Votre Commerce", "Développer Portail", and "Soutien".

3. Entrez vos renseignements d'identification dans les champs de la section « Ouverture de session » (**Nom d'utilisateur, Code de magasin et Mot de passe**).

Remarque : Votre ID d'utilisateur (nom d'utilisateur) et votre mot de passe doivent être valides pour accéder au centre de ressources pour commerçants.

Important! Les mots de passe sont confidentiels et ne doivent pas être partagés. Modifiez immédiatement votre mot de passe si vous croyez que quelqu'un d'autre y a accès ou a essayé de se connecter à votre compte (voir la page 347).

4. Cliquez sur le bouton **Soumettre**.

Remarque : Vous devez modifier périodiquement votre mot de passe. Si votre mot de passe expire, vous devrez en créer un nouveau.

- Si vous êtes invité à choisir trois questions de sécurité ou à y répondre, consultez la page 131.
- Si vous êtes invité à modifier votre mot de passe, entrez votre nouveau mot de passe, puis cliquez sur le bouton **Soumettre**.

Remarque : Le mot de passe (les mots de passe sont sensibles à la casse) doit comporter entre 7 et 16 caractères, commencer par une lettre, inclure un chiffre, et il ne peut pas être identique aux 4 mots de passe précédents.

- Si vous êtes invité à répondre à une question de sécurité, répondez-y, puis cliquez sur le bouton **Soumettre** (ou sur le bouton **Changer mot de passe**).

5. Lorsque la page principale du centre de ressources pour commerçants s'affiche (voir la page 127), votre ouverture de session est réussie.

Page principale du centre de ressources pour commerçants

Lorsque vous ouvrez une session pour la première fois, la page principale du centre de ressources pour commerçants (montrée dans la capture d'écran ci-dessous) s'affichera.

Remarque : La page principale s'affichera toujours, à moins que vous ne modifiez votre page d'accueil par défaut (voir la page 349).

La capture d'écran montre la page d'accès au centre de ressources Moneris. En haut à gauche, le logo Moneris est visible. En haut à droite, il y a un bouton "FR" avec une icône de drapeau français. Le menu principal comprend les options : Admin, Rapports, Terminal, Facturation Périodique, Carte-cadeau/Fidélité, Chambre forte, Aide et Prénom_Nomdefamille. En dessous, une barre bleue indique "monca00000 - Le nom de votre magasin". La section "Centre de ressources aux commerçants" affiche "Bienvenue" et "Votre dernière ouverture de session". En bas de la page, il y a des liens utiles : À propos de, Politique De Confidentialité, Conditions d'Utilisation, Activer Votre Commerce, Developer Portal et Soutien.

La barre de menus

Une fois connecté au centre de ressources pour commerçants, vous verrez la barre de menus (montrée dans la capture d'écran ci-dessous) près du haut de l'écran.

La capture d'écran montre la barre de menus du centre de ressources Moneris. Elle contient les mêmes options que la page principale : Admin, Rapports, Terminal, Facturation Périodique, Carte-cadeau/Fidélité, Chambre forte, Aide et Prénom_Nomdefamille. À droite de la barre, il y a un bouton "FR" avec une icône de drapeau français.

- La barre de menus contient les fonctionnalités qui ont été activées pour votre magasin (pour obtenir une liste des fonctionnalités accessibles à partir de la barre de menus, consultez la page 128).

Utiliser la barre de menus

Pour accéder aux fonctions et aux transactions associées aux fonctionnalités de la barre de menus, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser (p. ex., pour utiliser le terminal virtuel, cliquez sur **Terminal** dans la barre de menus).
2. Lorsque la barre de sous-menus (montrée dans la capture d'écran ci-dessous) s'affiche, cliquez sur la fonction ou la transaction à laquelle vous souhaitez accéder (p. ex., pour effectuer un achat par carte de débit ou de crédit, cliquez sur **Achat**).

La capture d'écran montre la barre de sous-menus pour l'option "Achat". La barre de menus principale est visible en haut. En dessous, une liste de transactions est affichée : Prédator, Conclusion, Achat, Correction, Remise, Remise indépendante, Vérification, Achat groupé, Autor. par tél. et Initialisation puce.

3. Lorsque la page « Achat » s'affiche, vous pouvez effectuer la transaction.

Fonctionnalités offertes

Vous trouverez une liste des fonctionnalités du centre de ressources pour commerçants accessibles à partir de la barre de menus (voir la page 127) dans le tableau ci-dessous.

Remarque : Seules les fonctionnalités qui ont été activées pour votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants apparaissent dans la barre de menus.

Fonctionnalités	Description
Admin	Fonctions administratives (voir la page 359).
Rapports	Rapports de transactions et rapports de lots (voir la page 332).
Terminal	Terminal virtuel (voir la page 133).
Facturation périodique	Facturation périodique (voir la page 308).
Carte-cadeau/Fidélité	Cartes-cadeaux et cartes de fidélité de Moneris (voir la page 251).
Chambre forte	Chambre forte (voir la page 315).
Aide	Aide contextuelle en ligne (voir la page 129).
Prénom_Nomdefamille	Gestion de votre propre compte d'utilisateur (voir la page 346).

Accéder à l'aide contextuelle

Vous pouvez accéder à l'aide contextuelle à partir de n'importe quelle page du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Aide** dans la barre de menus pour accéder à l'aide en ligne.

Utiliser les champs de recherche

Lorsque vous entrez des données dans un champ de recherche du centre de ressources pour commerçants, veuillez noter que :

- Les champs de recherche ne sont pas sensibles à la casse.
Remarque : Les champs de mot de passe sont sensibles à la casse.
- Vous pouvez entrer une partie d'un nom (c.-à-d. que si vous entrez « **mon** », « **eris** » ou « **Neri** », le système récupère toutes les occurrences de « Moneris »).

Se déconnecter du centre de ressources pour commerçants

Suivez les étapes ci-dessous pour fermer votre session et vous déconnectez du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Fermeture de session** dans la barre de menus.
2. Lorsque la page d'ouverture de session du centre de ressources pour commerçants s'affiche (voir la page 126), votre fermeture de session a réussi.

Créer un nouveau mot de passe

1. Rendez-vous à la page d'ouverture de session du centre de ressources pour commerçants (visitez le <https://www3.moneris.com/mpg/>).
2. Cliquez sur le bouton **Mot de passe oublié?**.
3. Entrez vos renseignements d'identification dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Code de magasin** de la page « Changement de mot de passe ».
4. Cliquez sur le bouton **Soumettre**.
5. Répondez à la question de sécurité (entrez la réponse dans le champ), puis cliquez sur le bouton **Soumettre**.

Remarque : Si vous ne vous souvenez plus de la réponse à votre question de sécurité, communiquez avec l'administrateur de votre magasin et demandez-lui de réinitialiser votre mot de passe. Si vous êtes l'administrateur du magasin et que vous ne vous souvenez plus de la réponse à votre question de sécurité, écrivez à onlinepayments@moneris.com).

6. Cliquez sur le bouton **Fermer la fenêtre**.
7. Attendez de recevoir votre mot de passe temporaire par courriel.
8. Ouvrez une session du centre de ressources pour commerçants (entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe temporaire qui vous a été envoyé par courriel).

Remarque : On vous invitera à modifier votre mot de passe temporaire.

Configurer vos questions et vos réponses de sécurité

Les questions et les réponses que vous configurez serviront à vous identifier si vous oubliez votre mot de passe. (Il est possible qu'on vous demande périodiquement de répondre à une question lors de votre ouverture de session.)

1. Choisissez une question dans chacune des trois listes déroulantes **Question de sécurité #**, et entrez une réponse dans les champs **Réponse à la question de sécurité** et **Confirmer la réponse** correspondants.

Remarque : Chaque question et réponse doit comporter entre 6 et 90 caractères, et chaque question et réponse doit être différente des autres questions et réponses.

2. Entrez votre adresse courriel dans le champ **Adresse de courriel**.

Remarque : Si vous devez réinitialiser votre mot de passe, un mot de passe temporaire vous sera envoyé à cette adresse courriel.

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les données de réinitialisation du mot de passe**.

4. Lorsque la page principale du centre de ressources pour commerçants s'affiche (voir la page 127), votre ouverture de session est réussie.

Changer la langue d'affichage lors de votre ouverture de session

Suivez les étapes ci-dessous afin de changer la langue d'affichage du centre de ressources pour commerçants lors de votre ouverture de session.

Remarque : Pour changer la langue d'affichage par défaut de votre compte d'utilisateur, consultez la page 353.

Pour changer la langue d'affichage du centre de ressources pour commerçants à l'anglais :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur l'icône représentant le drapeau canadien (FR ▾) **FR > Canada - English**.
2. Attendez que la page « Merchant Resource Center » (en anglais) s'affiche.

Pour changer la langue d'affichage du centre de ressources pour commerçants au français :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur l'icône représentant le drapeau canadien (EN ▾) **EN > Canada - Français**.
2. Attendez que la page « Centre de ressources aux commerçants » (en français) s'affiche.

Instructions générales relatives au traitement des transactions

Une transaction financière correspond au transfert des fonds entre le compte du client et votre compte d'entreprise.

1. Choisissez le type de transaction à traiter (p. ex., **Terminal > Achat** ou **Terminal > Remise**).
2. Choisissez une méthode de paiement ou de saisie de la carte.
3. Enregistrez les données de la carte (p. ex., saisissez manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants ou utilisez un clavier NIP ou un autre appareil de PDV pour enregistrer les données).
 - Si un clavier NIP pris en charge est utilisé, dites au titulaire de carte de suivre les instructions affichées à l'écran du clavier NIP.
4. Attendez que le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche dans le centre de ressources pour commerçants.
5. Imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel.

Terminal virtuel

Vous pouvez effectuer des transactions par carte de débit ou de crédit comme des achats, des préautorisations et des remises au moyen du terminal virtuel (pour obtenir une liste complète des transactions disponibles, consultez le tableau ci-dessous).

Type de transaction	Méthode de paiement	Voir la procédure à la page :
Achat ¹	carte de débit ou de crédit	134
Achat	argent comptant	155
Achat groupé	carte de débit ² ou de crédit	156
Préautorisation ³	carte de débit ² ou de crédit	157
Conclusion (préautorisation) ⁴	carte de débit ² ou de crédit	181
Autorisation vocale	carte de débit ² ou de crédit	185
Annulation	carte de débit ou de crédit	188
Remise	carte de débit ou de crédit	190
Remise indépendante	carte de débit ou de crédit	193
Vérification de carte	carte de débit ² ou de crédit	209
Initialisation de la puce (câble USB ou série ⁵)	carte de débit ou de crédit	215
Initialisation infonuagique ⁵	carte de débit ou de crédit	216

¹ Pour configurer une transaction périodique, consultez la page 308.

² Ne s'applique qu'à certaines cartes de débit à puce.

³ Pour les réautorisations, consultez la page 180.

⁴ Pour les conclusions de réautorisation, consultez la page 183.

⁵ Initialise un clavier NIP (il ne s'agit pas d'une transaction financière).

Achat par carte de débit ou de crédit

Il s'agit de l'achat de biens et de services au moyen d'une carte de débit ou de crédit. Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez les tableaux suivants :

Clavier NIP e355

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP e355	Wi-Fi (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	135
Clavier NIP e355	Wi-Fi (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	136

Clavier NIP iPP320

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP iPP320	Câble USB ou série (ordinateur)	Carte insérée, présentée ou glissée	138
Clavier NIP iPP320	Câble USB ou série (ordinateur)	Carte saisie manuellement	139
Clavier NIP iPP320	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	141
Clavier NIP iPP320	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	142

Clavier NIP P400

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP P400	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	144
Clavier NIP P400	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	145

Autre

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	Câble USB (ordinateur)	Carte glissée	147
Terminal virtuel (Profil de chambre forte)	-	-	148
Terminal virtuel (saisie manuelle)	-	Carte saisie manuellement	150

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP e355 – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de débit ou de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP ou en la présentant à l'écran du clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP e355 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP e355, consultez la page 12.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », consultez la page 231.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP e355 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte sur un clavier NIP e355 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP e355, consultez la page 12.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », passez à l'étape suivante.
 - Si le message « ACHAT \$ 0.00-OK? » s'affiche sur l'écran du clavier NIP e355, allez à la page 233.
8. Lorsque le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
9. Lorsque le message « DATE D'EXPR (MM/AA) » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MM/AA), puis appuyez sur la touche verte
10. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, patientez.
11. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, appuyez sur la touche rouge
12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – câble USB ou série

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de débit ou de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP ou en la présentant à l'écran du clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, voir la page 88). Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », consultez la page 234.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 (carte saisie manuellement) – câble USB ou série

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Lorsque le message « GLISSEZ, PRESENTER OU INSERER LA CARTE » (ou « GLISSEZ OU INSERER LA CARTE ») s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
 - b. Lorsque le message « DATE D'EXPIR » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
 - Si le message « ACHAT \$#.##-OK? » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, consultez la page 236.
 - c. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, patientez.
 - d. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche verte et remettez la carte au titulaire de carte.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de débit ou de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP ou en la présentant à l'écran du clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », consultez la page 238.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », passez à l'étape suivante.
 - Si le message « ACHAT \$ 0.00-OK? » s'affiche sur l'écran du clavier NIP iPP320, allez à la page 240.
8. Lorsque le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
9. Lorsque le message « DATE D'EXPIR MMAA » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
10. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, patientez.
11. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche rouge et remettez la carte au titulaire de carte.
12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP P400 – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de débit ou de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP ou en la présentant à l'écran du clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP P400 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP P400, consultez la page 50.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
 - b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
 7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », consultez la page 241.
 8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : clavier NIP P400 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte sur un clavier NIP P400 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP P400, consultez la page voir la page 50.) Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Achat », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Achat », passez à l'étape suivante.
 - Si le message « Souhaitez-vous laisser un pourboire? » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, consultez la page 244.
8. Lorsque l'écran « Entrez les données de la carte » s'affiche sur le clavier NIP P400, faites ce qui suit :
 - a. Dans le champ « Numéro de carte » du clavier NIP P400, entrez le numéro de compte de la carte, puis appuyez sur **OK**.
 - b. Dans le champ « Date d'expiration » du clavier NIP P400, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur **OK**.
 - c. Lorsque le message « Traitement de votre transaction, veuillez patienter » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, patientez.
 - d. Lorsque le message « Transaction approuvée Merci » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, appuyez sur **OK** (remettez la carte au titulaire de carte).

9. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré. Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
5. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :
 - Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile, Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
 - Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.
 6. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
 7. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte de crédit maintenant) s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
 - Si les boutons **Traiter avec les niveaux 2/3** et **Traiter l'achat** s'affichent sur la page « Achat », consultez la page 218.
 8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : Profil de chambre forte

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en prenant les données de la carte enregistrées dans un profil de la chambre forte. Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Profil du coffre-fort - Saisie au clavier** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Dans le champ **Clé de données**, entrez la clé de données du profil de la chambre forte dans lequel la carte que vous souhaitez utiliser est enregistrée.
 - b. Cliquez sur le bouton **Vérifier la clé de données**.
 - c. Assurez-vous que les champs **Numéro de carte de crédit** et **Date d'expiration** sont correctement remplis.
 - d. Si le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction au moyen des données de la carte de crédit préalablement enregistrées et que cette transaction ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques fixes, saisissez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**. Sinon, vous pouvez laisser ce champ vide.
5. Remplissez les champs restants dans la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
6. Dans la section « Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées) », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation dans la liste déroulante « Indicateur de paiement ».

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	U - Transaction du commerçant non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

7. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

8. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

9. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte de débit ou de crédit : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants. Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - f. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - g. Si vous utilisez les renseignements d'identification d'une carte de crédit enregistrée comme l'indique le scénario **Z, 2** (voir l'étape 5), vous avez l'option de saisir le numéro de vérification de la carte de crédit dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - h. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
5. Dans la section Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées), trois options s'offrent à vous :
 - Si vous stockez actuellement les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, suivez les étapes 5a à 5c (en commençant à la page 151).
 - Si vous avez l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris pour une utilisation ultérieure, suivez les étapes 5a à 5c (en commençant à la page 151).
 - Si vous n'avez pas l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, laissez les champs de renseignements d'identification vides (passez directement à l'étape 6 à la page 153).

- a. Dans la liste déroulante « Indicateur de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous portez le montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	C - Première transaction non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	U - Transaction du commerçant non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris pour une utilisation ultérieure.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous portez le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur sa carte chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

- b. Dans la liste déroulante « Information de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez un montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous portez un montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	0 - Première transaction
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	2 - Transaction subséquente
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous portez le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur sa carte chaque mois pendant un an. 	0 - Première transaction

c. Déterminez si vous devez saisir, ou non, un ID de l'émetteur :

Si les renseignements de la carte de crédit sont stockés dans une base de données et ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cet achat et que vous avez sélectionné le descripteur « U » ou « R » à l'étape 5a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 5b, deux options s'offrent à vous :

- Si les données des champs de renseignements d'identification ont été envoyées avec la transaction antérieure :

Dans le champ **ID de l'émetteur**, saisissez l'« ID de l'émetteur (réponse) » de la transaction antérieure (traitée en utilisant les mêmes données de carte).

Remarque : Vous pouvez trouver la réponse de l'ID de l'émetteur en accédant à l'historique de commande de la transaction antérieure (voir la page 246).

- Si les données des champs de renseignements d'identification n'ont pas été envoyées avec la transaction antérieure (p. ex. : la transaction antérieure a été traitée en utilisant les données de carte stockées avant la mise en place de champs de renseignements d'identification dans les solutions de commerce électronique de Moneris), faites ce qui suit :

Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Si les renseignements de la carte de crédit sont enregistrés dans une base de données, qu'ils ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cet achat et que vous avez sélectionné le descripteur « Z » à l'étape 5a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 5b, faites ce qui suit :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide.

Si vous utilisez ces données de carte de crédit pour la première fois afin de traiter une transaction et que vous avez l'intention de les stocker pour une utilisation ultérieure (p. ex. : vous avez sélectionné le descripteur « C » ou « R » à l'étape 5a et le descripteur « 0 » à l'étape 5b) :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'inclure le numéro de vérification de la carte dans les transactions subséquentes que vous soumettez au moyen des données stockées de cette carte.

6. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

7. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

- Si les boutons **Traiter avec les niveaux 2/3** et **Traiter l'achat** s'affichent sur la page « Achat », consultez la page 218.

8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

¹ Une fois que vous avez soumis cette transaction à des fins de traitement et que vous avez reçu la réponse APPROUVÉ du serveur, notez qu'un numéro nommé « ID de l'émetteur (réponse) » sera présent. Vous pouvez trouver ce renseignement en accédant à l'historique de commande de la transaction (voir la page 246). Si jamais vous entamez une transaction subséquente au moyen des mêmes données de carte de crédit stockées et que vous sélectionnez le descripteur **U** ou **R** (étape 5a) ainsi que le descripteur **2** (étape 5b), assurez-vous d'utiliser de copier l'« ID de l'émetteur (réponse) » et de le coller dans le champ **ID de l'émetteur** de la nouvelle transaction.

Achat en argent comptant

Il s'agit de la vente en argent comptant de biens et de services. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat en argent comptant en entrant manuellement au clavier les données de la transaction dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Sélectionnez **Comptant** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
- d. Entrez le montant en dollars remis par le client dans le champ **Montant remis** (cette étape est facultative).

Remarque : Le montant à rendre au client apparaîtra automatiquement dans le champ **Monnaie à rendre**.

5. Cliquez sur le bouton **Compléter**.
6. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 265.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat groupé par carte de débit ou de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer simultanément deux achats par carte de crédit ou plus en entrant manuellement au clavier les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants. Chaque transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour une ou plusieurs transactions du groupe.

1. Cliquez sur **Terminal > Achat groupé** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat groupé » s'affiche.
3. Entrez les détails du paiement pour l'achat que vous voulez ajouter au groupe :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
 - d. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - e. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - f. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - g. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante **ICE**.
 - h. Cliquez sur le bouton **Ajouter la transaction au groupe**.
4. Deux options s'offrent à vous lorsque la nouvelle transaction s'affiche sur la page « Achat groupé » :
 - Répétez l'étape 3 pour ajouter un autre achat au groupe.
 - Passez à l'étape 5 pour continuer la transaction sans ajouter de nouvel achat au groupe.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le numéro de billet du groupe (p. ex. « No. de billet de groupe : 12345678123456 ») s'affiche sur la page, cliquez sur le bouton **Afficher les résultats**.
7. Lorsque la page « Achat groupé » s'affiche, consultez la « Liste des transactions » et assurez-vous que la mention « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » apparaît à côté de chaque achat.
8. Suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Cliquez sur l'ID de la commande (consultez la colonne « ID COMMANDE ») de l'une des transactions de la section « Liste des transactions ».
 - b. Lorsque la page « Historique de commande » de la transaction s'affiche, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel (voir la page 245).
 - c. Répétez l'étape 8 pour tout autre achat apparaissant dans la section « Liste des transactions ».

Préautorisation par carte de débit ou de crédit

Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez les tableaux suivants :

Clavier NIP e355

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP e355	Wi-Fi (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	158
Clavier NIP e355	Wi-Fi (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	159

Clavier NIP iPP320

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP iPP320	Câble USB ou série (ordinateur)	Carte insérée, présentée ou glissée	161
Clavier NIP iPP320	Câble USB ou série (ordinateur)	Carte saisie manuellement	162
Clavier NIP iPP320	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	164
Clavier NIP iPP320	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	165

Clavier NIP P400

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP P400	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	167
Clavier NIP P400	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	168

Autre

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	Câble USB (ordinateur)	Carte glissée	170
Terminal virtuel (Profil de chambre forte)	-	-	172
Terminal virtuel (saisie manuelle)	-	Carte saisie manuellement	174

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP e355 – connexion infonuagique de Moneris

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP e355 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP e355, consultez la page 12.) Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.

5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », consultez la page 231.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP e355 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte sur un clavier NIP e355 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP e355, consultez la page 12.) Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », passez à l'étape suivante.
8. Lorsque le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
9. Lorsque le message « DATE D'EXPR (MM/AA) » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
10. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, patientez.
11. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, appuyez sur la touche rouge

12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – câble USB ou série

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.) Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », consultez la page 234.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 (carte saisie manuellement) – câble USB ou série

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.) Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Lorsque le message « GLISSEZ OU INSERER LA CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
 - b. Lorsque le message « DATE D'EXPIR » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
 - c. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, patientez.
 - d. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche verte

8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – connexion infonuagique de Moneris

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page voir la page 88.) Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.

5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », consultez la page 238.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.) Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », passez à l'étape suivante.
8. Lorsque le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
9. Lorsque le message « DATE D'EXPIR MMAA» s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
10. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, patientez.
11. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche rouge

12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP P400 – connexion infonuagique de Moneris

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en enregistrant les données de la carte (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP) au moyen d'un clavier NIP P400 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne.(Pour en savoir plus sur le clavier NIP P400, consultez la page 50). Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.

5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », consultez la page 241.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : clavier NIP P400 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte sur un clavier NIP P400 connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP P400, consultez la page 50.)

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Préautor », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Préautor », passez à l'étape suivante.
8. Lorsque l'écran « Entrez les données de la carte » s'affiche sur le clavier NIP P400, faites ce qui suit :
 9. Dans le champ « Numéro de carte » du clavier NIP P400, entrez le numéro de compte de la carte, puis appuyez sur **OK**.
 10. Dans le champ « Date d'expiration » du clavier NIP P400, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur **OK**.
 11. Lorsque le message « Traitement de votre transaction, veuillez patienter » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, patientez.
 12. Lorsque le message « Transaction approuvée Merci » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, appuyez sur **OK** (remettez la carte au titulaire de carte).

13. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré. Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée préterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Si votre magasin se prévaut de la fonctionnalité de rapport de niveaux 2 et 3 (voir la page 447) et que vous glissez une carte d'achat, vous pourriez être invité à ajouter les données de niveaux 2 et 3 lors de la transaction de conclusion.

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
- e. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
5. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :
 - Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile, Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
 - Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.
6. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
7. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte de crédit maintenant) s'affiche sur la page « Préautor », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit : profil de chambre forte

Il s'agit de la préautorisation d'un montant sur une carte de crédit. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en prenant les données de la carte enregistrées dans un profil de la chambre forte. Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Si une carte d'achat est enregistrée dans le profil de la chambre forte et que votre magasin se prévaut de la fonctionnalité de rapport de niveaux 2 et 3 (voir la page 447), vous pourriez être invité à ajouter des données de niveaux 2 et 3 lors de la transaction de conclusion.

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Profil du coffre-fort - Saisie au clavier** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Dans le champ **Clé de données**, entrez la clé de données du profil de la chambre forte dans lequel la carte que vous souhaitez utiliser est enregistrée.
 - b. Cliquez sur le bouton **Vérifier la clé de données**.
 - c. Assurez-vous que les champs **Numéro de carte de crédit** et **Date d'expiration** sont correctement remplis.
 - d. Si le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction au moyen des données de la carte de crédit préalablement enregistrées et que cette transaction ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques fixes, saisissez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**. Sinon, vous pouvez laisser ce champ vide.
5. Remplissez les champs restants dans la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
- d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
- e. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».

6. Dans la section « Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées) », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation dans la liste déroulante « Indicateur de paiement ».

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	U - Transaction du commerçant non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

7. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile, Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

8. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

9. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Préautorisation par carte de débit ou de crédit en saisissant manuellement la carte

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une préautorisation par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants. Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Si votre magasin se prévaut de la fonctionnalité de rapport de niveaux 2 et 3 (voir la page 447) et que vous saisissez une carte d'achat, vous pourriez être invité à ajouter les données de niveaux 2 et 3 lors de la transaction de conclusion.

1. Cliquez sur **Terminal > Préautor** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - f. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - g. Si vous utilisez les renseignements d'identification d'une carte de crédit enregistrée comme l'indique le scénario **Z, 2** (voir l'étape 5), vous avez l'option de saisir le numéro de vérification de la carte de crédit dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - h. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
5. Dans la section Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées), trois options s'offrent à vous :

- Si vous stockez actuellement les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, suivez les étapes 5a à 5c (en commençant à la page 176).
- Si vous avez l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris pour une utilisation ultérieure, suivez les étapes 5a à 5c (en commençant à la page 176).
- Si vous n'avez pas l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, laissez les champs de renseignements d'identification vides (passez directement à l'étape 6 à la page 178).

- a. Dans la liste déroulante « Indicateur de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous portez le montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	C - Première transaction non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	U - Transaction du commerçant non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris pour une utilisation ultérieure.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous portez le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur sa carte chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

- b. Dans la liste déroulante « Information de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez un montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous portez un montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	0 - Première transaction
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	2 - Transaction subséquente
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous portez le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur sa carte chaque mois pendant un an. 	0 - Première transaction

- c. Déterminez si vous devez saisir, ou non, un ID de l'émetteur :

Si les renseignements de la carte de crédit sont stockés dans une base de données et ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cet achat et que vous avez sélectionné le descripteur « U » ou « R » à l'étape 5a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 5b, deux options s'offrent à vous :

- Si les données des champs de renseignements d'identification ont été envoyées avec la transaction antérieure :

Dans le champ **ID de l'émetteur**, saisissez l'« ID de l'émetteur (réponse) » de la transaction antérieure (traitée en utilisant les mêmes données de carte).

Remarque : Vous pouvez trouver la réponse de l'ID de l'émetteur en accédant à l'historique de commande de la transaction antérieure (voir la page 246).

- Si les données des champs de renseignements d'identification n'ont pas été envoyées avec la transaction antérieure (p. ex. : la transaction antérieure a été traitée en utilisant les données de carte stockées avant la mise en place de champs de renseignements d'identification dans les solutions de commerce électronique de Moneris), faites ce qui suit :

Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Si les renseignements de la carte de crédit sont enregistrés dans une base de données, qu'ils ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cet achat et que vous avez sélectionné le descripteur « Z » à l'étape 5a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 5b, faites ce qui suit :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide.

Si vous utilisez ces données de carte de crédit pour la première fois afin de traiter une transaction et que vous avez l'intention de les stocker pour une utilisation ultérieure (p. ex. : vous avez sélectionné le descripteur « C » ou « R » à l'étape 5a et le descripteur « 0 » à l'étape 5b) :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'inclure le numéro de vérification de la carte dans les transactions subséquentes que vous soumettez au moyen des données stockées de cette carte.

6. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

7. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous désirez passer cette étape, traitez le reçu de la transaction maintenant (voir la page 245).

¹ Une fois que vous avez soumis cette transaction à des fins de traitement et que vous avez reçu la réponse APPROUVÉE du serveur, notez qu'un numéro nommé « ID de l'émetteur (réponse) » sera présent. Vous pouvez trouver ce renseignement en accédant à l'historique de commande de la transaction (voir la page 246). Si jamais vous entamez une transaction subséquente au moyen des mêmes données de carte de crédit stockées et que vous sélectionnez le descripteur **U** ou **R** (étape 5a) ainsi que le descripteur **2** (étape 5b), assurez-vous d'utiliser de copier l'« ID de l'émetteur (réponse) » et de le coller dans le champ **ID de l'émetteur** de la nouvelle transaction.

Réautorisation par carte de débit ou de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour réautorisier le blocage des fonds non utilisés lors d'une préautorisation par carte de débit ou de crédit ayant été partiellement conclue.

Important! Pour recevoir les fonds de cette transaction, vous devez effectuer une conclusion par carte de débit ou de crédit ultérieurement (voir la page 183).

Remarque : Si votre magasin se prévaut de la fonctionnalité de rapport de niveaux 2 et 3 (voir la page 447) et qu'une carte d'achat a été saisie lors de la préautorisation originale, vous pourriez être invité à ajouter les données de niveaux 2 et 3 lors de la transaction de conclusion.

1. Récupérez la préautorisation par carte de débit ou de crédit que vous voulez réautorisier (voir la page 333).
2. Lorsque le rapport de transaction est produit, trouvez la préautorisation par carte de débit ou de crédit originale que vous désirez réautorisier, puis cliquez sur son bouton **Ré-autor.**
3. Attendez que la page « Ré-autor » s'affiche, puis suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande de réautorisation dans le champ **ID de commande Ré-autor** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le montant de la réautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Ré-autor », la transaction est terminée.
 6. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction de réautorisation ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Des points de fidélité Moneris ne peuvent être alloués (ou accordés) pour une transaction de réautorisation.

Conclusion d'une préautorisation par carte de débit ou de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour conclure une transaction de préautorisation par carte de débit ou de crédit (voir la page 157) pour que la totalité ou une partie des fonds autorisés soient transférés dans votre compte au moment du règlement de la transaction. Cette procédure peut également servir à annuler une transaction de préautorisation.

Remarque : Si vous concluez une préautorisation qui a initialement été effectuée au moyen d'un clavier NIP (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP), assurez-vous que le même clavier NIP est connecté au moyen d'un câble USB ou série à l'ordinateur sur lequel vous effectuez une conclusion ou qu'il est connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne.

1. Cliquez sur **Terminal > Conclusion** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Finalisation de conclusion/préautorisation » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la préautorisation par carte de débit ou de crédit que vous désirez conclure dans le champ **ID commande**.

Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons **radio commence par** ou **se termine par**.

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Trouvez la préautorisation que vous désirez conclure dans la section « Liste des transactions », puis cliquez sur son bouton **Conclusion**.
6. Attendez que la page « Détails de transaction » s'affiche, puis suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - b. Deux options s'offrent à vous pour remplir le champ **Montant** :
 - Pour conclure la préautorisation, entrez le montant (#,##) que vous souhaitez conclure.
Remarque : Si la préautorisation est conclue pour un montant inférieur au montant préautorisé au départ, le montant non conclu restera disponible pour une transaction de réautorisation prochaine pendant une certaine période (voir la page 180).
 - Pour annuler une préautorisation et débloquer les fonds, entrez un montant de zéro dollar (0,00).
 - c. Si le bouton **Ajouter des détails de niveaux 2 et 3** apparaît, deux options s'offrent à vous :
 - Pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la transaction de conclusion, consultez la page 219.
 - Pour continuer la transaction sans ajouter de données de niveaux 2 et 3 à la conclusion, passez à l'étape 7.
7. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

- Si le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Conclusion », patientez pendant que le centre de ressources pour commerçants communique avec le clavier NIP (vous n'aurez pas besoin de passer le clavier NIP au titulaire de carte).
8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
- Si vous avez alloué des points de fidélité lors de la préautorisation par carte de débit ou de crédit et que vous voulez les accorder, consultez la page 268.
 - Si vous n'avez pas alloué de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la conclusion par carte de débit ou de crédit, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Conclusion d'une réautorisation par carte de débit ou de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour conclure une réautorisation par carte de débit ou de crédit (voir la page 180) pour que les fonds autorisés soient transférés dans votre compte lors du règlement de la transaction.

Remarque : Si vous concluez une réautorisation qui a initialement été effectuée en tant que préautorisation au moyen d'un clavier NIP iPP320 (en insérant ou glissant la carte dans le clavier NIP), assurez-vous que le même clavier NIP iPP320 est connecté au moyen d'un câble USB ou série à l'ordinateur sur lequel vous effectuez une conclusion ou qu'il est connecté à Internet et jumelé à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris.

1. Cliquez sur **Terminal > Conclusion** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Finalisation de conclusion/préautorisation » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la réautorisation par carte de débit ou de crédit que vous souhaitez conclure dans le champ **ID commande**.

Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Trouvez la réautorisation que vous souhaitez conclure dans la section « Liste des transactions », puis cliquez sur son bouton **Conclusion**.
6. Attendez que la page « Détails de transaction » s'affiche, puis suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - b. Deux options s'offrent à vous pour remplir le champ **Montant** :
 - Pour conclure la réautorisation, entrez le montant (#,##) que vous souhaitez conclure.
Remarque : Si la réautorisation est conclue pour un montant inférieur au montant réautorisé au départ, le montant non conclu restera disponible pour une transaction de réautorisation prochaine pendant une certaine période.
 - Pour annuler une réautorisation et débloquer les fonds, entrez un montant de zéro dollar (0,00).
 - c. Si le bouton **Ajouter des détails de niveaux 2 et 3** apparaît, deux options s'offrent à vous :
 - Pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la transaction de conclusion, consultez la page 223.
 - Pour continuer la transaction sans ajouter de données de niveaux 2 et 3 à la conclusion, passez à l'étape 7.
7. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 - Si le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Conclusion », patientez pendant que le centre de ressources pour commerçants communique avec les clavier NIP iPP320 (vous n'aurez pas besoin de passer le clavier NIP iPP320 au titulaire de carte).

8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la conclusion ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Des points de fidélité Moneris ne peuvent être accordés pour la conclusion d'une transaction de réautorisation.

Autorisation vocale/Avis d'achat par carte de débit ou de crédit

Il s'agit de la vente de biens et de services par carte de crédit au moyen d'une autorisation obtenue d'un système de réponse vocale interactif.

Remarque : *La fonction de transactions par autorisation vocale ou avis est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions par autorisation vocale ou avis dans votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.*

Remarque : *Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Les cartes UnionPay ne peuvent pas être utilisées pour cette transaction.*

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	186
Saisie manuelle	187

Autorisation vocale/Avis d'achat par carte de débit ou de crédit : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Il s'agit de la vente de biens et de services par carte de crédit au moyen d'une autorisation obtenue d'un système de réponse vocale interactif. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une transaction de préautorisation vocale/avis d'achat pour une transaction par carte de crédit en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Remarque : La fonction de transactions par autorisation vocale ou avis est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions par autorisation vocale ou avis dans votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Les cartes UnionPay ne peuvent pas être utilisées pour cette transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Autor. par tél.** dans la barre de menus.
2. Patientez pendant que la page « Préautorisation par voix/Avis » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
- d. Entrez le code d'autorisation obtenu lorsque vous avez appelé pour autoriser cette transaction dans le champ **Code d'autor.**
- e. Entrez le montant de la préautorisation vocale/avis (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
6. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte de crédit maintenant) s'affiche sur la page « Préautorisation par voix/Avis », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
7. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Préautorisation par voix/Avis », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 264.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction de préautorisation vocale/avis ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Autorisation vocale/Avis par carte de débit ou de crédit : saisie manuelle

Il s'agit de la vente de biens et de services par carte de crédit au moyen d'une autorisation obtenue d'un système de réponse vocale interactif. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une transaction de préautorisation vocale/avis d'achat pour une transaction par carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte sur le clavier NIP iPP320.

Remarque : La fonction de transactions par autorisation vocale ou avis est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions par autorisation vocale ou avis dans votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Les cartes UnionPay ne peuvent pas être utilisées pour cette transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Autor. par tél.** dans la barre de menus.
2. Patientez pendant que la page « Préautorisation par voix/Avis » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - d. Entrez le code d'autorisation obtenu lorsque vous avez appelé pour autoriser cette transaction dans le champ **Code d'autor.**
 - e. Entrez le montant de la préautorisation vocale/avis (#,##) dans le champ **Montant**.
 - f. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - g. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - h. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 6. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Préautorisation par voix/Avis », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 264.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction de préautorisation vocale/avis ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Annulation (correction) par carte de débit ou de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler un achat, une conclusion ou une préautorisation vocale/avis d'achat pour une transaction par carte de débit ou de crédit faisant partie d'un lot ouvert et enregistré dans le centre de ressources pour commerçants. Les fonds retirés lors de la transaction originale sont remis en totalité sur la carte du titulaire de carte. L'annulation et la transaction originale n'apparaîtront pas dans le relevé du titulaire de carte.

Remarque : Pour annuler une transaction par carte de crédit enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants et faisant partie d'un lot fermé, vous devez effectuer une remise de crédit (voir la page 190). Pour annuler une transaction n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants, vous devez effectuer une remise indépendante (voir la page 193).

Remarque : Pour annuler une transaction qui a initialement été traitée sur un clavier NIP (par insertion ou glissement), vous devrez utiliser le clavier NIP comme appareil de saisie des cartes. Assurez-vous que votre clavier NIP est branché sur votre ordinateur par l'entremise d'un câble série ou USB afin d'annuler la transaction, ou que votre clavier NIP est connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne.

1. Cliquez sur **Terminal > Correction** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la transaction que vous souhaitez annuler dans le champ **ID commande**.

Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons **radio commence par ou se termine par**.

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Correction** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
8. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

- Si le message « Communication avec le clavier NIP en cours » ou le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Correction », attendez que le message « Suivez les instructions au clavier NIP s'affiche » :

Utilisation d'un clavier NIP e355

- Consultez la page 231.

Remarque : Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.

Utilisation d'un clavier NIP iPP320

- Si le clavier NIP iPP320 est connecté au moyen d'un câble USB ou série, allez à la page 234.
- Si le clavier NIP iPP320 est jumelé à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris, allez à la page 238.

Remarque : Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.

Utilisation d'un clavier NIP P400

- Consultez la page 241.

Remarque : Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.

9. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Correction », la transaction est terminée.
 - Si vous souhaitez retirer des points de fidélité accordés lors de la transaction initiale, consultez la page 276.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la correction d'achat, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Remise par carte de débit ou de crédit

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler totalement ou partiellement (remise) un achat, une conclusion ou une préautorisation vocale/avis pour une transaction par carte de crédit faisant partie d'un lot fermé et enregistré dans le centre de ressources pour commerçants. Les fonds sont remis en totalité sur la carte du titulaire de carte. Le remboursement et la transaction originale n'apparaîtront pas dans le relevé du titulaire de carte.

Remarque : Pour annuler une transaction par carte de débit enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants, vous devez effectuer une Annulation (voir la page 188). Si vous ne parvenez pas à récupérer la transaction en effectuant une correction, essayez d'effectuer une remise en suivant les étapes ci-dessous. Pour annuler une transaction n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants, vous devez effectuer une remise indépendante (voir la page 193).

Remarque : Pour annuler une transaction qui a initialement été traitée sur un clavier NIP (par insertion ou glissement), vous devrez utiliser le clavier NIP comme appareil de saisie des cartes. Assurez-vous que votre clavier NIP est branché sur votre ordinateur par l'entremise d'un câble série ou USB afin de rembourser la transaction, ou que votre clavier NIP est connecté au nuage de Moneris et jumelé à votre magasin du centre de ressources pour commerçants en ligne.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la transaction que vous souhaitez annuler dans le champ **ID commande**.

Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons **radio commence par** ou **se termine par**.

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Remise** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez le montant de la remise (#,##) dans le champ **Montant**. Pour effectuer une remise totale de la transaction initiale, ne modifiez pas le montant affiché.
 - Entrez un code pour le client dans le champ **Code du client** (cette étape est facultative).
 - Entrez un numéro de facture dans le champ **Numéro de facture** (cette étape est facultative).
 - b. Si le bouton **Ajouter des détails de niveaux 2 et 3** apparaît, deux options s'offrent à vous :
 - Pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la remise, consultez la page 227.
 - Pour continuer la transaction sans ajouter de données de niveaux 2 et 3 à la remise, passez à l'étape 8.
8. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

- Si le message « Communication avec le clavier NIP en cours » ou le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Correction », attendez que le message « Suivez les instructions au clavier NIP s'affiche » :

Utilisation d'un clavier NIP e355

- Consultez la page page 231.

Remarque : Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.

Utilisation d'un clavier NIP iPP320

- Si le clavier NIP iPP320 est connecté au moyen d'un câble USB ou série, allez à la page 234.
- Si le clavier NIP iPP320 est jumelé à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris, allez à la page 238.

Remarque : Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.

Utilisation d'un clavier NIP P400

- Consultez la page 241.

Remarque : Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.

9. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise », la transaction est terminée.
 - Si vous souhaitez retirer des points de fidélité accordés lors de la transaction initiale, consultez la page 280.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la remise, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Remise en argent comptant

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une remise totale ou partielle (annulation) d'une transaction en argent comptant. Vous devrez entrer manuellement (au clavier) toutes les données de la transaction dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la transaction que vous souhaitez annuler dans le champ **ID commande**.
*Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.*
4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Remise** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Entrez le montant de la remise (#,##) dans le champ **Montant**. Pour effectuer une remise totale de la transaction initiale, ne modifiez pas le montant affiché.
8. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
9. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Remise », la transaction est terminée.
 - Si vous souhaitez retirer des points de fidélité accordés lors de la transaction initiale, consultez la page 280.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la remise, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit

Il s'agit d'un remboursement (remise) pour une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez les tableaux suivants :

Clavier NIP e355

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP e355	Wi-Fi (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	194
Clavier NIP e355	Wi-Fi (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	195

Clavier NIP iPP320

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP iPP320	Câble USB ou série (ordinateur)	Carte insérée, présentée ou glissée	197
Clavier NIP iPP320	Câble USB ou série (ordinateur)	Carte saisie manuellement	198
Clavier NIP iPP320	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	200
Clavier NIP iPP320	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	201

Clavier NIP P400

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Clavier NIP P400	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte insérée, présentée ou glissée	203
Clavier NIP P400	Câble Ethernet (connexion infonuagique de Moneris)	Carte saisie manuellement	204

Autre

Appareil pour la saisie de carte	Type de connexion	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	Câble USB (ordinateur)	Carte glissée	206
Terminal virtuel (Profil de chambre forte)	-	-	207
Terminal virtuel (saisie manuelle)	-	Carte saisie manuellement	208

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP e355 – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez utiliser un clavier NIP e355 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris afin d'enregistrer les données de la carte en l'insérant ou la glissant dans le clavier NIP e355, ou en la présentant à l'écran du clavier NIP. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP e355, consultez la page 12.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », consultez la page 231.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP e355 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez saisir manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP e355 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP e355, consultez la page 12.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (Cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (Cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP e355 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », passez à l'étape suivante.
8. Lorsque le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte .
9. Lorsque le message « DATE D'EXPR (MM/AA) » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte .
10. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, patientez.
11. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, appuyez sur la touche rouge  et remettez la carte au titulaire de carte.

12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
13. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – câble USB ou série

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez utiliser un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série afin d'enregistrer les données de la carte en l'insérant ou la glissant dans le clavier NIP iPP320, ou en la présentant à l'écran du clavier NIP. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », consultez la page 234.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 (carte saisie manuellement) – câble USB ou série

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez saisir manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (Cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (Cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
7. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Lorsque le message « GLISSEZ, PRESENTER OU INSERER LA CARTE » (ou « GLISSEZ OU INSERER LA CARTE ») s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
 - b. Lorsque le message « DATE D'EXPIR » s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
 - c. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, patientez.
 - d. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche verte et remettez la carte au titulaire de carte.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.

9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez utiliser un clavier NIP iPP320 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris afin d'enregistrer les données de la carte en l'insérant ou la glissant dans le clavier NIP iPP320, ou en la présentant à l'écran du clavier NIP. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
 - b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
 7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », consultez la page 238.
 8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
 9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez saisir manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP iPP320 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (Cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (Cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP iPP320 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », passez à l'étape suivante.
8. Lorsque le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, entrez le numéro de la carte en appuyant sur les touches du clavier NIP, puis appuyez sur la touche verte
9. Lorsque le message « DATE D'EXPIR MMAA» s'affiche à l'écran du clavier NIP, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur la touche verte
10. Lorsque le message « UN MOMENT SVP » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, patientez.
11. Lorsque le message « APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche rouge et remettez la carte au titulaire de carte.

12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
13. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP P400 – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez utiliser un clavier NIP P400 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris afin d'enregistrer les données de la carte en l'insérant ou la glissant dans le clavier NIP P400, ou en la présentant à l'écran du clavier NIP. (Pour en savoir plus sur le clavier NIP P400, consultez la page 50.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Assurez-vous que la case **Activer la saisie de carte manuelle** est décochée.
 - b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 6. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
 7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », consultez la page 241.
 8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
 9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : clavier NIP P400 (carte saisie manuellement) – connexion infonuagique de Moneris

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devez saisir manuellement les données de la carte au moyen d'un clavier NIP P400 connecté à Internet et jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants à l'aide de la connexion infonuagique de Moneris (Pour en savoir plus sur le clavier NIP P400, consultez la page 50.)

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Débit/crédit - infonuagique** dans la liste déroulante dans la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Cochez la case **Activer la saisie de carte manuelle**.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « Establishing communication with cloud » s'affiche sur la page « Remise indépendante », patientez.
 - Si le message « Choisir un clavier NIP » s'affiche, cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui correspond à l'ID de terminal du clavier NIP P400 que vous voulez utiliser pour effectuer cette transaction.
7. Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page « Remise indépendante », passez à l'étape suivante.
8. Lorsque l'écran « Entrez les données de la carte » s'affiche sur le clavier NIP P400, faites ce qui suit :
 - a. Dans le champ « Numéro de carte » du clavier NIP P400, entrez le numéro de compte de la carte, puis appuyez sur **OK**.
 - b. Dans le champ « Date d'expiration » du clavier NIP P400, entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), puis appuyez sur **OK**.
 - c. Lorsque le message « Traitement de votre transaction, veuillez patienter » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, patientez.

- d. Lorsque le message « Transaction approuvée Merci » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, appuyez sur **OK** (remettez la carte au titulaire de carte).
9. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
10. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement (remise) une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous enregistrerez les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
- d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
5. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
6. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte maintenant) s'affiche sur la page « Remise indépendante », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
7. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
8. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit au moyen d'un Profil de chambre forte

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement (remise) une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants au moyen des données d'une carte de crédit enregistrée dans la chambre forte.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Profil du coffre-fort - Saisie au clavier** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Dans le champ **Clé de données**, entrez la clé de données du profil de la chambre forte dans lequel la carte que vous souhaitez utiliser est enregistrée.
- b. Cliquez sur le bouton **Vérifier la clé de données**.
- c. Assurez-vous que les champs **Numéro de carte de crédit** et **Date d'expiration** sont correctement remplis.
- d. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
5. Remplissez les champs restants dans la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
 - d. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
6. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
7. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
8. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour rembourser totalement ou partiellement (remise) une transaction par carte de débit ou de crédit n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devrez entrer manuellement (au clavier) les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Terminal > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - b. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
 - c. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - d. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - e. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - f. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
6. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise indépendante », la transaction est terminée.
7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la remise indépendante ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Vérification d'une carte de débit ou de crédit

La transaction de vérification de carte analyse les données de la carte de crédit, comme la date d'expiration, l'adresse et le code de vérification de carte (CVC) ou numéros de vérification de la carte (NVC). Vous devriez donc vérifier la validité d'une carte de crédit avant de la lier à un dossier à des fins de paiement, notamment dans le cadre de paiements périodiques ou d'ouverture de profil de la chambre forte.

Important! La transaction de vérification de carte n'accède pas aux fonds disponibles d'une carte de crédit.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Les cartes UnionPay ne peuvent pas être utilisées pour cette transaction.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	210
Saisie manuelle	211

Vérification d'une carte de débit ou de crédit : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier une carte de crédit en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré. La transaction de vérification de carte analyse les données de la carte de crédit, comme la date d'expiration, l'adresse et le code de vérification de carte (CVC) ou numéros de vérification de la carte (NVC). Vous devriez donc vérifier la validité d'une carte de crédit avant de la lier à un dossier à des fins de paiement, notamment dans le cadre de paiements périodiques ou d'ouverture de profil de la chambre forte.

Important! La transaction de vérification de carte n'accède pas aux fonds disponibles d'une carte de crédit.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Les cartes UnionPay ne peuvent pas être utilisées pour cette transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Vérification** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Vérification des cartes » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
5. Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
6. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
7. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte de crédit maintenant) s'affiche sur la page « Vérification des cartes », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Vérification des cartes », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez imprimer le reçu de vérification de la carte ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Vérification d'une carte de débit ou de crédit : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier une carte de crédit en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants. La transaction de vérification de carte analyse les données de la carte de crédit, comme la date d'expiration, l'adresse et le code de vérification de carte (CVC) ou numéros de vérification de la carte (NVC). Vous devriez donc vérifier la validité d'une carte de crédit avant de la lier à un dossier à des fins de paiement, notamment dans le cadre de paiements périodiques ou d'ouverture de profil de la chambre forte.

Important! La transaction de vérification de carte n'accède pas aux fonds disponibles d'une carte de crédit.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction. Les cartes UnionPay ne peuvent pas être utilisées pour cette transaction.

1. Cliquez sur **Terminal > Vérification** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Vérification des cartes » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - d. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - e. Si vous utilisez les renseignements d'identification d'une carte de crédit enregistrée comme l'indique le scénario **Z, 2** (voir l'étape 5), vous avez l'option de saisir le numéro de vérification de la carte de crédit dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - f. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
5. Dans la section Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées), trois options s'offrent à vous :
 - Si vous stockez actuellement les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, suivez les étapes 5a à 5c (en commençant à la page 212).
 - Si vous avez l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris pour une utilisation ultérieure, suivez les étapes 5a à 5c (en commençant à la page 212).
 - Si vous n'avez pas l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, laissez les champs de renseignements d'identification vides (passez directement à l'étape 6 à la page 214).

- a. Dans la liste déroulante « Indicateur de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous faites une vérification avant de porter le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous faites une vérification avant de porter le montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	C - Première transaction non planifiée
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous faites une vérification avant de porter le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur la carte chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

- b. Dans la liste déroulante « Information de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous faites une vérification avant de porter le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous faites une vérification avant de porter le montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	0 - Première transaction
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous faites une vérification avant de porter le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur la carte chaque mois pendant un an. 	0 - Première transaction

c. Déterminez si vous devez saisir, ou non, un ID de l'émetteur :

Si les renseignements de la carte de crédit sont enregistrés dans une base de données, qu'ils ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cette vérification de carte et que vous avez sélectionné le descripteur « U » ou « R » à l'étape 5a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 5b, deux options s'offrent à vous :

- Si les données des champs de renseignements d'identification ont été envoyées avec la transaction antérieure :

Dans le champ **ID de l'émetteur**, saisissez l'« ID de l'émetteur (réponse) » de la transaction antérieure (traitée en utilisant les mêmes données de carte).

Remarque : Vous pouvez trouver la réponse de l'ID de l'émetteur en accédant à l'historique de commande de la transaction antérieure (voir la page 246).

- Si les données des champs de renseignements d'identification n'ont pas été envoyées avec la transaction antérieure (p. ex. : la transaction antérieure a été traitée en utilisant les données de carte stockées avant la mise en place de champs de renseignements d'identification dans les solutions de commerce électronique de Moneris), faites ce qui suit :

Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Si les renseignements de la carte de crédit sont enregistrés dans une base de données, qu'ils ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cette vérification de carte et que vous avez sélectionné le descripteur « U » ou « R » à l'étape 5a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 5b, deux options s'offrent à vous :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide.

Si vous utilisez ces données de carte de crédit pour la première fois afin de traiter une transaction et que vous avez l'intention de les stocker pour une utilisation ultérieure (p. ex. : vous avez sélectionné le descripteur « C » ou « R » à l'étape 5a et le descripteur « 0 » à l'étape 5b) :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'inclure le numéro de vérification de la carte dans les transactions subséquentes que vous soumettez au moyen des renseignements stockés de cette carte.

6. Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
7. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
8. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Vérification des cartes », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez imprimer le reçu de vérification de la carte ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

¹ Une fois que vous avez soumis cette transaction à des fins de traitement et que vous avez reçu la réponse APPROUVÉE du serveur, notez qu'un numéro nommé « ID de l'émetteur (réponse) » sera présent. Vous pouvez trouver ce renseignement en accédant à l'historique de commande de la transaction (voir la page 246). Si jamais vous entamez un achat subséquent ou une préautorisation subséquente au moyen des mêmes données de carte de crédit stockées et que vous sélectionnez le descripteur U ou R (étape 5a) ainsi que le descripteur 2 (étape 5b), assurez-vous de copier l'« ID de l'émetteur (réponse) » et de le coller dans le champ **ID de l'émetteur** de la nouvelle transaction.

Initialisation de la puce

Suivez les étapes ci-dessous pour initialiser un clavier NIP iPP320 (voir la page 88) connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série et enregistré dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Terminal > Initialisation puce** dans la barre de menus.
2. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Initialisation puce », patientez.
3. Lorsque le message « Téléchargement des paramètres du clavier NIP à partir de l'hôte. S'il vous plaît attendre » s'affiche sur la page « Initialisation puce », patientez.

Remarque : Le message « UN MOMENT SVP » apparaîtra à l'écran du clavier NIP iPP320 pendant ce processus.

- Si un avertissement de sécurité concernant le « TerminalApplet » de Moneris s'affiche, choisissez l'option « Toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur », puis lancez l'applet.
 - Si un avertissement de sécurité s'affiche à l'écran de votre ordinateur et vous demande la permission d'autoriser le « TerminalApplet » de Moneris à accéder au site Web moneris.com, choisissez l'option de toujours autoriser cet accès.
4. Lorsque le message « Initialisation terminée » s'affiche sur la page « Initialisation puce », le clavier NIP iPP320 est prêt à être utilisé pour traiter des transactions.
 - Cliquez sur le bouton **Continuer** s'il s'affiche.
 5. Vous avez terminé.

Initialisation infonuagique

Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser un clavier NIP iPP320 jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants au moyen de la connexion infonuagique de Moneris (voir la page 88).

1. Assurez-vous que le clavier NIP que vous voulez réinitialiser est connecté à Internet.
2. Dans la barre de menus, cliquez sur **Terminal > Initialisation infonuagique**.
3. Attendez que la page « Initialisation infonuagique » s'affiche, puis suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Trouvez l'ID de terminal (ou le nom) du clavier NIP que vous souhaitez initialiser ou réinitialiser.

Remarque : L'ID de terminal consiste en un numéro de huit chiffres qui est imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP. Si vous associez le clavier NIP à un nom lorsque vous jumelez le clavier NIP, vous pouvez également identifier le clavier NIP par son nom.
 - b. Cliquez sur le bouton **Initialiser** qui correspond à l'ID de terminal (ou au nom) du clavier NIP que vous souhaitez initialiser ou réinitialiser.
4. Lorsque le message « The pinpad is initializing. Please wait this may take a minute or two » (The pinpad is initializing. Please wait this may take a minute or two) s'affiche sur la page « Initialisation infonuagique », patientez pendant l'initialisation du clavier NIP.
5. Lorsque le message « Initialization terminée » s'affiche sur la page « Initialisation infonuagique », cliquez sur le bouton **OK**.
6. Vous avez terminé.

Procédures facultatives : cartes de débit ou de crédit

Ajouter des détails de commande à une transaction

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des détails de commande à une transaction.

Remarque : Les détails de commande n'apparaissent que sur les reçus (le centre de ressources pour commerçants n'effectuera aucun calcul en fonction des données entrées dans les champs des détails de commande). Vous ne pouvez ajouter des détails de commande qu'aux reçus par courriel. Si par la suite vous ajoutez des données de niveaux 2 et 3 à une transaction de conclusion ou de remise admissible (voir la page 447), tout détail de commande relatif à la transaction initiale sera perdu.

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter des détails de commande** sur la page de la transaction.
2. Attendez que la section « Détails de la commande » s'affiche sur la page de la transaction.
3. Entrez les données relatives à la facturation dans les champs de la section « Détails de facturation » (**Prénom, Nom de famille, Entreprise, Adresse, Ville, État/Prov, Code postal, Pays, Tél., et Téléc.**).
4. Deux options s'offrent à vous :
 - Si l'adresse d'expédition n'est pas identique à l'adresse de facturation, passez à l'étape 5.
 - Si l'adresse d'expédition est identique à l'adresse de facturation, cochez la case **Vérifier si l'adresse d'expédition correspond à l'adresse de facturation** et passez à l'étape 6.
5. Entrez l'adresse d'expédition du client dans les champs de la section « Données d'expédition » (**Prénom, Nom de famille, Entreprise, Adresse, Ville, État/Prov, Code postal, Pays, Tél., et Téléc.**) .
6. Vous pouvez entrer l'adresse courriel du client dans le champ **Adresse de courriel**.
7. Vous pouvez entrer de l'information supplémentaire dans le champ **Instructions spéciales**.
8. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :
 - a. Entrez les détails du produit dans les champs de la ligne d'article (**Code du produit, Description, Quantité et Montant**).
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter un article**.
 - c. Lorsque le produit apparaît dans la section « Les articles énumérés ci-dessous seront inclus dans les détails de commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 8a à 8c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Si vous souhaitez continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire, passez à l'étape 9.
9. Entrez les données relatives aux taxes et à l'expédition dans les champs de la section « Taxes et expédition » (**Expédition/Transport, Taxe 1, et Taxe 2**).
10. Revenez à la transaction.

Traiter un achat effectué au moyen d'une carte d'entreprise

Lorsque les boutons **Traiter avec les niveaux 2/3** et **Traiter l'achat** apparaissent tous les deux sur la page « Achat », cela signifie que la carte saisie est une carte d'entreprise.

1. Vous pouvez ajouter des détails de niveaux 2 et 3 à la transaction, ou vous pouvez passer cette étape.

Pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 :

- a. Cliquez sur le bouton **Traiter avec les niveaux 2/3**.

Remarque : *La transaction sera traitée comme une transaction de préautorisation par carte de débit ou de crédit.*

- b. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Préautor », la transaction est terminée.

Important! Pour recevoir les fonds de cette transaction, vous devez effectuer une conclusion par carte de débit ou de crédit ultérieurement (voir la page 181). Vous pourrez ajouter les données de niveaux 2 et 3 au moment de la conclusion de la transaction.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez allouer des points de fidélité au client, consultez la page 267.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Pour passer cette étape :

- a. Cliquez sur le bouton **Traiter l'achat**.

Remarque : *La transaction sera traitée comme une transaction d'achat par carte de débit ou de crédit.*

- b. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : conclure une préautorisation par carte de débit ou de crédit

Lorsque la section « Détails de transaction » de la préautorisation par carte de débit ou de crédit que vous souhaitez conclure apparaît sur la page « Conclusion », suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la transaction.

Remarque : Pour en savoir plus sur l'ajout de données de niveaux 2 et 3, consultez la page 447.

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter des détails de niveaux 2 et 3**.
2. Lorsque le champ **Code postal de destination** s'affiche, deux options s'offrent à vous :
 - Si vous expédiiez la commande au Canada, entrez le code postal de la destination (sans espace ou trait d'union).
 - Si vous expédiiez la commande à l'étranger, laissez ce champ vide de façon à ce qu'aucune taxe ne soit ajoutée au total de la conclusion.
3. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
4. Selon la carte utilisée pour traiter la préautorisation initiale, trois options s'offrent à vous :
 - Si une carte Visa a été utilisée, consultez la page 220.
 - Si une carte Mastercard a été utilisée, consultez la page 221.
 - Si une carte Amex a été utilisée, consultez la page 222.

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Visa (conclure une préautorisation)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une conclusion traitée au moyen d'une carte Visa.

Remarque : Pour en savoir plus sur champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

1. Entrez les renseignements d'expédition dans les champs de la section « Détails complémentaires 1 » (**Buyer Name**, **Code de référence client**, **Customer VAT Num**, **Pays de destination**, **Code postal de destination**, **Frais de transport (taxes comprises)**, **Droits de douane** et **No. de référence de TVA**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non** et entrez le montant de la taxe dans le champ **Montant TVH** (la taxe doit être inférieure à 30 % du montant original de la transaction).
2. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :
 - a. Entrez les renseignements sur les produits remboursés dans les champs de la ligne d'article (**Commodity Code**, **Code du produit**, **Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Coût unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit est exempté de taxe.
 - S'il y a une remise sur le coût unitaire du produit, entrez le montant de la remise dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - c. Lorsque le produit apparaît dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.
- Remarque :** Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
 - Si vous avez alloué des points de fidélité lors de la préautorisation par carte de débit ou de crédit et que vous voulez les accorder, consultez la page 268.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la conclusion, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Mastercard (conclure une préautorisation)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une conclusion traitée au moyen d'une carte Mastercard.

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

1. Entrez les renseignements d'expédition dans les champs de la section « Détails complémentaires 1 » (**Pays de destination**, **Code postal de destination**, **Frais de transport (taxes comprises)**, **Droits de douane** et **Données supplémentaires**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non** et entrez le montant de la taxe dans le champ **Montant TVH** (la taxe doit être inférieure à 30 % du montant original de la transaction).
2. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :
 - a. Entrez les renseignements sur les produits dans les champs de la ligne d'article (**Code du produit**, **Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Cout unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit est exempté de taxe.
 - S'il y a une remise sur le coût unitaire du produit, entrez le montant de la remise dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - c. Lorsque le produit apparaît maintenant dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.

Remarque : Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.

4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
 - Si vous avez alloué des points de fidélité lors de la préautorisation par carte de débit ou de crédit et que vous voulez les accorder, consultez la page 268.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la conclusion, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Amex (conclure une préautorisation)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une conclusion traitée au moyen d'une carte Amex.

1. Entrez les renseignements au sujet du client dans les champs de la section « Renseignements sur le client » (**Nom du client**, **Adresse - Ligne 1**, **Adresse - Ligne 2**, **Ville**, **Prov/État**, **Code postal/ZIP**, **Numéro de facture**, **No. bon de commande** et **Code de référence client**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non**.
2. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

 - a. Sélectionnez le type de code de produit (p. ex., **PART #**) dans la liste déroulante.
 - b. Entrez les renseignements sur les produits dans les autres champs de la ligne d'article (**Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Coût unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit est exempté de taxe.
 - S'il y a une remise sur le coût unitaire du produit, entrez le montant de la remise dans le champ **Escompte sur coût unitaire**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - d. Lorsque le produit apparaît dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2d pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.

*Remarque : Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.*
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
 - Si vous avez alloué des points de fidélité lors de la préautorisation par carte de débit ou de crédit et que vous voulez les accorder, consultez la page 268.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la conclusion, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : conclure une réautorisation par carte de débit ou de crédit

Lorsque la section « Détails de transaction » d'une réautorisation par carte de débit ou de crédit apparaît sur la page « Conclusion », suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la transaction.

Remarque : Pour en savoir plus sur l'ajout de données de niveaux 2 et 3, consultez la page 447.

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter des détails de niveaux 2 et 3**.
2. Lorsque le champ **Code postal de destination** s'affiche, deux options s'offrent à vous :
 - Si vous expédiiez la commande au Canada, entrez le code postal de la destination (sans espace ou trait d'union).
 - Si vous expédiiez la commande à l'étranger, laissez ce champ vide de façon à ce qu'aucune taxe ne soit ajoutée au total de la conclusion.
3. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
4. Selon la carte utilisée pour traiter la préautorisation initiale, trois options s'offrent à vous :
 - Si une carte Visa a été utilisée, consultez la page 224.
 - Si une carte Mastercard a été utilisée, consultez la page 225.
 - Si une carte Amex a été utilisée, consultez la page 226.

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Visa (conclure une ré-autorisation)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une conclusion traitée au moyen d'une carte Visa.

Remarque : Pour en savoir plus sur champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

1. Entrez les renseignements d'expédition dans les champs de la section « Détails complémentaires 1 » (**Buyer Name**, **Code de référence client**, **Customer VAT Num**, **Pays de destination**, **Code postal de destination**, **Frais de transport (taxes comprises)**, **Droits de douane** et **No. de référence de TVA**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non** et entrez le montant de la taxe dans le champ **Montant TVH** (la taxe doit être inférieure à 30 % du montant original de la transaction).
 2. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :
 - a. Entrez les renseignements sur les produits remboursés dans les champs de la ligne d'article (**Commodity Code**, **Code du produit**, **Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Coût unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit est exempté de taxe.
 - S'il y a une remise sur le coût unitaire du produit, entrez le montant de la remise dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - c. Lorsque le produit apparaît dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
 3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.
- Remarque :** Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
 6. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction de conclusion ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).
- Remarque :** Des points de fidélité Moneris ne peuvent être accordés pour la conclusion d'une transaction de réautorisation.

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Mastercard (conclure une réautorisation)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une conclusion traitée au moyen d'une carte Mastercard.

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

1. Entrez les renseignements d'expédition dans les champs de la section « Détails complémentaires 1 » (**Pays de destination**, **Code postal de destination**, **Frais de transport (taxes comprises)**, **Droits de douane** et **Données supplémentaires**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non** et entrez le montant de la taxe dans le champ **Montant TVH** (la taxe doit être inférieure à 30 % du montant original de la transaction).
2. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :
 - a. Entrez les renseignements sur les produits dans les champs de la ligne d'article (**Code du produit**, **Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Cout unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit est exempté de taxe.
 - S'il y a une remise sur le coût unitaire du produit, entrez le montant de la remise dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - c. Lorsque le produit apparaît maintenant dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.

Remarque : Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.

4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
6. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction de conclusion ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Des points de fidélité Moneris ne peuvent être accordés pour la conclusion d'une transaction de réautorisation.

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Amex (conclure une réautorisation)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une conclusion traitée au moyen d'une carte Amex.

1. Entrez les renseignements au sujet du client dans les champs de la section « Renseignements sur le client » (**Nom du client**, **Adresse - Ligne 1**, **Adresse - Ligne 2**, **Ville**, **Prov/État**, **Code postal/ZIP**, **Numéro de facture**, **No. bon de commande** et **Code de référence client**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non**.
2. Dans la section « Ligne d'article », ajoutez une ligne d'article pour un produit ou service précis qui sera expédié ou rendu dans cette commande :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

 - a. Sélectionnez le type de code de produit (p. ex., **PART #**) dans la liste déroulante.
 - b. Entrez les renseignements sur les produits dans les autres champs de la ligne d'article (**Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Coût unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit est exempté de taxe.
 - S'il y a une remise sur le coût unitaire du produit, entrez le montant de la remise dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - d. Lorsque le produit apparaît dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2d pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.

*Remarque : Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.*
4. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion », la transaction est terminée.
5. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction de conclusion ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Des points de fidélité Moneris ne peuvent être accordés pour la conclusion d'une transaction de réautorisation.

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : Remise

Lorsque la section « Détails de transaction » de la transaction par carte de débit ou de crédit que vous souhaitez annuler (remise) apparaît sur la page « Remise », suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des détails de niveaux 2 et 3 (produits et taxes) à la transaction.

Remarque : Pour en savoir plus sur l'ajout de données de niveaux 2 et 3, consultez la page 447.

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter des détails de niveaux 2 et 3**.
2. Lorsque le champ **Code postal de destination** s'affiche, deux options s'offrent à vous :
 - Si vous remboursez une commande expédiée au Canada, entrez le code postal de la destination où la commande à rembourser a été expédiée (sans espace ou trait d'union).
 - Si vous remboursez une commande expédiée à l'étranger, laissez ce champ vide de façon à ce qu'aucune taxe ne soit ajoutée au total de la conclusion.
3. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
4. Selon la carte utilisée pour traiter la conclusion initiale, trois options s'offrent à vous :
 - Si une carte Visa a été utilisée, consultez la page 228.
 - Si une carte Mastercard a été utilisée, consultez la page 229.
 - Si une carte Amex a été utilisée, consultez la page 230.

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Visa (remise)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une remise traitée au moyen d'une carte Visa.

Remarque : Pour en savoir plus sur champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

1. Entrez les renseignements d'expédition de la commande à rembourser dans les champs de la section « Détails complémentaires 1 » (**Buyer Name**, **Code de référence client**, **Customer VAT Num**, **Pays de destination**, **Code postal de destination**, **Frais de transport (taxes comprises)**, **Droits de douane** et **No. de référence de TVA**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande à rembourser a été exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non** et entrez le montant de la taxe dans le champ **Montant TVH** (la taxe doit être inférieure à 30 % du montant original de la transaction).
2. Dans la section « Lignes d'article », ajoutez une ligne d'article pour le produit ou le service précis qui sera remboursé :
 - a. Entrez les renseignements sur les produits remboursés dans les champs de la ligne d'article (**Commodity Code**, **Code du produit**, **Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Coût unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit a été exempté de taxe.
 - S'il y avait un rabais sur le coût unitaire du produit remboursé, entrez le montant du rabais dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - c. Lorsque le produit apparaît dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.
- Remarque :** Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise », la transaction est terminée.
 - Si vous souhaitez retirer des points de fidélité accordés lors de la transaction initiale, consultez la page 280.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la remise, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Mastercard (remise)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une remise traitée au moyen d'une carte Mastercard.

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

1. Entrez les renseignements d'expédition de la commande à rembourser dans les champs de la section « Détails complémentaires 1 » (**Pays de destination**, **Code postal de destination**, **Frais de transport (taxes comprises)**, **Droits de douane** et **Données supplémentaires**).
 - Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande à rembourser a été exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non** et entrez le montant de la taxe dans le champ **Montant TVH** (la taxe doit être inférieure à 30 % du montant original de la transaction).
2. Dans la section « Lignes d'article », ajoutez une ligne d'article pour le produit ou le service précis qui sera remboursé :
 - a. Entrez les renseignements sur les produits dans les champs de la ligne d'article (**Code du produit**, **Description**, **Quantité**, **Unité de mesure** et **Cout unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit a été exempté de taxe.
 - S'il y avait un rabais sur le coût unitaire du produit remboursé, entrez le montant du rabais dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - c. Lorsque le produit apparaît maintenant dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2c pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.

Remarque : Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.

4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise », la transaction est terminée.
 - Si vous souhaitez retirer des points de fidélité accordés lors de la transaction initiale, consultez la page 280.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la remise, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Ajouter des données de niveaux 2 et 3 : carte Amex (remise)

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des données de niveaux 2 et 3 à une remise traitée au moyen d'une carte Amex.

1. Entrez les renseignements au sujet du client dans les champs de la section « Renseignements sur le client » (**Nom du client, Adresse - Ligne 1, Adresse - Ligne 2, Ville, Prov/État, Code postal/ZIP, Numéro de facture, No. bon de commande et Code de référence client**).

- Si la section « Détails sur les taxes » s'affiche (pour les codes postaux canadiens seulement) et que la commande est exemptée de taxe, cliquez sur le bouton radio **Oui** du champ « Facture exempte de taxe ». Sinon, cliquez sur le bouton radio **Non**.

2. Dans la section « Lignes d'article », ajoutez une ligne d'article pour le produit ou le service précis qui sera remboursé :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 448.

- a. Sélectionnez le type de code de produit (p. ex., **PART #**) dans la liste déroulante.
 - b. Entrez les renseignements sur les produits dans les autres champs de la ligne d'article (**Description, Quantité, Unité de mesure et Coût unitaire**).
 - Si la case **TVH** du champ « Article exempt de taxe » s'affiche, cochez-la si le produit a été exempté de taxe.
 - S'il y avait un rabais sur le coût unitaire du produit remboursé, entrez le montant du rabais dans le champ **Escompte sur coût unitaire (#,##)**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne**.
 - d. Lorsque le produit apparaît dans la section « Lignes d'articles incluses dans la commande », deux options s'offrent à vous :
 - Répétez les étapes 2a à 2d pour ajouter une autre ligne d'article.
 - Passez à l'étape 3 pour continuer la transaction sans ajouter de ligne d'article supplémentaire.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer les totaux** et validez le total de chaque ligne d'article.
- Remarque : Le montant inscrit dans le champ **Montant** (dans la section « Détails de transaction ») devrait maintenant représenter la somme des totaux de toutes les lignes d'article, y compris les taxes et les rabais applicables à cette commande.*
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 5. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Remise », la transaction est terminée.
 - Si vous souhaitez retirer des points de fidélité accordés lors de la transaction initiale, consultez la page 280.
 - Si vous n'avez pas accordé de points de fidélité lors de la transaction initiale, imprimez le reçu de la remise, ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier NIP e355 : connexion infonuagique

Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page de la transaction, suivez les étapes ci-dessous :

1. Passez le clavier NIP e355 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites affichées à l'écran du clavier NIP e355.
 - Si le message « \$0.00-OK? » s'affiche, allez à la page 233.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous. Seulement quelques-unes de ces invites apparaîtront au cours d'une seule transaction.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
Inserer/Presenter/Glisser	Le client doit insérer ou glisser sa carte dans le clavier NIP e355, ou il doit présenter sa carte à l'écran du clavier NIP (voir les options aux pages 45 à 46).
CHOISER / SELECT 1 – ENGLISH 2 – FRANCAIS	<ul style="list-style-type: none">▪ Pour que les invites s'affichent en anglais, le client doit appuyer sur la touche 1 (ENGLISH).▪ Pour que les invites s'affichent en français, le client doit appuyer sur la touche 2 (FRANCAIS).
CHOISER / SELECT 1 – Application <A> 2 – Application 	Le client doit appuyer sur la touche qui correspond au numéro de l'application qu'il souhaite utiliser (p. ex., pour utiliser l'application A, il doit appuyer sur la touche 1).
PREAUTORISATION JUSQU'A \$0.00-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  afin de confirmer le montant préautorisé affiché.
<NOM DE LA TRANSACTION> \$0.00-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  afin de confirmer le montant affiché.
CHOISIR COMPTE 1 – CHEQUE 3 – EPARGNE	<ul style="list-style-type: none">▪ Afin de sélectionner le compte de chèques, le client doit appuyer sur la touche 1 (CHEQUE).▪ Afin de sélectionner le compte d'épargne, le client doit appuyer sur la touche 3 (EPARGNE).
ENTRER NIP & OK	Le client doit saisir son numéro d'identification personnel (NIP), puis appuyer sur la touche verte  .
UN MOMENT S.V.P.	Le client doit patienter pendant le traitement de l'application.

Ce tableau continue à la page suivante.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
APPROUVEE MERCI RETIROUER LA CARTE	Le client doit retirer sa carte du lecteur de carte à puce. <i>Remarque : Le clavier NIP e355 émet un bip jusqu'à ce que la carte soit retirée.</i>
APPROUVEE MERCI REPRENDRE CARTE	Le client doit retirer sa carte.
BONJOUR/WELCOME	Le client doit vous rendre le clavier NIP e355 (allez à l'étape 3).

3. Prenez le clavier NIP e355 du titulaire de carte.
 - Si le message « BONJOUR/WELCOME » n'est pas actuellement affiché sur l'écran, appuyez sur la touche rouge  jusqu'à ce que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche.
4. Continuez la transaction financière (reprenez à l'étape « Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche »).

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier NIP e355 où la fonction de pourboire est activée : connexion infonuagique

1. Lorsque le message « \$0.00-OK? » s'affiche à l'écran du clavier NIP e355, passez le clavier NIP e355 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites affichées à l'écran du clavier NIP e355.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
\$0.00 – OK?	Le client appuie sur la touche verte  pour continuer.
CHOISIR TYPE PRBR OU APPUYER OK 1 - (S) 2 - (%)	Le titulaire de carte choisit un type de pourboire : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour entrer un montant en argent, il appuie sur la touche 1 (\$). ▪ Pour entrer un pourcentage, il appuie sur la touche 2 (%) ▪ Pour ne pas laisser de pourboire, il appuie sur la touche verte .
ENTRER POURPOIRE \$0.00	Le titulaire de carte entre le montant du pourboire en appuyant sur le clavier (ou aucun pourboire), puis il appuie sur la touche verte  .
ENTRER POURCENT POURBOIRE 0%	Le titulaire de carte entre le pourcentage de pourboire qu'il souhaite laisser (ou aucun pourboire), puis il appuie sur la touche verte  .

3. Deux options s'offrent à vous :

- Si le message « Inserer/Presenter/Glisser », allez à la page 231 (continuez à l'étape 2).
- Si le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche, le titulaire de carte vous remet le clavier NIP e355 (allez à la page 136 et continuez à l'étape 8).

Invites du clavier NIP destinées au titulaire de carte : clavier NIP iPP320 – câble USB ou série

Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page de la transaction, suivez les étapes ci-dessous :

1. Passez le clavier NIP iPP320 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites apparaissant à l'écran du clavier NIP iPP320.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous. Seulement quelques-unes de ces invites apparaîtront au cours d'une seule transaction.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
GLISSEZ, PRESENTER OU INSÉRER LA CARTE ou GLISSEZ OU INSÉRER LA CARTE ou GLISSEZ LA CARTE	Le titulaire de carte insère ou glisse sa carte dans le clavier NIP iPP320, ou il la présente à l'écran (pour en savoir plus, consultez les pages 121 à 122).
CHOISIR LANGUE ENGL FRAN	Le titulaire de carte choisit la langue d'affichage : <ul style="list-style-type: none">■ Pour voir les invites en anglais, il appuie sur F1 (ENG).■ Pour voir les invites en français, il appuie sur F4 (FRAN).
CHOISIR <Nom d'application> OUI NON	Le titulaire de carte choisit l'application de la carte : <ul style="list-style-type: none">■ Pour sélectionner l'application affichée, il appuie sur F1 (OUI).■ Pour voir la prochaine application disponible, il appuie sur F4 (NON).
<Nom d'application> -OK? OUI NON	Le titulaire de carte appuie sur F1 (OUI) pour utiliser l'application affichée.
<NOM DE LA TRANSACTION> \$0.00-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant affiché.
PREAUTORISATION JUSQU'A \$0.00-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant affiché.

Ce tableau continue à la page suivante.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
OPTIONS POURBOIR \$ % AUCUN	Le titulaire de carte choisit un type de pourboire : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour entrer un montant en argent, il appuie sur F1 (\$). ▪ Pour entrer un pourcentage, il appuie sur F2 (%). ▪ Pour ne pas laisser de pourboire, il appuie sur F4 (AUCUN).
ENTRER POURBOIRE \$0.00	Le titulaire de carte entre un montant en appuyant sur le clavier, puis il appuie sur la touche verte  .
% DU POURBOIRE %AA %BB AUTR	Le titulaire de carte choisit un type de pourcentage : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour choisir un pourcentage préétabli, il appuie sur F1 (AA%) ou F2 (BB%). ▪ Pour ajouter un pourcentage différent, il appuie sur F4 (AUTR).
ENTRER % POURB	Le titulaire de carte entre le pourcentage de pourboire qu'il souhaite laisser, puis il appuie sur la touche verte  .
<NOM DE LA TRANSACTION> \$#.##-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant de la transaction affichée. <i>Remarque : Si le titulaire de carte souhaite changer le montant du pourboire, il appuie sur la touche jaune , puis il entre de nouveau le pourboire lorsqu'il est invité à le faire.</i>
CHOISIR COMPTE CHQ EP	Le titulaire de compte choisit un compte débit : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour choisir son compte « chèque », il appuie sur F1 (CHQ). ▪ Pour choisir son compte « épargnes », il appuie sur F4 (EP).
ENTRER NIP & OK	Le titulaire de carte saisit son numéro d'identification personnel (NIP) et appuie sur la touche verte  .
UN MOMENT SVP	Le titulaire de carte patiente pendant le traitement de la transaction.
APPROUVEE MERCI RETIRER LA CARTE	Le titulaire de carte retire sa carte du lecteur de carte à puce. <i>Remarque : Le clavier NIP iPP320 émettra un signal sonore jusqu'à ce que la carte soit retirée.</i>
APPROUVEE MERCI REPRENDRE LA CARTE	Le titulaire de carte reprend sa carte.
BONJOUR/WELCOME	Le titulaire de carte vous repasse le clavier NIP iPP320 (passez à l'étape 3).

3. Prenez le clavier NIP iPP320.
 - Si le message « BONJOUR/WELCOME » n'apparaît pas à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche verte  jusqu'à ce que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche.
4. Continuez la transaction financière (reprenez à l'étape « Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche... »).

Invites destinées au titulaire de carte : clavier NIP iPP320 : carte saisie manuellement – câble USB ou série

Lorsque le message « ACHAT \$#.##-OK? » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, suivez les étapes ci-dessous :

1. Passez le clavier NIP iPP320 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites apparaissant à l'écran du clavier NIP iPP320.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous. Seulement quelques-unes de ces invites apparaîtront au cours d'une seule transaction.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
ACHAT \$0.00-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant affiché.
OPTIONS POURBOIR \$ % AUCUN	Le titulaire de carte choisit un type de pourboire : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour entrer un montant en argent, il appuie sur F1 (\$). ▪ Pour entrer un pourcentage, il appuie sur F2 (%). ▪ Pour ne pas laisser de pourboire, il appuie sur F4 (AUCUN).
ENTRER POURBOIRE \$0.00	Le titulaire de carte entre un montant en appuyant sur le clavier, puis il appuie sur la touche verte  .
% DU POURBOIRE %AA %BB AUTR	Le titulaire de carte choisit un type de pourcentage : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour choisir un pourcentage préétabli, il appuie sur F1 (AA%) ou F2 (BB%). ▪ Pour ajouter un pourcentage différent, il appuie sur F4 (AUTR).
ENTRER % POURB	Le titulaire de carte entre le pourcentage de pourboire qu'il souhaite laisser, puis il appuie sur la touche verte  .
ACHAT \$#.##-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant de la transaction. <p>Remarque : Si le titulaire de carte souhaite changer le montant du pourboire, il appuie sur la touche jaune , puis il entre de nouveau le pourboire lorsqu'il est invité à le faire.</p>
UN MOMENT SVP	Le titulaire de carte patiente pendant le traitement de la transaction.
APPROUVEE MERCI REPRENDRE LA CARTE	Le titulaire de carte reprend sa carte.
BONJOUR/WELCOME	Le titulaire de carte vous repasse le clavier NIP iPP320 (passez à l'étape 3).

3. Prenez le clavier NIP iPP320.
 - Si le message « BONJOUR/WELCOME » n'apparaît pas à l'écran du clavier NIP iPP320, appuyez sur la touche verte  jusqu'à ce que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche.
4. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 262.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier NIP iPP320 : connexion infonuagique

Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page de la transaction, suivez les étapes ci-dessous :

1. Passez le clavier NIP iPP320 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites affichées à l'écran du clavier NIP iPP320.
 - Si le message « ACHAT \$0.00-OK? » s'affiche, allez à la page 240.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous. Seulement quelques-unes de ces invites apparaîtront au cours d'une seule transaction.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
GLISSER, PRESENTER OU INSERER LA CARTE OU GLISSER OU INSERER LA CARTE OU GLISSER LA CARTE	Le titulaire de carte insère ou glisse sa carte dans le clavier NIP iPP320, ou il la présente à l'écran (pour en savoir plus, consultez les pages 121 à 122).
CHOISIR LANGUE ENGL FRAN	Le titulaire de carte choisit la langue d'affichage : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour sélectionner l'anglais, appuyez sur F1 (ENG). ▪ Pour sélectionner le français, appuyez sur F4 (FRAN).
CHOISIR <Nom d'application> OUI NON	Le titulaire de carte choisit l'application de la carte : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour sélectionner l'application affichée, il appuie sur F1 (OUI). ▪ Pour voir la prochaine application disponible, il appuie sur F4 (NON).
<Nom d'application>-OK? OUI NON	Le titulaire de carte appuie sur F1 (OUI) pour utiliser l'application affichée.
<NOM DE LA TRANSACTION>\$0.00-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant affiché.
PREAUTORISATION JUSQU'A \$#.##-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte  pour valider le montant affiché.
CHOISIR COMPTE CHQ EP	Le titulaire de compte choisit un compte débit : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour choisir l'option « chequing », il appuie sur F1 (CHQ). ▪ Pour choisir l'option « saving », il appuie sur F4 (SAV).

Ce tableau continue à la page suivante.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
ENTRER NIP & OK	Le titulaire de carte saisit son numéro d'identification personnel (NIP) et appuie sur la touche verte  .
UN MOMENT SVP	Le titulaire de carte patiente pendant le traitement de la transaction.
APPROUVEE MERCI RETIRER LA CARTE	<p>Le titulaire de carte retire sa carte du lecteur de carte à puce. <i>Remarque : Le clavier NIP iPP320 émet un signal sonore jusqu'à ce que la carte soit retirée.</i></p>
APPROUVEE MERCI REPRENDRE LA CARTE	Le titulaire de carte reprend sa carte.
BONJOUR/WELCOME	Le titulaire de carte vous repasse le clavier NIP iPP320 (passez à l'étape 3).

3. Prenez le clavier NIP iPP320 du titulaire de carte.
 - Si le message « BONJOUR/WELCOME » n'est pas actuellement affiché sur l'écran, appuyez sur la touche rouge  jusqu'à ce que le message « BONJOUR/WELCOME » s'affiche.
4. Continuez la transaction financière (reprenez à l'étape « Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche »).

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier NIP iPP320 où la fonction de pourboire est activée : connexion infonuagique

1. Lorsque le message « ACHAT \$0.00-OK? » s'affiche à l'écran du clavier NIP iPP320, passez le clavier NIP iPP320 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites affichées à l'écran du clavier NIP iPP320.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
ACHAT \$0.00-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte
CHOISIR TYP PRB OU APPUYER OK	Le titulaire de carte choisit un type de pourboire :
\$ %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour entrer un montant en argent, il appuie sur F1 (\$). ▪ Pour entrer un pourcentage, il appuie sur F4 (%). ▪ Pour ne pas laisser de pourboire, il appuie sur la touche verte
ENTRER POURCENT (%) POURBOIRE	Le titulaire de carte entre le pourcentage de pourboire qu'il souhaite laisser (ou aucun pourboire), puis il appuie sur la touche verte
00	
ENTRER POURPOIRE	Le titulaire de carte entre le montant du pourboire en appuyant sur le clavier (ou aucun pourboire), puis il appuie sur la touche verte
\$0.00	
ACHAT \$0.00-OK?	Le titulaire de carte appuie sur la touche verte
	Remarque : Si le titulaire de carte souhaite changer le montant du pourboire, il appuie sur la touche jaune , puis il entre de nouveau le pourboire lorsqu'il est invité à le faire.

3. Deux options s'offrent à vous :

- Si le message « GLISSER, PRESENTER OU INSERER LA CARTE », le message « GLISSER OU INSERER LA CARTE » ou le message « GLISSER LA CARTE » s'affiche, allez à la page 238 (continuez à l'étape 2).
- Si le message « NUMERO CARTE SVP # » s'affiche, le titulaire de carte vous remet le clavier NIP iPP320 (allez à la page 142 et continuez à l'étape 8).

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier NIP P400 : connexion infonuagique


Lorsque le message « Veuillez suivre les invites sur le clavier NIP » s'affiche sur la page de la transaction, suivez les étapes ci-dessous :

1. Passez le clavier NIP P400 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites affichées à l'écran du clavier NIP P400.
 - Si l'écran « Souhaitez-vous laisser un pourboire? » s'affiche durant une transaction d'achat, consultez la page 244.




Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous. Seulement quelques-unes de ces invites apparaîtront au cours d'une seule transaction.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
	<p>Le titulaire de carte insère ou glisse sa carte dans le clavier NIP P400, ou la présente à l'écran du clavier NIP (pour en savoir plus sur les options offertes et leurs limites, consultez les pages 83 à 84).</p> <p>Remarque : Une invite différente comme « Prêt à payer? Insérez ou glissez votre carte » peut s'afficher à cette étape.</p>
	<p>Le titulaire de carte sélectionne la langue d'affichage du clavier NIP P400 pour la transaction.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pour sélectionner l'anglais, il appuie sur English.■ Pour sélectionner le français, il appuie sur Français.
	<p>Le titulaire de carte appuie sur l'application à utiliser.</p>

Ce tableau continue à la page suivante.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
	<p>Le titulaire de carte appuie sur Oui pour continuer.</p>
	<p>Le titulaire de carte appuie sur Oui pour confirmer le montant affiché.</p>
	<p>Le titulaire de compte choisit un compte débit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour choisir le compte chèque, il appuie sur Chèque. ■ Pour choisir le compte épargne, il appuie sur Épargne.
	<p>Le titulaire de carte entre son numéro d'identification personnel (NIP) et appuie sur la touche verte O.</p>

Ce tableau continue à la page suivante.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
	Le titulaire de carte appuie sur Oui pour continuer.
	Le titulaire de carte appuie sur Oui pour confirmer le montant affiché.
	<p>Le titulaire de compte choisit un compte débit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour choisir le compte chèque, il appuie sur Chèque. ■ Pour choisir le compte épargne, il appuie sur Épargne.
	Le titulaire de carte entre son numéro d'identification personnel (NIP) et appuie sur la touche verte O .

3. Prenez le clavier NIP P400 du titulaire de carte.

- Si l'écran de veille « Moneris » n'est pas affiché sur le clavier NIP P400, appuyez sur la touche verte **O** jusqu'à ce que cet écran s'affiche.

4. Continuez la transaction financière (reprenez à l'étape « Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche »).

Invites du titulaire de carte affichées sur le clavier NIP P400 où la fonction de pourboire est activée : connexion infonuagique

1. Lorsque le message « Souhaitez-vous laisser un pourboire? » s'affiche à l'écran du clavier NIP P400, passez le clavier NIP P400 au titulaire de carte.
2. Le titulaire de carte répond aux invites affichées à l'écran du clavier NIP P400.

Remarque : Les invites potentielles (et ce qu'il faut faire pour y répondre) sont indiquées dans leur ordre d'apparition dans le tableau ci-dessous.

Invite destinée au titulaire de carte	Action du titulaire de carte
	<p>Le titulaire de carte choisit un type de pourboire :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour entrer un pourcentage, il appuie sur %. ■ Pour entrer un montant en argent, il appuie sur \$. ■ Pour ne pas laisser de pourboire, il appuie sur Aucun pourboire.
	<p>Le titulaire de carte entre le montant du pourboire (ou aucun pourboire), puis il appuie sur la touche OK.</p> <p>Remarque : Pour choisir un autre type de pourboire, le titulaire de carte appuie sur Retour et sélectionne le type de pourboire souhaité lorsqu'il est invité à le faire.</p>
	<p>Le titulaire de carte entre le pourcentage de pourboire souhaité (ou aucun pourboire), puis il appuie sur la touche OK.</p> <p>Remarque : Pour choisir un autre type de pourboire, le titulaire de carte appuie sur Retour et sélectionne le type de pourboire souhaité lorsqu'il est invité à le faire.</p>

3. Deux options s'offrent à vous :

- Si l'écran « Prêt à payer? Présentez, insérez ou glissez votre carte » ou « Prêt à payer? Insérez ou glissez votre carte » s'affiche, consultez la page 241 (continuez à l'étape 2).
- Si l'écran « Entrez les données de la carte » s'affiche, le titulaire de carte vous redonne le clavier NIP P400 (consultez la page 145 et continuez à l'étape 8).

Imprimer un reçu ou l'envoyer par courriel

Après avoir soumis une transaction et obtenu la réponse « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » (ou « **APPROUVÉE** »/« **REFUSÉE** ») du centre de ressources pour commerçants qui indique que la transaction a été traitée, suivez les étapes ci-dessous pour imprimer le reçu de la transaction ou pour l'envoyer par courriel.

Remarque : Si vous souhaitez consulter, imprimer ou envoyer un reçu par courriel après avoir fermé la page de transaction, ouvrez l'historique de commande de la transaction (voir la page 250).

Pour imprimer le reçu d'une transaction :

1. Cliquez sur le bouton **Reçu - #x#** dans la section « Options d'action » de la page où est affichée la réponse du serveur.
2. Lorsque la boîte de dialogue pour l'impression s'affiche, sélectionnez l'imprimante qui imprimera le reçu de la transaction.
3. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
4. Vous avez terminé. (Pour imprimer un autre reçu, répétez les étapes 1 à 3.)
5. Si l'un de ces énoncés relatifs à une méthode de vérification du titulaire de carte (MVT) apparaît sur le reçu, suivez les étapes appropriées :

Énoncé relatif à une MVT	Action requise
« SIGNATURE Le titulaire versera ce montant à l'émetteur conformément au contrat adhérent »	Le titulaire de carte doit signer le reçu.
« NO SIGNATURE TRANSACTION »	Le titulaire de carte n'a pas besoin de signer le reçu.
« VÉRIFIÉE PAR NIP »	Le titulaire de carte n'a pas besoin de signer le reçu.

Pour envoyer le reçu d'une transaction par courriel :

1. Cliquez sur le bouton **Reçu par courriel** dans la section « Options d'action » de la page où est affichée la réponse du serveur.
2. Lorsque la fenêtre de courriel s'ouvre, suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Entrez l'adresse courriel à laquelle vous voulez envoyer le reçu dans le champ **Adresse de courriel**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Envoyer le reçu et fermer**.
3. Vous avez terminé. (Pour envoyer un autre reçu par courriel, répétez les étapes 1 et 2.)

Historique de commande

Le centre de ressources pour commerçants assigne une page « Historique de commande » à chaque transaction financière recevant la réponse « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » du serveur.

Cet historique de commande contient des renseignements détaillés (p. ex. le montant, la date, l'heure, etc.) concernant la transaction, y compris des renseignements au sujet des transactions de suivi ou les transactions associées ayant été traitées à la suite de la transaction initiale (voir la section *Sections de la page « Historique de commande »* ci-dessous).

- Pour accéder à l'historique de commande d'une transaction, consultez la page 250.

Sections de la page « Historique de commande »

L'historique de commande peut être divisé en plusieurs sections en fonction du type de transaction et de paiement :

- Renseignements sur le type de transaction (voir la page 247).
- Renseignements sur le pourboire (voir la page 248).
- Renseignements sur la fraude électronique (voir la page 248).
- Renseignements sur les options d'action (voir la page 249).

Renseignements sur les types de transactions : historique de commande

La section « Type de transaction » de l'historique de commande comporte des renseignements au sujet de la transaction (consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus au sujet des champs).

- Pour accéder à l'historique de commande d'une transaction, consultez la page 250.

Champ	Description
Code d'autorisation	Code d'autorisation.
Code du client	Information saisie par le client. Facultatif.
Commis	Nom d'utilisateur de la personne ayant traité la transaction.
Date d'expiration	Date d'expiration de la carte (MMAA).
Date/heure	Date et heure de la transaction (Mois JJ AAAA HH:MM).
ID client	Information saisie par le client. Facultatif.
ID commande	Numéro de référence unique de la transaction du centre de ressources pour commerçants.
ID de l'émetteur (demande)	Renseignement d'identification.
ID de l'émetteur (réponse)	Renseignement d'identification.
Indicateur de paiement	Renseignement d'identification.
Information de paiement	Renseignement d'identification.
Message	Réponse du serveur (p. ex. « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE »).
Montant	Montant de la transaction, pourboire inclus.
Numéro de carte	Numéro de la carte.
Numéro de facture	Information saisie par le client. Facultatif.
Numéro de séquence	Numéro de référence du serveur de Moneris (p. ex. Si « 610123450010690030 » est le numéro apparaissant dans ce champ, « 61012345 » représente l'ID du clavier NIP iPP320 utilisé pour enregistrer les données de la carte. Si « E10123450010690030 » est le numéro apparaissant dans ce champ, « E1012345 » représente l'ID du clavier NIP e355 utilisé pour enregistrer les données de la carte. Si « P10123450010690030 » est le numéro apparaissant dans ce champ, « P1012345 » représente l'ID du clavier NIP P400 utilisé pour enregistrer les données de la carte. Si le numéro commence par « 66 », cela signifie que les données de la carte ont été saisies manuellement dans le centre de ressources pour commerçants).
Réponse	Code de réponse de la transaction.
Type de carte	Marque de la carte (ou « argent comptant »).
Type de cryptage	Indicateur de commerce électronique.
Type de transaction	Type de transaction (p. ex. Achat, Remise, Annulation, etc.).
Wallet Type	Identifiant de transaction pour portefeuille infonuagique (voir la page 359) ou chambre forte (voir la page 315).

Renseignements sur les pourboires : historique de commande

La section « Renseignements sur les pourboires » de l'historique de commande comporte des renseignements au sujet du pourboire laissé au cours de la transaction (consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus au sujet des champs).

- Pour accéder à l'historique de commande d'une transaction, consultez la page 250.

Champ	Description
Montant avant pourboire	Montant de la transaction, sans le pourboire.
Montant du pourboire	Montant du pourboire.

Renseignements sur la fraude électronique : historique de commande

La section « Renseignements sur la fraude électronique » de l'historique de commande comporte les réponses de la validation des données antifraude soumises au moment de la transaction (consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus au sujet des champs).

- Pour accéder à l'historique de commande d'une transaction, consultez la page 250.

Champ	Description
Résultat de SVA	Indique le résultat de la validation du service de vérification d'adresse (SVA) si une vérification est effectuée pendant le traitement de la transaction. Le résultat indique si le numéro du domicile, le nom de rue et le code postal saisis correspondent aux données inscrites dans le dossier de l'émetteur de carte (voir la page 450).
Résultat NVC	Indique le résultat de la validation du numéro de vérification de carte (NVC) si une vérification est effectuée pendant le traitement de la transaction. Ce résultat indique si le numéro de 3 ou 4 chiffres, qui figure généralement au dos de la carte, sur la ligne de signature, correspond au numéro inscrit dans le dossier de l'émetteur de carte.
Résultat CAVV	(3-D Secure) – indique la réponse du client concernant la validité et l'authenticité de la valeur CAVV que vous avez fournie. La valeur CAVV peut contenir des données sensibles (p. ex., un mot de passe) saisies par le titulaire de carte lors d'une transaction électronique. Les données d'authentification sont envoyées à l'émetteur de carte indépendant du centre de ressources pour commerçants.

Options d'action : historique de commande

Les boutons apparaissant dans la section « Options d'action » de l'historique de commande indiquent les transactions de suivi associées à la transaction initiale ou permettent d'accéder à d'autres données transactionnelles.

- Pour commencer une transaction de suivi ou pour accéder à d'autres données transactionnelles (p. ex. une remise, une réautorisation ou une annulation), cliquez sur le bouton correspondant (consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus au sujet de ce qui se produit lorsque vous cliquez sur un bouton).
- Pour accéder à l'historique de commande d'une transaction, consultez la page 250.

Bouton	Description
Ajouter fidélité	Accorde des points de fidélité pour une transaction par carte-cadeau ou carte de fidélité ou en argent comptant.
Conclusion	Commence une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit ou par carte de fidélité.
Correction	Commence une transaction d'annulation (par carte de débit ou de crédit, ou par carte-cadeau ou carte de fidélité).
Détails de niveaux 2 et 3	Affiche les données de niveaux 2 et 3 de la transaction (taxe et renseignements sur le produit) s'ils ont été soumis pendant la transaction.
Fidélité	Accorde ou retire des points de fidélité en fonction de la transaction par carte de débit ou de crédit précédente (transaction associée).
Ré-autor	Commence une transaction de réautorisation par carte de débit ou de crédit.
Reçu - #x#	Imprime le reçu d'une transaction.
Reçu - #x#	Imprime le reçu d'une transaction.
Reçu par courriel	Envoi le reçu d'une transaction par courriel.
Reçu par courriel	Envoi le reçu d'une transaction par courriel.
Remise	Commence une transaction de remise par carte de débit ou de crédit, ou une transaction de remise par carte-cadeau.
Transactions associées	Indique une transaction par carte-cadeau ou carte de fidélité et au moins une autre transaction (p. ex. par carte de débit ou de crédit, par carte-cadeau ou carte de fidélité, ou en argent comptant) sur la page « Historique de commande ».

Accéder à la page « Historique de commande » d'une transaction

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la page « Historique de commande » d'une transaction.

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'historique d'une commande, consultez la page 246.

1. Récupérez la transaction en créant le rapport approprié (voir la page 332).
2. Lorsque la transaction apparaît dans la section « Liste de transactions », cliquez sur l'hyperlien **ID commande** de la transaction.
3. Vous avez terminé lorsque la page « Historique de commande » de la transaction s'affiche.
4. Si vous souhaitez imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel, suivez les étapes ci-dessous :

Pour imprimer le reçu de la transaction :

- a. Cliquez sur le bouton **Reçu - #x#** dans la section « Options d'action ».
- b. Lorsque la boîte de dialogue pour l'impression s'affiche, sélectionnez l'imprimante qui imprimera le reçu de la transaction.
- c. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
- d. Vous avez terminé. (Pour imprimer un autre reçu, répétez les étapes a à c.)

Pour envoyer le reçu d'une transaction par courriel :

- a. Dans la section « Options d'action », cliquez sur le bouton **Reçu par courriel**.
- b. Attendez que la fenêtre de courriel s'ouvre.
- c. Entrez l'adresse courriel à laquelle vous voulez envoyer le reçu dans le champ **Adresse de courriel**.
- d. Cliquez sur le bouton **Envoyer le reçu et fermer**.
- e. Vous avez terminé. (Pour envoyer un autre reçu par courriel, répétez les étapes a à d).

Programmes de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité de Moneris

Les programmes de cartes-cadeaux et de fidélisation de Moneris vous permettent d'offrir à vos clients des programmes basés sur des cartes traitées par le centre de ressources pour commerçants.

Programme de cartes-cadeaux

Le programme de cartes-cadeaux vous permet d'offrir à vos clients des cartes-cadeaux utilisables en magasin chargées d'un montant en argent prédéfini, des cartes-cadeaux à montant variable et des cartes-cadeaux rechargeables. Ce programme est offert aux petites entreprises et il peut être personnalisé pour les bannières nationales.

- Pour obtenir une liste complète des transactions par cartes-cadeaux que vous pouvez commencer à partir de la barre de menus du centre de ressources pour commerçants (voir la page 127), consultez le tableau ci-dessous.

Type de transaction	Voir la procédure à la page :
Achat	253
Annulation	256
Remise	257
Remise indépendante	258
Réclamation d'un coupon ou d'un bon	283
Activation d'une carte	286
Désactivation d'une carte	289
Demande de solde	292

Programme de cartes de fidélité

Le programme de cartes de fidélité vous permet de récompenser la fidélité de vos clients en leur accordant des points basés sur la valeur de leurs achats. Ce programme est offert aux petites entreprises et il peut être personnalisé pour les bannières nationales.

- Pour obtenir une liste complète des transactions par cartes de fidélité que vous pouvez traiter au moyen du centre de ressources pour commerçants, consultez le tableau ci-dessous.

Type de transaction	Voir la procédure à la page :
Achat	261
Préautorisation	267
Conclusion	268
Réclamation (argent)	269
Réclamation (points)	272
Annulation	275
Remise	279
Réclamation d'un coupon ou d'un bon	283
Activation d'une carte	286
Désactivation d'une carte	289
Demande de solde	292

Achat au moyen d'une carte-cadeau

Il s'agit de l'achat de biens et de services au moyen d'une carte-cadeau.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	254
Saisie manuelle	255

Achat par carte-cadeau : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte-cadeau en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Choisissez **Dollar Value Purchase/Redemption** dans la liste déroulante « Type de transaction ».
4. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant total**.
5. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
6. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
7. Sélectionnez **Carte-cadeau - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
8. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Paiement de carte-cadeau - Étape 1 » :
Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.
 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour voir le statut de la carte-cadeau ou les fonds qu'elle contient, consultez la page 295.
 - Pour continuer l'achat par carte-cadeau, passez à l'étape d.
 - d. Cliquez sur le bouton **Glisser la carte-cadeau**.
9. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte-cadeau maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
10. Lorsque le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les renseignements requis (consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer).
11. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si le message « Solde exigible: \$#.## » s'affiche, consultez la page 305.
 - Si le message « Solde exigible: \$0.00 » (zéro dollar) s'affiche, deux options s'offrent à vous :
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous désirez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 266.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Achat par carte-cadeau : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un achat par carte-cadeau en saisissant manuellement les données de la carte sur le clavier NIP IPP320.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Choisissez **Dollar Value Purchase/Redemption** dans la liste déroulante « Type de transaction ».
4. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant total**.
5. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
6. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
7. Sélectionnez **Carte-cadeau - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
8. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Paiement de carte-cadeau - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le numéro de la carte-cadeau dans le champ **Numéro de carte-cadeau**.
 - d. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour voir le statut de la carte-cadeau ou les fonds qu'elle contient, consultez la page 295.
 - Pour continuer l'achat par carte-cadeau, passez à l'étape 9.
9. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 10. Lorsque le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les renseignements requis (consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer).
 11. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.
 12. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée.
 - Si le message « Solde exigible: \$#.## » s'affiche, consultez la page 305.
 - Si le message « Solde exigible: \$0.00 » (zéro dollar) s'affiche, deux options s'offrent à vous :
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous désirez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 266.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Correction au moyen d'une carte-cadeau

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler (correction) un achat par carte-cadeau faisant partie d'un lot ouvert et enregistré dans le centre de ressources pour commerçants (remettre de l'argent sur la carte-cadeau).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Correction** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la transaction que vous souhaitez annuler dans le champ **ID commande**.

*Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.*

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Correction** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Lorsque la section « Détails de transaction » s'affiche, cliquez sur le bouton **Traitements**.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche, la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Si vous aviez accordé des points de fidélité pour l'achat par carte-cadeau que vous venez d'annuler, effectuez une correction sur une carte de fidélité pour retirer les points accordés (voir la page 277).

Remise sur une carte-cadeau

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler un achat par carte-cadeau faisant partie d'un lot fermé et enregistré dans le centre de ressources pour commerçants (remettre de l'argent sur la carte-cadeau).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Remise** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la transaction que vous souhaitez annuler dans le champ **ID commande**.

Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Remise** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.

7. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez le code de vérification de la carte dans le champ **CVC**.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les renseignements requis (consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer).
8. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.
9. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche, la transaction est terminée.

10. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Si vous aviez accordé des points de fidélité pour l'achat par carte-cadeau pour lequel vous venez d'effectuer une remise, faites une remise de points de fidélité pour retirer les points accordés (voir la page 282).

Remise indépendante sur une carte-cadeau

Il s'agit d'une remise) pour une transaction par carte-cadeau n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	259
Saisie manuelle	260

Remise indépendante par carte-cadeau : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une remise pour une transaction par carte-cadeau n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous enregistrerez les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante de la section « Lecture de la carte ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de remise indépendante - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
5. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
6. Lorsque le message « Please swipe card now » (veuillez glisser votre carte maintenant) s'affiche sur la page « Remise indépendante », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
7. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » :
 - a. Entrez le code de vérification de la carte dans le champ **CVC**.
 - b. Entrez le numéro de référence de l'achat par carte-cadeau que vous souhaitez annuler dans le champ **Numéro référence**.
 - c. Entrez le montant (#,##) de la transaction pour laquelle vous désirez effectuer une remise dans le champ **Montant remis**.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les renseignements requis (consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer).
8. Cliquez sur le bouton **Traitements**.
9. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche, la transaction est terminée.
10. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise indépendante par carte-cadeau : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une remise pour une transaction par carte-cadeau n'étant pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants. Vous devrez entrer manuellement (au clavier) les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Remise indépendante** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise indépendante » s'affiche.
3. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante de la section « Lecture de la carte ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de remise indépendante - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le numéro de la carte-cadeau dans le champ **Numéro de carte**.
 - d. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » :
 - a. Entrez le code de vérification de la carte dans le champ **CVC**.
 - b. Entrez le numéro de référence de l'achat par carte-cadeau que vous souhaitez annuler dans le champ **Numéro référence**.
 - c. Entrez le montant (#,##) de la transaction pour laquelle vous désirez effectuer une remise dans le champ **Montant remis**.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les renseignements requis (consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer).
 - d. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche, la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Achat avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité

Vous accordez des points de fidélité en effectuant un achat avec une carte de fidélité en tant que transaction de suivi pour une transaction par carte de débit ou de crédit, ou par carte-cadeau, ou en effectuant un achat en argent comptant ou une transaction équivalente.

- Pour obtenir une liste exhaustive des types d'achats avec carte de fidélité et des procédures associées, consultez le tableau ci-dessous.

Achat avec une carte de fidélité à la suite de :	Voir la procédure à la page :
un achat par carte de débit ou de crédit	262
un achat par carte de débit ou de crédit - utilisé pour activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité	263
un avis d'achat suite à une autorisation vocale pour un achat par carte de débit ou de crédit	264
un achat en argent comptant	265
un achat par carte-cadeau	266
une préautorisation par carte de débit ou de crédit	267
une conclusion	268
une réclamation (argent)	269
une réclamation (points)	272
une annulation	275
une remise	279
la réclamation d'un coupon ou d'un bon	283
l'activation d'une carte	286
la désactivation d'une carte	289
une demande de solde	292

Achat avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité pour une transaction d'achat par carte de débit ou de crédit

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Achat » d'une transaction par carte de débit ou de crédit que vous venez de traiter (voir la page 134), suivez les étapes ci-dessous pour accorder des points de fidélité en relation avec cet achat.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Achat » de la transaction de fidélité s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte de fidélité » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.
- b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
- c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être accordés. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez accorder des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.

5. Cliquez sur le bouton **Traitement**.
6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Achat »), la transaction est terminée.
7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Achat au moyen d'une carte de fidélité : accorder des points de fidélité pour une transaction d'achat (activation d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité)

Lorsque la réponse « APPROUVÉE » apparaît dans la section « Réponse de paiement » de la page « Activation » (voir la page 286), suivez les étapes ci-dessous pour accorder des points de fidélité en relation avec l'achat par carte de débit ou de crédit que vous avez traité pour activer la carte-cadeau.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Achat » de la transaction de fidélité s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte de fidélité » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être accordés. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez accorder des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
5. Cliquez sur le bouton **Traitement**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Achat »), la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Achat avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité pour une transaction d'avis d'achat suite à une autorisation vocale pour un achat par carte de débit ou de crédit

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Préautorisation par voix/Avis » d'une transaction par carte de débit ou de crédit que vous venez de traiter (voir la page 185), suivez les étapes ci-dessous pour effectuer accorder des points de fidélité en relation avec cet avis d'achat.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Achat » de la transaction de fidélité s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte de fidélité » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.
- b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
- c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être accordés. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez accorder des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.

5. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.
6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Achat »), la transaction est terminée.
7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Achat avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité pour un achat en argent comptant

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Achat » d'une transaction en argent comptant que vous venez de traiter (voir la page 155), suivez les étapes ci-dessous pour accorder des points de fidélité en relation avec cet achat.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Achat » de la transaction de fidélité s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte de fidélité » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être accordés. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez accorder des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
5. Cliquez sur le bouton **Traitement**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Achat »), la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Achat avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité pour l'achat d'une carte-cadeau

Lorsque la réponse « APPROUVÉE » s'affiche sur la page « Achat » de l'achat de carte-cadeau que vous venez de traiter, suivez les étapes ci-dessous pour accorder des points de fidélité en relation avec cet achat.

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Achat » de la transaction de fidélité s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte de fidélité » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être accordés. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez accorder des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
5. Cliquez sur le bouton **Traitement**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Achat »), la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Préautorisation avec une carte de fidélité : allouer des points de fidélité pour une préautorisation par carte de débit ou de crédit

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Préautor » d'une préautorisation par carte de débit ou de crédit que vous venez de traiter (voir la page 157), suivez les étapes ci-dessous pour allouer des points de fidélité en relation avec cette préautorisation.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Préautor » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte de fidélité » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Please swipe loyalty card now » (veuillez glisser votre carte de fidélité maintenant) s'affiche sur la page « Préautor », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être alloués. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez allouer des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
5. Cliquez sur le bouton **Traitement**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Préautor »), la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou vous pouvez l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Important! Pour accorder les points de fidélité alloués, vous devez conclure la préautorisation par carte de débit ou de crédit, puis conclure la préautorisation avec une carte de fidélité (voir la page 181).

Conclusion avec une carte de fidélité : accorder des points de fidélité à une conclusion par carte de débit ou de crédit

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Conclusion » d'une préautorisation par carte de débit ou de crédit que vous venez de traiter (voir la page 181), suivez les étapes ci-dessous pour accorder les points de fidélité qui ont été alloués pendant la transaction de préautorisation.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Conclusion » s'affiche.
 - Si des champs apparaissent (p. ex. **Montant récompense** ou **Montant avant taxe**), entrez le montant (#,##) pour lequel des points doivent être accordés. Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
 - Si d'autres champs apparaissent (p. ex. **Code boni**), entrez les données requises (p. ex., il est possible que vous deviez accorder des points bonus). Consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez entrer dans ces champs.
3. Cliquez sur le bouton **Traitement**.
4. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Conclusion »), la transaction est terminée.
5. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Réclamation (argent) manuelle avec une carte de fidélité

Il s'agit d'une transaction au cours de laquelle un client réclame l'argent accumulé grâce à sa carte de fidélité.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	270
Saisie manuelle	271

Réclamation (argent) manuelle d'une carte de fidélité : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une réclamation en argent d'une carte de fidélité en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :
 - a. Choisissez **Dollar Value Purchase/Redemption** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez l'argent que vous voulez réclamer sur la carte de fidélité dans le champ **Montant total**.
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
5. Sélectionnez **Carte de fidélité - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
6. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Échange de carte de fidélité - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour voir le statut de la carte de fidélité ou les fonds qu'elle contient, consultez la page 296.
 - Pour continuer la réclamation, passez à l'étape d.
 - d. Cliquez sur le bouton **Glisser la carte de fidélité**.
7. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
 - Si les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » (p. ex. **Code boni**), entrez les renseignements requis (si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer, consultez votre gérant), puis cliquez sur le bouton **Traitements**.
8. Attendez que la réponse « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat » :
 - Si le message « Solde exigible: \$#.## » s'affiche, consultez la page 305.
 - Si le message « Solde exigible: \$0.00 » (zéro dollar) s'affiche, la transaction est terminée (passez à l'étape 9).
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Réclamation (argent) manuelle d'une carte de fidélité : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer réclamation en argent d'une carte de fidélité en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :
 - a. Choisissez **Dollar Value Purchase/Redemption** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez l'argent que vous voulez réclamer sur la carte de fidélité dans le champ **Montant total**.
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
5. Sélectionnez **Carte de fidélité - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
6. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Échange de carte de fidélité - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour voir le statut de la carte de fidélité ou les fonds qu'elle contient, consultez la page 296.
 - Pour continuer la réclamation, passez à l'étape d.
 - d. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
7. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » (p. ex. **Code boni**), entrez les renseignements requis (si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer, consultez votre gérant), puis cliquez sur le bouton **Traitement**.
8. Attendez que la réponse « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat » :
 - Si le message « Solde exigible: \$#.## » s'affiche, consultez la page 305.
 - Si le message « Solde exigible: \$0.00 » (zéro dollar) s'affiche, la transaction est terminée (passez à l'étape 9).
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Réclamation (points) manuelle au moyen d'une carte de fidélité

Il s'agit d'une transaction au cours de laquelle le client réclame les points accumulés grâce à sa carte de fidélité.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	273
Saisie manuelle	274

Réclamation (points) manuelle d'une carte de fidélité : lecteur de carte à bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer réclamation en points d'une carte de fidélité en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :
 - a. Choisissez **Points Value Purchase/Redemption** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez le nombre de points que vous voulez échanger à partir de la carte de fidélité dans le champ **Points à échanger**.
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
5. Sélectionnez **Carte de fidélité - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
6. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Échange de carte de fidélité - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour voir le statut de la carte de fidélité ou les fonds qu'elle contient, consultez la page 296.
 - Pour continuer la réclamation, passez à l'étape d.
 - d. Cliquez sur le bouton **Glisser la carte de fidélité**.
7. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte de fidélité maintenant » s'affiche sur la page « Achat », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
 - Si les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » (p. ex. **Code boni**), entrez les renseignements requis (si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer, consultez votre gérant), puis cliquez sur le bouton **Traitement**.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat », la transaction est terminée. Toutefois, veuillez noter que
 - Si le message « Solde exigible: #.## pts» s'affiche, consultez la page 306.
 - Si le message « Solde exigible: 0 points » (zéro dollar) s'affiche, la transaction est terminée (passez à l'étape 9).
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Réclamation (points) manuelle d'une carte de fidélité : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une réclamation en points d'une carte de fidélité en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Achat** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de transaction » :
 - a. Choisissez **Points Value Purchase/Redemption** dans la liste déroulante.
 - b. Entrez le nombre de points que vous voulez échanger à partir de la carte de fidélité dans le champ **Points à échanger**.
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
4. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
5. Sélectionnez **Carte de fidélité - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement ».
6. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Échange de carte de fidélité - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour voir le statut de la carte de fidélité ou les fonds qu'elle contient, consultez la page 296.
 - Pour continuer la réclamation, passez à l'étape d.
 - d. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte de fidélité**.
7. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
 - Si les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » (p. ex. **Code boni**), entrez les renseignements requis (si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer, consultez votre gérant), puis cliquez sur le bouton **Traitement**.
8. Attendez que la réponse « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat » :
 - Si le message « Solde exigible: #.## pts» s'affiche, consultez la page 306.
 - Si le message « Solde exigible: 0 point » (zéro dollar) s'affiche, la transaction est terminée (passez à l'étape 9).
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Annulation d'une transaction effectuée avec une carte de fidélité

Pour annuler une transaction par carte de fidélité ayant accordé des points pour une transaction qui a été annulée, suivez les étapes ci-dessous :

- Pour annuler une transaction avec carte de fidélité pour une transaction par carte de débit ou de crédit annulée, consultez la page 276.
- Pour annuler une transaction avec carte de fidélité pour une transaction par carte-cadeau annulée, consultez la page 277.
- Pour annuler une transaction avec carte de fidélité pour une réclamation d'une carte de fidélité, consultez la page 278.

Annulation d'une transaction avec carte de fidélité : retirer des points de fidélité accordés pour une transaction par carte de débit ou de crédit annulée

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Correction » d'une transaction par carte de débit ou de crédit que vous venez de traiter, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une correction par carte de fidélité et ainsi retirer les points accordés pour un achat, une conclusion ou une transaction d'autorisation vocale-avis annulé.

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche (dans la section « Réponse fidélité » de la page « Correction »), la transaction est terminée.
3. Vous pouvez maintenant imprimer les reçus de la transaction de la transaction ou les envoyer par courriel (voir la page 245).

Annulation d'une transaction avec une carte de fidélité : retirer les points accordés suite à un achat par carte-cadeau

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler une transaction effectuée avec une carte de fidélité et retirer les points de fidélité accordés suite à un achat par carte-cadeau annulé (voir la page 253).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Correction** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de l'achat par carte de fidélité que vous désirez annuler dans le champ **ID commande**.

*Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.*
4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Correction** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Lorsque la section « Détails de transaction » s'affiche, cliquez sur le bouton **Traitements**.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Correction », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Annulation d'une transaction avec une carte de fidélité : annuler une réclamation de carte de fidélité

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler (correction) l'argent total (voir la page 269) ou les points totaux (voir la page 272) réclamés d'une carte de fidélité faisant partie d'un lot ouvert (remettre l'argent ou les points de fidélité sur la carte).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Correction** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de la réclamation que vous souhaitez annuler dans le champ **ID commande**.
*Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.*
4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Correction » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Correction** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Lorsque la section « Détails de transaction » s'affiche, cliquez sur le bouton **Traitemment**.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Correction », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise avec une carte de fidélité

Pour annuler une transaction avec une carte de fidélité ayant accordé des points pour un achat pour lequel une remise a été effectuée, suivez les étapes ci-dessous :

- Pour annuler une transaction avec une carte de fidélité pour une transaction par carte de débit ou de crédit pour laquelle une remise a été effectuée, consultez la page 280.
- Pour annuler une transaction avec une carte de fidélité pour une transaction en argent comptant pour laquelle une remise a été effectuée, consultez la page 281.
- Pour annuler une transaction avec une carte de fidélité pour une transaction par carte-cadeau pour laquelle une remise a été effectuée, consultez la page 282.
- Pour annuler une transaction avec carte de fidélité pour une réclamation d'une carte de fidélité, consultez la page 282.

Remise avec une carte de fidélité : retirer des points de fidélité accordés pour une transaction par carte de débit ou de crédit pour laquelle une remise a été effectuée

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Remise » d'une transaction par carte de débit ou de crédit que vous venez de traiter, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une remise avec une carte de fidélité et ainsi retirer les points accordés pour un achat, une conclusion ou une transaction d'avis d'achat suite à une autorisation vocale par carte de débit ou de crédit annulée.

Remarque : *Certains programmes de fidélisation n'autorisent pas les remises avec une carte de fidélité.*

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » dans la section « Réponse fidélité » de la page « Remise », la transaction est terminée.
3. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise avec une carte de fidélité : retirer des points de fidélité accordés pour une transaction en argent comptant pour laquelle une remise a été effectuée

Lorsque la réponse « **APPROUVÉE** » s'affiche sur la page « Remise » d'une transaction en argent comptant que vous venez de traiter, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une remise par carte de fidélité et ainsi retirer les points accordés pour un achat en argent comptant annulé.

Remarque : *Certains programmes de fidélisation n'autorisent pas les remises avec une carte de fidélité.*

1. Cliquez sur le bouton **Fidélité** dans la section « Options d'action ».
2. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » dans la section « Réponse fidélité » de la page « Remise », la transaction est terminée.
3. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise avec une carte de fidélité : retirer des points de fidélité accordés pour une transaction par carte-cadeau pour laquelle une remise a été effectuée

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une remise avec une carte de fidélité et retirer les points de fidélité accordés pour une transaction par carte-cadeau pour laquelle une remise a été effectuée (voir la page 257).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Remise** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
3. Entrez l'ID de commande de l'achat par carte de fidélité que vous désirez annuler dans le champ **ID commande**.

Remarque : Si vous connaissez seulement une partie de l'ID de commande, cochez également les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.

4. Cliquez sur le bouton **Chercher une transaction**.
5. Attendez que la page « Remise » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Remise** situé à côté de la transaction de la section « Liste des transactions » que vous souhaitez annuler.
7. Lorsque la section « Détails de transaction » s'affiche, cliquez sur le bouton **Traitemment**.
8. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise », la transaction est terminée.
9. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remise avec une carte de fidélité : annuler une réclamation de carte de fidélité

Une réclamation sur une carte de fidélité faisant partie d'un lot fermé ne peut être annulée (remise) à partir du centre de ressources pour commerçants.

Réclamer un coupon ou un bon avec une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité

Il s'agit d'une transaction pour réclamer un coupon ou un bon.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	284
Saisie manuelle	188

Réclamer un coupon ou un bon avec une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité : lecteur de carte à bande magnétique

Suivez les étapes ci-dessous pour réclamer un coupon ou un bon en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Remarque : Aucun dollar ou point de fidélité de sera retiré de la carte à la suite de cette transaction (c.-à-d. qu'il s'agira d'un achat ou d'une réclamation de zéro dollar).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Réclamer** dans la barre de menus.
2. Patientez pendant que la page « Réclamer - Coupon/Bon » s'affiche.
3. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante de la section « Lecture de la carte ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de réclamation - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (Cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (Cette étape est facultative).
 - c. Cliquez sur le bouton **Glisser la carte-cadeau**.
 - d. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte maintenant » s'affiche sur la page « Réclamer - Coupon/Bon », glissez la carte-cadeau ou la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » :
 - a. Entrez le numéro « RÉFÉR » apparaissant sur le reçu du coupon ou du bon de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans le champ **Numéro référence**.
 - Si le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).
 - b. Cliquez sur le bouton **Traitements**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Réclamer - Coupon/Bon », la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Réclamer un coupon ou un bon au moyen d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour réclamer un coupon ou un bon en saisissant manuellement les données de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Aucun dollar ou point de fidélité de sera retiré de la carte à la suite de cette transaction (c.-à-d. qu'il s'agira d'un achat ou d'une réclamation de zéro dollar).

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Réclamer** dans la barre de menus.
2. Patientez pendant que la page « Réclamer - Coupon/Bon » s'affiche.
3. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante dans la section « Lecture de la carte ».
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de réclamation - Étape 1 » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (Cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (Cette étape est facultative).
 - c. Entrez le numéro de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte-cadeau**.
 - d. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » :
 - a. Entrez le numéro « RÉFÉR » apparaissant sur le reçu du coupon ou du bon de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans le champ **Numéro référence**.
 - Si le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).
 - b. Cliquez sur le bouton **Traitements**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Réclamer - Coupon/Bon », la transaction est terminée.
 7. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité et y mettre de l'argent ou des points

Il s'agit de l'activation d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité et d'y mettre de l'argent ou des points.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	287
Saisie manuelle	288

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité et y mettre de l'argent ou des points : lecteur de bande magnétique

Suivez les étapes ci-dessous pour activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Activation** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Activation » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante « Mode de saisie de la carte ».
 - b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - d. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
 - e. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte maintenant » s'affiche sur la page « Activation », glissez la carte cadeau ou la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
4. Deux options s'offrent à vous :
 - Lorsque la section « Détails de l'activation- Étape 2 » s'affiche, passez à l'étape 5.
 - Si la réponse « APPROUVÉE » s'affiche, passez à l'étape 6.
 5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de l'activation- Étape 2 » :
 - a. Si le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - b. Si le champ **Montant d'activation** s'affiche (p. ex., pour les cartes-cadeaux à montant variable), entrez le montant que vous souhaitez mettre sur la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).
 - c. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche sur la page « Activation », cliquez sur le bouton **Continuer**.
 7. Sélectionnez une méthode de paiement (consultez la procédure appropriée dans le tableau ci-dessous) :

Mode de paiement	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Carte de débit ou de crédit	Clavier NIP iPP320 : câble USB ou série	297
Carte de débit ou de crédit	Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	298
Carte de débit ou de crédit	Saisie manuelle	299
Argent comptant	-	304

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité et y mettre de l'argent ou des points : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Activation** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Activation » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante « Mode de saisie de la carte ».
 - b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - d. Entrez le numéro de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte**, puis cliquez sur le bouton **Prochain**.
4. Deux options s'offrent à vous :
 - Si la section « Détails de l'activation - Étape 2 » s'affiche, passez à l'étape 5.
 - Si la réponse « APPROUVÉE » s'affiche, passez à l'étape 6.
 5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de l'activation- Étape 2 » :
 - a. Si le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - b. Si le champ **Montant d'activation** s'affiche (p. ex., pour les cartes-cadeaux à montant variable), entrez le montant que vous souhaitez mettre sur la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).
 - c. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.
 6. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche sur la page « Activation », cliquez sur le bouton **Continuer**.
 7. Sélectionnez une méthode de paiement et consultez la procédure appropriée dans le tableau ci-dessous :

Mode de paiement	Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Carte de débit ou de crédit	Clavier NIP iPP320 : câble USB ou série	297
Carte de débit ou de crédit	Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	298
Carte de débit ou de crédit	Saisie manuelle	299
Argent comptant	-	304

Désactiver une carte-cadeau ou une carte de fidélité

Il s'agit de la désactivation d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	290
Saisie manuelle	291

Désactiver une carte-cadeau ou une carte de fidélité : lecteur de carte à bande magnétique

Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver une carte-cadeau ou une carte de fidélité de façon permanente en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Désactiver** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Désactiver » s'affiche.
3. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante de la section « Lecture de la carte ».

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de la désactivation - Étape 1 » :
 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
 - d. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte maintenant » s'affiche sur la page « Désactiver », glissez la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
5. Deux options s'offrent à vous :
 - Si la section « Détails de la désactivation - Étape 2 » s'affiche, passez à l'étape 6.
 - Si la réponse « APPROUVÉE » s'affiche, passez à l'étape 7.
6. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » :
 - a. Si le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).
7. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche sur la page « Désactiver », la transaction est terminée (la carte est désactivée).
8. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Désactiver une carte-cadeau ou une carte de fidélité : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer désactiver une carte-cadeau ou une carte de fidélité de façon permanente en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Désactiver** dans la barre de menus.

2. Attendez que la page « Désactiver » s'affiche.

3. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante de la section « Lecture de la carte ».

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de la désactivation - Étape 1 » :

a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).

b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).

c. Entrez le numéro de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte**.

d. Cliquez sur le bouton **Prochain**.

5. Deux options s'offrent à vous :

■ Si la section « Détails de la désactivation - Étape 2 » s'affiche, passez à l'étape 6.

■ Si la réponse « APPROUVÉE » s'affiche, passez à l'étape 7.

6. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de paiement - Étape 2 » :

a. Si le champ **CVC** apparaît, entrez le code de vérification de la carte.

■ Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).

b. Cliquez sur le bouton **Traitemet**.

7. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche sur la page « Désactiver », la transaction est terminée (la carte est désactivée).

8. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Demande de solde d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité : à partir de la barre de menus

Il s'agit d'une transaction pour obtenir le solde et le statut d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité.

- Pour obtenir une liste des méthodes de saisie de carte prises en charge, ainsi que les procédures associées décrivant comment les utiliser pour effectuer une transaction, consultez le tableau suivant :

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	293
Saisie manuelle	294

Demande de solde d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité : lecteur de carte à bande magnétique

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir le statut et le solde de points ou d'argent d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité en enregistrant les données de la carte au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Interrogation de solde** dans la barre de menus.

2. Attendez que la page « Interrogation de solde » s'affiche.

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte » :

a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante.

b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.

c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte maintenant » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », glissez la carte-cadeau ou la carte de fidélité dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

4. Deux options s'offrent à vous :

▪ Lorsque la section « Détails de carte - Étape 2 » s'affiche, passez à l'étape 5.

▪ Si la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche, passez à l'étape 6.

5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de carte - Étape 2 » :

a. Entrez le code de vérification de la carte dans le champ **CVC**.

▪ Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).

b. Cliquez sur le bouton **Prochain**.

6. Lorsque la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », la transaction est terminée.

Demande de solde d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir le statut et le solde en argent ou en points d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité en saisissant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Carte-cadeau/Fidélité > Interrogation de solde** dans la barre de menus.

2. Attendez que la page « Interrogation de solde » s'affiche.

3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Lecture de la carte » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante.

b. Entrez le numéro de la carte-cadeau ou de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte**.

c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.

4. Deux options s'offrent à vous :

- Lorsque la section « Détails de carte - Étape 2 » s'affiche, passez à l'étape 5.
- Si la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche, passez à l'étape 6.

5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de carte - Étape 2 » :

a. Entrez le code de vérification de la carte dans le champ **CVC**.

- Si d'autres champs apparaissent, entrez les données requises (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).

b. Cliquez sur le bouton **Prochain**.

6. Lorsque la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », la transaction est terminée.

Demande de solde d'une carte-cadeau : effectuer la demande pendant un achat par carte-cadeau

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter le solde et le statut d'une carte-cadeau pendant que vous effectuez un achat par carte-cadeau.

1. Dans la section « Paiement de carte-cadeau - Étape 1 » de la page « Achat », cliquez sur le bouton **Interrogation de solde carte-cadeau**.

2. Lorsque la page « Interrogation de solde » s'affiche, enregistrez les données de la carte-cadeau :

Pour glisser la carte-cadeau dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante « Mode de saisie de la carte ».
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte maintenant » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », glissez la carte-cadeau dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte-cadeau :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante « Mode de saisie de la carte ».
- b. Entrez le numéro de la carte-cadeau dans le champ **Numéro de carte**.
- c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.

3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de carte - Étape 2 » :

- a. Entrez le code de vérification de la carte dans le champ **CVC**.
 - Si d'autres champs apparaissent, entrez les renseignements requis (consultez votre gérant si vous n'êtes pas certain des renseignements à entrer).
 - b. Cliquez sur le bouton **Prochain**.
4. Lorsque la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », la transaction est terminée.
 5. Cliquez sur le bouton **Fermer la fenêtre** située au haut de la page, puis continuez l'achat par carte-cadeau.

Demande de solde d'une carte de fidélité : effectuer la demande pendant une transaction de réclamation sur une carte de fidélité

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter le solde et le statut d'une carte de fidélité pendant que vous effectuez une réclamation manuelle sur une carte de fidélité.

1. Dans la section « Échange de carte de fidélité - Étape 1 » de la page « Achat », cliquez sur le bouton **Interrogation de solde carte de fidélité**.

2. Lorsque la page « Interrogation de solde » s'affiche, enregistrez les données de la carte de fidélité :

Pour glisser la carte de fidélité dans un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré :

- a. Sélectionnez **MSR** dans la liste déroulante « Mode de saisie de la carte ».
- b. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
- c. Lorsque le message « Veuillez glisser la carte maintenant » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

Pour saisir manuellement les données de la carte de fidélité :

- a. Sélectionnez **Valeur saisie au clavier** dans la liste déroulante « Mode de saisie de la carte ».
- b. Entrez le numéro de la carte de fidélité dans le champ **Numéro de carte**.
- c. Cliquez sur le bouton **Prochain**.

3. Deux options s'offrent à vous :

- Si la section « Détails de carte - Étape 2 » s'affiche, entrez les données requises dans les champs qui apparaissent (si vous n'êtes pas certain des données à entrer, consultez votre gérant).
- Si la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche, passez à l'étape 4.

4. Lorsque la section « Réponse de l'interrogation » s'affiche sur la page « Interrogation de solde », la transaction est terminée.

5. Cliquez sur le bouton **Fermer la fenêtre** située au haut de la page, puis continuez la réclamation sur la carte de fidélité.

Procédures facultatives : cartes-cadeaux ou cartes de fidélité

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité : paiement par carte de débit ou de crédit : clavier NIP iPP320 – câble USB ou série

Suivez les étapes ci-dessous pour activer une carte-cadeau en payant le solde dû au moyen d'une carte de débit ou de crédit. Vous devez utiliser un clavier NIP iPP320 connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série afin d'enregistrer les données de la carte de débit ou de crédit (Pour en savoir plus sur le clavier NIP iPP320, consultez la page 88.)

1. Sélectionnez **Carte de débit/crédit - Clavier NIP** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement » de la page « Activation ».
2. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Si la case **Activer la saisie de carte manuelle** apparaît, assurez-vous qu'elle est décochée.
- b. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- c. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- d. Validez le montant en argent (#,##) à mettre sur la carte-cadeau (c.-à-d. le montant de l'achat) qui apparaît dans le champ **Montant**.

Remarque : Si aucun montant n'apparaît dans le champ, entrez-en un maintenant.

3. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.
4. Lorsque le message « Communication avec le clavier NIP en cours » s'affiche sur la page « Activation », patientez.
5. Lorsque le message « Suivez les instructions au clavier NIP » s'affiche sur la page « Activation », consultez la section *Invites du clavier NIP destinées au titulaire de carte : clavier NIP iPP320* (page 234).
6. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Activation », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 263.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité – paiement par carte de débit ou de crédit : lecteur de carte à bande magnétique

Suivez les étapes ci-dessous pour activer une carte-cadeau en payant le solde dû au moyen d'une carte de crédit. Vous enregistrerez les données de la carte de crédit au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement » de la page « Activation ».

2. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
- d. Validez le montant en argent (#,##) à mettre sur la carte-cadeau (c.-à-d. le montant de l'achat) qui apparaît dans le champ **Montant**.

Remarque : Si aucun montant n'apparaît dans le champ, entrez-en un maintenant.

- e. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.

3. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile, Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

4. Cliquez sur le bouton **Glisser carte**.

5. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte de crédit maintenant) s'affiche sur la page « Activation », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.

6. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Activation », la transaction est terminée :

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 263.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité – paiement par carte de débit ou de crédit : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour activer une carte-cadeau en payant le solde dû au moyen d'une carte de crédit. Vous devrez entrer manuellement (au clavier) les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement » de la page « Activation ».
2. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - d. Validez le montant en argent (#,##) à mettre sur la carte-cadeau (c.-à-d. le montant de l'achat) qui apparaît dans le champ **Montant**.
Remarque : Si aucun montant n'apparaît dans le champ, entrez-en un maintenant.
 - e. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - f. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - g. Si vous utilisez les renseignements d'identification d'une carte de crédit enregistrée comme l'indique le scénario **Z, 2** (voir l'étape 3), vous avez l'option de saisir le numéro de vérification de la carte de crédit dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - h. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
3. Dans la section Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées), trois options s'offrent à vous :
 - Si vous stockez actuellement les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, suivez les étapes 3a à 3c (en commençant à la page 300).
 - Si vous avez l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris pour une utilisation ultérieure, suivez les étapes 3a à 3c (en commençant à la page 300).
 - Si vous n'avez pas l'intention d'enregistrer les renseignements de cette carte de crédit dans une base de données qui appartient, ou non, à Moneris, laissez les champs de renseignements d'identification vides (passez directement à l'étape 4 à la page 302).

- a. Dans la liste déroulante « Indicateur de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous portez le montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	C - Première transaction non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	U - Transaction du commerçant non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris pour une utilisation ultérieure.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous portez le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur sa carte chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

- b. Dans la liste déroulante « Information de paiement », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation :

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez un montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte a communiqué avec vous pour la première fois et vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques). De plus, vous avez l'intention de stocker les renseignements de sa carte de crédit dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de la nourriture en ligne pour la première fois, et vous portez un montant sur sa carte de crédit, que vous stockez pour une utilisation ultérieure. 	0 - Première transaction
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	2 - Transaction subséquente
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	2 - Transaction subséquente
<p>Le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction comme premier paiement dans une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les renseignements de sa carte de crédit sont déjà enregistrés dans la chambre forte de Moneris ou dans une base de données qui n'appartient pas à Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour le nouvel abonnement d'un titulaire de carte à un gym, vous portez le montant sur sa carte stockée et continuez à porter ce montant sur sa carte chaque mois pendant un an. 	0 - Première transaction

c. Déterminez si vous devez saisir, ou non, un ID de l'émetteur :

Si les renseignements de la carte de crédit sont stockés dans une base de données et ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cet achat et que vous avez sélectionné le descripteur « U » ou « R » à l'étape 3a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 3b, deux options s'offrent à vous :

- Si les données des champs de renseignements d'identification ont été envoyées avec la transaction antérieure :

Dans le champ **ID de l'émetteur**, saisissez l'« ID de l'émetteur (réponse) » de la transaction antérieure (traitée en utilisant les mêmes données de carte).

Remarque : Vous pouvez trouver la réponse de l'ID de l'émetteur en accédant à l'historique de commande de la transaction antérieure (voir la page 246).

- Si les données des champs de renseignements d'identification n'ont pas été envoyées avec la transaction antérieure (p. ex. : la transaction antérieure a été traitée en utilisant les données de carte stockées avant la mise en place de champs de renseignements d'identification dans les solutions de commerce électronique de Moneris), faites ce qui suit :

Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Si les renseignements de la carte de crédit sont enregistrés dans une base de données, qu'ils ont été utilisés afin de traiter la transaction antérieure à cet achat et que vous avez sélectionné le descripteur « Z » à l'étape 3a ainsi que le descripteur « 2 » à l'étape 3b, faites ce qui suit :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide.

Si vous utilisez ces données de carte de crédit pour la première fois afin de traiter une transaction et que vous avez l'intention de les stocker pour une utilisation ultérieure (p. ex. : vous avez sélectionné le descripteur « C » ou « R » à l'étape 3a et le descripteur « 0 » à l'étape 3b) :

- Laissez le champ **ID de l'émetteur** vide¹.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'inclure le numéro de vérification de la carte dans les transactions subséquentes que vous soumettez au moyen des données stockées de cette carte.

4. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Entrez les données de l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**) de la section « Vérification de l'adresse ».
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

5. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

6. Lorsque le message « **APPROUVÉE** » ou « **REFUSÉE** » s'affiche sur la page « Activation », la transaction est terminée :

- Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 263.
- Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

¹ Une fois que vous avez soumis cette transaction à des fins de traitement et que vous avez reçu la réponse APPROUVÉ du serveur, notez qu'un numéro nommé « ID de l'émetteur (réponse) » sera présent. Vous pouvez trouver ce renseignement en accédant à l'historique de commande de la transaction (voir la page 246). Si jamais vous entamez une transaction subséquente au moyen des mêmes données de carte de crédit stockées et que vous sélectionnez le descripteur **U** ou **R** (étape 3a) ainsi que le descripteur **2** (étape 3b), assurez-vous d'utiliser de copier l'« ID de l'émetteur (réponse) » et de le coller dans le champ **ID de l'émetteur** de la nouvelle transaction.

Activer une carte-cadeau ou une carte de fidélité – paiement en argent comptant

Suivez les étapes ci-dessous pour activer une carte-cadeau en payant le solde dû en argent comptant.

1. Sélectionnez **Comptant** dans la liste déroulante de la section « Méthode de paiement » de la page « Activation ».
2. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
- b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
- c. Validez le montant en argent (#,##) à mettre sur la carte-cadeau (c.-à-d. le montant de l'achat) qui apparaît dans le champ **Montant**.

Remarque : Si aucun montant n'apparaît dans le champ, entrez-en maintenant.

- d. Entrez le montant en dollars remis par le client dans le champ **Montant remis** (cette étape est facultative).

Remarque : Le montant à rendre au client apparaîtra automatiquement dans le champ **Monnaie à rendre**.

3. Cliquez sur le bouton **Compléter**.
4. Lorsque le message « APPROUVÉE » s'affiche sur la page « Activation », la transaction est terminée.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation est activée et que vous souhaitez accorder des points de fidélité au client, consultez la page 263.
 - Si la fonctionnalité de fidélisation n'est pas activée, ou si elle l'est, mais que vous souhaitez passer cette étape, imprimez le reçu de la transaction ou envoyez-le par courriel maintenant (voir la page 245).

Solde à payer en dollars pour une transaction par carte-cadeau

Lorsque le message « Solde à payer \$#.## » apparaît à la suite d'un achat par carte-cadeau (car il n'y a pas suffisamment d'argent sur la carte-cadeau pour payer l'achat au complet), suivez les étapes ci-dessous pour choisir une autre méthode de paiement pour payer le solde restant.

1. Cliquez sur le bouton **Continuer** dans la section « Options d'action » de la page de réponse.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. En fonction de la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser pour payer le solde restant, consultez la procédure d'achat appropriée ci-dessous :

Carte-cadeau

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure d'achat à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	254 (commencez à l'étape 7)
Saisie manuelle	255 (commencez à l'étape 7)

Carte de fidélité (réclamation d'argent)

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure de réclamation à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	270 (commencez à l'étape 5)
Saisie manuelle	271 (commencez à l'étape 5)

Carte de débit ou de crédit

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure d'achat à la page :
Clavier NIP iPP320 : câble US ou série	138 (commencez à l'étape 3)
Clavier NIP iPP320 (saisie manuelle) : câble USB ou série	139 (commencez à l'étape 3)
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	147 (commencez à l'étape 3)
Saisie manuelle	150 (commencez à l'étape 3)

Argent comptant

- Consultez la page 155 (commencez à l'étape 3).

Solde à payer en dollars pour une transaction par carte de fidélité

Lorsque le message « Solde à payer \$#.## » apparaît à la suite d'une réclamation sur une carte de fidélité (car il n'y a pas suffisamment d'argent ou de points sur la carte de fidélité pour couvrir complètement la réclamation), suivez les étapes ci-dessous pour choisir une autre méthode de paiement pour payer le solde restant.

1. Cliquez sur le bouton **Continuer** dans la section « Options d'action » de la page de réponse.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. En fonction de la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser pour payer le solde restant, consultez la procédure d'achat appropriée ci-dessous :

Carte-cadeau

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure d'achat à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	254 (commencez à l'étape 7)
Saisie manuelle	255 (commencez à l'étape 7)

Carte de fidélité (réclamation d'argent)

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure de réclamation à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	270 (commencez à l'étape 5)
Saisie manuelle	271 (commencez à l'étape 5)

Carte de débit ou de crédit

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure d'achat à la page :
Clavier NIP iPP320 : câble USB ou série	138 (commencez à l'étape 3)
Clavier NIP iPP320 (saisie manuelle) : câble USB ou série	139 (commencez à l'étape 3)
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	147 (commencez à l'étape 3)
Saisie manuelle	150 (commencez à l'étape 3)

Argent comptant

- Consultez la page 155 (commencez à l'étape 3).

Solde à payer pour une réclamation de fidélité en points

Lorsque le message « Solde à payer ##### pts » apparaît à la suite d'une réclamation manuelle sur une carte de fidélité (car il n'y a pas suffisamment de points sur la carte de fidélité pour couvrir complètement la réclamation), suivez les étapes ci-dessous pour choisir une autre méthode de paiement pour payer le solde.

1. Cliquez sur le bouton **Continuer** dans la section « Options d'action » de la page de réponse.
2. Attendez que la page « Achat » s'affiche.
3. En fonction de la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser pour payer le solde, consultez la procédure de réclamation appropriée ci-dessous :

Carte de fidélité (réclamation de points)

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure de réclamation à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	273 (commencez à l'étape 5)
Saisie manuelle	274 (commencez à l'étape 5)

Facturation périodique

Si votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants se prévaut de la fonctionnalité de facturation périodique, vous pouvez régler l'imputation automatique de la carte de crédit (et de quelques types de cartes de débit à puce) du client à intervalles réguliers, suspendre des paiements, inclure des frais ponctuels et produire des rapports sur l'expiration des cartes de crédit associées à ces transactions. Vous pouvez aussi gérer la configuration de transactions périodiques existantes.

- Pour enregistrer une transaction périodique, consultez la page 309.
- Pour gérer (mettre à jour ou supprimer) une transaction périodique, consultez la page 311.
- Pour produire un rapport de transaction périodique, consultez la page 313.

Enregistrer une transaction périodique : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer une transaction (achat) qui se répétera automatiquement à la fréquence choisie. Vous devez entrer manuellement (au clavier) les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur **Facturation périodique > Ajouter transaction**.
2. Patientez pendant que la page « Ajouter une transaction périodique » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - d. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - e. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - f. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
4. Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
 5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de facturation périodique » :
 - a. Sélectionnez une case à option « Facturer maintenant » :
 - Pour commencer la facturation au moment de l'enregistrement de la transaction, sélectionnez le bouton radio **OUI**, puis entrez le premier montant à facturer dans le champ **Montant à facturer maintenant**.
 - Pour commencer la facturation quelque temps après l'enregistrement de la transaction, sélectionnez le bouton radio **NON**.
 - b. Entrez le montant devant être facturé à la date périodique prévue dans le champ **Montant périodique**.
 - c. Choisissez la date à laquelle la facturation doit commencer dans la liste déroulante **Date de début**.
 - d. Entrez un numéro définissant l'intervalle de temps entre chaque facturation unique de la carte dans le champ **Prélever tous les** (la facturation ne tient pas compte du montant inscrit dans le champ « Facturer maintenant » si cette option a été choisie à l'étape a).

Remarque : Par exemple, si vous entrez le chiffre 8, la facturation se produira après huit périodes de temps non définies. (Vous définirez les périodes de temps à l'étape e.)

- e. Choisissez une période de temps (p. ex., jour(s), mois, année(s)) dans la liste déroulante **Prélever tous les** pour définir l'intervalle de temps entre chaque facturation unique.

Remarque : Par exemple, si mois est sélectionné, la carte sera facturée tous les « X » mois. (« X » étant défini par le chiffre entré à l'étape d.)
 - f. Entrez un nombre définissant combien de fois une carte sera facturée, sans prendre en compte l'option « Facturer maintenant ».
- Remarque : Par exemple, si vous entrez le chiffre 5, un paiement aura lieu cinq fois en fonction de l'intervalle configuré aux étapes d et e.*
- g. Cliquez sur le bouton **Ajouter des renseignements sur le client**, puis entrez les données dans les champs de la section « Renseignements sur le client » (**Prénom**, **Nom de famille**, **Entreprise**, **Adresse**, **Ville**, **État/Prov**, **Code postal**, **Pays**, **Tél.** et **Téléc**).
6. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
 7. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche sur la page « Ajouter une transaction périodique », vous avez terminé.
 8. Deux options s'offrent à vous sur la page « Ajouter une transaction périodique » :
 - Mettez les détails de la transaction périodique à jour maintenant (consultez la page 311; et commencez à l'étape 8).
 - Fermez la page « Ajouter une transaction périodique », et mettez les détails de la transaction périodique à jour plus tard (consultez la page 311, et commencez à l'étape 1).

Gérer une transaction périodique

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier une transaction périodique.

1. Cliquez sur **Facturation périodique > Contrôler trns périodiques** dans la barre de menus.
2. Patientez pendant que la page « Contrôler les transactions périodiques » s'affiche.
3. Vous pouvez préciser votre recherche au moyen de l'ID du client, l'ID de la commande, du nom de famille, du montant, du statut de mise à jour du compte géré et du statut En suspens (« autres critères »), ou par date :

Pour effectuer la recherche par « Autres critères » :

- a. Cochez la case située à côté des autres critères que vous souhaitez inclure dans le rapport dans la section « Autres critères » (**ID client, Nom de famille, ID commande, Montant, Mise à jour compte géré Ignorer Activé et Statut En suspens**).
- b. Entrez les données requises dans les champs situés à côté des cases que vous avez cochées à l'étape précédente.
 - Si vous avez coché la case **Statut en suspens**, sélectionnez le bouton radio **En suspens** ou **Actif**.

Pour effectuer la recherche par date

- a. Cochez la case **Date** dans la section « Date ».
- b. Cochez la case située à côté d'un ou de plusieurs des critères suivant : **Date de création, Date de début, Prochain paiement ou Date de fin**.
- c. Pour chacune des cases que vous avez cochées à l'étape précédente, sélectionnez une date (JJ/MM/AAAA) dans les listes déroulantes **Du/Au** correspondantes.
4. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la liste déroulante **Trier les transactions par** (**Date de création, Date de début, Prochain paiement**, etc.).
 - b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante **Rangées par page**.
5. Pour enregistrer vos critères de recherche pour votre prochain rapport, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**. Sinon, passez à l'étape suivante sans rien changer.
 - Pour voir les transactions périodiques effectuées au moyen d'une carte dont la date d'expiration approche, cliquez sur le bouton **Cartes arrivant à expiration**.
6. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche** (ou sur le bouton **Effectuer une requête**).
7. Cliquez sur le bouton **Détails** situé à côté de la transaction que vous souhaitez modifier dans la section « Liste des transactions ».
8. Lorsque l'historique de commande s'affiche, vous pouvez mettre fin à la transaction périodique, vous pouvez mettre à jour les données de la carte utilisée pour cette transaction, de même que les données relatives à l'adresse et au client, et vous pouvez modifier la fréquence des transactions :

Pour mettre fin à une transaction périodique :

- a. Cliquez sur le bouton **Terminer le paiement** dans la section « Détails de facturation périodique ».
- b. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, cette étape est terminée.

Pour mettre à jour les données de la carte utilisée pour la transaction périodique :

- a. Modifiez les champs de la section « Détails sur le paiement » comme vous le souhaitez.

Remarque : Si vous utilisez le service d'actualisation de compte (voir la page 446) et que vous souhaitez mettre fin à la mise à jour de ce profil, cochez la case **Désactiver les mises à jour automatiques de la carte pour ce profil** (cette option peut être déjà cochée, selon la réponse du service de mise à jour).

*Si vous utilisez un service d'actualisation de compte, il se peut que vous deviez alterner entre les anciennes données de la carte (ancien numéro de carte) et les données mises à jour de la carte (nouveau numéro de carte) en cliquant sur le bouton **Retour**. Si le service d'actualisation de compte a modifié les données de la carte plusieurs fois, vous n'aurez qu'à revenir à la mise à jour la plus récente.*

- b. Cliquez sur le bouton Mettre à jour les données de carte.
- c. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, cette étape est terminée.

Pour mettre à jour l'adresse utilisée pour la transaction périodique :

- a. Modifiez les champs de la section « Vérification de l'adresse » comme vous le souhaitez.
- b. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les détails de facturation périodique**.
- c. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, cette étape est terminée.

Pour mettre à jour les données du client de la transaction périodique :

- a. Modifiez les champs de la section « Données client » comme vous le souhaitez.
- b. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les données client**.
- c. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, cette étape est terminée.

Pour mettre à jour la fréquence des transactions :

- a. Deux options s'offrent à vous dans la section « Détails de facturation périodique » :
 - Pour modifier le nombre d'exécutions d'une facturation périodique, entrez un nombre différent dans le champ **Nbre de paiements restants**.
 - Pour changer le statut d'un paiement périodique, sélectionnez un bouton radio « Statut ». (Si le bouton **En suspens** est sélectionné, aucun frais ne seront portés à la carte. Si le bouton **Actif** est sélectionné, la facturation périodique continuera.)
- b. Cliquez sur le bouton Mettre à jour les détails de facturation périodique.
- c. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, cette étape est terminée.

Rapports sur les transactions périodiques

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur les transactions périodiques traitées dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris) au cours des 18 derniers mois.

1. Cliquez sur **Facturation périodique > Rapports** dans la barre de menus.
2. Patientez pendant que la page « Rapports sur les transactions périodiques » s'affiche.
3. Choisissez la période ou précisez votre date ou votre période :

Pour sélectionner une période générale de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période (**Aujourd'hui**, **Hier**, **Cette semaine**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre date ou période de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
- b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).

4. Vous pouvez aussi préciser votre recherche en fonction de la réponse de transaction, du type de carte ou « d'autres critères » (numéro de carte, ID du client, ID de la commande, montant et numéro de lot) comme suit :

Pour effectuer la recherche par réponse de transaction :

- a. Cochez la case Réponse de transaction.
- b. Dans la section « Réponse de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de réponses (Approuvée, Refusée, Incomplète) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par type de carte :

- a. Cochez la case **Types de cartes**.
- b. Dans la section « Types de carte », cochez la case située à côté de tous les types de cartes que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par « Autres critères » :

- a. Dans la section « Autres critères », cochez la case située à côté des autres critères (**Numéro de carte**, **Montant**, **ID client**, **ID commande** et **No. de lot**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.
 - b. Pour chaque case cochée précédemment, entrez les données requises dans les champs correspondants.
 - Si vous connaissez seulement une partie des données, cochez les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.
5. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent (**Date/Heure** et **ID commande**) dans la liste déroulante « Trier les transactions par ».

- b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante « Rangées par page ».
6. Pour enregistrer vos critères de recherche pour votre prochain rapport, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**. Sinon, passez à l'étape suivante sans rien ajouter.
7. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche** (ou sur le bouton **Effectuer une requête**).
8. Lorsque la « Liste des transactions » et les « totaux de la requête » s'affichent, vous pouvez consulter une transaction en particulier (p. ex. un achat) ou les détails d'un profil de transaction périodique :

Remarque : Le message « ID COMMANDE PÉRIODIQUE » permet d'accéder à l'historique de commande d'une transaction financière en particulier (p. ex. un achat qui a eu lieu selon la configuration du profil de transaction périodique). Le message « ID COMMANDE » permet d'accéder au profil de la transaction périodique.

Les montants totaux de la demande sont affichés par type de carte et type de transaction. La liste des transactions comprendra toujours des détails, comme la date de la transaction (« DATE/HEURE »), le type de transaction (« TYPE TRANS. »), l'ID de la commande (« ID COMMANDE ») et l'ID de la commande périodique (« ID COMMANDE PÉRIODIQUE »). Pour en savoir plus sur les détails que vous pouvez inclure ou exclure de la liste des transactions, consultez la page 355.

- Si la liste de transactions contient plus de 100 entrées, cliquez sur le bouton **Prochain 100 -->** afin de consulter les 100 prochaines transactions incluses dans la demande. Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton **<-- Précédent 100**.
- Pour exporter la liste de transaction dans un fichier texte, consultez la page 344.

Chambre forte

Avec la chambre forte, vous pouvez enregistrer des données, comme des jetons et les renseignements de vos clients, de façon sécuritaire, vous pouvez créer des profils de clients afin de les utiliser lors de transactions futures, et vous pouvez mettre les profils de vos clients à jour.

- Pour créer un profil de chambre forte, consultez la page 316.
- Pour gérer un profil de chambre forte existant, consultez la page 319.
- Pour voir un rapport de profil de chambre forte, consultez la page 329.
- Pour configurer une chambre forte hébergée, consultez la page 331.

Créer un profil de chambre forte

En créant un profil de chambre forte, vous pouvez enregistrer les données d'une carte de crédit dans un nouveau profil et générer une clé de données unique, qui pourra ensuite être utilisées pour récupérer les données de la carte enregistrées pour traiter une transaction financière ultérieure.

- Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser une méthode de carte prise en charge pour créer le nouveau profil, consultez le tableau ci-dessous.

Méthodes de saisie de la carte	Voir la procédure à la page :
Lecteur de carte à bande magnétique non chiffré	317
Saisie manuelle	318

Créer un profil de chambre forte : lecteur de bande magnétique non chiffré

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un profil de chambre forte en enregistrant les données de la carte associée au profil au moyen d'un lecteur de carte à bande magnétique non chiffré. En créant un profil de chambre forte, vous pouvez enregistrer les données d'une carte de crédit dans un nouveau profil et générer une clé de données unique, qui pourra ensuite être utilisées pour récupérer les données de la carte enregistrées pour traiter une transaction financière ultérieure.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Chambre forte > Ajouter un profil** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Ajouter un profil » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - MSR** dans la liste déroulante de la section « Méthode de transaction ».

Remarque : La carte sera vérifiée automatiquement. Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

4. Entrez les détails du profil dans les champs **ID client**, **Numéro de téléphone**, **Adresse de courriel** et **Instructions spéciales** de la section « Renseignements sur le profil » (cette étape est facultative).
 - Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
 5. Cliquez sur le bouton **Glisser la carte pour enregistrer le profil**.
 6. Lorsque le message « Please swipe credit card now » (veuillez glisser votre carte de crédit maintenant) s'affiche sur la page « Ajouter un profil », glissez la carte dans le lecteur de carte à bande magnétique non chiffré.
 7. Lorsque le message indiquant que le profil a bien été créé s'affiche (la clé de données alphanumérique du profil sera aussi affichée), la transaction est terminée.
- Important! Conservez la clé de données de façon sécuritaire pour les futures transactions. Vous en aurez besoin lorsque vous voudrez effectuer une transaction financière ultérieure au moyen de ce profil de chambre forte (voir les pages 148, 172 et 207).**
8. Dans la section « Options d'action » de la page « Ajouter un profil », vous pouvez traiter les transactions suivantes au moyen du nouveau profil de chambre forte :
 - Achat (voir la page 322).
 - Préautorisation (voir la page 324).
 - Remise indépendante (voir la page 326).
 - Ajouter une transaction périodique (voir la page 327).

Créer un profil de chambre forte : saisie manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un profil de chambre forte en entrant manuellement les données de la carte dans les champs du centre de ressources pour commerçants. En créant un profil de chambre forte, vous pouvez enregistrer les données d'une carte de crédit dans un nouveau profil et générer une clé de données unique, qui pourra ensuite être utilisées pour récupérer les données de la carte enregistrées pour traiter une transaction financière ultérieure.

Remarque : Certaines cartes de débit à puce peuvent être utilisées pour ce type de transaction.

1. Cliquez sur **Chambre forte > Ajouter un profil** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Ajouter un profil » s'affiche.
3. Sélectionnez **Carte de crédit - Saisie** dans la liste déroulante de la section « Méthode de transaction ».

Remarque : La carte sera vérifiée automatiquement. Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

4. Vous pouvez entrer les détails du profil dans les champs **ID client**, **Numéro de téléphone**, **Adresse de courriel** et **Instructions** de la section « Renseignements sur le profil ».
5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Entrez le numéro de la carte de crédit dans le champ **Numéro de carte de crédit**.
 - b. Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) dans le champ **Date d'expiration**.
 - c. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - d. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
6. Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.
8. Lorsque le message indiquant que le profil a été créé s'affiche (ainsi que la clé de données alphanumérique associée à ce profil) sur la page « Ajouter un profil », la transaction est terminée.

Important! Conservez la clé de données de façon sécuritaire pour les futures transactions. Vous en aurez besoin lorsque vous voudrez effectuer une transaction financière ultérieure au moyen de ce profil de chambre forte (voir les pages 148, 172 et 207).
9. Tandis que la page « Ajouter un profil » apparaît, vous pouvez traiter les transactions suivantes au moyen du nouveau profil de chambre forte :
 - Achat (voir la page 322).
 - Préautorisation (voir la page 324).
 - Remise indépendante (voir la page 326).
 - Ajouter une transaction périodique (voir la page 327).

Gérer un profil de chambre forte

Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer un profil de chambre forte afin de le modifier ou de le supprimer.

1. Cliquez sur **Chambre forte > Gérer les profils** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Gestion des profils » s'affiche.
3. Vous pouvez préciser votre recherche en fonction de la date de création du profil, des « autres critères » (expliqués plus bas) ou par date d'expiration de la carte :

Effectuer la recherche par date de création du profil :

- a. Cochez la case **Date de création** dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale dans la liste déroulante (p. ex., **Aujourd'hui**, **Hier**, etc.) ou choisissez une heure et une période précises au moyen des listes déroulantes **Du/Au**.

Pour effectuer la recherche par « Autres critères » :

- a. Cochez la case située à côté d'un ou de plusieurs des critères suivants : **Clé de données**, **ID client**, **Adresse de courriel**, ou **Mise à jour compte géré Ignorer Activé**.
- b. Pour chaque case cochée précédemment, entrez les données requises dans les champs correspondants.

Effectuer la recherche par date d'expiration de la carte :

- a. Cochez la case **Cartes arrivant à expiration** dans la section « Cartes arrivant à expiration ».
- b. Choisissez une période générale dans la liste déroulante **Expirant au plus tard dans**.
4. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Choisissez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la liste déroulante « Trier les transactions par » (**Date de création**, **Clé de données**, **ID client**, **Adresse de courriel**, etc.).
 - b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante « Rangées par page ».
 - c. Choisissez un ordre croissant ou décroissant dans la liste déroulante « Ordre de tri ».
5. Pour enregistrer vos critères de recherche pour votre prochain rapport, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**. Sinon, passez à l'étape suivante sans rien changer.
6. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche** (ou sur le bouton **Effectuer une requête**).
7. Attendez que la section « Liste des transactions » s'affiche, puis cliquez sur le bouton **Détails** situé à côté de la transaction que vous souhaitez consulter.
8. Lorsque la page « Renseignements sur le profil » s'affiche, vous pouvez modifier le profil ou commencer une transaction financière :

Modifier ou afficher le profil de chambre forte :

- Pour mettre un profil de chambre forte à jour, consultez la page 321.
- Pour supprimer un profil de chambre forte, consultez la page 321.

Commencer une transaction financière à partir d'un profil de chambre forte :

- a. Lorsque la page « Renseignements sur le profil » est affichée, vous pouvez commencer une ou plusieurs des transactions suivantes au moyen de ce profil de chambre forte :

- Achat (voir la page 322).
- Préautorisation (voir la page 324).
- Remise indépendante (voir la page 326).
- Ajouter une transaction périodique (voir la page 327).

Mettre à jour un profil de chambre forte

Après avoir récupéré un profil de chambre forte (voir la page 319) et que la page « Renseignements sur le profil » de ce profil est affichée, suivez les étapes ci-dessous pour mettre ce profil à jour :

1. Plusieurs options s'offrent à vous :

Pour mettre à jour les coordonnées du profil :

- a. Entrez les nouvelles données dans les champs correspondants du profil de la section « Renseignements sur le profil » (**ID client**, **Adresse de courriel**, **Numéro de téléphone** et **Instructions spéciales**).

Pour mettre à jour les détails sur le paiement :

- a. Entrez les nouvelles données dans les champs sur le paiement correspondants de la section « Détails sur le paiement » (**Numéro de carte** et **Date d'expiration**), puis sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».

Pour mettre à jour l'adresse du profil :

- a. Entrez l'adresse dans les champs correspondants dans la section « Vérification de l'adresse » (**Numéro du domicile**, **Nom de rue** et **Code postal**).

2. Après avoir entré les nouvelles données, cliquez sur le bouton **Mettre à jour les détails**.
3. Lorsque le message indiquant que la mise à jour est réussie s'affiche sur la page « Renseignements sur le profil », cette étape est terminée.

Supprimer un profil de chambre forte

Après avoir récupéré un profil de chambre forte (voir la page 319) et que la page « Renseignements sur le profil » de ce profil est affichée, suivez les étapes ci-dessous pour supprimer ce profil :

Important! Les profils supprimés ne peuvent être rouverts.

1. Cliquez sur le bouton **Supprimer le profil**.
2. Attendez que le message « Confirmer la suppression de profil - Étape 1 » s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton **Confirmer**.
4. Lorsque le message indiquant que le profil a été supprimé s'affiche sur la page « Renseignements sur le profil », la suppression est terminée.

Achat par carte de débit ou de crédit au moyen d'un profil de chambre forte

Une fois qu'un profil de chambre forte a été créé et qu'il est affiché (voir la page 316), suivez les étapes ci-dessous pour traiter un achat par carte de débit ou de crédit au moyen de ce profil. Une transaction d'achat vérifie que les fonds sont présents sur la carte du titulaire de carte, retire les fonds de la carte et prépare les fonds pour qu'ils soient déposés dans votre compte de commerçant.

1. Cliquez sur le bouton **Achat** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Achat de chambre forte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - d. Entrez le montant de l'achat (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Si le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction au moyen des données de la carte de crédit préalablement enregistrées et que cette transaction ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques fixes, saisissez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**. Sinon, vous pouvez laisser ce champ vide.
 - f. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
4. Dans la section « Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées) », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation dans la liste déroulante « Indicateur de paiement ».

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none">• Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée.	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none">• Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage.	U - Transaction du commerçant non planifiée

Scénario	Descripteur
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

5. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

6. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

- Si les boutons **Traiter avec les niveaux 2/3** et **Traiter l'achat** s'affichent sur la page « Achat », consultez la page 218.

7. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Achat de chambre forte », la transaction est terminée.

8. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Aucun point de fidélité de Moneris ne peut être accordé pour un achat débuté sur la page « Renseignements sur le profil » d'un profil de chambre forte.

Préautorisation par carte de débit ou de crédit au moyen d'un profil de chambre forte

Une fois qu'un profil de chambre forte a été créé et qu'il est affiché (voir la page 316), suivez les étapes ci-dessous pour traiter une préautorisation par carte de débit ou de crédit au moyen de ce profil. Une transaction de préautorisation vérifie que les fonds sont présents sur la carte de crédit du titulaire de carte et les bloque. Les fonds sont bloqués pour une durée prédéterminée qui varie en fonction de l'émetteur de carte.

Important! Pour que les fonds de cette transaction de préautorisation soient déposés dans votre compte, vous devez conclure la transaction en traitant ultérieurement une transaction de conclusion par carte de débit ou de crédit (voir la page 181). Pour annuler une transaction de préautorisation et débloquer les fonds, traitez une transaction de conclusion d'une valeur de 0 \$ (voir la page 181).

Remarque : Si une carte d'achat est enregistrée dans le profil de la chambre forte et que votre magasin se prévaut de la fonctionnalité de rapport de niveaux 2 et 3 (voir la page 447), vous pourriez être invité à ajouter des données de niveaux 2 et 3 lors de la transaction de conclusion.

1. Dans la section « Options d'action », cliquez sur le bouton **Préautorisation**.
2. Attendez que la page « Préautorisation de chambre forte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :

Remarque : Pour en savoir plus sur les champs qui apparaissent dans les étapes ci-dessous, consultez la page 436.

- a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - d. Entrez le montant de la préautorisation (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Si le titulaire de carte vous a demandé d'entamer cette transaction au moyen des données de la carte de crédit préalablement enregistrées et que cette transaction ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques fixes, saisissez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**. Sinon, vous pouvez laisser ce champ vide.
 - f. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
4. Dans la section « Renseignements d'identification au dossier (cartes de crédit enregistrées) », sélectionnez l'élément descriptif qui s'applique le mieux à votre situation dans la liste déroulante « Indicateur de paiement ».

Scénario	Descripteur
<p>Le titulaire de carte est un ancien client qui vous a demandé d'effectuer cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Un titulaire de carte commande de nouveau de la nourriture en ligne, et vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée. 	Z - Transaction du titulaire de carte non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction (ne faisant pas partie d'une série de paiements périodiques) en fonction de l'instruction actuelle et permanente du titulaire de carte vous demandant de continuer de fournir les biens et services convenus selon les besoins. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Lorsqu'une tombée de neige de 5 cm ou plus a lieu, vous envoyez automatiquement une déneigeuse pour déblayer la neige de l'entrée du titulaire de carte, puis vous portez le montant sur sa carte de crédit enregistrée pour chaque déblayage. 	U - Transaction du commerçant non planifiée
<p>Vous avez entamé cette transaction selon une série de paiements périodiques fixes que vous traitez à des intervalles fixes en fonction d'une entente conclue avec le titulaire de carte pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Les données de sa carte de crédit sont déjà enregistrées dans la chambre forte de Moneris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : Pour que le titulaire de carte puisse continuer son abonnement à un gym, vous portez le même montant sur sa carte stockée chaque mois pendant un an. 	R - Paiement périodique

5. Suivez les étapes ci-dessous selon vos besoins :

- Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, saisissez l'adresse de facturation dans les champs **Numéro du domicile, Nom de rue** (aussi utilisé pour les boîtes postales) et **Code postal** (pour une boîte postale, cochez la case **Boîte postale**).
- Pour ajouter des détails de commande (renseignements d'expédition ou de facturation et renseignements sur le produit), consultez la page 217.

6. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.

7. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Préautorisation de chambre forte », la transaction est terminée.
8. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Remarque : Aucun point de fidélité de Moneris ne peut être alloué pour une préautorisation débutée sur la page « Renseignements sur le profil » d'un profil de chambre forte.

Remise indépendante par carte de débit ou de crédit au moyen d'un profil de chambre forte

Une fois qu'un profil de chambre forte a été créé et qu'il est affiché (voir la page 316), suivez les étapes ci-dessous pour traiter une remise indépendante (annuler une transaction qui n'est pas enregistrée dans le centre de ressources pour commerçants) par carte de débit ou de crédit au moyen de ce profil.

Remarque : *La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.*

1. Cliquez sur le bouton **Remise indépendante** dans la section « Options d'action ».
2. Attendez que la page « Remise indépendante de chambre forte » s'affiche.
3. Remplissez les champs restants dans la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le descripteur qui apparaîtra sur le relevé de la carte de crédit du client dans le champ **Descripteur de l'énoncé**.
 - d. Entrez le montant de la remise indépendante (#,##) dans le champ **Montant**.
 - e. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
4. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
5. Lorsque le message « APPROUVÉE » ou « REFUSÉE » s'affiche sur la page « Remise indépendante de chambre forte », la transaction est terminée.
6. Vous pouvez maintenant imprimer le reçu de la transaction ou l'envoyer par courriel (voir la page 245).

Transaction périodique par carte de débit ou de crédit au moyen d'un profil de chambre forte

Une fois qu'un profil de chambre forte a été créé et qu'il est affiché (voir la page 316), suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer une transaction périodique (achat) par carte de débit ou de crédit au moyen de ce profil.

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter une transaction périodique** dans la section « Options d'action ».
2. Patientez pendant que la page « Ajouter une transaction périodique de chambre forte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails sur le paiement » :
 - a. Entrez un ID de commande dans le champ **ID commande** (cette étape est facultative).
 - b. Entrez un ID pour le client dans le champ **ID client** (cette étape est facultative).
 - c. Entrez le numéro de vérification de la carte dans le champ **Numéros de vérification de la carte**.
 - d. Sélectionnez un descripteur de commerce électronique dans la liste déroulante « Indicateur CE ».
4. Si la section « Vérification de l'adresse » s'affiche, assurez-vous que la bonne adresse de facturation apparaît dans les champs **Numéro du domicile**, **Nom de rue** et **Code postal**.
5. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Détails de facturation périodique » :
 - a. Sélectionnez une case à option « Facturer maintenant » :
 - Pour commencer la facturation au moment de l'enregistrement de la transaction, sélectionnez le bouton radio **OUI**, puis entrez le premier montant à facturer dans le champ **Montant à facturer maintenant**.
 - Pour commencer la facturation quelque temps après l'enregistrement de la transaction, sélectionnez le bouton radio **NON**.
 - b. Entrez le montant devant être facturé à la date périodique prévue dans le champ **Montant périodique**.
 - c. Choisissez la date à laquelle la facturation doit commencer dans la liste déroulante **Date de début**.
 - d. Entrez un numéro définissant l'intervalle de temps entre chaque facturation unique de la carte dans le champ **Prélever tous les** (la facturation ne tient pas compte du montant inscrit dans le champ « Facturer maintenant » si cette option a été choisie à l'étape a).

Remarque : Par exemple, si vous entrez le chiffre 8, la facturation se produira après huit périodes de temps non définies. (Vous définirez les périodes de temps à l'étape e.)
 - e. À partir de la liste déroulante « Prélever tous les », choisissez une période de temps (p. ex., jour(s), mois, année(s)) définissant l'intervalle auquel un paiement de la carte doit survenir.

Remarque : Par exemple, si **mois** est sélectionné, la carte sera facturée tous les « X » mois. (« X » étant défini par le chiffre entré à l'étape d.)
 - f. Entrez un nombre définissant combien de fois une carte sera facturée, sans prendre en compte l'option « Facturer maintenant ».

Remarque : Par exemple, si vous entrez le chiffre 5, un paiement aura lieu cinq fois en fonction de l'intervalle configuré aux étapes d et e.

- g. Entrez les renseignements au sujet du client dans les champs de la section « Renseignements sur le client » (**Prénom**, **Nom de famille**, **Entreprise**, **Adresse**, **Ville**, **État/Prov**, **Code postal**, **Pays**, **Tél.** et **Téléc**).
6. Cliquez sur le bouton **Traiter transaction**.
7. Lorsque le message indiquant que la transaction a bien été enregistrée s'affiche sur la page « Ajouter une transaction périodique de chambre forte », vous avez terminé.

Rapports sur la chambre forte

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur les profils de chambre forte utilisés pour traiter des transactions dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris) au cours des 18 derniers mois.

1. Cliquez sur **Chambre forte > Rapports sur la chambre forte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Rapports sur la chambre forte » s'affiche.
3. Choisissez une période pour préciser votre recherche au sujet des transactions traitées à partir d'un profil de chambre forte :

Pour sélectionner une période générale de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale (**Aujourd'hui**, **Hier**, **Cette semaine**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre date ou période de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
- b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).

4. Vous pouvez aussi préciser votre recherche en fonction du type de transaction, de la réponse de transaction, du type de carte ou d'« autres critères » (voir plus bas) comme suit :

Pour effectuer la recherche par type de transaction :

- a. Cochez la case **Type de transaction**.
- b. Dans la section « Type de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de transactions (**Achat**, **Préautor.** et **Remise indépendante**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par réponse de transaction :

- a. Cochez la case **Réponse de transaction**.
- b. Dans la section « Réponse de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de réponses (**Approuvée**, **Refusée** et **Incomplète**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par type de paiement :

- a. Cochez la case **Type de paiement**.
- b. Dans la section « Type de paiement », cochez la case située à côté de tous les types de cartes que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par « Autres critères » :

- a. Dans la section « Autres critères », cochez la case située à côté des autres critères (**Numéro de carte**, **Montant**, **ID client**, **Clé de données**, **ID commande**, **No. de lot**, **ICE** et **Nom d'utilisateur**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

- b. Pour chaque case cochée précédemment, entrez les données requises dans les champs correspondants, ou effectuez une sélection dans la liste déroulante correspondante, le cas échéant.
 - Si vous connaissez seulement une partie des données, cochez les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.
5. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Dans la liste déroulante « Trier les transactions par », sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent (**Date/Heure**, **ID commande**, **Montant**, etc.).
 - b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante « Rangées par page ».
 - c. Choisissez un ordre croissant ou décroissant dans la liste déroulante « Ordre de tri ».
6. Deux options s'offrent à vous :

Enregistrer les critères de recherche comme critères par défaut, et produire un rapport complet :

 - a. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Effectuer une requête**.

Ne pas modifier les critères de recherche par défaut, et produire un rapport complet :

 - a. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche**.
7. Lorsque la « Liste des transactions » et les « Totaux de la requête » s'affichent, cette étape est terminée.

Remarque : *Les montants totaux de la demande sont affichés par type de carte et type de transaction. La liste des transactions comprendra toujours des détails, comme la date de la transaction (« DATE/HEURE »), le type de transaction (« TYPE TRANS. »), l'ID de la commande (« ID COMMANDE ») et la clé de données (« CLÉ DE DONNÉES »). Pour en savoir plus sur les détails que vous pouvez inclure ou exclure de la liste des transactions, consultez la page 355.*

 - Si la liste de transactions contient plus de 100 entrées, cliquez sur le bouton **Prochain 100 -->** afin de consulter les 100 prochaines transactions incluses dans la demande. Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton **<-- Précédent 100**.
 - Pour exporter la liste de transaction dans un fichier texte, consultez la page 344.

Configuration d'une page hébergée de chambre forte

Cette fonctionnalité permet d'intégrer la chambre-forte dans un site Internet indépendant de commerçant ou dans une application. Les données sécurisées relatives aux cartes de crédit et aux comptes de banque sont gérées à partir d'une page hébergée de Moneris.

Chaque compte peut comporter jusqu'à cinq pages hébergées de configuration de chambre forte uniques. Veuillez noter que ces configurations ne représentent pas des magasins distincts : tous les profils sont ajoutés au même magasin. Chaque configuration peut avoir une apparence différente, et ces configurations peuvent gérer les réponses de différentes façons.

Pour en savoir plus sur la façon de consulter ou de télécharger les instructions détaillées au sujet de la configuration de la page de paiement hébergée, consultez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Rapports

Vous pouvez produire ou consulter des rapports de transaction et de lots détaillés concernant toutes les transactions traitées par votre magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris). Les rapports suivants peuvent être produits à partir du centre de ressources pour commerçants.

Transaction par carte de débit ou de crédit et en argent comptant

Type de rapport	Voir la procédure à la page :
Transactions (uniques)*	333
Transactions groupées	335
Actualisation de compte	340
Lots	342
Moneris Checkout	427

* Pour produire un rapport de transaction périodique, consultez la page 313. Pour produire un rapport de transaction débutée dans la chambre forte, consultez la page 329.

Transaction par carte-cadeau ou carte de fidélité

Type de rapport	Voir la procédure à la page :
Transactions	337
Lots	342

Lots

Type de rapport	Voir la procédure à la page :
Lots	342

Rapport de transactions : carte de débit ou de crédit ou argent comptant

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur les transactions par carte de débit et de crédit et les transactions en argent comptant traitées dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris) au cours des 18 derniers mois.

1. Cliquez sur **Rapports > Transactions** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Rapports sur les transactions actives » s'affiche.
3. Choisissez une période pour préciser votre recherche de transactions :

Pour sélectionner une période générale de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale (**Aujourd'hui**, **Hier**, **Cette semaine**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre date ou période de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
- b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).

4. Vous pouvez aussi préciser votre recherche en fonction du type de transaction, de la réponse de transaction, du type de carte ou d'« autres critères » (voir plus bas) comme suit :

Pour effectuer la recherche par type de transaction :

- a. Cochez la case **Type de transaction**.
- b. Dans la section « Type de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de transactions (**Achat**, **Remise**, **Correction**, etc.) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Remarque : Cocher la case **Preauth/w pending capture** récupérera les préautorisations n'ayant pas encore été conclue.

Pour effectuer la recherche par réponse de transaction :

- a. Cochez la case **Réponse de transaction**.
- b. Dans la section « Réponse de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de réponses (**Approuvée**, **Refusée** et **Incomplète**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par type de carte :

- a. Cochez la case **Types de carte**.
- b. Dans la section « Types de carte », cochez la case située à côté de tous les types de cartes que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par « Autres critères » :

- a. Dans la section « Autres critères », cochez la case située à côté des autres critères (**Numéro de carte**, **Montant**, **ID client**, **ID commande**, **Code du client**, **Numéro de facture**, **No. de lot**, **Nom d'utilisateur**, **ICE** et **Code de magasin**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

*Remarque : L'option **Code de magasin** n'est offerte que si la configuration multicommerçant est activée (voir la page 389) et que vous êtes passé d'un magasin à un autre au cours de votre ouverture de session.*

- b. Pour chaque case cochée précédemment, entrez les données requises dans les champs correspondants, ou effectuez une sélection dans la liste déroulante correspondante, le cas échéant.
 - Si vous connaissez seulement une partie des données, cochez les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.

5. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :

- a. Dans la liste déroulante « Trier les transactions par », sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent (**Date/Heure**, **ID commande**, **Montant**, etc.).
- b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante « Rangées par page ».
- c. Choisissez un ordre croissant ou décroissant dans la liste déroulante « Ordre de tri ».

6. Deux options s'offrent à vous :

Enregistrer les critères de recherche comme critères par défaut, et produire un rapport complet :

- a. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**.
- b. Cliquez sur le bouton **Effectuer une requête**.

Ne pas modifier les critères de recherche par défaut, et produire un rapport complet :

- a. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche**.

Obtenir les totaux du rapport :

- a. Cliquez sur le bouton **Query Totals**.

7. Lorsque la « Liste des transactions » ou les « Totaux de la requête » s'affichent, vous avez terminé.

Remarque : Les montants totaux de la demande sont affichés par type de carte et type de transaction. La liste des transactions comprendra toujours des détails, comme la date de la transaction (« DATE/HEURE »), le type de transaction (« TYPE TRANS. ») et l'ID de la commande (« ID COMMANDE »). Pour en savoir plus sur les détails que vous pouvez inclure ou exclure de la liste des transactions, consultez la page 355.

- Si la liste de transactions contient plus de 100 entrées, cliquez sur le bouton **Prochain 100 -->** afin de consulter les 100 prochaines transactions incluses dans la demande. Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton **<-- Précédent 100**.
- Pour exporter la liste de transaction dans un fichier texte, consultez la page 344.

Rapport de transactions : transactions groupées

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur les transactions groupées par carte de débit et de crédit traitées dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris) au cours des 18 derniers mois.

1. Cliquez sur **Rapports > Transactions groupées** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Transactions groupées » s'affiche.
3. Choisissez une période pour préciser votre recherche de transactions groupées :

Pour sélectionner une période générale de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale (**Aujourd'hui**, **Hier**, **Cette semaine**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre date ou période de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
 - b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).
4. Vous pouvez aussi effectuer votre recherche par nom d'utilisateur ou numéro de billet, comme suit :
 - a. Dans la section « Autres critères », cochez la case située à côté de tous les critères que vous souhaitez inclure dans le rapport (**Nom d'utilisateur** et **No. de billet**).
 - b. Pour chaque case cochée précédemment, entrez les données requises dans les champs correspondants, ou effectuez une sélection dans la liste déroulante correspondante, le cas échéant.
 - Si vous connaissez seulement une partie des données, cochez les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.
 5. Pour enregistrer vos critères de recherche pour votre prochain rapport, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**. Sinon, passez à l'étape suivante sans rien changer.
 6. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche** (ou sur le bouton **Effectuer une requête**).
 7. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez sur le bouton **Détails** situé à côté des transactions groupées que vous voulez consulter (les transactions groupées sont classées en fonction de la date/heure, le billet et le nom d'utilisateur).
 8. Lorsque la « Liste des transactions » et les « Totaux de la requête » s'affichent, cette étape est terminée.

Remarque : Les montants totaux de la demande sont affichés par type de carte et type de transaction. La liste des transactions comprendra toujours des détails, comme la date de la transaction (« DATE/HEURE »), le type de transaction (« TYPE TRANS. ») et l'ID de la commande (« ID COMMANDE »). Pour en savoir plus sur les détails que vous pouvez inclure ou exclure de la liste des transactions, consultez la page 355.

- Si la liste de transactions contient plus de 100 entrées, cliquez sur le bouton **Prochain 100 -->** afin de consulter les 100 prochaines transactions incluses dans la demande. Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton **<-- Précédent 100**.

- Pour exporter la liste de transaction dans un fichier texte, consultez la page 344.

Rapport de transactions : cartes-cadeaux et carte de fidélité

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur les transactions par carte-cadeau et carte de fidélité traitées dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris) au cours des 18 derniers mois.

1. Cliquez sur **Rapports > Transactions par carte-cadeau** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Transactions par carte-cadeau/fidélité » s'affiche.
3. Choisissez une période pour préciser votre recherche de transactions par carte-cadeau ou carte de fidélité :

Pour sélectionner une période générale de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale (**Aujourd'hui**, **Hier**, **Cette semaine**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre date ou période de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
- b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).
4. Vous pouvez aussi préciser votre recherche en fonction du type de transaction, de la réponse de transaction ou d'« autres critères » (voir plus bas) comme suit :

Pour effectuer la recherche par type de transaction :

- a. Cochez la case **Type de transaction**.
- b. Dans la section « Type de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de transactions (**Achat**, **Remise**, **Correction**, etc.) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par réponse de transaction :

- a. Cochez la case **Réponse de transaction**.
- b. Dans la section « Réponse de transaction », cochez la case située à côté de tous les types de réponses (**Approuvée**, **Refusée** et **Incomplète**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par d'autres critères :

- a. Dans la section « Autres critères », cochez la case située à côté des autres critères (**Numéro de carte**, **ID client**, **ID commande**, **No. de lot** et **Nom d'utilisateur**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.
- b. Pour chaque case cochée précédemment, entrez les données requises dans les champs correspondants, ou effectuez une sélection dans la liste déroulante correspondante, le cas échéant.
 - Si vous connaissez seulement une partie des données, cochez les boutons radio **commence par** ou **se termine par**.
5. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Dans la liste déroulante « Trier les transactions par », choisissez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent (**Date/Heure**, **ID commande**, **Montant**, etc.).

- b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante « Rangées par page ».
 - c. Choisissez un ordre croissant ou décroissant dans la liste déroulante « Ordre de tri ».
6. Deux options s'offrent à vous :

Enregistrer les critères de recherche comme critères par défaut, et produire un rapport complet :

- a. Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres.
- b. Cliquez sur le bouton Effectuer une requête.

Ne pas modifier les critères de recherche par défaut, et produire un rapport complet :

- a. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche**.

Obtenir les totaux du rapport :

- a. Cliquez sur le bouton **Query Totals**.

7. Lorsque la « Liste des transactions » et les « Totaux de la requête » s'affichent, cette étape est terminée.

Remarque : *Les montants totaux de la demande sont affichés par type de carte et type de transaction. La liste des transactions comprendra toujours des détails, comme la date de la transaction (« DATE/HEURE »), le type de transaction (« TYPE TRANS. ») et l'ID de la commande (« ID COMMANDE »). Pour en savoir plus sur les détails que vous pouvez inclure ou exclure de la liste des transactions, consultez la page 355.*

- Si la liste de transactions contient plus de 20 entrées, cliquez sur le bouton **Prochain 20** --> afin de consulter les 20 prochaines transactions incluses dans la demande. Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton <-- **Précédent 20**.
- Pour exporter la liste de transaction dans un fichier texte, consultez la page 344.

Rapport de transactions : argent comptant

Consultez la section [Rapport de transactions : carte de débit ou de crédit ou argent comptant](#) (page 333).

Report de transactions : Moneris Checkout

Consultez la section [Rapports de transaction de Checkout](#) (page 333).

Rapports d'actualisation de compte

Suivez les étapes suivantes pour produire un rapport sur les profils de chambre forte ou de transactions périodiques pour lesquels les données de la carte de crédit ont été modifiées en raison d'une mise à jour effectuée par le service d'actualisation de compte (voir la page 446).

1. Cliquez sur **Rapports > Mise à jour compte géré** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Rapports de mise à jour compte géré » s'affiche.
3. Choisissez une période pour préciser votre recherche sur les comptes mis à jour :

Pour sélectionner une période générale de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale (**Aujourd'hui**, **Hier**, **Cette semaine**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre date ou période de transaction :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
- b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).

4. Vous pouvez aussi effectuer votre recherche par type de compte ou de carte, comme suit :

Pour effectuer la recherche par type de compte :

- a. Cochez la case **Type de compte**.
- b. Dans la section « Types de compte », cochez la case située à côté de tous les types de comptes (**Chambre forte** ou **Recur**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par type de carte :

- a. Cochez la case **Types de carte**.
- b. Dans la section « Types de carte », cochez la case située à côté de tous les types de cartes que vous souhaitez inclure dans le rapport.

5. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Dans la liste déroulante « Trier les transactions par », sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent (**Date/Heure** ou **ID commande/Data Key**).
 - b. Choisissez le nombre maximal de résultats que vous voulez obtenir sur une seule page dans la liste déroulante « Rangées par page ».
 - c. Choisissez un ordre croissant ou décroissant dans la liste déroulante « Ordre de tri ».
6. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche**.
7. Lorsque la « Liste des transactions » et les « Totaux de la requête » s'affichent, cette étape est terminée.
8. Veuillez noter que le nombre total d'actualisations de compte apparaît dans le haut du rapport. Les mises à jour sont séparées en cinq catégories :

- **CLOSED (FERMÉ)** : indique que la carte associée à un profil de chambre forte ou à une transaction périodique de votre magasin a été annulée. Cette carte ne devrait plus être utilisée pour traiter des transactions.
- **CONTACT (CONTACT)** : indique vous devriez communiquer avec le titulaire de carte pour obtenir de plus amples renseignements concernant la carte associée à un profil de chambre forte ou à une transaction périodique de votre magasin. Cette carte ne devrait plus être utilisée pour traiter des transactions.
- **EXPIRY (EXPIRÉ)** : indique que la carte associée à un profil de chambre forte ou à une transaction périodique de votre magasin est expirée, mais a été mise à jour. Cette carte peut être utilisée pour traiter des transactions.
- **MISE À JOUR** : indique que la carte associée à un profil de chambre forte ou à une transaction périodique de votre magasin a été mise à jour. Cette carte peut être utilisée pour traiter des transactions.

Rapports de lot : toutes les transactions par carte

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur tous les lots traités dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants (directement ou par l'entremise de l'API de Passerelle Moneris) au cours des 18 derniers mois.

Remarque : Les transactions en argent ne sont pas comprises dans les totaux.

1. Cliquez sur **Rapports > Lots** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Rapports sur les lots » s'affiche.
 - Si la section « ID de magasin » s'affiche, sélectionnez le compte de magasin du centre de ressources pour commerçants pour lequel vous voulez produire le rapport.

Remarque : Cette option n'est disponible que si la configuration multicommertant est activée (voir la page 389).

3. Choisissez la période ou précisez votre date ou votre période :

Pour sélectionner une période générale de lot :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé sous « Date » dans la section « Date ».
- b. Choisissez une période générale (**Lots courants - Ouverts, Aujourd'hui, Hier**, etc.) dans la liste déroulante adjacente.

Pour préciser votre propre période de lots :

- a. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Du**, puis choisissez votre date de début (hh:mm JJ/MM/AAAA).
- b. Cliquez sur le bouton radio situé à côté de la liste déroulante **Au**, puis choisissez votre date de fin (hh:mm JJ/MM/AAAA).

4. Vous pouvez préciser votre recherche comme suit :

Pour effectuer la recherche par statut de lot :

- a. Cochez la case **Statut de lot**.
- b. Dans la section « Statut de lot », cliquez sur le bouton radio situé à côté du type de statut (**En équilibre** ou **En déséquilibre**) que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par numéro de lot :

- a. Cochez la case **No. de lot**.
- b. Dans la section « No. de lot » (dans le champ **No. de lot**), entrez le numéro du lot que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Pour effectuer la recherche par ID de terminal :

- a. Cochez la case **Code de terminal**.
- b. Dans la section « Code de terminal », cochez la case située à côté de tous les ID de terminal que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Remarque : Si un ID de terminal est grisé, cela signifie qu'il est désactivé.

5. Choisissez dans quel ordre vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » :
 - a. Dans la liste déroulante « Trier les lots par », sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent (**Date/Heure**, **Code de terminal** et **Statut de lot**).
6. Pour enregistrer vos critères de recherche pour votre prochain rapport, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres**. Sinon, passez à l'étape suivante sans rien changer.
7. Cliquez sur le bouton **Soumettre la recherche** (ou sur le bouton **Effectuer une requête**).
8. Lorsque les résultats de la recherche s'affichent, cliquez sur le bouton **Détails** situé à côté des lots que vous voulez consulter.
9. Lorsque la « Liste des transactions » et les « Totaux de la requête » s'affichent sur la page « Détails de lot », cette étape est terminée.

Remarque : *Les montants totaux de la demande sont affichés par type de carte et type de transaction. La liste des transactions comprendra toujours des détails, comme la date de la transaction (« DATE/HEURE »), le type de transaction (« TYPE TRANS. ») et l'ID de la commande (« ID COMMANDE »). Pour en savoir plus sur les détails que vous pouvez inclure ou exclure de la liste des transactions, consultez la page 355.*

- Si la liste de transactions contient plus de 100 entrées, cliquez sur le bouton **Prochain 100 -->** afin de consulter les 100 prochaines transactions incluses dans la demande. Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton **<-- Précédent 100**.
- Pour exporter la liste de transaction dans un fichier texte, consultez la page 344.

Exporter un rapport (la liste de transactions) dans un fichier

Suivez les étapes ci-dessous pour exporter la liste de transactions d'un rapport dans un fichier texte.

Remarque : La liste de transactions sera exportée en format CSV (fichier comportant des valeurs séparées par des virgules).

1. Générez un rapport (voir la page 332).
 2. Lorsque les résultats du rapport sont affichés (la « liste de transactions »), cliquez sur le bouton **Exporter les transactions dans un fichier**.
 3. Lorsque le fichier .txt est produit, téléchargez-le ou ouvrez-le.
- Remarque :** Pour configurer les données de la liste des transactions qui sont comprises dans le fichier, consultez la page 357.
4. Vous avez terminé.

Procédure de fin de journée

Pour vous assurer que les fonds sont déposés dans votre compte de commerçant le prochain jour ouvrable, suivez la procédure de fin de journée pertinente.

Si votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants est configuré pour fermer les lots manuellement (voir la page 368) :

Fermez vos lots avant 23 h HNE en suivant les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur **Rapports > Lots** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Rapports sur les lots » s'affiche.
3. Pour fermer un lot :
 - a. Dans la section « Code de terminal », cliquez sur le bouton **Fermer le lot** du lot que vous souhaitez fermer.
 - b. Attendez que la page « Fermeture des lots » s'affiche.
 - c. Assurez-vous que le message « Fermeture de lot réussie » s'affiche dans la section « Résultats de fermeture de lot ».
 - d. Cliquez sur le bouton **Continuer**.
4. Répétez les étapes 3a à 3d pour tous vos lots restants.
5. Vous avez terminé.
6. Pour vérifier si les lots que vous fermez balancent, produisez un rapport de lots (voir la page 342).

Remarque : Si le rapport d'un lot indique le statut « En déséquilibre », communiquez avec Moneris dans les cinq jours ouvrables suivants pour obtenir de l'aide.

Si votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants est configuré pour fermer automatiquement les lots (voir la page 368) :

1. Si votre magasin est doté des programmes de cartes-cadeaux ou de fidélisation de Moneris, fermez votre lot de transactions par carte-cadeau ou carte de fidélité entre 22 h et 23 h HNE (suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus).

Remarque : Pour savoir à quel ID de terminal correspond votre lot de transactions par carte-cadeau ou carte de fidélité, communiquez avec Moneris.

2. Pour vérifier si vos lots fermés balancent, produisez un rapport de lots (voir la page 342).

Remarque : Si le rapport d'un lot indique le statut « En déséquilibre », communiquez avec Moneris dans les cinq jours ouvrables suivants pour obtenir de l'aide.

Gérer votre propre compte d'utilisateur

À partir de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants, vous pouvez configurer les paramètres ci-dessous qui influencent seulement votre compte d'utilisateur.

Remarque : Pour configurer des paramètres pour tous les autres utilisateurs et votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants, utilisez les fonctionnalités d'administrateur (voir la page 359).

Information du compte d'utilisateur

- Mot de passe pour ouvrir une session (voir la page 347).
- Questions et réponses de sécurité (voir la page 348).
- Enregistrer une adresse courriel (voir la page 348).

Page par défaut

- Voir la page 349.

Paramètres de transaction

- Méthode de saisie de carte par défaut (voir la page 350).
- Indicateur de commerce électronique par défaut (voir la page 352).
- Langue d'affichage par défaut (voir la page 353).
- Numéro de port de communication du clavier NIP par défaut (voir la page 354).
- En-têtes ou champs à inclure par défaut dans votre sommaire de rapport de transactions (voir la page 355).
- En-têtes ou champs à inclure par défaut dans les rapports que vous exportez en fichier CSV (voir la page 357).

Historique d'ouverture de session

- Voir la page 358.

Modifier vos renseignements d'identification pour votre compte d'utilisateur

Modifier votre mot de passe d'ouverture de session

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le mot de passe d'ouverture de session de votre compte d'utilisateur.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Renseignements sur le compte » s'affiche.
3. Deux options s'offrent à vous dans la section « Changer mot de passe » :
 - a. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ **Ancien mot de passe**.
 - b. Entrez votre nouveau mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe**.

Remarque : *Le nouveau mot de passe doit respecter ces critères (le mot de passe est sensible à la casse) : comporter entre 7 et 16 caractères, commencer par une lettre, inclure un chiffre, et il ne peut pas être identiques aux 4 mots de passe précédents.*

- c. Entrez le même mot de passe que vous avez entré à l'étape précédente dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
- d. Cliquez sur le bouton **Changer mot de passe**.

Remarque : *Vous devez modifier périodiquement votre mot de passe. Si votre mot de passe expire, vous devrez en créer un nouveau.*

Important! *Les mots de passe sont confidentiels et ne doivent pas être partagés. Modifiez immédiatement votre mot de passe si vous croyez que quelqu'un d'autre y a accès ou a essayé de se connecter à votre compte.*

4. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, vous avez terminé.

Modifier vos questions et vos réponses de sécurité

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier une ou plusieurs de vos questions et réponses de sécurité. Vous serez périodiquement invité à répondre à l'une de ces questions avant d'ouvrir une session.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Renseignements sur le compte » s'affiche.
3. Vous pouvez mettre à jour une ou plusieurs de vos questions et réponses de sécurité dans la section « Les questions de sécurité et réponses » en suivant les étapes ci-dessous :
 - a. Sélectionnez une question dans la liste déroulante **Question de sécurité #**.
 - b. Entrez une nouvelle réponse dans les champs **Réponse à la question de sécurité #** et **Confirmer la réponse**.
 - c. Répétez les étapes 3a et 3b pour chaque question et réponse que vous souhaitez modifier.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Enregistrer les données de réinitialisation du mot de passe**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie, vous avez terminé.

Modifier votre adresse courriel

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier l'adresse courriel associée à votre compte d'utilisateur.

Remarque : Si vous devez réinitialiser votre mot de passe, un mot de passe temporaire sera envoyé à cette adresse.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Renseignements sur le compte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Questions et réponses de sécurité » :
 - a. Entrez la nouvelle adresse courriel que vous souhaitez associer à votre compte d'utilisateur dans le champ **Adresse de courriel**.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Enregistrer les données de réinitialisation du mot de passe**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie, vous avez terminé.

Modifier les paramètres de transaction par défaut de votre compte d'utilisateur

Configurer la page par défaut du centre de ressources pour commerçants

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la page par défaut du centre de ressources pour commerçants pour votre compte d'utilisateur. Cette page s'affichera chaque fois que vous ouvrez une session dans le centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Si aucune page par défaut n'est configurée, la page principale du centre de ressources pour commerçants s'affichera chaque fois que vous ouvrez une session.

1. Ouvrez une session dans le centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).
2. Cliquez sur une page de la barre de menus du centre de ressources pour commerçants et attendez qu'elle s'affiche (p. ex., si vous cliquez sur **Terminal > Achat**, la page « Achat » s'affichera).
3. Une fois la page choisie affichée, cliquez sur l'icône **Favourite ☆** (p. ex., si vous êtes sur la page « Achat », elle deviendra votre page d'accueil par défaut).
4. Vous avez terminé.

Remarque : La page par défaut s'affichera chaque fois que vous ouvrez une session dans le centre de ressources pour commerçants.

Configurer votre méthode de saisie de carte par défaut

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la méthode de saisie de carte par défaut pour votre compte d'utilisateur.

Remarque : Vous pouvez modifier la méthode de saisie de la carte à chaque transaction.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du compte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Méthode de transaction par défaut » :
 - a. Sélectionnez une méthode de saisie de carte par défaut pour votre compte d'utilisateur dans la liste déroulante « Méthode de transaction par défaut ».

Méthodes de saisie de la carte	Description
Saisie au clavier	Saisissez manuellement les données d'une carte en les entrant directement dans les champs du centre de ressources pour commerçants prévus à cet effet.
MSR	Saisissez les données d'une carte en la glissant dans un lecteur de bande magnétique non chiffré branché à votre ordinateur.
Clavier NIP	Saisissez les données d'une carte en l'insérant ou en la glissant dans un clavier NIP iPP320 branché à votre ordinateur, en présentant la carte à l'écran du clavier NIP ou en saisissant manuellement les données de la carte au clavier (voir la page 88).
Infonuagique	Saisissez les données d'une carte en l'insérant ou en la glissant dans un clavier NIP jumelé avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants au moyen du infonuagique de Moneris, ou en saisissant manuellement les données de la carte à l'aide du clavier (pour un clavier NIP e355, consultez la page 12; pour un clavier NIP P400, consultez la page 50; et pour un clavier NIP iPP320, consultez la page 88). Remarque : Pour établir un clavier NIP connecté à la plateforme infonuagique de Moneris comme appareil de paiement par défaut, allez à la page 351.

- b. Cliquez sur le bouton **Enregistrer la méthode de transaction**.
4. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer un clavier NIP par défaut pour votre ouverture de session : connexion infonuagique de Moneris

Si deux claviers NIP ou plus sont jumelés avec votre magasin du centre de ressources pour commerçants par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris, suivez les étapes ci-dessous afin de configurer l'un des claviers NIP comme appareil de saisie des cartes par défaut lors de votre ouverture de session.

Remarque : Vous devez configurer ce paramètre chaque fois que vous ouvrez une nouvelle session du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Dans la section « Cloud Pinpad », suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Dans la liste déroulante « Cloud Pinpad », sélectionnez le **<nom> - <ID de terminal>** du clavier NIP iPP320 que vous souhaitez utiliser par défaut pour la durée de votre ouverture de session.
Remarque : L'ID de terminal est également imprimé sur une étiquette collée sur le clavier NIP. L'ID de terminal du clavier NIP e355 est composé de huit chiffres et commence par « E1 ». L'ID de terminal du clavier NIP iPP320 est composé de huit chiffres et commence par « 61 ». L'ID de terminal du clavier NIP P400 est composé de huit chiffres et commence par « P1 ».
 - b. Cliquez sur le bouton **Configurer le clavier NIP infonuagique**.
 - c. Lorsque le message « mise à jour réussie » s'affiche au-dessus du bouton, cette étape est terminée.

Configurer votre indicateur de commerce électronique par défaut

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer l'indicateur de commerce électronique par défaut de votre compte d'utilisateur.

Remarque : Vous pouvez modifier l'indicateur de commerce électronique à chaque transaction.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du compte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Indicateur CE de transaction par défaut » :
 - a. Dans la liste déroulante « Indicateur CE par défaut », sélectionnez un nouvel indicateur de commerce électronique par défaut pour votre compte d'utilisateur (pour consulter la liste des indicateurs, voir la page 438).
 - b. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'indicateur CE par défaut**.
4. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer votre langue d'affichage par défaut

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la langue d'affichage par défaut de votre compte d'utilisateur. Le centre de ressources pour commerçants s'affichera dans la langue d'affichage choisie lors de votre prochaine ouverture de session.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Paramètres du compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du compte » s'affiche.
3. Deux options s'offrent à vous dans la section « Langue par défaut » :
 - Pour choisir Anglais comme langue par défaut, cliquez sur le bouton radio **Anglais**.
 - Pour choisir Français comme langue par défaut, cliquez sur le bouton radio **Français**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer la langue par défaut**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer le port de communication par défaut de votre clavier NIP

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le port de communication par défaut que le clavier NIP iPP320 utilisera lorsqu'il est branché à l'ordinateur à partir duquel vous traiter des transactions financières dans le centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Avant d'essayer de traiter des transactions au moyen d'un clavier NIP à partir d'un autre ordinateur, vous devez tout d'abord mettre à jour ce paramètre de port de communication du centre de ressources pour commerçants et vous assurer que vous pouvez bien y brancher votre clavier NIP.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du compte » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Port de communication de clavier NIP » :
 - a. Entrez le port de communication utilisé par le clavier NIP iPP320 lorsqu'il est branché à votre ordinateur dans le champ **Port de communication**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Enregistrer port COM**.
4. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, fermez votre session dans le centre de ressources pour commerçants, fermez votre navigateur Web, puis ouvrez une nouvelle session.
5. Vous avez terminé.

Configurer les en-têtes et les champs par défaut à inclure dans la liste de transactions d'un rapport

Suivez les étapes ci-dessous pour préciser les en-têtes et les champs que vous souhaitez inclure dans la liste de transactions de tous vos rapports produits par votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du compte » s'affiche.
3. Dans la section « Champs de sommaire de transaction », cochez la case située à côté des champs (en gras dans le tableau ci-dessous) que vous souhaitez inclure dans la liste de transactions d'un rapport.

Remarque : Chaque champ correspond à un en-tête qui s'affichera au haut de la liste de transactions si vous cochez ce champ.

Dans le tableau, un point noir (« • ») indique que ce champ ou cet en-tête peut être inclus dans le rapport. Un trait d'union (« - ») indique que ce champ ou cet en-tête ne peut pas être inclus dans le rapport.

D/C = rapport sur les transactions par cartes de débit ou de crédit ou en argent comptant (voir la page 333);

Groupée = rapport sur les transactions groupées (voir la page 335);

C/F = rapport sur les transactions par cartes-cadeaux ou cartes de fidélité (voir la page 337);

P = Rapport sur les transactions périodiques (voir la page 313);

CF = Rapport sur les transactions effectuées au moyen d'un profil de chambre forte (voir la page 329);

L = Rapport sur les lots (voir la page 342)

Champ	En-tête	D/C	Groupée	C/F	P	CF	L
Montant ¹	« MONTANT »	•	•	•	•	•	•
Code d'autorisation ²	« CODE D'AUTOR. »	•	•	-	•	•	•
Résultat de SVA	« SVA »	•	-	-	•	•	•
No. de lot	« LOT »	•	•	•	•	•	•
Numéro de carte	« NCP »	•	•	•	•	•	•
Type de carte	« CARTE »	•	•	•	•	•	•
Code du client	« CUST CODE »	•	-	-	-	-	-
ID client	« ID CLIENT »	•	•	-	•	•	•
Résultat NVC	« NVC »	•	•	-	•	•	•
ICE	« ICE »	•	•	•	•	•	•
Date d'expiration	« EXP »	•	•	-	•	•	•
Numéro de facture	« INVOICE »	•	-	-	-	-	-
Code de réponse	« CODE RÉPONSE »	•	•	•	•	•	•
Résultats	« RÉSULTATS »	•	•	•	•	•	•
Nom d'utilisateur	« NOM D'UTILISATEUR »	•	-	-	•	-	•
Résultat CAVV	« CAVV »	•	-	-	•	-	-
Wallet Indicator	« WALLET »	•	-	-	•	-	•

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres de sommaire de transaction**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

¹ Dans le rapport sur les transactions par cartes-cadeaux ou cartes de fidélité, le champ **Montant** correspond à deux en-têtes de la liste de transactions : « MONTANT » et « POINTS »

² Dans le rapport sur les transactions par cartes-cadeaux ou cartes de fidélité, le champ **Code d'autorisation** correspond à l'en-tête « NUMÉRO RÉFÉRENCE » de la liste de transactions.

Configurer les en-têtes et les champs par défaut à inclure dans des rapports exportés

Suivez les étapes ci-dessous pour préciser les champs et les en-têtes correspondants (le cas échéant) par défaut que vous souhaitez inclure dans la liste de transactions des rapports du centre de ressources pour commerçants que vous exportez en fichier texte de format CSV (voir la page 344).

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Renseignements sur le compte** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du compte » s'affiche.
3. Dans la section « Champs d'exportation dans un fichier », cochez la case située à côté des champs (en gras ci-dessous) que vous souhaitez inclure dans un rapport exporté :

Remarque : L'en-tête correspondant à chacun des champs est écrit entre guillemets (« »).

Montant (« amount »); **Code d'autor** (« auth_code »); **Résultat de SVA** (« avs_result »); **No. de lot** (« batch_no »); **Numéro de carte** (« first4last4 »); **Type de carte** (« card_type »); **Code du client** (« customer_code »); **ID client** (« cust_id »); **Résultat NVC** (« cvd_result »); **Date/Heure** (« transaction_date_time »); **ICE** (« eci »); **Date d'expiration** (« exp_date »); **Numéro de facture** (« invoice_number »); **ID commande** (« order_no »); **ID de l'émetteur (demande)** (« issuer_id_request »); **ID de l'émetteur (réponse)** (« issuer_id_response »); **Indicateur de paiement** (« payment_indicator »); **Information de paiement** (« payment_information »); **No. de transaction initiale** (« orig_transaction_no »); **Numéro référence** (« ecr_seq_no »); **Code de réponse** (« response_code »); **Résultats** (« result »); **Séquence** (« seq_no »); **Carte glissée** (« swiped »); **Code de terminal** (« ecr_no »); **No. transaction** (« transaction_no »); **Type de transaction** (« transaction_name »); **Nom d'utilisateur** (« clerk »); **Résultats CAVV** (« cavv_result »); **Wallet Indicator** (« wallet_indicator »).

- Si vous souhaitez inclure l'en-tête des champs dans le rapport exporté, cochez la case **Include Field Headers**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres d'exportation dans un fichier**.
 5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Consulter votre historique d'ouverture de session

Suivez les étapes ci-dessous pour les vos dix dernières ouvertures de session réussies et non réussies de votre compte d'utilisateur.

1. Cliquez sur **Prénom_Nomdefamille > Historique d'ouverture de session** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Historique d'ouverture de session » s'affiche.
3. Vous avez terminé.

Administrateur : gérer les paramètres du magasin et les autres comptes d'utilisateur

Utilisez les fonctionnalités d'administrateur pour gérer les paramètres de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants ainsi que les autres comptes d'utilisateur (p. ex., assigner les priviléges d'utilisation, ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateur et consulter les registres de vérification).

Cette section explique comment effectuer les actions suivantes :

Comptes d'utilisateur

- Ajouter un nouveau compte d'utilisateur (voir la page 360).
- Modifier un compte d'utilisateur :
 - Prénom/nom de famille (voir la page 361).
 - Mot de passe (voir la page 362).
 - Priviléges (voir la page 363).
 - Niveaux d'accès (voir la page 364).
- Désactiver un compte d'utilisateur (voir la page 365).

Avis

- Ajouter ou retirer une adresse courriel de la liste d'avis (voir la page 366).

Paramètres du magasin

- Configurer les paramètres qui influencent le magasin complet, comme l'heure de fermeture des lots, les invités de pourboires, les paiements en argent comptant, les paramètres du mode PCI, et l'en-tête du reçu (voir les pages 367 à 375).

Portefeuilles électroniques

- Configurer Apple Pay^{MD} (voir la page 376).
- Configurer Google Pay^{MC} (voir la page 384).
- Configurer Masterpass de Mastercard (voir la page 385).
- Configurer Visa Checkout (voir la page 387).

Configuration multicommerçant

- Consultez la page 389.

Sécurité

- Consulter les registres de vérification (voir la page 393).
- Restreindre les accès IP (voir la page 397).

Intégration Web

- Configurer la solution Moneris Checkout (voir la page 400).
- Configurer DirectPost (voir la page 433).
- Configurer la page de paiement hébergée (voir la page 434).
- Configurer la transformation en jetons hébergée (voir la page 435).

Ajouter un nouveau compte d'utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un nouveau compte d'utilisateur à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Ajouter utilisateur** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Ajouter utilisateur » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Coordonnées de l'utilisateur » :
 - a. Entrez le nom de famille et le prénom du nouvel utilisateur dans les champs **Nom de famille** et **Prénom**.
 - b. Entrez le nom d'utilisateur au moyen duquel le nouvel utilisateur ouvrira une session dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants dans le champ **Nom d'utilisateur**.
 - c. Entrez le mot de passe du nouvel utilisateur dans les champs **Mot de passe temporaire** et **Confirmer mot de passe temporaire**.

Remarque : Le nouveau mot de passe doit respecter ces critères (le mot de passe est sensible à la casse) : comporter entre 7 et 16 caractères, commencer par une lettre, inclure un chiffre, et il ne peut pas être identiques aux 4 mots de passe précédents. Le nouvel utilisateur sera invité à modifier son mot de passe lorsqu'il ouvrira sa première session dans le centre de ressources pour commerçants.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'utilisateur**.
5. Activez et désactivez les priviléges comme vous le souhaitez :

Remarque : Pour obtenir une liste complète des priviléges d'utilisateur, consultez la page 441.

Pour activer les priviléges d'utilisateur :

- a. Cochez les cases situées à côté des priviléges que vous souhaitez activer.

Remarque : Pour cocher toutes les cases en même temps, cliquez sur le bouton **Sélectionner tout**.

Pour désactiver les priviléges d'utilisateur :

- a. Décochez les cases situées à côté des priviléges que vous souhaitez désactiver.

Remarque : Pour décocher toutes les cases en même temps, cliquez sur le bouton **Désélectionner tout**.

6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les priviléges**.
7. Assignez le niveau d'accès que le nouvel utilisateur peut assigner aux autres utilisateurs (pour obtenir une liste complète des niveaux d'accès, consultez la page 439).
8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer niveau**.
9. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Modifier un compte d'utilisateur

Modifier le prénom et le nom de famille associés à un compte d'utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le prénom et le nom de famille associés à un compte d'utilisateur actif de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Modifier utilisateur** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « **Modifier utilisateur** » s'affiche.
3. Récupérez le compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier :

Pour effectuer la recherche par Nom de famille :

- a. Entrez le nom dans le champ **Nom de famille** ou **Nom d'utilisateur** de la section « **Chercher un utilisateur** ».
- b. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « **Trier par** » (cliquez sur le bouton radio **Nom** ou **Nom d'utilisateur**).

Pour récupérer tous les comptes d'utilisateur :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Chercher un utilisateur**.
5. Attendez que la page « **Choisir utilisateur** » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Modifier** situé à côté du compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier.
7. Attendez que le compte d'utilisateur s'affiche.
8. Entrez les nouvelles données dans le champ **Nom de famille** ou **Prénom** dans la section « **Coordonnées de l'utilisateur** ».
9. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour l'utilisateur**.
10. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Modifier le mot de passe d'un compte d'utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le mot de passe d'un compte d'utilisateur actif de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Pour modifier le mot de passe de votre propre compte d'utilisateur, consultez la page 347.

1. Cliquez sur **Admin > Modifier utilisateur** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Modifier utilisateur » s'affiche.
3. Récupérez le compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier :

Pour effectuer la recherche par Nom de famille :

- a. Entrez le nom dans le champ **Nom de famille** ou **Nom d'utilisateur** de la section « Chercher un utilisateur ».
- b. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » (cliquez sur le bouton radio **Nom** ou **Nom d'utilisateur**).

Pour récupérer tous les comptes d'utilisateur :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Chercher un utilisateur**.
5. Attendez que la page « Choisir utilisateur » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Modifier** situé à côté du compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier.
7. Attendez que le compte d'utilisateur s'affiche.
8. Entrez le nouveau mot de passe dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Confirmer mot de passe** de la section « Changer mot de passe ».

Remarque : Le nouveau mot de passe doit respecter ces critères (le mot de passe est sensible à la casse) : comporter entre 7 et 16 caractères, commencer par une lettre, inclure un chiffre, et il ne peut pas être identiques aux 4 mots de passe précédents.

9. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour l'utilisateur**.
10. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Remarque : Lorsque l'utilisateur ouvrira sa prochaine session, il devra entrer le nouveau mot de passe.

Modifier les privilèges d'un compte d'utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les privilèges d'un compte d'utilisateur actif de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Modifier utilisateur** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « **Modifier utilisateur** » s'affiche.
3. Récupérez le compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier :

Pour effectuer la recherche par Nom de famille :

- a. Entrez le nom dans le champ **Nom de famille** ou **Nom d'utilisateur** de la section « **Chercher un utilisateur** ».
- b. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « **Trier par** » (cliquez sur le bouton radio **Nom** ou **Nom d'utilisateur**).

Pour récupérer tous les comptes d'utilisateur :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Chercher un utilisateur**.
5. Attendez que la page « **Choisir utilisateur** » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Modifier** situé à côté du compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier.
7. Attendez que le compte d'utilisateur s'affiche.
8. Cliquez sur le bouton **Définir les privilèges** dans la section « **Définir les privilèges** ».
9. Lorsque les privilèges s'affichent, activez et désactivez-les comme vous le souhaitez :

Remarque : Pour obtenir une liste complète des privilèges d'utilisateur, consultez la page 441.

Pour activer les privilèges d'utilisateur :

- a. Cochez les cases situées à côté des privilèges que vous souhaitez activer.

Remarque : Pour cocher toutes les cases en même temps, cliquez sur le bouton **Sélectionner tout**.

Pour désactiver les privilèges d'utilisateur :

- a. Décochez les cases situées à côté des privilèges que vous souhaitez désactiver.

Remarque : Pour décocher toutes les cases en même temps, cliquez sur le bouton **Désélectionner tout**.

10. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les privilèges**.
11. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Modifier le niveau d'accès d'un compte d'utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le niveau d'accès administratif, transactionnel et de rapport qu'un utilisateur peut assigner à un autre utilisateur dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Modifier utilisateur** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « **Modifier utilisateur** » s'affiche.
3. Récupérez le compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier :

Pour effectuer la recherche par **Nom de famille** :

- a. Entrez le nom dans le champ **Nom de famille** ou **Nom d'utilisateur** de la section « **Chercher un utilisateur** ».
- b. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « **Trier par** » (cliquez sur le bouton radio **Nom** ou **Nom d'utilisateur**).

Pour récupérer tous les comptes d'utilisateur :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Chercher un utilisateur**.
5. Attendez que la page « **Choisir utilisateur** » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Modifier** situé à côté du compte d'utilisateur que vous souhaitez modifier.
7. Attendez que le compte d'utilisateur s'affiche.
8. Dans la section « **Niveau d'administration** », cliquez sur le bouton **Définir le niveau**.
9. Lorsque les différents niveaux s'affichent, assignez un niveau administratif, transactionnel et de rapports (pour obtenir une liste de tous les niveaux, consultez la page 439) :

Pour modifier un niveau administratif :

- a. Dans la section « **Niveau administratif** », cliquez sur le bouton radio situé à côté du niveau administratif que vous souhaitez assigner à cet utilisateur.

Pour modifier un niveau de transaction :

- a. Dans la section « **Niveau de transaction** », cliquez sur le bouton radio situé à côté du niveau de transaction que vous souhaitez assigner à cet utilisateur.

Pour modifier un niveau de rapport :

- a. Dans la section « **Niveau de rapport** », cliquez sur le bouton radio situé à côté du niveau de rapport que vous souhaitez assigner à cet utilisateur.

10. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour le niveau**.

11. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Désactiver un compte d'utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver de façon permanente un compte d'utilisateur de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : *Une fois un compte désactivé, les renseignements d'identification associés à ce compte ne peuvent plus être utilisés pour ouvrir une session de votre magasin. Vous pourrez tout de même accéder à l'historique des activités de ce compte d'utilisateur après sa désactivation.*

1. Cliquez sur **Admin > Modifier utilisateur**.
2. Attendez que la page « Modifier utilisateur » s'affiche.
3. Récupérez le compte d'utilisateur que vous souhaitez désactiver :

Pour effectuer la recherche par Nom de famille :

- a. Entrez le nom dans le champ **Nom de famille** ou **Nom d'utilisateur** de la section « Chercher un utilisateur ».
- b. Sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez que les résultats s'affichent dans la section « Trier par » (cliquez sur le bouton radio **Nom** ou **Nom d'utilisateur**).

Pour récupérer tous les comptes d'utilisateur :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Chercher un utilisateur**.
5. Attendez que la page « Choisir utilisateur » s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **Désactiver** situé à côté du compte d'utilisateur que vous souhaitez désactiver.
7. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Remarque : *Un dossier du compte d'utilisateur désactiver restera dans le système. Toutefois, la mention « inactif » apparaîtra à côté du nom d'utilisateur du compte désactivé.*

Paramètres d'avis

Ajouter une adresse courriel à la liste du service d'avis par courriel

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une adresse courriel à la liste d'avis par courriel du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Avis** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Avis par courriel » s'affiche.
3. Entrez l'adresse courriel dans le champ **Adresse de courriel** pour ajouter cette adresse à la liste d'avis par courriel dans la section « Ajouter une adresse ».
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter une adresse de courriel**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Supprimer une adresse courriel de la liste du service d'avis par courriel

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer une adresse courriel de la liste d'avis par courriel du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Avis** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Avis par courriel » s'affiche.
3. Dans la section « Avis par courriel », cliquez sur le bouton **Supprimer** situé à côté de l'adresse courriel que vous souhaitez retirer de la liste d'avis par courriel.
4. Cliquez sur le bouton **Supprimer le courriel** dans la section « Confirmer la suppression ».
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie, vous avez terminé.

Paramètres du magasin

Paramètre de fermeture de session automatique

Suivez les étapes ci-dessous pour préciser le nombre de minutes avant qu'une session inactive de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants ne se ferme automatiquement.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Fermeture de session automatique » :
 - a. Entrez le nombre de minutes (minimum 10 minutes, maximum 720 minutes) qui doivent s'écouler avant qu'une session inactive ne se ferme automatiquement dans le champ **Délai de fermeture de session automatique**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer la période de fermeture de session**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Paramètre d'heure de fermeture de lot

Suivez les étapes ci-dessous pour préciser à quelle heure vous voulez que les lots de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants se ferment.

Remarque : Si la fonction de tarification multidevise (TMD) est activée dans votre magasin, Moneris configurera votre système afin qu'il ferme le lot à chaque jour. Le paramètre « Heure de fermeture de lot » à la page « Paramètres du magasin » sera donc désactivé (masqué) et inaccessible.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Dans la section « Heure de fermeture de lot », cliquez sur le bouton radio situé à côté de l'une des options suivantes pour l'activer :

Option	Description
Fermer manuellement le lot via l'API ou le Centre de ressources	Le lot n'est jamais fermé, à moins que vous ne le fermiez vous-même par l'entremise d'un API ou du centre de ressources pour commerçants.
Fermer automatiquement entre 22 h et 23 h (heure de l'Est)	Le lot est fermé automatiquement chaque jour entre 22 h et 23 h (heure de l'Est).
Fermer automatiquement à	Le lot est fermé automatiquement chaque jour à l'heure de votre choix (heure de l'Est). Vous ne pouvez entrer une heure comprise entre 22 h et 23 h.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'heure de lot**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer les paramètres d'argent comptant

Suivez les étapes ci-dessous pour activer ou désactiver les options de paiement comptant (achats et remises seulement) de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Deux options s'offrent à vous dans la section « Paramètres de caisse » :
 - Pour activer les transactions en argent comptant, cochez la case **Activer paiement en argent**.
 - Pour désactiver les transactions en argent comptant, décochez la case **Activer paiement en argent**.
4. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les paramètres de caisse**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer le mode PCI

Suivez les étapes ci-dessous pour activer ou désactiver le mode PCI dans votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Lorsque le mode PCI est activé, les utilisateurs ne peuvent saisir manuellement les données des cartes de crédit pour traiter des transactions financières.

Remarque : *Si le mode PCI est activé, vous pouvez tout de même saisir manuelle les données d'une carte, mais vous devez activer le privilège Autoriser les transactions saisies en mode PCI pour tous les utilisateurs que vous voulez autoriser à saisir manuellement les données transactionnelles en mode PCI (voir la page 363).*

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Deux options s'offrent à vous dans la section « Encrypted Reader Settings - PCI Mode » :
 - Pour activer le mode PCI, cochez la case **Enable PCI Mode**.

Remarque : *Lorsque le mode PCI est activé, les transactions de vérification de carte ainsi que les fonctionnalités de la chambre forte et de transaction périodique (si votre magasin est doté de ces fonctionnalités) seront désactivées.*

 - Pour désactiver le mode PCI, décochez la case **Enable PCI Mode**.

Remarque : *Lorsque le mode PCI est désactivé, les fonctionnalités de vérification de carte (page 209), de chambre forte (page 315) et de transaction périodique (page 308) seront activées.*
4. Cliquez sur le bouton **Update PCI Mode**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer les détails du reçu

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les coordonnées de votre entreprise (p. ex. adresse, URL du site Web, numéro de téléphone, politique de retour, etc.) que vous voulez voir apparaître sur les reçus produits par votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
 2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
 3. Remplissez les champs que vous voulez voir apparaître sur vos reçus dans la section « Renseignements sur les reçus » (**Adresse - Ligne 1, Adresse - Ligne 2, Ville, Province, Code postal, Adresse du site Web, No. téléphone personne-ressource, No. téléc. et Politique de retour**).
- Remarque : Si votre politique de retour excède 50 caractères (champ **Politique de retour**), vous pouvez entrer une URL qui mène à la politique de retour complète.*
4. Cochez sur les cases situées à côté des éléments (indiqués ci-dessous) que vous souhaitez voir apparaître sur vos reçus :
 - **Inclure les détails de ligne d'article.**
 - **Inclure les détails d'expédition.**
 - **Inclure les détails de facturation.**
 - **Inclure l'ID client.**
 - **Inclure les détails supplémentaires - adresse de courriel du client et note.**
 5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les données de reçu**.
 6. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Configurer le pourboire : clavier NIP

Suivez les étapes ci-dessous pour activer ou désactiver la fonctionnalité de pourboire sur tous les claviers NIP associés à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Lorsque la fonctionnalité de pourboire est activée, les invites de pourboires n'apparaîtront que lors d'un achat par carte de débit ou de crédit saisie au moyen du clavier NIP.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Deux options s'offrent à vous dans la section « Paramètres de pourboire » :
 - Pour activer la fonctionnalité de pourboire, cochez la case **Activer les pourboires sur le clavier NIP**.
 - Pour désactiver la fonctionnalité de pourboire, décochez la case **Activer les pourboires sur le clavier NIP**.
4. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les paramètres de pourboire**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Jetons API : consulter un jeton ou en générer un nouveau

Un jeton API est une liste de caractères alphanumériques spécifiques au magasin. Moneris utilise le jeton API pour valider l'identité de votre magasin en ligne lorsque des transactions de commerce électronique sont traitées par l'entremise d'une solution Web intégrée. Lorsque vous choisissez de transmettre des transactions de commerce électronique directement à partir de votre site Web, les demandes de transaction proviennent d'un API du centre de ressources pour commerçants. Suivez les étapes ci-dessous pour produire un jeton API.

API.13.5.7 Jetons API :

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter le jeton API actuel ou pour en générer un nouveau.

Important! Vous NE DEVEZ PAS transmettre ce jeton par courriel ou par tout autre moyen de communication non sécurisé. Si vous croyez que votre jeton a été compromis, vous devez en générer un nouveau.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Le jeton API actuel du magasin devrait être affiché dans la section « Jeton API ».

Si vous devez générer un nouveau jeton API :

Important! L'ancien jeton ne pourra pas être réactivé ou réutilisé après la création d'un nouveau jeton.

- a. Cliquez sur le bouton **Régénérer le jeton API**.
- b. Attendez que le message d'avertissement s'affiche.
- c. Cliquez de nouveau sur le bouton **Régénérer le jeton API**.
- d. Attendez que le nouveau jeton API soit créé.
- e. Demandez à tous les utilisateurs de votre magasin ayant actuellement une session ouverte de fermer leur session.
- f. Assurez-vous que votre solution Web intégrée prend en charge le nouveau jeton API.
- g. Vous avez terminé (les utilisateurs peuvent rouvrir une session).

Configurer les paramètres de réponse de transaction asynchrone

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de réponse de transaction asynchrone pour permettre un envoi serveur à serveur des données de réponse du terminal en format XML comme deuxième méthode d'obtention des données de réponse. Les données de réponse seront envoyées à l'URL indiquée.

Remarque : Les URL de réponse doivent être sécurisées (HTTPS) dans l'environnement de production. Les certificats autosignés fonctionneront. Les adresses HTTP ne fonctionneront pas.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Réponse de transaction asynchrone » :
 - a. Cochez la case **Transmission asynchrone des données**.
 - b. Entrez l'URL de destination dans le champ **URL réponse asynchrone**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres d'asynchronicité**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Statut multicommérçant

Suivez les étapes ci-dessous pour connaître le statut de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants lorsqu'il fait partie d'une configuration multicommérçant (voir la page 389).

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Recherchez les indicateurs suivants dans la section « Multicommérçant » :

Indicateur	Description
Magasin principal	Ce magasin est le magasin « principal ».
	Ce magasin est le magasin « secondaire ».

4. Vous avez terminé.

Configurer le service d'actualisation de compte

Suivez les étapes ci-dessous pour que le centre de ressources pour commerçants mette automatiquement à jour les données des cartes de crédit enregistrées au moyen des services d'actualisation de compte de Visa ou de Mastercard.

1. Cliquez sur **Admin > Paramètres du magasin** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Paramètres du magasin » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Mise à jour compte géré » :

Remarque : Si le service d'actualisation de compte Visa ou Mastercard envoie un message « fermé » ou « communiquer avec » pour une carte enregistrée pour une transaction périodique ou dans un profil de chambre forte, le centre de ressources pour commerçants mettra automatiquement cette carte à jour (voir la page 340).

- a. Configurer le service d'actualisation de compte pour les transactions périodiques :
 - Pour activer le service d'actualisation de compte pour les transactions périodiques, cochez la case **Mise à jour automatique des transactions récurrentes**.
 - Pour désactiver le service d'actualisation de compte pour les transactions périodiques, décochez la case **Mise à jour automatique des transactions récurrentes**.
 - b. Configurer le service d'actualisation de compte pour les profils de chambre forte :
 - Pour activer la gestion des mises à jour du compte pour les profils de chambre, cochez la case **Mettre à jour automatiquement les transactions de la chambre forte**.
 - Pour désactiver la gestion des mises à jour du compte pour les profils de chambre, décochez la case **Mettre à jour automatiquement les transactions chambre fortes**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les Paramètres Mises à jour du compte**.
 5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche au-dessus du bouton, vous avez terminé.

Portefeuilles électroniques

Configuration d'Apple Pay

Moneris vous permet d'intégrer l'acceptation des paiements par Apple Pay à votre commerce en ligne (navigateur Web) ou mobile (application). Pour commencer, vous devez configurer Apple Pay en vous procurant les certificats nécessaires et en les ajoutant à votre solution pour que Moneris soit en mesure de déchiffrer le jeton de paiement Apple Pay. Vous devez configurer Apple Pay depuis votre centre de ressources pour commerçants au moyen de l'installation simple en ligne ou des paramètres de configuration avancée. Ces deux options sont décrites ci-dessous.

Important! Vous devez suivre les instructions ci-dessous pour procéder à la configuration d'Apple Pay et permettre à Moneris de déchiffrer les jetons de paiement d'Apple. Si vous préférez vous occuper vous-même du déchiffrement, veuillez consulter le portail pour développeurs de Moneris et consulter les ressources concernant l'intégration Apple Pay qui correspondent à vos besoins (voir la page 454).

1. Connectez-vous à votre magasin du centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).
2. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Apple Pay**.
3. Lorsque la page « Configuration d'Apple Pay » s'affiche, vous y trouverez la barre « Installation simple d'Apple Pay en ligne » contenant les boutons **Ajouter un profil** et **Configuration avancée**.

Remarque : Si votre commerce ne se prévaut pas de l'option d'installation simple en ligne, c'est probablement parce que votre entreprise a été identifiée comme organisme à but non lucratif ou oeuvre caritative lorsque vous avez configuré votre compte à Moneris. Les commerçants identifiés comme organismes à but non lucratif doivent s'inscrire à Benevity^{MD}, le partenaire caritatif d'Apple avant de pouvoir utiliser l'installation simple en ligne.

- Les organismes à but non lucratif peuvent configurer les paiements par Apple Pay pour leur site Web au moyen de la configuration avancée.
 - Pour en apprendre davantage au sujet de Benevity et pour vous inscrire en tant qu'organisme à but non lucratif auprès d'Apple, consultez la page <https://developer.apple.com/apple-pay/nonprofits/>. (Une fois inscrit, vous pourrez communiquer avec l'équipe de soutien de Moneris et demander d'avoir accès à l'installation simple en ligne.)
4. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les procédures de configuration d'Apple Pay associées à chaque type d'intégration. Veuillez suivre la procédure qui répond à vos besoins.

Type d'intégration	Description	Procédures de configuration d'Apple Pay	Paiements en ligne	Paiements mobiles
Installation simple en ligne	Utilisez ce mode d'intégration si vous intégrez Apple Pay à une solution de commerce électronique Web (dans un navigateur Web).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour enregistrer un nouveau certificat Apple Pay, consultez la section <u>S'inscrire à Apple Pay en utilisant l'installation simple en ligne</u> à la page 378. ▪ Pour supprimer un certificat Apple Pay existant, consultez la section <u>Supprimer un certificat Apple Pay en utilisant l'installation simple en ligne</u> à la page 380. 	Oui	Non
Configuration avancée	Utilisez ce mode d'intégration si vous intégrez Apple Pay à une solution de commerce électronique mobile (dans une application offerte dans l'App Store SM d'Apple), si vous intégrez Apple Pay à une solution de commerce électronique Web, ou si vous gérez vos propres certificats.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour produire ou téléverser un certificat Apple Pay, consultez la section <u>Produire et téléverser un certificat Apple Pay au moyen de la configuration avancée</u> à la page 381. ▪ Pour supprimer un certificat Apple Pay, consultez la section <u>Supprimer un Apple Pay existant au moyen de la configuration avancée</u> à la page 383. 	Oui	Oui

S'inscrire à Apple Pay en utilisant l'installation simple en ligne

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser l'installation simple en ligne pour intégrer les paiements par Apple Pay à votre solution de commerce électronique Web.

Remarque : Veuillez consulter la procédure [Configuration d'Apple Pay \(page 376\)](#) pour confirmer que les directives de l'installation simple en ligne conviennent à votre environnement.

1. Connectez-vous à votre magasin du centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).

Remarque : Confirmez que l'option « Paramètre du magasin » est activée dans votre compte d'utilisateur du centre de ressources pour commerçants (voir la page 363).

2. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Apple Pay**.
3. Lorsque la page « Configuration d'Apple Pay » s'affiche, trouvez la barre « Installation simple d'Apple Pay en ligne » et cliquez sur le bouton **Ajouter un profil**.
4. Lorsque la boîte de dialogue « Souscrire au service d'autonomisation d'Apple Pay » (illustrée ci-dessous) s'affiche, lisez les modalités.



5. Dans le champ **http://**, entrez l'adresse de domaine que vous voulez inscrire (ajoutez « www » à l'adresse), puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
6. Une fois la boîte de dialogue actualisée, cliquez sur le bouton **Télécharger**.

Important! Appuyer sur ce bouton entamera le téléchargement d'un fichier texte sur votre ordinateur.



7. Assurez-vous d'enregistrer le fichier à l'emplacement indiqué dans la boîte de dialogue, ce qui permettra à Apple de valider votre domaine, puis cliquez sur le bouton **Vérifier**.
8. Lorsque la réponse « Vous avez réussi à ajouter un paramètre de configuration pour le domaine : < votre domaine > » s'affiche sur la page « Configuration d'Apple Pay », passez à l'étape suivante.
9. Confirmez que les renseignements « Date de création », « Domaine » et « Identifiant de commerçant » s'affichent pour le certificat Apple Pay nouvellement émis.
10. Vous avez correctement suivi les étapes qui permettent à Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay pour votre solution de commerce électronique Web.

Important! Même si vous avez suivi les étapes pour permettre à Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay, vous devez tout de même vous reporter au guide d'intégration Apple Pay pertinent pour obtenir les directives d'intégration d'Apple Pay à votre solution de commerce électronique Web. Consultez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454) pour accéder à ce guide.

Supprimer un certificat Apple Pay en utilisant l'installation simple en ligne

Pour supprimer un certificat Apple Pay enregistré au moyen de l'installation simple en ligne, suivez les étapes ci-dessous. Supprimer le certificat empêchera Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay pour votre solution de commerce électronique Web à son emplacement initial.

1. Connectez-vous à votre magasin du centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).
2. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Apple Pay**.
3. Lorsque la page « Configuration d'Apple Pay » s'affiche, vérifiez que votre magasin prend en charge l'installation simple en ligne avant de continuer à la prochaine étape :
 - Si le bouton **Ajouter un profil** s'affiche sur la barre « Installation simple d'Apple Pay en ligne », votre magasin prend en charge l'installation simple en ligne, alors passez à l'étape 4.
 - Si le bouton **Ajouter un profil** ne s'affiche pas, vous devez utiliser l'option de configuration avancée pour supprimer votre certificat Apple Pay (voir la section Supprimer un Apple Pay existant au moyen de la configuration avancée à la page 383).
4. Trouvez le certificat d'identité de commerçant Apple Pay que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Supprimer** de ce certificat.
5. Lorsque la boîte de dialogue « Supprimer le paramètre de configuration simplifiée d'Apple Pay » (illustrée ci-dessous) s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.



6. Lorsque la réponse « Vous avez réussi à supprimer un paramètre de configuration pour le domaine : < votre domaine > » s'affiche sur la page « Configuration d'Apple Pay », vous avez supprimé le certificat.

Remarque : Pour en savoir plus sur les autres options de configuration d'Apple Pay, consultez la procédure Configuration d'Apple Pay à la page 376.

Produire et téléverser un certificat Apple Pay au moyen de la configuration avancée

Si vous voulez offrir les paiements par Apple Pay dans votre application mobile, si vous avez déjà une relation avec un développeur d'Apple ou si vous préférez gérer vos propres certificats, suivez les étapes ci-dessous pour configurer Apple Pay au moyen de la configuration avancée. En utilisant la configuration avancée, vous pourrez produire et téléverser le certificat Apple Pay signé nécessaire pour que Moneris puisse déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay dont votre solution de commerce électronique mobile ou Web a besoin pour accepter les paiements par Apple Pay.

Remarque : Veuillez consulter la procédure [Configuration d'Apple Pay à la page 376 pour confirmer que la configuration avancée s'applique à votre environnement.](#) (Bien que la configuration avancée soit requise pour l'intégration mobile et certains organismes à but non lucratif, il est possible que vous soyez en mesure d'utiliser l'installation simple en ligne pour intégrer les paiements Apple Pay à une solution de commerce électronique Web.)

1. Consultez le portail pour développeurs d'Apple (https://developer.apple.com/library/prerelease/content/ApplePay_Guide/Configuration.html) pour obtenir un ID de commerçant Apple Pay.

Remarque : Sur le site Web d'Apple, consultez la procédure d'enregistrement d'un ID de commerçant Apple.

2. Téléchargez une demande de signature de certificat dans le centre de ressources pour commerçants :
 - a. Ouvrez une session dans le centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).
Remarque : Ne fermez pas votre session du centre de ressources pour commerçants avant d'avoir terminé les étapes de configuration ci-dessous. Confirmez que l'option « Paramètre du magasin » est activée dans votre compte d'utilisateur du centre de ressources pour commerçants (voir la page 363).
 - b. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Apple Pay**.
 - c. Lorsque la page « Configuration d'Apple Pay » s'affiche, trouvez la barre « Installation simple d'Apple Pay en ligne » et cliquez sur le bouton **Configuration avancée**. Une fois la page actualisée, passez à l'étape suivante.
 - d. Dans la section « Téléchargez le fichier CSR. », entrez votre ID de commerçant Apple Pay dans le champ **ID de fournisseur Apple**.
 - e. Dans le champ **Courriel**, entrez l'adresse courriel associée à votre ID de commerçant Apple Pay.
 - f. Cliquez sur le bouton **Téléchargez le fichier CSR** et enregistrez la demande de signature de certificat sur votre ordinateur (c.-à-d. le serveur qui hébergera le domaine de votre solution de commerce électronique).
 - g. Actualisez la page « Configuration d'Apple Pay » dans votre navigateur Web.
 - h. Dans la section « Certificats de commerçant Apple », confirmez que votre ID de fournisseur (ID de commerçant Apple) et que la date du certificat correspondante sont affichés.
3. Retournez au portail pour développeurs d'Apple et téléversez la demande de signature de certificat que vous avez téléchargé sur votre ordinateur à l'étape 2.
Remarque : Dans le portail pour développeurs d'Apple, consultez la procédure de configuration du certificat pour votre ID de commerçant Apple.
4. Une fois le certificat Apple Pay signé produit, téléchargez-le sur votre ordinateur.

5. Deux options s'offrent à vous :
 - Si vous intégrez les paiements Apple Pay à une solution de commerce électronique Web, passez à l'étape 6.
 - Si vous intégrez les paiements Apple Pay à une solution de commerce électronique mobile, passez directement à l'étape 12.
6. Retournez à la page « Configuration d'Apple Pay » du centre de ressources pour commerçants (**Admin > Apple Pay**), puis cliquez sur le bouton **Certificates Client** situé à côté de l'ID de fournisseur (ID de commerçantApple) pour lequel vous devez obtenir un certificat signé.
7. Lorsque la section « Téléchargez le fichier CSR. » s'affiche, entrez les renseignements requis :
 - Dans le champ **Courriel**, entrez l'adresse courriel associée à votre ID de commerçant Apple.
 - Dans le champ **Domaine**, entrez le nom du domaine Internet associé à votre ID de commerçant Apple.
8. Cliquez sur le bouton **Téléchargez le fichier CSR Client** et téléchargez le certificat client Apple Pay sur votre ordinateur.
9. Actualisez la page « Configuration d'Apple Pay » dans votre navigateur Web.
10. Téléversez le certificat client Apple Pay sur le portail pour développeurs d'Apple, puis produisez un certificat signé.
11. Une fois le certificat Apple Pay signé produit, téléchargez-le sur votre ordinateur.
12. Téléversez le certificat Apple Pay signé dans le centre de ressources pour commerçants :
 - a. Retournez à la page « Configuration d'Apple Pay » (**Admin > Apple Pay**).
 - b. Dans la section « Certificats de commerçant Apple », trouvez l'ID de fournisseur (ID de commerçant Apple) pour lequel vous configurez le certificat signé, puis cliquez sur le bouton **Téléverser le certificat Apple Pay de cet ID**.
 - c. Trouvez le certificat Apple Pay signé que vous avez téléchargé sur votre ordinateur à l'étape 11, puis téléversez-le dans le centre de ressources pour commerçants.
 - d. Une fois le certificat téléchargé, consultez la section « Certificats de commerçant Apple » et assurez-vous que la « Date du certificat » et son domaine « Domaine » correspondant sont affichés pour le certificat signé.
13. Vous avez correctement suivi les étapes qui permettent à Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay pour votre solution de commerce électronique mobile ou Web.

Important! Même si vous avez suivi les étapes pour permettre à Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay, vous devez tout de même vous reporter au guide d'intégration pertinent pour obtenir les directives d'intégration d'Apple Pay à votre solution. Pour accéder aux guides d'intégration de Moneris, consultez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Supprimer un Apple Pay existant au moyen de la configuration avancée

Pour supprimer un certificat Apple Pay enregistré au moyen de la configuration avancée, suivez les étapes ci-dessous. Supprimer le certificat empêchera Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Apple Pay pour votre solution de commerce électronique mobile ou Web.

1. Connectez-vous à votre magasin du centre de ressources pour commerçants (voir la page 126).
2. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Apple Pay**.
3. Lorsque la page « Configuration d'Apple Pay » s'affiche, vérifiez que votre magasin prend en charge la configuration avancée avant de continuer à la prochaine étape :
 - Si le bouton **Configuration avancée** s'affiche dans la barre « Installation simple d'Apple Pay en ligne », votre magasin prend en charge la configuration avancée, alors cliquez sur le bouton et attendez que la page soit actualisée. Passez à l'étape 4.
 - Si le bouton **configuration avancée** ne s'affiche pas, vous devez utiliser l'installation simple en ligne pour supprimer votre certificat Apple Pay existant (consultez la section S'inscrire à Apple Pay en utilisant l'installation simple en ligne à la page 378).
4. Dans la section « Certificats de commerçant Apple », trouvez le Apple Pay que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Supprimer** de ce certificat.
5. Lorsque la page « Configuration d'Apple Pay » s'actualise, confirmez que le certificat Apple Pay supprimé n'est plus affiché.

Remarque : Pour en savoir plus sur les autres options de configuration d'Apple Pay, consultez la procédure Configuration d'Apple Pay à la page 376.

Configuration des paiements Google Pay intégrés aux applications

Si vous souhaitez utiliser la trousse de développement de logiciel Google Pay^{MC} et élaborer une solution qui vous permet de prendre en charge les paiements par l'entremise de Google Pay dans un environnement intégré, suivez les étapes ci-dessous afin d'obtenir la clé publique qui permettra à Moneris de déchiffrer les jetons de paiement Google Pay.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Google Pay**.
2. Lorsque la page « Configuration de Google Pay » s'affiche, confirmez l'affichage de la « Clé Web de Google Pay », une série de caractères alphanumériques (clé publique), sur la page.

Remarque : *Cette clé s'affichera de façon permanente sur la page « Configuration de Google Pay » à titre d'information.*

Important! Bien que Moneris puisse déchiffrer les jetons de paiement Google Pay, vous devez tout de même intégrer Google Pay à votre application. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes indiquées dans la section pertinente du guide d'intégration de Moneris (pour consulter ce guide, visitez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454)).

Configuration de MasterPass de Mastercard

Si votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants est configuré dans un environnement intégré au moyen d'une page de paiement hébergée ou d'un API, suivez les étapes ci-dessous pour configurer un profil MasterPass de Mastercard dans votre magasin afin que vos clients puissent payer leurs biens et leurs services au moyen de la solution MasterPass de Mastercard (portefeuille électronique).

Remarque : *Les clients/titulaires de carte doivent créer les renseignements d'identification de leur porte-monnaie infonuagique directement auprès des marques de carte, et la protection des renseignements d'identification de leur porte-monnaie leur incombe, tout comme celle de leur autre information de paiement.*

1. Cliquez sur **Admin > Mastercard MasterPass** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Configuration de MasterCard MasterPass » s'affiche.
3. Entrez le nom de l'entreprise qui prendra en charge la solution de paiement MasterPass de Mastercard dans le champ **Nom d'affichage de MasterPass** (il est possible que ce champ soit déjà rempli par le nom de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants).
4. Entrez les coordonnées de la personne qui agira comme personne-ressource pour l'entreprise prenant en charge la solution de paiement MasterPass de Mastercard :

Remarque : *Il est possible que Mastercard vérifie ces données à des fins de suivi. Ces données ne seront pas visibles pour le public.*

- a. Entrez l'adresse (numéro et nom de rue) de la personne-ressource principale dans le premier champ **Adresse**.
 - b. Entrez le numéro d'unité ou d'appartement (ou le numéro de boîte postale) de la personne-ressource principale dans le deuxième champ **Adresse**, le cas échéant.
 - c. Entrez la ville de la personne-ressource principale dans le champ **Ville**.
 - d. Entrez le code postal de la personne-ressource principale dans le champ **Code postal**.
 - e. Entrez le numéro de téléphone de la personne-ressource principale dans le champ **Tél** (n'entrez pas de numéro de poste).
 - f. Entrez l'adresse courriel de la personne-ressource principale dans le champ **Courriel**.
5. Remplissez les champs relatifs à l'adresse Web suivants pour l'entreprise prenant en charge la solution de paiement MasterPass de Mastercard :
 - a. Entrez l'adresse Web de la page d'accueil de l'entreprise dans le champ **Website**.
 - b. Entrez l'adresse Web à laquelle l'entreprise hébergera la solution de paiement MasterPass de Mastercard dans un environnement de production dans le champ **URL de production**.
 - c. Entrez l'adresse Web à laquelle l'entreprise hébergera la solution de paiement MasterPass de Mastercard dans un environnement de test d'assurance qualité dans le champ **URL de l'environnement de test**.
 - d. Entrez l'adresse Web où est hébergé le logo de l'entreprise dans le champ **Logo URL**.
 - e. Deux options s'offrent à vous dans la section « Méthode d'intégration » :
 - Si vous intégrez votre solution de paiement au moyen d'un API, cliquez sur le bouton radio **API**.

- Si vous intégrez votre solution de paiement au moyen d'une page de paiement hébergée, cliquez sur le bouton radio **Page hébergée**.
- f. Entrez l'adresse Web à laquelle les données MasterPass de Mastercard doivent être envoyées dans le champ **URL Callback**.

Remarque : *Si vous intégrez votre solution de paiement au moyen d'une page de paiement hébergée, veuillez noter que la Passerelle Moneris gérera le transfert des données MasterPass de Mastercard. Si vous intégrez votre solution de paiement au moyen d'un API, indiquez l'adresse à laquelle vous voulez que les jetons MasterPass de Mastercard et les champs supplémentaires (p. ex., facturation/expédition) soient envoyés.*

6. Lisez les modalités, puis cochez la case **En cliquant sur « J'accepte »....**
7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.
8. Attendez que le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche sur la page « Configuration de MasterCard MasterPass ».
9. Deux options s'offrent à vous :

Remarque : *Assurez-vous que le privilège « Paramètres du magasin » du centre de ressources pour commerçants soit activé pour votre compte d'utilisateur (voir la page 363).*

- Si vous intégrez la solution de paiement MasterPass de Mastercard au moyen d'une page de paiement hébergée, configurez votre page de paiement hébergée maintenant.
- Si vous intégrez la solution de paiement MasterPass de Mastercard au moyen d'un API, trouvez le guide d'intégration requis dans le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454) et suivez les étapes indiquées pour configurer votre API.

Configuration Visa Checkout

Si votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants est configuré dans un environnement intégré au moyen d'une page de paiement hébergée ou d'un API, suivez les étapes ci-dessous pour configurer un profil Visa Checkout dans votre magasin afin que vos clients puissent payer leurs biens et leurs services au moyen de la solution Visa Checkout (portefeuille électronique).

Remarque : *Les clients/titulaires de carte doivent créer les renseignements d'identification de leur porte-monnaie infonuagique directement auprès des marques de carte, et la protection des renseignements d'identification de leur porte-monnaie leur incombe, tout comme celle de leur autre information de paiement.*

1. Cliquez sur **Admin > Visa Checkout** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Configuration de Visa Checkout » s'affiche.
3. Entrez les coordonnées de la personne qui agira comme personne-ressource pour l'entreprise prenant en charge la solution de paiement Visa Checkout :
 - a. Entrez le prénom de la personne-ressource principale dans le champ **Prénom**.
 - b. Entrez le nom de famille de la personne-ressource principale dans le champ **Surnom**.
 - c. Entrez le numéro de téléphone de la personne-ressource principale dans le champ **Tél** (n'entrez pas de numéro de poste).
 - d. Entrez l'adresse courriel de la personne-ressource principale dans le champ **Courriel**.
 - e. Entrez l'adresse Web de la page d'accueil de l'entreprise qui prendra en charge la solution de paiement Visa Checkout dans le champ **Website**.
 - f. Entrez l'adresse (numéro et nom de rue) de la personne-ressource principale dans le premier champ **Adresse**.
 - g. Entrez le numéro d'unité ou d'appartement (ou le numéro de boîte postale) de la personne-ressource principale dans le deuxième champ **Adresse**, le cas échéant.
 - h. Entrez la ville de la personne-ressource principale dans le champ **Ville**.
 - i. Entrez le code postal de la personne-ressource principale dans le champ **Code postal**.
4. Entrez l'information suivante au sujet de l'entreprise prenant en charge la solution de paiement Visa Checkout :
 - a. Entrez le nom de l'entreprise Dans le champ **Nom d'affichage de Checkout** (il est possible que ce champ contienne déjà le nom de votre magasin du centre de ressources pour commerçants).
 - b. Entrez l'adresse Web où est hébergé le logo de l'entreprise dans le champ **Logo URL**.
 - c. Dans le champ « Types de cartes acceptées », cochez les cases situées à côté des cartes que les clients pourront sélectionner lorsqu'ils utiliseront la solution de paiement Visa Checkout pour acheter des biens et de services de votre entreprise.

Remarque : Si vous cochez un type de carte n'étant pas pris en charge par votre compte de commerçant Moneris, le serveur d'autorisation refusera toute demande de transaction pour laquelle ce type de carte a été sélectionné via la solution de paiement Visa Checkout.

- d. Suivez l'une des étapes suivantes dans la section « Accepted Visa Debit » en fonction de la configuration de votre compte de commerçant Moneris :
 - Si votre compte de commerçant vous permet d'accepter les transactions par carte de débit Visa, cliquez sur le bouton radio **True**.
 - Si votre compte de commerçant ne vous permet d'accepter les transactions par carte de débit Visa, cliquez sur le bouton radio **False**.
 - e. Suivez les étapes ci-dessous dans la section « Collecter Adresse d'expédition » :
 - Si vous souhaitez que Visa Checkout vous envoie toujours l'adresse d'expédition préférée du titulaire de carte au moyen d'une page de paiement hébergée ou d'un API, cochez la case **True**.
 - Si vous ne voulez pas que Visa Checkout vous envoie toujours l'adresse d'expédition préférée du titulaire de carte au moyen d'une page de paiement hébergée ou d'un API, cochez la case **False**.
 - f. Deux options s'offrent à vous dans la section « Régions de livraison acceptées » :
 - Si vous souhaitez restreindre les régions d'expédition de biens et de services de votre entreprise lorsqu'un titulaire de carte utilise la solution de paiement Visa Checkout, cochez la case située à côté des régions d'expédition voulues (p. ex. **Canada, United States**, etc.).
 - Si vous ne souhaitez pas restreindre la région d'expédition de biens et de services de votre entreprise lorsqu'un titulaire de carte utilise la solution de paiement Visa Checkout, décochez toutes les cases de région d'expédition.
 - g. Deux options s'offrent à vous dans la section « Régions de facturation acceptées » :
 - Si vous souhaitez restreindre les régions de facturation de biens et de services de votre entreprise lorsqu'un titulaire de carte utilise la solution de paiement Visa Checkout, cochez la case située à côté des régions de facturation voulues (p. ex. **Canada, United States**, etc.).
 - Si vous ne souhaitez pas restreindre la région de facturation de biens et de services de votre entreprise lorsqu'un titulaire de carte utilise la solution de paiement Visa Checkout, décochez toutes les cases de région de facturation.
5. Lisez les modalités, puis cochez la case **En cliquant sur « J'accepte »....**
 6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.
 7. Attendez que le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche sur la page « Configuration de Visa Checkout
 8. Deux options s'offrent à vous :

Remarque : Assurez-vous que le privilège « Paramètres du magasin » du centre de ressources pour commerçants soit activé pour votre compte d'utilisateur (voir la page 363).

 - Si vous intégrez la solution de paiement Visa Checkout au moyen d'une page de paiement hébergée, configurez votre page de paiement hébergée maintenant.
 - Si vous intégrez la solution de paiement Visa Checkout au moyen d'un API, trouvez le guide d'intégration requis dans le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454) et suivez les étapes indiquées pour configurer votre API.

Configuration multicommerçant

Si vous avez plusieurs comptes de magasins dans le centre de ressources pour commerçants, la configuration multicommerçant vous permet de lier vos magasins afin d'accéder plus facilement aux rapports et au traitement des transactions de plusieurs magasins en même temps sans devoir ouvrir une session distincte dans chaque magasin en utilisant plusieurs renseignements d'identification différents.

- Pour lier un magasin à un autre, consultez la page 390.
- Pour supprimer un magasin d'un groupe de magasins liés, consultez la page 391.
- Pour passer d'un magasin lié à un autre, consultez la page 392.
- Pour déterminer le statut de l'un de vos magasins, consultez la page 374.

Lier un magasin secondaire au magasin principal

Suivez les étapes ci-dessous pour lier l'un de vos magasins du centre de ressources pour commerçants au magasin auquel vous êtes présentement connecté.

Remarque : *Le magasin que vous lierez deviendra un magasin « secondaire », et le magasin à partir duquel vous configurez la fonctionnalité multicommerçant deviendra le magasin « principal ».*

1. Désignez le magasin « principal » en suivant les étapes ci-dessous :
 - a. Ouvrez une session dans le magasin que vous souhaitez désigner comme magasin « principal » (voir la page 126).
 - b. Activez le privilège d'utilisateur **Configurer multicommerçant** pour votre compte d'utilisateur (voir la page 363).
 - c. Fermez la session du magasin principal (voir la page 129).
2. Désignez le magasin « secondaire » en suivant les étapes ci-dessous :
 - a. Ouvrez une session dans le magasin que vous souhaitez désigner comme magasin « secondaire » (voir la page 126).
 - b. Activez le privilège d'utilisateur **Configurer multicommerçant** pour votre compte d'utilisateur (voir la page 363).
 - c. Fermez la session du magasin « secondaire » (voir la page 129).
3. Rouvrez une session dans le magasin principal.
4. Cliquez sur **Admin > Multi Store** dans la barre de menus de votre magasin principal.
5. Attendez que la page « Configuration multicommerçant » s'affiche.
6. Deux options s'offrent à vous dans la section « Ajouter magasin » :
 - a. Entrez vos renseignements d'identification pour le magasin secondaire que vous souhaitez lier au magasin principal dans les champs **Nom d'utilisateur**, **Code de magasin** et **Mot de passe**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Authentifier l'accès**.
 - c. Lorsque le message indiquant que le magasin a bien été lié s'affiche, vous avez bien lié les deux magasins (l'ID du magasin secondaire apparaîtra dans la section « Gérer les magasins »).
7. Vous avez terminé (pour ajouter un autre magasin secondaire, répétez les étapes 2 à 6).

Supprimer le lien d'un magasin secondaire au magasin principal

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer le lien d'un magasin secondaire au magasin principal.

1. Ouvrez une session dans le magasin principal (suivez les étapes qui se trouvent à la page 126).
2. Cliquez sur **Admin > Multi Store** dans la barre de menus de votre magasin principal.
3. Attendez que la page « Configuration multicommerçant » s'affiche.
4. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Gérer les magasins » :
 - a. Trouvez le magasin que vous souhaitez supprimer, puis cochez la case **Remove** correspondante.
 - b. Cliquez sur le bouton **Remove Stores**.
 - c. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie, vous avez bien supprimé ce lien de magasin (l'ID du magasin secondaire que vous avez supprimé n'apparaîtra plus dans la section « Gérer les magasins »).
5. Vous avez terminé.

Remarque : Si aucun magasin n'est lié au magasin principal, la barre multicommerçant n'apparaîtra pas au haut de la page du magasin principal (voir la page 392).

Passer d'un compte de magasin lié à un autre au moyen de la configuration multicommerçant

Suivez les étapes ci-dessous pour passer d'un compte de magasin du centre de ressources pour commerçants à un autre lorsqu'ils sont liés au moyen de la configuration multicommerçant.

1. Ouvrez une session dans le magasin principal (suivez les étapes qui se trouvent à la page 126).
2. Au-dessus de la barre de menus, trouvez la liste déroulante affichant le nom du magasin auquel vous êtes présentement connecté en tant qu'utilisateur actif (voir un exemple ci-dessous) :



3. Sélectionnez le magasin auquel vous voulez accéder dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **ALLER**.
4. Lorsque le nom du magasin lié apparaît au-dessus de la barre de menus, vous avez terminé (c.-à-d. que vous avez ouvert une session dans le magasin « secondaire »).
5. Vous avez terminé.

Vérification

Accéder au registre de violations : consulter

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter un registre détaillant les utilisateurs ayant essayé d'accéder à des fonctionnalités ou d'effectuer des tâches pour lesquelles ils n'ont pas les privilèges adéquats.

1. Cliquez sur **Admin > Registres de vérification**.
2. Attendez que la page « Registres de vérification » s'affiche.
3. Sélectionnez les dates dans les listes déroulantes **Du/Au** (hh:mm /JJ/MM/AAAA) dans la section « Violations d'accès ».

Pour préciser la portée du registre pour une période prédéterminée :

- a. Cochez la case Nom d'utilisateur, Violation de page ou Type de violation.
- b. Choisissez une ligne d'article dans la liste déroulante correspondant à chaque case cochée.

Pour récupérer toutes les violations d'accès pour une période prédéterminée :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Rechercher les violations d'accès**.
5. Lorsque le registre « Violation d'accès » s'affiche, vous avez terminé.

Accéder au registre des modifications administratives

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter un registre des modifications administratives apportées par les utilisateurs.

1. Cliquez sur **Admin > Registres de vérification**.
2. Attendez que la page « Registres de vérification » s'affiche.
3. Sélectionnez les dates dans les listes déroulantes **Du/Au** (hh mm /JJ/MM/AAAA) dans la section « Modifications - Administration ».

Pour préciser la portée du registre pour une période prédéterminée :

- a. Cochez la case Nom d'utilisateur ou Modification.
- b. Choisissez une ligne d'article dans la liste déroulante correspondant à chaque case cochée.

Pour récupérer toutes les modifications administratives pour une période prédéterminée :

- a. Passez à l'étape 4.

4. Cliquez sur le bouton **Rechercher les modifications administratives**.
5. Lorsque le registre « Modifications – Administration » s'affiche, vous avez terminé.

Accéder au registre des modifications des utilisateurs

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter un registre des modifications des utilisateurs touchant d'autres utilisateurs.

1. Cliquez sur **Admin > Registres de vérification**.
2. Attendez que la page « Registres de vérification » s'affiche.
3. Sélectionnez les dates dans les listes déroulantes **Du/Au** (hh mm /JJ/MM/AAAA) dans la section « Modifications - Utilisateur ».

Pour préciser la portée du registre pour une période prédéterminée :

- a. Cochez la case **Nom d'utilisateur, Utilisateur(s) touché(s)** ou **Modification**.
- b. Choisissez une ligne d'article dans la liste déroulante correspondant à chaque case cochée.

Pour récupérer toutes les modifications d'utilisateur à utilisateur pour une période prédéterminée :

- a. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Rechercher les modifications d'utilisateur**.
5. Lorsque le registre « Modifications – Utilisateur » s'affiche, vous avez terminé.

Historique d'ouverture de session

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter un registre détaillant les cinq dernières ouvertures de session réussies ou échouées d'un ou de plusieurs utilisateurs.

1. Cliquez sur **Admin > Registres de vérification**.
2. Attendez que la page « Registres de vérification » s'affiche.
3. Deux options s'offrent à vous dans la section « Historique d'ouverture de session » :

Pour réduire la portée du registre :

- a. Cochez la case **Nom d'utilisateur** ou **Résultat d'ouverture de session**.
- b. Choisissez une ligne d'article dans la liste déroulante correspondant à chaque case cochée.

Pour récupérer tous les essais d'ouverture de session :

- c. Passez à l'étape 4.
4. Cliquez sur le bouton **Rechercher l'historique d'ouvertures de session**.
5. Lorsque le registre « Login History » s'affiche, vous avez terminé.

Accès IP

Restreindre l'accès au compte du magasin à partir d'adresses IP en particulier

Suivez les étapes ci-dessous pour restreindre l'accès à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants à partir d'une ou plusieurs adresses IP en particulier.

1. Cliquez sur **Admin > Accès IP** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Accès IP » s'affiche.
3. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les champs de la section « Restriction des adresses IP pour le centre de ressources » :
 - a. Dans le champ **Adresse IP complète ou partielle**, entrez l'adresse IP (complète ou partielle) que vous voulez que vos utilisateurs soient obligés d'utiliser lorsqu'ils accèdent à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Pour préciser une adresse partielle, vous devez inclure le « . » (point) après le dernier octet entré, afin de restreindre l'accès à cet octet en particulier. Par exemple : Si vous entrez « 192.16. », vous permettez l'accès uniquement aux adresses IP qui commencent par « 192.16 »; en entrant « 192.16 », vous permettez l'accès aux adresses qui commencent par « 192.16 », « 192.160 », « 192.161 », etc.

- b. Dans la liste déroulante **Bypass User**, sélectionnez un compte d'utilisateur qui ne sera pas soumis à la restriction d'adresse IP.

Important! L'absence de restriction pour cet utilisateur vaut pour toutes les adresses IP indiquées. Vous devez sélectionner un utilisateur au cas où votre adresse IP serait modifiée, auquel cas au moins un utilisateur aura accès au centre de ressources pour commerçants et pourra mettre à jour la liste d'adresses IP.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'adresse IP**.
5. Assurez-vous que la nouvelle adresse IP apparaisse dans la section « Adresses IP acceptées ».
6. Deux options s'offrent à vous :
 - Pour ajouter une autre adresse IP à la liste d'adresses IP à partir desquelles il est possible d'accéder à votre magasin, répétez l'étape 3a et les étapes 4 et 5.
 - Si vous ne souhaitez pas ajouter d'autre adresse IP, passez à l'étape 7.
7. Vous avez terminé (tous les utilisateurs, sauf l'utilisateur d'exception, devront accéder à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants à partir des adresses IP indiquées).

Bloquer une adresse IP lorsque les adresses IP sont restreintes

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer une adresse IP de la liste des adresses à partir desquelles il est possible d'accéder à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants.

1. Cliquez sur **Admin > Accès IP** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Accès IP » s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton **Supprimer** situé à côté de l'adresse IP que vous souhaitez retirer de la liste d'adresses IP acceptées dans la section « Adresses IP acceptées ».

Important! Si aucune adresse n'est indiquée, les utilisateurs pourront accéder à votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants à partir de n'importe quelle adresse IP.
4. Lorsque le message « Confirmer la suppression » s'affiche, cliquez sur le bouton **Supprimer l'adresse IP**.
5. Vous avez terminé (l'adresse IP que vous avez supprimée n'apparaîtra plus dans la liste).

Options d'intégration Web

Pour intégrer votre site au centre de ressources pour commerçants, plusieurs options d'intégration Web s'offrent à vous, comme la solution Moneris Checkout (page 400), DirectPost (page 433), la page de paiement hébergée (page 434), la transformation en jetons hébergée (page 435) ou l'un des API. Le choix de l'option d'intégration Web à utiliser dépend de nombreux facteurs, notamment :

- des compétences et des connaissances du développeur chargé de l'intégration;
- des exigences et des restrictions matérielles du système à intégrer;
- de l'importance de l'image de marque de votre entreprise sur la page de paiement et des responsabilités en rapport avec la conformité à la norme PCI pour votre entreprise.

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer quelle méthode d'intégration correspond à vos besoins, envoyez un courriel à onlinepayments@moneris.com.

Configuration de Moneris Checkout

Moneris Checkout vous permet de traiter des transactions en intégrant une page de paiement hébergée par Moneris à votre commerce électronique. Cette solution utilise une communication dorsale entre le serveur de Moneris et celui de votre commerce, puis elle attribue un numéro de billet unique à chaque transaction, sans divulguer les données dans le navigateur.

Utiliser la solution Moneris Checkout : démarrage

Pour utiliser la solution Moneris Checkout, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Vous devez développer votre solution de commerce électronique en fonction des spécifications détaillées dans le guide d'intégration **Moneris Checkout Integration Guide**. Télécharger ce guide dans le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).
2. Vous devrez également créer un profil dans le centre de ressources pour commerçants, puis le configurer selon vos exigences d'intégration.
 - Pour créer un profil de Moneris Checkout, consultez la section [Créer un profil de Moneris Checkout](#) (page 401).
3. Une fois que vous avez créé un profil, vous pouvez modifier les paramètres de configuration du profil, générer des rapports de transaction pour le profil ou supprimer le profil :
 - Pour modifier les paramètres d'un profil de Moneris Checkout existant, consultez la section [Modifier les paramètres de configuration de votre profil de Moneris Checkout](#) (page 403).
 - Pour supprimer un profil de Moneris Checkout, consultez la section [Supprimer un profil de Moneris Checkout](#) (page 426).
 - Pour produire un rapport sur toutes les transactions traitées par l'entremise d'une solution Moneris Checkout intégrée, consultez la section [Rapports de transaction de Checkout](#) (page 427).

Créer un profil de Moneris Checkout

Vous devrez créer et configurer votre profil de Moneris Checkout dans le centre de ressources pour commerçants ainsi que votre solution de commerce électronique en fonction des spécifications détaillées dans le guide d'intégration **Moneris Checkout Integration Guide**, que vous pouvez télécharger par l'entremise du portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Une fois votre solution de commerce électronique configurée, ouvrez une session dans le centre de ressources pour commerçants (voir la page 126), puis créez votre profil de Moneris Checkout en suivant les étapes ci-dessous :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Moneris Checkout Config**.
2. Lorsque la page Configuration de Moneris Checkout s'affiche, cliquez sur le bouton **Créer un profil**.
3. Lorsque la boîte de dialogue « Enregistré » s'affiche, comme démontré ci-dessous, cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue.



4. Lorsque le profil est créé (voir l'exemple ci-dessous), configurez les paramètres de type de paiement (voir la page 405).

The screenshot shows the 'Configuration de Moneris Checkout' page. On the left, a sidebar labeled 'PANNEAU DE CONFIGURATION' lists various configuration sections like Pseudonyme Checkout, Type de paiement, Récapitulatif de la commande (panier), etc. A red bracket on the left side of the sidebar indicates the 'PANNEAU DE CONFIGURATION'. On the right, the 'Checkout' configuration panel is shown. It includes fields for 'Checkout ID' (chktABC000000), 'Panier' (listing items: iPad Stand, Gift Card Display Stand, Printer), and 'Payer' (fields for First name, Last name, Email, Phone, Shipping address). A red bracket on the right side of the 'Checkout' panel indicates the 'ID DE CHECKOUT UNIQUE' (Checkout ID) and 'CHAMP D'APERÇU EN DIRECT' (Preview field). A red arrow points from the 'Checkout ID' field to the 'ID DE CHECKOUT UNIQUE' label, and another red arrow points from the 'Checkout' panel to the 'CHAMP D'APERÇU EN DIRECT' label.

Utiliser un profil de Moneris Checkout existant

Suivez les étapes ci-dessous afin d'utiliser un profil de Moneris Checkout existant.

- Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Moneris Checkout Config**.
- Lorsqu'une liste de vos profils existants s'affiche sur la page « Configuration de Moneris Checkout » (voir l'exemple ci-dessous), repérez le profil que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton **Modifier** adjacent.

ID_PAIMENT	PSEUDONYME	DATE DE CRÉATION	
< chktABCD00000 >	< Pseudonyme Checkout 1 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier
< chktEFGH00000 >	< Pseudonyme Checkout 2 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier
< chktIJKL00000 >	< Pseudonyme Checkout 3 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier
< chktMNOP00000 >	< Pseudonyme Checkout 4 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier

- Lorsque le profil sélectionné est ouvert (voir l'exemple ci-dessous), vous pouvez configurer vos paramètres en fonction des exigences d'intégration de votre commerce électronique :
 - Consultez la liste des paramètres du profil à la page 403.
 - Pour retourner à la liste de vos profils existants, cliquez sur le bouton **Retour aux configurations de paiement** situé au-dessus du panneau de configuration de votre profil.

The screenshot illustrates the Moneris Checkout configuration interface. On the left, a sidebar labeled "PANNEAU DE CONFIGURATION" contains a tree view of configuration sections: "Checkout ID: chktABC000000", "Type de paiement", "Récapitulatif de la commande (panier)", "Renseignements sur le client", "Tarification multidevise", "Paiement", "Image et conception de la marque", "Confirmation de la commande", and "Communications par courriel". A red box highlights the "Checkout ID" field, which is "chktABC000000". To the right, a large preview pane shows the checkout process. It includes a header with "Checkout ID: chktABC000000", "Enregistrer", and "Aperçu plein écran" buttons. Below this is a "Panier" section listing items: iPad Stand (\$179.00), Gift Card Display Stand (2 x \$22.50), and Printer (\$109.00). The total is \$333.00. The "Payer" section follows, with fields for "Saisissez vos coordonnées": Prénom, Nom de famille, Courriel, and Téléphone. At the bottom, there's a "Renseignements d'expédition" section with fields for "Ligne d'adresse 1" and "Ligne d'adresse 2 (optionnel)". A red box highlights the "Aperçu plein écran" button in the header and the "Aperçu" section in the preview pane. Labels with arrows point to specific elements: "ID DE CHECKOUT UNIQUE" points to the Checkout ID field, and "CHAMP D'APERÇU EN DIRECT" points to the preview pane.

Modifier les paramètres de configuration de votre profil de Moneris Checkout

Vous pouvez configurer les paramètres suivants de votre profil de Moneris Checkout par l'entremise du centre de ressources pour commerçants.

Remarque : Assurez-vous de configurer les paramètres dans le centre de ressources pour commerçants en fonction des exigences d'intégration de votre commerce électronique. Votre solution de commerce électronique doit être développée en fonction des spécifications détaillées dans le guide d'intégration **Moneris Checkout Integration Guide**, que vous pouvez télécharger par l'entremise du portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Paramètre	Voir la procédure :
Adresses d'expédition	Configurer les paramètres des renseignements sur le client de votre profil de Moneris Checkout (page 409)
Cartes-cadeaux	Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 415)
Confirmation de la commande en cours de traitement	Configurer les paramètres de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout (page 421)
Contenu du courriel	Configurer le contenu du courriel de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout (page 423)
Couleurs de la marque	Configurer les paramètres de l'image et de la conception de la marque de votre profil de Moneris Checkout (page 419)
Courriel au client	Configurer le contenu du courriel de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout (page 423)
Courriel du commerçant	Configurer le contenu du courriel de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout (page 423)
Détails du récapitulatif de la commande*	Configurer les paramètres liés aux détails du récapitulatif de la commande de votre profil de Moneris Checkout (page 407)
En-tête/pied de page	Configurer les paramètres de l'image et de la conception de la marque de votre profil de Moneris Checkout (page 419)
Limites de transactions	Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 415)
Logo d'entreprise	Configurer les paramètres de l'image et de la conception de la marque de votre profil de Moneris Checkout (page 419)
Logos sur la carte	Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 415)
Page de confirmation	Configurer les paramètres de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout (page 421)
Personnalisation des boutons	Configurer les paramètres de l'image et de la conception de la marque de votre profil de Moneris Checkout (page 419)
Portefeuilles électroniques	Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 415)

Paramètre	Voir la procédure :
Pseudonyme/nom	Modifier le pseudonyme de votre profil de Moneris Checkout (page 406)
Renseignements personnels sur le client*	Configurer les paramètres des renseignements sur le client de votre profil de Moneris Checkout (page 409)
Sécurité des paiements	Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 415)
Tarification multidevise	Configurer les paramètres de tarification multidevise de votre profil Moneris Checkout (page 412)
Type de paiement	Configurer le type de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 405)
Type de transaction	Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout (page 415)

* Ces paramètres peuvent être modifiés seulement si le profil de Moneris Checkout est configuré pour utiliser la gamme complète des formulaires de paiement en ligne de Moneris (voir la page 405).

Configurer le type de paiement de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le type de paiement de votre profil de Moneris Checkout (c.-à-d. utiliser la gamme complète des formulaires de paiement en ligne de Moneris ou simplement son traitement des paiements).

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

- Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

- Dans le panneau de configuration de votre profil, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Type de paiement**.



- Lorsque les paramètres du type de paiement s'affichent sous la barre « Type de paiement », comme démontré ici, passez aux prochaines étapes.


- Sélectionnez le type de paiement en fonction de vos exigences d'intégration.

- Afin d'utiliser Moneris pour tous les processus de la commande, activez le bouton radio **Utilisez Moneris Checkout afin d'obtenir la gamme complète de formulaires de paiement en ligne.**
- Pour utiliser votre formulaire de commande personnalisé activez le bouton radio **J'ai mon formulaire de commande personnalisé et je veux utiliser Moneris uniquement pour le traitement des transactions.**

- Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :

- Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Remarque : Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.



- Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Modifier le pseudonyme de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous afin de modifier votre pseudonyme du centre de ressources pour commerçants lié à votre profil de Moneris Checkout.

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.


1. Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

2. Au-dessus du panneau de configuration de votre profil, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Modifier le nom**.



3. Lorsque la boîte de dialogue « Modifier le pseudonyme de paiement » s'affiche, comme démontré ci-dessous, saisissez le nouveau pseudonyme du profil dans le champ **Pseudonyme**.



4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans la boîte de dialogue afin de la fermer.

Remarque : Lorsque la page se met à jour, le nouveau pseudonyme s'affiche à la place de l'ancien.

5. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Configurer les paramètres liés aux détails du récapitulatif de la commande de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous afin de configurer les détails du récapitulatif de la commande (panier d'achats) que vous souhaitez intégrer à votre profil de Moneris Checkout.

Remarque : Ces détails sont visibles seulement si le profil de Moneris Checkout est configuré pour utiliser la gamme complète des formulaires de paiement en ligne de Moneris (voir la page 405). Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

1. Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

2. Dans le panneau de configuration de votre profil, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Récapitulatif de la commande (panier)**.



3. Lorsque les détails du récapitulatif de la commande s'affichent sous la barre « Récapitulatif de la commande (panier) », comme démontré ci-dessous, passez aux prochaines étapes afin de configurer vos paramètres en fonction de vos exigences d'intégration.
4. Activer ou désactiver les détails du récapitulatif de la commande :


Pour activer les détails du récapitulatif de la commande :

- a. Cochez la case **Détails du récapitulatif de la commande (panier)**.
- b. Activer ou désactiver des détails précis du récapitulatif de la commande (**Image du produit**, **Nom du produit**, **Prix du produit**, **Quantité** et **Sous-total**).

Remarque : Pour activer un détail, cochez la case adjacente à ce dernier.

Pour désactiver un détail, décochez la case adjacente à ce dernier.

Si une case ou un champ est grisé ou verrouillé, vous ne pouvez pas l'activer ou le désactiver dans le panneau de configuration.



Pour désactiver les détails du récapitulatif de la commande :

- a. Décochez la case **Détails du récapitulatif de la commande (panier)**.

5. Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :

- a. Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - b. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.
***Remarque :** Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.*
6. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Configurer les paramètres des renseignements sur le client de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous afin de configurer les renseignements sur le client que vous souhaitez intégrer à votre profil de Moneris Checkout. Les champs des renseignements personnels sur le client comme le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse de livraison.

Remarque : Ces renseignements sur le client peuvent être modifiés seulement si le profil de Moneris Checkout est configuré pour utiliser la gamme complète de formulaires de paiement en ligne de Moneris (voir la page 405). Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

1. Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

2. Dans le panneau de configuration de votre profil, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Renseignements sur le client**.



3. Lorsque les paramètres liés aux renseignements personnels sur le client s'affichent sous la barre « Renseignements sur le client », comme démontré ci-dessous, passez aux prochaines étapes afin de configurer les paramètres en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Tous les paramètres liés aux renseignements sur le client sont situés dans les champs « Renseignements personnels sur le client », « Pays destinataires » et « Provinces destinataires ».

4. Activez ou désactivez la fonction de saisie des renseignements personnels sur le client dans votre formulaire de paiement.

Pour activer la fonction de saisie de ces données :

- a. Cochez la case **Renseignements personnels sur le client**.
- b. Activez ou désactivez les champs **Prénom**, **Nom de famille**, **Téléphone** et **Courriel**.

Remarque : Pour activer un champ, cochez la case adjacente au champ souhaité, puis choisissez si le champ est obligatoire ou facultatif en cliquant sur **Obligatoire** ou **Facultatif** dans la liste déroulante. Pour désactiver un champ, décochez la case adjacente à ce dernier.

A detailed screenshot of the 'Renseignements sur le client' configuration screen. It shows a list of fields with checkboxes and dropdown menus:

- Renseignements personnels sur le client:** Contains checkboxes for 'Prénom' (Obligatoire), 'Nom de famille' (Obligatoire), 'Téléphone' (Obligatoire), 'Courriel' (Obligatoire), 'Adresse de facturation', and 'Adresse d'expédition'.
- Pays destinataires:** A button 'Ajouter un pays'.
- Provinces destinataires:** A button 'Ajouter une province/un État'.

Pour désactiver la fonction de saisie de ces données :

- a. Décochez la case **Renseignements personnels sur le client**.

- Activez ou désactivez les champs **Adresse de facturation** et **Adresse d'expédition** dans votre formulaire de paiement.

Remarque : Pour activer un champ, cochez la case adjacente à ce dernier. Pour désactiver un champ, décochez la case adjacente à ce dernier.

- Ajoutez ou supprimez les restrictions d'expédition pour un pays dans votre formulaire de paiement.


Remarque : Si vous n'établissez pas de restriction d'expédition pour au moins un pays, les clients qui utilisent votre page de paiement pourront saisir tout pays dans leurs renseignements d'expédition.

Pour ajouter une restriction d'expédition pour un pays :

- Dans le champ « Pays destinataires » du panneau de configuration, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Ajouter un pays**.



- Lorsque la boîte de dialogue « Ajouter les contrôles d'expédition » s'affiche, comme démontré ci-dessous, cliquez sur la liste déroulante « Pays » et sélectionnez le pays (p. ex. **Canada** et **États-Unis d'Amérique**) pour lequel vous souhaitez mettre en place des restrictions d'expédition de vos produits.



- Après avoir sélectionné le pays souhaité, cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- Lorsque le message « Ajout de restriction de pays réussi : <nom du pays> » s'affiche dans la boîte de dialogue, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour ajouter une autre restriction de pays, répétez l'étape 6b.
 - Pour continuer sans ajouter d'autres restrictions de pays, passez à l'étape 6e.
- Cliquez sur le bouton **Fermer** de la boîte de dialogue.

Remarque : Lorsque la page se met à jour, tous les pays que vous avez ajoutés dans le champ « Pays destinataires » s'afficheront dans le panneau de configuration.

Pour supprimer un pays de votre liste de restrictions d'expédition :

- Dans le champ « Pays destinataires » de votre panneau de configuration, décochez la case adjacente au pays auquel vous ne souhaitez pas expédier vos produits.
- Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Remarque : Lorsque la page se met à jour, le pays que vous avez supprimé ne s'affichera plus dans le champ « Pays destinataires » du panneau de configuration.

- Ajoutez ou supprimez les restrictions d'expédition des provinces ou États dans votre formulaire de paiement.

Pour ajouter une restriction d'expédition pour une province ou un État :

- Dans le champ « Provinces destinataires » du panneau de configuration, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Ajouter une province/un État**.



- Lorsque la boîte de dialogue « Ajouter les contrôles d'expédition » s'affiche, comme démontré ci-dessous, cliquez sur la liste déroulante « Province/État » et sélectionnez la province ou l'État (p. ex. **Alberta, Ontario et Québec**) auquel vous souhaitez expédier vos produits.



- Après avoir sélectionné la province ou l'État souhaité, cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- Lorsque le message « Ajout de restriction de pays réussi : <nom de la province ou de l'État> » s'affiche dans la boîte de dialogue, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour ajouter une autre restriction de province ou d'État, répétez l'étape 7b.
 - Pour continuer sans ajouter d'autres restrictions de province ou d'État, passez à l'étape 7e.
- Cliquez sur le bouton **Fermer** de la boîte de dialogue.

Remarque : Lorsque la page se met à jour, toutes les provinces ou les États que vous avez ajoutés dans le champ « Provinces destinataires » s'afficheront dans le panneau de configuration.

Pour supprimer une ou plusieurs provinces ou États de votre liste de restrictions d'expédition :

- Dans le champ « Provinces destinataires » de votre panneau de configuration, décochez la case adjacente à la province ou l'État auquel vous ne souhaitez pas expédier vos produits.
- Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Remarque : Lorsque la page se met à jour, la province ou l'État que vous avez supprimé ne s'affichera plus dans le champ « Provinces destinataires » du panneau de configuration.

- Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :
 - Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Remarque : Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.
- Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Configurer les paramètres de tarification multidevise de votre profil Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de tarification multidevise (TMD) de votre profil Moneris Checkout. Grâce à la tarification multidevise, les clients peuvent payer dans la devise de leur choix, et vous pouvez recevoir vos fonds et produire vos rapports en dollars canadiens.

Remarque : Les paramètres de tarification multidevise décrits dans cette procédure s'appliquent uniquement à la page des paiements à laquelle vous intégrez Moneris Checkout et ne s'appliquent pas à votre site Web en entier. Pour en savoir plus sur Moneris Checkout, consultez la section Utiliser la solution Moneris Checkout : démarrage (page 400).

- Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

- Dans le panneau de configuration démontré ci-dessous, cliquez sur **Tarification multidevise**.



- Lorsque les paramètres de tarification multidevise s'affichent sous l'onglet « Tarification multidevise » (comme illustré ci-dessous), configurez les paramètres du profil de la page de paiement selon vos exigences d'intégration. (Suivez les étapes de ce processus.)



- Activez ou désactivez la tarification multidevise du profil de votre page de paiement.

- Pour activer la tarification multidevise, cochez la case **Activer la tarification multidevise** (passez à l'étape 5).
- Pour désactiver la tarification multidevise, décochez la case **Activer la tarification multidevise** (passez à l'étape 9).

5. Activez ou désactivez la fonction de localisation de la tarification multidevise (géolocalisation) du profil de votre page de paiement.

Remarque : La géolocalisation détecte l'adresse IP des clients en utilisant le profil de votre page de paiement et affiche les prix des produits et les montants des transactions dans la devise qui correspond au pays ou à l'emplacement où le client effectue le paiement, et ce, en fonction des restrictions suivantes : Si l'adresse IP du client ne correspond pas à une devise qui a été configurée dans votre page de paiement, la page de paiement affichera les prix et les montants des transactions en dollars des États-Unis (USD ou \$ US). Si l'adresse IP du client ne correspond pas à une devise qui a été configurée dans votre page de paiement et que la devise des États-Unis n'a pas été configurée aussi, la page de paiement affichera les prix et les montants des transactions en dollars canadiens (CAD ou \$ CA).

- Pour activer la géolocalisation, cochez la case **Géolocalisation**.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous devez activer la tarification multidevise du profil (voir l'étape 4).

- Pour désactiver la géolocalisation, décochez la case **Géolocalisation**.

6. Activez ou désactivez les devises par défaut que vous voulez accepter dans le profil de votre page de paiement.

Remarque : Si une devise est activée par défaut, les clients peuvent choisir de payer leurs achats dans cette devise à la page de paiement. Assurez-vous que la tarification multidevise du profil est activée (voir l'étape 4).

Activer une devise par défaut ou une devise additionnelle :

- Pour activer une devise par défaut, cochez les cases de toutes les devises que vous souhaitez activer sous « Devises par défaut » (**Australian Dollar, Euro, Hong Kong Dollar, Indian Rupee, Pound Sterling, UAE Dirham, US Dollar, Won, Yen, ou Yuan Renminbi**).

Remarque : Il est obligatoire d'accepter les dollars canadiens; l'option **Canadian Dollar** est donc toujours activée.

Désactiver une devise par défaut :

- a. Décochez les cases situées à côté de la devise par défaut que vous souhaitez désactiver.
7. Ajoutez d'autres devises à votre liste ou supprimez celles que vous ne souhaitez pas accepter.

Ajouter une devise à votre liste :

- a. Dans la section « Devises additionnelles » du panneau de configuration, cliquez sur **Ajouter une devise**.
- b. Lorsque la boîte de dialogue « Ajouter une devise » s'affiche (comme illustré ci-dessous), cliquez sur la liste déroulante « Devise », puis cliquez sur la devise que vous souhaitez ajouter.



- c. Cliquez sur le bouton **Ajouter** situé dans la boîte de dialogue.
- d. Vérifiez si la nouvelle devise s'affiche sous « Devises additionnelles » dans votre panneau de configuration.

Remarque : *Une fois qu'une devise s'affiche dans votre panneau de configuration, elle sera activée automatiquement (la case est cochée).*


- e. Deux options s'offrent à vous :
 - Si vous souhaitez ajouter une autre devise, répétez les étapes 7a à 7d de cette procédure.
 - Si vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue. Continuez ensuite à la prochaine étape.

Supprimer ou désactiver une devise additionnelle :

- a. Si vous souhaitez désactiver une devise additionnelle, consultez la liste sous « Devises additionnelles » et décochez la devise additionnelle que vous voulez désactiver.
- 8. Si vous voulez modifier les marges (en pourcentage) des devises acceptées, suivez les étapes 8a à 8d ci-dessous. Sinon, passez directement à l'étape 9 pour éviter de modifier les marges.

Remarque : *La marge est ajoutée au montant total de la transaction du client en dollars canadiens avant la conversion de devise. Le pourcentage par défaut pour chaque devise est de « 0 ».*

- a. Dans la section « Devises additionnelles » du panneau de configuration, cliquez sur **Modifier la marge**.
- b. Lorsque la boîte de dialogue « Modifier la marge de conversion de devise » s'affiche (comme illustré ci-dessous), trouvez la devise pour laquelle vous souhaitez modifier la marge et entrez un chiffre entier dans le champ correspondant.



- c. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** afin de fermer la boîte de dialogue.
- d. Vérifiez si la nouvelle marge s'affiche à côté de la devise souhaitée dans votre panneau de configuration.
- 9. Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- 10. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.
- 11. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout.

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

- Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

- Dans le panneau de configuration de votre profil, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Paiement**.

The screenshot shows the Moneris Checkout configuration interface. On the left, a sidebar lists various configuration sections: Pseudonyme Checkout, Type de paiement, Récapitulatif de la commande (panier), Renseignements sur le client, Paiement, Image et conception de la marque, Confirmation de la commande, and Communications par courriel. The 'Paiement' section is currently selected. To the right, the main configuration area is titled 'Paiement'. It contains several sections:

- Portefeuilles numériques acceptés:** A checkbox for Google Pay is checked, with a note below stating: "Si vous activez Google Pay, vous acceptez les Google Pay API Terms of Service".
- Logos sur la carte:** Checkboxes for Visa, Visa Débit, Mastercard, Débit Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, JCB, and UnionPay are all checked.
- Renseignements sur la carte:** Checkboxes for Nom du titulaire, Numéro de carte, Date d'expiration, and CVC are all unchecked.
- Sécurité des paiements:** Checkboxes for Désision automatique de Moneris, SVA (Obligatoire), CVC (Obligatoire), 3D Secure, and Kount (Obligatoire) are all checked.
- ID de commerçant de Kount:** An input field for the merchant ID of Kount is present.
- Clé API de Kount:** An input field for the API key of Kount is present.
- ID du site Web de Kount:** An input field for the website ID of Kount is present.
- Type de transaction:** Radio buttons for Achat (selected), Préautorisation, Vérification des cartes, and Données de la carte en jetons are shown.
- Cartes-cadeaux:** A checkbox for Accepter les cartes-cadeaux is checked, with a field for Quantité max de cartes-cadeaux.
- Limites de transactions:** Checkboxes for Transaction min (\$) and Transaction max (\$) are present.

- Lorsque les paramètres de paiement s'affichent sous la barre « Paiement », comme démontré ici, passez aux prochaines étapes afin de configurer les paramètres en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Tous les paramètres de paiement sont situés dans les champs « Portefeuilles numériques acceptés », « Logos sur la carte », « Renseignements sur la carte », « Sécurité des paiements », « Type de transaction », « Cartes-cadeaux » et « Limites de transactions ».

- Passez au champ « Portefeuilles numériques acceptés » du panneau de configuration, puis activez ou désactivez un portefeuille électronique en fonction de vos exigences d'intégration.

- Pour activer le portefeuille électronique, cochez la case adjacente au portefeuille sélectionné, puis passez en revue les modalités d'utilisation en cliquant sur le lien vers celles-ci.
- Pour désactiver un portefeuille électronique, décochez la case adjacente à ce dernier.

- Passez au champ « Logos sur la carte » de votre panneau de configuration, puis activez ou désactivez l'affichage des logos de carte de débit ou de crédit en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Les paramètres du logo sur la carte sont indépendants des types de cartes de débit ou de crédit que votre compte de commerçant prend en charge, c'est-à-dire que l'activation et la désactivation de l'affichage des logos sur la carte n'ont aucune incidence sur les types de cartes utilisées pour payer.

- Pour afficher (activer) un logo sur la carte, cochez la case adjacente au logo.
- Pour cacher (désactiver) un logo sur la carte, décochez la case adjacente au logo.

6. Passez au champ « Sécurité des paiements » dans le panneau de configuration et configurez vos outils de protection contre la fraude en fonction de vos exigences d'intégration :
- Déterminez si vous autorisez Moneris à prendre des décisions automatiques concernant la gestion et le traitement des demandes de transaction soumises par l'entremise de votre page de paiement :

Remarque : Les décisions sont basées sur les codes de réponse des outils de prévention de la fraude, comme le SVA, le CVC, 3-D Secure et Moneris Kount^{MD}. Il est possible que l'option de décision automatique ne puisse pas être configurée depuis vos paramètres et qu'elle soit désactivée ou activée par défaut selon les fonctions de sécurité dont votre commerce se prévaut.

 - Pour activer l'option de décision automatique de Moneris, cochez la case **Décision automatique de Moneris**.
 - Pour désactiver l'option de décision automatique de Moneris, décochez la case **Décision automatique de Moneris**.
 - Activez ou désactivez chaque outil de prévention de la fraude (**SVA, CVC, 3D Secure et Kount**) s'ils s'affichent dans vos paramètres.

Remarque : Les outils de prévention de la fraude affichés dans vos paramètres correspondent aux fonctions de prévention de la fraude dont votre commerce se prévaut. Certains outils de prévention de la fraude peuvent être activés ou désactivés par défaut et il est possible que vous ne soyez pas en mesure de les configurer depuis vos paramètres.
 - Si l'option « Décision automatique de Moneris » est activée (voir l'étape 6a) et que vous avez activé un ou plusieurs outils de prévention de la fraude à l'étape 6b, configurez chaque outil afin de décider si une approbation de cet outil est obligatoire ou facultative (pour chaque outil, sélectionnez **Obligatoire** ou **Facultatif** dans le menu déroulant correspondant).

Remarque : Pour en savoir plus sur la permutation des règles de l'option de décision automatique de Moneris, consultez le tableau Règles et réponses de l'option de décision automatique de Moneris Checkout à la page 418. Ce tableau peut vous aider à configurer les règles de façon éclairée.
 - Si vous avez activé l'outil de prévention de la fraude « Kount » à l'étape 6b (cet outil peut être configuré si votre commerce se prévaut de la solution Moneris Kount Entreprise), vous devez entrer les renseignements de votre compte Kount dans les champs suivants :
 - Dans le champ **ID de commerçant de Kount**, entrez votre ID de commerçant de Kount (pour obtenir cet ID, communiquez avec votre représentant autorisé de Kount).
 - Dans le champ **Clé API de Kount**, entrez votre clé API de Kount (pour obtenir cette clé, communiquez avec votre représentant autorisé de Kount).
 - Dans le champ **ID du site Web de Kount**, entrez l'ID du programme de prévention de la fraude Kount que vous voulez appliquer à Moneris Checkout (pour obtenir cet ID, communiquez avec votre représentant autorisé de Kount).
7. Passez au champ « Type de transaction » du panneau de configuration, puis faites basculer le bouton radio adjacent au type de transaction par carte de débit ou de crédit (**Achat**, **Préautorisation** ou **Vérification des cartes**) en fonction de vos exigences d'intégration.
- Pour autoriser Moneris à transformer en jetons les transactions traitées par l'entremise de votre page de paiement, puis à enregistrer ces jetons dans la chambre forte de Moneris une fois la transaction traitée avec succès, cochez la case **Données de la carte en jetons**.

8. Passez au champ « Cartes-cadeaux » du panneau de configuration, puis activez ou désactivez les cartes-cadeaux en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Pour activer l'acceptation des cartes-cadeaux, cochez la case **Accepter les cartes-cadeaux** (Moneris traitera toujours les transactions par cartes-cadeaux comme un « Achat » même si votre page de paiement accepte les préautorisations).

Pour désactiver l'acceptation des cartes-cadeaux, décochez la case **Accepter les cartes-cadeaux**.

- Si les transactions par cartes-cadeaux sont activées et que vous souhaitez configurer vos limites de cartes-cadeaux, saisissez un montant de 1 à 5 dans le champ **Quantité maximale de cartes-cadeaux**. Si vous ne souhaitez pas fixer de limite, laissez le champ vide.

Remarque : Le montant représente le nombre maximal de cartes-cadeaux qui peuvent être utilisées pour une transaction.

9. Passez au champ « Limites de transactions » du panneau de configuration, puis activez ou désactivez les limites de transactions en dollars minimales et maximales.

Remarque : Les limites de transactions déterminent les montants en dollars minimaux et maximaux qui peuvent être facturés au client lors d'une commande. Pour activer une limite, cochez la case adjacente à la limite (**Transaction min (\$)** et **Transaction max (\$)**), puis saisissez un montant en dollars (#.##) dans le champ correspondant. Pour désactiver une limite, décochez la case adjacente à cette dernière.

10. Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :

- Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Remarque : Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.

11. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Règles et réponses de l'option de décision automatique de Moneris Checkout

Si vous activez l'option « Décision automatique de Moneris » pour votre page de paiement, comme décrit à l'étape 6a (page 416) de la section Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout, consultez le tableau ci-dessous pour configurer votre outil de prévention de la fraude de façon éclairée.

SVA = service de vérification d'adresse | CVC = code de vérification de carte¹ | CAVV = valeur de vérification de l'authentification du titulaire de carte

Outil de prévention de la fraude	Activé?	Approbation de l'outil obligatoire?	Codes de réponse de refus	Description des codes de réponse de refus
SVA	Oui	Oui	C	L'adresse et le code postal ont été soumis, mais la vérification de l'adresse a échoué en raison d'un format incompatible.
		Oui	I	Les renseignements liés à l'adresse ne sont pas vérifiés.
		Oui	N	Aucune correspondance, ou aucun renseignement de facturation soumis
		Oui	R	Nouvelle tentative, le système n'est pas en mesure de traiter la demande.
		Non	S. O.	Le SVA sera utilisé, mais aucune décision ne sera prise par Moneris. <i>Remarque : Le commerçant peut décider de prendre les décisions manuellement.</i>
		Non	S. O.	Le SVA n'est pas utilisé.
CVC ¹	Toujours	Oui	N	Aucune correspondance
			P	Non traité
			S	Le CVC ¹ devrait être sur la carte, mais aucun CVC ¹ n'a été présenté.
			D	Code de transaction non valide <i>Remarque : American Express et JCB seulement</i>
			Other (Autre)	Code de réponse non valide
		Non	S. O.	Le CVC ¹ sera utilisé, mais aucune décision ne sera prise par Moneris. <i>Remarque : Le commerçant peut décider de prendre les décisions manuellement.</i>
			S. O.	Le CVC ¹ sera utilisé, mais aucune décision ne sera prise par Moneris. <i>Remarque : Le commerçant peut décider de prendre les décisions manuellement.</i>
3D Secure	Oui	Toujours	0	La CAVV n'a pas pu être vérifié ou les données du CAVV n'ont pas été fournies au bon moment.
			B	La vérification du CAVV a eu lieu; tentative d'authentification, aucun transfert de responsabilité.
		Non	S. O.	3-D Secure non utilisé
Kount (Essentiel)	Toujours	Toujours	S. O.	Moneris refuse les demandes de transaction en fonction des catégories de risque attribuées au client lors de sa souscription à la solution Moneris Kount Essentiel. <i>Remarque : Ce paramètre ne peut pas être modifié, car il est requis par la solution Moneris Kount Essentiel.</i>
Kount (Entreprise)	Oui	Oui	Selon les règles du client ²	Le client ² détermine les règles et les réponses en fonction de son portefeuille de risque. Moneris Checkout prend les décisions en fonction d'un avis d'« approbation » ou de « refus » provenant de la configuration des règles du client pour la solution Kount.
		Non	Selon les règles du client ²	Le client ² détermine les règles et les réponses en fonction de son portefeuille de risque. Moneris Checkout ne prendra pas de décision en fonction de ces réponses, mais transférera la réponse de Kount au client pour l'aider à gérer les risques post-transaction.
		Non	S. O.	Aucune demande de risque de Kount effectuée

¹ Peut être appelé « NVC » ou « Numéros de vérification de la carte » dans les rapports et les pages de transaction du centre de ressources pour commerçants.

² Il s'agit de vous, le commerçant.

Configurer les paramètres de l'image et de la conception de la marque de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de l'image et de la conception de la marque de votre profil de Moneris Checkout.

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

- Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

- Dans le panneau de configuration, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Image et conception de la marque**.



- Lorsque les paramètres de l'image et de la conception de la marque s'affichent sous la barre « Image et conception de la marque », comme démontré ci-dessous, passez aux prochaines étapes afin de configurer vos paramètres en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Les paramètres de l'image et de la conception de la marque sont situés dans les champs « Logo », « Couleurs » et « Personnalisations ».

- Passez au champ « Logo » du panneau de configuration, puis activez ou désactivez un logo.

Remarque : Pour afficher un logo d'entreprise, saisissez l'adresse URL du fichier du logo dans le champ **URL du logo**. Sinon, pour désactiver un logo, laissez le champ **URL du logo** vide.

- Passez au champ « Couleurs » et suivez les étapes suivantes :

- Dans les champs **Texte de l'en-tête** et **Arrière-plan de l'en-tête**, saisissez les valeurs HEX afin d'ajuster les couleurs de votre en-tête de page de paiement.
- Dans les champs **Texte du bouton** et **Arrière-plan du bouton**, saisissez les valeurs HEX afin d'ajuster les couleurs du bouton de soumission de la commande du client.
- Dans la liste déroulante « Arrière-plan », sélectionnez la couleur de l'arrière-plan (p. ex. **Gris pâle** ou **Blanc**).

A detailed screenshot of the 'Image et conception de la marque' configuration screen. It includes sections for 'Logo' (with a 'URL du logo' input field), 'Couleurs' (with fields for 'Texte de l'en-tête' and 'Arrière-plan de l'en-tête'), 'Personnalisations' (with checkboxes for 'Plein écran', 'L'en-tête', 'Nom du commerçant dans l'en-tête', 'Pied de page Alimenté par Moneris', and 'Bordures/Ombres de la carte'), and dropdown menus for 'Texte de traitement' (set to 'Achat') and 'Texte d'annulation' (set to 'Continuer de magasiner').

6. Passez au champ « Personnalisations » et suivez les étapes suivantes :
 - a. Déterminez quel agent contrôle la taille de la fenêtre du formulaire de paiement de la solution Checkout :
 - Pour que Moneris contrôle la taille de la fenêtre du formulaire de paiement, cochez la case **Plein écran**.

Remarque : Si vous activez cette option, vous pouvez personnaliser encore plus votre formulaire de paiement en configurant des options additionnels dans vos paramètres, comme indiqué à l'étape 6b de cette procédure.

 - Pour contrôler vous-même la taille de la fenêtre du formulaire de paiement, décochez la case **Plein écran**.
 - b. Activez ou désactivez l'affichage de l'**En-tête**, du **Nom du commerçant dans l'en-tête**, du **Pied de page** « Alimenté par Moneris » et des **Bordures/Ombres de la carte** dans le formulaire de paiement, au besoin.

Remarque : Si l'option « Plein écran » est désactivée (la case n'est pas cochée), toutes les autres options de personnalisation du formulaire de paiement seront désactivées (grisées ou verrouillées) dans vos paramètres; vous aurez uniquement accès au paramètre « **Bordures/Ombres de la carte** ».

 - Pour activer une personnalisation, cochez la case adjacente à cette dernière.
 - Pour désactiver une personnalisation, décochez la case adjacente à cette dernière.
 - c. Dans la liste déroulante « Texte de traitement », sélectionnez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton de soumission de la commande (p. ex. **Payer**, **Acheter**, **Achat**, **Réserver**, **S'abonner**, **Faire un don** ou **Traiter**).
 - d. Dans la liste déroulante « Texte d'annulation », sélectionnez le texte de l'hyperlien sur lequel les clients cliqueront afin d'interrompre la soumission de leur commande et de retourner au site du commerce électronique (p. ex. **Annuler**, **Retour**, **Retourner au magasin** ou **Continuer de magasiner**).
7. Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :
 - a. Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - b. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Remarque : Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.
 8. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Configurer les paramètres de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de confirmation de commande de votre profil de Moneris Checkout.

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

- Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.


- Dans le panneau de configuration, comme démontré ci-dessous, cliquez sur **Confirmation de la commande**.



- Lorsque les détails du récapitulatif de la commande s'affichent sous la barre « Confirmation de la commande », comme démontré ci-dessous, passez aux prochaines étapes afin de configurer vos paramètres en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Les paramètres de confirmation de la commande sont situés dans les champs « Confirmation de la commande en cours de traitement » et « Contenu de la page de confirmation ».

- Passez au champ « Confirmation de la commande en cours de traitement » du panneau de configuration afin de définir la personne qui traitera la commande au moment du paiement :
 - Pour permettre à Moneris de traiter la confirmation de la commande, faites basculer le bouton radio vers **Utiliser Moneris**.
 - Pour permettre à votre propre système de traiter la confirmation de la commande, faites basculer le bouton radio vers **Utiliser la page du commerçant**.
- Passez au champ « Contenu de la page de confirmation » du panneau de configuration, puis activez ou désactivez les champs de renseignements (**ID de commande**, **Renseignements sur le client**, **Renseignements d'expédition**, **Renseignements de facturation**, **Renseignements sur le paiement** et **Message personnalisé**) que vous souhaitez inclure dans votre page de confirmation de la commande.



Remarque : Pour activer un champ, cochez la case adjacente à ce dernier (si vous avez activé le champ **Message personnalisé**, saisissez votre message dans ce champ). Pour désactiver un champ, décochez la case

adjacente à ce dernier. Si une case ou un champ est grisé ou verrouillé, vous ne pouvez pas l'activer ou le désactiver dans le panneau de configuration.

6. Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :
 - a. Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - b. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.
Remarque : Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.
7. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Configurer le contenu du courriel de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres du contenu du courriel de confirmation de la commande de votre profil de Moneris Checkout.

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

- Assurez-vous d'ouvrir le profil de Moneris Checkout que vous souhaitez configurer.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer le profil ou l'ouvrir de nouveau, consultez la page 402 pour obtenir les directives.

- Dans le panneau de configuration démontré ci-dessous, cliquez sur **Communications par courriel**.



- Lorsque les paramètres de communications par courriel s'affichent sous la barre « Communications par courriel », comme démontré ci-dessous, passez aux prochaines étapes afin de configurer les paramètres en fonction de vos exigences d'intégration.

Remarque : Les paramètres de communications par courriel sont situés dans les champs « Contenu du courriel », « Courriels des clients » et « Destinataires du commerçant ».


- Passez au champ « Contenu du courriel » dans le panneau de configuration, puis activez ou désactivez les champs **Renseignements sur la commande**, **Renseignements sur le client**, **Renseignements d'expédition** et **Renseignements sur le paiement** pour vos courriels de confirmation.

Remarque : Pour activer un champ, cochez la case adjacente à ce dernier. Pour désactiver un champ, décochez la case adjacente à ce dernier.

- Passez au champ « Courriels des clients » dans le panneau de configuration, puis définissez la réponse du serveur hôte (**Transactions approuvées** ou **Transactions refusées**) qui déclenche l'envoi du courriel de confirmation à votre client.

Remarque : Pour activer une réponse, cochez la case adjacente à cette dernière. Pour désactiver une réponse, décochez la case adjacente à cette dernière.

- Ajoutez ou supprimez l'adresse courriel d'un destinataire du commerçant qui souhaite recevoir les courriels de confirmation.



Remarque : Lorsqu'un courriel de confirmation est envoyé à un client, un courriel sera également envoyé aux adresses courriels des destinataires que vous sélectionnez.

Pour ajouter une nouvelle adresse de destinataire du commerçant :

- a. Passez au champ « Destinataires du commerçant », puis cliquez sur **Ajouter un destinataire**.
- b. Lorsque la boîte de dialogue « Destinataire additionnel » s'affiche, comme démontré ci-dessous, faites ce qui suit :
 - Dans le champ **Prénom**, saisissez le prénom du destinataire additionnel.
 - Dans le champ **Nom de famille**, saisissez le nom de famille du destinataire additionnel.
 - Dans le champ **Position/étiquette**, saisissez le titre du poste du destinataire additionnel.
 - Dans le champ **Adresse courriel**, saisissez l'adresse courriel du destinataire additionnel auquel vous souhaitez envoyer les courriels de confirmation du client.
 - Pour activer l'envoi de courriels de confirmation pour les transactions qui sont approuvées, cochez la case **Transactions approuvées**.
 - Pour activer l'envoi de courriels de confirmation pour les transactions qui sont refusées, cochez la case **Transactions refusées**.
- c. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** situé dans la boîte de dialogue.
- d. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

The dialog box has the following fields:

- Prénom (First Name)
- Nom de famille (Last Name)
- Position / étiquette (Position/Label)
- Adresse courriel (Email Address)
- Transactions approuvées (Approved Transactions)
- Transactions refusées (Rejected Transactions)


At the bottom right are the buttons "Enregistrer" (Register) and "Annuler" (Cancel).

Remarque : Lorsque la page se met à jour, l'adresse additionnelle du commerçant s'affichera dans le champ « Destinataires du commerçant » du panneau de configuration, comme démontré dans la procédure ci-dessous à l'étape a.

- e. Répétez les étapes afin d'ajouter les adresses de destinataires au besoin.


Modifier l'adresse courriel d'un destinataire du commerçant qui souhaite recevoir les courriels de confirmation du client :

- a. Passez au champ « Destinataires du commerçant » dans le panneau de configuration, comme démontré ci-dessous, et repérez l'adresse de destinataire que vous souhaitez modifier.



- b. Cliquez sur **Modifier**.
- c. Lorsque la boîte de dialogue « Modifier l'adresse courriel du destinataire » s'affiche, comme démontré ci-dessous, modifiez tous les champs et paramètres nécessaires.


Remarque : Pour la description des champs et des paramètres, consultez la procédure qui explique la façon d'ajouter une adresse courriel du commerçant.



- f. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- g. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.

Supprimer l'adresse courriel d'un commerçant qui reçoit les courriels de confirmation du client :

- a. Passez au champ « Destinataires du commerçant » dans le panneau de configuration, comme démontré ci-dessous, et repérez l'adresse du destinataire que vous souhaitez supprimer.



- b. Cliquez sur **Supprimer**.
- c. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur le bouton **OK** afin de la fermer.

Remarque : Lorsque la page se met à jour, l'adresse courriel supprimée ne s'affichera plus dans le champ « Destinataires du commerçant » du panneau de configuration.

7. Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration :
 - a. Au-dessus du champ d'aperçu en direct du paiement, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - b. Lorsque la boîte de dialogue « Réussite » s'affiche, cliquez sur **OK** afin de la fermer.
- Remarque :** Votre champ d'aperçu en direct change afin de correspondre aux nouveaux paramètres de configuration.
8. Pour continuer à configurer les autres paramètres de ce profil de Moneris Checkout, consultez les options à la page 403.

Supprimer un profil de Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous afin de supprimer un profil de Moneris Checkout existant.

Remarque : Pour en savoir plus sur la solution Moneris Checkout, consultez la page 400.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur **Admin > Moneris Checkout Config**.
2. Lorsqu'une liste de vos profils existants s'affiche sur la page « Configuration de Moneris Checkout » (voir l'exemple ci-dessous), repérez le profil que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur le bouton **Modifier** adjacent.

ID PAIEMENT	PSEUDONYME	DATE DE CRÉATION	
< chktABCD00000 >	< Pseudonyme Checkout 1 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier
< chktEFGH00000 >	< Pseudonyme Checkout 2 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier
< chktIJKL00000 >	< Pseudonyme Checkout 3 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier
< chktMNOP00000 >	< Pseudonyme Checkout 4 >	< mois JJ AAAA HH:MM:SS:000 AM/PM >	Modifier

3. Lorsque le profil sélectionné est ouvert, cliquez sur **Supprimer le profil** dans la partie supérieure du panneau de configuration, comme démontré ci-dessous.



4. Lorsque la page « Configuration de Moneris Checkout » s'affiche, vérifiez si le profil supprimé a bel et bien disparu.
5. Pour les autres options de Moneris Checkout (p. ex. créer un nouveau profil ou modifier un profil existant), consultez la page 400.

Rapports de transaction de Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport sur les transactions par cartes de débit et de crédit traitées par la solution Moneris Checkout intégrée à votre commerce au cours des 18 derniers mois. Dans le rapport, les données sont groupées par date de transaction, état (p. ex. « approuvée », « refusée » ou « bloquée »), montant, ID de commande et ID de billet Checkout.

Le rapport de transaction de Moneris Checkout vous permet principalement de vérifier les transactions traitées par votre solution Moneris Checkout intégrée et de faire le suivi des décisions ou des réponses des outils de prévention de la fraude applicables.

Remarque : Pour en savoir plus sur la configuration des outils de prévention de la fraude pris en charge, consultez la section Configurer les paramètres de paiement de votre profil de Moneris Checkout à la page 415.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur **Rapports > Transactions de Checkout** (ou sur **Rapports > Paiements**).
2. Lorsque la page « Rapports de transactions de Checkout » s'affiche (illustrée ci-dessous), passez à l'étape suivante.

3. (Facultatif) Précisez la recherche en cherchant un billet Checkout, un ID de profil Checkout ou un montant de transaction précis :
 - a. Dans le champ (**Recherche selon l'ID de Checkout, le billet ou le montant**), entrez un ID de profil ou un numéro de billet Checkout complet ou partiel, ou entrez un montant de transaction (au format #,##).
4. Précisez les paramètres de date et d'heure de la transaction. Trois options s'offrent à vous :


Pour utiliser la date d'aujourd'hui :

- a. Dans le champ du calendrier (**MM/DD/AAAA 12:00:00 AM - MM/DD/AAAA 11:59:59 PM**), ne touchez pas aux dates et heures « du » et « au », et passez à l'étape suivante.

Remarque : Les dates « du » et « au » affichées dans le champ du calendrier devraient être celles d'aujourd'hui (au format « MM/DD/AAAA »), et la période devrait être de « 12:00:00 AM » à « 11:59:59 PM ».


Pour utiliser une période prédéfinie (p. ex. aujourd'hui, hier, les sept derniers jours, etc.)

- a. Cliquez sur le champ du calendrier (**MM/01/AAAA 12:00:00 AM - MM/DD/AAAA 11:59:59 PM**).
- b. Lorsque le menu déroulant de la période s'affiche (illustré à droite), cliquez sur la période souhaitée : **Today** (Aujourd'hui), **Yesterday** (Hier), **Last 7 Days** (7 derniers jours), **Last 30 Days** (30 derniers jours), **This Month** (Ce mois) ou **Last Month** (mois dernier).




Pour choisir une date et une heure précises :

- Cliquez sur le champ du calendrier (MM/DD/YYYY 12:00:00 AM - MM/DD/YYYY 11:59:59 PM).
- Lorsque le menu déroulant de la période s'affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur **Période personnalisée**.




- Lorsque le calendrier s'affiche (illustré ci-dessous), rendez-vous au mois souhaité.

Remarque : Cliquez sur l'icône (<) pour passer à un mois antérieur ou sur l'icône (>) pour passer à un mois futur. Ces icônes se trouvent au haut du calendrier. Pour annuler la recherche personnalisée et réinitialiser la période à la date et l'heure par défaut, cliquez sur le bouton **Cancel** (annuler) situé au bas du calendrier.




- Dans le calendrier, cliquez sur une journée « du » afin qu'elle soit en surbrillance (dans l'exemple ci-dessous, la date « 3 » est sélectionnée).



Remarque : Pour personnaliser l'heure « de », cliquez sur le menu déroulant associé à l'heure située sous le mois du calendrier, à gauche, puis sélectionnée l'heure souhaitée (l'heure par défaut est « 12:00:00 AM »).

- Cliquez sur une journée « au » afin qu'elle soit en surbrillance (dans l'exemple ci-dessous, la date « 7 » est sélectionnée).



Remarque : Pour personnaliser l'heure « à », cliquez sur le menu déroulant associé à l'heure située sous le mois du calendrier, à droite, puis sélectionnée l'heure souhaitée (l'heure par défaut est « 11:59:59 PM »).

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Apply** (appliquer) du calendrier pour enregistrer vos paramètres.
- Précisez un ou plusieurs états de transaction :

- Cliquez sur le menu déroulant (**État**) pour afficher les paramètres d'état (illustrés ci-dessous), puis activez ou désactivez un ou plusieurs paramètres, au besoin.

Remarque : Pour activer un paramètre d'état, cochez la case correspondante. Pour désactiver un paramètre d'état, décochez la case correspondante. (Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description des différents états.)




État	Description
Approuvée	La transaction a été envoyée au serveur de Moneris à des fins de traitement et elle a été approuvée.
Refusée	La transaction a été envoyée au serveur de Moneris à des fins de traitement et elle a été refusée.
Bloquée	La transaction n'a pas été envoyée au serveur de Moneris à des fins de traitement, car un ou plusieurs outils de prévention de la fraude (SVA, CVC, 3-D Secure et Moneris Kount) n'ont pas approuvé la transaction.
En cours de traitement	La transaction a été traitée il y a moins d'une heure.
Abandonné	Le délai de transaction est écoulé depuis au moins une heure.

6. Facultatif : Configurez le nombre maximal de transactions à afficher par page dans le rapport (le paramètre par défaut est 20 transactions par page) :

Pour modifier le nombre maximal de transactions par page :

- a. Cliquez sur le menu déroulant lié au nombre maximal de transactions ( 20) pour afficher les options (illustré ci-dessous).



- b. Sélectionnez le nombre de transactions souhaité (20, 50 ou 100).

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Rechercher** pour produire le rapport.

- Pour consulter les détails d'une transaction affichée dans le rapport, consultez la section [Renseignements sur les transactions de paiement](#) dans Moneris Checkout à la page 431.
- Pour afficher la liste de transactions en ordre ascendant ou descendant en fonction de la date ou du montant, cliquez sur l'en-tête **Date** ou **Montant** du rapport, respectivement.

Renseignements sur les transactions de paiement dans Moneris Checkout

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter les renseignements d'une transaction par carte de débit ou de crédit précise affichée dans un rapport de transactions de Moneris Checkout (voir la section [Rapports de transaction de Checkout](#) à la page 427). Les renseignements de paiement incluent les données transactionnelles, comme le code d'approbation, le numéro de la carte (partiel), le numéro de séquence ainsi que les données liées à la prévention de la fraude provenant des outils de prévention de la fraude comme 3-D Secure, Moneris Kount, le SVA et le CVC. Les renseignements sur le paiement incluent également des registres détaillés sur la transaction qui indiquent le temps passé dans Passerelle Moneris.

Remarque : Pour consulter les renseignements d'une transaction par carte-cadeau traitée par l'entremise de Moneris Checkout, vous devez produire un rapport de transactions par carte-cadeau (voir la section [Rapport de transactions : cartes-cadeaux et carte de fidélité](#) à la page 337).

1. Produisez un rapport [Rapports de transaction de Checkout](#) (voir la page 427).
2. Dans ce rapport, trouvez la transaction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus de renseignements, puis cliquez sur l'hyperlien **Billet de Checkout**.
3. Lorsque la page « Détails de paiement checkout » s'affiche, vous verrez les renseignements suivants :

Une section « Détails de transaction »

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ ID commande▪ Carte▪ Code d'autorisation▪ Message | <ul style="list-style-type: none">▪ Code de réponse▪ Numéro de séquence▪ ICE▪ ID client |
|---|--|

Une section « Renseignements sur la vérification de fraude »

- **Résultat NVC**
- **Résultat de SVA**
- **Résultat de 3DS¹**
- **Résultat de Kount²**

Une section « Transactions »

Tous les événements qui se produisent lors du cycle de vie d'une transaction traitée par l'entremise de Moneris Checkout en fonction de votre configuration s'affichent dans cette section. Les différentes sections peuvent inclure le moment où la transaction a été évaluée par les divers outils de prévention de la fraude (p. ex. 3-D Secure, Moneris Kount et le SVA), le temps du transfert de la transaction du site Web au serveur de Moneris, et d'autres processus de Passerelle Moneris.

4. Pour annuler (annulation ou remboursement) ou conclure une transaction directement depuis l'interface du centre de ressources pour commerçants, faites ce qui suit :
 - a. Cliquez sur la bannière « Détails de transaction » de la page « Détails de paiement checkout », puis cliquez sur le bouton **Correction**, **Remise** ou **Conclusion** (l'un de ces boutons s'affichera dans la bannière en fonction de l'état actuel de la transaction).
 - b. Suivez l'une des directives ci-dessous :
 - Pour effectuer une annulation, passez à l'étape 7 à la page 188 ([Annulation \(correction\) par carte de débit ou de crédit](#)).

^{1,2} Une inscription est requise.

- Pour effectuer un remboursement, passez à l'étape 7 à la page 190 ([Remise par carte de débit ou de crédit](#)).
- Pour effectuer une conclusion, passez à l'étape 6 à la page 181 ([Conclusion d'une préautorisation par carte de débit ou de crédit](#)).

Configurer DirectPost

DirectPost est l'une des options d'intégration Web (voir la page 399) offertes pour l'intégration du traitement des transactions de commerce électronique et des commandes postales et téléphoniques au moyen du centre de ressources pour commerçants.

Fonctionnement de DirectPost

1. Au commencement d'une transaction, les données transactionnelles sont envoyées au DirectPost du centre de ressources pour commerçants par l'entremise d'un HTTP POST.
2. Le centre de ressources pour commerçants traite la transaction, puis redirige le titulaire de carte et la réponse vers votre site de commerçant afin qu'un reçu personnalisé soit créé.
3. Une vérification de la transaction peut être exécutée pour vous assurer de sa légitimité.

Pour utiliser l'intégration DirectPost

Si vous choisissez la méthode d'intégration DirectPost, vous devez configurer DirectPost au moyen du centre de ressources pour commerçants.

- Pour en savoir plus sur la façon de consulter ou de télécharger les instructions détaillées au sujet de la configuration de DirectPost, consultez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Configurer la page de paiement hébergée

La page de paiement hébergée est l'une des options d'intégration Web (voir la page 399) offertes pour l'intégration du traitement des transactions de commerce électronique et des commandes postales et téléphoniques au moyen du centre de ressources pour commerçants.

Fonctionnement de la page de paiement hébergée

1. Lorsqu'une transaction est amorcée, les données propres à cette transaction sont transmises à la page de paiement hébergée du centre de ressources pour commerçants au moyen de HTTP-POST.
2. Le titulaire de carte entre ses données de paiement sécuritaires (c.-à-d. ses données bancaires ou de carte de crédit) sur la page de paiement hébergée.
3. À la réception de ces données, le centre de ressources pour commerçants produit un reçu en votre nom ou redirige le titulaire de carte et la réponse vers votre site de commerçant afin qu'un reçu personnalisé soit créé.
4. Une vérification de la transaction peut être exécutée pour vous assurer de sa légitimité.

Pour utiliser l'intégration de la page de paiement hébergée

Si vous avez choisi la méthode d'intégration de la page de paiement hébergée, vous devez configurer une page de paiement hébergée au moyen du centre de ressources pour commerçants.

- Pour en savoir plus sur la façon de consulter ou de télécharger les instructions détaillées au sujet de la configuration de la page de paiement hébergée, consultez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Transformation en jetons hébergée

La transformation en jetons hébergée est l'une des options d'intégration Web (voir la page 399) offertes pour l'intégration du traitement des transactions de commerce électronique et des commandes postales et téléphoniques au moyen du centre de ressources pour commerçants. Semblable à la page de paiement hébergée (voir la page 434), la transformation en jetons hébergée offre un mécanisme où un numéro de carte sécurisé peut seulement être entré dans un site sécurisé hébergé par Moneris. Tous les autres détails de transaction non sécurisés sont obtenus par votre site de commerçant.

Cette option est parfaite si vous avez votre propre API et que vous ne désirez pas gérer les numéros de carte de crédit directement sur votre site Internet, mais que vous désirez pouvoir entièrement personnaliser la page de paiement. La transformation en jetons hébergée offre la sécurité de la page de paiement hébergée tout en offrant un contrôle total de l'apparence de la page de paiement. Le titulaire de carte n'est jamais redirigé vers votre site de commerçant.

La transformation en jetons peut être utilisée dans l'un des deux scénarios suivants :

- Le traitement d'une transaction financière unique. OU
- L'enregistrement des données de la carte de crédit dans votre chambre forte de Moneris (voir la page 315).



Pour configurer votre Page de paiement par transformation en jetons temporaires hébergée (HPPTT), suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur **Admin > Tokenization hébergée** dans la barre de menus.
2. Attendez que la page « Hosted Card Tokenization » s'affiche.
3. Entrez l'adresse du domaine à partir duquel les requêtes de votre site Internet seront lancées dans le champ **Domaine source**.
4. Cliquez sur le bouton **Créer un profil**.
5. Lorsque le message indiquant que l'opération est réussie s'affiche, vous avez terminé.
6. Visitez le portail des développeurs (voir la page 454) et téléchargez les spécifications de l'intégration qui vous aideront à développer votre site Internet.

Annexe

Champs de paiement/transaction

Vous trouverez les principaux champs qui peuvent apparaître sur les pages de transaction du centre de ressources pour commerçants dans le tableau ci-dessous (qui se poursuit à la page 437). Vous y trouverez aussi une description des données à inscrire dans chaque champ.

Champ	Données à entrer
Clé de données	Il s'agit d'une série de caractères alphanumériques associée à chaque profil de chambre forte.
Code d'autor	Entrez le code d'autorisation ou de référence reçu d'un système RVI ou d'un terminal.
Code de vérification de carte	Entrez le code de sécurité à 3 ou 4 chiffres imprimé au verso ou au dos d'une carte-cadeau ou d'une carte de fidélité.
Code du client	Entrez un identifiant de transaction (facultatif).
Code postal	Entrez le code postal ou le code ZIP de l'adresse postale du titulaire de carte. Ce code postal devrait être le même que celui figurant sur le relevé de la carte utilisée par le titulaire de carte (voir la page 450).
CVC	Consultez l'entrée <i>Code de vérification de carte</i> .
Date d'expiration	Entrez la date d'expiration de la carte utilisée pour la transaction (MMAA). Cette date doit être identique à celle qui se trouve sur la carte.
Descripteur de l'énoncé	Entrez une description de la transaction (elle apparaîtra sur le relevé de carte de crédit du titulaire de carte).
ICE	Consultez l'entrée <i>Indicateur CE</i> .
ID client	Entrez un identifiant de transaction (facultatif).
ID commande	L'ID de commande est un identifiant unique associé à chaque transaction financière. Si vous n'entrez rien dans ce champ, le système générera automatiquement un ID lorsque la transaction sera soumise pour traitement. Si vous entrez votre propre ID de commande, assurez-vous qu'il n'aît jamais été utilisé. Le numéro de commande peut contenir jusqu'à 50 caractères, il peut contenir des lettres et des chiffres et il peut aussi contenir les caractères spéciaux suivants : - : . @
Indicateur CE.	Indiquez la façon dont le titulaire de carte a transmis le numéro de la carte (pour en savoir plus, voir la page 438).
Montant	Entrez le montant de la transaction. En entrant un montant, n'ajoutez aucun signe de dollar ou autre caractère spécial. Le montant doit inclure les cents (#,##).
Nom de rue	Entrez le nom de la rue de l'adresse postale du titulaire de carte. Ce nom de rue devrait être le même que celui figurant sur le relevé de la carte utilisée par le titulaire de carte (voir la page 450).

Champ	Données à entrer
Numéro carte de crédit	Entrez le numéro de compte primaire/personnel (PAN) imprimé à l'avant de la carte utilisée pour la transaction. <i>Remarque : Certains numéros de cartes de débit à puce peuvent être entrés manuellement au lieu d'un numéro de carte de crédit.</i>
Numéro de carte	Pour les transactions par carte de débit ou de crédit, consultez l'entrée <i>Numéro carte de crédit</i> . Pour les transactions par carte-cadeau, consultez l'entrée <i>Numéro de carte-cadeau</i> . Pour les transactions par carte de fidélité, consultez l'entrée <i>Numéro de carte de fidélité</i> .
Numéro de carte de fidélité	Entrez le numéro de compte de la carte imprimé à l'avant d'une carte de fidélité.
Numéro de carte-cadeau	Entrez le numéro de compte de la carte imprimé à l'avant d'une carte-cadeau.
Numéro de facture	Entrez un identifiant de transaction (facultatif).
Numéro du domicile	Entrez le numéro municipal de l'adresse postale du titulaire de carte. Ce numéro devrait être le même que celui figurant sur le relevé de la carte utilisée par le titulaire de carte (voir la page 450).
Numéros de vérification de la carte	Entrez le code de sécurité à 3 ou 4 chiffres imprimé au verso ou au dos d'une carte de débit ou de crédit.
NVC	Consultez l'entrée <i>Numéro de vérification de la carte</i> .
Points à échanger	Entrez le nombre de points que vous souhaitez échanger sur une carte de fidélité.

Indicateur de commerce électronique (ICE)

L'ICE décrit la façon dont un titulaire de carte a transmis son numéro de carte de débit ou de crédit pour une transaction financière par carte de débit ou de crédit. Vous trouverez une liste des ICE pris en charge par le centre de ressources pour commerçants dans le tableau ci-dessous.

ICE	Description
M – Transaction avec no. de carte entré manuellement	-
0 – N'est pas une transaction de commerce électronique.	-
1 – Commande postale/téléphonique – Unique	Le titulaire de carte transmet les données de sa carte par téléphone ou par écrit. Il autorise l'utilisation de sa carte pour un seul paiement.
2 – Commande postale/téléphonique – Périodique	Le titulaire de carte transmet les données de sa carte par téléphone ou par écrit. Il autorise l'utilisation de sa carte pour de multiples paiements à traiter à des intervalles prédéterminés.
3 – Commande postale/téléphonique – Versement	Le titulaire de carte transmet les données de sa carte par téléphone ou par écrit. Il autorise l'utilisation de sa carte pour un seul paiement de biens ou services qui sera facturé à sa carte en de multiples versements au cours d'une certaine période de temps.
4 – Commande postale/téléphonique – Classification inconnue	Le titulaire de carte transmet les données de sa carte par téléphone ou par écrit. Le type de transaction est inconnu au moment de l'autorisation; il pourrait s'agir d'une seule occurrence ou de plusieurs versements.
7 – Transaction SSL (non authentifiée)	Cet ICE s'applique aux transactions électroniques où le titulaire de carte transmet les données de sa carte par l'entremise d'un site Internet sécurisé.

Privilèges

Niveau d'accès d'administration

Les privilèges des niveaux d'accès d'administration sont classés en trois catégories principales : le niveau administratif, le niveau transactionnel et le niveau de rapport (voir les tableaux correspondants ci-dessous).

Important! Un utilisateur ayant des privilèges complets d'administrateur a le contrôle total des autres utilisateurs et de votre compte de magasin du centre de ressources pour commerçants. Vous devez accorder les privilèges de façon judicieuse en fonction de vos besoins opérationnels. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des meilleures pratiques de sécurité de l'industrie des cartes de paiement, consultez le site Web du Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (ICP) à l'adresse www.pcisecuritystandards.org/index.shtml.

Niveau administratif

Les niveaux d'accès indiqués* dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Niveau administratif » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Niveau d'accès	Si le niveau d'accès est coché :
Tous les privilèges administratifs	Permet d'accorder l'accès complet aux fonctions administratives.
Ajouter/Modifier utilisateur et registres de vérification	Permet d'ajouter ou de modifier des comptes d'utilisateur et de consulter les registres de vérification.
Ajouter/Modifier utilisateur	Permet d'ajouter ou de modifier des comptes d'utilisateur.
Modifier utilisateur seulement	Permet de modifier des comptes d'utilisateur.
Aucun - L'utilisateur ne peut pas accorder un accès d'administrateur à d'autres utilisateurs.	Aucun accès administratif n'est accordé à l'utilisateur.

Niveau de transaction

Les niveaux d'accès indiqués* dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Niveau de transaction » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Niveau d'accès	Si le niveau d'accès est coché :
Toutes les transactions. Comprend l'activation, l'achat et la consultation du solde de carte-cadeau et de carte de fidélité.	Permet de traiter toutes les transactions financières.
Toutes les transactions sauf correction, remise et remise indépendante. (Ne comprend pas non plus les désactivations, les corrections et les remises par carte-cadeau/carte de fidélité ni les remises indépendantes.)	Permet de traiter toutes les transactions financières, à l'exception des annulations, des remises, des remises indépendantes et des désactivations de carte-cadeau ou de carte de fidélité.
Aucun - L'utilisateur ne peut pas accorder un accès aux transactions à d'autres utilisateurs.	Aucun accès transactionnel n'est accordé à l'utilisateur.

Niveau de rapport

Les niveaux d'accès indiqués* dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Niveau de rapport » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Niveau d'accès	Si le niveau d'accès est coché :
Tous les rapports. Comprend le rapport sur les transactions par carte-cadeau et par carte de fidélité.	Permet de consulter et de produire tous les rapports.
Tous les rapports, sauf la possibilité de fermer des lots.	Permet de consulter et de produire tous les rapports (à l'exception de la fermeture de lots).
Aucun - L'utilisateur ne peut pas accorder un accès aux rapports à d'autres utilisateurs.	Aucun accès au rapport n'est accordé à l'utilisateur.

Privilèges d'utilisateur

Les privilèges d'utilisateur sont classés en plusieurs catégories principales : privilèges administratifs (voir plus bas), privilèges transactionnels (voir la page 442), privilèges de rapport (voir la page 443), privilèges de carte-cadeau et de carte de fidélité (voir la page 444) et privilèges de chambre forte (voir la page 445).

Privilèges administratifs :

Les privilèges d'utilisateur indiqués dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Privilèges administratifs » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Privilège	Si le privilège est coché :
Ajouter utilisateur	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Configurer DirectPost	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Configurer la page de paiement hébergée	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Configurer multicommerçant	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Définir les accès IP	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Enregistrer les modifications *	Permet d'exécuter toutes les fonctions indiquées dans cette section. (Si vous décochez cette case, l'accès de l'utilisateur sera en lecture seule, et toute tentative de modification de la configuration des paramètres par cet utilisateur sera consignée au registre.)
Modifier l'adresse d'avis	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Modifier l'heure de fermeture des lots	Permet de modifier cette configuration.
Modifier utilisateur	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Paramètres du magasin	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Vérification	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Voir le jeton API	Permet d'accéder à la page de la transaction.

Privilèges de transaction :

Les privilèges d'utilisateur indiqués dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Privilèges de transaction » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Privilèges	Si le privilège est coché :
Achat	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Ajouter périodique	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Annulation	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Autor. par tél.	Permet d'accéder à la page de la transaction. <i>Remarque : La fonction de transactions par autorisation vocale ou avis est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions par autorisation vocale ou avis dans votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.</i>
Conclusion	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Créer un groupe	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Descripteur de l'énoncé	L'utilisateur peut ajouter un descripteur de l'énoncé s'ils sont pris en charge par la transaction.
Activer le mode PCI	Permet de saisir des cartes manuellement dans les champs du centre de ressources pour commerçants lorsque le mode PCI est activé (voir la page 370).
Exécuter*	Permet de traiter des transactions. (Si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra seulement accéder à la page de transaction; il ne sera pas en mesure de traiter la transaction.)
NVC obligatoire	L'utilisateur doit entrer les numéros de vérification s'ils sont pris en charge par la transaction.
Péautor.	Permet d'accéder à la page de la transaction (s'applique aussi à la page « Ré-autor. »).
Réessayer transaction périodique	Permet de réessayer une transaction périodique refusée.
Remise	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Remise indépendante	Permet d'accéder à la page de la transaction. <i>Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.</i>
SVA obligatoire	L'utilisateur doit entrer les données de vérification de l'adresse si elles sont prises en charge par la transaction.
Vérification	Permet d'accéder à la page de la transaction.

Privilèges de rapport :

Les privilèges d'utilisateur indiqués dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Privilèges de rapport » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Privilèges	Si le privilège est coché :
Contrôler les transactions périodiques	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Exécuter les transactions/lots	Permet d'effectuer des transactions de suivi et de traiter des transactions de fermeture de lot.
Lots	Permet d'accéder à la page de la transaction. (Les rapports sur les lots font état de toutes les transactions, quelle que soit la configuration du privilège Permettre l'affichage des transactions de tous les utilisateurs.)
Modifier les transactions périodiques	Permet de modifier une transaction périodique.
Permettre l'affichage des transactions de tous les utilisateurs*	Permet d'afficher toutes les transactions exécutées dans le centre de ressources pour commerçants. (Si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra uniquement voir les transactions qu'il a traitées.)
Permettre la fermeture de lot	Permet de fermer manuellement un lot.
Rapports sur les transactions périodiques	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Transactions	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Transactions groupées	Permet d'accéder à la page de la transaction.

Privilèges de transaction par carte-cadeau et carte de fidélité :

Les privilèges d'utilisateur indiqués dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Privilèges transactions carte-cadeau/fidélité » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Privilège	Si le privilège est coché :
Achat carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Activation carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Correction carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Désactivation carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Échange de carte de fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Exécuter des transactions par carte-cadeau/fidélité et produire les relevés connexes*	Permet de traiter des transactions par carte-cadeau et carte de fidélité ainsi que de produire des rapports. (Si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra seulement afficher la transaction et la page du rapport; il ne sera pas en mesure de traiter la transaction ni de produire le rapport.)
Interrogation solde carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Rapports sur les transactions carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Remise carte-cadeau/fidélité	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Remise indépendante carte-cadeau	Permet d'accéder à la page de la transaction. <i>Remarque : La fonction de transaction de remboursement indépendant est désactivée par défaut, mais elle peut être activée (pour une courte ou une longue durée) sur demande pour votre magasin dans le centre de ressources pour commerçants. Si vous voulez traiter des transactions de remboursement indépendant depuis votre magasin, veuillez communiquer avec Moneris.</i>

Privilèges de chambre forte :

Les privilèges d'utilisateur indiqués dans le tableau ci-dessous apparaissent dans la section « Privilèges d'accès à la chambre forte » de la page « Modifier utilisateur » (ou « Ajouter utilisateur ») du compte d'utilisateur que vous modifiez.

Privilèges	Si le privilège est coché :
Ajouter un profil	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Exécuter les transactions/rapports de chambre forte	Permet de traiter des transactions de chambre forte et de produire des rapports. (Si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra seulement afficher la page de transaction; il ne sera pas en mesure de traiter la transaction.)
Gérer les profils	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Mettre à jour les détails de profil	Permet de traiter cette transaction.
Rapports sur la chambre forte	Permet d'accéder à la page de la transaction.
Supprimer le profil	Permet de traiter cette transaction.

Service d'actualisation de compte

Le service d'actualisation de compte permet d'assurer l'exactitude des données de vos clients enregistrées dans la chambre forte ou dans une transaction périodique du centre de ressources pour commerçants au moyen du service d'actualisation de compte Visa et du service de mise à jour automatique des données de facturation Mastercard.

Ces services permettent de mettre à jour électroniquement les renseignements d'un titulaire de carte parmi les émetteurs de carte, les acquéreurs de transactions et les commerçants participants qui acceptent d'enregistrer les données des clients pour traiter des transactions ultérieures.

Remarque : *Ce ne sont pas tous les émetteurs de carte qui participent aux programmes d'actualisation de compte de Visa et de Mastercard, ce qui peut limiter la mise à jour des données des titulaires de carte.*

Comment ça fonctionne?

1. Les émetteurs de carte participants envoient les modifications du compte des titulaires de carte, comme les changements de numéros de carte et de dates d'expiration, aux bases de données des services d'actualisation de compte.
2. En tant que commerçant, vous participez au service d'actualisation de compte du centre de ressources pour commerçants.
3. Lorsque votre magasin se prévaut de ce service, vous devez configurer vos paramètres afin d'activer ou désactiver ce service pour les transactions périodiques ou les profils de chambre forte (voir la page 375).
4. Les données enregistrées sont périodiquement envoyées aux bases de données de Visa et de Mastercard, puis les profils enregistrés dans votre magasin sont mis à jour :

Remarque : *Si les bases de données des services d'actualisation de compte de Visa et de Mastercard indiquent « fermé » ou « contacter » au sujet d'un des numéros de carte de crédit utilisés dans un profil de chambre forte ou dans une transaction périodique de votre magasin, le centre de ressources pour commerçants arrêtera automatiquement les mises à jour de cette carte pour le profil de chambre forte ou la transaction périodique (si le service d'actualisation de compte est activé pour votre magasin, comme indiqué à l'étape 3).*

- Transactions périodiques – les données sont envoyées 5 jours avant la prochaine date de facturation.
 - Profil de chambre forte – toutes les cartes enregistrées dans des profils de chambre forte sont envoyées une fois par semaine.
5. Vous pouvez produire un rapport d'actualisation de compte pour voir les profils qui ont été mis à jour (voir la page 340).

Rapport de données de niveaux 2 et 3

Si votre magasin se prévaut de la fonctionnalité de rapport de données de niveaux 2 et 3, vous pourrez ajouter des données de niveaux 2 et 3 (taxes et produits) aux transactions admissibles dans le centre de ressources pour commerçants si la transaction est traitée au moyen d'une carte d'achat. Les données de niveaux 2 et 3 ne s'ajoutent qu'aux conclusions (voir les pages 181 et 183) et aux remises (voir la page 190).

Si les données de niveaux 2 et 3 sont ajoutées à une transaction approuvée, vous pourrez consulter les données de niveaux 2 et 3 dans l'historique de commande de la transaction (voir la page 246).

Remarque : *Si vous entrez une carte d'achat prise en charge lors du traitement d'un achat par carte de débit ou de crédit, le centre de ressources pour commerçants vous invitera à choisir si vous souhaitez ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la transaction. Si vous ajoutez les données de niveaux 2 et 3, le centre de ressources pour commerçants classera automatiquement la transaction comme une préautorisation. Vous pourrez ajouter des données de niveaux 2 et 3 chaque fois que vous concluez une préautorisation.*

Si votre magasin ne se prévaut pas des données de niveaux 2 et 3, vous pouvez tout de même accepter des cartes d'achat comme méthode de paiement. Toutefois, le centre de ressources pour commerçants ne vous proposera pas d'ajouter des données de niveaux 2 et 3 à la transaction.

Différences entre les données de niveau 2 et de niveau 3

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des champs principaux concernant l'ajout des données de niveaux 2 et 3, consultez la page 448.

- Les données de niveau 2 incluent une description des taxes (p. ex. la TPS, la TVP, la TVH ou la TVQ, le cas échéant), l'ID du client, le numéro du bon de commande, le code des comptes de grands livres ou le numéro de compte, les frais de courtage et les droits de douane.
- Les données de niveau 3 incluent une description des produits, le nombre d'unités et les mesures, les renseignements d'expédition, les codes de produit, les frais de transport et d'expédition (semblable aux données qui se trouvent sur les factures).

Champs des données de niveaux 2 et 3

Vous trouverez les principaux champs concernant les données de niveaux 2 et 3 qui peuvent apparaître sur la page de conclusion dans le tableau ci-dessous (qui se poursuit à la page 449). Vous y trouverez aussi une description des données à inscrire dans chaque champ.

Champ	Données à entrer
Buyer Name	Entrez le nom de l'acheteur (exigé par l'ARC pour les transactions supérieures à 150 \$) 00.
Code de référence client	Série de 16 caractères que le client peut fournir au point de vente (il doit être entré si le client le fournit). Si le code du client a été obtenu lors de la préautorisation, le code du client sera déjà entré dans ce champ, mais il n'est pas nécessaire que les deux codes soient identiques.
Code du produit	Entrez le code du produit de la ligne d'article (si ce champ n'est pas rempli, le champ « Commodity Code » doit l'être). Si une ligne d'article « Transport/Expédition » apparaît dans la commande, le code de produit doit être « Transport/Expédition ». Si une ligne d'article « Rabais » apparaît dans la commande, le code de produit doit être « Rabais ».
Code postal de destination	Entrez le code postal auquel les biens seront expédiés (doit être inscrit si l'expédition se fait au Canada). Laissez ce champ vide si vous expédiez les biens à l'extérieur du Canada.
Commodity Code	Entrez le code de marchandise de la ligne d'article. (Si ce code n'est pas envoyé, le code de produit doit absolument être inclus).
Coût unitaire	Entrez le coût unitaire de chaque article. Il doit comporter 2 décimales.
Description	Description de la ligne d'article.
Droits de douane	Entrez le montant de douane de l'achat total. Ce champ doit être rempli pour les ventes internationales auxquelles des droits de douane s'appliquent.
Facture exempte de taxe	Si la TPS ou la TVH (ainsi que la TVP ou la TVQ) peuvent être exemptées sur une ligne d'article en particulier, il faut choisir cette option. Autrement, les taxes nationales et fédérales seront facturées en fonction du code postal de destination.
Frais de transport (taxes comprises)	Si les frais d'expédition ne sont pas inclus dans une ligne d'article, ils doivent être indiqués ici, le cas échéant.
Montant TPS	Voir l'entrée <i>Montant TVH</i> .
Montant TVH	Le montant entré doit être identique à la taxe nationale (TPS ou TVH) apparaissant sur la facture.
Montant TVP	Le montant entré doit être identique à la taxe locale (TVP ou TVQ) apparaissant sur la facture. Si le produit est expédié dans une province utilisant seulement la TVH, ce champ n'apparaîtra pas. Donc si ce champ apparaît, il doit être rempli.
Montant TVQ	Voir l'entrée <i>Montant TVQ</i> .
Pays de destination	Le code postal de destination apparaît déjà dans ce champ. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le pays dans lequel les biens seront expédiés.

Champ	Données à entrer
Quantité	Entrez le nombre de produits achetés (doit être une valeur numérique).
Unité de mesure	Entrez l'unité de mesure.
VAT Reference Num	Entrez le numéro de référence de la facture. Doit comporter le numéro de la facture. Ne peut pas comporter seulement des espaces ou des zéros.

Service de vérification d'adresse (SVA)

Le service de vérification d'adresse (SVA) est une fonctionnalité de prévention de la fraude qui permet à l'émetteur de carte de comparer l'adresse (numéro de domicile, rue et code postal) entrée au moment de la transaction avec l'adresse apparaissant sur le relevé du titulaire de carte.

- Pour utiliser le service de vérification d'adresse, votre magasin doit se prévaloir de la fonctionnalité de prévention de la cyberfraude.

Comment savoir si votre magasin se prévaut de cette fonctionnalité :

Si votre magasin se prévaut de cette fonctionnalité, une section « Vérification de l'adresse » ainsi que les champs associés apparaîtront sur plusieurs pages de transaction du terminal (voir la page 133).

Vous devez entrer le numéro de domicile, la rue et le code postal dans les champs prévus à cet effet.

Remarque : *Il est fortement recommandé d'inclure les détails relatifs à la vérification de l'adresse pour toutes vos transactions entrées manuellement (commandes postales et téléphoniques/commerce électronique). Procéder ainsi garantit que les transactions ont le meilleur taux d'interchange possible et réduit les frais d'acceptation des cartes de crédit. Si le SVA n'est pas présent, des frais d'interchange plus élevés pourraient s'appliquer au traitement de la transaction. Le service de vérification d'adresse (SVA) n'est pas pris en charge pour les cartes UnionPay.*

- Pour obtenir une liste complète des codes de résultats du service de vérification d'adresse, consultez le tableau **CVD AVS Result Code** situé dans le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Numéro de vérification de carte (NVC)

Le numéro de vérification de carte (NVC) est le numéro affiché au dos d'une carte de crédit. Il s'agit d'un outil de prévention de la fraude facultatif qui vous permet de vérifier les données fournies par le titulaire de carte au moment de la transaction. Ces données sont envoyées à la banque émettrice en même temps que les données de la transaction. La banque émettrice répond ensuite en indiquant si les données correspondent.

Remarque : *Aucune réponse concernant le NVC des cartes UnionPay ne sera envoyée.*

- Pour obtenir une liste complète des codes de résultats du NVC, consultez le tableau **CVD AVS Result Code** situé dans le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).

Utiliser le compte de magasin du centre de ressources pour commerçants dans un environnement de test

L'environnement de test du centre de ressources pour commerçants est conçu pour reproduire l'environnement de production le plus fidèlement possible. Il est possible d'accéder à l'environnement de test en tout temps.

Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir une session du centre de ressources pour commerçants dans un environnement de test.

Remarque : Moneris ne peut pas garantir à 100 % la disponibilité de l'environnement de test. Veuillez noter que d'autres commerçants utilisent l'environnement de test et, conséquemment, vous verrez probablement des transactions et des ID d'utilisateur que vous n'avez pas créés. Afin de respecter les autres commerçants utilisant l'environnement de test, Moneris vous demande de ne travailler qu'avec les transactions et les utilisateurs que vous avez créés.

1. Visitez le <https://esqa.moneris.com/mpg/>.
2. Patientez pendant que la page d'ouverture de session du centre de ressource pour commerçants s'affiche.
3. Entrez les renseignements d'identification « demouser » dans les champs :
 - a. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, saisissez le nom d'utilisateur **demouser**.
 - b. Dans le champ **Code de magasin**, saisissez l'ID du magasin qui prend en charge la fonction que vous souhaitez utiliser :

Pour tester cette fonctionnalité	Champ	Données à entrer
Cyberfraude (SVA, NVC)	Code de magasin	store1
		store2
		store3
		store5
3-D Secure		moneris

- c. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez **Password**.
4. Cliquez sur le bouton **Soumettre**.
5. Vous avez terminé.

Numéros de carte de test

Utilisez les numéros de compte de test suivant et entrez n'importe quelle date d'expiration :

Important! Ces cartes sont conçues pour l'environnement de test seulement. Ne les utilisez PAS dans l'environnement de production.

Type de carte	Numéro de carte
Amex	373599005095005
Diners	36462462742008
Discover	6011000992927602
JCB	3566007770015365
Mastercard	5454545454545454
Visa	4242424242424242
UnionPay	6250944000000771 Utilisez la date d'expiration (MM/AA) suivante : 1249 et le numéro de vérification de carte (NVC2) suivant : 371

Bien que l'environnement de test soit conçu pour reproduire l'environnement de production le plus fidèlement possible, une différence majeure est que les transactions de test ne sont pas envoyées au réseau d'autorisation de production. Cela signifie que les réponses des émetteurs de carte sont simulées. De plus, pour obtenir une approbation, un refus ou une erreur, vous devez utiliser certaines variables de transaction pour créer diverses situations de réponse et d'erreur.

L'environnement de test approuve et refuse les transactions en fonction des cents entrées dans le champ Montant. Par exemple, une transaction de 399,00 \$ ou de 1,00 \$ sera approuvée, car la valeur des cents de ,00 est réglée pour être approuvée dans l'environnement de test. Les transactions de l'environnement de test ne doivent pas être supérieures à 1 000,00 \$. (Cette limite n'existe pas dans l'environnement de production.)

- Pour consulter une liste de toutes les réponses actuelles de l'environnement de test pour diverses valeurs de cents, téléchargez le document pertinent (c.-à-d. le tableau *Test Environment Penny Response* et le tableau **Test Environment e-Fraud Response**). Pour savoir comment télécharger cette documentation, consultez le portail pour développeurs de Moneris (voir la page 454).



Soutien aux commerçants

Obtenez de l'aide en tout temps à Moneris.

Si vous avez besoin d'aide avec votre solution de traitement des transactions, nous sommes toujours là pour vous aider.

Nous ne sommes qu'à un clic.

- Consultez la page moneris.com/soutien-passarellemoneris afin de :
 - télécharger des exemplaires additionnels de ce guide ainsi que d'autres ressources
 - télécharger les guides d'installation rapide des claviers NIP pris en charge
 - consulter FAQ sur le centre de ressources pour commerçants
- Consultez la page moneris.com/videosrc afin de :
 - regarder des vidéos d'instruction
- Consultez le portail pour développeurs de Moneris (<https://developer.moneris.com/>) afin de :
 - télécharger des codes et messages d'erreur, des guides d'intégration, des API, des pilotes pour clavier NIP et des simulateurs ICC
- Consultez le site magasin.moneris.com afin d'acheter des fournitures de point de vente et du papier pour les reçus.
- Consultez la page moneris.com/ressources afin d'obtenir des conseils d'affaires, des nouvelles et des tendances au sujet de l'industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus.

Vous avez besoin de nous sur place? Nous serons là.

Vous n'avez qu'à nous appeler, et l'un de nos techniciens spécialisés se mettra en route. Notre technicien des services sur site vous aidera avec vos terminaux de paiement en assurant à votre entreprise le moins de dérangements possible.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Appelez en tout temps le centre d'assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais **1 866 319-7450** ou en écrivant à onlinepayments@moneris.com. Nous serons ravis de vous aider. Vous pouvez également nous envoyer un message sécurisé en tout temps en ouvrant une session Marchand Direct^{MD} à moneris.com/monmarchanddirect.



MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. APPLE PAY est une marque de commerce d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. GOOGLE PAY est une marque de commerce de Google LLC. Kount est une marque de commerce déposée de Kount Inc. Mastercard est une marque de commerce déposée, et les cercles imbriqués sont une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. INTERAC est une marque de commerce déposée d'Interac Inc. DISCOVER est une marque de commerce déposée de Discover Financial Services. AMERICAN EXPRESS est une marque de commerce déposée d'American Express Company. VISA est une marque de commerce qui appartient à Visa International Service Association et est utilisée sous licence.

Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2021 Corporation Moneris Solutions, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'autorisation de Corporation Solutions Moneris.

Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l'une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l'une de ses sociétés affiliées, ni l'un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement.

Le présent document n'a pas été autorisé, commandité ou autrement approuvé par Apple Inc.

Votre traitement des cartes-cadeaux est régi par votre entente associée aux services du programme de cartes-cadeaux conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre traitement des cartes de fidélité est régi par votre entente associée aux services du programme de fidélisation conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre traitement des transactions par cartes de débit et de crédit est régi par les modalités de vos ententes associées aux services de traitement des transactions par cartes de débit et de crédit du commerçant conclues avec Corporation Solutions Moneris.

Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le **Manuel d'utilisation à l'intention du commerçant** à l'adresse moneris.com/fr-ca/juridiques/modalites-et-conditions ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris.