1

MODE PENGALAMATAN

- Field alamat pada format instruksi ukurannya terbatas sehingga akan membatasi jumlah lokasi memori yang bisa diacu. Padahal kita menginginkan dapat mengacu jumlah lokasi memori yang besar.
- Agar lokasi yang dapat diakses bisa lebih besar digunakan beberapa teknik atau mode pengalamatan.
- Teknik-teknik pengalamatan yang umum digunakan :
 - > Immediate addressing
 - Direct addressing
 - Indirect addressing
 - > Register addressing
 - Register indirect addressing
 - > Displacement addressing
 - > Stack addressing

Untuk pembahasan selanjutnya digunakan notasi berikut :

A : isi address field yang mengacu ke memori R : isi address field yang mengacu ke register

EA : Effective Address (Alamat efektif) lokasi memori

Immediate addressing

Bentuk pengalamatan yang paling sederhana, di mana operand langsung ada pada instruksi

Format instruksi

Address field	
<u>Operand</u>	

Isi address field langsung berupa operand

Keuntungan :


Tidak ada referensi memori, sehingga menghemat siklus memori akibatnya akan lebih cepat. Bisa digunakan untuk menginisialisasi suatu register.

Kerugian:

Ukuran bilangan (operand) dibatasi oleh ukuran address field.

Direct Adressing





 Adress field berisi effective address (alamat efektif) dari operand.

Keuntungan:


- ✓ Hanya membutuhkan satu referensi memori
- ✓ Tidak memerlukan kalkulasi alamat yang khusus

Kerugian:

Jumlah lokasi yang diacu dibatasi oleh ukuran field alamat

Indirect addressing


Format instruksi



- Jika panjang word memori lebih besar dari ukuran address field, maka akan lebih banyak bit yang bisa digunakan sebagai bit alamat. Akibatnya semakin banyak lokasi memori yang bisa diacu.
- Keuntungan:
 Jumlah lokasi memori yang dapat diacu lebih banyak.
- Kerugian: Memerlukan 2 referensi memori.

Register addressing

Format instruksi



Operand terletak di register

Keuntungan :


- ✓ Pengambilan operand dari register lebih cepat dari pengambilan operand dari memori
- ✓ Jumlah register jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lokasi memori, sehingga jumlah bit alamat yang dibutuhkan lebih sedikit akibatnya ukuran address bisa lebih kecil.

Kerugian :

Jumlah register sangat terbatas, sehingga penggunaannya harus benar-benar efisien.

Register Indirect Addressing

Format instruksi



Keuntungan:


Jumlah lokasi memori yang diacu lebih banyak, bergantung pada ukuran register.

Kerugian:

Selain mengakses register, diperlukan satu referensi memori.

Displacement addressing

Format instruksi



- Alamat efektif diperoleh dengan menjumlahkan isi register dengan A.
- Keuntungan: Lebih fleksibel
- Kerugian: Lebih kompleks

Stack Addressing

Format instruksi

- Operand terletak di puncak stack
- Keuntungan: Ukuran instruksi kecil
- Kerugian: Pemakaiannya terbatas

Jika ada beberapa mode pengalamatan yang digunakan, bagaimana komputer tahu mode pengalamatan yang digunakan pada saat mengeksekusi suatu instruksi?

Untuk mengkodekan mode pengalamatan pada format instruksi dapat ditambahkan sebuah field untuk mengkodekan mode pengalamatan:

Format instruksi

Opcode field Mode field Ad	ddress field
----------------------------	--------------

Contoh:

Misalkan ukuran opcode field adalah 2 bit. Pada opcode field tersebut akan dikodekan 4 operasi (+,-,* , dan /). Untuk tiap operasi ada 4 mode pengalamatan yang mungkin. Untuk itu disediakan mode field yang ukurannya 2 bit.. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut :

0000 : Penjumlahan dengan mode immediate

0001 : Penjumlahan dengan mode direct 0010 : Penjumlahan dengan mode indirect

0011 : Penjumlahan dengan mode register

0100 : Pengurangan dengan mode immediate

0101 : Pengurangan dengan mode direct

0110 : Pengurangan dengan mode indirect

0111 : Pengurangan dengan mode register

1000 : Perkalian dengan mode immediate

. . . .

1100 : Pembagian dengan mode immediate

. . . .