

* Documentation de Happy C64 *

| Version SDK : | 0.2.2.0 |
|-------------------|--|
| Update de la doc: | 08/04/2021 |
| Programmeur : | Loïc Lété |
| Remerciement : | Eric Boez,Lionel Paul, Olivier Cappelar,Eric Cottencin, ma chérie. |

* Caractéristiques du C64 *

| Tableau d | es caractéristiques du Commodore 64 | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| СРИ | Mos 6510 0,985 MHz (pal) / 1,023 MHz(NTSC) | | |
| Mémoire Ram | 64ko | | |
| Mémoire Rom | 20 ko (8ko basic, 8ko kernal, 4ko tiles pré-généré) | | |
| Résolution d'affichage | 320x200 pixel sans le border. | | |
| Résolution d'un pattern | 8x8 pixel. | | |
| Nombre de pattern à l'écran | re de pattern à l'écran 40x25 pattern (1000) | | |
| Nombre de sprites machine 8 | | | |
| Taille d'un sprite 24x21 pixel | | | |
| Fonction sur les sprites | Doubler la largeur, doubler la hauteur, détection de collision avec un autre sprite / un tile. | | |
| Scrolling Hardware | Horizontal / Verticale sur une amplitude de 8 pixels | | |
| Joystick | 2 ports avec contrôle Haut/BAS/GAUCHE/DROITE et bouton feu | | |
| Musique | Trois voix / 8 octaves / Triangle,Dents de scie,carré/bruit | | |
| Nuancier | 16 couleurs | | |

* Vocabulaire *

| Pattern | C'est tout simplement l'encodage en octet d'un élément graphique. (Tiles ou Sprite). Un Tiles carré peut être encodé avec les valeurs binaire suivant ! 0B11111111,0b10000001,0b10000001,0b10000001,0b10000001,0b10000001 ,0B1111111 |
|-------------------|---|
| Tiles | Un tile c'est un élément graphique affichable sur l'écran dans un quadrillage. Il peut représenter une police de caractère, (texte), ou des éléments du décore. On peux utiliser le terme de character , tuile ou caractère. |
| Tilemap | C'est la représentation en mémoire de l'écran. Elle se situe dans la mémoire écran (screen mémorie) en organisation linéaire. Le premier octet de la mémoire écran c'est la position 0,0 (en case) et la valeur contenu dans cette octet représente l'index du tile à afficher à cette endroit.(La taille de la tilemap fait 1000 octets) |
| <u>Sprite</u> | Ou Lutin, MOB (Movable Object Block), BOB, sont des éléments graphiques qui peuvent être placé au pixel près sans effacé ce qui se trouve à l'arrière. Le C64 gère 8 sprites simultanément de 24x21 points. (ou 12x21 points logique doublé sur la largeur en mode multicolore). |
| Numéros de BIT | On parle souvent de numéros de bit dans le document. C'est la place du bit dans l'octet. Sur 1 octet on numérote les bits de 0 à 7 et on compte de droite à gauche. Exemple %00100000 dans cette exemple le bit à 1 c'est le 5em bit de l'octet. En langage C, une valeur binaire s'écrit avec un préfixe Ob dans la documentation, c'est le sigle % qui se trouve au début d'une valeur binaire. |
| <u>Registres</u> | Un registre est une adresse mémoire dans la Ram du C64 qui permet de contrôler un composant de celui si. Par exemple le registre \$0 permet d'activer ou non la Rom du Basic, du Kernal |

| _ | Table des | natier | es | |
|---|--|---------------|---------------------------------------|------------|
| * | Documentation de Happy C64 *2 | | lifier la couleur d'un bloc 8x8 * | |
| | * Caractéristiques du C64 *2 | | COLOR MAP BITMAP * | |
| * | * Vocabulaire * | * Con | figuration du mode Bitmap * | 22 |
| | * Introduction *6 | | prites * | |
| | * Mise en place de votre projet *6 | * Cop | ier les datas d'un sprites d'une adre | |
| | * Fichier de compilation *7 | | | 23 |
| * | Le VIC II (Video) *9 | | figurer le pointeur de pattern d'un | |
| | * Introduction *9 | | * | |
| | * Configurer la plage de lecture du VIC *9 | | cher un sprite à l'écran * | |
| | * Activer / Désactiver l'affichage video *10 | | ner un sprite à l'écran * | |
| | * Attendre le début du Vblank *10 | | figurer la position d'un sprite à l'é | |
| | * Attendre un certain nombre de vbl *10 | | | |
| | * Activer/Désactiver les interruptions *10 | | bler la hauteur d'un sprite * | |
| | * Modifier l'emplacement de la mémoire | | activer le Doubler la hauteur d'un | • |
| | écran *10 | | | |
| | * Modifie le nombre de colonne à afficher * | | bler la largeur d'un sprite * | |
| | 11 | _ | activer le Doubler de largeur d'un | sprite |
| | * Modifie le nombre de ligne à afficher *12 | | *, | 22 |
| | * Scrolling *12 | | rité d'un sprite par apport au tile * | |
| | * Modifier la couleur du border *12 | | ecter les collisions d'un sprite * | 25 |
| | * Modifier la couleur du Background *13 | | ver le Mode Multicolore pour les | 2. |
| | * Modifier la couleur du Background 1 *13 | - | , * | |
| | * Modifier la couleur du Background 2 *13 | | activer le Mode Multicolore pour | |
| | * Modifier la couleur du Background 3 *13 | | ; * | 26 |
| | * PAL/NTSC * | " Cno | ix de la Couleur individuel du spr | ne • 26 |
| * | Gestion des tiles *15 | * Cho | ix de la Couleur 1 des sprites * | |
| | * Introduction * | | ix de la Couleur 2 des sprites * | |
| | * Modifier l'emplacement de lecture des tiles * | Les c | ommandes * | 27 |
| | 13 | | er les deux joystick * | |
| | * Modifier l'adresse interne de la tilmap *16 | | er le clavier * | |
| | * Transférer des patterns au bonne endroit! * | * Atte | ndre une touche du clavier * | 28 |
| | * Afficher un tile à l'écran * | * Acti | ver le touche shift * | 28 |
| | * Modifier la couleur d'une case * | * Désa | activer la touche shift * | 28 |
| | * Remplir la color ram d'une même couleur * | | moire * | |
| | - I | | t et Poke * | |
| | * Afficher un tile et choisir sa couleur! *18 | | activer la rom basic * | |
| | * Dupliquer un pattern horizontalement * 18 | | ve la rom basic * | |
| | * Dupliquer un pattern verticalement *18 | | activer la rom Kernal * | |
| | * Activer le mode Mode Multicolore *19 | | ver la rom Kernal * | |
| | * Désactiver le mode Mode Multicolore *19 | | un bit dans un octet * | |
| | * Activer Mode Étendu *20 | | tre à 1 le Nème bit * | |
| | * Désactiver le Mode Étendu * | Meti↑ Meti | re à 0 le Nème bit * |)ک مح |
| * | | | lifier le volume sonore du C64 * | |
| | * Activer le Mode Bitmap *21 | | er un Son * | |
| | * Désactiver le Mode Bitmap *21 | Diver | S * | 32 |
| | * Afficher un Divel à l'écren * | | | |

| | * Générateur Pseudo Aléatoire 8 et 16 bits | * |
|---|--|------|
| | | |
| | * Décompression RLE * | |
| | * Compression RLE * | |
| * | Cassette et Disquette * | . 33 |
| | * Sauvegarder des datas dans un fichier *. | .33 |
| | * Charger des datas dans un fichier * | 33 |
| | * Gestion des erreurs * | .34 |
| | * Un petit mode d'emplois sur les pointeur | s * |
| | | 34 |
| * | Les Interruptions * | . 35 |
| | * Configurer la fonction irq * | 35 |
| | * Instruction de fin de fonction * | |
| | * Code Exemple * | .35 |
| * | Text Engine * | . 36 |
| | * Ordre ASCII HappyC64 * | .36 |
| | * Modifier le pointeur de texte * | .36 |
| | * Afficher un texte à l'écran * | .37 |
| | * Afficher un bloc de text à l'écran * | 37 |
| | * Afficher une valeur à l'écran 8 bits et 16 | |
| | bits * | .38 |
| * | REU : RAM EXPANSSION UNITE * | |
| | * Introduction * | 39 |
| | * Configurer l'adresse du C64 * | .39 |
| | | |

| * Configurer l'adresse du REU * | 39 |
|--|-----|
| * Plage d'octet à travailler * | 40 |
| * Lancer le transfère * * Index des touches du clavier * | 40 |
| * Index des touches du_clavier * | .41 |
| * La carte mémoire utile du C64 pou | r |
| * Des variables exploitables avant le men | |
| ± | |
| screen de base * | 44 |
| * Le Memory Screen en configuration de | |
| base * | |
| * Plage pour votre programme * | 45 |
| * Plage du VIC en Standard * | 45 |
| * Plage de 16ko de libre * | 45 |
| * Deux bloc de 8ko sont disponibles * | |
| * Bloc de 4 ko de libre * | |
| * IO/Chara et Kernal * | |
| * ASTUCES * | 47 |
| * Le VIC-II dans la bank du Kernal * | |
| * Binaire / Décimale / Hexadécimale | * |
| | |
| * Valeur Décimale * | |
| * Valeur Binaire * | 49 |
| * Valeur Hexadécimale * | 49 |
| * L'astuce des nombres * | 50 |
| * Décalage de bit! * | 50 |

* Présentation *

* Introduction *

Happy C64 est une petite bibliothèque pour programmer le commodore 64 avec le langage de programmation C et le compilateur CC64.

L'esprit de la bibliothèque se veut être proche du système avec une paire de fonction évolué pour simplifier le développement de votre programme. (Module de texte, gestion des tiles/couleurs...) Mais n'a pas pour but de faire le café à votre place. Une connaissance de la machine est quand même primordiale et la connaissance du langage C est obligatoire car ce guide ne vous l'apprendra pas.

* Mise en place de votre projet *

1 : Les outils

Pour programmer le commodore c64 en langage C en cross plateforme, il vous faut des outils de programmation.

- Un émulateur C64 qui permet de tester votre programme sur votre PC. VICE est sympathique. Personnellement j'utilise la suite d'émulateur de **Cloanto** : <u>C64 Forever</u>.
- Le compilateur CC65 qui permet de compiler votre programme. Le Git possède une version CC65 qui fonctionne mais n'est pas à jour. Je vous conseille de le re télécharger.
- Un éditeur de texte pour écrire vos programmes. En vrac, notepad++, Vscode, notepad...

2 : l'organisation du dossier de l'api

Ceci est un exemple d'organisation de dossier qui fonctionne directement avec mon fichier bat. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, vous pouvez vous confectionner un fichier makefile et chambouler l'organisation des dossier pour adapter tout ça à votre convenance. Si vous débutez, garder cette organisation le temps de vous faire la main.

- Il y a quatre dossiers majeur pour happyc64. Le dossier principale HappyC64 qui va regrouper les trois dossier majeur.
- Le dossier **CC65** qui va contenir le compilateur CC65. Placer directement le contenu de cc65 : les dossier "bin","cfg","include"...
- Le dossier **hpc** qui va contenir la librairie de happyc64.
- Le dossier projets qui va contenir vos projets.
- Le dossier outils qui contient les outils divers de happyc64

Le dossier hpc contient un dossier header avec happyc64.h dedans et deux autre fichier. Happyc64.c qui est le code source de la librairie (non utile), et happyc64.lib qui est la librairie de l'API en elle $m\hat{e}me$.

Le dossier **outils** contient deux sous dossiers, **cc1541** qui est le logiciel de création de disquette, **makefile** qui contient le logiciel make.exe , un fichier makefile et .bat à copier à la racine du dossier de vos projets.

3 : organisation du dossier de votre projet

C'est dans le dossier projets que vous aller déposer vos créations. Un dossier par création.

L'organisation de votre dossier de jeu se fait en deux dossiers majeurs , le fichier make.bat et makefile.

Le premier dossier se nomme **bin**. Il va accueillir vos fichier.prg, fichier.d64 ou fichier.tap en fonction de ce que vous aller faire.

Le dossier source est la pour votre code source du jeu.

En fonction de vos besoin d'autre dossier peut être crée comme par exemple un dossier data pour vos fichier data.sql ou autre...

* Fichier de compilation *

note: HappyC64 contient un makefile dans le dossier outils pour mieux automatiser la compilation. Le fichier compilation.bat devient pratiquement inutile.

Nous allons voir le fichier de compilation.bat. C'est un fichier exécutable qui va envoyer des ordres à votre ordinateur pc windows. Il va permettre de compiler votre programme, de créer le fichier.prg par exemple, de transformer ça en .d64, et pourquoi pas de lancer le programme automatique avec vice.

CC65 doit convertir votre programme écrit en C, dans le langage du commodore 64. Les étapes simplifiés sont : votre code source en C se transforme en Assembleur. Le code Assembleur en langage machine . Puis réunir tous les fichiers transformé en langage machine pour en faire un fichier .prg. C'est le rôle de CC65

Voici un simple exemple de fichier de compilation.bat.

```
Code: Fichier compilation.bat
echo off
rem
rem * Configuration du fichier de compilation *
rem ---
set c165=..\..\cc65\bin\c165
set cc65=..\..\cc65\bin\
set adr_source=source\
set adr_out=bin
set prg_prog=c64.prg
set adr_happy=..\..\hpc
set fichier= %adr_source%main.c
rem * preparation du dossier exportation *
if exist "%adr_out%\*.prg" del %adr_out%\*.prg
if exist "%adr_out%\*.d64" del %adr_out%\*.d64
if exist "%adr_out%\*.t64" del %adr_out%\*.t64
if exist "%adr_out%\*.rp9" del %adr_out%\*.rp9
rem * compilation *
%cl65% -o %adr_out%/%prg_prog% -u __EXEHDR__ -O -t c64 --include-dir %adr_happy%/header %fichier% %adr_happy%\happyc64.lib
pause
rem -----
rem * menage *
if exist "%adr_source%*.o" del %adr_source%*.o
pause
```

Explication:

Dans la zone configuration, vous pouvez modifier des dossiers et des liens. Normalement si vous suivez mon organisation, il y a seulement le nom du programme à changer. Note : On CC65 exporte que des fichiers programmes, sur c64 forever, il faut lui faire croire que c'est une disquette, avec un .d64

mais ça reste finalement qu'un fichier programme. Sur un symple vice, vous devez refaire une "vrais disquette" avec par exemple dir master.

set_fichier : Chaque fichier C de votre programme, doit être inscrit ici avec %adr_source%nom_fichier.c CC65 ne gère pas les *c comme sur SDCC 32 bits malheureusement. Si vous cliquez dessus des messages d'erreur de fichier prg par exemple doit apparaître la premier fois mais pas grave. Le fichier prg doit apparaître dans out. Si c'est le cas bravos vous avez compilé votre premier programme pour le C64.

Note : Il est vivement conseillé d'utiliser la norme d'encodage **ANSI** ou **UTF8** pour vos fichier. CC65 semble avoir des problèmes avec d'autre type d'encodage comme le **UTF8-Bom** par exemple.

* Le VIC II (Video) '

* Introduction *

Le Video Interface Chip II est le contrôleur vidéo du commodore 64. Il ne peut adresse que 16 ko de Ram, il doit donc être positionné dans une des 4 plages mémoire de la Ram C64. Il n'a pas sa propre mémoire comme les consoles ou certain micro ordinateur comme la gamme des MSX.

Il permet d'avoir une résolution de 320x200 points logique (ou 160x200 point logique en multi-couleur), afficher 40x25 tiles à l'écran. Mode Bitmap ou tiles, une palette de 16 couleurs, 8 sprites machines, scrolling, ...

Le vic II est contrôlé par les registres compris entre \$D000 et \$D3FF.

* Configurer la plage de lecture du VIC *

Le Vic II doit être positionné dans une des 4 plages mémoire du C64. C'est dans cette plage mémoire que va se trouver la mémoire écran, la lecture des sprites et des tiles. Au démarrage du C64, le VIC II se trouve à l'adresse \$0000

| | void set_vic_bank(unsigned char id_bank) |
|--|---|
| Unsigned char id_bank | valeur comprise entre 0 et 3 (Valeur Réel du tableau ci dessous) pour avoir le choix entre 4 plages mémoire. |
| Le gestion des banks du V VIC II dans la mémoire. (| IC II se fait par l'adresse <i>\$DD00</i> . Le bit 0 et 1 contrôle la place du Voir Valeur Reel du tableau de dessous) |

| Macro des Banks de mémoire du VIC II | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| #DEFINE | VALEUR REEL | PLAGE DE LECTURE DU VIC II |
| VIC_BANK_0 | 3 | Adresse <i>\$0000 -> \$3FFF</i> |
| VIC_BANK_1 | 2 | Adresse <i>\$4000 -> \$7FFF</i> |
| VIC_BANK_2 | 1 | Adresse <i>\$8000 -> \$BFFF</i> |
| VIC_BANK_3 | 0 | Adresse <i>\$C000 -> \$FFFF</i> |

Note : Les numéros des banks dans les defines sont inversées par apport au numéros des banks dans les livres techniques du C64. C'est plus logique de partie en Bas de la Ram pour la Bank 0 (Adresse \$0) et du haut de la Ram pour la Bank 3.(\$C000)

Happy C64

* Activer / Désactiver l'affichage video *

Les deux fonctions jouent un rôle sur l'affichage vidéo . Activer ou non l'affichage vidéo. Quand l'affichage vidéo n'est pas activé, la surface de l'écran est remplacé par la couleurs du Cadre.(Border).

C'est le bit 4 du registre \$D011 qui contrôle l'affichage vidéo.

SCREEN_ON

Active l'affichage vidéo.

SCREEN_OFF

Désactive l'affichage vidéo. L'écran prend la couleur du Border.

Note : Les deux "fonctions" sont des défines.

* Attendre le début du Vblank *

void wait_vb1()

Le Vbblank est le signale du retour de électrons de votre TV. (enfin il n'y a plus cela sur les tv moderne mais le signale existe toujours).

* Attendre un certain nombre de vbl *

void wait_time(unsigned char value)

Permet d'attendre un certain nombre de retour d'écran. (0-255) (5 secondes maximum)

* Récupérer le niveau de ligne du balayage ecran *

unsigned int get_raster()

Permet de connaître à qu'elle ligne se situe le faisceaux.

* Activer/Désactiver les interruptions *

Les Interruptions sont géré par le registre \$DCOD

Void set_interruption_on()

Active les interruptions du Commodore 64

Void set_interruption_off()

Désactives les interruptions du Commodore 64

* Modifier l'emplacement de la mémoire écran *

Le C64 réserve 1024 octets pour stocker la tilemap(1000 octets) avec les pointeurs de sprite (8 octets). L'adresse de la mémoire écran au démarrage, se trouve à l'adresse

1024. (\$0400) Il est possible de choisir un autre emplacement pour la mémoire écran indexé sur le vic.

| <pre>void Set_adresse_screen_memory(unsigned char screen_memory_pointeur)</pre> | | |
|---|---|--|
| <pre>unsigned char screen_memory_pointeur</pre> | Adresse sur Screen Memory en fonction de l'adresse vicII | |
| | | |

Le pointeur de la mémoire écran se trouve à l'adresse \$D018 dans les 4 derniers bits. (Bits 4 à 7) ce qui fait 16 possibilités.

| #Define du SCREEN MEMORY (Adresse du VIC2 + adresse du screen memory) | | |
|--|------|----------------|
| #DEFINE | REEL | ADRESSE OFFSET |
| SM_0 | 0 | Adresse \$0000 |
| SM_0400 | 16 | Adresse \$0400 |
| SM_0800 | 32 | Adresse \$0800 |
| SM_0C00 | 48 | Adresse \$0C00 |
| SM_1000 | 64 | Adresse \$1000 |
| SM_1400 | 80 | Adresse \$1400 |
| SM_1800 | 96 | Adresse \$1800 |
| SM_1C00 | 112 | Adresse \$1C00 |
| SM_2000 | 128 | Adresse \$2000 |
| SM_2400 | 144 | Adresse \$2400 |
| SM_2800 | 160 | Adresse \$2800 |
| SM_2C00 | 176 | Adresse \$2C00 |
| SM_3000 | 192 | Adresse \$3000 |
| SM_3400 | 208 | Adresse \$3400 |
| SM_3800 | 224 | Adresse \$3800 |
| SM_3C00 | 240 | Adresse \$3C00 |

Note : Ceci est un offset par apport à l'adresse du VIC. Exemple ; si le vic II est branché à l'adresse **\$8000**. l'utilisation de <u>SM_0400</u> placera le screen memory à l'adresse **\$8400**.

Le Vic II permet deux affichage écran sur la largeur. 40 ou 38 colonnes.

^{*} Modifie le nombre de colonne à afficher *

L'utilité de passer en mode 38 colonnes est de permettre de préparer un scrolling. C'est le **Bit 3** du registre \$D016 qui contrôle cette affichage. (1=40 colonnes. 0=38 colonnes). Au démarrage le C64 est en **40 colonnes**.

void set_38_columns()

Le VIC II affiche 38 colonnes de largeur.

void set_40_columns()

Le VIC II affiche 40 colonnes de largeur. (Par défaut)

* Modifie le nombre de ligne à afficher *

Le Vic II permet de configurer deux affichages écran sur la hauteur. 25 ou 24 lignes. L'utilité de passer en mode 24 lignes est de préparé un scrolling. C'est le **Bit 3** du registre *\$D011* qui contrôle cette affichage. (*1=25 lignes. 0=24 lignes*). Au démarrage le C64 est en **25 lignes**.

void set_24_raws()

Le VIC II affiche 24 lignes en hauteur.

void set_25_raws()

Le VIC II affiche 25 lignes en hauteur. (Par défaut)

* Scrolling *

Un scrolling c'est l'effet de déplacer "l'écran". Le commodore 64 permet de faire du scrolling verticale et horizontal.

| <pre>void set_scrolling_horizontal(signed char Scroll_x)</pre> | | |
|--|--|--|
| <pre>unsigned char scroll_x</pre> | | |
| Permet de déplacer l'écran horizontalement d'une valeur comprise entre -7 et 7 Les bits 0-2 du registre <i>\$D016</i> permettent de contrôle le scrolling Horizontalement. | | |

| <pre>void set_scrolling_vertical(signed char Scroll_y)</pre> | | |
|--|--|--|
| <pre>unsigned char scroll_y</pre> | Pas du scrolling verticale. Valeurs entre -7 et 7 (pixel) | |
| Permet de déplacer l'écran verticalement d'une valeur comprise entre -7 et 7 Les bits 0-2 du registre <i>\$D011</i> permettent de contrôle le scrolling verticale. | | |

^{*} Modifier la couleur du border *

Happy C64

void set_color_border (unsigned char color_id)

unsigned char color_id | Couleur à afficher dans le cadre de l'écran. (Border)

Le registre \$D020 mémorise la couleur du Border. La valeur se trouve dans les bit 0-3. (16 possibilités)

L'écran du Commodore 64 possède un contour d'une couleur unis. Cette couleur peut être paramétré. Notons que la couleur du border prend place sur tout l'écran quand le contrôleur vidéo est désactivé.

* Modifier la couleur du Background *

void set_color_background (unsigned char color_id)

unsigned char color_id | Couleur à afficher dans la partie du fond de l'écran.

Le registre *\$D021* mémorise la couleur du background. La valeur se trouve dans les bit **0-3**. (16 possibilités)

Le Fond de l'écran possède une couleur unis qui peut être différent de la couleur du border. Le fond de l'écran portent différent nom. (screen, Background, paper (sur CPC).

Un pixel d'un charset non allumé laisse passer la couleur du background.

* Modifier la couleur du Background 1 *

La couleur du Background 1 est utilisé dans le mode multi couleur et étendu. Elle permet d'afficher plus de couleur dans un pattern. (Point allumé pour le mode Multi couleur, fond pour le mode étendu). Notons que hors Raster, La couleur est commune à tous les patterns.

void set_color_background_1 (unsigned char color_id)

unsigned char color_id Couleur à afficher pour le background 1 en mode multicolore et étendu.

Le registre \$D022 mémorise la couleur du background 1. La valeur se trouve dans les bit **0-3**. (16 possibilités)

* Modifier la couleur du Background 2 *

La couleur du Background 2 est utilisé dans le mode multi couleur et étendu. Elle permet d'afficher plus de couleur dans un pattern. (Point allumé pour le mode Multi couleur, fond pour le mode étendu). Notons que hors Raster, La couleur est commune à tous les patterns.

void set_color_background_2 (unsigned char color_id)

unsigned char color_id | Couleur à afficher pour le background 2 en mode multicolore et étendu.

Le registre \$D023 mémorise la couleur du background 2. La valeur se trouve dans les bit **0-3**. (16 possibilités)

* Modifier la couleur du Background 3 *

La couleur du Background 3 est utilisé dans le mode étendu.

Elle permet afficher plus de couleur dans un pattern au niveau du FOND Notons que hors Raster, La couleur est commune à tous les patterns.

| <pre>void set_color_background_3 (unsigned char color_id)</pre> | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|--------|------|--------------|----|------|------|-----|------|
| unsigned char color_id | Couleur à seulement. | afficher | pour | 1e | background | 3 | en | mode | éte | endu |
| Le registre <i>\$D024</i> mémori 0-3 . (16 possibilités) | se la couleu | r du backo | ground | 3. L | _a valeur se | tr | ouve | dans | 1es | bit |

* PAL/NTSC *

unsigned char get_system()

Permet de connaître si le commodore est une version NTSC (0) ou PAL (1)

* Gestion des tiles *

* Introduction *

Les tiles sont des éléments graphiques de 8x8 pixels qui s'affiche à l'écran sur un quadrillage invisible. Différents type de nom sont données au tiles. (font,caractère, characters,tuile,mosaïque...) mais c'est belle et bien la même chose. Ils permettent de représenter les graphismes de votre jeu. (Murs, sol, porte...)

Le Commodore possède un jeu de tile en Rom, mais il est possible de créer vos propre set graphique. (Ce qui est recommandé de tout façon)
Une ligne d'un tile est contenu dans un octet. (8 bits), chaque bit dans le mode normale représente un point. (allumé ou non) et comme il y a 8 lignes, il faut donc 8 octets pour représenter les graphismes d'un tile. L'organisation des 8 octets se nomme pattern! Vous pouvez aussi retrouver le terme Générateur

de caractère.

Le c64 possède des patterns près enregistré qui permet d'afficher les lettres quand on écrit en basic. Elle se situe à l'adresse \$1000. Mais il est possible de choisir un autre emplacement de la ram qui doit se situer dans la plage lisible du VIC.

* Modifier l'emplacement de lecture des tiles *

| <pre>void set_location_character(unsigned char id)</pre> | | | |
|--|--|--|--|
| unsigned char id ID emplacements des patterns par apport à l'adresse du VICII | | | |
| Le pointeur de character se trouve dans le registre $\$D018$ au bit $1-3$. Ce qui donne 8 emplacements de départ pour lecture des patterns. | | | |

Cette fonction permet de choisir l'emplacement de lecture des tiles. Note : Tout comme le screen Memory, l'adresse est un "offset" par apport à l'adresse de départ du VIC II.

| Tableau emplacement du pointeur de pattern. | | |
|---|-----------------------------|--|
| <u>ID</u> | <u>Adresse du pattern 0</u> | |
| 0 | \$0000 | |
| 2 | \$0800 | |
| 4 | \$1000 | |
| 6 | \$1800 | |
| 8 | \$2000 | |
| 10 | \$2800 | |
| 12 | \$3000 | |
| 14 | \$3800 | |

* Modifier l'adresse interne de la tilmap *

| <pre>void set_adresse_tilemap(unsigned int adresse)</pre> | | |
|---|-----------------------------------|--|
| unsigned int adresse | Adresse physique du screen memory | |

Permet de modifier la variable interne du sdk pour pointer la mémoire écran du C64.Cette variable est utilisé par les fonctions draw_character() et draw_full_character().

Techniquement à chaque changement de bank du vicII et du pointeur de screen memory en passant par les fonctions du sdk, cette variable est recalculé.

Note : C'est une fonction très peux utilisé manuellement mais qui existe en cas ou.

* Transférer des patterns au bonne endroit! *

| Void set_data_character(unsigned int adr_cible, unsigned char* data_character, unsigned char nb_pattern) | | |
|---|---|--|
| unsigned int adr_cible | Adresse Cible du transfère de data. | |
| unsigned char* data_character | Pointeur (adresse) ou se trouve le 1er pattern. | |
| unsigned char nb_pattern | Nombre de pattern à transférer. | |

Cette fonction permet de transférer des données d'un tableau à l'endroit voulu de la mémoire. Attention c'est bien le nombre de pattern à placer en arguments et non le nombre d'octet totale. (La fonction calcule de lui même cette dernière)

* Afficher un tile à l'écran *

La résolution du commodore 64 est de 320 x 200 pixel. Ce qui permet d'afficher 40 tiles en largeur et 25 tiles en hauteur.

La mémoire écran permet de mémoriser l'index du tiles à afficher à l'écran. (Entre 0 et 255). L'encodage des tiles est linéaire. ($1^{\rm er}$ octet de la mémoire écran = position 0,0. $2{\rm em}$ octet = position 1,0...

| <pre>void draw_character (unsigned char position_x , unsigned char position_y , unsigned char id_character)</pre> | | |
|--|-----------------------------------|---------|
| <pre>unsigned char position_x</pre> | Position X du pattern à afficher. | (0-39) |
| <pre>unsigned char position_y</pre> | Position Y du pattern à afficher. | (0-24) |
| unsigned char id_character | ID du pattern à afficher. | (0-255) |

Cette fonction permet donc de poser un tile à l'écran en choisissant les coordonné X et Y. (En case)

* Modifier la couleur d'une case *

En mode $\underline{\text{standard}}$ l'encodage d'un tile sur C64, n'indique pas les couleurs à afficher, mais indique seulement si un point est allumé (bit 1) ou éteint (bit 0).

La couleur du groupe de point allumé est définie dans la color ram. Notons avec ce system, c'est une couleur identique par groupe de 8x8 points.

| <pre>void set_color_map (unsigned char position_x , unsigned char position_y ,unsigned char color_id)</pre> | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| <pre>unsigned char position_x</pre> | Position X de la case. (0-39) | | |
| <pre>unsigned char position_y</pre> | Position Y de la case. (0-24) | | |
| unsigned char color_id | Couleur à afficher. (0-15) | | |
| Le début de la color map se trouve à l'adresse <i>\$D800.</i> | | | |

| Tableau des couleurs | | |
|----------------------|---------------------|--|
| <u>#DEFINE</u> | Index de la couleur | |
| C_BLACK | 0 | |
| C_WHITE | 1 | |
| C_RED | 2 | |
| C_TURQUOISE | 3 | |
| C_PURPLE | 4 | |
| C_GREEN | 5 | |
| C_BLUE | 6 | |
| C_YELLOW | 7 | |
| C_ORANGE | 8 | |
| C_BROWN | 9 | |
| C_LIGHT_RED | 10 | |
| C_GREY | 11 | |
| C_GREY_2 | 12 | |
| C_LIGHT_GREEN | 13 | |
| C_LIGHT_BLUE_2 | 14 | |
| C_GREY_3 | 15 | |

* Remplir la color ram d'une même couleur *

| <pre>void cls_color_ram(unsigned char color)</pre> | | |
|--|---|--|
| unsigned char color | Index de la couleur à remplir dans la color ram | |

Permet tout simplement de remplir en totalité la colors ram avec la couleur de votre choix.

* Afficher un tile et choisir sa couleur ! *

| <pre>void draw_full_character(unsigned char position_x, unsigned char position_y, unsigned char id_character,unsigned char color_id)</pre> | | | |
|--|-----------------------------------|---------|--|
| <pre>unsigned char position_x</pre> | Position X du pattern à afficher. | (0-39) | |
| <pre>unsigned char position_y</pre> | Position y du pattern à afficher. | (0-24) | |
| <pre>unsigned char id_character</pre> | ID du pattern à afficher. | (0-255) | |
| unsigned char color_id | Couleur à afficher. | (0-15) | |

Une fonction utile qui permet d'afficher un pattern à l'endroit voulu et de choisir la couleur de la case.

* Dupliquer un pattern horizontalement *

| <pre>void draw_character_line_H(unsigned char px,unsigned char py,unsigned char size, unsigned char id_character,unsigned char color);</pre> | | |
|--|--|--|
| unsigned char px | Position X de départ du pattern à afficher. | |
| unsigned char py | Position Y de départ du pattern à afficher. | |
| unsigned char size | Nombre de fois que le pattern va être dupliqué | |
| unsigned char id_character | Index du pattern à dupliquer | |
| unsigned char color | Index de la couleur du pattern à dupliquer. | |

Permet de dupliquer Horizontalement un pattern dans le screen memory. Utile pour tirer un trait ou créer des HUD.

* Dupliquer un pattern verticalement *

| <pre>void draw_character_line_v(unsigned char px,unsigned char py,unsigned char size, unsigned char id_character,unsigned char color);</pre> | | |
|--|--|--|
| unsigned char px | Position X de départ du pattern à afficher. | |
| unsigned char py | Position Y de départ du pattern à afficher. | |
| unsigned char size | Nombre de fois que le pattern va être dupliqué | |
| <i>unsigned char id</i> _character | Index du pattern à dupliquer | |
| unsigned char color | Index de la couleur du pattern à dupliquer. | |

Permet de dupliquer Verticalement un pattern dans le screen memory. Utile pour tirer un trait ou créer des HUD.

* Activer le mode Mode Multicolore *

Acciver te mode mode matereorore

SET_MULTICOLOR_MODE_ON

Active le mode multicolore. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

Chaque point d'un tile peut prendre une des 4 configurations suivante en fonction de son encodage.

| Encodage de bit | Couleur à afficher |
|-----------------|---|
| %00 | Couleur du Background |
| %01 | Couleur du Background 1 |
| %10 | Couleur du Background 2 |
| %11 | Couleur contenue dans la color ram. (Mais seulement sur une valeur comprise entre 0 et 8) |

Un tile peut donc afficher 4 couleurs sur une zone de 8x8 pixels. - Trois couleurs général, et la couleur de sa case.

La pattern d'un tile est toujours encodé sur 8 octets. En mode multicolore on peux définir que des tiles de 4x8 points, mais le pixel est doublé en largeur pour arriver à la taille de 8x8 pixels. (Double pixel en largeur.)

* Désactiver le mode Mode Multicolore *

SET_MULTICOLOR_MODE_OFF

Desactive le mode multicolore. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

Permet de désactiver le mode multicolor et de repasser dans le mode standard.

Happy C64

* Activer Mode Étendu *

SET_EXTENDED_BACKGROUND_COLOR_ON

Active le mode étendu. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

Le mode étendu permet d'afficher une des 4 couleurs au "fond" + la color ram du bloc 8x8 pixel.(et de rester en mode 8x8 pixel comme le mode standard)

Le choix de la couleur du fond se fait dans les 2 dernier bit du screen memory.

| Encodage de bit | Couleur à afficher |
|-----------------|-------------------------|
| %00xxxxxx | Couleur du Background |
| %01xxxxxx | Couleur du Background 1 |
| %10xxxxxx | Couleur du Background 2 |
| %11xxxxxx | Couleur du Background 3 |

Il ne reste que 6 bits pour choisir l'index du pattern à afficher (64 possibilités)

* Désactiver le Mode Étendu *

SET_EXTENDED_BACKGROUND_COLOR_OFF

Désactive le mode étendu. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

* Le Mode Bitmap *

* Activer le Mode Bitmap *

SET_STANDARD_HIGHT_RESOLUTION_BMM_ON

Activer le mode Bitmap. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

* Désactiver le Mode Bitmap *

SET_STANDARD_HIGHT_RESOLUTION_BMM_OFF

Désactive le mode Bitmap. (C'est une DEFINE pas besoin de ())

* Afficher un Pixel à l'écran *

| <pre>Void draw_pixel(unsigned int px,unsigned int py)</pre> | | |
|---|---------------------|--|
| Permet d'afficher un pixel à l'écran. | | |
| Unsigned int px | Position X du pixel | |
| Unsigned int py | Position Y du pixel | |

* Modifier la couleur d'un bloc 8x8 *

Void set_bitmap_color_map(unsigned char px, unsigned char py, unsigned char color_background)

Permet d'afficher un pixel à l'écran.

Unsigned char px
Position X du bloc de couleur

Unsigned char py
Position Y du bloc de couleur

unsigned char color_ink
Couleur de l'encre du bloc

nsigned char color_background
Couleur de fond du bloc

* CLS COLOR MAP BITMAP *

| Void cls_bitmap_color_ram(unsigned char ink_color,unsigned char background_color) | | |
|--|-------------------------|--|
| Permet de remplir toute la color map de la couleurs de votre choix. | | |
| unsigned char ink_color Couleur de l'encre du bloc | | |
| nsigned char background_color | Couleur de fond du bloc | |

| Void cls_bitmap() |
|--|
| Permet d'effacer la mémoire écran en mode bitmap |

* Configuration du mode Bitmap *

Le mode Bitmap s'utilise d'une autre manière que le mode charset. Voici un petit guide.

La contrainte des couleurs reste identiques au mode charset.

Le "Screen Memory" se place dans la mémoire des patterns de charset qui se configure avec la fonction set_location_character(id).

Le "Color Screen" se trouve dans le screen memory du mode charset qui se configure avec la fonction et_adresse_screen_memory(id);

Comme le mode standard, chaque octet de la color screen représente une zone de 8x8 pixel à l'écran. Les **4 bits** du poids **fort** représente la couleur du pixel allumé, et les **4 bits** du poids **faible** représente le fond.

* Les Sprites *

Les sprites (ou lutin, MOB..) sont des graphismes qui peuvent être placé au pixel près sur l'écran. Elles ont la particularités de ne pas effacer le background. C'est le Vic qui gère les sprites. Le commodore 64 peut gérer et afficher 8 sprites à l'écran. Chaque sprite à des propriétés. (Position X, Position Y, activer ou non le sprite à l'écran, s'afficher derrière tiles, doublé la taille en hauteur un sprite, doublé la taille en largeur, tester si le sprite est en collision avec un autre sprite ou tiles, le passer en mode multicouleur, et choix de la couleur personnelle du sprite.

Note : A cause de l'overlay, pour être visible, le sprite doit se trouver en px : 24 et py 50

* Copier les datas d'un sprites d'une adresse *

| <pre>void set_sprite_data (unsigned int adr_cible, unsigned char* adr_data, unsigned char nb_sprite)</pre> | | |
|---|---|--|
| unsigned int adr_cible | Adresse de destination. | |
| unsigned char* adr_data | Adresse de lecture. (Tableau par exemple) | |
| unsigned char nb_sprite | Nombre de sprite à copier. | |

Tous comme les tiles, la fonction suivante permet de copier un ou plusieurs sprite(s) contenu dans un tableau / une adresse / pointeur à une adresse que vous le souhaiter.

* Configurer le pointeur de pattern d'un sprite *

| <pre>void set_pointers_sprite(unsigned char id_sprite,unsigned char value)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |
| unsigned char value | Valeur du pointeur. (0-255) | |

Le pattern d'un sprite est encodé sur 64 octets. Le VIC à besoin de connaître l'emplacement de départ du pattern. Celui si doit se trouver dans la plage d'adresse accessible au VIC II.(Dans sa bank)
Le pointeur est défini pour chacun des 8 sprites. Il se situe dans les 8 derniers octets de la mémoire écran.
Pour configurer le pointeur de pattern au bonne endroit c'est simple. La formule c'est valeur du pointeur (0-255) * 64 + adresse de départ du VIC. La fonction permet de simplifier la configuration du pointeur de sprite.

* Afficher un sprite à l'écran *

void show_sprite(unsigned char id_sprite);

| <pre>void show_sprite(unsigned char id_sprite)</pre> | |
|--|--------------------------------------|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) |

Permet d'afficher le sprite voulu à l'écran.

* Cacher un sprite à l'écran *

| <pre>void hide_sprite(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <pre>unsigned char id_sprite</pre> | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Permet de désactiver un sprite à l'écran.

* Configurer la position d'un sprite à l'écran *

| <pre>void draw_sprite(unsigned char id_sprite, unsigned int position_x, unsigned char position_y)</pre> | | |
|---|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |
| <pre>unsigned int position_x</pre> | Position X du sprite | |
| <pre>unsigned char position_y</pre> | Position Y du sprite | |

Permet de position d'un sprite à l'écran. Attention un sprite à l'écran est visible à partir de 24 pixels horizontalement (X) et 50 pixels verticlament(Y). La fonction gère tout seul le 9em bits de la position x pour dépasser les 255 pixel de l'écran. (C'est pour cela que la position X est un unsigned INT et par un unsigned char).

* Doubler la hauteur d'un sprite *

| <pre>void double_height_sprite_on(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Le sprite est "doublé" sur la hauteur.

* Désactiver le Doubler la hauteur d'un sprite *

| <pre>void double_height_sprite_off(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|---|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Le sprite n'est plus doublé sur la hauteur.

* Doubler la largeur d'un sprite *

| <pre>void double_width_sprite_on(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <pre>unsigned char id_sprite</pre> | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Le sprite est doublé en largeur.

* Désactiver le Doubler de largeur d'un sprite *

| <pre>void double_width_sprite_off(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Le mode "doubler" du sprite est désactivé.

* Priorité d'un sprite par apport au tile *

| <pre>void sprite_priority_on(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|---|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Fait passer le sprite derrière tiles. Seul les pixel invisible du tiles affiche le sprite.

| <pre>void sprite_priority_off(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Fait passer le sprite devant le tile. Seul les pixel invisible du sprite fait apparaı̂tre les couleurs du tile.

* Détecter les collisions d'un sprite *

| <pre>Unsigned char get_collision_sprite()</pre> | | |
|---|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Collision Sprite/Sprite

| <pre>Unsigned char get_collision_character()</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <pre>unsigned char id_sprite</pre> | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Collision sprite/tiles

une collision se produit quand le sprite en question se superpose à un pixel non transparent d'un sprite ou d'un tile (character). La fonction renvois 1 octet. Et en fonction si le bit de l'octet est 0 (pas de collision) ou 1 (collision) on peu connaître qu'elle sprite est en collision !

| Bit | activé | Sprite | en | collision |
|-----|--------|--------|----|-----------|
| Bit | 7 | Sprite | 7 | |
| Bit | 6 | Sprite | 6 | |
| Bit | 5 | Sprite | 5 | |
| Bit | 4 | Sprite | 4 | |
| Bit | 3 | Sprite | 3 | |
| Bit | 2 | Sprite | 2 | |
| Bit | 1 | Sprite | 1 | |
| Bit | 0 | Sprite | 0 | |

* Activer le Mode Multicolore pour les sprites *

| <pre>void set_sprite_multicolore_on(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <pre>unsigned char id_sprite</pre> | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Tous comme les tiles, Chaque sprites peuvent passer en mode multicolore.

Dans ce mode il faut tous comme les tiles, 2 bits pour afficher un point. Ce qui permet 4 possibilités. (La couleur transparente, la couleur individuel du sprite, et deux couleurs choisis généralement pour les sprites.)

* Désactiver le Mode Multicolore pour les sprites *

| <pre>void set_sprite_multicolore_off(unsigned char id_sprite)</pre> | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <pre>unsigned char id_sprite</pre> | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |

Désactive le mode multicolore du sprite.

* Choix de la Couleur individuel du sprite *

| <pre>void set_color_sprite(unsigned char id_sprite,unsigned char color_id)</pre> | | |
|--|--------------------------------------|--|
| unsigned char id_sprite | Index du sprite à configurer (0 à 7) | |
| <pre>unsigned char color_id</pre> | Couleur du sprite (0-15) | |

Permet de choisir la couleur du sprite.

* Choix de la Couleur 1 des sprites *

| <pre>void set_sprite_color_1(unsigned char color_id)</pre> | | |
|--|------------------------------|--|
| <pre>unsigned char color_id</pre> | Index de la couleur (0 à 15) | |

Permet de configurer la couleur 1 des sprites.

* Choix de la Couleur 2 des sprites *

| <pre>void set_sprite_color_2(unsigned char color_id)</pre> | | |
|--|------------------------------|--|
| unsigned char color_id | Index de la couleur (0 à 15) | |

Permet de configurer la couleur 2 des sprites.

========== * Les commandes *

* Tester les deux joystick *

Unsigned char get_joystick_1()

Renvois le résultat du joystick 1

Unsigned char get_joystick_2()

Renvois le résultat du joystick 2

Voici les defines pour savoir la position du joytisk.

| DEFINE | REEL | DIRECTION |
|---------|------|-----------|
| J_UP | 1<<0 | HAUT |
| J_DOWN | 1<<1 | BAS |
| J_LEFT | 1<<2 | GAUCHE |
| J_RIGHT | 1<<3 | DROITE |
| J_FIRE | 1<<4 | FEU |

Exemple de code :

Code en C : Exemple Joystick 1 if (get_joystick_1() & J_FIRE) { // Votre code si le bouton feu du joystick 1 est utilisé... }

* Tester le clavier *

Unsigned char get_keyboard_key()

Renvois le résultat de la touche testé

cette fonction permet de récupérer une valeur de la touche du clavier utilisé. Voir le tableau de macro à la fin du document pour utiliser les défines approprié au touche.

Numeros des touches en annexe

```
Code en C : Exemple Clavier

if (get_keyboard_key()==KEY_A)
{
   // Votre code si la touche A est utilisé.
}
```

* Attendre une touche du clavier *

| void wai | t_key(unsigned char id_key) |
|----------------------|-------------------------------------|
| unsigned char id_key | Valeur de la touche testé. |

Permet d'attendre l'appuie d'une touche avant de continuer le programme. Note : l'utilisation de KEY_ANY permet d'attendre n'importe qu'elle touche.

* Activer le touche shift *

set_shift_on()

Active la touche shift

* Désactiver la touche shift *

set_shift_off()

Désactive la touche shift et évite le combo Commodore + shift pour changer les graphismes "minuscule/majuscule" en plein jeu donc bug graphique.

* La mémoire *

* Peek et Poke *

| unsigned char PEEK(addr) | | |
|--|----------------|--|
| addr | Adresse 16bits | |
| Permet de lire une valeur 1 octet à l'adresse voulue | | |

| unsigned int PEEKW(addr) | | |
|-------------------------------|---|--|
| addr Adresse 16bits | | |
| Permet de lire une valeur sur | 2 octets (un mot/word) à l'adresse voulue | |

| POKE(addr,val) | | |
|---|----------------|--|
| addr | Adresse 16bits | |
| val Valeur sur 1 octet (0-255) | | |
| Permet écrire 1 octet à l'adresse voulue. | | |

| POKEW(addr,val) | | |
|--|----------------|--|
| addr | Adresse 16bits | |
| val Valeur sur 2 octet (0-65535) | | |
| Permet écrire 2 octets à l'adresse voulue. | | |

Note: Pour POKEW() et PEEKW(), la valeur 16 bits est décomposée dans deux octets à l'adresse 1 et adresse 2 Pour connaître la valeur 16 bit, la formule est octet de l'adresse 2 * 256 + contenue de l'adresse 1.

Void set_loram_ram() Désactive la rom Basic. Récupéré de la ram (8ko à partir de \$A000)

Note: La Rom Basic est désactivé par défaut avec happyc64

* Active la rom basic *

| | <pre>Void set_loram_basic()</pre> | |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| Active la Rom Basic. | | |

Note : Normalement la rom du basic est désactivé nativement avec happyc64.

^{*} Désactiver la rom basic *

* Désactiver la rom Kernal *

Void set_hiram_ram()

Désactive la rom Kernal. Récupéré de la ram (8ko à partir de \$E000

Attention à bien switcher correctement cette bank de donnée sous peine de bug ! (Je conseille au débutant de ne pas toucher à cette partie et de garder le Kernal activé. HappyC64 l'utilise pour la lecture des fichiers par exemple)

* Activer la rom Kernal *

Void set_hiram_kernal()

Désactive la rom Kernal. Récupéré de la ram (8ko à partir de \$E000)

Note : Avant de désactiver le Kernal pour lire les valeurs qui se trouve à cette adresse, il faut désactiver les interruptions. Il faut aussi réactiver les interruptions après avoir réactivé le kernal.

* Lire un bit dans un octet *

| <pre>unsigned char get_bit(unsigned char id_bit,unsigned char value)</pre> | | |
|--|--|--|
| id_bit | Position du bit dans l'octet. (0 à 7) 0: <i>1er bit à droite</i> | |
| value | Valeur à tester comprise entre 0 et 255. (1 octet) | |
| La fonction permet de tester un l'état d'un bit à une position voulue ! | | |

* Mettre à 1 le Nème bit *

| <pre>unsigned char set_bit(unsigned char id_bit,unsigned char value)</pre> | | |
|--|---|--|
| id_bit | Position du bit dans l'octet. (0 à 7) 0 : <i>1er bit à droite</i> | |
| value Valeurs à modifier comprise entre 0 et 255. (1 octet) | | |
| La fonction permet de mettre un bit à 1 à la position voulue | | |

* Mettre à 0 le Nème bit *

| <pre>unsigned char unset_bit(unsigned char id_bit,unsigned char value)</pre> | | |
|--|---|--|
| id_bit | Position du bit dans l'octet. (0 à 7) 0 : <i>1er bit à droite</i> | |
| value Valeurs à modifier comprise entre 0 et 255. (1 octet) | | |
| La fonction permet de mettre un bit à 0 à la position voulue | | |

* Le SID *

Le Sid est le processeur sonore du C64. HappyC64 permet de sortir du son avec le Sid.

* Modifier le volume sonore du C64 *

| <pre>void set_volume(unsigned char volume)</pre> | | |
|--|-------------------------------------|--|
| unsigned char volume | Paramètre le volume general. (0-15) | |

* Jouer un Son *

| Define pour le numéro de canal | |
|--------------------------------|-------------|
| Define | Valeur Réel |
| VOICE_1 | 0 |
| VOICE_2 | 7 |
| VOICE_3 | 14 |

| Define pour la configuration du canal | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Define | Valeur Réel | | | | | |
| TRIANGLE | 17 | | | | | |
| SAWTOOTH | 33 | | | | | |
| PULSE | 65 | | | | | |
| NOISE | 129 | | | | | |

Happy C64

* Divers *

* Générateur Pseudo Aléatoire 8 et 16 bits *

unsigned charget_rnd(unsigned char nombre_max)unsigned char nombre_maxvaleur entre 0 et 255

| <pre>unsigned int get_rnd16(unsigned int nombre_max)</pre> | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| unsigned char nombre_max | Valeur entre 0 et 65535 | | | | | |

Fonction qui retourne une valeur comprise entre 0 et nombre_max. (Utilise le générateur de bruit du SID)

* Décompression RLE *

| <pre>void rle_decrompression(unsigned int source,unsigned int destination)</pre> | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| unsigned int source | Adresse des data à décompresser | | | | | |
| unsigned int destination | Destination des data décompresser | | | | | |

HappyC64 possède une fonction simple pour décompresser des "data" au format RLE avec une contrainte ! Vos datas RLE doivent se finir par un octet qui vaut 0 pour mettre fin à la routine de décompression.

Le format RLE est simple : Voici une série d'octet au format RLE

2,4,1,0,7,5,4,4,0

Ce qui fait une fois décompressé! 4,4,0,5,5,5,5,5,4,4,4,4

* Compression RLE *

| <pre>void rle_compression(unsigned unsigned int size)</pre> | <pre>int source,unsigned int destination,</pre> |
|---|---|
| unsigned int source | Adresse des data à décompresser |
| unsigned int destination | Destination des data décompresser |
| unsigned int size | Nombre d'octet dans le source à compresser. |

La fonction : $void\ rle_compression(unsigned\ int\ source, unsigned\ int\ destination, unsigned\ int\ size)$ Permet d'appliquer une simple compression RLE. A la fin de la routine, 1 octet supplémentaire est ajouter avec la valeur 0.

* Cassette et Disquette *

* Sauvegarder des datas dans un fichier *

| <pre>unsigned char save_file(unsigned char* name,const void* buffer,</pre> | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| unsigned char* name | Le nom du fichier. un ,"option" permet de typer le fichier. d : del s : Sequenciel (seq) u : USR p : PRG (defaut) l : REL exemple : "data,s" | | | | | | |
| <pre>const void* buffer</pre> | Adresse source à sauvegarder | | | | | | |
| unsigned int size | Nombre d'octet dans le source à sauvegarder (2 octets est ajouté sur la disquette/cassette) | | | | | | |
| unsigned char device | Id du device. 1 pour cassette, 8 pour lecteur disquette 1, 9 pour lecteur disquette 2 | | | | | | |

Permet de sauvegarder des datas binaires dans un fichier sur disquette (ou cassette). 2 octets sont ajoutés au début du fichier.

* Charger des datas dans un fichier *

| <pre>unsigned int load_file(const char*name, const void* buffer, unsigned char device)</pre> | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| unsigned char* name | Le nom du fichier. un ,"option" permet de typer le fichier. d : del s : Sequenciel (seq) u : USR p : PRG (defaut) l : REL exemple : "data,s" | | | | | | |
| <pre>const void* buffer</pre> | Adresse de destination des datas | | | | | | |
| unsigned char device | Id du device. 1 pour cassette, 8 pour lecteur disquette 1, 9 pour lecteur disquette 2 | | | | | | |

Cette fonction permet de charger les données binaire d'un fichier dans un tableau (ou à partir d'une adresse mémoire)

Note : Les deux octets du "header" ne sont pas enregistré dans le buffer.

Note 2 :La Fonction renvois le nombre octet chargé. Si le nombre est égale à 0, alors il y a une erreur de chargement. Erreur à récupéré avec $get_error()$

```
Code en C : Exemple Ouverture de fichier

if (load_file("map1,s",(void*)0x8000,8)!=0)
{
   error = get_error();
}
```

* Gestion des erreurs *

unsigned get_error()

Renvois un code erreur avec load_files()

* Un petit mode d'emplois sur les pointeurs *

Les deux fonctions pour manipuler les datas dans un fichier utilise une adresse mémoire de départ pour la lecture, ou la sauvegarde. C'est utile pour charger/sauvegarder des datas à un emplacement voulu, le buffer demande un pointeur. Voici comment les gérer si vous n'avez pas l'habitude de cela.

Le nom d'un tableau est pointeur. Donc un tableau avec le nom buffer[] : save_file("sauvegarde,s",buffer,128,8) ; sauvegardera dans le fichier sauvegarde.seq, 128 octets du tableau buffer sur la disquette...

On peux utiliser un pointeur avec une adresse définie (ou autre...) unsigned char **buffer =(char**)0xC000

Dans ce cas la, en utilisant le mot buffer on sauvegarde 128 octets à partir de l'adresse 0xC000.

On peux placer une adresse directe dans la fonction aussi avec un cast!

voici l'exemple avec 0xC000
save_file("sauvegarde,s",(void*)0xC000,128,8);

* Les Interruptions *

* Configurer la fonction irq *

void init_adr_irq(unsigned int adresse);

Permet de choisir une fonction qui sera appelé à chaque interruption

Permet de choisir la fonction voulue qui sera appelé à chaque interruption. Exemple : $init_adr_irq((int)*compteur)$;

* Instruction de fin de fonction *

end_fonction_irq()

A placer à la fin de votre fonction qui sera appelé par les interruptions

* Text Engine *

Le SDK permet d'afficher du texte. Ceci dit une petite préparation est à effectué. La représentation du texte dans la mémoire de character doit avoir une certaine organisation.
- Il suit l'organisation ASCII

- Il suit l'organisation ASCII

- Le premier élément c'est "l'espace".

- Vous n'êtes pas obligé de placer les majuscules et minuscules pour gagner de la place. Vous pouvez représenter des minuscules dans la partie majuscule mais vous devez écrire vos textes en majuscule!

- Vous devez garder le pattern du mode vidéo appliqué. Un A en mode standard n'aura pas la même gueule qu'un A en mode Multicolor !

* Ordre ASCII HappyC64 *

Voici l'ordre de vos fonts pour happyC64 et les numéro ASCII, (Sp = Espace)

Il faut 93 tiles pour mémoriser la table complète.

| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Sp | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | | / |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | Égal | > | ? |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| @ | A | В | С | D | E | F | G | Н | I | J | K | L | M | N | О |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | [| \ |] | ٨ | _ |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| T | a | b | С | d | e | f | g | h | i | j | k | 1 | m | n | 0 |
| 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | | |
| p | q | r | S | t | u | v | y | Z | y | Z | { | | } | | |

Modifier le pointeur de texte *

void set_text_pointer(unsigned char pointeur) unsigned char pointeur Index du pattern pour l'espace (0-255)

Cette fonction vous permet de redéfinir la place du premier caractère (l'espace) dans votre plage mémoire de pointeur de caractère. Exemple à 0, votre jeu de police d'écriture est au début de la plage des caractères. A 5, le départ sera le 6em caractères.

* Afficher un texte à l'écran *

| <pre>void draw_text (unsigned char px,unsigned char py, unsigned char* text,</pre> | | | |
|--|--|--|--|
| unsigned char px | Position X du texte. (Case) (0-255) | | |
| unsigned char py | Positin Y du texte. (Case) (0-255) | | |
| unsigned char* text | Pointeur / Chaîne du caractères. (Mode ASCII) | | |
| unsigned char color | Index de couleur du texte. (0-15) | | |
| <pre>unsigned char slow_wait_letter</pre> | Permet d'attendre X waitvbl() entre l'affichage d'une lettre. (Permet d'afficher du texte lettre par lettre) | | |

Cette fonction permet d'afficher du texte à l'écran.

Exemple : draw_text(0,0,"Hello World",5,0);
Un Hello World jaune s'affiche en 0,0

* Afficher un bloc de text à l'écran *

| <pre>void draw_bloc_text (unsigned char px, unsigned char py,</pre> | | |
|---|--|--|
| unsigned char px | Position X du texte. (Case) (0-255) | |
| unsigned char py | Positin Y du texte. (Case) (0-255) | |
| unsigned char* text | Pointeur / Chaîne du caractères. (Mode ASCII) | |
| unsigned char color | Index de couleur du texte. (0-15) | |
| <pre>unsigned char size_ligne</pre> | Taille d'une ligne. | |
| <pre>unsigned char slow_wait_letter</pre> | Permet d'attendre X waitvbl() entre l'affichage d'une lettre. (Permet d'afficher du texte lettre par lettre) | |

Note sur le size_ligne : Permet de paramétrer un saut ligne automatique. C'est aussi utile quand vous utilisez la fonction @C pour effacer le bloc de texte.

Draw_bloc_text permet d'utiliser un code de fonction :

| Code | Fonction | | |
|------------|---|--|--|
| <i>@</i> 5 | Force un saut de ligne. | | |
| @W | Demande un appuie de n'importe qu'elle touche pour la suite du texte. | | |
| @C | Permet d'effacer le texte. L'effacement se fait en fonction du size_ligne en largeur et du derniers position Y du texte. Notons que la prochaine lettre se place au coordonné de départ. Le prochaine lettre à afficher et bien la lettre suivant @C | | |

Note : Vous ne pouvez pas utiliser la lettre @ dans votre texte ! Risque de bug.

* Afficher une valeur à l'écran 8 bits et 16 bits *

| <pre>void draw_text_value_8 (unsigned char px,unsigned char py,unsigned char valeur,unsigned char color)</pre> | | |
|--|--|--|
| unsigned char px | Position X du nombre. (Case) (0-255) | |
| unsigned char py | Position Y du nombre. (Case) (0-255) | |
| unsigned char valeur | Permet d'afficher une valeur sur (8bits) | |
| unsigned char color | Index de couleur du nombre(0-15) | |

| <pre>void draw_text_value_16 (unsigned char px,unsigned char py,unsigned int valeur,unsigned char color)</pre> | | |
|--|--|--|
| unsigned char px | Position X du nombre. (Case) (0-255) | |
| unsigned char py | Position Y du nombre. (Case) (0-255) | |
| unsigned int valeur | Permet d'afficher une valeur sur (16 bits) | |
| unsigned char color | gned char color Index de couleur du nombre(0-15) | |

* REU : RAM EXPANSSION UNITE *

* Introduction *

Les extensions REU sont des modules mémoire supplémentaires pour le commodore 64. Trois modules officiel existe. Le 1700 (128KO),1750(512KO), et 1764(256ko). (L'émulateur VICE permet de simuler un module extension. Pour information, C64 forever (qui utilise vice) permet de choisis entre un 256ko et 512ko.

Le module fonctionne par DMA. c.a.d il va copier la partie voulue de la Ram du C64 pour la placer dans l'extension et inversement. (Contrairement au CPC6128 qui fonctionne en mode bank switching pour sa ram supplémentaire).

On ne peux adresse que 64ko dans le REU, pour adresse les 128 à 512ko, il faut aussi designer une "page" du REU dans les commandes de configurations. Par exemple, si je choisis l'adresse \$400 de la page 0, on va taper à l'adresse physique \$400 du REU, mais si on choisis l'adresse \$400 de la page 1, on tapera à l'adresse physique du reu en \$10400.

Dans les registres du REU, il y a 1 octets qui permet de choisir la page soit au maximum 256 pages. (On peux donc utiliser des extensions REU qui vont jusque 16 Mo. La cartouche ultimate 2+ doit exploiter ça.

* Configurer l'adresse du C64 *

| <pre>void reu_set_adresse_c64(unsigned int adresse)</pre> | | |
|---|------------------------------------|--|
| unsigned int adresse | Adresse dans le C64 (\$0 à \$FFFF) | |

Cette fonction permet de configurer l'adresse de départ de travaille sur le commodore C64.

Note pour l'écriture d'une adresse : Ce n'est pas un "pointeur". Utiliser directement une valeur. Par exemple 0x400 ou une variable int qui contient la valeur 0x400.

* Configurer l'adresse du REU *

| <pre>void reu_set_adresse_reu</pre> | (unsigned int adresse, unsigned char id_bank) |
|-------------------------------------|---|
| unsigned int adresse | Adresse offset dans le reu (\$0 à \$FFFF) |
| unsigned char id_bank | Numeros de la page dans le reu (0 à 255) |

Cette fonction permet de configurer l'adresse de départ de travaille du reu. Elle comprend deux valeurs, une adresse entre \$0 et \$FFFF (qui est un offset) et la page du reu entre 0 et 255. (Attention, une extension 256ko comprend moins de page qu'une extension de 512ko). Une page c'est 64ko. Une extension de 256ko comprend donc 4 pages en tous. (Donc entre 0 et 3)

Note pour l'écriture d'une adresse : Ce n'est pas un "pointeur". Utiliser directement une valeur. Par exemple 0x400 ou une variable int qui contient la valeur 0x400.

* Plage d'octet à travailler *

| •• | Prage | u | octe | La | Lrav | /aı | Her | ** |
|----|-------|---|------|----|------|-----|-----|----|
| _ | | | | | | | | |

| <pre>void reu_set_size(unsigned int size)</pre> | | |
|---|--|--|
| unsigned int size Nombre d'octet à travailler. | | |

Nombre d'octet que l'extension va travailler au moment du transfère. Si il faut transférer que 1ko utilisé la valeur 1024 par exemple.

* Lancer le transfère *

| <pre>void reu_start_dma(unsigned char value)</pre> | | | |
|--|--|--|--|
| unsigned char value | Valeur qui représente le type de transfère | | |

Cette commande permet de lancer le transfère de Ram. 3 defines à placer dans value est préparé.

| Define pour le reu_start_dma | | | |
|------------------------------|-------------|---|--|
| #Define | Valeur Réel | Effet | |
| MODE_C64_REU | 0b10010000 | Lance le transfère du C64 => REU | |
| MODE_REU_C64 | 0b10010001 | Lance le transfère du REU => C64 | |
| MODE_SWAP | 0b10010010 | Lance le transfère en mode échange. REU=>C64 et en même temps C64=>REU | |

Note sur le SWAP : Les datas sont échangés entre le C64 et le REU. La Cible prend les donnés de la source, et la source prend les donnés de la cible...

Pour les deux autres commandes, ce qui se trouve dans la cible est perdu puis qu'il est remplacé par les nouvelles donnés mais les donnés de la source ne sont pas effacé.

* Index des touches du clavier *

| Touche Alphabétique | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|--|
| #DEFINE | <u>RÉEL</u> | <u>TOUCHE</u> | | |
| KEY_A | 10 | A | | |
| KEY_B | 28 | В | | |
| KEY_C | 20 | С | | |
| KEY_D | 18 | D | | |
| KEY_E | 14 | E | | |
| KEY_F | 21 | F | | |
| KEY_G | 26 | G | | |
| KEY_H | 29 | Н | | |
| KEY_I | 33 | I | | |
| KEY_J | 34 | J | | |
| KEY_K | 37 | K | | |
| KEY_L | 42 | L | | |
| KEY_M | 36 | M | | |
| KEY_N | 39 | N | | |
| KEY_0 | 38 | 0 | | |
| KEY_P | 41 | P | | |
| KEY_Q | 62 | Q | | |
| KEY_R | 17 | R | | |
| KEY_S | 13 | S | | |
| KEY_T | 22 | Т | | |
| KEY_U | 30 | U | | |
| KEY_V | 31 | V | | |
| KEY_W | 9 | W | | |
| KEY_X | 23 | X | | |
| KEY_Y | 25 | Y | | |
| KEY_Z | 12 | Z | | |

нарру С64

| Valeurs Numériques | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| <u>#DEFINE</u> | <u>Réel</u> | <u>Touche</u> |
| KEY_0 | 35 | 0 |
| KEY_1 | 56 | 1 |
| KEY_2 | 59 | 2 |
| KEY_3 | 8 | 3 |
| KEY_4 | 11 | 4 |
| KEY_5 | 16 | 5 |
| KEY_6 | 19 | 6 |
| KEY_7 | 24 | 7 |
| KEY_8 | 27 | 8 |
| KEY_9 | 32 | 9 |

| Touche Divers | | |
|---------------|------|---------------|
| Define | Réel | Touche |
| KEY_L_ARR | 57 | <- |
| KEY_CLR | 51 | |
| KEY_DEL | 0 | Del |
| KEY_RET | 1 | Retourn |
| KEY_DN | 4 | |
| KEY_RT | 2 | |
| KEY_STOP | 63 | |
| KEY_SPC | 60 | Espace |
| KEY_EMPTY | 64 | Pas de touche |

| Touche Arithmétiques | | |
|----------------------|------|--------|
| Define | Réel | Touche |
| KEY_PLUS | 40 | + |
| KEY_MOINS | 43 | - |
| KEY_DIVISER | 48 | / |
| KEY_MULTIPLIER | 49 | * |

нарру С64

| Touche Fonctions | | |
|------------------|------|--------|
| Define | Réel | Touche |
| KEY_F1 | 4 | F1 |
| KEY_F3 | 5 | F2 |
| KEY_F5 | 6 | F3 |
| KEY_F7 | 3 | F4 |

Happy C64

* La carte mémoire utile du C64 pour HappyC64 *

Le **Commodore 64** possède **64ko** (*65536 octets*) de mémoire ram. (Adresse \$0 à \$FFFF). Le C64 est découpé en 4 plages de **16ko** (*4096 octets*). (Bank).

Cette documentation va tenter de vous apporter des informations utiles pour HappyC64 et la gestion de sa mémoire.

* Des variables exploitables avant le memory screen de base *

Il existe des emplacements libres et exploitable dans la première partie de la ram. Des octets par ici, des octets par la ce qui peut être très pratique pour grappiller des "variable manuel".

| Mémoire disponible dans la partie System | | |
|--|---|--|
| \$0042 ,\$0052,\$033B | Trois emplacements d'1 octet de disponible. | |
| \$00FB à \$00FE | Une plage de 89 octets disponible | |
| \$033C à \$03FB | Une plage de 192 octets disponible. <i>Note ceci est le</i> buffer datasette . Si vous re charger des datas par cassette la plage sera effacer. | |
| \$0CFC à \$03FF | Une plage de 4 octets disponible | |

* Le Memory Screen en configuration de base *

A l'allumage du commodore 64, le **memory screen** se trouve à l'adresse **\$400** et prend fin à l'adresse l'adresse **\$7FF**. Une plage **1000 octets** est réservé pour l'affichage vidéo. Les **8** derniers octets de cette plage sont réservés pour les pointeurs de sprite.

| Screen Memory | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| Adresse de départ | Offset | Description |
| \$400 | 0 | Début de la mémoire écran |
| \$7E7 | 999 | Fin de la mémoire écran |
| \$7E8 à \$7F7 | 1000 | Zone libre de 15 octets |
| \$7F8 | 1016 | Pointeur de sprite 0 |
| \$7F9 | 1017 | Pointeur de sprite 1 |
| \$7FA | 1018 | Pointeur de sprite 2 |
| \$7FB | 1019 | Pointeur de sprite 3 |
| \$7FC | 1020 | Pointeur de sprite 4 |
| \$7FD | 1021 | Pointeur de sprite 5 |
| \$7FE | 1022 | Pointeur de sprite 6 |
| \$7FF | 1023 | Pointeur de sprite 7 |

En déplaçant le **VIC2** ou / et le **memory screen**, il est possible de récupérer cette espace mémoire pour votre programme.

* Plage pour votre programme *

C'est à partir de l'adresse **\$800** que votre programme est mémorisé avec happyc64. (Cassette ou Disquette) *L'adresse est choisis dans le fichier .cfg de CC65 pour information.*

Il y a 2 octets pour le header de lancement. Et le programme en lui même débute en \$802.

Votre programme comprend le HappyC64, (il faut bien mémoriser la librairie) et votre code.

La limite de vos programmes à ne pas franchir est \$D000 et en sachant que CC65 (et le fichier de configuration de base que nous utilisons) place une pile de 2ko avant D000 ce qui revient à ne pas utiliser les adresses au dessus de C800.

* Plage du VIC en Standard *

Le Vic est configuré en standard à l'adresse **\$0** de la mémoire du C64. Le vic est capable d'adressé **16ko** de mémoire Ram (et l'espace mémoire de la color map).

Configuré de base, le vic peut donc lire que la plage d'adresse comprise entre **\$0** et **\$3FFF** !

Ce qui veux dire que les patterns de sprite + patterns de tiles doivent se trouver à la fin de la taille de votre programme sans dépasser \$3FFF dans une configuration standard qui est vivement conseillé de modifier).

* Plage de 16ko de libre *

16 ko de ram sont disponibles entre l'adresse \$4000 et \$7FFF. (Le Vic II peut être déplacé dans ce bloc !)

* Deux bloc de 8ko sont disponibles *

Les deux plages d'adresses comprises entre \$8000 à \$9FFF et \$A000 à \$BFFF. **16ko** découpés en 2 Bloc de **8ko**.

Le premier bloc est prévus pour une cartouche de **8ko**. Mais reste disponible pour de la ram.

Le 2nd bloc est prévus pour 8ko aussi de cartouche (cartouche de 16ko) et la rom basic.

Ceci dit la rom basic est désactivé ce qui permet de récupéré **8ko** supplémentaires de ram.

(Le vic II peut être déplacé dans ce bloc qui peut être une place de choix pour nos programme avec happyC64 et en plaçant le memory screen au début du bloc ou pourquoi pas à la fin).

* Bloc de 4 ko de libre *

4 ko est libre de l'adresse **\$C000** à **\$CFFF**.

Ceci dit CC65 place **2ko** pour la pile à la fin de ce bloc.

Il ne faut donc pas utiliser la mémoire à partir de **C800**.

Le vicII peut être déplacé en **\$C000** si vous voulez utiliser les 8ko du kernal pour la mémoire video.

* IO/Chara et Kernal *

Les deux dernières bank de la ram sont partagés par **8ko** dédiés au i/o, et à la rom de charactère :(**\$D000**) et le Kernal (**\$E000**) Je suis bien tenté de dire pas touche à ça petit con. Il est possible de désactivé le Kernal pour retrouver **8ko de Ram** mais ceci dit, ça plante si vous ne faite pas gaffe. (Il y en a qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes)

ASTUCES *

* Le VIC-II dans la bank du Kernal *

Le kernal débute à l'adresse \$E000 jusque à la fin de la ram du c64 \$FFFF. Le Kernal c'est le system exploitation du commodore 64, c'est une ROM. c.a.d que les informations sont seulement en lecture en \$E000, il y a aussi de la RAM ou nous pouvons lire et écrire qui se trouve à notre disposition. Un truc cool c'est que si nous voulons écrire dans un emplacement d'une ROM, ba ça passe directement en RAM. Mais l'inverse non. Si la rom est activé, si on veux lire, c'est dans la rom que nous allons taper.

Il est possible de désactiver la ROM du Kernal pour lire la RAM. Ceci dit, sans faire attention, ça fait buger le programme. Je conseille donc de ne pas faire ça. Ceci dit c'est **8ko** de ram perdu ! Ou pas. Il est possible d'utiliser les 8ko de ram en tant que mémoire video et même sans désactiver le kernal. Le vic-II lui ira chercher les donnés en RAM pare désactiver la comme on peux écrire directement en RAM sans désactiver la rom.

- Déplacer le vic-2 dans la dernier bank mémoire du vic. -

Le vic 2 ne peux adresser que **16ko** de mémoire. A la mise sous tension de la machine, il se trouve au début de la ram. **\$000** Il faut le déplacer à la fin de la ram dans l'une des 4 positions possibles du vic-2 à l'adresse **\$C000**

La commande à utiliser est : set_vic_bank(VIC_BANK_3);

Déplacer le screen memory au début de la plage du kernal -

Pour le moment le screen memory se trouve en offset \$400 par apport à l'adresse du vicII soit à l'adresse \$C400

Cela ne va pas, il faut le déplacer dans la partie occupé du kernal en \$E000 Une fonction permet de déplacer le screen memory, on va donc le déplacer à l'offset \$2000 par apport au VIC_II (\$C000 + \$2000 = \$E000)

set_adresse_screen_memory(SM_2000) ;

Il est possible de le déplacer à la fin avec un un SM_3C00. (\$FC00)

- Déplacer le pointeur de character -

C'est la 3em manipulation à faire. Déplacer le pointeur de charactère pour lire les tiles dans la bank du kernal.

Il y a quatre possibilités pour les character. La fonction pour déplacer le pointeur est set_location_character(id) les 4 possibilité sont :

8 : pour placer les tiles en \$E000 donc en début kernal
10 : pour les placer en \$E800. (Il y a une plage de 400 octet de libre en le screen memory et le premier tiles)
12 : pour placer les tiles en \$F000
14 : pour placer les tiles en \$F800

- Mots sur le pointeur de sprite !!! -

- Mots sur le pointeur de sprite !!! -

Les pointeur de sprite (0) débute au début du VIC2 en **\$C000**. Vous avez 2ko de libre pour placer des pattern à cette endroit avant d'être dans la zone de la pile pour votre programme C. (32 patterns).

Vous pouvez placer vos pattern de sprite dans le Kernal. Mais attention à ne pas prendre l'adresse **\$E000** comme offset 0 pour calculer votre emplacement des sprites et de bien configurer la machine pour faire cohabiter pattern de tiles et de sprites. (Un pattern de sprite c'est 64 octets).

- Mots sur le pointeur de tiles !!! -

Tous comme les sprites, il est possible de placer les tiles \$C000 (Cela fait 256 patterns de tiles).

Ceci dit la zone du kernal fait 8ko, on peux très bien regrouper le screen memory, les patterns de tiles et les patterns de sprites en même temps pour libérer un max de place pour votre programme.

- Notre nouvelle ram card -

- Notre nouvelle ram card -

Notre nouvelle ram card se décompose donc comme ceci :

| ADRESSE | TAILLE | NOTES |
|-----------------|--------|---|
| \$0000 à \$03FF | 1ko | Variable System |
| \$0400 à \$07FF | 1ko | Ram libre |
| \$0800 à \$3FFF | 14ko | pour votre programme ou autre data.(pébut du programme) |
| \$4000 à \$7FFF | 16ko | pour votre programme ou autre data. |
| \$8000 à \$BFFF | 16ko | pour votre programme ou autre data. |
| \$C000 à \$C7FF | 2ko | pour votre programme ou autre data. |
| \$C800 à \$CFFF | 2ko | PILE pour votre programme en C. (Variable Local) |
| \$D000 à \$DFFF | 4ko | Variable I/O (Pas touche à ça petit con!!! |
| \$E000 à \$FFFF | 8ko | KERNAL et MÉMOIRE VIDÉO (SCREEN MEMORY et PATTERN) |

Vous avez un espace de 43 ko pour créer votre jeu en bien vous organisant. Notons que votre programme se loge à l'adresse \$800 ce qui vous laisse une bonne 40en de ko pour écrire votre programme si vous désirez ne pas passer par un système de chargement de fichier data en plein jeu.

* Binaire / Décimale / Hexadécimale *

* Valeur Décimale *

Nous avons l'habitude de ce système de notation. Nous l'utilisons à longueur de journée. Le système décimale travaille en base de 10. C'est à dire qu'une unité à le choix de 10 valeurs. La valeurs souhaiter est comprise entre 0 et 9. (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ce qui fait bien 10 possibilités.

Quand on ajoute 1 à 9, notre unité repart à 0, et l'unité de gauche, une valeur de 1 est ajouté à l'unité de gauche.

Exemple : 9 + 1 = 10

ou pour mieux comprendre : 09 + 1 = 10

autre exemple: 99 + 1 = 100décomposition: 099 + 1 = 0(9+1)0= 100

Sur happyC64 l'écriture décimale se fait simplement en écrivant nos valeurs directement sans pré fixe.

* Valeur Binaire *

Les valeurs binaires sont la base de l'informatique. Pour comprendre le principe, c'est très simple, soit le courant passe, ou le courant ne passe pas. On peux voir ça aussi en fonction de la lumière. Il y a de la lumière ou pas.

Le système binaire travaille sur une base de 2. Une unité à que deux possibilités. Une valeur comprise entre 0 et 1. Tous comme les valeurs décimale. Ajout 1 à la valeur 1 revient à 0 dans notre unité et à ajouté 1 à l'unité de gauche.

Exemple : 1+0 = 1: 1+1 = 10: 11+1 = 100

Sur HappyC64 (et surtout CC65) nous pouvons utiliser directement des valeurs binaires. Pour cela il faut utiliser le préfixe **0b**

Exemple : 0b10100101

Dans les assembleurs ou représentation, une valeur binaire peut avoir comme préfixe %

Exemple :%10100101

* Valeur Hexadécimale *

3em forme très utilisé en programmation. La forme Hexadécimale qui est une base de 16. Donc une unité permet 16 valeurs. Pour son écriture, après le 9, nous utilisons les lettres de l'alphabet. Ce qui fait : (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

Ajouter 1 à 9, ne donne pas 10 mais A. Ajouter 1 à F donne 10. On passe l'unité à 0 et on ajoute 1 à l'unité de gauche.

Sur HappyC64 nous pouvons aussi utiliser directement des valeurs haxadécimale. Pour cela il faut utiliser le préfixe **0x** exemple: 0x400

Notons que dans d'autre langage ou "norme", vous pouvez rencontrer le préfixe \$

voir un H au début du nombre. H400

Les valeurs décimale sont très très utilisé pour les adresses dans la ram. Sur Commodore 64, l'adresse débute à 0x0 pour finir en 0xFFFF

* L'astuce des nombres *

Voici des petites tipes à comprendre.

1 octet c'est une valeurs comprise entre 0 et 255 en décimale. C'est aussi une valeur comprise entre 0 et 11111111 en valeurs binaire. (8 bits) et aussi une valeurs comprise entre 0 et FF en Hexadécimale.

Si on décompose FF en hexadécimale, C'est bien 4 bits à gauche et 4 bits à droite.

Hexadécimale : :1111/1111 Binaire Décimale :15 / 15

(255)

Si on décompose F1 Hexadécimale : Binaire :1111/0001 Décimale :15 / 1 (241)

* Décalage de bit! *

Très utile en programmation. Sachez que votre commodore 64 ne sait pas faire de multiplication et de division. Demander à votre C64 de faire ce genre d'opération revient en gros à faire des additions à gogo. Donc on mange du temps machine et de la ram.

Par contre votre commodore 64 connaît une technique simple qui est de décaler des bits d'un octet à droite ou à gauche. Et ça, il fait très très très bien le faire et rapidement surtout.

A vrais dire je dis, le commodore 64, mais c'est le processeur de l'ordi qui

Nous allons voir deux / trois trucs avec le décalage de bit.

Etude de cas :

%0000001

Cette valeur binaire représente 1 décimale. Maintenant nous allons décaler le "1" binaire d'une unité à gauche.

ce qui représente %10 soit 2

Happy C64

Nous allons continuer de nouveau en décalant encore d'une unité à gauche. %00000100

soit%100 qui est égale à 4. Ce qui nous donne la suite suivant. 1,2,4 puis 8,16,32,64,128,256 Nous pouvons voir que décaler les bits binaires d'une unité revient à multiplier par 2. De déclarer de deux unités, revient à multiplier par 4…

En C le signe de décalage vers la gauche est << Et le décalage à droite est >>

1 << 1 revient à faire 1 x 2. 16<<2 revient à faire 1x4 32>>4 revient à faire 32/4

Notons que le décalage de bit n'est pas une opération prioritaire. 1>>2x2 donnera 1>>4 Penser à mettre des parenthèses dans les décalages de bit. (16>>2)x2 = (16/4)x2 = 4x2 = 8

Voilà la raison que dans le monde rétro, on aime travaille en base de 2 pour facilité le décalage de bit et le travaille sur les nombres.