



Báo cáo thí nghiệm số 4

GVHD :Thầy Nguyễn Xuân Minh

Sinh viên : Cổ Chí Hào 1510888

Nguyễn Đình Hoàng Qúy

1. Mục đích bài thí nghiệm:

- Mục đích của bài thí nghiệm là nhằm khảo sát các chế độ hoạt động của bộ khảo sát định thời timer0 và timer1.
- Tạo module Timer.c để khởi động và sử dụng bộ định thời.
- Khai thác module Lcd.c để hiển thị ra màn hình Lcd.

2. Thực hiện các yêu cầu:

Nhóm em đã thực hiện các yêu cầu chính của buổi thí nghiệm gồm có 4 yêu cầu như sau:

- **2.1. Yêu cầu 1 :** Sử dụng bộ Timer0 tạo ngắt quãng thời gian thực 10ms theo công thức tính t.
- -Mức đô hoàn tất : Đã hoàn thành.

Các bước thực hiện yêu cầu đã hoàn thành:

- -Bước 1: Tạo dự án mới Tn04_Timer, tập tin Tn04_Timer.c
- -Bước 2: Khởi động port LED.
- -Bước 3: tao mới module định thì có tên Timer.c
- -Bước 4: Tham khảo thanh ghi điều khiển bộ định thì Timer TOCON

0	0	0	0	0	0	0	0
TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1

Trong module Timer.c viết hàm khởi động timer0_init():

```
INTCONbits.GIEL = 1; // cho phep ngat uu tien thap
                         // dung Fosc/4,prescaler =2
  T0CON = 0;
  timer0_reset();
}
-Bước 5: Viết hàm timer0_reset() thực hiện : xóa cờ ngắt, ngưng đếm, nạp số đếm vào bộ
đếm, bắt đầu đếm lai.
void timer0_reset()
{
  TMR0IF = 0; //xoa co ngat
  TMR0ON = 0; // ngung dem
  TMR0 = SODEM10MS; //Nap so dem
  TMR0ON = 1; //bat dau dem
}
-Bước 6: Tính số đếm sử dụng công thức
                       t_{timer} = \frac{4}{F_{OSC}} * prescaler * SODEM10MS
Trong đó:
-t_{timer} là đơn vị thời gian cần tạo ra, ở đây là 10 ms.
-F<sub>OSC</sub> là tần số xung clock cấp cho CPU (10MHz).
-prescaler =2 do T0CON qui định.
Sau khi tính ra giá trị số đếm là : SODEM10MS = -12500, dấu trừ để đếm lên 0.
-Bước 7: Viết chương trình phục vụ ngắt quãng cho Timer0 (timer0_isr())
void __interrupt(low_priority) timer0_isr()
{
  if(TMR0IE & TMR0IF)
    timer0_reset(); // nap lai so dem
    timer_process();
```

```
}
}
-Bước 8: Trong cây dự án, vào mục Header files chọn new→C Header File thêm vào
file Timer.h.
#ifndef TIMER_H
#defineTIMER_H
extern void timer0_init();
#endif /* TIMER_H */
-Bước 9: Thêm header file Tn04.h với nội dung như sau:
#ifndef TN04_H
#defineTN04_H
extern void timer_process();
#endif /* TN04_H */
-Bước 10: thêm vào đầu module Timer.c dòng #include "Tn04.h"
-Bước 11,12,13,14: Viết module chính Tn04_Timer.c chứa các hàm init(), timer_process() và
main(), sau đó dịch và chạy
#include<xc.h>
#pragma config OSC=HS, WDT = OFF, LVP = OFF
#include "Timer.h"
volatile unsigned char led __at(0xF8C); //LATD
volatile unsigned char led_io __at(0xF95); //TRISD
#define XUAT 0
#define NHAP 1
#define SODEM500MS 50
unsigned char dem500ms;
void timer_process()
{
```

```
if((--dem500ms)==0)
    led++;
    dem500ms = SODEM500MS;
  }
}
void init()
{
  ADCON1 = 0x0F;
  led_io = XUAT;
  led = 0x00;
  dem500ms = SODEM500MS;
}
void main()
{
  init();
  timer0_init();
  while(1);
}
```

Yêu cầu 2: Trên cơ sở ngắt thời gian 10 ms, kết hợp thêm biến đếm phụ dem1s (với số lần đếm SODEM500MS*2), viết hàm tre1s() để có thời gian trễ 1 s dùng cho việc điều khiển hiển thị led.

-Mức độ hoàn tất : Đã hoàn thành

Các bước thực hiện yêu cầu:

-**Bước 15:** Trong module Tn04B.c, định nghĩa thêm biến dem1s, thêm vào hàm tre1s()và sửa lại hàm timer_process() :

#include<xc.h>

```
#pragma config OSC=HS, WDT = OFF, LVP = OFF
#include "Timer.h"
volatile unsigned char led __at(0xF8C); //LATD
volatile unsigned char led_io __at(0xF95); //TRISD
#define XUAT 0
#define NHAP 1
#define SODEM500MS 50
unsigned char dem1s;
void timer_process()
{
 if(dem1s>0) dem1s--;
}
Void tre1s()
Dem1s=SODEM500MS*2;
While(dem1s>0);
}
void init()
{
  ADCON1 = 0x0F;
  led_io = XUAT;
  led = 0x00;
  dem500ms = SODEM500MS;
}
void main()
```

```
{
    init();
    timer0_init();
    while(1)
{ tre1s(); led++;}
}
```

Yêu cầu 3:

-Bước 17: Thay đổi giá trị prescaler thành 8, tính lại số đếm để thời gian xảy ra ngắt không đổi.

-Mức độ hoàn tất : Đã hoàn thành

Trong hàm timer0_init() ta thay đổi giá trị của T0CON để prescaler là 8

void timer0_init()

{

}

RCONbits.IPEN =1; //cho phep dung uu tien

INTCON2bits.TMR0IP = 0; // timer0 uu tien thap

INTCONbits.TMR0IE = 1; // cho phep ngat timer0

INTCONbits.GIEH = 1; //cho phep ngat uu tien cao

INTCONbits.GIEL = 1; // cho phep ngat uu tien thap

T0CON = 0x02; // dung Fosc/4,prescaler = 8

timer0_reset();

-Bước 18 : Tính lại hằng số SODEM10MS để giữ nguyên thời gian ttimer = 10ms.

Với precscaler = 8 ta có:

$$SODEM10MS = \frac{t_{timer} * F_{OSC}}{4 * prescaler} = \frac{10 * 10^{-3} * 10 * 10^{6}}{4 * 8} = 3125$$

-Bước 19: chạy lại chương trình như đã thực hiện ở trên

-Bước 20 : Kết hợp tra bảng dữ liệu như trong bài Tn03 để xuất ra các quy luật chạy led.

```
#include <xc.h>
#pragma config OSC=HS, WDT=OFF, LVP=OFF
// High speed, \tan so = 10MHz
#include "Timer.h"
volatile unsigned char led @ 0xF8C; //LATD
volatile unsigned char led_io @ 0xF95; //TRISD
#define XUAT
                  0
#define NHAP
#define MAXIDX 8
#define MAXROM 4
#define SODEM500MS 10
const unsigned char dl_rom[MAXROM][MAXIDX] = {
  \{0xFF,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x18,0x3C,0x7E\},
  \{0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF\},
  \{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80\},\
  {0x81,0xC3,0xE7,0xFF,0xFF,0xE7,0xC3,0x81}
};
unsigned char dl_ram[MAXIDX],ramidx,romidx;
unsigned char dem500ms;
unsigned char dem1s;
/*void timer_process()
{
  if ((-\text{dem}500\text{ms}) == 0) //kiem tra du 500ms moi lam
  {
```

```
led++;
    dem500ms = SODEM500MS;
  }
}
void xuatled()
{
  led = dl_ram[ramidx++];
  ramidx %= MAXIDX;
}
void timer_process()
{
 if ((--dem500ms) == 0)
  {
    xuatled();
    dem500ms = SODEM500MS;
  }
}
void doi_ql()
{
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < MAXIDX; i++)
    dl_ram[i] = dl_rom[romidx][i];
  romidx++;
  romidx %= MAXROM;
  ramidx = 0;
```

```
}
void tre1s()
  dem1s = SODEM500MS*2;
  while (dem 1s > 0);
}
void init()
  ADCON1 = 0x0F;
  led_io = XUAT;
  led = 0x00;
  dem500ms = SODEM500MS;
}
void main()
{
  init();
  timer0_init();
  while(1)
    tre1s();
    led++;
  }
}
```

Yêu cầu 4 : sử dụng thêm module Lcd.c có sẵn để hiển thị ra màn hình LCD các ký tự sau mỗi giây.

-Mức độ hoàn tất : Đã hiển thị được 1 kí tự số lên màn hình LCD. -Bước 21 : code hiển thị kí tự số lên màn hình LCD #include <xc.h> #include <stdio.h> #include "Lcd.h" #pragma config OSC=HS, WDT=OFF, LVP=OFF #define N void init() { ADCON1 = 0x0F; //nhap digital } void main() { float x; unsigned char i; init(); lcd_init(); for($i = 1, x = 1; i \le N; i++$) x *= i;printf("\f%d!=\n%e",N,x); while(1);

}

3.Bài tập


a) Làm lại bài thí nghiệm nhưng sử dụng Timer1 thay vì Timer0 (thêm vào module Timer.c các hàm timer1_init(), timer1_reset(), timer1_isr() và tạo thêm file Timer1.h.

```
Hàm timer1_init()
void timer1_init()
{
```

```
RCONbits.IPEN =1;
                          //cho phep dung uu tien
                         // timer1 uu tien thap
  IPR1bits.TMR1IP = 0;
  PIE1bits.TMR1IE = 1;
                          // cho phep ngat timer1
  INTCONbits.GIEH = 1;
                            //cho phep ngat uu tien cao
  INTCONbits.GIEL = 1;
                           // cho phep ngat uu tien thap
                           // dung Fosc/4,prescaler =2
  T1CON = 0x10;
  timer1_reset();
}
Hàm timer1_reset()
void timer1_reset()
{
  TMR1IF = 0; //xoa co ngat
  TMR1ON = 0; // ngung dem
  TMR1 = SODEM10MS; //Nap so dem
  TMR1ON = 1;
                  //bat dau dem
}
Hàm timer1_isr()
void __interrupt(low_priority) timer0_isr()
{
  if(TMR0IE & TMR0IF)
  {
```

```
timer1_reset();  // nap lai so dem
timer_process();
}
```

b) Viết và sử dụng hàm tre500ms() để phát xung ra chân RD7 có dạng như sau



```
#include<xc.h>
#pragma config OSC=HS, WDT = OFF, LVP = OFF
#include "Timer1.h"
volatile unsigned char led __at(0xF8C); //LATD
volatile unsigned char led_io __at(0xF95); //TRISD
#define XUAT 0
#define NHAP 1
#define SODEM500MS 50
unsigned char dem1s;
unsigned char dem500ms;
void timer_process()
{
  if(dem500ms>0) dem500ms--;
}
void tre500ms()
{
```

```
dem500ms=SODEM500MS;
while(dem500ms>0);
}
void init()
{
  ADCON1 = 0x0F;
  led_io = XUAT;
  led = 0x00;
  dem500ms = SODEM500MS;
}
void main()
{
 init();
  timer1_init();
  while(1)
{
    led = 0x80;
    tre500ms();
    tre500ms();
    tre500ms();
    tre500ms();
    led = 0x00;
    tre500ms();
    led = 0x80;
    tre500ms();
    tre500ms();
```

```
led = 0x00;
tre500ms();
```

c) Dùng bộ định thời tạo xung vuông chu kì 10ms, duty cycle 30%.

Ta tính lại SODEM1MS như sau:

$$SODEM1MS = \frac{t_{timer} * F_{OSC}}{4 * prescaler} = \frac{10^{-3} * 10 * 10^{6}}{4 * 2} = 1250$$

Khai báo lại trong module Timer.c

#define SODEM1MS -1250

Trong module Timer.c ta sửa lại hàm timer0_reset với số đếm là 1ms

```
void timer0_reset()
{
   TMR0IF = 0; //xoa co ngat
   TMR0ON = 0; // ngung dem
   TMR0 = SODEM1MS; //Nap so dem
   TMR0ON = 1; //bat dau dem
}
```

Tạo tập tin C source file có tên BAITAPC.c, để dùng bộ định thời tạo xung vuông chu kì 10ms, duty cycle 30% ta sẽ viết hàm trễ 1ms để xuất ra port led sau mỗi khoảng thời gian tương ứng.

```
#include<xc.h>
#pragma config OSC=HS, WDT = OFF, LVP = OFF
#include "Timer1.h"
volatile unsigned char led __at(0xF8C); //LATD
volatile unsigned char led_io __at(0xF95); //TRISD
```

```
#define XUAT 0
#define NHAP 1
#define DEM1MS 1
unsigned char dem1ms;
void timer_process()
{
 if(dem1ms>0) dem1ms--;
}
void tre1ms()
{
dem1ms=DEM1MS;
while(dem1ms>0);
}
void init()
{
  ADCON1 = 0x0F;
  led_io = XUAT;
  led = 0x00;
  dem1s = DEM1MS;
}
void main()
{
  init();
  timer1_init();
```

```
while(1)
{
    led = 0x80;
    tre1ms();
    tre1ms();
    tre1ms();
    led = 0x00;
    tre1ms();
    tre1ms();
    tre1ms();
    tre1ms();
    tre1ms();
    tre1ms();
    tre1ms();
  }
}
```