Bài 9: Khảo sát khối phát xung PWM

Nội dung:

Nd1. Khảo sát khối chức năng phát xung PWM.

Yêu cầu

Yc1. Viết chương trình sử dụng chức năng PWM phát xung có dạng như yêu cầu.

Yc2. Dùng xung PWM điều khiển độ sáng của LED.

9.1 Các bước hiện thực PWM

Bước 1. Tạo dự án Th09_PWM, tạo file Tn09_PWM.c.

Bước 2. Khởi động nút nhấn RA5.

<u>Bước 3.</u> Viết hàm khởi động **Pwm_init()** việc phát xung theo dạng xung yêu cầu như sau:

Chọn IO cho chân phát xung PIA (là chân RC2 [xem 8722 DS p.189]).

Chọn giá trị các bit của CCP1CON để phát xung theo chế độ: Single output P1A, phát xung active high (mức 1 trước, mức 0 sau).

REGISTER 18-1: CCPxCON: ENHANCED CCPx CONTROL REGISTER (ECCP1, ECCP2, ECCP3)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0					
PxM1	PxM0	DCxB1	DCxB0	CCPxM3	CCPxM2	CCPxM1	CCPxM0					
bit 7	'		-			1	bit 0					
bit 7-6	PxM1:PxM0: Enhanced PWM Output Configuration bits If CCPxM<3:2> = 00, 01, 10: xx = PxA assigned as Capture/Compare input/output; PxB, PxC, PxD assigned as port pins If CCPxM<3:2> = 11: 00 = Single output: PxA modulated; PxB, PxC, PxD assigned as port pins 01 = Full-bridge output forward: P1D modulated; P1A active; P1B, P1C inactive 10 = Half-bridge output: P1A, P1B modulated with dead-band control; P1C, P1D assigned as port pins 11 = Full-bridge output reverse: P1B modulated; P1C active; P1A, P1D inactive											
bit 5-4	DCxB<1:0>: PWM Duty Cycle bit 1 and bit 0 PWM mode: These bits are the two LSbs of the 10-bit PWM duty cycle. The eight MSbs of the duty cycle are found in CCPRxL.											
bit 3-0	CCPxM3:CCPxM0: Enhanced CCP Mode Select bits 0000 = Capture/Compare/PWM off (resets ECCPx module) 0001 = Reserved											
	1100 = PWM 1101 = PWM 1110 = PWM	mode: PxA, P mode: PxA, P	xC active-high xC active-low;	; PxB, PxD acti ; PxB, PxD acti PxB, PxD activ PxB, PxD activ	ve-low re-high							

Khởi động Timer 2 bằng thanh ghi T2CON với postscale=1, prescale=4. REGISTER 14-1: T2CON: TIMER2 CONTROL REGISTER

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0				
_	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0				
bit 7	***						bit 0				
bit 7	Unimplemented: Read as '0'										
bit 6-3	T2OUTPS<3:0>: Timer2 Output Postscale Select bits										
bit 2	TMR2ON: Timer2 On bit										
	1 = Timer2 is on										
bit 1-0	T2CKPS<1:0>: Timer2 Clock Prescale Select bits										
	00 = Prescaler is 1										
	01 = Prescaler is 4										
	1x = Prescaler is 16										

Khởi động period thông qua giá trị PR2.

Khởi động duty cycle thông qua giá trị 10 bit (CCPR1L₇₋₀:DC1B1:DC1B0).

Hàm Pwm init() như sau:

```
#define XUAT
#define NHAP
                 1
#define T OSC
                       //µs
                 0.1
#define PR2_VAL 249
                        //1536 µs
#define CCPR1L VAL 120
#define DC1B1 VAL 0
#define DC1B0 VAL 0
#define PWM CFG 0x0C
#define TMR2 CFG 0x05
                      //prescaler=4
#define TMR2 PRES 4
#define PWMOUT IO TRISCbits.RC2
void pwm_init()
{ PWMOUT IO=XUAT; //RC2 is CCP1 output
    CCP1CON=PWM CFG;
    T2CON=TMR2 CFG;
    PR2=PR2 VAL;
    CCPR1L=CCPR1L VAL;
    CCP1CONbits.DC1B1=DC1B1 VAL;
    CCP1CONbits.DC1B0=DC1B0 VAL;
```

<u>Bước 4.</u> Chu kỳ (period) và tỷ lệ xung active (duty cycle) được tính như cách sau:


```
duty cycle
                               _ period _
       period = (PR2 + 1) * 4 * T_{OSC} * < Tmr2 prescale >
       duty cycle = \mathbf{x} * T_{\mathbf{OSC}} * < Tmr2 prescale >
   trong đó: x là giá trị 10 bit ghép lại từ các thành phần (CCPR1L:DC1B1:DC1B0) theo tỉ lệ
(8:1:1). Công thức tính:
                            x = CCPR1L*4 + DC1B1*2 + DC1B0
  CCPR1L là thanh ghi 8 bit (CCPR1L= x chia 4 lấy phần nguyên).
  DC1B1 là bit 5 của thanh ghi CCP1CON (DC1B1:DC1B0= x chia 4 lấy phần dư).
  DC1B0 là bit 4 của thanh ghi CCP1CON.
        period=(PR2 VAL+1) *4*T OSC*TMR2 PRES;
        x=CCPR1L VAL*4+DC1B1*2+DC1B0;
        dutycycle=x*T OSC*TMR2 PRES;
   Với số liệu trong mạch thí nghiệm ta có:
   T_{OSC} = 0.1 \mu s
  PR2 = 249
  CCPR1L = 120
```

DC1B0 = 0 Sinh viên xác đinh : period = , duty cycle =

Bước 5. Chay thử chương trình, kiểm tra period và duty cycle.

Bước 6. Dùng dao động ký đo lại giá trị period và duty cycle đã tính được ở chân RC2.

<u>Bước 7.</u> Sửa lại cấu hình để phát xung theo hình sau, chú ý active low:



DC1B1 = 0

9.2 Thực hiện yêu cầu 2: điều chỉnh độ sáng LED

Bước 8. Dự án Tn09B, file SangLed.c, cắm LED vào chân RC2.


<u>Bước 9.</u> Thực hiện phát xung PWM active high với chu kỳ 1,024 ms, duty cycle là 1/8 chu kỳ. Sinh viên xác định PR2, Timer2 prescaler, thông số cho duty cycle.

<u>Bước 10.</u> Nhấn nút RA5 (sau đó dùng timer 1s) tăng duty cycle lên 1/8 chu kỳ mỗi lần. Nếu duty cycle tăng đến 8/8 chu kỳ rồi thì sau đó quay về 1/8 chu kỳ và cứ thế tiếp tục.

Bước 11. Chạy thử chương trình và quan sát.

9.3 Bài tập

a) Thực hiện phát xung sau ra RC2:



b) Thực hiện điều khiển LED sáng dần lên rồi tối dần xuống với thời gian thay đổi bước sáng là 100ms, chia ra 8 bước.

