ONDA

AEROPORT AGADIR AL MASSIRA



Fiche Technique installation

Réf: AGA.PS08.E.125/00

Installation: NDB2

I- Informations Générales :

Marque et Model: TELERAD

Fréquence (s) /Canal : 402 KHZ

Indicatif: AML

Date de mise en service : 1991

Site: à une distance de 2550m du seuil 09, route expresse de l'aéroport coté Ait Melloul

(extérieur de l'aéroport)

Outil de monitoring : unité de mesure intégrée (galvanomètre).

Version logiciel: sans

Références Manuels constructeur :

• Unité double d'amplification ARBT 50 100 /2.

- Unité double de modulation MRBT 50 100 /2
- Unité double d'émission ERBT 20 50 /2.
- Montage de l'antenne à capacité sommitale.
- Manipulateur électronique de signaux morse.
- Manipulateur électronique de signaux morse de type MSB20.

II- Environnement de Fonctionnement :

- Alimentation électrique : réseau ONE via un transformateur d'isolement sis au local groupe électrogène.
- Groupe électrogène : 25 KVA
- Température de fonctionnement : l'ensemble du matériel est conçu pour un Fonctionnement en régime permanent sous un climat tropical.
- Climatisation : 2 climatiseurs sont installés au local de la station
- Chargeur de batterie : Chargeur 24 V Type (ALTYS) SGTE-POWER
- Dispositif de protection de l'installation : local fermé, + agent de sécurité.
- Fréquence de dératisation : semestrielles

III- Description Technique:

La baie NDB1 se compose des modules suivants:

ONDA

AEROPORT AGADIR AL MASSIRA



Fiche Technique installation

Réf: AGA.PS08.E.125/00

- → Ampli ARBT 50 100 /2 (fonctionnement jusqu'à +55°c de température ambiante, puissance HF 50W pour une alimentation de 24 V/5A et 100W pour 32V /6A).
 - o 2 amplis (Normal et secours) de type : HF AHF 50 100/2A
 - o Basculeur BRB 50 100/2
- \rightarrow Emetteur ERBT 2050/2 (-40°c à +55°c; consommation 2.1 A en A1 et 4.2A en A2).
 - o 2 émetteurs (Normal et secours) de type : EMT 20 50/2AD
 - o Basculeur BRB 50 100/2
- → Modulateur MRBT 50 100/2 (alim : 24 V, consommation : 9A pour une modulation de 95% et 5A en absence de modulation).
 - o modulateur (Normal et secours) de type MBT 50 100 /2
 - o Basculeur A2

Antenne:

Antenne à capacité sommitale type DASE,

Hauteur: 14.20m,

Diamètre de la capacité sommitale : 4.44m.

Balisage d'antenne : BLBT 20 400 (lampes 24 V, 40W alimentées via un transformateur d'alimentation et d'isolement HF sis à la base du mât, pouvant être alimenté par une tension monophasée de 110 ou 220 V et dont la consommation est de 150 VA).

IV- Principales interventions:

Intervention	Référence du mode opératoire (procédure, réf et pages Notice, Instruction)
Vérification de l'émetteur NDB	AGA.PS08.I.140
Mesure et réglage de l'unité ARBT 50 100/2	Chapitre VI (pages12-16) de la notice ARBT 50 100/2.
Mesure et réglage de l'unité ERBT 20 50/2	Paragraphe 6.2 (page24) de la notice ERBT 20 50/2.
Mesure et réglage de l'unité MRBT 50 100/2	Chapitre VI (pages11-12bis) de la notice MRBT 50 100/2.
Montage de balisage lumineux	Chapitre 6 (pages13-14) de la notice « antenne à capacité sommitale »