

# Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores

**EIE** 

Escuela de Ingeniería Eléctrica


# GPIOs y el PIC12F629

MSc. Marco Villalta Fallas - marco.villalta@ucr.ac.cr

Il Ciclo 2022

#### Qué son los GPIOs?

- GPIO: General Purpose Input Output
- La gran mayoria de los pines en un MCU son GPIOs
- Pines que no son GPIOs: Vdd, Vss, MCLR (Reset), entradas de reloj, etc.
- Pines asignados a GPIOs comparten otras funciones
- Se agrupan en puertos (En el caso del PIC12F675 solo tiene un puerto)




#### Como funciona un GPIO?

- Se operan muy similar entre ellos
- Generalmente se configura el funcionamiento de un GPIO a través de un registro
- Dependiendo del funcionamiento del MCU puede ser necesario modificar mas de un registro de configuración (Importante: Leer la documentacion)
- Configuracion de registro permite indicar cuales son entradas o salidas.
- Si se configura como entrada se realiza la lectura con polling o por medio de interrupciones(este se vera mas adelante)
- Si se configura como salida, se maneja el estado en el programa (1:Alto/0:Bajo)

#### Como se programa un GPIO en el PIC 12F675?

En el PIC12F675 se utilizan varios registros para operarlos digitalmente.

- TRISIO: En este registro donde se indica el modo de operación de cada pin, un bit en alto(:1) lo pone como entrada y un bit en bajo(:0) lo pone como salida
- Con el registro GPIO se lee el estado del pin y se escribe al latch de salida
- Los registros ANSEL y/o CMCON debe de inicializarse para configurar un canal analógico como entrada digital.
- Dependiendo del pin se debe configurar el registro CONFIG.



## Registro TRISIO

#### Registro para configurar flujo de datos

#### REGISTER 3-2: TRISIO — GPIO TRISTATE REGISTER (ADDRESS: 85h)

U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x
_	_	TRISIO5	TRISIO4	TRISIO3	TRISIO2	TRISIO1	TRISIO0
bit 7							bit 0

bit 7-6: **Unimplemented**: Read as '0'

bit 5-0: TRISIO<5:0>: General Purpose I/O Tri-State Control bit

1 = GPIO pin configured as an input (tri-stated)

0 = GPIO pin configured as an output.

Note: TRISIO<3> always reads 1.

#### Registro GPIO

#### Registro donde se guardo el estado del puerto GPIO

#### REGISTER 3-1: GPIO — GPIO REGISTER (ADDRESS: 05h)

U-0	U-0	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
_	_	GPIO5	GPIO4	GPIO3	GPIO2	GPIO1	GPIO0
bit 7	•				•		bit 0

Unimplemented: Read as '0'

GPIO<5:0>: General Purpose I/O pin.

1 = Port pin is >VIH 0 = Port pin is <VIL

bit 7-6:

bit 5-0:

# Registro CMCON

Registro donde se configura el comparador analógico, se debe modificar si se utilizan los pines GP0,GP1 y GP2 como entradas.

REGISTER 6-1:	CMCON -	– СОМРА	RATOR C	ONTROL R	EGISTER	(ADDRES	S: 19h)		
	U-0	R-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	
	_	COUT	_	CINV	CIS	CM2	CM1	CM0	
	bit 7							bit 0	
bit 7	Unimplemented: Read as '0'								
bit 6	COUT: Co	mparator O	utput bit						
	When CIN								
	1 = VIN+ >								
	0 = VIN+ < When CIN								
	1 = Vin+ <								
	0 = VIN+ >								
bit 5	Unimplemented: Read as '0'								
bit 4	CINV: Con	nparator Ou	tput Inversion	on bit					
	1 = Output								
		not inverte							
bit 3		arator Inpu							
		2:CM0 = 11 onnects to C							
		nnects to C							
bit 2-0	CM2:CM0	Comparate	or Mode bits						
	Figure 6-2	shows the	Comparator	modes and	CM2:CM0 b	it settings			

## Registro ANSEL

Registro donde se configura conversión y selección analógica, se debe modificar si se utiliza cualquier pin como entrada.

#### REGISTER 7-2: ANSEL - ANALOG SELECT REGISTER (ADDRESS: 9Fh)

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/VV-1	R/W-1	R/W-1
_	ADCS2	ADCS1	ADCS0	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0
bit 7							bit 0

#### bit 7 Unimplemented: Read as '0'

hit 6.4 ADCS<2:0>: A/D Conversion Clock Select hits

- nnn = Enec/2
- 0.01 = Fosc/80.10 = Eosc/32
- x11 = FRC (clock derived from a dedicated internal oscillator = 500 kHz max)
- 100 = Eosc/4101 = Fosc/16
- 110 = Fosc/64
- hit 3-0 ANS3:ANS0: Analog Select bits

(Between analog or digital function on pins AN<3:0>, respectively.)

- 1 = Analog input: pin is assigned as analog input(1)
- 0 = Digital I/O: pin is assigned to port or special function

Note 1: Setting a pin to an analog input automatically disables the digital input circuitry. weak pull-ups, and interrupt-on-change. The corresponding TRISIO bit must be set to Input mode in order to allow external control of the voltage on the pin.

## Registro CONFIG

- El PIC12F675 inicia por defecto con el watchdog timer habilitado (WDT).
- GPIO3 por defecto inicia configurado como MCLRE (reset).
- El registro CONFIG se encuentro fuera del espacio de memoria del programa, pertenece al espacio de configuración de memoria.
- Tipicamente el espacio de configuración de memoria se accesa durante la programación.

```
REGISTER 9.4: CONFIG -- CONFIGURATION WORD (ADDRESS: 2007b)
801 800 - - CPD CP BODEN MOURE PWRTE WITH FORCE FORCE FORCE FORCE
NO. 13-12 BOX BOX: Bandson Californian Nils for BOD and BOR voltage!!!
          co = Lowest bandago voltage
          11 = Minhost handsan voltage
bit 11-9 Unimplemented: Read on '0'
         CRD: Data Code Pastertine half
         GP: Code Protection bif<sup>(3)</sup>

    Program Mamory code contection is disables

         BODEN: Brown out Detect Enable bif<sup>(6)</sup>
           1 = BCO enabled
          0 = BOD disabled
         MCLRE: GP3/MCLR pin function select<sup>(R)</sup>
: = GP3/MCLR pin function is MCLR
          O = GPOMICER pin function is digital I/O. MCER intervally likel in Vivi
         PARTE Power-up Timer English bit
          1 = PWDT disabled
         C = PART disabled
         WDTE: Weststein Timer Enable bit
          : = WDT enobled
          : = WDT enabled
bit 2-0 FORC2 FORCE Oscillator Selection bits
          111 = RC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin. RC on GP5/OSC1/CLKON
          111 = BC cardiator I/O function on GP4/DSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/DSC1/CLKOUT
          101 = INTORC oscillator: CLKOUT function on GPN/DSC2/CLKOUT pin, NO function on GPN/DSC5/CLKIN
          101 = INTOSC oscillator, IIO function on GRA/OSC2ICI KOLIT vin I/O function on GRA/OSC1/CLION
          010 = HS oscillator: High speed crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
          TO 1 = YE oscillator: Pright speed drystatires cristor on GP4/OSC2/CE/CO1 and GP5/C
          60 0 = LP oscillator: Low power crystal on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
```

## Configuración de CONFIG

- Es posible configurar el registro CONFIG con instrucciones de preprocesador (macros o pragmas).
- Típicamente estas macros están definidas en los encabezados del microcontrolador utilizadas por el compilador.
- Se debe revisar documentación del archivo de encabezado, del compilador y la hoja de datos del microcontrolador.
- En el caso del compilador sdcc se puede definir al principio del código fuente (por fuera del main() o en otro archivo de encabezado) la configuración de este registro:

```
typedef unsigned int word;
word __at 0x2007 __CONFIG = ( macrol & macro2 & etc ....);
```

## Como se configuran los GPIOs?

- Antes de usar un pin se debe configurar como entrada o salida.
- Es posible configurar los pines bit a bit o todos a la vez

```
TRISIO = 0x00; //Se configuran todos como salidas GPIO = 0x00; //Se ponen todas las salidas en bajo
```

## Escritura de bits/registros en C?

Existen varios métodos para escribir registros en C:

- Método de sobreescritura de registro. No es muy recomendado porque puede sobreescribir configuraciones previas realizadas en el mismo programa, propenso a provocar pulgas
- Método de enmascarado de bits. Buena forma para no modificar bits previamente configurados.
  - GPIO &= (0b11111000); //Se limpian los 3 bits mas bajos sin afectar
- Método por campo de bit. Se modifica el bit o bits uno a uno

GPIObits.GP0 = 0 //Tambien se puede hacer con GP0 = 0; //Puede dar p Se recomienda realizar la siguiente lectura sobre operaciones básicas a

nivel de bit: https://www.electronicshub.org/
bitwise-operators-in-microcontroller-programming/


- Luego de configurar los pines se pueden leer/escribir sus estados, lo que requiere agregar componentes para garantizar un comportamiento estable.
- Siempre es importante revisar las capacidades eléctricas de los puertos.

#### 12.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Absolute Maximum Ratings†
Ambient temperature under bias40 to +125°C
Storage temperature65°C to +150°C
Voltage on VDD with respect to Vss0.3 to +6.5V
Voltage on MCLR with respect to Vss0.3 to +13.5V
Voltage on all other pins with respect to Vss0.3V to (VDD + 0.3V)
Total power dissipation <sup>(1)</sup>
Maximum current out of Vss pin
Maximum current into VDD pin
Input clamp current, lik (Vi < 0 or Vi > VDD)± 20 mA
Output clamp current, lox (Vo < 0 or Vo >VDD)±20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin
Maximum output current sourced by any I/O pin
Maximum current sunk by all GPIO
Maximum current sourced all GPIO


Lectura digital - Pull-up

- Un pin puede estar en Alto, Bajo o flotando, no se recomienda (usar pull o/v down resistors)
- En configuracion pull-up el estado es en alto hasta que ocurre un evento que lo pone en bajo
- El estado logico del pin es 1 hasta que el boton se presiona. Se conoce como entrada con logica negativa.



Lectura digital - Pull-down

- En configuración pull-down el estado es en bajo hasta que ocurre un evento que lo pone en alto
- El estado lógico del pin es 0 hasta que el botón se presiona. Se conoce como entrada con lógica positiva.
- En los MCU algunos pines vienen con estas resistencias configurables con un registro. Se debe revisar bien el valor y la carga que pueden llevar.




Escritura digital - Current sourcing

- Corriente va de Vdd (+5V), pasa por pin y llega a GND.
- Cuando pines de salida estan como current source el pin esta como fuente (+5V) manejando la carga
- En un MCU los pines pueden manejar cargas pequeñas (20mA)





Escritura digital - Current sinking

- Corriente va de Vss (0V), pasa por pin y llega a Vss.
- Cuando pines de salida están como current sink el pin esta como drenaje (GND) manejando la carga
- En un MCU los pines pueden manejar cargas pequeñas (20mA)



Manejo de rebotes





- Switches tienen efecto de rebote
- Rebotes generan falsas lecturas
- Deben filtrarse por HW o SW
- https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/ switch-bounce-how-to-deal-with-it/

# Flujo de un programa de un MCU

Usualmente un programa para un microcontrolador esta compuesto por dos partes:

- Inicializacion de periféricos y MCU: Se establecen los modos de operación del microcontrolador y sus periféricos antes de usarse.
- Ejecución de acciones: Son las instrucciones que realiza el microcontrolador de forma cíclica.

#### Generación de números aleatorios

Existen varios métodos con los microcontroladores para generar números aleatorios:


- Con una unidad RNG.
- Lectura de convertidores A/D.
- Con Ifsr ( linear-feedback shift register )
- Algoritmo Blum-Blum-Shub (BBS)
- Por software con contadores

#### Hola PIC

```
#include <pic14/pic12f675.h>
typedef unsigned int Word;
word at 0x2007 CONFIG = (BODEN OFF):
void delay (unsigned int tiempo):
void main(void)
    TRISIO = 0x00;//Poner todos los pines como salidas
    GPIO = 0x00;//Poner todos en bajo
    unsigned int time = 100:
    //Loop forever
    while ( 1 ){
                GPIOO = 0x00;//Esto se puede hacer tmb con GPO=0x00(no recomendado) o enmascarando
                delay(time);
                GPIOO = ~GPIOO; //Esto es con el metodo de campo de bit
                delay(time):
void delay(unsigned int tiempo)
        unsigned int 1:
        unsigned int |;
        for(i=0:i<tiempo:i++)
          for(j=0;j<1275;j++);
```

#### Diagrama de flujo

- El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del algoritmo o proceso.
- Unico punto de inicio y final.



## Recomendaciones para el laboratorios

- Leer con calma la hoja de datos del microcontrolador
- Leer documentación de librería/archivos de encabezado
- Ir paso por paso
- Preguntar