

Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores

EIE

Escuela de Ingeniería Eléctrica

GPIO, interrupciones, timers y el ATtiny4313

MSc. Marco Villalta Fallas - marco.villalta@ucr.ac.cr

Il Ciclo 2022


Intro: ATtiny4313

ATtiny4313

Descripción general

- Microcontrolador AVR de 8 bits
- Arquitectura RISC/Harvard.
- 2/4Kb Flash, 128/258 bytes de SRAM y 128/258 bytes de EEPROM
- 18 GPIOs agrupados en 3 puertos
- Timer/Counters de 8 y 16 bits.
- 4 canales PWM y comparador analógico
- USI, USART

PDIP/SOIC




ATtiny4313

Arquitectura

Bloques importantes:

- CPU (No se muestra)
- RAM
- ROM/Flash
- EEPROM
- Timers
- Convertidores A/D
- Puertos I/O
- Comunicaciones (Seriales)




GPIOs

GPIOs Lectura/Escritura

- DDxn bit pertenece al registro DDRx: 1 para salida y 0 para entrada.
- PORTxn bit pertenece al registro PORTx. Cuando esta configurado como entrada un 1 activa la resistencia pull-up, para apagar la resistencia se debe configurar pin como salida.
- Cuando PORTxn esta configurado como salida: se escribe un 1 logico el pin se pone en alto, un 0 logico el pin se pone en bajo.
- Escribiendo un 1 a PINxn cambia el valor de PORTxn independiente del valor en DDRxn
- Independiente de la configuración de DDxn, el pin se puede leer en el bit PINxn
- Cuando se leen por interrupciones se debe configurar el registro PCMSKn y GIMSK

GPIOs Registros

En el ATtiny4313 cada puerto/pin consiste de tres bits de registro: DDxn, PORTxn y PINxn (x es el puerto y n el pin)



GPIOs

Registros de interrupción

GIMSK - General Interrupt Mask Register



PCMSK0 - Pin Change Mask Register 0

PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0 PCMSKO 0x20 (0x40) Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value n n 0

```
//Ejemplo de modificacion de registro

GIMSK |= (1 << PCIE2);//Se habilita la interrupcion por PCIE2
```

Interrupciones

Interrupciones

- Polling: Técnica de software donde se consulta el estado de un periférico, no es muy deterministico.
- En lugar de hacer polling para ver si hay nuevos datos, es más eficiente que el periférico indique disposición de nuevos datos.
- Una interrupción es una notificación al CPU que un evento ha sucedido.
- Pueden ser disparadas por varios eventos/periféricos como I/Os, ADC, software, timers, etc.
- Deben ser atendidos (en rutinas cortas)

Como funcionan las interrupciones

- Cuando una interrupciones se dispara la operacion del programa se detiene.
- El estado del programa se guarda.
- Procesador revisa espacio de memoria de registros de interrupción (Vectores de interrupción).
- Se ejecuta la ISR. Cada interrupción tiene una ISR (Interrupt service routine)
- Prosigue programa.

Vector de interrupciones ATtiny4313

Table 9-1. Reset and Interrupt Vectors

Vector No.	Program Address	Label	Interrupt Source
1	0x0000	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
2	0x0001	INT0	External Interrupt Request 0
3	0x0002	INT1	External Interrupt Request 1
4	0x0003	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
5	0x0004	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
6	0x0005	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
7	0x0006	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
8	0x0007	USARTO, RX	USART0, Rx Complete
9	0x0008	USARTO, UDRE	USART0 Data Register Empty
10	0x0009	USARTO, TX	USART0, Tx Complete
11	0x000A	ANALOG COMP	Analog Comparator
12	0x000B	PCINT0	Pin Change Interrupt Request 0
13	0x000C	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
14	0x000D	TIMERO COMPA	Timer/Counter0 Compare Match A
15	0x000E	TIMERO COMPB	Timer/Counter0 Compare Match B
16	0x000F	USI START	USI Start Condition
17	0x0010	USI OVERFLOW	USI Overflow
18	0x0011	EE READY	EEPROM Ready
19	0x0012	WDT OVERFLOW	Watchdog Timer Overflow
20	0x0013	PCINT1	Pin Change Interrupt Request 1
21	0x0014	PCINT2	Pin Change Interrupt Request 2

Interrupciones y GPIOs

- Interrupciones de GPIOs van del PCINT17...0
- PCIE2 se dispara si PCINT17...11 estan cambian.
- PCIE1 se dispara si PCINT10...8 estan cambian.
- PCIE0 se dispara si PCINT7...0 estan cambian.
- INTO y INT1 se disparan por flanco postivo, negativo o un nivel bajo. (Ver MCUCR pg51).
- Si se quieren usar habilitar la interrupción global (Usar función sei()).


Timers

Timers

- Los timer/counter permiten medir el intervalo de tiempo o contar eventos internos o externos
- Pueden generar interrupciones
- Velocidad de cuenta en función de la fuente de reloj y la configuración de escala (prescaler).

Que es un prescaler?

- Es un circuito contador/divisor utilizado para reducir una señal eléctrica de alta frecuencia a una frecuencia menor por medio de una división
- Típicamente utiliza de entrada el reloj de sistema y lo divide para alimentar a un timer
- Los valores de división se configuran y son valores potencias de 2.
- Existen diferentes circuitos prescaler dependiendo del periférico.
- En el ATtiny4313 el prescaler para el Timer 0 se configura con el registro TCCROB, con los Bits 2:0. (Ver pg 85 y tabla 11-9)



Sistema de reloj

- Gran mayoría de microcontroladores modernos admiten diferentes fuentes de reloj.
- Fuentes de reloj pueden ser internas o externas.
- En El ATtiny4313 se puede seleccionar un reloj externo, utilizar oscilador interno RC a 4 Mhz o oscilador interno RC a 8 Mhz.
- Configuración por defecto: Oscilador interno RC a 8 Mhz con división por 8. Reloj de sistema de 1Mhz.

- Timer0 es el contador de 8 bits en el ATtiny4313
- Se utilizan los registros TCCR0A, TCCR0B, OCR0A, OCR0B, TIMSK y TIFR para operarlo.
- Se puede leer el estado por polling o con interrupciones.


Registro TCCR0A

- Registro de control A para el contador 0
- Se configura funcionalidad del pin I/O conectado a OCOA y/o OCOB.
- Se establecen modos de comparación. (Normal, PWM, CTC)




Registro TCCR0B

- Registro de control B para el contador 0
- Configuración forzadas de comparación
- Se selecciona fuente de reloj para el Timer/Counter 0




Timer/Counter0 del ATtiny4313 Registro OCROA

- Valor con el que se compara la cuenta del Counter0.
- Existe tambien el registro OCROB que sirve para tener otro valor de comparacion.



Registro TIFR

- Registro de banderas por interrupción del Timer/Counter 0
- Indicación de fin de cuenta. Se lee si el tiempo medido se ha completado. (TOVO)
- Se debe resetear bandera por interrupción si se utiliza método por polling. (TOV0)
- Tiene otras banderas como OCF0A y OCF0B que indican interrupcion por comparacion.



Método por interrupción

- Timer0 es el contador de 8 bits en el ATtiny4313
- Se utilizan los registros TCCR0A, OCR0A, OCR0B, TCCR0B y TIFR para operarlo.
- En caso de utilizar interrupciones se debe modificar adicionalmente el registro TIMSK, modificar el bit de interrupción en TIFR.
- Se pueden tener interrupciones por comparacion con OCR0A,OCR0B y overflow.
- Habilitar la interrupción global (Usar función sei());
- Se debe atender la interrupción con la ISR asignada:

```
ISR(TIMERO_COMPA_vect) //ISR es la macro que atiende interrupciones
{
    // Instrucciones para atender interrupcion
}
```

Watchdog Timer

- Un watchdog timer prove una forma controlada/delicada para recuperarse de un problema de sistema
- Por ejemplo se utiliza en caso de un problema de HW o un loop infinito.
- Si es habilitado se debe resetear periódicamente.
- En caso de no resetearse se dispara interrupción o el uC se reinicia.



Hola ATtiny


```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
    DDRB = 0x08; //Configuracion del puerto

    //Parpadear
    while (1) {
        PORTB = 0x00; _delay_ms(500); //Tambien se puede hacer PORTB &= ~(1 << PB3);
        PORTB = 0x08; _delay_ms(500); //Tambien se puede hacer PORTB |= (1 << PB3);
    }
}</pre>
```

FSM

FSM

- Una máquina de estados tiene un número finito de estados para un sisstema determinado.
- Hacen al código más eficiente, más fácil de depurar y ayuda a organizar el flujo del programa.
- Promueven buenas técnicas de diseño de firmware.
- Permiten crear un sistema manejado por eventos que puede cambiar la respuesta a entradas basadas en el estado.



Estructura de una FSM

- Una FSM tiene un conjunto de entradas, salidas y estados conocidos.
- Entradas: Cualquier evento que requiere el sistema para generar una salida o cambiar su comportamiento.
- Transiciones de estado: La flecha en el diagrama de flujo representa una transición de estado.
- Salidas: Acciones necesarias que el sistema debe realizar como respuesta a una entrada.
- Estados: Un estado indica que debe realizar el sistema cuando un evento sucede.

Estado	Entrada	Salida
LED Off	Timeout	Ninguna
LED On/ LED Blink	Timeout	Apagar LED
LED Off	Boton presionado	Encender LED
LED On	Boton presionado	Iniciar parpadeo LED
LED Blink	Boton presionado	Apagar LED

Programando FSM en C

Para programar en C una FSM existen varias formas.

- Instrucciones if/else
- Evaluacion del estado en un case/switch
- Con structs/enums
- Utilizando lookup tables
- Con punteros a funciones

Ejemplo parcial con if/else

```
if(estado==led off){
   if(button press){
           encender led: // Salida
           estado = led on: // Transicion de estado
   if(timeout)
           estado = led off:
                                         // hacer nada
else if(estado==led on){
   if(button press){
           parpadear led;
                           // Salida
           estado = led blink; // Transicion de estado
   if(timeout){
          apagar led:
                        // Salida
           estado = led_off; // Transicion de estado
else if(estado==led blink){
   if(button press){
           apagar led:
                      // Salida
           estado = led_off; // Transicion de estado
   if(timeout){
          apagar led;
                        // Salida
           estado = led off: // Transicion de estado
```

Ejemplo parcial con switch/case

```
switch(estado){
   case led off:
       switch(system input){
           case button_press:
               encender led: // Salida
               estado = led on: // Transicion de estado
               break:
           case timeout:
               break:
                                    // hacer nada
       break:
   case led on:
       switch(entrada){
           case button_press:
               parpadear led:
                                 // Salida
               estado = led blink: // Transicion de estado
               break:
           case timeout:
               apagar led;
                            // Salida
               estado = led off: // Transicion de estado
               break:
       break:
   case led_blink:
       switch(entrada){
           case button_press:
               apaaar led:
                                // Salida
               estado = led off: // Transicion de estado
               break:
```

Recomendaciones para el laboratorio

- Leer con calma la hoja de datos del microcontrolador
- Leer documentación de librería/archivos de encabezado
- Ir paso por paso
- Visualice el programa como una máquina de estados
- Preguntar