



ARAYA PUNTA CANA | GRUPO BRICKET

El plan de Project se envía solo

Con esto, cada vez que guardas el plan en Microsoft Project, el avance de la obra llega solo al Centro de Control. Sin exportar a mano, sin subir archivos, sin entrar en la aplicación.

PARA QUIÉN ES ESTA GUÍA

Sólo para el equipo que edita el plan en Project. Se instala una vez.

El resto de la oficina no instala nada: siguen usando la web igual que siempre. El macro vive dentro de Project, en un solo ordenador.

LO QUE NECESITAS

Dos cosas antes de empezar

Diez minutos y esto a mano. La instalación se hace una sola vez.

El archivo del macro

`araya-project-autoenvio.bas`

Te lo pasa el administrador del Centro de Control. Es un archivo de texto pequeño; guárdalo en el escritorio, lo vas a importar en Project en un momento.

El token de carga

`araya_up_...`

También te lo da el administrador, desde Usuarios y accesos Cargas automáticas. Es una credencial: identifica a este equipo y se puede revocar si hace falta. No lo compartas por correo.

POR QUÉ NO SE INSTALA SOLO DESDE EL CENTRO DE CONTROL

El Centro de Control es una web: se actualiza sola para todos. El macro, en cambio, es código que vive dentro de Microsoft Project, en el disco de este ordenador, y Project no permite instalarlo desde fuera. Por eso se monta aquí una vez. Lo que sí es central es el token: quien administra lo controla y lo revoca sin tocar este equipo.

PASO A PASO

Instalar el macro

Cinco pasos dentro de Project. Se hace una vez y queda para siempre.

1

Abre el editor de macros

En Project, pestaña Vista Macros Visual Basic. O directamente:

Alt + F11

2

Importa el archivo del macro

En el editor, menú Archivo Importar archivo... y elige araya-project-autoenvio.bas.

3

Pega tu token

Haz doble clic en el módulo importado (ArayaAutoenvio) y busca esta línea. Sustituye el texto de ejemplo por tu token:

```
ARAYA_TOKEN = "araya_up_..."
```

4

Activa el envío al guardar

En el panel de la izquierda, doble clic en «ThisProject» (dentro de tu proyecto) y pega estas líneas:

```
Private Sub Project_BeforeSave(ByVal pj As Project)  
    On Error Resume Next: EnviarPlanAlCentroDeControl  
End Sub
```

5

Guarda el proyecto

El primer guardado te confirmará el resultado. A partir de ahí, cada guardado envía el plan solo.

COMPROBAR Y MANTENER

Ya está funcionando

Cómo saber que llega, qué pasa si falla la red y cómo se corta el acceso.

- Comprueba que llega: guarda el plan y mira el Centro de Control. En menos de cinco segundos los avances de los edificios se actualizan.
- Si un día falla la red o el servidor, el guardado del proyecto no se ve afectado: se pierde ese envío, no tu trabajo. El siguiente guardado vuelve a intentarlo.
- Puedes enviarlo también a mano en cualquier momento, sin guardar, desde Vista Macros `EnviarPlanAlCentroDeControl`.
- Si molesta el aviso en cada guardado, se puede poner en silencio (`ARAYA_AVISAR = False`); los avisos seguirán en el propio Centro de Control.

SI ESTE EQUIPO CAMBIA DE MANOS O SE PIERDE

El token identifica a este ordenador. Si se pierde o deja de usarse, el administrador lo revoca desde Usuarios y accesos Cargas automáticas y deja de funcionar al instante, sin que haya que tocar la máquina. Los demás equipos con su propio token siguen funcionando.

SI ALGÚN DÍA NO PUEDES INSTALARLO

El mismo resultado se consigue a mano: Archivo Guardar como XML y subir ese archivo al Centro de Control. El macro sólo quita ese paso. En ambos casos, el recibo confirma la revisión y las vistas comprobadas.

¿Dudas con la instalación? Pregunta al administrador del Centro de Control.