


# Uebung_074a_AUI

RPTO auf UT ausgeben (Adapter Version) mit
Fendt-Schaltung + NOT_AVAILABLE-Filter, FIX

logiBUS® Mini-Trainer

# Uebung_074a_AUI

## Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf