
I1
I2
I3
I4
AX_SPLIT_4
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_E_PERMIT_INVERT_1
EI3
EI1
EI2
EO3
EO2
EO1
AX_E_PERMIT_INV...
AX_R_TRIG_Alarm
EO
C
AX_R_TRIG
QI
Select_4_AUI
EI3
EI2
EI1
AUI_AUI_MUX_4_V...
DataMask_M1
DataMask_M2
DataMask_M1
AlarmMask_A2_medium
val1
val2
val3
val4
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Q_ActiveMask
INIT
INITO
CNF
C
Q_ActiveMask_AU...
QI
QO
STATUS
s16result
u16NewMaskId
u16OldMaskId
Q8
Uebung_019c_AX
Umschalten einer Maske, mit Plug and Socket

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_019c_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf