

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SCS 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP SCS-001	PA401	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dem</i>	确认人: <i>黄淑</i> <i>Nancy</i>	制定人: <i>AS</i>			

作业内容

- 1. 确认 PA401 的组件正确，无漏件错件。
- 2. 准备相应的 22 内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA401 按照如图二所示的方式放入内箱中。（如图一所示）
- 4. 确认 PA401 无漏装后，将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。（如图二所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA401		288
59-081296-01	591X461X220 (1031X1371)内箱	1
59-081297-01	610X502X220(1050X1412) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X120 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	144



图一，将 PA401 按照每袋 2pcs, 每格 4pcs，每层 24 格，每箱 3 层的方式包装，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板，共 4 块隔板。

品质检查

- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA401 无漏装，多装等不良。
- 互检：
- 1. 确认 PA401 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA401 的物料符合对应 PA401 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图二，确认 PA401 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带待出货。