

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NoteFloat Rear Case-001

作业名称

PA897

工 程

组件包装

项 目

页码

PA897 组件包装作业指导书

1/1

版本

1.1

作业序号

1

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

确认人:

制定人:

作业内容

1. 确认 PA897 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）

2. 准备 22 的内外箱，NV10 Bezel 刀卡，珍珠棉、气泡袋等物料。（详见物料描述清单）

3. 将 PA897 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 22 的内箱中并填充珍珠棉。

4. 确认 PA897 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）

5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA897	马达组件	720
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	21
59-222409-01	565X60mm 长刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
59-222439-01	珍珠棉（PA 组件专用泡棉）	18
59-222819-01	小气泡袋 125*180mm	144

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA897 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA897 的物料无漏装。

2. 确认 PA897 的物料符合对应 PA897 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h

图一，PA897

注意：将 5PCS PA897 装入一个气泡袋，并折叠好，再装入单元格中。

图二，将 5PCS PA897 如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 2 袋，靠铜片方向需装入 1 块珍珠棉填充）

图三，将 PA897 按照每层 240PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。

图四，确认 PA897 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。