

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

[Signature]

确认人:

[Signature]

[Signature]

制定人:

Jack Xiang

作业内容

1. 确认 PA01156 组件正确, 无物料漏装。(如图一、二所示)
2. 准备 22 的内外箱, NV10 Bezel 刀卡。(详见物料描述清单)
3. 将 PA01156 按照如图三所示的方式装入 22 的内箱中。
4. 确认 PA01156 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA01156	组件	216
59-081296-01	591x461x220 内箱	1
59-081297-01	610x502x220 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板	4
59-222408-01	416x60 长刀卡	21
59-222409-01	656x60 短刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	216



图一, 准备 NV10 Bezel 刀卡

PA01156 组件和
小气泡袋



图二, 将 1 个 PA01156 组件装在小气泡袋中

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA01156 无漏装, 多装等不良。
3. 确认 PA01156 的物料符合对应 PA01156 BOM 的清单。

注: 没小格放置 3 个组件, 每层共 24 小格, 每层共计 72 个组件, 共有 3 层 216 个组件



图三, 每小格放 3 个 PA01156 组件, 每层共计 72 个组件, 共计 3 层



图四, 确认 PA01156 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货

注意: 22 内外箱, NV10 Bezel 刀卡, 每小格放置 3 个 PA01156 组件, 每层 24 小格
每层 72 个组件, 共计 3 层, 一箱共计 216 个 PA01156 组件

使用工具

打带机