


受控文件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9ST STACKERLESS			
	WI- PA2548 PACKAGE SOP-001	PA2548 打包	PA2548	SHEET	1/1	版本	1.0	作业序号 1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:		Nancy	制定人:  APPROVED 01 NOV 2019

作业内容

1. 将 PA548 组件用 NV200PE 袋包装好, 如图一所示。
2. 将包好的 PA2548 按图示放入到交叉好的刀卡隔板中。注意底层, 中间, 上层都要放一张隔板。一共两层, 每层 8 个。如二所示。
3. 放满一箱盖上外箱, 打上 PET 捆包带, 然后贴上外箱标签。如图三所示。
4. 按每四箱为一层放置在栈板上, 如图四所示。



图一, PA2548 组件用 NV200PE 袋包装好



图二, 按图示放入到交叉好的刀卡隔板中, 一共两层, 每层 8 个

包材及用量:

ITL P/N	Description	Q'ty
59-081678-01	内箱 591X461X260	1
59-081679-01	外箱 610X502X260	1
59-221734-01	隔板 573X419	3
59-221738-01	长刀卡 573*77mm	6
59-221739-01	短刀卡 420*77mm	6
59-222811-01	NV200PE 袋	16
PA2548	PA2548 组件	16

品质检查

- 自检:
1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象
 2. 天地板不应有破损的痕迹存在
 3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中

使用工具

打带机



图三, 盖上外箱, 打好 PET 捆包带, 贴上外箱标签



图四, 每四箱为一层放置在栈板上