

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

David

确认人:

陈和安

Nancy

制定人:

审核文件
APPROVED 17 AUG 2021

作业内容

1. 将 PA3059 组件按步骤装入气泡袋后将气泡袋折起来, 用 2 片透明胶将气泡袋绑紧, 然后放到箱子里, 在每个组件上方放入一个珍珠棉。(如图一、二所示)

2. 包材描述如下:

包材编号	描述	数量
59-081678-01	591X461X260 26 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 26 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	8
59-222411-01	572X120 长刀卡	6
59-222920-01	中型气泡袋	24
59-222438-01	珍珠棉	24

品质检查

自检:

1. 检查数量是否正确及是否放入一张 A4 纸打印信息。
2. 检查 PA3059 放置方向是否正确。
3. 检查满箱数量是否 24 个。

互检:

1. 检查 PA3059 组件是否如图一一样。
2. 检查 PA3059 组件无错件漏件位。

使用工具

每箱放入一张 A4 纸打印 Be careful

when opening the bubble bags 的信息



图一, 1. 将组件摆放如图, 2 个带子组件在两侧, 用 2 根橡皮筋绑住组件

2. 组件放入气泡袋方向如中间图片, 大带子在右侧

3. 将组件像中间图片的方向放入气泡袋中



2

图二, 将多余的气泡袋折起来, 然后用 2 片透明胶把气泡袋绑紧



3

图三, 将组件放到箱子里, 再在组件上方放一个珍珠棉, 一层装 12pcs, 满箱 24pcs