

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	ICU Lite 包装作业指导书			作业序号
	WI SOP ICU Lite-001	打包	成品包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dem</i>		确认人: <i>Nanny</i>		制定人: <i>4A</i>	



作业内容

1. 确认 ICU LITE 的组件正确, 无漏件错件。(如图一所示)
2. 准备相应的 22 内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 ICU LITE 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如图三所示的方式放入内箱中。
4. 确认 ICU LITE 无漏装后, 将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA03672	ICU Lite 成品	288
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	125X180 小气泡袋	144

品质检查

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 ICU LITE 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 ICU LITE 的物料无漏装。
2. 确认 ICU LITE 的物料符合对应 ICU LITE BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图一, ICU LITE

注意: 将组件按如下方式放入气泡袋



图二, 每一个气泡袋装入两个 ICU LITE 组件, 如图放置。

短刀卡



图三, 将 ICU LITE 按照每格 4pcs, 每层 24 格, 每箱 3 层的方式包装, 共 288pcs, 同时在每层放一块隔板, 共 4 块隔板。

长刀卡



图四, 确认 ICU LITE 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。