



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV200ST CB1000 PACKAGING-001

作业名称

PACKAGING-1

工程

SUB-ASSY

项目

SHEET

NV200ST CB1000

1/1

Rev No.

1.1

作业序号

1

批准人: Deni

确认人: Nanvy

制定人: Jack

受控文件

作业内容

1. 折叠纸箱，在内箱底层放一块隔板和组合刀卡。（如图一所示）

2. 放入 8 个 CB1000 内箱 PA635。（如图二所示）

3. 放入 8 个 CB1000 的内箱+外箱 PA638。（如图三所示）

4. 待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，贴上对应的标签，再进行最后的封膜。（如图四所示）

5. 用料：

ITL Part	Description	Q' ty
59-081678-01(内箱)	591*461*260(1111*1531)MM 26 的内箱	1
59-081679-01 （外箱）	610*502*260(113081572) MM 26 的外箱	1
59-222418-01(CB1000)	长刀卡 570*223 MM	1
59-222419-01(CB1000)	短刀卡 420*223 MM	5
59-222420-01(CB1000)	隔板 205*223 MM	20
59-221734-01	隔板 573*419 MM	2
PA638	CB1000 钱箱	8
PA635（内箱）	CB1000 钱箱内箱	8

品质检查

自检：

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。

2. 注意不要遗漏钱箱。

3. 隔板，刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中。

4. 注意在装入机器后，检查刀卡不要忘记放入。

互检：

1. 检查外观不要刮花，不要忘记放入隔板。

使用工具

打包机

图一，折叠好内箱，放置一块隔板和折叠好的组合刀卡

图二，单独出 CB1000 内箱 PA635 时，如图进行包装，一箱共计 8 套内箱 PA635

图三，CB1000 出内箱+外箱 PA638 时，如图进行包装，一箱共计 8 套 CB1000 PA638

图四，贴上对应的标签，等待封膜出货