


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SPOST+NV200ST 订单机		作业序号
	WI SOP SPOST+NV200ST PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/1	Rev No. 1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: 	修改人:	确认人: 	Nancy	制定人: 	

作业内容

1. 折叠纸箱, 并在纸箱底层放一层鸡蛋壳。(如图一, 二所示)
2. 将 SPOST/NV200ST 用 PE 包装袋按图示包好并放置到鸡蛋壳槽中。(如图三, 四所示)
3. 放满后垫上一层隔板和放入一个鸡蛋壳, 按同样的方法再放 2Pcs
4. 每箱两层各 2Pcs, 确认无误后放一层隔板并盖上外箱
5. 在大箱外侧贴上纸箱标签。(如图五所示)
6. 最后进行封箱, 每箱打上 PET 捆包带, 再进行最后的封膜。
7. 用料:

ITL Part	Description	Qty
59-222512-01	内箱 535*555*285mm	1
59-222511-01	外箱 555*575*290mm	1
NV200+CB600 eggtray	鸡蛋壳	1
SPO eggtray	鸡蛋壳	1
59-222519-01	隔板 500*545mm	2
59-222919-01	包装袋 450*450mm	4
SPOST	SPOST 成品机	2
NV200ST+PA610+ CB600 Inner+CB outer	NV200ST+PA610+ CB600 Inner+CB outer 成品机	2

品质检查



自检:

- 1.检查纸箱是否有褶皱的现象, 检查鸡蛋壳是否有破损。
- 2.检查机器外观有无脏污, 破损等现象。
- 3.检查是否漏装, 装配机器的方向。
- 4.检查标签是否贴错漏贴。
5. PET 捆包带不能打的太松



图一放入 SPOST 鸡蛋壳



图二放入 NV200+CB600 鸡蛋壳



图三 装入 2 个 SPO



图四, 在上层装入 2 个 NV200ST+PA610+CB600 Inner+CBouter



图五 贴好外箱 标签