



★ 0 stars 🔗 124 forks 👁 0 watching 📈 Activity

🌐 Public repository · Forked from [Xinyuan-LilyGO/LilyGo-LoRa-Series](#)

🔗 master ▾

...

🔗 Branches 🏷 Tags

This branch is [188 commits behind](#) Xinyuan-LilyGO:master.

LilyGO Update README.MD ...

4 августа 2020 года ⌚ 28

[View code](#)

TTGO-T-Образная балка

☰ README.MD

Распиновка

Булавки	T_BEAM (AXP192)	T_BEAM_V07
LORA_SCK	5	5
LORA_MISO	19	19
LORA_MOSI	27	27
LORA_SS	18	18
LORA_DIO0	26	26
LORA_DIO1	33	33
LORA_DIO2	32	32
LORA_RST	23	23

Булавки	T_BEAM (AXP192)	T_BEAM_V07
GPS_RX_PIN	34	12
GPS_TX_PIN	12	15
I2C_SDA	21	21
I2C_SCL	22	22
PMU_IRQ	35	N/A
КНОПКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	36	N/A

Канал управления мощностью

Модули	T_BEAM_V10/Версия 1	T_BEAM_V07
GPS	LDO3	Никаких препятствий
ЛОРА	LDO2	Никаких препятствий
OLED	DCDC1	Никаких препятствий

Карта кнопок

USB	BTN1	BTN2	BTN3
N/A	ключ питания axp192	кнопка пользователя	Сброс

Функция кнопки:

- Нажатие кнопки 2 приведет к циклическому запуску пользовательской функции, запуску по умолчанию для включения определения местоположения GPS, второму нажатию будет присвоено значение lora send, третьему нажатию будет присвоено значение lora receive, длительное нажатие в течение двух секунд, а затем отпускание, приведет к переходу в глубокий сон

Об OLED:

- При загрузке будет произведено сканирование устройства I2C. Если OLED найден, на OLED будет отображена вся информация журнала. В противном случае она будет напечатана на последовательном порту.

Как использовать

- Зависимости от других файлов см. platformio.ini
- Что касается платы, вы можете изменить версию платы и частоту lora в board_def.h

- Если вы используете Arduino IDE для компиляции, пожалуйста, сохраните `board_def.h` и `LilyGO-T-Beam.ino` в том же каталоге, и имя папки каталога должно совпадать с именем `ino`

Глубокий сон

- Что касается режима глубокого сна, за исключением DCDC3, отключите питание всех каналов AXP192, потребляемый ток составляет около 580 мкА

Releases

No releases published

Packages

Упаковки не опубликованы

Языки

● C++ 89,4% ● C 10,6%