راه اندازی وبسرور روی ماژول وای فای و اتصال از طریق اینترنت

1-هدف يروژه

در این پروژه قصد داریم یک وبسرور روی ماژول وایفای راه اندازی کنیم و کاربر بتواند به صورت محلی و همچنین از راه دور (از طریق اینترنت) به ماژول متصل و Led روی بورد را کنترل کند. در این پروژه از عملکرد در حالت Station استفاده می شود و فرض می شود ماژول وای فای به یک مودم ADSL متصل خواهد شد.

Y-حالت عملكردي Station

در این حالت عملکردی، ماژول به عنوان یک Station عمل می کند(STA) و به یک اکسس پوینت متصل می شود و بقیه دیوایسها میتوانند از طریق آن اکسس پوینت با ماژول وای فای در حالت عملکردی Station، نحوه اتصال به ماژول وای فای در حالت عملکردی station نمایش داده شده است.



شكل ۱: عملكر د ماژول واي فاي، در حالت Station

۱-۲ راههای دسترسی به ماژول از طریق اینترنت

برای دسترسی به ماژول از راه دور ، دو روش کلی وجود دارد. روش اول: داشتن یک IP Valid، روش دوم: از طریق یک سرور واسطه(که دارای IP Valid هست)

۱−1-۲ دسترسی به ماژول به صورت مستقیم با استفاده از IP Valid

مودم ADSL که از طریق آن به اینترنت متصل هستید دارای یک IP Valid هست که با آن IP در شبکه اینترنت، موجودیت پیدا می کند. ولی با توجه به اینکه این آی پی ثابت نیست و به صورت پویا توسط ISP شما تخصیص داده میشود، لذا برای طولانی مدت نمیشود از آن استفاده کرد. برای حل این مشکل دو راه حل وجود دارد:

راه حل اول: آی پی استاتیک(در این راه حل، با پرداخت یک هزینه سالیانه به ISP میتوان درخواست کرد که IP تخصیص داده به شما، تغییر نکند)

راه حل دوم: استفاده از Dynamic DNS. یک نام نمادین به مودم شما تخصیص پیدا کند و برنامه ای روی کامپیوتر شما باشد که هر از مدتی آدرس IP تخصیص یافته به شما را به DNS Server ارسال کند و جدول آن را آپدیت کند.

۲-۱-۲ دسترسی به ماژول به صورت غیرمستقیم

در این روش، با استفاده از یک سرور به عنوان واسط می توان به صورت غیر مستقیم با ماژول ارتباط برقرار کرد. کاربر به جای وارد کردن آدرس(آی پی) ماژول، آدرس سرور را وارد می کند و اطلاعات را برای آن سرور ارسال می کند. ماژول وای فای هم به صورت متناوب به آن سرور دسترسی پیدا می کند و آخرین اطلاعات ثبت شده در آن را دریافت می کند. برای پیاده سازی این کار هم دو راه حل وجود دارد:

راه حل اول: استفاده از سایتهایی نظیر ngrok که یک سرور آماده مخصوص این کار می باشد و نیازی به اینکه شما برنامه نویسی سمت سرور داشته باشید نیست. یک زیر دامین به شما اختصاص می دهد و با وارد کردن آن زیر دامین در مرورگر خود، شما را به ماژول متصل می کند و سرور واسطه برای شما مخفی است

راه حل دوم: خودتون یک سرور راه اندازی کنید و به واسطه آن این عملیات را انجام دهید

مراحل انجام يروژه

- ۱- کد پیوست، را در آردوینو وارد کنید و روی برد پروگرام کنید(قسمتهای سبزرنگ را اصلاح کنید) سپس مرورگر را باز کنید و Serial.print(WiFi.localIP());
 آدرس IP بورد را در مرورگر بزنید.(آدرس آی پی بورد، در برنامه با استفاده از دستور ;(LED روی بورد را خاموش یا روشن برای ترمینال آردوینو ارسال شده است. با کلید روی دو لینک نمایش داده شده، میتوانید LED روی بورد را خاموش یا روشن کنید.
- ۲- با استفاده از یکی از دو روش توضیح داده شده در بخشهای ۲-۱-۱ یا ۲-۱-۲ از طریق اینترنت LED را خاموش یا روشن کنید.
 ۳- برنامه را به گونه ای تغییر دهید که بتوان مدت زمان خاموش و مدت زمان روشن بودن LED را از طریق اینترنت کنترل کنید.
 راهنمایی: از کد htmlزیر استفاده کنید:

Send

در صورتیکه دکمه Send را بزنید و اعداد فوق را وارد کرده باشید، در قسمت آدرس، URL به صورت زیر خواهد بود: ON=800&OFF=200

۴- اختیاری: با استفاده از یک ماژول رله، یک وسیله منزل را از طریق اینترنت خاموش یا روشن نمایید.

نمونه ماژول رله:

۵-اختیاری: یک وب سرور روی اینترنت راه اندازی کنید و با استفاده از آن به عنوان واسطه، LED را روشن و خاموش کنید(بدون نیاز به ngrok)

۶- اختياري: دريافت فرمان از طريق تلگرام ⓒ

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "XXX";
const char* password = "YYYY";
int ledPin = D4:
WiFiServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
    digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Start the server
  server.begin();
Serial.println("Server started");
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL : ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  ,
// Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
  // Match the request
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
   // Return the response
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.print("Led pin is now: ");
  if(value == HIGH)
    client.print("On");
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    client.print("Off");
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  client.println("<br>");
client.println("Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> turn the LED on pin 5 ON<br>");
  client.println("Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> turn the LED on pin 5 OFF<br/>br>");
  client.println("</html>");
  delav(1):
  Serial.println("Client disconnected");
  Serial.println("");}
```