



STM32 生态系统 第十八期


信息安全. Information Security

9. SBSFU原理介绍

2020.03

● 原理

安全启动,构建信任链



信任根

- 信任根/Root of Trust
 - 唯一启动入口
 - 启动代码不能被bypass
 - 启动代码不能被修改

- 安全启动代码
 - 检查和设置当前安全环境
 - 认证下一阶段要运行的代码
 - 认证通过才跳转执行




安全启动,作为信任根

- 安全启动,和用户应用一样,都是一段代码,放在片上的用户闪存中
- 复位后运行的代码只能是这段"安全启动"


• 这段"安全启动"代码,由用户开发,设备出厂后不能再修改






安全启动,如何认证下一阶段代码

• "安全启动"代码,检查应用代码的<mark>签名,核实(广</mark>义的) "message integrity"



消息认证/message authentication









安全启动,如何认证下一阶段代码

- "安全启动"代码,检查应用代码的<mark>签名,核实(广</mark>义的) "message integrity"
- <mark>签名</mark>以应用代码<mark>元数据//Meta data</mark>的形式提供




签名//元数据 是如何生成的






签名//元数据 是如何被校验的






安全固件更新



- 安全固件更新 /SFU
 - 固件保密(可选)
 - 固件完整未被篡改
 - 固件来源可靠
 - 传输安全
 - **入口 →** 安全启动




安全固件更新 对入口的要求









安全固件更新原理 – 单image




安全固件更新 原理 – 单image



安全固件更新 原理 – 双image




安全固件更新 原理 – 双image





安全固件更新 原理 – 双image



谢谢

