
# Main [OB1]

Main Eigenschaf	Main Eigenschaften						
Allgemein	Allgemein						
Name	Main	Nummer	1	Тур	ОВ	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						
Information	Information						
Titel	"Main Program Sweep (Cy- cle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefi- nierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
<b>▼</b> Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


# Netzwerk 1: Bausteinaufruf FC9000 (Für Aufgabe nicht relevant)

Der Baustein FC9000 organisiert den Datentransfer zwischen PLCSIM und FactorylO. Der Baustein kann als Beispielprojekt von der FactorylO-Homepage heruntergeladen werden.




Symbol Adresse Typ Kommentar

### **Netzwerk 2: Anlage Start**



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Anlage_Start"	%M1.0	Bool	Anlage läuft
"NotAus"	%E0.2	Bool	NotAus Bedienpult (Öffner)
"Taster_Start"	%E0.0	Bool	Taster "Start" Bedienpult (Schließer)
"Taster_Stop"	%E0.1	Bool	Taster "Stop" Bedienpult (Öffner)

# Netzwerk 3: Paket liegt auf Förderband




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Foerderband_belegt"	%M1.1	Bool	Paket liegt auf Förderband
"Hilfsmerker_FN"	%M100.0	Bool	Hilfsmerker für negative Flanke
"Lichttaster_Auslauf"	%E0.4	Bool	Lichttaster im Auslauf des Förderbandes (Schließer)
"Lichttaster_Einlauf"	%E0.3	Bool	Lichttaster im Einlauf des Förderbandes (Schließer)

### Netzwerk 4: Leuchte "Start" Bedienpult



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar	
"Anlage_Start"	%M1.0	Bool	Anlage läuft	




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Leuchte_Start"	%A0.0	Bool	Leuchte "Start" Bedienpult

## Netzwerk 5: Leuchte "Stop" Bedienpult




l	Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
l	"Anlage_Start"	%M1.0	Bool	Anlage läuft
ı	"Leuchte Stop"	%A0.1	Bool	Leuchte "Stop" Bedienpult

#### Netzwerk 6: Motor Förderband vorwärts




Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Anlage_Start"	%M1.0	Bool	Anlage läuft
"Foerderband_belegt"	%M1.1	Bool	Paket liegt auf Förderband
"Motor_Foerderband"	%A0.2	Bool	Motor Förderband vorwärts
"Qualitaetskontrolle_angefordert"	%M1.2	Bool	Paket liegt zur Qualitätskontrolle bereit

#### Netzwerk 7: Rundumleuchte über Bedienpult



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Lichttaster_Auslauf"	%E0.4	Bool	Lichttaster im Auslauf des Förderbandes (Schließer)
"NotAus"	%E0.2	Bool	NotAus Bedienpult (Öffner)
"Rundumleuchte"	%A0.3	Bool	Rundumleuchte über Bedienpult

## Netzwerk 8: Zähler für Qualitätskontrolle



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Lichttaster_Auslauf"	%E0.4	Bool	Lichttaster im Auslauf des Förderbandes (Schließer)
"Qualitaetskontrolle_angefordert"	%M1.2	Bool	Paket liegt zur Qualitätskontrolle bereit

## Netzwerk 9: Alarmsirene Qualitätskontrolle



Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Alarmsirene"	%A0.4	Bool	Alarmsirene für Qualitätskontrolle
"Qualitaetskontrolle_angefordert"	%M1.2	Bool	Paket liegt zur Qualitätskontrolle bereit