21. IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLKOSTI, OCHRANA STAVEB PROTI RADONU

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti

Vliv vody na stavební konstrukce

- Dřevěné konstrukce hniloba, dřevokazné houby
- Cihelné zdivo výkvěty
- Ocelové konstrukce koroze
- Betonové konstrukce čisté vodě odolávají dobře, ale agresivní a chemicky rozrušená voda beton rozrušuje

Druhy vod působící na stavební konstrukce

- podpovrchová
 - kapilární nad úrovní hladiny podzemní vody (HPV)
 - o gravitační voda protékající zeminou
 - o podzemní voda voda na nepropustné podzemní vrstvě
- atmosférická a povrchová
- technologická
- provozní (vzdušná vlhkost)

Rozdělní hydroizolace

Podle izolované části objektu

Hydroizolace spodní stavby

• může být vodorovná nebo svislá

Hydroizolace horní stavby

• střecha, obvodový pás

Podle izolační metody

Přímé

• použitím nepropustného materiálu nebo izolační vrstvy

Nepřímé

• odstraněním škodlivého prostředí, např. výběrem vhodného staveniště, tvarem objektu

Podle materiálu

- asfaltové
- PVC
- syntetické pryskyřice (epoxidové, polyesterové)
- kovové fólie
- pryžové fólie

Povlakové hydroizolace

- Pásy z oxidovaných asfaltů
 - o tradiční
 - o cenově dostupné
- Asfaltové pásy typu A
 - o bez krycí vrstvy
- Asfaltové pásy typu R
 - o oboustranná krycí vrstva tl. 1 mm
- Asfaltové pásy typu S
 - o oboustranná krycí vrstva tl. 2 mm
- Pásy z modifikovaných asfaltů
- Folie
 - o z měkčeného PVC


o na extrémně namáhavé hydroizolace a střechy

Nepovlakové hydroizolace


- Vodostavební beton
 - o přísady na bázi vodního skla
 - o použití bílá vana
- Nátěrové systémy
 - o pouze proti zemní vlhkosti
- Izolace vzduchovými dutinami
 - náročné
 - o pouze u rekonstrukce historických budov

Přechod mezi vodorovnou a svislou izolací

Přechod mezi vodorovnou a svislou izolací



Přechod hydroizolačního systému z vodorovné na svislou konstrukci bez drenážního systému



Přechod hydroizolačního systému z vodorovné na svislou konstrukci s drenážním systémem

Radonová ochrana

RANDON

- přírodní bezbarvý plyn bez zápachu
- vzniká rozpadem radia v půdě

Zdroje radonu

- netěsnosti poklopů revizních šachet
- trhliny mezi stěnou a podlahou
- netěsnosti kolem prostupů potrubí
- drenáže
- stavební materiály (škvárobeton)

Kategorie radonového rizika

NÍZKÉ

- stačí běžná hydroizolace
- schodišťový prostor se doporučuje oddělit dveřmi

STŘEDNÍ

- speciální protiradonová izolace asfaltové pásy a fólie s atestem
- plynotěsné prostupy pro potrubí a poklopy
- u podsklepených objektů nutno zajistit celoroční větrání

VYSOKÉ

- speciální radonová izolace + hydroizolace
- nucené celoroční nebo přírodní větrání
- plynotěsné prostupy a oddělený suterén dveřmi od 1.NP

Provádění protiradonové izolace

Izolace může být tvořena:

- asfaltovými pásy
- syntetickými fóliemi
- stěrkami různého chemického složení atd.

Výjimkou jsou asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami, plastové profilované (nopové) fólie a vodotěsná železobetonová konstrukce (bílá vana)

