
# 24. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Cílem klempířských prací je zabránit zatékání vody do stavby, tedy ochránit půdní a ostatní prostory stavby před vodou. Dále má klempíř za úkol profesionálně a citlivě dokončit stavbu tak, aby jeho práce zkrášlila objekt a nikoli pokazila první dojem.

## Materiály

- ocelové plechy (tl. 0,6mm) (povrchová úprava)
- pásová ocel
- tyčová ocel
- ocelové dráty
- hřebíky, vruty, šrouby, skoby a spony


## Ukončení a vyztužení okraje plechů



1. ohyb pravoúhlý, 2) drážka jednoduchá ležatá, 3) ohyb s drážkou, 4) drážka mezilehlá stojatá, 5) návalek kruhový

## Klempířské spoje

Drážkování



1) jednoduchá stojatá, 2) dvojitá stojatá, 3) jednoduchá ležatá, 4) jednoduchá ležatá vnější, 5) jednoduchá ležatá vnitřní, 6) dvojitá ležatá vnější

#### Nýtování

Nýtováním se spojují plechy černé, pozinkované, hliníkové a měděné


#### • Pájení

Spojení pájením se provádí tam, kde je potřeba vodotěsného spoje

- Svařování
- Přeložení nebo zasunutí

# Připevňování klempířských výrobků

- Drátěnými příponkami se připevňují přední okraje plechů, lemování říms, výstupků, oplechování podokeníků apod.
- Plechovými příponkami se připevňují plechové krytiny, lemování apod. ke střešním konstrukcím.




- 1. ležatá plechová příponka s ohybem
- 2. stojatá plechová příponka dvojitá symetrická
- 3. drátěná příponka symetrická

# Klempířské prvky a konstrukce

#### Zděře


• Zděře slouží k připevňování odpadních trub k průčelní stěně. Jejich tvar se řídí tvarem odpadních trub. Osové vzdálenosti zděří nemají být větší než 2000 mm.



Obr. 46. Připováování odpadních trub ke zdivu


## Žlabové háky

• Slouží k upevnění žlabů ke stavbě. připevňujeme ke krokvím, na střešní bednění, nebo vruty do zabetonovaných špalíků. Tvar háků je dán druhem žlabu, způsobem připevnění háků a sklonem žlabu.



### Střešní žlaby


• Žlaby jsou buď zavěšené, nebo jsou opřené, i částečně, o kamenné či železobetonové římsy a ukotvené pomocí táhel k nosné konstrukci střechy. Žlaby jsou na koncích upraveny návalkem, půlnávalkem nebo ohybem. Důvodem úpravy je zpevnění konstrukce žlabu.




- 1. podokapní
- 2. nadřímsový
- 3. nástřešní
- 4. zaatikový
- 5. mezistřešní

## Žlabové kotlíky

• Kotlíky slouží pro převedení vody ze žlabu do odpadních trub. Kotlíky se zavěšují na návalky žlabů a připevňují se ke žlabu nýtováním.






- 1. kotlík
- 2. žlab
- 3. otvor na dně žlabu

D - průměr hrdla kotlíku podle průměru odpadní trouby

### Odpadní potrubí


 Odpadní trouby slouží k odvádění dešťové vody ze žlabů na taková místa, na nichž voda nemůže způsobovat škody na zdivu budovy ani na jejich základech. Odpadní trouby se osazují na zdivo s hotovou omítkou nebo s obkladem. Drážky vytvořené ve zdivu pro odpadní trouby, musí být nejméně o 40 mm větší než průřez trouby.



- 1. žlabový kotlík
- 2. horní koleno
- 3. zděř
- 4. odpadová trouba
- 5. odskok
- 6. přechodový kus
- 7. manžeta
- 8. kanalizační trouba
- 9. výtokové koleno

## Hladké plechové krytiny

• Hladké plechové krytiny se používají pro krytí střech v horských a drsných klimatických podmínkách. Krytina se klade nejčastěji z tabulí 660 x 2000 mm nebo 1000 x 2000 mm.




1. dvojitá ležatá drážka, 2) dvojitá stojatá drážka

# Oplechování


Oplechování se na přední straně zpravidla ukončuje okapnicí a na zadní straně úpravou pro napojení na souvisící konstrukci. Přesah okapnice musí být u oplechování okapů střech, balkónů a teras alespoň 50 mm, u ostatních oplechování alespoň 30 mm.

Oplechování okapu s nástřešním žlabem



- 1. nástřešní žlab RŠ 500 nebo 660mm
- 2. hák
- 3. oplechování okapu RŠ 500 nebo 660mm
- 4. podkladový plech RŠ 160 nebo 200mm
- 5. plechové příponky ve vzdálenostech 400 až 500
- 6. bednění
- 7. tašková krytina

Oplechování úžlabí při napojení na tvrdou krytinu




A – při stejném sklonu střešních rovin

B – při různém sklonu


1. oplechování, 2) ležaté plechové příponky ve vzdálenostech 400 až 500mm, 3) bednění

## Krytí střešní nadezdívky



- A běžná nadezdívka
- B- nadezdívka s dilatační spárou
- 1. krycí plech
- 2. kónické špalíky ve vzdálenostech 400 až 500 mm
- 3. přibit plechu a překrytí puklíkem

#### Oplechování parapetů




1. oplechování, 2) hřebíky ve vzdálenosti 50mm, 3) drátěné příponky - vzdálenost 400 až 500mm

#### Lemování

- Lemování střešních nadezdívek a jiných průniků střešní krytinou má zajišťovat vodotěsné napojení krytiny na svislé plochy částí vystupujících nad krytinu
- Lemuje se nejčastěji pozinkovaným plechem


• Podle druhu krytiny se řídí i tvar lemování

#### Lemování komínu procházejícího taškovou krytinou




- 1. boční díl RŠ 330 mm
- 2. přední díl RŠ 330 mm
- 3. zadní díl RŠ 400 až 500 mm
- 4. dilatační lišta RŠ 80 mm
- 5. ležatá příponka
- 6. skoba

Příklad lemování okraje štítu u taškové krytiny



- 1. tašková krytina
- 2. podkladní prkno
- 3. cihelné štítové zdivo
- 4. závětrná lišta RŠ 250 až 330 mm
- 5. ležaté příponky ve vzdálenostech 400 až 500 mm
- 6. drátěné příponky ve vzdálenostech 400 až 500 mm

Příklad lemování tyče procházející taškovou krytinou



- 1. tyč
- 2. připevnění tyče šrouby ke krokvi
- 3. podkladní plech
- 4. manžeta
- 5. nýty