27. DOMOVNÍ VODOINSTALACE A PLYNOVOD

Veřejný vodovod

Voda se získává z:

- podzemních pramenitých zdrojů
- povrchových zdrojů
- vodních nádrží

Podle způsobu dopravy vody ke spotřebiteli rozeznáváme vodovody:

- spádové = gravitační (voda protéká potrubím bez přečerpání)
- výtlačné (používají se pouze tam, kde nelze použít spádové)

Podle půdorysného uspořádání veřejné vodovodní rozeznáváme síť:

Větvenou


Voda je dopravována do místa spotřeby pouze jedním směrem. Větvená síť je nevýhodná, při
poruchách jsou problémy se zásobováním. Navrhuje se pouze v místech malé spotřeby vody.

Okružní


 Celý vodovodní systém hlavních i vedlejších řádů je vzájemně propojen. Tento vodovodní systém je výhodný pro svůj stejný tlak ve všech částech potrubí, při rozšíření a opravách.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je část potrubí mezi veřejným a vnitřním vodovodem. Začíná navrtávkou nebo odbočkou na veřejném řádu a končí vodoměrnou sestavou uvnitř objektu. Každý objekt musí mít samostatnou vodovodní přípojku.




1-přípojkový uzávěr (navrtávka), 2- uzávěr před vodoměrem, 3-zmenšení DN, 4- potrubí o délce 6xDN, 5- vodoměr, 6- montážní kus v délce vodoměru, 7- zvětšení DN, 8-hl. uzávěr vnitřního vodovodu, 9- zpětný ventyl, 10 - vypouštěcí ventyl, 11- kontrolní výpusť



1- přípojkový uzávěr (navrtávka), 2- uzávěr před vodoměrem, 3-hl. uzávěr vnitřního vodovodu, 4-hl. uzávěr objektu, 5- vypouštěcí ventyl

Přípojka má být:

- uložena v hloubce 1 až 1,5m
- uložena kolmo k uliční čáře
- uložena v místě prostupu zdivem nebo základy v chráničce utěsněné na obou koncích
- v místě napojení na veřejný vodovod musí být opatřena uzávěrem se zákopovou zemní úpravou
- ve sklonu potrubí min. 0,3% od objektu k veřejnému řádu
- označená orientační tabulkou
- navržena z jednoho druhu materiálu (např. ocelové závitové trubky asfaltované)



Prostup vodovdního potrubí zdivem

- 1 vodovodní přípojka
- 2 chránič z ocelové trubky
- 3 těsnění z impregnovaného konopného provazce s asfaltovým tmelem
- 4 omítka

Norma doporučuje především plastové přípojky. Od DN 80 doporučuje provést přípojku z ocelové tlakové hrdlové trubky. Jestli-že je potrubí přípojky navržené plastové (PE,PP), musí být přípojka provedena z jednoho kusu.

Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu


značeno HUVV

Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu je usazený bezprostředně za vodoměrem. HUVV je součástí vnitřního vodovodu.

Vodoměr

Vodoměr musí být instalován na každé přípojce společně s ostatními armaturami. Vodoměr s ostatními armaturami tvoří vodoměrnou sestavou. Musí být volně přístupný.

Vodoměr v podsklepených objektech se umísťuje v suterénu za obvodovou zeď do vzdálenosti 2m. Nad podlahou musí být nejméně 0,2m a nejvíce 1,2m. Vzdálenost od souběžného zdiva s potrubím je min. 0,2m.



U nepodsklepených objektu se vodoměr umísťuje ve vodoměrné šachtě, nebo ve výklenku,nebo ve skřínce na zdivu. Umístění vodoměru mimo objekt jen výjimečné, např.v případě, že je objekt vzdálen od hranice pozemku víc než 10m.

Hlavní uzávěr objektu

značeno HUO

Hlavní uzávěr objektu je osazený na potrubí vnitrního vodovodu ve stavebním objektu těsně za obvodovou zdí. Uzávěr je umístěn před vodoměrem.

Vnitřní vodovod


Vnitřní vodovod tvoří soustava vodovodních potrubí v objektu za vodovodní přípojkou a vodoměrem.

Vnitřní vodovod může být:

- jednotný
- dělený
 - o samostaný rozvod pro pitnou a užitkovou vodu

Vnitřní vodovod může být zásobovaný vodou z veřejného vodovodu, nebo z domácí vodárny. Tyto dva zdroje vody nesmí být vzájemně svedeny do společného rozvodu.

SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU



1 - vodovodní přípojka, 2 - uzavírací ventil před vodoměrem, 3 - vodoměr, 4 - nástavec, 5 - redukce, 6 - uzavírací ventil s odvodněním, 7 - vnitřní rozvod studené vody, 8 - uzavírací ventil s odvodněním, 9 - zpětný ventil, 10 - přivdušňopvací a odvzušňovací ventil, 11 - přepad do odvzduš. ventilu

Pro rozvod vody v objektech slouží:

Ležaté potrubí

• Ležaté potrubí je vedeno od vodovodní přípojky směrem ke stoupajícím potrubím ve sklonu min.0,3%. Zpravidla bývá zavěšeně pod stropem. Před každým stoupajícím potrubím musí být osazen uzávěr.

Stoupací potrubí

• Stoupající potrubí muže být vedeno v instalačním šachtě, v drážce, ve zdivu, nebo volně na zdivu.

Připojovací potrubí

- Připojovací potrubí je část potrubí od stoupajícího po výtokové armatury. Výtok pro teplou vodu je označen červenou barvou a výtok pro studenou vodu je označen modrou barvou.
- Pro připojovací potrubí s možností zamrznutí, musí být v nejnižším místě umístěn uzavírací a vypouštěcí ventil.

Dále můžeme rozvody vody v objektech rozdělit na rozvody:

- studené vody
- teplé vody
- cirkulační vody
- požární vody

Ochrana potrubí

- vodovod nemí vést prostory kde teplota klesá pos 5°C
- tepelné potrubí musí být tepelně izolováno
- pokud je potrubí umístěno v místnosti, je opatřeno izolací proti hluku
- nesmí dojít ke znečistění dopravované vody

Trubní materiály

Pro vnitrní potrubí se používá především plastové trubky. Teplá vod a se rozvádí v potrubích z polyetylénu (PE) a studená voda v potrubí z polypropylénu. Plastové rozvody se napojují svařováním nebo pomocí speciálních spojek.

Pro rozvody vody se mohou použít i jiné materiály:

- ocelové pozinkované bezešvé(závitové nebo hrdlové) trouby
- měděné trouby na pitnou vodu (pouze s povolením hygienika)
- litinové tlakové trubky (hrdlové nebo přírubové) používají se především na přípojky pro průmyslové objekty
- skleněné trubky v chemických a potravinářských provozech

Zařizovací předměty v obytných stavbách

Zařizovací předměty jsou pevně nainstalovaná zařízení zásobovaná vodou a ze kterých odtékají splaškové vody.


Příklady zařizovacích předmětů:

- záchodové mísy
- umyvadla
- vany
- dřezy
- bidety
- pisoárové mísy
- výlevky

Každý zařizovací předmět je součástí sestavy, která kromě něho zahrnuje výtokovou armaturu, odpadní armaturu a spojovací materiál.

Domácí vodovod

domácí vodárna čerpající vodu ze studní



Požární vodovod

Požární vodovod zabezpečuje dopravu potřebného množství vody pod daným tlakem k místu případného zásahu.

Požární vodovody mohou být:

- vnější (např. hydrant)
- vnitřní

Vnitřní požární vodovody

- součást aktivní protipožární ochrany
- NENAVRHUJÍ SE:
 - v rodinných domech
 - v rodinných rekreačních objektech
 - o v oběktech s max. 15 lůžky

Rozvodné požární potrubí může být:

- zavodněné (pod tlakem)
- nezavodněné (suché)

Stabilní samočinná hasící zařízení se dělíme na:

SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ

- jsou samočinná stabilní zařízení, která se skládají z rozvodné sítě a ze sprinklerových hlavic
- Princip je založen na ampuli s tekutinou (případně tavném kovovém článku), která při
 určité teplotě reaguje, následkem čehož ampule praskne a uvolní se voda v hlavici. Hasí
 pouze ty hlavice, u kterých bylo dosaženo nutné teploty



DRENČEROVÁ SOUSTAVA


- Z hlediska spuštění systému se drenčery instalují jako samočinné, kde se řídící ventil automaticky ovládá na základě čidel, nebo jako ruční, kde řídící ventil je otevřen za asistence člověka
- hlavice jsou stále otevřené, při otevření řídícího ventilu se skrápí celá plocha, narozdíl od sprinklerů, kde každá hlavice se spouští samostatně dle potřeby

POŽÁRNÍ HYDRANTY

- jsou umísťovány v prostoru chráněných únikových cest (schodiště a chodby)
- umísťují se ve výšce 1,3m nad podlahou
- musí být chráněny proti zamrznutí

Požární hydranty s požárně pevnou hadicí DN 25mm (D)

s požárně plochou hadicí DN 52mm (C)





Domovní plynovod

Slouží k přivedení zemního plynu, dříve i svítiplynu, do objektu ke spotřebičům z centrální plynovodní sítě. V budovách, které nejsou připojeny na veřejný plynovod možno použít propan butan dodávaný v lahvích.

Plynovodní přípojka

- nesmí být vedena přes pozemky nepatřící k napojovanému objektu
- měla by být vedena kolmo k plynovodu v hloubce min 800 mm a ve spádu min 0,5% směrem k hlavnímu plynovodnímu řádu
- ve zdivu je potrubí v chráničce
- vzdálenost od vodovodního, kanalizačního, elektroinstalací řádu je min 400mm, v místě křížení s uvedenými sítěmi je vzdálenost min 100mm





Schéma přípojky plynu

- A přípojka
- 1 veřejný plynovod
- 2 hlavní uzávěr plynu (HUP)
- 3 domovní uzávěr plynu
- 4 odvodnění

Uložení přípojky

- potrubí lze ukládat pouze na podsyp výšky min 100mm
- dno výkopu musí být vyrovnáno a zhutněno aby na něm leželo potrubí po celé své délce



Názvosloví:


- výstražná fólie pás z plastu upozorňující na přítomnost vedení v zemi
- podsyp je sypaná konstrukce z předepsaného materiálu(písku)na dně rýhy
- obsyp sypaná konstrukce určená k ochraně potrubí před poškozením
- zásyp sypaná konstrukce určená k vyplnění prostoru hlíny mezi obsypem a terénem

Potrubí z polyethylenu nesmí být použito pro nadzemní vedení. Trubky pro chráničky musí být žluté, jsou-li jiné barvy musí být označení minimálně 4 podélnými žlutými pruhy. Potrubí musí být chráněno před tepelnými účinky ostatních vedeních tak aby teplota jeho povrchu nepřesáhla 20°C.

Sklon potrubí z PE je min **0,4**% směrem k plynovodu. Je-li potrubí uloženo ve větším spádu jak 20% musí být navrženo opatření proti posunutí.

Chráničky

- při ochraně proti uniku plynu
- při ochraně před poškozením potrubí



Části domovního plynovodu

Domovní plynovod začíná hlavním uzávěrem plynu (HUP) a končí uzávěry před spotřebiči. Skládá se z potrubí přívodního a rozvodného.

Části domovního plynovodu:

- přívodní část je od HUP k plynoměru
- rozvodná část je od plynoměru ke spotřebičům
- Stoupací vedení je část plynovodu vedoucí svisle min přes jedno podlaží
- hlavní uzávěr HUP zařízení kterým lze uzavřít celý domovní plynovod


Plynovodní potrubí musí být co nejkratší s minimem množstvím prostupů zdmi.

Potrubí vedená na povrchu jsou upevněna ke konstrukci pomocí konzol, závěsu, třmenů (obdoba vodovodu) ve vzdálenostech předepsaných dle profilu potrubí. Vedení potrubí je zakázáno v podlaze, pouze výjimečně může být v betonovém kanálku se snímatelným krytem.

plynovod nesmí být veden:


- výtahovými šachtami
- komínovými a větracími průduchy
- ve stěnách za zabudovaným nábytkem
- v podlaze ob budov
- chráněnými únikovými cestami

- na půdách
- obecně tam kde může dojít k ohřátí plynovodu



Stoupací vedení

Stoupací vedení se v budovách pro bydlení umisťuje do nebytových dobře větratelných místností (do bytových jader,do instalačních šachet). Stoupací vedení nesmí být vedeno obytnými prostory. Při prostupu stropem musí být vedeno v ocelové chráničce. S ležatým potrubím je spojeno pomocí T kusů s možným čištěním a odvodněním. Stoupací vedení se odvodňuje v nejnižší části.




Umístění HUP

Hlavní uzávěr plynu nesmí být podle nových předpisů umístěn v budově. Umisťuje se na hranici pozemku ve speciální skříňce, nebo na fasádě v samostatně větratelné nice.

Plynoměry

Plynoměrem se odměřuje množství spotřebovaného plynu. Každý odběratel musí mít samostatný plynoměr. Před a za plynoměrem má být uzavírací kohout. Plynovod se k potrubí připojuje šroubením. Plynoměr musí mít přívod vždy na levé straně plynoměru.



Plynoměry musí být umístěné na přístupném a větratelném místě, nejlépe ve výklenku o rozměrech 500 x 500 x 350. Na veřejném místě musí být uzamčen ve skřínce. V obytných budovách se umisťují do schodišťových prostor a na chodby.

Plynoměry se nesmí osazovat v ložnicích, skladech s potravinami, skladech s hořlavinami, kotelnách, garážích, koupelnách, prádelnách a v místech s teplotou vyšší jak 30°C

Trubní materiály

Pro uložení v zemi a pro přípojky se používají ocelové trubky a polyethylenové trubky bezešvé uvnitř neasfaltované. Vnější ochranný povlak potrubí je asfaltový nátěr a skelná tkanina. U polyethylenových (PE) trub se vnější povrch neizoluje.

Pro plynovod v budovách se provádí bezešvé svařované potrubí. Potrubí se v zásadě nesešroubovává.

Plynové spotřebiče

Plynové spotřebiče můžeme rozdělit na:

- spotřebiče bez odtahu spalin
- spotřebiče které musí mít vlastní odtah spalin

Spotřebiče bez odtahu spalin

Spotřebiče bez odtahu spalin lze umístit jen ve větraných místnostech, které nesmí sloužit ke spaní. Spotřebiče bez odtahu spalin musí být umístěny v místnostech kde na jeden spotřebič připadá 10 - 26 m 3 prostoru.

Mezi spotřebiče bez odtahu spalin řadíme např:

- plynový sporák
- plynový vařič
- samostatná plynová trouba
- samostatný průtokový ohřívač vody do 10 kW

Spotřebiče s vlastním odtah spalin

Spotřebiče které musí mít vlastní odtah spalin jsou např:

- průtokový ohřívač vody nad 10 kW
- průtokový ohřívač vody do 10 kW, používaný pro vanu nebo sprchu
- plynový kotel
- lokální vytápění místností