4. Namáhání dřevěné konstrukce


a) KONSTRUKČNÍ OTÁZKA

Definice průřezu – myšlený řez, vedený kolmo na osu prutu. Průřezové veličiny se využívají při statickém výpočtu pro návrh nebo posouzení průřezu namáhaného zatížením. Velikost průřezu závisí na zatížení. Hodnota statických veličin průřezu závisí na ploše, tvaru, poloze a rozložení podél os.


Přehled průřezových veličin a jejich význam

Součástí výpočtu průřezových charakteristik je zjištění těžiště. Těžiště je bod, jímž prochází výslednice přitažlivých sil Země, což znamená, že se veškeré zatížení přenáší právě do tohoto bodu.

• Moment setrvačnosti – vyjadřuje vliv tvaru průřezu na únosnost prvku a vyjadřuje odpor, který klade hmota proti deformaci. Odpor závisí na velikosti plochy, ale i na tvaru a poloze průřezu. Jednotkou je m⁴. Momenty setrvačnosti pro válcované průřezy k jejich těžišťové ose lze najít v tabulkách. Momenty setrvačnosti vztahující se k těžišťové ose základních obrazců:



Při výpočtu momentu setrvačnosti složeného průřezu se používá tzv. Steinerova věta.



$$I_{y,1} = I_y + A_1 \cdot d_1^2 = I_y + A_1 \cdot (z_1 - z_t)^2$$

$$I_{y,2} = I_y + A_2 \cdot d_2^2 = I_y + A_2 \cdot (z_t - z_2)^2$$

$$I_y = I_{y,1} + I_{y,2}$$

$$I_{z,1} = I_z + A_1 \cdot d_1^2 = I_z + A_1 \cdot (y_t - y_1)^2$$

$$I_{z,2} = I_z + A_2 \cdot d_2^2 = I_z + A_2 \cdot (y_2 - y_t)^2$$

$$I_z = I_{z,1} + I_{z,2}$$

Poloměr setrvačnosti – používá se u konstrukcí, které jsou namáhány dostředným nebo vzpěrným tlakem. Používá se při výpočtu sloupu. Jednotkou je m.

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$
 $i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$$

 I_{y} ... poloměr setrvačnosti y-ové osy kde

 I_z ... poloměr setrvačnosti z-ové osy

A ... plocha celého průřezu


Modul průřezu – vyjadřuje odpor průřezu proti namáhání a používá se u konstrukcí namáhány ohybem. Ideální průřez je navržen tak, aby plocha byla rozložena co nejdále od těžišťové osy. Jednotkou je m^3 .

$$W_{y,h} = \frac{I_y}{Z_h}$$

$$W_{y,d} = rac{I_y}{z_d}$$
 $W_{z,l} = rac{I_z}{y_l}$ $W_{z,p} = rac{I_z}{y_p}$

$$W_{z,l} = \frac{I_z}{y_l}$$

$$W_{z,p} = \frac{I_z}{y_p}$$



 $W_{{oldsymbol y},h}$... modul průřezu horních vláken y-ové osy


 $W_{y,d}$... modul průřezu dolních vláken y-ové osy

 $z_h \dots$ vzdálenost od těžišťové osy k horním vláknům


 $z_d \dots$ vzdálenost těžiště obrazce od hlavní těžišťové osy

Výpočet napětí

Dostředně tlačený prvek









$$\sigma_{c,d} = \frac{N_{Ed}}{A}$$


Dostředně tažený prvek



$$\sigma_{t,d} = \frac{N_{Ed}}{A}$$

• Ohýbaný prvek







$$\sigma_{m,d} = \frac{M_{Ed}}{W}$$

b) PŘÍKLAD

Posuďte hodnotu maximálního smykového napětí na daném dřevěném nosníku. Návrhová pevnost dřeva ve smyku je, rozpětí $l=\ldots$, zatížení $q=\ldots$. Rozměry průřezu jsou $a=\ldots$, $b=\ldots$, $c=\ldots$.






c) TECHNOLOGICKÁ OTÁZKA

Tesařský spoj byl donedávna nejběžnější způsob spojování dřevěných prvků. Jeho velkou nevýhodou je pracnost a značné oslabování průřezu. Z těchto důvodů se v poslední době od tradičních tesařských vazeb upouští a nahrazují se kovovými spojovacími prvky, které umožňují zachovat charakter spoje, ale jeho zhotovení je jednodušší.


Tesařské spoje



Spojovací prostředky:

Ocelové

- A. Hřebíky je nejrychlejší,
 nejlevnější a nejrozšířenější spojovací
 prostředek
- B. Svorníky mají kruhový průřez,
 na jednom konci mají čtyřhrannou
 nebo šestihrannou hlavu, na druhém
 konci jsou závity pro matici




- C. Tesařské skoby (lípnutí) používají se ke spojení tlustých dřev nikoli však deskového řeziva, zaráží se šikmo, jelikož jsou vhodnější na tah než tlak
- D. Styčníkové desky moderní prostředek, jedná se o ocelový plech s prolisovanými trny. Nesmí se zatloukat.
- E. Hmoždíky novější ocelová zubatá spojka ozn. bulldog
- F. Styčníkové plechy ocelové plechy s předvrtanými otvory pro vruty nebo hřebíky
- G. Vruty samořezné šrouby do dřeva
- H. Závitové tyče slouží po délkovém vykrácení ke spojování tesařských konstrukcí



Dřevěné

- **Klíny** slouží ke ztužování spojů dřev
- Kolíky zarážející se do předvrtaných otvorů
- Hmoždíky nejstarší typ, z tvrdého dřeva, vkládají se mezi trámy a stáhnou se svorníky.
- o Pera (pero + drážka) vkládají se do vytvořených drážek
- o **Příložky** jsou pláty, které se používají k délkovému nastavení dřevěných prvků nebo k jejich vzájemnému spojení



vlevo - pero, vpravo - příložka

- Lepidla např. formaldehydová, epoxydová, polyuretanová. Lepidlo by mělo být odolné vůči působení vody, vzdušné vlhkosti a teploty. Lamely se nastavují lepením:
 - A. Na sraz (tupý spoj)
 - B. Šikmý spoj
 - C. Na klínový ozub

