# 16. PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KCE

## Rozdělení nosných vodorovných kcí:

- stropní
- převislé římsy, balkony, lodžie, arkýře, apsidy, pavlače
- ustupující lodžie (zapuštěné), terasy

# Funkční požadavky:

#### 1 Statické

- (u konzoly dostatečná nadezdívka)
- o rozhodující druhy zatížení:
  - zatížení vlastní hmotností
  - zatížení od uvažovaného provozu
  - sníh
  - vítr
  - zatížení teplotními změnami

## 2. Dispozičně provozní

o požadavek na bezpečnost provozu --> požadavky na zábradlí, požadavky na povrchy podah, prostorové požadavky

Minimální dovolená výška zábradlí h (mm)		Použití	
snížená	900	hloubka volného prostoru d je max.	3,0 m
základní	1 000	hloubka volného prostoru je : 3,0m	< d ≤ 12,0m
zvýšená	1 100	hloubka volného prostoru je :12,0m	<d td="" ≤30,0m<=""></d>
zvláštní	1 200	hloubka volného prostoru d je větší	než 30,0m


### 3. Izolační

o zvuková izolace

o tepelná izolace (nutné řešit tkzv. tepelné mosty)


Tři základní způsoby přerušení tepelných mostů u převislých kcí:

#### 1. obložení



### 1/ Obložení (obalení) celé předsazené konstrukce tepelnou izolací.


= snadné řešení ovšem se značnými náklady na tepelnou izolaci a se získáním značné tloušťky konstrukce, což ne vždy splňuje požadavky architektonické.



#### 2. částečné přerušení tepelné izolace

- nosným prvkem je žebro/trám, tepelná izo. je umístěna mezi žebry a v místě přerušené desky nad žebry
- nevýhodou je vysoká pravděpodobnost že v zimním období může dojít ke kondenzaci vodních par --> výskyt plísně

### Obr. Půdorys předsazené k-ce s lokálním přerušením mostu



3. vložení TI do přerušené ŽB kce. (ISO nosníky)

■ ŽB deska je přerušena TI (ISO nosníkem), který má v sobě zakotvenou skze TI betonářskou výztuž na obě strany a po zabetonování spolupůsobí se stropní konstrukcí

# Příklady použití ISO nosníků








\*w34)

## Přerušení tepelného mostu – ISO nosníky



A - MEA ISO-nosník typ IT, B - Schöck Isokorb typ KX

1 - konzola, 2 - vnitřní stropní konstrukce, 3 - tažený prut z nekorodující oceli, 4 - tlačený prut s tlačnými destičkami z nekorodující oceli, 5 - smykový prut z nekorodující oceli, 6 - betonářská žebírková ocel, 7 - svařeno v ochranné plynové atmosféře, 8 - manžeta z polyamidu, 9 - tepelně izolační deska z pěnového polystyrenu \*w34)




## 4. Odolnost proti požáru

### 5. Architektonické

o (převislé konstrukce jsou často výrazný prvek u historických slohů)

## 6. Odolnost vůči povětrnostním vlivům

- o ochrana před dešťovou vodou
  - okapní nosy
  - okapní drážky



## 7. Odolnost vůči účinkům objemových změn

- o vlivem: teplotních změn, změn vlhkosti
- o nutno řešit dilatacemi

4 - omltka, 5 - oplechování okapu

# **Balkóny**

- šířka balkónu min 900mm, obytný balkón min 1500mm
- materiál: ŽB monolit/prefabrikát, ocel, dřevo, kámen

#### nášlapný povrch:

- tvořen ve spádu 1-2%
- povrh s protiskluzovou úpravou
- dlažba keramická nebo kamenná / litý materiál ve formě stěrky

#### nosný prvek:

- deska
- trám

#### dle statického řešení:

- konzola
- zavěšený prvek
- podepřený prvek







b)zavěšená k-ce



c)podepřená k-ce

# Lodžie


• stojí na třech obvodových stěnách

## rozlišujeme:


- předsazené l.
- zapuštěné l.
- polozapuštěné l.


## B. Lodžie

konstrukce, která je zapuštěná do fasády ( ustupující), polozapuštěná nebo předsazená, je chráněná z boku (3 obvodové stěny) a ze shora (strop), nosná konstrukce je tvořena stropem, podlaha u zapuštěných lodžií musí být vodotěsná a tepelně izolační.










# Římsy

- vyložená kce. před fasádu
- člení budovu v horizontálních rovinách nebo plní fci. ukončujícího prvku
- materiál: prefabrikát, ŽB-monolit, cihly nebo kámen)

#### podle umístění:


- korunní (hlavní)
- podokenní
- nadokenní
- kordonová (pásová)
- štítová



## stabilita se zajišťuje:

- kotvením
- přitížením nadezdívkou

  - vyložená k-ce před fasádu,
    člení budovu v horizontálních rovinách nebo plní funkci ukončujícího prvku.
    Materiál: prefabrikát, ŽB-monolit, cihly nebo kámen (pro malé vyložení).



# Arkýře a Apsidy

- vyložená kce., která je uzavřená před vnějšími vlivy
- Apsida stojící na zemi / Arkýř ve vzduchu






# Markýzy (přístřešky)

• chrání vstupy před nepříznivými vlivy


• vyložení cca 1 až 3m podle typu objektu



# Terasy (ustupující podlaží)

## Nutno řešit:

- staticky
- tepelně technicky
- akusticky (kročejový hluk)



# **Pavlače**

chodba vně budovy

